# Dive Computer Watch

# 取扱い説明書



# で使用にあたって、まず以下のことをご留意ください。

# 重大な注意

- ★ご使用前に本取扱い説明書(以下本書)をすべてお読みください。本書内の操作方法や警告、注意事項を守らないと、 重大な障害あるいは生命に危険を及ぼす可能性があります。
- ★本書は、本製品と一緒に保管および携帯してください。
- ★不明点がありましたら、お買い上げ店またはSCUBAPRO eサポートTECセンターまでお問い合わせください。 本書では、DEXを本製品と表示しています。

# 本書で使われているマークについて

本書では、本製品の操作や機能を十分に理解していただくために、以下のような表示を使用しています。特に注意してお読みください。

#### 注意!



●ダイビングを安全に行い、かつ危険な状況を早期に回避するために、注意すべき情報や特徴を明記しています。

#### 危険!



●危険な状況を知らせる警告です。これを無視した場合、生命に関わる危険な状況 に陥る可能性があります。この警告には必ず従ってください。

#### 注目!



●覚えておくと役立つワンポイントを紹介しています。

# 5つのスイッチ

#### 5つのスイッチの役割を覚えると、効率的に操作ができます。

※各スイッチのより詳しい説明がP28にあります。



# 1. ご購入後、初めて本製品を使用する前に、 必ずフル充電を行ってください。

# 2. ご使用前に、必ずリチウム二次バッテリー(以下バッテリー) の残量をチェックしなければいけません。

- ●バッテリーの残量はメインディスプレイ左上の「バッテリーインディケーター」で確認できます。
- ●バッテリーインディケーターは、3つのセルでバッテリーの状況を表しています。

#### [バッテリーインディケーターの表示]

■■・3つ点灯。通常に動作します。

■ :2つ点灯。通常に動作します。

**1** 

■:ひとつ点灯。バッテリーを充電しなくてはいけません。 ダイビングには使用できません。



: 点灯なし。バッテリーを充電しなくてはいけません。 ディスプレイOFF。タイムモードおよびダイビングには使用できません。 完全に空になったら、全ての設定がリセットされ、充電後に再度、設 定をし直さなくてはいけません。 バッテリーインディケーター



ダイビングに使用する前には、 必ずバッテリーインディケータ ーが2つ以上(【■■)点灯して いることを確認してください。



#### ■バッテリー残量無し(時計表示が無い場合)

工場出荷後1ヶ月半ほど経て、バッテリーが空になり、本製品の画面表示が消えています。フル充電を行うと、時刻、年月日は2008年1月1日 AM12:00、Home Cityはロンドン (LON) の初期設定でスタートします。タイムセットで時刻、年月日、Home City…とすべて設定してください



●充電時間が短いと、的確な情報を提供できない場合があります。必ず、フル充電を行ってください。

※充電の方法はP.9~をご覧ください。

スキューバダイビングに出かける前には必ず、全モードに表示されるバッテリーインディケーターをチェックしなければなりません。

●充電後のバッテリーの目安

●●● から ●●● まで:約10~15ダイブ

(■) から (■)まで:約10~15ダイブ



時計のみ使用時は **『『『** から 『 」まで約1ヶ月半が目安です。

※アラーム(サウンドやバイブレーション)、ELバックライトの使用頻度により異なります。


- ●リチウム二次パッテリーの寿命:繰り返し充電回数約400回、または約5年
- ●SCUBAPRO UWATEC JAPAN以外では絶対にバッテリー交換をしないでください。保証の対象になりません。

#### ■工場出荷時のバッテリー残層有り(時計表示をしている場合)

工場出荷時には、東京の日時に時刻、年月日を合わせてあります。フル充電後、Home Cityの名前と日時、ワールドタイムはロンドン (LON) になっているのでP38~を参照に、Home Cityを東京に変更してください。Home Cityを東京にすることで、メイン時刻 (Home Time) が東京になります。その他の模能はデフォルトになっていますので、機能モードを参考にしなから、各種設定をしてください。

# 3. 本製品に同梱されている物

以下の物が同梱されているかパッケージを開封してご確認ください。



# 4. バッテリーの充電方法


1) 専用クレードルに電源コードをさし、コンセントに接続します。

のACアダプタにACケーブルを接続します。

②ACアダプタとクレードル側のDC-INコネクタを接続します。



③電源プラグをコンセントに接続します。正しく接続すると、 クレードル左下のチャージランプにグリーンのランプが点灯します。





ACアダプタは100~240v(ボルト)の電圧に対応します。

#### 2) 本製品を下記のように、専用クレードルにセットします。

- ①専用クレードルの右側をスライドさせ、本製品をセットします。
- ②ダイブスイッチをクレードルの突起に合わせます。
- ③正しくセットされていないと、コミュニケーショ ンランプが赤く点灯します。



ダイブスイッチ



#### 3) 充電を開始します。

- ①クレードルのボタンを押し、充電を開始。
- ②充電が始まると、チャージランブが、グリーンからオレンジの点灯に 変わります。
- ③充電が始まると、「CHARGE NOW」とテキストウィンドウに表示されます。
- ④充電が完了すると、チャージランプは再びグリーンの点灯に変わり、 テキストウィンドウの表示が消えます。

※ 「からは約3時間でフル充電されます。



# 専用クレードル(充電機能付)/充電機能を持つ製品を、 安全にお使いいただくための注意

- 1. クレードルには、本製品以外のものを載せないでください。発熱や故障の原因になります。
- 2. 発熱の危険があるため、充電中やPC転送中、および待機中のクレードルの台(本製品を置く部分)に、コインやクリップなどの金属類を置かないでください。
- 3. クレードルには、必ず付属のACアダプタをご使用ください。
  - ・付属のACアダプタ以外のものを使用すると、発熱、発煙、故障の原因となります。
- 4. 動作中(充電中等)や待機中に発煙や異臭、過剰発熱などの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 5. 機器の誤動作や破損の原因となる、クレードルに水が侵入した場合や、結露した場合の動作は 保証しておりません。
- 6. 以下の環境では使用しないでください。
  - ・腐食性ガスの発生する場所
  - ・強い電波や磁力が発生する場所。出力特性、ID認証、各種センサー機能が正常に動作しない場合があります。
  - ・強い衝撃や振動のある場所
  - ・電子レンジや電磁調理器等にクレードルを絶対に入れないでください。発熱、発煙、発火など故障の原因になります。
- 7. 本製品は電波を放射する機器のため、以下に注意してください。
  - その他の無線機器との間で電波干渉を起こしていることがわかった場合には、距離を離して使用するが、電源を切るなどして電波干渉を避けてください。

- ・充電中やPC転送中および待機中のクレードルの台(本製品を置く部分)に磁気カードを近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データが消失してしまうことがあります。
- ・高度な制御や微弱信号を扱う電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器が誤作動する場合があります。それらの機器を使用、あるいは近くで使用する場合は、電波干渉による影響について確認してください。 例) 心臓ペースメーカー、補聴器、火災報知器、自動ドア、その他医用電気機器など
- ・医療機関内や航空機内では使用しないでください。一般に無線機器使用が制限されている場所については、電源を切り使用を控えてください。

#### 8. 電波法規制に関する注意事項

クレードルは電波法施行規則第百条一項第一号、および第四十四条二項(1)に準拠しています。

- ・ 搬送周波数121.2kHz。 本製品は日本国内の法規に基づき設計されていますので、日本国内のみで使用してください。
- ・本製品を分解して修理、改造すると電波法施行規則不適合に基づいた処罰を受けることがありますので、絶対 に行わないでください。
- ・その他の無線機器ととの間で電波干渉を起こす場合には、距離を離して使用するか、一次側の電源を切るなどして電波干渉を避けて下さい。製品仕様に関するお問い合わせは、SCUBAPRO eサポートTECセンターへお願します。

# 必ずお守りください!

# [ご使用にあたっての厳守事項]

- 1. ダイビングCカード取得者以外の使用は禁止されています。
  - ・本製品を水中で使用できるのは、世界的に認定されたダイビング指導団体による、少なくともベーシックのオーブンウォーターダイビングトレーニングを受講し、同時にダイビングによるリスクを十分理解した、認定されたダイビング 指導団体による認定書(Cカード)を取得したダイバーでなくてはなりません。
- 2. 本製品はEANx/TECダイビング(3Gas\*を含む)に対応しています。本製品をEANx/TECダイビングに使用する場合は、酸素99%までのEANx/TECダイビングに必要な、十分なトレーニングを一般的に認められている指導団体のインストラクターから受けなくてはなりません。
  - ・本製品はタンク内のFO2(酸素比率)を設定することでEANx/TECダイビングにも使用可能です。ただし、酸素99%までのEANxを使うダイビングのトレーニングを行っているダイビング指導団体による、酸素99%までのガスを使うEANx/TECダイビングのトレーニングを修了していることが条件となります。自分が受けたトレーニングの範囲内の酸素%を使うEANx/TECダイビングをしなければなりません。PO2(酸素分圧)、FO2(酸素比率)の設定は注意深く行って下さい。※3GAS:1ダイブで、異なったEANxのタンクを3本まで設定可能。



TEC (テクニカル) ダイビング:深度40mを超えるディープダイビング、ケーブダイビング、目的に応じたGasタンク交換を行うなど、レクリエーショナルダイビングとは異なるダイビング。 TEC (テクニカル) ダイビングのトレーニングを受け認定される必要があります。



EANx: Enriched Air Nitrox。エンリッチドエア・ナイトロックス。通常使用するAIR (酸素 比率21%:圧縮空気) より、酸素の比率が高いGasです。本製品は酸素比率21~99%の EANxに対応しています。本書ではEANxと表示します。

- 3. EANx/TECダイビング時にユーザーが誤った酸素比率を設定したことによる事故は自己責任となります。
- 4. この取扱い説明書と、本製品に関する警告や注意をすべて読んでください。
  - ・本製品の操作を誤ると、重大な障害や生命に危険を及ぼす事態すら招いてしまうことがあります。限られた項目だけを選んで読むことは、重要な情報を見落としてしまうことになります。リスクを最小限にするために、この取扱い説明書すべてを理解するまで読まなくてはなりません。
- 5. 本製品を、本格的な自然環境で使用する前に、プールなどの限定水域で使い方をマスターするまで練習しなくてはいけません。
- 6. スキューバダイビングへ出かける前に、本製品を点検しなくてはいけません。また、異常がある場合は使用してはいけません。
  - ・各部を点検し、異常がある場合は、本製品を購入したプロショップを通し、SCUBAPRO eサポートTECセンターまで点検、修理に出してください。
- 7. 本製品の警告マーク、注意メッセージなどには直ちに従ってください。
- 8. お客様自身で本製品の分解、修理、改造、圧力センサーの調整をしてはいけません。 ・適切な知識がなく、本製品の分解、修理、改造、調整を行うと、本製品の故障の原因となり、事故や生命に危険を及ぼす可能性があります。
- 9. 使用頻度に関わらず、毎年1回の点検をしなければいけません。
  - ・1年に1度、または3ヶ月以上使用していない場合は、使用前にプロショップを通してSCUBAPRO eサポート TECセンターで点検をしてからご使用ください。
- 10. 本製品の取扱いや保管には十分な注意を払わなければいけません。P.143の「取扱い上の注意」を必ず読まなくてはいけません。



- ●直射日光があたる場所、高熱や低温状態での保管は避け、乾燥した風通しの良い涼しいところ に保管してください。
- ●使用後は必ず真水で洗ってください。ただし長時間水の中に放置すると、バッテリーの寿命が 短くなりますのでご注意ください。

# 必ずお守りください!

## [ご使用にあたっての危険事項]

本製品を使う前に、安全なダイビングのために、以下の項目を遵守しなければなりません。遵守しないと事故や 生命に危険を及ぼすことがあります。

- 1. 本製品は一般的なAIR (酸素比率21%: 圧縮空気)を使用したレクリエーショナルダイビングと、EAN x / TECダイビング用に開発されています。その他の目的のために使用してはいけません。
  - ・水中作業などを行う職業ダイバー向けのダイブコンピュータではありません。
- 本製品は酸素比率21%のAIR (圧縮空気)と酸素比率22~99%のEANx/TECダイビング 用です。他のGasでは使用できません。
- 3. EANx/TECダイビング前に、毎回必ずダイビング前に使用するGasのFO $_2$ (酸素比率)の設定をしなくてはいけません。2本目も同じFO $_2$ (酸素比率)で潜る場合も、必ずダイビング前にFO $_2$ (酸素比率)を設定しなければいけません。
  - ・誤ったFO2 (酸素比率)の設定は不十分な滅圧スケジュールとなったり、酸素の有害度を低めに演算することになり、非常に危険です。必ず毎回、ダイビングを行う前にFO2 (酸素比率)をセットし、誤った設定では決して潜ってはいけません。
- 4. 本製品は、健康で平均的な体力を持った人を基準に設計しています。
  - ・本製品の設計基準は、一般の健康で平均的な体力を持った人です。個々のダイバーは必ず自分にあった安全なダイビングの計画と遂行を、責任を持って行わなければなりません。

- 5. 本製品は個人で単独に使用することを前提に設計しています。
  - ・他のダイバーに貸す場合は、完全に初期状態になっているDESAT (体内窒素排出時間)、Ne (体内窒素量) バーグラフ、O2/OLI (体内酸素/酸素限界) バーグラフがOのものに限ります。 反復潜水時は絶対に貸してはいけません。
- 6. 本製品は、減圧症などの疾患を予防できません。
- 7. 本製品は、タンク内の残圧などを計測、表示、管理しません。従って自分で残圧計を用意し、必ずチェックしなければいけません。
- 8. 余裕をもったダイビングを行い、十分な安全停止、減圧停止、浮上スピードを守らないといけません。
  - ・無減圧ダイビングでも深度10m以上のダイビングをした場合、深度6mで約3分の安全のための停止をしてください。 ・滅圧停止の表示が出た場合は、表示された時間よりも長めの停止をお勧めします。その時、タンク内の残圧も確認しなければいけません。
- 9. 本製品のバックアップツールとして、ダイブテーブル、バックアップ用の水深計、ダイバーズウオッチ、ダイブコンピュータなどを併用してください。
- 10. 本製品の示す情報を定期的にチェックし、あなたのダイブプランと比較しなくてはいけません。
- 11. PO2 (酸素分圧) 警告、O2/OLI (体内酸素/酸素限界) の警告に従わなくてはいけません。
  - ●EANxでのダイビングは、酸素中毒による人体への影響を考えなくてはなりません。設定した酸素比率に対する潜水可能な最大深度と、その範囲内での各深度における滞在時間により、酸素による影響は変わってきます。
  - ●使用するEANx中の酸素の割合が高ければ高いほど、最大酸素分圧に達するダイビング深度(MOD:最大行動可能深度)は浅くなります。PO2が最大になる深度をMOD(最大行動可能深度)と呼びます。FO2(酸素比率)を設定した時、本製品はPO2の限界設定となるMODを表示します。
  - ●酸素に対する個人の耐性は、人によって、また、同じ人でも、日やその時の状態によって違います。EANx/TEC ダイビングをする場合は、酸素中毒その他のリスクを知り、自分の責任でダイビングを行って下さい。

- ●酸素中毒(中枢神経系の)は、何の徴候もなく突然発症することもあります。高酸素濃度のEANxでのダイビングは、特に酸素中毒(中枢神経系の)に注意して、十分な知識を持ちトレーニングを受けて行わなければなりません。
- ●PO₂(酸素分圧)、O₂/OLI(体内酸素/酸素限界)の警告が発令された場合、直ちに安全な深度まで移動しなくてはいけません。警告を守らずにその深度に停留し続けることは、非常に危険です。警告が発令される、あるいは警告を守らないダイビングは絶対に避けなければなりません。
- 12. 本製品はダイビング終了後も高度ランクに応じ、自動的に減圧の演算を行います。ダイビング終了後の急激な高度変化は危険です。大きく高度ランクが変わるような移動は絶対に避けてください。
- 13. 飛行機搭乗にご注意ください。
  - ・1日2本以上のスキューバダイビングを2日以上続けて行った場合や、減圧停止が要求されたダイビングを行った場合、飛行機に搭乗できるまでの時間を「TO FLY」マークとともに表示しますが、最低24時間、可能なら48時間は飛行機への搭乗を避けてください。
- 14. 減圧停止を無視して浮上した場合、48時間以内にダイビングができないように設定されたロック機能を持っています。
  - ロック状態では減圧に関する情報は提供しません。絶対にダイビングをしないでください。これが守られない場合、生命に危険を及ぼすことになり、最悪の場合には死亡することもあります。
- 15. 本製品は手首に装着してください。

本製品は精密電子機器ですので、衝撃により内部基板、回路等が破損してしまうことがあります。必ず手首に装着して使用してください。手首以外、たとえばB.C.Dなどに装着したり、その他の衝撃を受けたことで生じたと思われる損傷については、保証の対象外となります。

#### 16. 装着時の注意。

- ·装着、脱着時に落とさないように注意してください。破損や紛失防止のため、正しく装着できたか、必ず確認してください。
- ・ダイビングスーツによっては、水圧がかかると生地の厚みが減少するものがあります。このような場合には落ちないようにベルト止めの位置を調整してください。

#### 17. アレルギーの方や皮膚の弱い方へ。

・肌に直接装着した場合、皮膚の弱い方やアレルギーの方はまれにかぶれることがあります。その場合は使用を中止し、皮膚科にご相談ください。

#### [保管時の注意]

- ●極端な衝撃(高所からの落下など)や、荷重(タンクの下敷きなど)を与えないでください。
- ●熱湯をかけないでください。圧力センサーの破損につながります。急激な温度変化を加えると故障する可能性があります。



- ●ブローガンでエアを圧力センサー部(本体正面右側のSマーク付きのネジ止めされたセンサーカバー周辺)に当てないでください。圧力センサーが破損する可能性があります。
- ●万一、異常の疑いがある場合は、ご購入のブロショップを通しSCUBAPRO eサポートTECセンターまで点検に出してください。

# 目の次

1. ご購入後、初めて本製品を使用する前に、
必ずフル充電を行ってください。
2. ご使用前に、必ずリチウム二次バッテリーの残量を
チェックしなければいけません。6
3. 本製品に同梱されている物8
4. バッテリーの充電方法
専用クレードル(充電機能付)/充電機能を持つ製品を、
安全にお使いいただくための注意
ご使用にあたっての厳守事項13
ご使用にあたっての危険事項15
本製品の特長22
I. 取扱い説明書のヒント25
1. 取扱い説明書の構成26
2. スイッチの役割28
3. 木書内のマーク表示29
4. 画面マークの意味30
Ⅱ タイムモード33
1. 現在時刻の表示…メイン画面34
1-1. 基本の表示34
1-2. テキストウィンドウの表示変更35
1-3. 水面休息時の表示36
2. タイムモードから、タイムセットへ38
2-1. タイムセットとは38
2-2. タイムセットにおける、各種設定方法40
3. 世界Cityコードアドレス 一覧表44

<ul> <li>□. コンパスモード</li> <li>1. コンパスモードを表示する</li> <li>1-1. 陸上の場合</li> <li>1-2. ダイビング中の場合</li> <li>2. コンパスナビゲーションをする</li> <li>3. コンパスをキャリブレーション(調経)する</li> </ul>	46 46 47
Ⅳ. ストップウォッチモード	
V. アラームモード  1. 2種類のアラーム  2. アラームのON/OFF  3. タイムアラームセット  3-1. タイムアラームの時刻の設定  3-2. アラームをサウンド(音) /パイブレーション (振動) から選択	56 56 60
<ul> <li>Ⅵ. ワールドタイムモード</li> <li>1. ワールドタイムととは</li> <li>2. ワールドタイムの設定</li> <li>2-1. 世界のCityコード(都市名)の選択</li> <li>2-2. サマータイムの設定</li> <li>3. メイン時刻Home Cityを、海外の時刻に変更する</li> <li>3-1. メインの時刻Home Cityを、</li> </ul>	62 66 67
例) ホノルルの時刻へと変更する 3-2. メインの時刻Home Cityを、例) 東京へ戻す	
3-2、ハコンの内刻 HOING ON Yを、MI 米水へ戻り	/

Ⅵ. PC(Windows)とのデータ転送71
1. PC (Windows) で [Dive LogBook] (専用ソフトウェア) を
介してできること72
1-1, 専用ソフトウェア「Dive LogBook」のダウンロード …72
1-2. 専用ソフトウェア「Dive LogBook」でできること72
2. PC(Windows)とのデータ転送73
2-1. 専用ソフトウェア「Dive LogBock」を立ちあげておく ·······73
2-2.
2-3, 本製品をPC気送モードにする73 2-4, 本製品を専用クレードルにセット74
2-4. 本会品を専用フレートルにセット
とう。 新成プラドラエア Tolive Logbook Jic アラを観をする ・ 75
W. ヒストリーモード/プロファイルモード …77 1. ヒストリーモード …78 2. ブロファイルモード …80 2-1. ビューア …80 2-2. ブロファイルの選び方 …81  IX. ログモード …83 1. ログモード …84 1-1. 3ページ表示のビューアー …84 1-2. ログに残る警告 …88
X. プランモード91 1. ブランモード92 2. EAN x のブラン94

☑. ダイブセットモード ·······	97
1. ダイブセットモードとは	98
2. DIVE、GAGE、FREE 各モードの設定 ····································	98
3. Tank1~3のPO2(酸素分圧)、FO2 (酸素比率)の設定	99
4. テブス (深度) アラームの設定	101
5. ダイブタイムアラームの設定	102
6. ディーブストップの設定	
7. 海水/淡水の設定	103
8. 氷中アラームのサウンド(音)/バイブ(振動)の選択 …	103
9. ブロファイルの間隔(プロファイルタイム: Pt)の設定	104
10. セイフティファクタ (USF) の設定 ······	105
a.ダイブモード	.107
山 ・ フィーフ こ ーー 1、ダイビング時の表示(ダイブモード)······	
2. ダイビング中に、他の画面を表示させる	1/10
3. メイン画面とサブ画面	110
3. スイン画面と リン画面 4. ブックマーク ···································	
<ol> <li>カックマーク</li> <li>セイフティストップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ol>	
6、 滅圧ダイビング	113
6.1、 液圧ダイビング 6.1、 液圧ダイビング時の表示 ····································	114
6-2. N2 (体内窒 景) バーグラフ活用法	
7. ディーブストップ時の表示	116
8. ダイビング中の音告	117
8.1、浮上スピード管告	
8·1、浮エスと一下質音 8·2. 無限圧限界時間警告	117
8-3. 減圧ダイビング答告	118
8-4. 波丘停止指示違反警告	118
8-5,計測範囲外聲告	
9. 水面休息時の表示	121

XII. EAN×/TECダイビング123	4-3
1. EAN x マークの表示124	5. 爱
2. FO2のデフォルト警告機能125	
3. EANxノTECダイビング時の表示&画面切り替え126	
4、タンクGas交換············127	
5. EAN x /TECダイビング時の警告 ·······128	
5-1, PO2 (展素分圧) 晉告 ···································	
5.2. O2 / OLI (体内酸素/酸潔限界) 管告	
OC. OE / OCI (A) JECK! EXILIZITY E14	
XIV. GAGE/FREEモードでのダイビング133	
1. GAGEE-K134	
1-1. GAGEモードとは134	
1-2. GAGEモードの各種設定 ····································	
1-3. GAGEモードでのダイビング136	
2. FREEEE-K	
2-1, FREEモードとは137	
2-2. FREEモードの各種設定 ····································	
2-3. FREEモードでのダイビング139	
20.11222 1 2001 1200	
XV. 取扱い上の注意、保証について141	
1、トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142	
2. 取扱い上の注意145	
2-1 使用前後のお手入れ	
2-2. 保管	
3、刻品叔要147	
4. 保証について149	
4-1. 保証とは149	
4-2. 保証範囲	

4	-3.	保証期間		 	 149
5.	安全	とのための	注景學項	 	 150

# ■本製品の特長

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品を活用し、安全で無理のないダイビングをお楽しみください。

#### ■充電バッテリー(専用クレードル付属)

・リチウム二次バッテリーを内蔵し、専用クレードルで充電可能。 フル充電時:約20~30 Dive<sup>3</sup>。ウォッチのみ使用時は約1ヶ月半使用可能。

#### ■ディスプレイ上部に、テキストウィンドウを装備

- ・パーソナルなユーザーテキスト情報を1画面最大16字、3画面まで保存することができ、 陸上で表示することが可能。
- ダイビング時の警告等をテキストウィンドウ部に表示。
- ・陸上、水中でデジタルコンパスを表示。
- ·ダイビング中&ダイビング後に、潜水深度の変化(プロファイル)をグラフ表示。

#### ■水中での「DIVE」「GAGE」「FREE」3つのモード設定

演算深度100mまでの「ダイブモード」、深度計測150mまでの「ゲージモード」、ログ最大60ダイブの「フリーダイビングモード」の3つのモードの選択設定可能。

#### ■水陸で起動可能な「バイブレーションアラーム」

各種警告アラームや時報、タイムアラームを、サウンド(音)あるいはバイブレーション(振動)から選択・設定可能。

#### ■「高度6,000m」まで、自動高度計測

- · 高度6.000mまで自動計測可能な高性能圧力センサーを搭載
- ・ダイビング終了後、№(体内窒素量)バーグラフと体内窒素排出時間、TO FLYマークとTO FLY時間(飛行機搭乗が可能になるまでの時間)を表示するので、山越えや飛行機搭乗の指標に利用可能。

#### ■海外へのダイブ旅行に便利な、ワールドタイム表示

·居住国「Home Time」と旅先の「World Time」をメインディスプレイで同時に表示。

・世界各国の主要都市コード(Cityコード)選択による時刻選択、フルオートカレンダー機能、サマータイム設定可能。

#### ■充実のログ、ヒストリー、プロファイル

- ・ログ : 潜水月日、エントリー&エキジット時刻、潜水時間、最大深度、平均深度、最大深度時水温、発令した 各種警告など、様々なログデータを最大60本分記録。
- ・ヒストリー :トータル潜水時間(999時間59分)、トータル潜水本数(9,999本まで)とこれまでに潜った最大深度を表示。
- ・プロファイル:10秒・30秒いずれかの間隔ごとの深度変化を示すデプスプロファイルを表示。FREEモードではプロファイル間隔が1秒。

#### ■便利なウォッチ機能

時刻、アラーム・時報、2099年までうるう年や月末の自動認識機能付きフルオートカレンダー、ワールドタイム、ストップウォッチなど多彩なウォッチ機能を完備。

#### ■ナビゲーションに役立つコンパス機能

現在の方角を示すデジタルコンパスを装備。水陸対応。

■3Gas 対応。AIR(酸素比率21%:圧縮空気) と、22~99%のEANx\*2で使用可能

#### ■演算プログラム

本製品の演算プログラムはA.A.ビュールマン博士の理論と研究に基づき、C.ランディ・ボーラー氏によって開発された 演算モデルを使用。5分から473分までのハーフタイム、12の体内組織を考慮。

#### ■淡水/海水選択・設定可能

#### ■専用クレードル&専用ソフトウェアを利用して、PCでダイブログブック作成可能

・専用クレードルを介して、PCにデータを転送可能。

- ・専用ソフトウェア「Dive LogBook」で、ダイブログブックの作成、データの分析や活用が可能。
- ■Safety Stop 機能、DEEP Stop 機能
- ■Dive Time Alarm 機能、Depth Alarm機能
- ■N2(体内窒素量)バーグラフ、O2/OLI(体内酸素/酸素限界)バーグラフ
- ■Safety Factor機能
- ■ダイブプラン
- ■150m防水(深度計測(海水の場合):0~149.9m)

※1:1Diveを約1時間とした場合。アラーム(サウンドやバイブレーション)、バックライトの使用頻度により異なります。
※2:EANx:Enriched Air Nitrox。ナイトロックス。


# I. 取扱い説明書のヒント


- 1. 取扱い説明書の構成
- 2. スイッチの役割
- 3. 本書内のマーク表示
- 4. 画面マークの意味

# 1. 取扱い説明書の構成

#### ■本書は2部構成です

[1] 「本製品の機能モード」……本製品に搭載された11の機能モードを説明します。A、B、C、Dの4つのスイッチを利用して設定します。 [2] 「ダイビング時の説明」……水中で表示される機能を説明しています。





[1] 本製品の機能モード

[2]ダイビング時の説明

ダイブ……AIR (酸素比率21%: 圧結空気) での

ダイビング

EAN x / TEC ··· 3Gas(1ダイブで水中において異なった

EANxのタンクを交換するダイビング) も含めた、EANx/TECダイビング

GAGE/FREE…GAGEモードとFREEモードでのダイビング

タイム

コンバス

ストップウオッチ

アラーム

ワールドタイム

PCとのデータ転送

ヒストリー/ブロファイ

ログ

ブラン

ダイブセット

ダイブ

EANx/TEC

GAGE/FREE

SAGEMMEE

取扱い上の注意、保証

# 2. スイッチの役割

#### 1) 各スイッチの役割

小型・多機能ダイブコンピュータウォッチの本製品は効率良い画面表示、機能切り替えのために、5つのスイッチを備えています。各スイッチの役割を覚えると、統合的に操作することが可能になります。

#### Aスイッチ

- ●各モードで、表示画面を切り替える場合。
- ●各モード内で、設定する機能を移動する時。

#### Bスイッチ

- ●水陸を問わず、押すとELバックライトが点灯し、暗い場所でも表示を見ることができます。ELバックライトの点灯時間は0~12秒の間で変更可能です。変更法についてはP.43を参照してください。
- ●長押しすると設定画面やビューワー等のサブ画面に切り替わります。

#### Cスイッチ(UP)

- ●モード移動時に押します。
- ●数値のアップや選択の変更時に押します。

#### Dスイッチ(DOWN)

- ●モード移動時に押します。
- ●数値のタウンや選択の変更時に押します。

#### ダイブスイッチ

●陸上で濡れた指でさわることで、タイムモードへ戻ります。

※ただし、ストップウォッチをONにしカウント中は他のモードに変更しても、 濡れた指でさわるとタイムモードではなくストップウォッチモードへ戻ります。



# 3. 本書内のマーク表示

#### 1)スイッチ操作の表記

本書では、特定のスイッチを押す操作を以下のようなマークで表しています。

・押すスイッチ名を該当するスイッチの近くに、押す位置を黒く塗っています。




#### 2) マーク/矢印

- ●画面の切り替え
  - ・スイッチを押すと、次の画面に切り替わることを意味します。
- ●戻る <del>◆----</del>
  - ・スイッチを押すと前の画面に切り替わる(戻る)ことを意味します。
- 3) マーク

点滅を意味 🗎 🛴

#### 4. 画面マークの意味

本製品の画面はこのページのように、様々なマークを表示します。活用するためには、それぞれの意味を覚えておく必要があります。 27



- 1. バッテリーインディケーター
- 2. TO FLYマークとTO FLY時間
- 3. 高度ランク
- 4. MAX
- 5. N2 (体内窒素量) バーグラフ
- 6. AM/PM
- 7. FO<sub>2</sub>
- 8. DESAT(体内窒素排出時間)

- : 現在のバッテリー状況を表示
  - :体内窒素排出時間を演算しタイムモード時に、飛行機マークと、飛行機搭乗が可能になるまでの時間を表示
    - :高度を10分ごとに自動計測。高度ランクマークで表示
    - : 最大深度を表示
    - : 現在の体内窒素量を9段階で表すバーグラフ
    - : 12時間表示時に表示。AM:午前、PM:午後
    - : Fraction of O2の路。設定されたGASの酸素比率を示すマーク
    - : Desaturation Timeの路。体内に溶け込んだ窒素を排出するのにかかる時間を表示。0:00まで表示した後、1分後に非表示

9. NO STOP 無滅圧限界時間を意味。STOPのみの表示は滅圧停止を意味

10. NX: : 点灯: FO2 (酸素比率) をAIR(酸素比率21%: 圧縮空気)以外に設定してい

る場合

点滅:FO2 (酸素比率)をAIR (酸素比率21%:圧縮空気)に設定している場

合を除き、そのダイブ終了後水面休息時間が10分以上経った場合、またはダイビングを実行しなくても12~13時間経ち再設定を求めるデ

フォルト(設定なし <- ~> 表示)になっている

11. DIVE、GAGE、FREE : DIVE: DIVEモードの路。ダイブモード設定時に表示

GAGE: GAUGEモードの路。ゲージモード設定時に表示

FREE: FREEダイビングモードの路。フリーダイビングモード設定時に表示

12. ℃ : 水温の単位。 摂氏

13. AVE : Averageの略。平均深度を意味

14. DIVE.T : Dive Timeの路。潜水時間を意味

15. (深度) アラームアイコン。設定した深度に達すると、アラームが鳴

る機能をONにしていると、このアイコンが点灯

16. 心が タイプタイムアラームアイコン。設定した潜水時間が経過した時にアラーム

を鳴らす機能をONにしていると、このアイコンが点灯

17, TOTAL : 滅圧ダイビング時の滅圧停止時間を含め、水面に浮上するまでにかかる時間

を意味する表示

18. SURF.T : Surface Timeの路。水面休息時間を表示

1.9. 0。/0世 (体内務案/凝案限界) バーグラフ:現在の体内酸素量を8段階で表すバーグラフ

20. PO2 : 酸素分圧を意味する表示

21. (1)

:ストップウォッチ(ST.W)モードの時に表示。陸上でのみ使用可

22. ED)

: タイムアラームやダイビング時のアラームをONに設定している場合に表示 アラームは音あるいはバイブレーション(振動)から、選択できます

**■ッ))** サウンド(音) 選択時のアラームアイコン

(振動) バイブレーション (振動) 選択時のアラームアイコン

23.

:時報アラームアイコン。時刻を1時簡単位で知らせる機能。点灯時は時報ONを意味 : ビューアーのページNo.を表す表示。 🖫 はビューアー第1ページ、2はビュー アー第2ページ、3はビューアー第3ページを意味、プロファイルモードで、

ブックマーク設定ポイントで点灯

25. DEEP STOP

:ディーブストップ時に点滅。ディープストップ機能は、深度21m以深に潜

り、減圧モードに移行した場合に段階的に表示

26. SAFE STOP

: セイフティストップ (安全停止) 時に点滅。3分間のカウントダウン表示

27. テキストウィンドウ

:ワールドタイム、温度、ユーザーテキスト、ブロファイル、モード名や警告、コンパスを表示

: 適切な浮上スピードよりも速いことを警告

28. SLOW 29. **PO**2

: 酸素分圧を警告

30. **DEGO** 

: Decompressionの路。 滅圧停止時に表示

31. % : サマータイムへの変更を意味

> ●高度ランクに変化がある場合、N2(体内窒素量)バーグラフが何も表示されていない時でも、N2(体 内窒素量) バーグラフとDESAT (体内窒素排出時間) が表示されるでしょう。



- ●飛行機など急激な気圧変化があるところでは、絶対にダイブスイッチに触れたり濡らさないでく ださい。
- ●N2 (体内窒素量) バーグラフが7あるいは8ブロックを表示し、体内窒素が多い場合、絶対に高所 移動をしてはいけません。

# Ⅱ. タイムモード

# [現在時刻/12時間・24時間表示/ELバックライト点灯時間/Home Cityの設定]

- 1. 現在時刻の表示…メイン画面
  - 1-1. 基本の表示
  - 1-2、テキストウィンドウの表示変更
  - 1-3. 水面休息時の表示
- 2. タイムモードから、タイムセットへ
  - 2.1. タイムセットとは
  - 2-2. タイムセットにおける、各種設定方法(現在時刻/12時間・24時間表示/ELバックライト点灯時間/Home City)
- 3. 世界Cityコードアドレス一覧表

## 1. 現在時刻の表示…メイン画面

- ●タイムモードの最初の画面。すべての基本となる、本製品のメイン画面です。
- ●ウォッチとして、現在時刻を表示します。
- ●Aスイッチを押すと、テキストウィンドウが「ワールドタイム→温度→ユーザーテキスト」の順に切り替わります。
- ●12時間/24時間表示の切り替えができます(切り替える方法はP42を参照してください)。

#### 1-1. 基本の表示

現在時刻 : 現在の時刻を時・分・秒で表示(12時間/24時間表示切り替え可能)

AM/PM : 12時間設定時に表示。「AM」は午前を、「PM」は午後を意味。

現在の曜日: 英語の路語で表示


現在月日 : 現在の日付。月と日を表示。



「曜日の英語表記」 TH:Thursday 木曜日 MO:Monday 月曜日 Fr :Friday 金曜日 TU:Tuesday 火曜日 SA:Saturday 土曜日 WE:Wednesday 水曜日 SU:Sunday 日曜日

#### 1-2. テキストウィンドウの表示変更

Aスイッチを押すごとにテキストウィンドウが「ワールドタイム→温度→ユーザーテキスト」の順に変わり、ユーザーテキストの次はまたワールドタイムへ戻ります。ユーザーテキストの設定はP71~、ワールドタイムの設定はP63~参照。





初期設定は12時間表示、World Timeはロンドン(Cityコード:LON)です。12時間/24時間表示の切り替えはP42を参照してください。



[陸上でのTEMP(温度)表示について]

線に装着している場合、体温を感知し表示します。現在温度を表示させる場合は、認からはずししばらく置いてください。※環境温度に順応する時間は季節や場所により異なります。

#### 1-3. 水面休息時の表示

ダイビングを終え水面休息をしている間は、テキストウィンドウに飛行機搭乗待機時間を、曜日表示に替わりDESAT (体内窒素排出時間)、現在日付表示に替わりSURF.T (水面休息時間) を表示します。



#### TO FLY (飛行機搭乗待機)マーク&時間:

- ●DESAT (体内窒素排出時間) を演算している間、タイムモードにTO FLYマークとTO FLY時間 (飛行機搭乗が可能 になるまでの時間) を表示し、演算が終了すると表示はなくなります。
- ●DESAT (体内窒素排出時間) が12時間以内の場合: TO FLYは最大12時間からカウントダウンを始めます。 DESAT (体内窒素排出時間) が12時間を超えた場合: TO FLYはDESAT (体内窒素排出時間) と同じ時間をカウントダウンします。

#### 高度ランクマーク:

ダイブモード、PC転送モードを除く全てのモードで高度を10分ごとに自動計測し、次表の高度ランクマークで表示します。高度ランクに対応する具体的な高度は次表を参照してください。

●高度6,000m以上の場合、高度ランクマークが点滅し、高度が6,000m未満に下がるまでダイブコンピュータは使用できません。また高度6,000m以上の場合、N₂(体内窒素量)バーグラフ、O₂/OLI(体内酸素/酸素限界)バーグラフ、およびDESAT(体内窒素排出時間)の演算は行われません。しかし水面休息時間は計測を続けています。

- ●6,000m以上の時に高度が変化したにもかかわらず、何らかの理由で高度計倒ができない場合は、高度ランクマークが点滅します。
- ●高度はダイブモードとPCへの転送時を除いた、全モードで計測し、高度ランク1以上からマークを表示します。

高度ランク	マーク	高度範囲
0		0-900m
1		600-1,800m
2		1.500-2,600m
3		2,300-6,000m
エラー	-	6,000m以上

#### SURF.T (水面休息時間):

- ●Surface Timeの路。水面休息時間を表示。
- ●水面休息時間はダイブモードで、深度1.2mより浅い深度に浮上すると、計測を開始します。浮上後10分以内に 再度深度1.2m以上深く潜った場合は、同一のダイビングとして計測されます。
- ●水面休息時間は最大24時間計測します。水面休息時間は、時・分表示です。

#### N2(体内窒素量)バーグラフ:

●体内の窒素量を9つのブロックで表示します。このグラフについての詳細はP115を参照してください。


#### O2/OLI (体内酸素/酸素限界) バーグラフ:

●O₂/OLI (体内酸素/酸素限界) を8段階で表すバーグラフ。このグラフについての詳細はP123~を参照してください。

# 2. タイムモードから、タイムセットへ

#### 2-1. タイムセットとは

タイムモードから、Bスイッチを長押しすると、タイムセットへ移動します。






#### 「タイムセットで、設定できること」

- ●タイムセットでは、Aスイッチを押して移動しながら、以下のようにウォッチ機能に関する様々 な設定ができます。
- ●P40から以下の頃を追いながら、各設定方法を説明します。







- ●タイムセットのまま何も行わず2~3分間経過すると、タイムモードに戻ります。
- ●水面休息時間が10分以上経過しないと、タイムセットへは移行できません。




- ●タイムモードからタイムセットに移行すると、曜日表示が年号表示に切り替わります。
- ●2008年から2099年12月31日まで、曜日を自動的に修正する完全自動力レンダーを搭載しています。曜日の設定は必要ありません。



- ●年号が正しければ、月日を設定後、自動的に曜日が表示されます。万一月日と曜日が合致していない場合は、年号が間違っている可能性があります。年号をチェックしてください。
- ●初期設定は、2008年1月1日AM12:00です。

#### 2-2. タイムセットにおける、各種設定方法

(現在時刻/年・月日/12時間・24時間表示/ELバックライト点灯時間/Home City)





# 



チで日表示が加算され(UP)、Dス

イッチで返算されます(DOWN)。

#### [スイッチ操作のポイント]

●Cスイッチを押す……点滅している表示の値がUP/ 押し続けると早送り



チで月表示が加算され(UP)、Dス

イッチで減算されます(DOWN)。

- ●Dスイッチを押す……点滅している表示の値が DOWN/押し続けると早送り
- ●修正後、Aスイッチを押す……次の表示に移動
- ●修正後、Bスイッチを長押し……その場で、タイム モードに戻る

- 12時間/24時間表示、設定に移動します。テキストウィンドウには<TIME FORMAT>を表示します。
- 時刻表示を、Cスイッチか、Dスイッチを押し、12時間表示と24時間表示に切り替えることができます。
- ●12時間表示に設定すると、午前/午後を 表す<AM/PMマーク>が表示されます。



- ●タイムセットで12時間/24時間表示を切り替えると、ダイブモード、アラームモード、ワールドタイムモード、 プロファイルモード、ログモードでの時刻表示も運動して切り替わります。
- ●本製品の初期設定は12時間表示です。

#### 【 "ELバックライト点灯時間" を設定】





₽đ





[タイムモード]



- ELバックライト点灯時間 設定に移動します。テキストウィンドウにはく LIGHT ON TIME>を表示します。
- ●ELバックライトの点灯時間を、Cスイッチ (UP)とDスイッチ (DOWN)で、 0~12秒の間で任意に設定できます。
- ◆0'00(0秒)に設定すると、ELバックラ イトは点灯しません。

- ●8スイッチを押すと、ELバックライト が水中・陸上で点灯します。
- ●設定中、選択中でもBスイッチを押すと点灯します。

→ Home City 設定に移動します。テキストウィンドウには<HOME CITY 格記号(例 TYO: 東京)>を表示し、格記号が点波します。

OVE

●Home Cityを、P44の「世界Cityコードアドレス一覧表」を参考に、Cスイッチ(UP)とDスイッチ(DOWN)で設定します。

- ●Home Cityを設定することは、メインとなる場所の時刻を設定することです。ここではこれまでに設定したタイムセットの持款を、どこのHome Cityとして確定するか決定します。日本に居住の場合、ここを必ずTYO(東京)に設定します。
- ◆Home Cityは、時刻表示のベースになり、 タイムモードではHome Cityの時刻を表示します。

- ●設定後、Bスイッチを長押しすると、 タイムモードへ戻ります。
- ●何の操作もしないと、3分後には 自動的にタイムモード・メイン画 面に戻ります。



湯れた指でダイブスイッチを さわると、タイムモード・メイン 画面へ一発戻ります。

# 3. 世界Cityコードアドレス 一覧表

No.	グリニッジ標準時	City名コードアドレス	City名	国 名
1	± O	LON	ロンドン	イ ギ リ ス
2	+1	PAR	パー・リー・	フ ラ ン ス
3	+ 1	R O M	□ <b>−</b> ₹	イ タ リ ア
4	+ 1	FRA	フランクフルト	ドイツ
5	+ 1	BER	ベルリン	1
6	+ 2	ATH	ア テ ネ	ギ リ シ ア
7	+ 2	CAI	カイロ	エ ジ フ ト
8	+ 3	MOW	モ ス ク ワ	ロ シ ア
9	+ 3	BGW	バ グ ダ ッ ド	イ ラ ク
10	+ 4	D X B	ドバイ	アラブ首長国連邦
11	+ 5	KHI	カ ラ チ	_ パ キ ス タ ン
12	+ 6	DAC	ダ ッ カ	バングラデシュ
13	+ 7	8 K K	バ ン コ ク	ターイ
14	+ 8	HKG	香 港	中 豆
15	+ 9	SEL	ソ ゥ ル	韓国
16	+ 9	1 Y O	東 京	日 本
17	+10	SYD	シドニー	オーストラリア
18	+11	NOU	ヌメア	ニューカレドニア(フランス)
19	+12	WLG	ウェリントン	ニュージーランド
20	-10	HNL	ホノルル	アメリカ
51	- 9	ANC	アンカレッジ	t
22	- 8	LAX	ロサンジェルス	1
23	<del>- 7</del>	DEN	デ ン バ ー	
24	- 6	CHI	シ カ ゴ	t .
25	- 6	RCN	ラ シ ー ン	1
26	- 5	NYC	ニューヨーク	1
27	- 4	C C S	カ ラ カ ス	ベネズエラ
28	- 3	RIO	リオデジャネイロ	ブ ラ ジ ル
29	- 1	PDL	アゾレス島	アソレス島 (ポルトガル)
30				
31	%PCで、Div	e LogBook (専用ソフトウエ	ア)を利用してワールドタイム、City名コー	ドアドレスを3か所設定できます
32		T	1	

# 皿. コンパスモード

# [コンパスを使う/キャリブレーション]


- 1. コンパスモードを表示する
  - 1-1. 陸上の場合
  - 1-2. ダイビング中の場合
- 2. コンパスナビゲーションをする
- 3. コンパスをキャリブレーション (調整) する

# 1. コンパスモードを表示する

陸上で方角を知ったり、水中でコンパスナビゲーションをするための機能です。


#### 1-1. 陸上の場合(タイムモードからコンパスモードに切り替える)

- ●タイムモードからCスイッチを1回押すと、コンパスモードに切り替わります。
- ●コンパスモードからDスイッチを1回押すと、タイムモードに戻ります。




### 1-2. ダイビング中の場合 (ダイブモードからコンパスモードに切り替える)

- ●Cスイッチを押すとダイブモードからコンパスモードへ画面が切り替わります。
- ●コンパスモードの時Bスイッチを押すと、方位角度下部に潜水時間か深度の切り替えができます。



# 2. コンパスナビゲーションをする

- ●コンパスモード時、Aスイッチを長押しすると、表示されている方位角度をマーキング・メモリーすることができ、 テキストウィンドウ、画面左下に表示します。
- ●Aスイッチを再度、長押しするとマーキングした方位角度はリセットされます。







コンパスを使用する場合は、地面(地表)と水平にして使用してください。傾けたり斜めにすると、正しい角度を計測・表示できません。

# 3. コンパスをキャリブレーション (調整) する

- ●コンパスの電子回路を調整するモードです。
- ●コンパスをより正しくに表示するために、使用前に必ず陸上でこの作業を行って下さい。





画面へ一発で戻ります。

# **W.**ストップウォッチモード

[ストップウォッチ]

1. ストップウォッチ (ST.W) の使い方

# 1. ストップウォッチ(ST.W)の使い方

- ●計測の単位は1/100秒です。
- ●計測時間は99時間59分59秒99までです。



ストップウオッチモードは陸上でのみ使用できる機能です。



- タイムモードから、Cスイッチを2 回押してストップウォッチモード の適面に切り替えます。
- ●テキストウィンドウにストップウォッチモードを示す〈ST.W〉が表示されます。
- ◆<OH>は1時間未満を示します。

Bスイッチを長押しすると、ストップウォッチはリセット(時・分・秒の全てがOに)されます。

- ●Aスイッチを押す·····計測を一時停止
- ●Bスイッチを長押し…計測をリスタート



- ●ストップウォッチの終了····Aスイッチで一時停止+Bスイッチの長押し
  - Bスイッチの長押し
- ●ストップウォッチをONにしカウント中は他のモードに変更しても、濡れた指でさわるとタイム モードではなく、ストップウォッチモードに戻ります。

#### [ストップウォッチ計測開始]



Aスイッチを押すとストップウォッチ の計測を始めます。再度Aスイッチ を押すと、ストップウォッチが一時停 止します。リセットし〇砂から計測を 開始したい場合は、Bスイッチを長 押しします。

#### [他のモードへ]



- ●CスイッチかDスイッチを押すと、 他のモードへ移動できます。
- ●何の操作もしないと、3分後には 自動的にタイムモード・メイン函 面に戻ります。



浔れた指でダイブスイッチを さわると、タイムモード・メイン 画面へ一発で戻ります。

# **V. アラームモード**

[時報・タイムアラーム/アラーム時刻/アラームのサウンド(音)・バイブレーション(振動)]

- 1. 2種類のアラーム
- 2. アラームのON/OFF
- 3. タイムアラームセット
  - 3-1. タイムアラームの時刻の設定
  - 3-2, アラームをサウンド(音)/バイブレーション(振動)から選択

# 1. 2種類のアラーム

アラームには2種類あります。

- ●時報
- ●タイムアラーム:任意に設定した時刻にアラームを鳴らす
  - . 時報

: 時報アラームアイコン

毎時00分になると時報を鳴らします。このアイコンが点灯時はONです。

■\*\*\*) : タイムアラーム・サウンド(音) アイコン


任意に設定した時刻になるとアイコンが点滅。約20秒間アラームが鳴ります(水中では約2秒)。 このアイコンが点灯時はONです。

- **・** バイブレーション (振動) アイコン
  - 時報、タイムアラームをバイブレーション (振動) に設定した時、点灯します。





●初期設定時は時報・タイムアラームとも「設定なし」になっています。








水中での警告アラームおよびデブス (深度) アラーム、ダイブタイムアラームのサウンド (音) / バイブレーション (振動) の設定は、ダイブセットモードで行わなくてはなりません。 P103参照。


# 2. アラームのON/OFF

- ●それぞれのアラームを鳴らす/鳴らさないを設定できます。
- ●各アラームをアイコンで表現し、アイコンが点灯している時はON、アイコンが消えている場合はOFF(設定なし、鳴らさない)となります。

設定および変更は以下のように行います。

※タイムアラームの時刻設定はP60をご覧ください。





# 3. タイムアラームセット

#### 3-1. タイムアラームの時刻の設定

タイムアラームを鳴らす時刻を設定します。

3.1. [タイムアラームの"分"の設定]



3-1.[タイムアラームの"時"の設定]



Aスイッチを おす

- ◆アラームモードからBスイッチを長押しし、アラームセットモードへ移行します。タイムアラームの'分'が点滅してます。
- ◆Cスイッチ(UP)とDスイッチ(DOWN) で、分を設定します。押し続けると早 送りしますが、59分から0分になって も時表示は増えません。

- ◆Aスイッチを押しタイムアラームの「時」 へ移動します。時表示が点滅します。
- ●Cスイッチ(UP)とDスイッチ(DOWN) で、時を設定します。押し続けると早 送りします。

#### 3-2. アラームをサウンド(音) /バイブレーョン(振動) から選択

時報、タイムアラームを音で鳴らすか、バイブレーションの振動で伝えるか選択できます。



アラームをバイブレーション (振動) に設定すると、時報、タイムアラームがバイブレーション (振動) になります。

3.2. 【アラームをサウンド(音)/ バイブレーション(振動)から選択】



- ●Aスイッチを押し、アラームをサウンド(音)、バイブレーション(抵動)で伝えるか選択します。
- ●テキストウィンドウには < ALARM SOUND>あるいはく ALARM VIB>が表示されます。 CスイッチかDスイッチでどちらか を資択します。





**■・ハ)** サウンド (音) 選択時の アラームアイコン表示

**((((** 

バイブレーション (振動) 選択時の アラームアイコン表示

※小さな表示なので注意して見てください。

[アラームモード]



- ●8スイッチを長押しすると、アラームモードへ戻ります。
- ●何の操作もしないと、3分後には 自動的にタイムモード・メイン画 面に戻ります。



濡れた指でダイブスイッチを さわると、タイムモード・メイン 国面へ一発で戻ります。

# VI. ワールドタイムモード

## [ワールドタイム/サマータイム/メイン時刻Home Cityを海外の時刻に変更する]


- 1. ワールドタイムとは
- 2. ワールドタイムの設定
  - 2-1. 世界のCityコード (都市名) の選択
  - 2-2. サマータイムの設定
- 3、メインの時刻Home Cityを、海外の時刻に変更する
  - 3-1. メインの時刻Home Cityを、例) ホノルルの時刻へと変更する
  - 3-2. メインの時刻Home Cityを、例) 東京へ戻す

# 1. ワールドタイムとは


#### ■デュアルタイム表示機能

本製品は、ウォッチ画面(タイムモード)で、Home City(例:東京)とワールドタイム(海外の時刻 例:ロンドン)を一緒に表示するデュアルタイム表示機能を備えています。

#### [タイムモード/メイン時刻:Home City]




メイン時刻(Home Time)に居住国の 日時を設定しておけば、ワールドタイム はCityコードの選択をするだけで、居住 国の日時に対する、日付・時刻が自動的 に設定・表示されます。



# 2. ワールドタイムの設定

## 2-1. 世界のCityコード(都市名)の選択


ワールドタイムは、世界のCityコードアドレス (P44参照) を参考に選択します。 ここではワールドタイム初期設定のロンドン (LON) を例に説明します。



#### 2-2 サマータイムの設定

[サマータイム(Dayligt Saving Time)とは?]

中高緯度に位置する国や地域で、夏の一定期間、日照時間を有効に使うため、時計を標準時より一時間進める制度。現在アメリカ、カナダ、ヨーロッパ等で広く利用されている。





Cスイッチ(UP/西回り)か、Dスイッチ(DOWN/東回り)を押すと、テキストウィンドウにはCityコードが、画面中央にはその都市の時刻と日付が表示されます。

#### [ワールドタイムモード]



Bスイッチを長押しすると、都市が 権定し、ワールドタイムモードのス タート画面に戻ります。

#### 2-2.[サマータイムの設定]



- ◆ここでAスイッチを押すとサマータイムを 自動的に設定でき、時刻が1時間くりあがり ます。太陽マークが点灯します。サマータ イムの解除は、再度Aスイッチを押します。
- ●何の操作もしないと、3分後には自動的に タイムモード・メイン画面に戻ります。



湯れた指でダイブスイッチをさわると、 タイムモード・メイン画面へ一発戻ります。

# 3. メインの時刻Home Cityを、海外の時刻に変更する


ウォッチ画面に表示するメインの時刻Home Cityを東京→海外の時刻へ、ワールドタイムを海外の時刻→東京へと入れ替えることができます。

※事前にHome Cityの設定(P40~参照)、ワールドタイムの設定(P66~参照)が必要です。

※メイン時刻Home Cityをワールドタイム (海外の時刻) に変更すると、ログ、プロファイルもワールドタイムになります。 ここでは、例としてホノルルへ旅行する場合を想定して説明します。

## 3-1. メインの時刻Home Cityを、例)ホノルルの時刻へと変更する

ここではメイン時刻・Home Cityは居住国である日本(TYO)で設定します。テキストウィンドウには、ワールドタイム・ホノルル(HNL)を設定しておきます。



●Home Cityの時刻と、ワールドタイムの時刻の変更は、下記で説明しているように、Home Cityとワールドタイムの地域の「チェンジ」で行います。



- ●Home Cityを海外の時刻から東京へと戻す場合も、Home Cityとワールドタイムの地域の「チェ ンジ」で行います(P70参照)。決してHome Cityの時刻を設定しなおしてはいけません。
- ●もし間違えた場合は、タイムセットモードのHome Cityの年月日、時刻等の設定を行い、必ずタ イムセットのHome Cityを東京(TYO)に設定し直し、再度ワールドタイムを目的の都市に設定す ると良いでしょう。





ワールドタイムの時刻が点滅して いる間に、Aスイッチを長押しします。 **掲動あるいは音で通知後、ワール** ドタイムがTYOに変更され、テキ ストウィンドウにはくWORLD TYO>が、中央には東京の時刻が 点減表示されます。この時点でホ ノルルがメイン(対刻(Home Time)) に変更されました。



Bスイッチ長行し

Dスイッチを 4回持す

[タイムモード/ Home City: ホノルル(HNL)]



- ●Bスイッチの長押しでワールドタイムへ戻 り、Dスイッチを4回押しメイン画面・タイ ムモードへ戻ります。
- ●メイン時刻のHome Cityはホノルルの 時刻。テキストウィンドウのワールドタイ ムにはTYO(東京)が表示されています。




これで現地時刻をメインの時刻へと設 定できました。ログ情報などは自動的 に現地の日時で記録されます。



汚れた指でダイブスイッチをさわると、 タイムモード・メイン画面へ一発戻ります。

### 3-2. メインの時刻Home Cityを、例)東京へ戻す

P68~でHome Cityをホノルルに設定変更後、日本に帰国する時、東京をHome Cityへと戻す方法を例に説明します。



時能に戻っています。

# WI. PC (Windows) とのデータ転送

【PCへダイブデータを転送する/テキストウィンドウを作成する/ワールドタイムを追加する】

- 1. PC(Windows)で「Dive LogBook」(専用ソフトウェア)を介してできること
  - 1-1. 専用ソフトウェア「Dive LogBook」のダウンロード
  - 1-2. 専用ソフトウェア「Dive LogBook」でできること
- 2. PC(Windows)とのデータ転送
  - 2-1、専用ソフトウェア「Dive LogBook」を立ちあげておく
  - 2-2. 専用クレードル (付属) をPCに接続
  - 2-3. 本製品をPC転送モードにする
  - 2-4. 本製品を専用クレードルにセット
  - 2-5. 専用ソフトウェア「Dive LogBook」にデータを転送する

# 1. PC (Windows) で、「Dive LogBook」 (専用ソフトウェア) を介してできること

本製品は、PC(Windows)とデータをやりとりできる、PC転送モードを備えています。

## 1-1. 専用ソフトウェア「Dive LogBook」のダウンロード

- ●PCとデータをやりとりするためには、SCUBAPRO UWATEC JAPANのWebサイト (www.scubapro.co.jp) から、ログブックソフトウェア [Dive LogBook] をダウンロードし、PCにインストールする必要があります。
- ●ログブックソフトウェア「Dive LogBook」のダウンロード方法やバージョンアップ等は、SCUBAPRO UWATEC JAPANのWebサイト (www.scubapro.co.jp) をご覧ください。

## 1-2. 専用ソフトウェア「Dive LogBook」でできること

- ●付属の専用クレードルを利用して、PCにデータを転送。「Dive LogBook」でダイブデータの保存・管理・閲覧を スムーズに行うことが可能です。
- ●テキストウィンドウへの文字入力を、「Dive LogBook」で作成し、本製品へ転送できます。
- ●本製品の世界Cityコードアドレスに、任意の都市(最大3つまで)を加えることができます。

※Dive LogBookの詳細は、Dive LogBookのヘルプファイルをご覧ください。

※Dive LogBookは、Windows 2000 SP4以上、Windows XP、Windows Vistaに対応しています



- ●水面休息時間が10分未満やログデータが無い場合はPC転送モードに移行しません。
- ●ダイビングデータの転送を行う前に、専用ログブック・ソフトウェア「Dive LogBook」をPCにインストールしておかなくてはいけません。

# 2. PC (Windows) とのデータ転送

#### 2-1. 専用ソフトウェア「Dive LogBook」を立ち上げておく

PCの専用ソフトウェア「Dive LogBook」を立ち上げておきます。

### 2-2. 専用クレードル(付属)をPCに接続

付属のUSBケーブルで、充電器も兼ねる専用クレードル(付属)をPCに接続します。




専用クレードル(付属)を付属 のUSBケーブルを利用して PC (Windows)に接続する と、下側のランブ (チャージ ランプ) が緑色になります。



USBケーブル(付属)

### 2-3. 本製品をPC転送モードにする

押しPC転送モードに移動します。



CRADLE>、中央に<PC>が表

示されます。

PC転送モード時は、濡れた指でダイブスイッチをさわっても、タイムモード・メイン 画面へは戻りません。CスイッチまたはDスイッチで戻して下さい。

### 2-4. 本製品を専用クレードルにセット

本製品をクレードルにセットします。



クレードルの右端を右方向 (矢印の方向) へ引っ張ります。



ダイブスイッチ

コミュニケーションランブ



①ダイブスイッチが凸部分にきちんと収まるようにセットします。

②正しくセットされていないと、コミュニ ケーションランプが赤く点灯します。

#### [DEX対応プラグインのインストール]

●専用ソフトウェア「Dive LogBook」へのデータ転送など初めて専用クレードルを使用する時に、DEX対応プラグインをインストールしてください。



- ●DEX対応ブラグインは専用ソフトウェア「Dive LogBook」ダウンロード時に、一緒にダウンロードできます。
- ●ダウンロード方法、インストール方法は、SCUBAPRO UWATEC JAPANのWebサイト (www.scubapro.co.jp) をご覧ください。


## 2-5. 専用ソフトウェア「Dive LogBook」にデータを転送する

- ①Dive Log Bookの、メインメニューの「ツール・データ取り込み」を選択します。
- ② 授種名のダイアログでDEXを選択します。
- ③本製品がPC転送モードになっていること、および接続を確認し、「開始」をクリックします。
- ④転送が開始され、すべてのデータ転送が完了した時に終了します。
- ⑤本製品を専用クレードルからはずします。



●本製品にはログデータ等の記録は残っていません。本製品使用後でないとPCへの転送は不可能です。

接続すると、本製品のテキストウィンドウ表示が次のように切り替わります。



# **垭.ヒストリーモード/** プロファイルモード


[ダイビングの履歴を知る/詳細な深度変化を見る]

- 1. ヒストリーモード
- 2. プロファイルモード
  - 2-1. ビューアー
  - 2.2. プロファイルの選び方

## 1. ヒストリーモード

ヒストリーはその時までに、本体に記録されたダイビングの合計時間とダイビング本数、最大深度を自動累計または 記録したものです。

トータル潜水時間と、その左下にトータルダイブ本数、右下にそれまでに記録した最大深度を表示します。 このヒストリーモードは、DIVE/GAGEモードで記録したヒストリーです。



### [ヒストリーモードの記録範囲]

潜水時間 : 999時間59分

ダイブ本数:9,999本

最大深度 : 149.9m

●3分経過すると自動的にタイムモードへ戻ります。




- ●本製品は、DIVE、GAGEモードでは深度1.2m、3分以上のダイビングを1本のダイビングとみなします。
- ●バッテリーが空になり充電した場合、日時やダイブセットなどは初期設定が必要ですが、その時までのヒストリー、プロファイル、ログの記録は影響を受けません。

## 2. プロファイルモード

本製品に記録されているダイビングの潜水時間の経過にともなう、深度執跡をグラフ表示で見ることができる機能です。プロファイルモード画面のスタート時には常に最新のログのデータを表示します。

## 2-1. ビューアー

- ●プロファイルモードから8スイッチを長押しすると、詳細なプロファイルが表示されるビューアーへ移動します。
- ●ビューアーでは、選択したダイブログ(最大60ログ)の、潜水時間が30秒間隔(初期設定値)の深度が、グラフと数値で約2秒おきに画面に自動表示されます。
- ※プロファイルタイムを10秒に設定することも可能です。プロファイルタイムを10秒に設定すると、記録可能なログ本数が約1/3になり、バッテリーの消耗にもかなり影響します。



## 2-2. プロファイルの選び方

ビューアーでは常に一番新しいダイビングのプロファイルデータを表示しますが、CスイッチとDスイッチで、他のダイビングのプロファイルを表示できます

- ●Cスイッチを押す……… 1 ダイブ前のプロファイルをビューアー表示
- ●Dスイッチを押す……次のプロファイルをビューアー表示



- ●プロファイル表示が終了し、3分間経過するとタイムモードに戻ります。
- ●最後の口グの場合、次のプロファイルは再び最新のプロファイル(P.1)を表示します。
- ●特定のプロファイルを見るには、通算ログNO.「P.」とその日のダイブ数から一致するデータを探します。

#### 2.2 [次のダイビングのビューアーに移動]

- ブックマーク詩に点灯

#### (表示の意味)

深度グラフ :そのダビングの深度の軌跡をグ

ラフ表示

深度

深度グラフの点滅時の深度

潜水時間 深度グラフの点滅時の潜水時間



ロスイッチを 持す

D点波時の潜水時間 戸



ダイビング中にDスイッチを長押しすると、 その深度がブックマークされます。右図の ように、ブックマークされたポイントで **望**が 点灯します。 Dスイッチを押すたびに、次のダイブのブロファイルをビューアー表示します。図ではP.26が表示され、1つ後のダイビングというのがわかります。1つ前のブロファイルを表示する場合は、Cスイッチを押します。

CWE

8日スイッチを長押しすると、プロファイルモードへ戻ります。何の操作もしないと、3分後には自動的にタイムモード・メイン画面に戻ります。



濡れた指でダイブスイッチをさわると、タイムモード・メイン画面 へ一発で戻ります。

# 区. ログモード

# [詳しくログを見る]

- 1. ログモード
  - 1-1. 3ページ表示のビューアー
  - 1-2、ログに残る警告


# 1. ログモード

タイムモードからDスイッチを3回押すと、ログモードに移行します。

ログモードからBスイッチを長押しすると、1ダイブ3ページから構成されたログを見られる、ビューアーへと移動します。

## 1-1.3ページ表示のビューアー


- ●1ダイブにつき第1~第3までの3ページ構成でログを表示します。
- ●第1ページではダイビング月日やエントリー時刻、第2ページではエキジット時刻や潜水時間、第3ページでは最大 深度や平均深度などが表示されます。




24日の3本目のダイビングで12時 36分にエントリーしたことを示します。 ダイビング終了後のN2(体内窒素量)

レベルは6です。


84





- ◆Cスイッチを押し、第2ページへ。
- ●画面は、エキジット時刻午後1時 16分、AIR(磁素比率21%:圧 縮空気)を使用、潜水時間40分 を示します。

- ●Cスイッチを押し、第3ページへ。
- ◆画面は最大深度25.3m、最大深度時の水温が16.8℃、平均深度が15.7mを示します。
- ◆Cスイッチを押すと、1つ前のダイビングの第1 ページが表示されます。
- ●8スイッチを長押しすると、ログモードへ戻ります。何の操作もしないと、3分後には自動的にタイムモード・メイン画面に戻ります。



### [表示の意味]

●月日 : そのログのダイビング月日

●NO : その日のダイブ数

● ◆ ・ : エントリー時刻とエキジット時刻を意味

●N2 (体内窒素量) バーグラフ: そのダイビング終了時の体内窒素量

●O2/OLI(体内酸素/酸素限界) バーグラフ: そのダイビング終了時の体内酸素量

●P. : 通算ダイブログページのNo.。 数値が高いほど新しいデータです

● □ /2/3 : ビューアーの何番目のページかを意味。 □ は第1ページ、2は第2ページ、3は第3ページを意味。

●FO2 :使用したGasの酸素比率。Air (酸素比率21%:圧縮空気)~99%

●DIVE.T : 潜水時間

●°C : 水温。最大深度での水温を表示

●AVE : そのダイビングでの平均深度を表示

●MAX : そのダイビングでの最大深度を表示

- ●本製品はDIVEまたはGAGEモード時深度1.2m以上、3分以上のダイビングを1本のダイビング と見なします。
- ●ダイビングのたびに連続してデータを保存します。ダイブコンピュータ本体には最大60ダイブまでログデータを保持できます。



- ・DIVEモード+GAGEモード=最大60ダイブまで。ブロファイルタイム30秒の場合1ダイブ 最大59分まで(プロファイルタイムを10秒にすると、約1/3になります)。
- ·FREEモード=最大60ダイブまで。プロファイルタイムは1秒。1ダイブ最大600秒まで。
- ●メモリがフルになると、古いダイブログから傾に消去していきます。

●連続したログNo.のうち、抜けているログNo.があった場合、それはフリーダイビングのログではありませんか?



●フリーダイビングのログは、DIVE・GAGEモードのログとは別に保存されます。フリーダイビングのログを表示する場合は、ダイブセットモードでFREEモードに変更後、ログモードにしてログをご覧ください。

## 1-2. ログに残る警告

ログにはそのダイビングで発令された以下の警告が残ります。 そのログ第1~第3のすべての画面で、警告が表示されます。

## [浮上スピード警告]



深度に応じた安全な浮上 スピードを超える場合に 浮上スピード警告が表示 されますが、最初の浮上 スピード警告後6秒以内に 再度この警告が発令した 場合、SLOWマークが点 滅します。

### [減圧ダイビング警告]



無減圧限界時間を超え、 減圧潜水になったダイビ ングのログには、DECO マークが点灯します。

## [PO2(酸素分圧) 警告]



PO2は設定したFO2(酸素比率)と現在深度に基づいて決定されます。PO2が1.6を超えている場合、PO2警告が発令された時、ダイブログに記録されます。

## [O2/OLI (体内酸素/酸素限界) 警告]



O2/OLI (体内酸素/酸素限界) のバーグラフが8ブロックに達すると、ダイブログに記録されます。

#### [滅圧停止指示違反警告]



滅圧ダイビングの際、一度でも滅圧停止深度表示よりも浅い深度へ移動すると、滅圧停止指示違反となり、ログにはDECOマークが点滅します。なお、減圧停止を無視して浮上し、ロック状態になった場合は、48時間経過するまでN2(体内窒素)バーグラフが9ブロック全点灯し、DECOマークが点滅します。

## [計測範囲外警告]



計測範囲外のダイビングを行った場合、 計測範囲外違反を記録し、ログでは全表示が点滅します。



- ●警告内容の詳細はP117~をご覧ください。
- ●EANxを使用したダイビングのログに残る警告はP128~をご覧ください。

# X. プランモード


[ダイビング計画を立てる]

- 1. ブランモード
- 2. EANxのプラン

## 1. プランモード

ダイビングの計画を立てるためのモードです。深度9mから3mごとの深度ランクで、それぞれ無減圧限界時間を表示します。初回ダイビングはもちろん、反復潜水やEANx時、セイフティファクタ設定時ダイビングにも対応しています。 [表示の意味]


- ●NO STOP: 無滅圧限界時間。減圧することなく、その深度に留まれる時間。最大200分まで表示します。
- ●深度ランク: 深度9mから48mまで3mごとに表示します。
  - ◆Cスイッチを押すと、深度ランクが3m単位でUP
  - ◆Dスイッチを押すと、深度ランクが3m単位でDOWN





- ●安全のため、表示されている無減圧限界時間よりも余裕のあるダイブプランを立ててください。
- ●無限圧限界時間がない場合は、<--->になります。

### [3m単位でUP(深く)]



Cスイッチを1回押すごとに、深度 ランクが3mすつ深くなり、その 深度での無限圧限界時間を表示 します。表示は深度15mで無限 圧限界時間は66分を示します。

## 【3m単位でDOWN(浅く)】



Dスイッチを1回押すごとに、深度 ランクが3mすつ浅くなり、その 深度での無限圧限界時間を表示 します。表示は深度9mで無限圧 限界発酵は200分以上を示します。

- ◆Bスイッチを長押しすると、ブランモードへ戻ります。
- ●何の操作もしないと、3分後には 自動的にタイムモード・メイン画 面に戻ります。



湯れた指でダイブスイッチを さわると、タイムモード・メイン 画面へ一発で戻ります。


## 2. EANxのプラン

本製品はFO2 (酸素比率) がAIR (21%: 圧縮空気) の他、22~99%のEANxで使用可能です。

ブランを表示させたいFO2 (酸素比率)を設定した後に、ダイブプランを起動させればその設定したFO2値で深度9mから3mごとに設定されたPO2最大値の範囲の無限圧限界時間を表示し、AIRとEANxを交えた反復潜水にも対応します。 ※FO2設定はP98~を参照してください。



- ●出荷時のFO2はAIR(酸素比率21%) 圧縮空気)でのダイビングに設定してあります。
- ●EAN x ダイビングを行う場合、1 ダイビングごとに、必ずFO2を設定しなくてはいけません。
- ●水中でFO2の設定はできません。



タイムモードからDスイッチを1度押しダイ ブセットモードへ。さらにBスイッチを長押 してダイブモード設定画面に移動しく DIVE>を選択。そしてAスイッチを押して、 FO2(協索比率)設定画面へと移動します。

- ●FO₂(核素比率)値設定画面ではPO₂の 値が点減表示されます。そのPO₂(酸素 分圧)値でのダイビング可能な最大深度 (MOD:最大行動可能深度)が中央に表 示されます。
- ●Cスイッチを押すとPO2の値がUP、Dス イッチを押すとDOWNするので、それに 対応した最大深度が確認できます。

Aスイッチを押すと、上部にあるタンクのイラスト内のFO2(核素比率)値が点減表示されます。FO2(核素比率)が21%の場合は、AIRと表示されます。Cスイッチ(UP)、Dスイッチ(DOWN)で、FO2(核素比率)値を設定します。FO2を22%~99%に設定した時、医面のた下にくNX>マークが原料します。





- ●FO2(酸素比率)をAIR(酸素比率21%: 圧縮空気)に設定している場合を除き、そのダイブ終了後水面休息時間が10分以上経った場合、またはダイビングを実行しなくても、FO2(酸素比率)は12~13時間で再設定を求めるデフォルト(設定なし<--->表示)になります。
- 水中でFO₂ (酸素比率)の設定はできません。

### [ブランモード]へ



- 8Bスイッチの長押しでダイブセットモードの画面へ戻ります。 その後、Dスイッチを1回押しブランモードへ戻りP92~ の操作を行ってください。
- ●何の操作もしないと、3分後には自動的にタイムモード・ メイン画面に戻ります。



 湾れた指でダイブスイッチをさわると、タイム モード・メイン画面へ一発で戻ります。

# XI. ダイブセットモード

## [ダイビングのための様々な設定]

- 1. ダイブセットモードとは
- 2. DIVE、GAGE、FREE 各モードの設定
- 3. Tank 1~3のPO2 (酸素分圧)、FO2 (酸素比率)の設定
- 4. デプス (深度) アラームの設定
- 5. ダイブタイムアラームの設定
- 6. ディープストップの設定
- 7. 海水/淡水の設定
- 8. 水中アラームのサウンド(音)/バイブレーション(振動)の選択
- 9. プロファイルの間隔 (プロファイルタイム: Pt) の設定
- 10. セイフティファクタ (USF) の設定

# 1. ダイブセットモードとは


ダイビングのための各種設定をするモードです。Aスイッチで傾に移動をしながら説明します。

- ●ダイブセットモードから各設定へ移動……Aスイッチ
- ●各設定内の選択……Cスイッチ (UP) /Dスイッチ (DOWN)。押し続けると早送り

# 2. DIVE、GAGE、FREE 各モードの設定

本製品は、DIVE、GAGE、FREEの各モードで使用できます。

スキューバダイビングで使用する場合は、必ずDIVEモードに設定してください。※初期設定はDIVEモードです。





<FREE>が点該表示されるので、 CスイッチまたはDスイッチで選択

します。



GAGEとFREEモードでは、深度計測、水温計測、潜水時間計測のみ機能します。

無限圧限界時間や減圧停止等について、N2 (体内窒素量)、O2/OLI (体内酸素/酸素限界) などの演算も行われません。GAGE、FREEモードの詳細はP133~をご参照ください。

# 3. Tank 1~3のPO2 (酸素分圧)、FO2 (酸素比率)の設定

本製品はFO2(酸素比率)が21%(AIR:圧縮空気)の他、22~99%のEANxで使用可能です。

- ◆Tank1~3のPO2 (酸素分圧)とFO2 (酸素比率)を設定できます。Tank1~3それぞれ、PO2 (酸素分圧)を0.1単位で設定後、使用するGasのFO2 (酸素比率)を1%単位で設定します。
- ●同時に設定画面では、設定したPO₂(酸素分圧)とFO₂(酸素比率)値での潜水可能最大深度(MOD:最大行動可能 深度)を表示します。

3.[Tank1:PO2(酸素分圧)設定]

3. [Tank 1:FOa (酸素比率)設定]

3. [Tank2:POz(酸素分圧)設定]



次にAスイッチを押すと、TanklのPO₂へと移動します。点域表示するPO₂をCスイッチ(UP)とDスイッチ(DOWN)で設定します。そのPO₂値でのダイビング可能な過大深度が中央に表示されます。


Aスイッチを押すと、上部にあるタ ンクのイラスト内のFOel値が点装 表示されます。FO≥が21%の場 合は、AIRと表示されます。Cスイ ッチ(UP)、Dスイッチ(DOWN)で、 FO>値を設定します。 Aスイッチを押し、Tank2の設定へと移動 し、Cスイッチ(UP)、Dスイッチ(DOWN) で、PO2値を設定します。 タンクのイラス ト内の数値<1>は1本目、<2>は2本目 を原味します。 2本目の設定をすると、3 本目への移行が可能です。 ●FO2 (酸素比率)の初期設定はAIR (21%: 圧縮空気)です。



- ●FO2(酸素比率)をAIR(酸素比率21%:圧縮空気)に設定している場合を除き、そのダイブ終 了後水面休息時間が10分以上経った場合、またはダイビングを実行しなくても、FO2(酸素比率)は12~13時間で再設定を求めるデフォルト(設定なし<--->表示)になります。
- ●水中でFO2の設定はできません。





- ●Tank2を設定しない場合は、Tank3の設定画面は表示されません。デブス (深度) アラームの深度設定へと進みます。
- Tank2, Tank3を設定しても、ダイビングをしない場合は、12~13時間後にはデフォルト(設定なし<-->)表示になります。



# 4. デプス (深度) アラームの設定


設定した深度に達するとアラームを鳴らす機能です。2mから149.0mの間、1m単位で設定できます。






# 5. ダイブタイムアラームの設定

設定した潜水時間が経過した時にアラームを鳴らす機能です。アラームの時刻を1分から9時間59分の間で1分間隔で 設定できます。





が表示されます。

とDスイッチ(時刻がOOWN)で(押

し続けると早送り)、希望の時刻

を選択します。

# 6. ディープストップの設定

ディープストップは、最深の減圧停止深度より深い深度での停止を推奨するものです。最も深い減圧停止深度よりも深場で停止することで、より高い安全を得られるでしょう。本製品は21m水深で1分間のディープストップON/設定せずの設定ができます。※初期設定は<ON>です。


# 7. 海水/淡水の設定

水質のタイプを洵水 < SEA > と淡水 < FRESH > から選択できます。

※初期設定は海水<SEA>です。

# 8. 水中アラームのサウンド(音)/バイブ(振動)の選択

ダイビング中のアラームを、音くSOUND>とバイブレーションくVIB>から選択できます。



Aスイッチでディーブストップ設定 へ移動。テキストウィンドウに、ディーブストップを停らすくON> あるいは、鳴らさないくOF/>が 点滅表示されます。Cスイッチと Dスイッチで、選択します。 Aスイッチで海水/淡水の設定へ 移動。テキストウィンドウに、海水 <SEA>あるいは淡水 <FRESH>が点減表示されます。 CスイッチとDスイッチで、選択します。 Aスイッチで水中アラームのサウンド(音)/バイブ(長 動)の選択へ移動。テキストウィンドウに、音 < SOUNDシあるいはバイブレーションくVIBシが点域 表示されます。CスイッチとDスイッチで、送択します。

■・>>) ・サウンド(音)・ 選択さのアイコン表示

(売) ハイブレーション(振動) 選択時のアイコン表示


# 9. プロファイルの間隔 (プロファイルタイム: Pt) の設定

深度データを計測する間隔・プロファイルタイム(Pt)を30秒ごと、あるいは10秒ごとに設定変更できます。

- ※プロファイルタイムにより、バッテリーの消耗度が異なります。
- ※初期設定は30秒ごと(Pt30)です。
- ※Freeモードでは、プロファイルタイムは1秒のみです。




Pt10に設定すると間隔は10秒になり、より詳細なダイブプロファイルを記録することができます。しかし記録できるダイブログ本数は約1/3に減少します。



Aスイッチでプロファイルタイム設定へ移動。プロファイルタイムを 10秒<Pt10>あるいは30秒< Pt30>から、CスイッチとDスイッチで選択します。 Aスイッチでセイフティファクタ設定へ移動。 Cスイッチか、Dスイッチを押して通常の液 圧スケジュールであるくSF-0>、あるい はくSF-1>くSF-2>のいすれかをセット します。

- ●8スイッチを長押しすると、ダイブセットモードへ戻ります。
- ●何の操作もしないと、3分後には自動的にタイムモード・メイン画面に戻ります。



# 10. セイフティファクタ (USF) の設定

本製品は、減圧スケジュールを選択できるセイフティファクタ(USF)機能を搭載しています。

- ●数値が大きくなるほど保守的になります。
- ●通常の減圧スケジュール (SF-0) よりも保守的な減圧スケジュール (SF-1 かSF-2) で潜りたい時は、ダイビング前にセイフティファクタをSF-1 かSF-2に変更します。その後、変更するまでセイフティファクタは有効で、ダイブブラン、ダイビング中はもちろん、ダイビング後の演算まで影響します。
- ●SF-Oの場合、通常の演算(アルゴリズム)が使用されます。SF-1あるいはSF-2の場合、次の高度ランク(高度ランク1、高度ランク2)を演算に使用します。

※初期設定はSF-Oです。



●セイフティファクタはより安全なダイビングへの配慮であって、体調不良時のダイビングを推 奨するものではありません。

# 双. ダイブモード

## [ダイビング中の表示]

- 1. ダイビング時の表示(ダイブモード)
- 2. ダイビング中に、他の画面を表示させる
- 3. メイン画面とサブ画面
- 4. ブックマーク
- 5. セイフティストップ
- 6. 減圧ダイビング
  - 6-1. 減圧ダイビング時の表示
  - 6-2. Na (体内窒素量) バーグラフ活用法
- 7. ディープストップ時の表示
- 8. ダイビング中の警告
  - 8-1. 浮上スピード警告
  - 8.2. 無減圧限界時間管告
  - 8-3. 減圧ダイビング警告
  - 8-4. 減圧停止指示違反警告
  - 8-5. 計測範囲外警告
- 9. 水面休息時の表示

# 1. ダイビング時の表示(ダイブモード)

スキューバダイビング時のモードです。

- ●本製品は水を感知すると自動的にダイブモードに移行し、重要な情報を表示します。
- ●水中でAスイッチを押すと、2つのサブ画面で追加的な情報を表示します。
- ●初期の設定はAIR (酸素比率21%: 圧縮空気) ですが、EAN x / TECダイビング時には、PO₂ (酸素分圧)およびFO₂ (酸素比率) の設定を行います。



●FO2 (酸素比率) が22%以上のEANx/TECダイビングでの説明はP123~をご覧ください。

#### [深度1.2m未満の表示]



水に入るとテキストウィンドウにくWATER> と表示し、スタンバイモードに入ります。

#### 【深度1.2m以上(無減圧ダイビング時)の表示】




深度が1.2mより深くなると。 ダイブモードへ入ります。



- ●ダイビング中にDスイッチを長押しするとその深度がブックマークされ、プロファイルモードで 設定した深度に、 アイコンが表示されます。PC上のDive LogBook (専用ソフト) で詳し く確認できます。
- ●タンクGAS交換時にはブックマークできません。

# 2. ダイビング中に、他の画面を表示させる


ダイビング中に、スイッチ操作で2つのサブ画面、コンパスを表示できます。



# 3. メイン画面とサブ画面

水中ではメイン画面の他に2つのサブ画面(A、B)を表示できます。

●メイン画面表示時にAスイッチを押し続けると、押している間、2秒間隔でAとBが自動的に切り替わり表示されます。



#### [表示の意味]

●ダイブグラフ表示 : ダイビング中、深度変化をグラフで表示。

●N2(体内窒素量)バーグラフ:現在の体内窒素量を9段階で表すバーグラフ。

●現在深度 : 現在の深度。深度 1.2mから 10cm単位で表示します。

●NO STOP : 無滅圧限界時間。現在深度に無滅圧のまま留まれる時間を分単位で表示します。

●DIVE.T : 潜水時間を分単位で表示。深度1.2mから計測を開始。深度1.2m以浅で終了。ダ

イビング中、DIVE.Tマークは点滅し続けます。

●PO2 : 酸素分圧=Pressure of O2。1.0~1.6の間で0.1単位で設定可能。

●FO2 :酸素比率=Fraction of O2。Air(酸素比率21%:压缩空気)~99%で1%単位

で設定可能。

●現在時刻・・現在時刻を時分単位で表示します。

●SF : セイフティファクタ。 滅圧スケジュールを保守的にシフトします (詳しくはP105

をご覧ください)。

●MAX : 最大深度=現在までで一番深かった時点の深度を10cm単位で表示。

●水温 :最大深度時の水温を表示

# 4. ブックマーク

ダイビング中にDスイッチを長押しするとその深度がブックマークされ、プロファイルモードで設定した深度に、アイコンが表示されます。PC上のDiveLogBook(専用ソフト)で詳しく確認できます。





●タンクGAS交換時にはブックマークできません。

# 5. セイフティストップ

セイフティストップ (安全停止) をうながす機能です。

深度10m以上のダイビングを行い、無滅圧ダイビングで浮上を始めると、深度6mからセイフティストップを表示します。セイフティストップは3分からカウントダウンを開始し、テキストウィンドウに表示します。

セイフティストップカウントダウン 担在 2分47秒



【セイフティストップ表示】

P セイフティストップマーク点を

#### [表示の意味]

SAFE STOP: セイフティストップ=安全停止。 3分から0分まで1秒単位でカウントダウンします。



- ●セイフティストップ中に深度1.2mより浅く浮上し3分経過すると、カウントダウンは停止し、無限圧限界時間が表示されます。
- ●セイフティストップ中に、再び深度6.1m以上に潜降すると、カウントダウンは一時中止し無限 圧限界時間を表示します。カウントダウン値は保持され、再度深度6mより浅くなるとカウント ダウンを再開します。
- ●深度10m以深に潜降すると、計測中のカウントダウンの値はリセットされます。




- ●セイフティストップ機能は、滅圧停止指示を示すものではありません。ダイバーの安全に対する 判断で実行してください。セイフティストップを行わない場合でも、ダイブコンピュータは警告 等を発せず、ログへの記録もされません。
- ●セイフティストップ終了後も、浮上速度に注意してください。

# 6. 減圧ダイビング

## 6-1. 減圧ダイビング時の表示

ダイビング中にN2 (体内窒素量) バーグラフの9ブロックのすべてが点灯すると、無滅圧限界時間を超えた減圧ダイ ビングとなります。必ず減圧停止深度まで適切な浮上スピードで浮上し、指示された深度で指示された減圧停止時間 の減圧停止を行ってください。



#### [表示の意味]

: Decompressionの路。滅圧ダイビング警告や滅圧停止指示違反警告時に点滅表示。 DECO

●N2(体内窒素量)バーグラフ:体内窒素量を9段階で表すバーグラフ。 **OSTOP** 

●減圧停止深度 : 減圧停止すべき深度で、ダイビング状況に応じて演算されます。

:減圧停止すべき深度と時間を表します。

●減圧停止時間 :滅圧停止深度に停止する時間をダイビング状況に応じて演算。 停止を行うことでカウン

トダウンします。

●トータル浮上時間 :滅圧停止時間を含め、適切な浮上スピードで現在深度から水面まで浮上するのに必要な

時間を分で表示します。

●現在深度 : 現在の深度。深度 1.2mから 10cm単位で表示します。

## 6-2. N2 (体内窒素量) バーグラフ活用法

9ブロックからなるN₂(体内窒素量)バーグラフには、赤の注意ゾーンを設けてあります。体内窒素量が7~9ブロックの注意ゾーンに入らないようにすれば無減圧ダイビングを継続できます。入った場合は、浅い方へ移動することで、無減圧ダイビングを続けられます。



- 注意ゾーン

バーグラフの左側に赤で示された7~9個のブロックが「注意ゾーン」です。 このゾーンに入らないダイビングを行えば、無減圧ダイビングを継続することができます。



●ダイビング終了後、車などで高所に移動する場合は特に注意が必要です。N2(体内窒素量)バーグラフが注意ゾーンに近い状態では、絶対に高所への移動は行わないでください。


# 7. ディープストップ時の表示

本製品はディーブストップ機能を搭載しています。

ディーブストップは、最深の減圧停止深度より深い深度で、1分間のストップを推奨するものです。最も深い減圧停止 深度よりも深場で停止することで、より高い安全を得られるでしょう。

- ●ディープストップ機能は、減圧ダイビングに移行時、21m以深で段階的に表示されます。
- ●深場で停止することによって、より浅場での減圧停止時間は増加するでしょう。ディープストップによって、潜水時間も増加することを心に留めておいてください。

※ディーブストップのON/OFFの設定はP103をご参照ください。



# 8. ダイビング中の警告

危険なダイビングを行った場合、以下のような警告機能があります。



●EANx/TECダイビング時の警告はP123~をご覧ください。

#### 8-1. 浮上スピード警告



< † SLOW>、<SLOW>マークと 現在深度表示が 6秒間点液、アラーム音が3秒間鳴る

- ●本製品は深度に応じた適切な浮上スピードをメモリーしていますが、それを超えて浮上した場合に< † SLOW>、 <SLOW>マーク、現在深度の点滅とアラームで警告します。
- ●1.2mより浅い深度に浮上するまで警告が続きます。
- ●最初の浮上スピード警告後6秒以内に再度この警告が発令された場合、ログデータに記録されます。

### 8-2. 無減圧限界時間警告



- ●無限圧限界時間が3分になった時、この警告が発令されます。
- ●無限圧限界時間警告はログデータには記録されません。

#### 8-3. 減圧ダイビング警告



<DECO ALARM>、<DECO>、 <STOP>マークが15秒間点衰し、 音かパイプ(振動)が3秒間隔で 2回鳴ります。

- ●ダイビング中にある深度で無限圧限界時間を超え、減圧停止が必要になった場合 に警告します。
- ●<DECO ALARM>、<DECO>、<STOP>マークが15秒間点滅し、音か バイブ (振動) が3秒間隔で2回鳴ります。その後、滅圧ダイビング時の表示 に変わります。減圧ダイビング警告はログデータに記録されます。

#### 8-4. 減圧停止指示違反警告



<DECO STOP!>、<DECO>マーク、 現在深度、家任停止深度、 該任停止時間すべてか点波。 3秒間のアラームが2回頃る

- ●滅圧停止時に、現在深度が減圧停止深度よりも浅い場合には、減圧停止指示違 反警告が発令されます。
- ●1分ごとに鳴るアラームと、<DECO STOP!>、<DECO>マーク、現在深度、減圧停止深度、減圧停止時間がそれぞれ点滅し警告します。この時、指定された減圧停止深度に戻れば、表示点滅は止まり、戻らない場合は警告が続きます。減圧停止指示違反はログデータに記録されます。

●警告を無視して深度1.2mより浮上して約10分経過すると、本製品はその後48時間経過するまでダイビングに使用できません。すべての表示がロックされ、演算も中止されタイムモードも使用不可能になります。ユーザーテキストにを設定している場合は、最大3つの画面のみが表示されます。48時間後、目動的にタイムモードに切り替わります。そして、この情報はログデータに記録されます。ロックされ演算が停止した後は、ログモード、プロファイルモード、PC転送モードのみ表示できます。



- ●滅圧指示を無視して浮上した場合、減圧症になる危険性があります。
- ●滅圧停止は指示通りの深度で行わなくてはいけません。指示よりも浅い深度は絶対に避けてください。海の状況により守れない場合は、1~2m深い深度で行ってください。その場合、減圧停止に要する時間は長くなります。



ユーザーテキストには、氏名や緊急時の連絡先、血液型、CカードNo.等を「Dive LogBook」 (専用ソフトウェア) で入力しPCからアップロードしておくと便利です。

#### 8-5. 計測範囲外警告

ダイブモードで以下の5つの計測範囲外のダイビングを行った場合、すべての表示点滅と3秒間のアラームで警告します。現在深度はバー表示となります。計測範囲外警告はログデータに記録されます。

- 1. 深度が155m以上の場合。
- 2. 潜水時間が599分以上の場合。
- 3. 減圧ダイビング時に30m以深で減圧停止が必要な場合。
- 4. トータル浮上時間が99分を超えた場合。



現在深度がバー表示に。 全表示が点波。3秒間のアラームが2回鳴る

●計測範囲外警告が出るようなダイビングは絶対にしてはいけません。



- ●計測範囲外警告が発令されると、他の警告が発令されていても見分けることができません。十分 気をつけて浮上してください。
- ●計測範囲外警告が発令された場合、危険なダイビングを行ったとみなし、水面に上がって48時間経過するまで、本製品はダイビングに使用できません。

# 9. 水面休息時の表示

ダイビングを終え水面休息をしている間は、テキストウィンドウに飛行機搭乗待機時間を、曜日表示に替わりDESAT (体内窒素排出時間)、現在日付表示に替わりSURF.T (水面休息時間)を表示します。



#### TO FLY (飛行機搭乗待機)マーク&時間:

- ●DESAT (体内窒素排出時間) を演算している間、タイムモードにTO FLYマークとTO FLY時間 (飛行機搭乗が可能になるまでの時間) を表示し、演算が終了すると表示はなくなります。
- ●DESAT (体内窒素排出時間) が12時間以内の場合: TO FLYは最大12時間からカウントダウンを始めます。 DESAT (体内窒素排出時間) が12時間を超えた場合: TO FLYはDESAT (体内窒素排出時間) と同じ時間をカウントダウンします。

#### 高度ランクマーク:

ダイブモード、PC転送モードを除く全てのモードで高度を10分ごとに自動計測し、次表の高度ランクマークで表示します。高度ランクに対応する具体的な高度は次表を参照してください。

●高度6.000m以上の場合、高度ランクマークが点滅し、高度が6,000m未満に下がるまでダイブコンピュータは使用できません。また高度6,000m以上の場合、N₂(体内窒素量)バーグラフ、O₂/OLI(体内酸素/酸素限界)バーグラフ、およびDESAT(体内窒素排出時間)の海算は行われません。しかし水面体息時間は計測を続けています。

- ●6,000m以上の時に高度が変化したにもかかわらず、何らかの理由で高度計倒ができない場合は、高度ランクマークが点滅します。
- ●高度はタイブモードとPCへの転送時を除いた、全モードで計測し、高度ランク1以上からマークを表示します。

高度ランク	マーク	高度範囲
0		0-900m
1		600-1,800m
2		1,500-2,600m
3		2,300-6,000m
エラー	-	6.000m以上

#### SURF.T (水面休息時間):

- Surface Timeの路。水面休息時間を表示。
- ●水面休息時間はダイブモードで、深度1.2mより浅い深度に浮上すると、計測を開始します。浮上後10分以内に 再度深度1.2m以上深く潜った場合は、同一のダイビングとして計測されます。
- ●水面休息時間は最大24時間計測します。水面休息時間は、時・分表示です。

#### Na(体内窒素量)バーグラフ:

●体内の窒素量を9つのブロックで表示します。このグラフについての詳細はP115を参照してください。

#### O2/OLI (体内酸素/酸素限界) バーグラフ:

● O₂/OLI (体内酸素/酸素限界) を8段階で表すバーグラフ。このグラフについての詳細はP123~を参照してください。

# XIII. EANX/TECダイビング

[EANxマーク/FO₂のデフォルト警告/ EANx/TECダイビングの表示/EANx/TECダイビングの警告]

- 1. EANxマークの表示
- 2. FO2のデフォルト警告機能
- 3. EANx/TECダイビング時の表示&画面切り替え
- 4. タンクGas交換
- 5. EAN x / TECダイビング時の警告
  - 5-1. PO2 (酸素分圧) 警告
  - 5·2. O2/OLI (体内酸素/酸素限界) 警告

## 1. EAN x マークの表示

ダイブセットモードで、PO2 (酸素分圧) の設定後、FO2 (酸素比率) を22%~99%のEANxに設定すると、タイムモード、アラームモード、ブランモード、ダイブセットモード、ダイブモードで、 **NX** マークが点灯します。





●AIR (酸素比率21%: 圧縮空気) で潜る予定なのに、上図のように 【】 マークが表示されている時は、酸素比率を誤って設定しています。その場合、提供されるあらゆる情報はAIR使用時とは異なります。必ずFO2値をAIRへと再設定しなくてはいけません. (P98~参照)。さもないと大事故につながる可能性があります。



- ●出荷時のFO2(酸素比率)はAIR(酸素比率21%:圧縮空気)に設定してあります。
- ●EANxでのダイビングを考えていない人は、FO2(酸素比率)をAIR(酸素比率21%:圧縮空気)のまま変更しないでください。変更した場合は、 NXマークが点灯します。


# 2. FO2のデフォルト警告機能

本製品は、EANx/TECダイビングでFO2値が未設定の場合、ダイブスイッチが水を検知するとサウンド(音)/バイブ (振動)、点滅ELバックライトのフラッシュで警告を発します。





- ●FO₂(酸素比率)をAIR(酸素比率21%:圧縮空気)に設定している場合を除き、そのダイブ終了後水面休息時間が10分以上経った場合、またはダイビングを実行しなくても、FO₂(酸素比率)は12~13時間で再設定を求めるデフォルト(設定なし <--->表示)になります。
- ●水中でFO₂(酸素比率)の設定はできません。
- ●FO2 (酸素比率) がデフォルト状態になると、タイムモード、アラームモード、ダイブプランモード、ダイブセットモード、ダイブモードで **NX** マークが点滅します。






●3GASでのダイビングを行う場合、事前にブランに合ったTank1~3のFO₂(酸素比率)、PO₂(酸素分圧)を設定しておかなくてはいけません。水中でTank1~3のFO₂、PO₂の設定は出来ません。


# 3. EANx/TECダイビング時の表示&画面切り替え

EANxを使ったダイビングでは、表示された情報を考慮するのに加え、酸素過多による酸素中電も考慮しなければなりません。酸素の人体への影響は設定したFO2(酸素比率)と環境圧(深度)により変化します。本製品ではO2/OLI(体内酸素/酸素限界)バーグラフとPO2(酸素分圧)表示により酸素の人体への影響をモニターしています。 ※FO2(酸素比率)設定は、P98~を参照ください。



# 4. タンクGas交換

本製品は、1ダイブで、異なったEAN x のタンク (最大3本まで)に水中で交換するダイビングに対応しています。水中で、Bスイッチを長押しタンクGas交換画面へと移動し、CスイッチあるいはDスイッチで選択します。タンクGas交換をするためには、事前にタンク1~3のPO2(酸素分圧)、FO2 (酸素比率)を設定しておかなくてはいけません。P99参照。





- ●交換予定のタンク2あるいは3にPO2(酸素分圧)警告が発令されていた場合は、タンクGas交換 はできません。CあるいはDスイッチでPO2(酸素分圧)警告が発令されていない使用可能なタン クGasの画面に戻りBスイッチを長押しし確定します。P129参照。
- ●タンクGas交換をどのタンクと行ったかの確認は、ダイビングの表示画面でAスイッチを押し続けてください。FO2(酵素比率)と現在時刻が交互に表示されるので、使用しているGasがわかります。



●タンクGas交換の機能を使うダイバーは、EAN x / TECダイビングの講習やトレーニングを受け理解していなくてはいけません。


## 5. EANx/TECダイビング時の警告


#### 5-1. PO2 (酸素分圧) 警告

PO2 (酸素分圧) 警告は、設定したFO2 (酸素比率)とPO2、現在深度に基づいて決定されます。PO2値でのMOD (最大行動可能深度) が設定した値に達すると警告を発し、超えた場合はPO2警告が発令されたことをダイブログに記録します。

設定したPO2に達した場合 : <PO2 CAUT>、<PO2>マークとPO2の値が点滅。3秒間のアラームが2回鳴ります。

PO2が1.6bar以上の場合 : アラームが鳴り、<PO2 ALARM>、<PO2>マークとPO2値、O2/OLI(体内酸素/酸素限界) バーグラフが点滅します。







●本製品のPO₂警告は、中枢神経系(CNS)(脳)(急性の)酸素中毒に対応するもので、肺の酸素中毒に対応するものではありません。酸素中毒の詳細については、各トレーニング団体のマニュアルあるいは、専門書を参照してください。

#### [タンクGAS交換によるPO2警告]

交換予定のタンク2あるいは3にPO2(酸素分圧)警告が発令されていた場合は、タンクGas交換はできません。 CあるいはDスイッチでPO2(酸素分圧)警告が発令されていない使用可能なタンクGasの画面に戻りBスイッチを長押しし確定します。





●PO2警告の発令はダイブログに記録され、PO2警告マークを表示します。

### 5-2. O2/OLI (体内酸素/酸素限界) 警告

体内酸素量が増加すると、8つのブロックからなるO2/OLI(体内酸素/酸素限界)バーグラフが増加して警戒を促します。バーグラフが7か8のブロックに達すると、表示とアラームで警告します。下の2種類の警告があります。

- ●バーグラフが7ブロックの場合:表示とアラームで警告します。ダイブログには記録されません。
- ●バーグラフが8ブロックの場合:表示とアラームで警告します。バーグラフが7ブロックに下がるまで表示が点滅します。ダイブログに記録されます。

(バーグラフが7ブロックの場合)



[バーグラフが8ブロックの場合]





- ●O2/OLI(体内磁素/磁素限界)警告が発令されるようなダイビングは避けなければなりません。 万一、発令された場合は、ただちに適切な浮上スピードで浅い深度へ移動してください。
- ●O2/OL! (体内酸素/酸素限界) バーグラフはAIR (酸素比率21%: 圧縮空気) でのダイビングでも体内酸素量を表示します。



- ●PO2(酸素分圧)値が1.6barになった場合は、O2/OLI(体内酸素/酸素限界)バーグラフが 8ブロックとも点減します。
- ●O2/OLI(体内酸素/酸素限界)バーグラフが8ブロックに達するとダイブログに記録され、O2/OLI(体内酸素/酸素限界)バーグラフを全点滅表示します。7ブロックに減少するまで、点波を続けます。

●本製品はEAN x / TECダイビング(3Gas®を含む)に対応しています。本製品をEANx/TECダイビングに使用する場合は、酸素99%までのEANx/TECダイビングに必要な、十分なトレーニングを一般的に認められている指導団体のインストラクターから受けなくてはなりません。

・本製品はタンク内のFO2(酸素比率)を設定することでEANx/TECダイビングにも使用可能です。ただし、酸素99%までのEANxを使うダイビングのトレーニングを行っているダイビング指導団体による、酸素99%までのガスを使うEANx/TECダイビングのトレーニングを修了していることが条件となります。自分が受けたトレーニングの範囲内の酸素%を使うEANx/TECダイビングをしなければなりません。PO2(酸素分圧)、FO2(酸素比率)の設定は注意深く行って下さい。

※3GAS(1ダイブで、異なったEANxのタンクを3本まで設定可能)。



TEC (テクニカル) ダイビング:深度40mを超えるディープダイビング、ケーブダイビング、目的に応じたGasタンク交換を行うなど、レクリエーショナルダイビングとは異なるダイビング。 TEC (テクニカル) ダイビングのトレーニングを受け認定される必要があります。



EANx: Enriched Air Nitrox。エンリッチドエア・ナイトロックス。通常使用するAIR(酸素 比率21%:圧縮空気)より、酸素の比率が高いGasです。本製品は酸素比率21~99%の EANxに対応しています。本書ではEANxと表示します。

# XIV.GAGE/ FREEモードでのダイビング

## [その他のダイビングスタイルのための機能]

- 1. GAGEモード
  - 1-1. GAGEモードとは
  - 1-2. GAGEモードの各種設定
  - 1-3. GAGEモードでのダイビング
- 2. FREE₹-ド
  - 2-1. FREEモードとは
  - 2-2. FREEモードの各種設定
  - 2-3. FREEモードでのダイビング

## 1. GAGEモード

#### 1-1. GAGEモードとは

GAGE:GAUGEモードの路。ゲージモード時に画面にアイコンで表示。

水深の浅い洞窟で長時間のダイビングまたはリブリーザーを使用したダイビングなど、本製品をバックアップゲージとして使う場合のモードです。

- ●GAGEモードにセットすると、深度計測、水温計測、潜水時間計測のみ機能し、ダイブコンピュータとしての機能 は作動しません。無限圧限界時間や減圧停止等について、体内窒素量や酸素限界などの演算も行われません。
- ●GAGEモードとして使用後、48時間が経過するまでダイブコンピュータとして機能せず、GAGEモードでのみ機能します。GAGEモードでのダイビングは、セイフティストップは作動しません。

#### GAGEモードの計測範囲

潜水時間 :0~1199分

深度 : 0~149.9m

計測開始 : 深度1.2m以深ログデータ : ログ最大60Dive

ダイブプロファイルタイム : 10、30秒選択可能

- ●GAGEモードでは聴覚、視覚に訴える警告メッセージ、注意メッセージは作動しません。
- ●通常のダイビングではGAGEモードに設定しないでください。間違った設定や誤操作で、GAGE モードに設定されていた場合は大変危険です。重大な結果を招き、重大な障害、あるいは最悪の場 合、死亡にいたることも考えられます。GAGEモードでのダイビングは自己責任で行ってください。
- ●GAGEモードでのダイビング後、48時間経過しなければ本製品はダイブコンピュータとして使用できません。




### 1-2. GAGEモードの各種設定

DESAT (体内窒素排出時間)が残っていない時に、陸上でGAGEモードの設定が可能です。GAGEモードで使用後、48時間が経たないとDIVEモードでは使用できません。

ダイブセットモードでGAGEモードを選択後、Aスイッチを押すと、以下のように各種設定画面が表示され設定を行うことができます。

各設定の詳細はP98~を参照してください。






#### 1-3. GAGEモードでのダイビング

GAGEモードでは、次のような情報が表示されます。

#### A)メイン画面表示



#### B) 2つのサブ画面表示



## C) コンパスの表示



## 2. FREET-F

#### 2-1, FREEモードとは

FREE: FREEダイビングモードの路。フリーダイビングモード時に表示。

FREE (息こらえ潜水) をする時を考慮されたモードです。

- ●FREEモードでは、深度計測、水温計測、潜水時間計測のみ機能し、ダイブコンピュータとしてのほとんどの機能が作動しません。無限圧限界時間や減圧停止等について、体内窒素量や酸素限界などの演算も行われません。
- ●深度1.2mからダイビング開始時間とみなし、潜水時間30秒以上がログとして(60ダイブまで)記録されます。また、計測可能な潜水時間は10分までです。

#### FREEモードの計測範囲

潜水時間 :0~10分

深度 : O~149.9m

計測開始 : 深度 1.2m以深

ログデータ : ログ最大60Dive

ダイブプロファイルタイム:1秒

#### 2-2. FREEモードの各種設定

ダイブセットモードでFREEモードを選択後、Aスイッチを押すと、以下のように各種設定画面が表示され設定を行うことができます。

各設定の詳細はP98~を参照してください。





行します。

FREE モードのヒストリーは、日付が変わる時に自動的にリセットされます。



ードの設定画面が表示されます。

モードを意味する<GAGE>、FREEモードを意味する<FREE
>か点滅表示されるので、CスイッチまたはDスイッチで<FREE

>を強択します。

## 2-3. FREEモードでのダイビング

FREEモードでは、次のような情報が表示されます。

#### A)メイン画面表示



#### B) 2つのサブ画面表示



ブ画面BIを2秒間隔で交互に表示します。

# XV. 取扱い上の注意、保証について

- 1. トラブルシューティング
- 2. 取扱い上の注意
  - 2-1. 使用前後のお手入れ
  - 2-2. 保管
- 3. 製品概要
- 4. 保証について
  - 4-1. 保証とは
  - 4-2. 保証範囲
  - 4-3. 保証期間
- 5. 安全のための注意事項

# 1. トラブルシューティング

修理に出す前に、このトラブルシューティングを参考に点検してみましょう。

リスト内の処理をしても正常に作動しない場合や他の異常が見られる場合は、お買い上げ店またはSCUBAPRO eサポートTECセンターまで修理に出してください。

状態	原因と処理・予防	
水面上でDECOマーク、減圧	・滅圧停止指示違反をしたためです。違反から10分未満であれば、再度指示された深	
停止深度、減圧停止時間が点	度で減圧停止を行って下さい。	
滅する	・10分以上が経過している場合は、画面はロックされ48時間使用不可能となります。	
水面上で全画面が点滅する	・計測範囲外警告が発令されています。	
	・使用不可能となり48時間後、自動的に復帰します。	
高度6,000m未満で、	・故障が考えられます。お買い上げ店またはSCUBAPRO eサポートTECセンターま	
高度ランクマーク	で修理に出してください。	
が点滅している	・高度ランクの境界線にいる場合に起こります。故障ではなく問題はありません。	
高度ランクが切り替わる	極端に高温になっている場合に起こります。水につけるなどして冷やしてください。	
	・上記以外の場合は故障の可能性があります。お買い上げ店またはSCUBAPRO eサ	
	ポートTECセンターまで修理に出してください。	
	・温度差によるガラスの張力が原因です。故障ではなく問題はありません。	
画面上に虹色が現れる	低温時には表示が薄くなることがありますが、故障ではありません。	
画面表示が薄い	・バッテリーが寿命の可能性があります。お買い上げ店またはSCUBAPRO eサポー	
	トTECセンターまでバッテリー交換に出してください。	

状態	原因と処理・予防	
ダイブモードにならない	・波圧停止指示違反警告、計測範囲外警告が発令されています。48時間後に自動的に	
	復帰します。	
	・バッテリーインディケーターの点灯が1つあるいは無点灯の場合は、充電をしないとダ	
	イブモードにはなりません。	
	·上記以外の場合は故障の可能性があります。お買い上げ店またはSCUBAPRO eサ	
	ポートTECセンターまで修理に出してください。	
ダイビング終了後、サーフェイ	・ダイブスイッチが濡れているためです。乾いた柔らかい布などで拭いてください。	
スモード(水面休息時の表示)	・滅圧停止を無視して浮上し10分経過したため、画面のロックが考えられます。	
にならない		
ダイビングをしていないのに、	·高度ランクに変化があり、N2(体内窒素量)の演算が行われたためです。この情報をあ	
タイムモードになり体内窒素	なたのダイブプランに利用してください。	
排出時間が表示される		
スイッチ操作をしてもモード	・ダイビング終了後、ダイブスイッチが濡れているためです。良く拭いてから操作してく	
が切り替えられない	ださい。	
	$\cdot$ 上記以外の場合は故障の可能性があります。お買い上げ店またはSCUBAPRO $e$ サ	
	ポートTECセンターまで修理に出してください。	
プランモードで無減圧限界時	・高度ランクが6,000m以上になり、高度ランクが点滅している場合に起こります。高	
間がバー表示になる	度が下がれば復帰します。	
	·FO2がデフォルト(設定なし)のままか、PO2が1.6bar以上の場合です。	
	・深度が、ダイブセットモードで設定したPO2での深度を超えています。	

状態	原因と処理・予防	
大気中でダイブモードになった		
	イッチが濡れてしまった時に起こります。離発着時にはダイブスイッチに触れないよう	
	にして下さい。	
画面に何も表示しない	・バッテリー切れです。バッテリーを充電してください(P9参照)。	
	・バッテリー充電後も、画面に何も表示しない場合は、故障が考えられます。お買い上	
	げ店またはSCUBAPRO eサポートTECセンターまで修理に出して下さい。	
	⚠ バッテリー充電後、必ず初期設定を行ってください。	
飛行機搭乗によって、DESAT	機内の圧力は、高度ランク2と同等レベルです。そこでダイブコンピュータはN₂(体内	
(体内窒素排出時間)が表示	窒素量)を演算し表示したのです。	
された		

# 2. 取扱い上の注意

#### 2-1. 使用前後のお手入れ

●ご使用前に本取扱い説明書をすべてお読みください。本書内の操作方法や警告、注意事項を守らないと、重大な障害あるいは生命に危険を及ぼす可能性があります。



- ブローガンでエアを圧力センサーにあてると、センサーが損傷する可能性があります。水滴はタ オルなどで拭き取ってください。
- ●アイスダイビングなどで、熱湯をかけるなど急激な温度変化を加えないでください。深度、高度 ランク、水温などの計測精度が落ちたり、故障する可能性があります。

#### 2-2. 保管

- ●ダイビング後、真水で本製品を洗い柔らかな布等で水気や汚れを拭き取り、濡れたものとは一緒にせず、乾燥したと ころに保管してください。
- ●炎天下や車内で直接日光が当たり、高温になるところに放置しないでください。
- ●極端な低温は避けてください。やむをえず高温・低温になってしまった場合は、常温に近い温度の水になじむまで放置してください。

●高温、多湿での保管、放置は、圧力センサーに影響し、高度ランク、深度が実際と異なる表示をすることがあります。その場合は、水に入れるなどして、温度を下げてください。



- ●高温にダイブコンピュータを放置しておくと、液晶ディスプレイが黒変しますが、温度が下がる と正常に戻ります。ただし液晶画面の寿命が短くなりますので避けてください。
- ●同じ標高でも、気圧変化により高度ランクが異なる場合があります。
- ●SCUBAPRO eサポートTECセンター以外で、絶対に圧力チャンバーテストをしないでください。チャンバーの種類によりヤンサーの結度が劣化する場合があります



- ●故障していると疑われる場合は絶対に使用せず、お買い上げ店またはSCUBAPRO eサポート TECセンターまで修理に出してください。
- ●本製品および専用クレードルを絶対に分解しないでください。分解した場合は保証できません。

# 3. 製品概要

## 1. サイズ

ケースボディ :縦最大約62mm×横最大約55mm

表示部 : 約40mm×約40mm

厚さ :約16.6mm

重さ :約185g(ベルト込み)

#### 2. 精度

時刻 : 毎月の平均誤差±15秒

深度 :±1%+0.5m 温度 :±2.0℃

## 3. 計測範囲

深度 : 0.0~149.9 m(海水使用の場合) 計測間隔は1秒

潜水時間

ダイブモード : 0~ 599分 ゲージモード : 0~1199分 フリーダイビングモード : 0~ 10分

高度 : 0~6,000m 計測間隔は10分(ダイブモード、PC転送モードを除く)

温度/水温 :-5 ~+45℃ 計測間隔は1秒(Diveモードのみによる計測)

## 4. 動作温度

-5~+40℃ (低温では、表示は多少薄暗くなります)

# 5. 酸素比率

FO2(酸素比率) : AIR (21%: 圧縮空気)~99% 設定間隔: 1%

# 6. 防水

防水 : 149.9m

# 7. バッテリーの寿命

リチウム二次バッテリー:繰り返し充電回数約400回、または約5年

## 4. 保証について

#### 4-1. 保証とは

SCUBAPRO UWATEC JAPAN 正規製品取扱い店あるいはSCUBAPRO UWATEC JAPANから発売された製品に限り保証されます。本製品の保証規約は付属の保証書をご覧ください。

#### 4-2. 保証範囲

スキューバブロ・アジア(株)で改善される製造上のミスや材料欠陥に関しては、追跡調査を行います。クレーム事項を審査し、いかなる故障の修理方法も決定します。その場合、本製品の修理は無料で行われ、故障パーツの交換、本製品 そのものの交換はそれぞれ保証でカバーされます。

外装部品の破損、ネジなどの欠落などは保証の対象外です。

#### [以下の事項に起因する故障は保証の対象外です]

- ●外部からの影響、たとえば運搬中の損傷、落下や衝撃による故障、気温などの影響、その他の自然現象による故障。
- ●SCUBAPRO UWATEC JAPAN 以外での修理やサービスに起因する故障。

## 4-3. 保証期間

- ●本製品が万一ご購入日より満1年以内に、当社の責任とみられる故障を生じた場合、無料修理または交換いたします。 ただし、保証の登録をしていない場合は、保証の対象になりません。
- ●本製品(専用クレードルも含め)の保証期間は1年です。製品ユーザー登録をした方を対象に、専用のログブック ソフトウェア「Dive Log Book」のダウンロードができます。
- ●期間中の修理またはお取り替えは、保証期間の延長にはなりません。

修理またはクレーム時には、日付が入った本製品の保証書とともに、お買い上げ店またはSCUBAPRO eサポート TECセンターまでお送りください。

本製品の購入者とユーザーは、本製品使用中または後に起こる事故や故障、破損などに対し、スキューバプロ・アジア (株) および、販売店に対する責任追求権を破棄するものとします。

#### 5. 安全のための注意事項

スキューバダイビングは危険を伴うスポーツです。EAN x / TECダイビングを行うダイバーも含め、ダイビング認定書であるCカードを取得したダイバーとして、以下の常識を守らなくてはいけません。 これらを守らない場合、事故や生命に危険を及ぼすことになります。

- 1.スキューバダイビングを行う場合は、必ず良好な健康状態でなくてはいけません。
- 2.スキューバダイビングを行う前に、飲酒や薬品などの摂取をしてはいけません。
- 3.スキューバダイビングを行う前には、ダイビングガイド、バディと入念なダイビング計画、打ち合わせを行い、単独 でのダイビングは絶対にしてはいけません。
- 4.常に自分の技量のレベルやトレーニングに合ったダイビングをしなくてはいけません。
- 5.ダイブテーブルおよびダイビングに関する知識は絶対に必要です。
- 6.浮上速度には十分に注意を払わなければなりません。
- 7.ダイビング終了後の急激な高度変化、激しい運動は避けなければなりません。
- 8.本製品はユーザーのダイバーとしての技術を向上させるものではありません。
- 9.本製品は、レクリエーショナルダイビングから、その域を超えたTEC (テクニカル) ダイバーが使用できる機能を備えています。しかし、EAN x / TECダイビングを行うためには、EAN x / TECダイビングのトレーニングを行っているダイビング指導団体による、EAN x / TECダイビングのトレーニングを修了していることが条件となります。
- 10.自分が受けたトレーニングの範囲内の酸素%を使うEANx/TECダイビングを行わなければなりません。

本取扱い説明書の無断転載および複写を固く禁じます。

ALL RIGHTS RESERVED

©SCUBAPRO ASIA LTD 2008.6

SCUBAPRO UWATEC JAPAN

SCUBAPRO ASIA LTD.

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1 三菱重工横浜ビル

Tel: 045-489-4800 Fax: 045-222-8195

www.scubapro.co.jp

■メンテナンス、修理等、製品についてのお問い合せはeサポートTECセンターへお願いします。

SCUBAPRO eサポートTECセンター

〒231-0801 神奈川県横浜市中区新山下3-9-1 ダイワコーポレーション新山下営業所内

Tel: 045-489-4801 Fax: 045-628-1541

www.eserv.ip

F08 01 DEX





UWATEC

■メンテナンス、特理等、製品についてのお問い合せは、eサポートTECセンターへお願いします。 「SCUBAPRO UWATEC JAPAN eサポートTECセンター」 〒231-0801 損浜市中区新山下3-9-1 ダイワコーポレーション新山下営業所内 Tel.045-489-4801 Fax.045-628-1541 www.eserv.jp

### **SCUBAPRO UWATEC JAPAN**

SCUBAPRO ASIA LTD. 〒220-0012 (排浜市西区かなとからい3-3-1 三菱重工検浜ビル Tel-045-489-4800 Fax-045-222-8195 WWW.SCUbapro.Co.jp