太町扱い説明書で使われている マークについて

太野塚川接距離では、太梨品の様性や最終を十分に理解してい ただくために以下のような表示を使用しています。この部分は 特に注意してお読み下さい。



注音!

ダイドングを安全に行い、かつ告鑑な様望を見聞に回 避するために、守って欲しい注意すべき機能や経過を CEER



危険な状況を知らせる警告。警告を無視した場合、生 命に関わる危険な状況に陥る可能性があります。この 警告には必ず従って下さい。

スイッチの表示



本取扱い説明書では、スイッチをマークにして、表示もしてい 表す。表にスイッチ部が確すスイッチです。



■ 左図はLOGスイッチを押しながらPLANスイッチも一 基に埋すという意味です。

占護の表示



画面マークの見方

P10、11に掲載されています。必ずで覧下さい。

取扱い詳明書





太製具をお買し上げしたがきまりだとうございます。 で使用にあたって、まず以下のことをで発音下さい。

重大な注意

- ★ご使用前に、配搭小配研修全でを注意深くお禁み下さい。 取扱い説明書内の操作方法や警告、注意高項を守らないと、重大な 障害、あるいは生命に危険を及ぼす可能性があります。
- ★取扱い処理書は、本製品と一緒に保管および標準し、必ず併支 なくていけません。
- ★不明点がありましたら、ご適慮なく、ご購入されたプロショッ ブまたはスキューバブロ・アジア/歳/までお問い合せ下さい。

目 次

で使用前の注意点
ご使用にあたっての危険事項5
ダイバーとしての「常識」8
I本製品の機略・・・・・9
1. 各部の名称9
2. 画面のマークの見方10
3. 装着の仕方
4. 特計
5. 表示モード13
5.1モードの変更一覧13
5.2モード説明
ILOWバッテリー警告
1. 機能批用16
Ⅲ タイムモード ······17
1 / 程能說明17
77時刻修正モード 18
1 . 機能助明
2. 時刻修正方法
Vダイブブランモード20
1. 機能說明20
2 深度のパーグラフ表示21
3. ダイブブランの立て方22
VIダイブタイムアラームモード23
1. 根能說明23
2. ダイブタイムアラームの設定を解除方法24

間ダイブ?	E-K	25
	横菱歐铜	
	メイン百回表示	
3	現在深度のバーグラフ表示	27
4	水中でLOGスイッチを押す	27
5	水中でPLANスイッチを押す ······	28
	体内窒素量のパーグラフ表示 (ダイビング時) -	
	警告機能	
間サーフ	エイスモード	34
1	根差試明	-34
2.	体内産素量のパーグラフ表示	35
区ログモ	- K	37
	機能説明	
2	その他の記録	39
3.	ログモードの操作方法	-40
X自動高	听刘応	41
1.	機能説明(高度ランク)	-41
Mトラブ	ルシューティング	43
□付録…		49
1.	取扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
2.	保证	51
	2.1 保証規定	-51
	2.2「製品保証書」および「保証登録カード」	
	取扱いのご注意	52
		=0

必ずお読み下さい! ご使用前の注意点

①Cカード取得者以外の使用は禁止されています。

世界的に認定されたダイビング指導団体による、少なくとも ベーシックのオープンウォーターダイビングトレーニングを 受講し、認定書(Cカード)を取得したダイバーでなくては、 本製品を使用してはいけません。

②この取扱い説明書と、本製品に関する警告や注意を全て読まなくてはいけません。

本製品の操作を摂ると、重大な障害や生命に危険を及ぼす事態すら扱いてしまうこともあります。そこで自分闘手に限られた項目だけビックアップし摂むことは、重要な情報を見落としてしまうことになります。リスクを最小規にするためにも、この取扱い説明書全てを理解するまで読まなくてはいけません。

- ③本製品を、海洋や、より本格的な環境で使用する前に、 ブールなどの限定水域で使い方をマスターするまで練習し なくてはいけません。
- ④スキューバダイビングへ出かける前に、本製品を直接しなくてはいけません。異常があった場合は、使用してはいけません。

スキューバダイビングへ出かける前に、各部を点接し、異常 があった場合は、プロショップを通しスキューバプロ・アジア (権)まで点接、修理に出して下さい。現地でダイビングを行 う前にも、必ず点接をしなくてはいけません。

⑤本製品の警告マークや注意メッセージなどには、直ちに従 わなくてはいけません。

- ⑧スキューバダイビングへ出かける前に、必ずバッテリー残量をチェックしなくてはいけません。(P16参照)
 - ●スキューバダイビングへ出かける前に必ず、全モード(ロ グモードを除く)に表示されるLOWバッテリー警告をチェ ックしなくてはいけません。
 - ●LOW/(ッテリー智告が、点灯、点端している場合はログ等を記録して、必ず適やかにプロショップを通しスキューバブロ・アジア(後)へ/(ッテリー交換に出して下さい。
- ⑦ お客様自身で、本製品の分解、修理、改造、調整、バッテ リー交換をしては絶対にいけません。

適切な知識がないのに本製品の分解、修理、改造、調整、バッテリー交換を行うと、本製品の故障の原因となり、事故や 生命に含縮をおぼす原原になります。

⑧使用頻度にかかわらず毎年1回の点検をしなければいけません。

1年に一度または、3ヶ月以上ご使用にならなかった時は、ご 使用節にプロショップを通しスキューパプロ・アジア(株)で 点検をしてからご使用下さい。

③本製品の取扱いや保管に、十分注意を払わなくてはいけません。P49、500「取扱い上の注意」を必ず読まなくてはいけません。



- ●直射日光があたったり、高製や低温での保管は避け、前提 した風清しのいい泣しい所に保管して下さい。
- ●使用後は必ず真水で洗って下さい。
- ●極端な衝撃(高所からの落下など)や、荷蓋(空気タンクの下敷きなど)を与えないで下さい。

必ずお読み下さい! ご使用にあたっての危険事項



本製品を使う前に、安全なダイビングのために、以下の事項を 服守しなくてはなりません。服守しないと事故や、生命に危険 をみほぼことになります。

 本製品は、レクリエーショナルダイビング用に開発された ものです。

本製品をレクリエーショナルダイビング以外の目的で使用してはLivitません。

2 本製品は、圧縮空気でのダイビング用です。

本製品は、圧縮空気以外の混合ガスでのダイビングには使用で きません。

③本製品は、健康で平均的体力を持った人を基準に設計しています。

本製品の設計基準は、一般の健康で平均的体力を持った人です。 個々のダイバーは必ず自分にあった安全なダイビングの計画 と進行を、責任を持って行わなくてはいけません。

- (本製品は、レクリエーショナルダイビング向けに開発されたものです。
 - ●無減圧ダイビングでの使用が前提ですが、万一のため 減圧 ダイビングの情報も提供します。しかし減圧ダイビングは、 危険なため終けなくてはいけません。
 - 本製品は、職業ダイバー用ダイブコンピュータウォッチでは ありません。

⑤本製品は個人で単独に使用することを前提に設計しています。



他の人に資す場合は、完全に初期状態になっている(体内産業 量のバーグラフがの)ものに限り、反復端水時には絶対に貸し てはいけません。

⑥本製品は、逆圧症などの疾患を予防できません。

本製品は、減圧症をはじめ様々な疾患を予防できません。従っ て、表示よりも控えめなダイビングを行わなくてはいけません。

- ⑦十分な安全停止、選圧停止など余裕をもったダイビングを しなくてはいけません。
 - ●余裕を持ったダイビングを行って下さい。無減圧ダイビン グでも、深度15m以上のダイビングをした場合は必ず深度3 ~6mで安全のための様かをして下さい。
 - ●減圧停止の表示が出た場合は、表示された時間よりも長めの 停止をお勧めします。その時、必ずタンク内の空気残圧も確 認しなくてはいけません。
- ⑧本製品は、エア残量などを計測、表示、管理しません。

本製品は、エア残量を計測、表示、管理しません。 従って自分 で残圧計を用意し、必ずチェックしなくてはいけません。

③バックアップツールとして他の機器(ダイブコンピュータ、 水深計、ダイバーズウォッチ等)と併用して下さい。

> 安全を考え、バックアップツールとして、タイプコンピュータ、 水深計、ダイバーズウォッチ等を併用することをお勧めします。

①本製品の示す情報を定期的にチェックし、あなたのダイブブランと比較しなくてはいけません。

①本製品は、ダイビング終了後も高度ランクに応じ、減圧計算を行っています。ダイビング終了後の急激な高度変化は危険です。

本製品は、ダイビング終了後も高度ランクに応じ減圧計算を行っています。高度ランクが急に変化すると大変危険です。従ってダイビング終了後、高度ランクが変わるような移動は絶対 導けて下さい。

世帯行機搭乗にご注意下さい。

1日2ダイブ以上のスキューバダイビングを2日以上続けて行った場合や、減圧停止が要求されたダイビングを行った場合。 最后24時間、できれば48時間は休息をし飛行機への搭乗は避けて下さい。

日本製品は、海水使用を前提としています。淡水では実際の 深度と多少異なる深度を表示することがあります。



④滅圧停止指示を無視した場合、48時間以内にダイ ビングができないように設定されたロック機能を持 っています。(P32、33参照)

ロック機能は、工場工程内検査のため、強制解除機能もありますが、ダイビングでロック状態となった場合能対に関係機能は使用しないで下さい。また、買って解除機能が耐いた場合も48時間は能対にダイビングをしてはいけません。守られないもは、生命に危険を及ぼすことになり、最悪の場合は死亡ということも考えられます。

軍アレルギーの方や皮膚の弱い方へ

肌に直接装置した場合、皮膚の弱い方やアレルギーの方はまれ にか添れることもあります。その場合は使用を中止し、皮膚科 にご相談下さい。

ダイバーとしての「常識」を、守らなくてはいけません

スキューバダイビングは危険を伴うスポーツです。 Cカードを取得したスポーツダイバーとして、以下の常舗を守らなくてはいけません。 さもないと事態や、生命に危険を及ぼすことになります。

- ①スキューバダイビングを行う時は、必ず良好な健康状態でなくてはいけません。
- ②スキューバダイビングを行う前に、飲酒や薬品等の摂取を してはいけません。
- ③スキューバダイビング前に、入念な温水計画、打合せをしなくてはなりません。もちろんダイビング前の入念なバディチェックは、当たり前です。
- ④スポーツダイビングの安全範囲を越えたダイビング(大深度、長時間)や単独潜水(バディなし)をしてはいけません。
- ⑤常に自分のレベルやトレーニングに合わせたダイビングを しなくてはいけません。
- ⑥ダイブテーブルおよびダイビングに関する十分な知識が絶対に必要です。
- ⑦浮上速度には十分注意を払わなくてはなりません。
- ⑧窒素酔い防止のため、30m以深でのダイビングはやめて下さい。

I 本製品の概略




1 各部の名称



2. 画面のマークの見方

画面には次のようなマークが必要な時に表示されます。その意味を覚



①MO STOP:無減圧限界時間を意味する表示

②10:水温の単位。摂氏

②M: 深度の単位。メートル

②回面面: DECOMPRESSION STOPのマーク。減圧停止の意味で、 減圧タイピンが智告や減圧停止格示違反抗に点消表示。

海圧タイピンク製造や海圧停止指示連及時に出現表示 ② TREET: TIME SETの際、特別修正モードを示すマーク

後回: ALARM の略。ダイブタイムアラームモードを示すマーク

き : バッテリーマーク (P16参照)

後SURF.T: SURFACE TIMEの能。水面休息時間を意味する表示

②DIVE.T:DIVE TIME の略。潜水時間を意味する表示

他DESAT.T: DESATURATION TIMEの語。体内窒素排出時間を意味 する表示

① ダイブモードを示すマーク。ダイビング中は常に点端表示

はMIN:MINUTEの路。分を意味する表示

(8.300m): その課度での最大浮上速度より、実際の浮上速度が速い場合に整告として、点速表示

4. 特徵

「溶質モデル

A. A. ビュールマン博士の理論と研究に基づき、C. ランディ・ボーラー 氏によって開発された消算モデルを使用しています。この消算モデル は、5分から473分までのハーフタイムと、詳細な9コンパートメント (身体区面)を考慮しています。

②厳選したダイブコンピュータ機能

厳選した、ダイブコンピュータ機能を搭載しています。見やすい深思の バーグラフ表示も搭載、反要源水に対応したダイブブラン、高所源水や 減圧ダイビングにも自動が応。管告書と表示点端で知らせる評上透泉道 反響告や減圧ダイビング答告、減圧停止指示違反警告、さらに一目で摂 みとれる体内型素のバーグラフ表示など、安全機能も誤磨しました。

3 ダイブタイムアラーム機能

ダイブブラン通りにダイビングを行えるよう、ダイブタイムアラーム を搭載。ダイブタイムを簡単にセットでき、時間がくるとアラームで 知らせます。

④充実のログ機能

ログデータを10本記録、潜水月日、エントリー&エキジット等刻表示 はもちろん、平均深度、量大深度、最大深度時水温まで表示する多彩な ログブック機能は、レクリエーショナルダイバーの待望の機能です。

③視認性の高い画面、バックライト同等の蓄光性画面

視認性の高い画面構成。モード移行のほとんどは、ひとつのスイッチ を押すだけと操作性も抜群です。また水中ライトを近づければ、バッ クライトと同等の明るさで画面が光ります。

⑥ハイレベルなダイバーの最適なバックアップギア

タイムモード時でも、体内窒素量をバーグラフで常に表示します。そ こでダイビング時以外でも常に装着していただければ、ダイビング後 の止越えまたは飛行機搭乗待機時など、体内窒素量のバーグラフ表示 の変化が安全への素晴らしい指標になるでしょう。(P35,36参照)

特面MM: DIVE PLANの路。ダイブブランモードを示すマーク

報**回の日**: ログモードを示すマーク 報 ▲ : 草度ラソクを表すマーク

▲ : 高度ランクを表すマーク

作TOTAL:減圧ダイビング時の減圧停止時間を含め、水面までの停上

にかかる時間を意味する表示

録AVE : AVERAGE のê。平均深度を意味する表示

6 ●:アラームマーク、ダイブタイムアラームが有効な時に点灯 (P29金額)

郊MAX: MAXIMUMの能。最大深度を意味する表示

3. 装着の仕方

①必ず手首に装着して下さい。



手首以外の場所に装着すると、正常なデータを表示しないこと があります。また、落下するおそれもあり、破損やセンサーの お協の原因になります。必ず手首に装置して下さい。

2 装着時の注意



- ●付けはずしの様、落とさないよう注意して下さい。 磁操や粉失等止のため、正しく装着できたか必ず確認して下さい。
- ●ダイビングスーツによっては、水圧で生地の厚さが変化する ものもあるので、ダイビング中にフックの位置を変える必要 もあります。


I 本製品の概略

~~~~

5. 表示モード

5.1モードの変更一覧

各モードへ変更する場合は、PLANスイッチやLOGスイッチを単独で、あるいは同時に押して変更します。モードの変更時の操作方法は、以下のようになります。



II LOWバッテリー警告

5.2モード説明

タイムモード

日常携帯時のモードです。現在月日、曜日、時刻、杉は常に、必要な 場合は体内室素量のバーグラフ、高度ランクがマークで表示されます。

時刻修正モード

現在時刻、月日、年号を修正するモードです。

ダイブブランモード

ダイビングを計画するためのモードです。深度9~48m間で3mごと、 初回基水、反復基水での無減圧短界時間を確認できます。

ダイブタイムアラームモード

事前にダイブタイムをセットしておくと、ダイビング中、その時間に なるとアラームで知らせます。

ダイブモード

ダイビング時のモードです。無減圧ダイビング時、減圧ダイビング時 の機能の表示があります。4 種類の冒き(浮上速度速反響き、減圧ダイ ビング警告、減圧停止指示違反響告、計測範囲外署告)も発令され、ア ラームと表示点道で警告します。

サーファイスモード

ダイビング終了後、水面から上がると自動的にサーフェイスモードに なり、現在月日、現在時刻、体内窒素排出時間、体内窒素量 (バーグラ フ表示) を表示します。(高度等化があった場合、温度ランクも表示)

ログモード

ダイビングの各種データを記憶する機能で、最大10本のログデータを 保持します。海水月日、エントリー&エキジットタイム、平均深度、 着大深度、最大深度技术理、体内容器量など無調なデータを表示。

自動高所対応

現在地の高度を自動的に計測し、高度ランクマークで表示します。高度 ランクマークは、0~6001m以上まで5ランクあります。(P41、42参議)

1. 機能説明

全てのモード(ログモードを除く)で、LOWバッテリー時に、LOWバッ テリー輩告が発令されます。LOWバッテリーになると、画面にLOWバ ッテリーマークが点灯あるいは点端し現れるので、バッテリー交換を しなくてはいけません。



LOWIバッテリーマークが点対象るいは点導したら、速や かにフロショップを適しスキューバブロ・アジア(株)まで バッテリー交換において下さい。





- ●タイピングを行う時は、必ずバッテリー容量を確認して下さい、バッテリーが点灯、点減している場合は、ダイブモードへは切り勢わりません。
- ●バッテリー交換を行うとログデータは調査されるので、 LOWバッテリー習告が発合された(LOWバッテリーマーク が点灯・点減した)時は、ログ等を記録し、速やかにバッテリー交換に出して下さい。
- ●バッテリーの容量がなくなってから長い間放置しておくと 湯波の可能性があります。早めに、ブロショップを適しスキューバブロ・アジア(検)へバッテリーが毎に早して下さい。

Ⅲ タイムモード

www

1. 機能説明

時計機能のモードです。状況に応じて体内窒素量はバーグラフで、高 度ランクは高度ランクマークで表示します。



首面表示の意味は、次の通りです。

●曜日 : 現在の曜日

●現在時刻 : 現在の時刻。24時間表示。コロンが直滅

●秒 :現在の秒

●現在月日 :現在の日付。月と日にち表示

●基度ランク:現在の場所の高度を自動的に計測し、それに応じた高

度ランクマークを自動的に表示します。

< 上面面は>2月12日 金曜日 10時35分48秒を示しています。

タイムモードから他のモードへ

BLOG PLAN

●LOGスイッチを押す

→ログモード

●PLANスイッチを押す →ダイブブランモード

●LOGスイッチを押しながらPLANスイッチも一緒に2~3秒押し続

ける

→ダイブタイムアラームモード

●オートスイッチON(水に入るなど水分を感知する)→ダイブモード

1. 機能説明

現在辨刻、現在月日、現在年号を設定するためのモードです。



ダイビング終了後10分末満の場合は、特契修正モードになり ません。



画面表示の意味は、次の通りです。

現在月日:現在のカレンダー。年、月、日にち表示で1999年1月1日 ~2050年12月31日まで完全自動カレンダーです(曜日

O設定は必要ありません)。

●現在時刻:現在の時刻。時、分、砂表示で24時間表示(時刻設定後、

年桁に移行します)。

< 上面面は>2月12日 10時35分48秒を示しています。

▼ ダイブブランモード

2 時刻修正方法

のダイブタイムアラームモードから、臍刺修正モードにする。

ダイブタイムアラームモードで ダイブタイムアラールカッ トの000分~199分の間に、もう一度106スイッチを押した がら一緒にPLANスイッチを2~3趾塔オと維却修工モードに なります。2つのスイッチを一緒に押している間へ面がする> マークは点頭」。 陸利森下キードに銀行法(四)フェーカサ 毎年 < 「毎年 >マーケが点灯します。

Q修正する折を選択

1. LOGスイッチを押すごと修正する折が変わります。 2. 時→分→時→年→日→日ごちの順で変わり、復紀された折 が点滅するので、望みの折でスイッチを振すのを始めます。



日にお腹圧の前にLOGスイッチを探すと、タイムモードに草 나문학.

の動情を修正する

1. PLANスイッチを探すごとに修正式の数値が変わりらば 表示されるので、望みの数値で描すのをやめます。 PLANスイッチを押し続けると早く変わります。 LOGスイッチを押してラット終了です。

時刻修正モードから他のモードへ

- ●円にち修子の時にLOGスイッチを押す
 - →タイムモード or サーフェイスモード
- ●オートリターン(1~2分スイッチ姿作をしな(1) →タイムモード or サーファイスモード
- ●オートスイッチ(N) (水に入るなど水分を感的する) →ダイブモード

1 牌能説明

ダイビング計画を立てるモードです。 知同郷水 (下)(別) けもまえん 5部基金 (下2間) にも対応しています。



FF原 在内容要位1.1

(2位 (成功研究系の)

画面表示の責法は次の得りです。

- ●深度ランク : 深度 9~48mまで、3mごとに選択可能
- ●深度ランクのバーグラフ:11のブロックに分けたバーグラフで深度
 - ランクを展示

- O ESTAVE
- ●新城开贸早龄额
- ●技术至安息
- ●火管状套拍壁

- : ダイブブランチードを云すマーク
- : 滅圧をすることなく潜れる潜水時間、暴 大200分まで表示
- : 現在の体内整要量、バーグラフで表示
- : ダイビング後の経過時間、ダイブモード
- で1.5 m 台湾になった舞点より計画を開 場、ただし10分表達で再度1.5 ml/J-FC なった場合は、前回ダイビングの翻鎖と
- みなします。最大48時間まで計画し、1 分類過後、無表示になります。

- ●原度ランク
- : 理在の場所の高度を自動的に計測し、そ れに応じた事席ランクマークを白動物に 表示します。

19

V ダイブプランモード





[5] 原 住内容要加入

[2回 体内窒素あり]

<上面面は>

①図一深度9mで、無減圧限界得勤は200分以上を示しています。 ②図一前回のダイビングから現在1時間6分の水面休息時間が経過し、この状態で深度9mでダイビングをすると、無減圧級界時間が200分以上あることを示しています。現在の体内空素量は2ランクです。

2. 深度のバーグラフ表示

深度を11プロックで表現します。バーグラフの点灯数と深度 は、以下のように対応しています。

バーグラフが開	1	2	3	4	5	6
深度 (12)	15~20	21-60	5.1~9.0	9.1~12.0	12.1~150	15.1~20.0
バーグラフが国	7	8	9	10	-11	
28 (m)	201~250	25.1~30.0	301~350	35.1~400	411~	


現在漢度が40.1m以上 (バーグラフ11個) の場合は、バーグラフ11番目が点謝表示となります。

3 ダイブブランの立て方

⋒ダイブブランモードにする

タイムモードあるいはサーフェイスモード、ログモードから PLANスイッチを押し、ダイブブランモードにします。

◎深度ランクを設定し、対応する振減圧限界時間等を見る



希望の深度でPLANスイッチを押すのをやめ、希望の深度での無減圧破界特別等の表示を見ます。

く空間ランクン

9m, 12m, 15m, 18m, 21m, 24m, 27m, 30m, 33m, 36m, 39m, 42m, 45m, 48m

反復選水で体内に窒素がある場合は水面体患時間と体内窒素量のバー グラフが表示されます。



安全のため、表示されている無減圧限界時間よりも余裕のある ダイブブランを立てて下さい。

ダイブプランモードから他のモードへ


BLOG

- ●LOGスイッチを押す
 - →ログモード
- ●PLANスイッチを2秒以上押し続ける →タイムモードor サーフェイスモード
- ホートリターン (5~6分スイッチ操作をしない) 件内窒素がない場合→タイムモード 体内窒素がある場合→サーフェイスモード
- ●オートスイッチOW(水に入るなど水分を感知する) →ダイブモード

Ⅵ ダイブタイムアラームモード

1. 模能説明

事前にダイブタイムをセットするモードです。ダイブタイムをセット しておくと、ダイビング中、その時間になるとアラームで知らせます。 1分~199分までのダイブタイムアラームを設定できます。



画面の表示は、次の通りです。

● 4 : アラームマーク。ダイブタイムアラーム機能が有

カップムマージ。タイプタイムアラーム機能が何 効な時に点灯します。その後、ダイブタイムアラ ームが鳴るまで、ログモード、映刻板下モードは

外の各モードで点灯します。

タイプタイムアラームモードを示すマーク

●ダイブタイム :アラームを鳴らすダイブタイムの時間

●アラームON :ダイブタイムアラームを得効に設定する時に表示

●アラームOFF:ダイブタイムアラームを無効に設定する時に表示

2. ダイブタイムアラームの設定&解除方法

0ダイブタイムアラームモードを呼び出す

タイムモードあるいはサーフェイスモードからLOG スイッチ を押しながらPLANスイッチも一緒に2~3秒押し続け、ダイ ブタイムアラームモードにします。

LOG とPLANスイッチ入力中は、ダイブタイムアラームモードのマークでは、ダイブタイムアラームモードに変わった時に、〈見取〉が点対します。

ロダイブタイムをセットする

1. LOG スイッチを押すごとに修正する桁が変わります。

10位→100位→100の位→アラームON/OFFの順で変わり、選択された桁が点端するので、望みの桁でスイッチを押すのをやめます。



アラームON/OFFの時にLOGスイッチを押すと、タイムモー ドあるいはサーフェイスモードに戻ります。

○数値を修正する

 PLANスイッチを押すごとに修正布の数値が変わり点端表示されるので、望みの数値で押すのをやめます。 PLANスイッチを押し続けると早く変わります。 LOGスイッチを押してセット終了です。

ダイブタイムアラームモードから他のモードへ

●アラームOM/OFF時にLOG スイッチを押す →タイムモードor サーフェイスモード

BLOG PLAN

●オートリターン(1~2分スイッチ操作をしない)

→タイムモードor サーフェイスモード

●オートスイッチON (水に入るなど水分を根知する)→ダイブモード

VII ダイブモード

1. 機能説明

スキューバダイビングをしている時の状態を示すモードです。水に入るなど水分を感知すると、自動でスイッチが入り、ダイブモードになります。ダイブモードには、無減圧ダイビングと減圧ダイビングの機能 ま元が本り、多ケ次の機能を表示します。

2. メイン画面表示

無限圧限界時間を超えないダイビングでは、次の直面を表示します。



の場所ダイビング

無減圧限界時間を超えたダイビングでは、次の画面を表示します



画商表言の意味は、次の適りです。

●体内容素量 : 現在の体内の摩索の量。バーグラフで表示

●現在深度 : 現在の深度。1.5mから深度を表示します。計測

関題は1秒ごとで、10cm単位で表示

●港水時間 : ダイビングしている時間で、深度1.5 mから計測

を開始し1.5m以浅で終了です。分単位で表示

・現在深度のバーグラフ: 11のプロックに分けたバーグラフで現在深度を実施

度を表

● ENE タイプモードを示すマーク。ダイブモード中は常

に点演表示

●無減圧限界時間 : 現在までのダイビング行程から計算した、現在深度が無端に収入している。

度で無減社タイピンクか可能な時間。対単性で表

盂

● 同意回り : 減圧ダイビングを示すマーク

●トータル浮上時間:減圧停止を行い、8m/分で浮上する場合の、現

在深度から水面までの浮上に要する時間。分単

位で表示

●減圧停止時間 :減圧停止深度に停止している時間で潜水状態に応

じて計算し表示。減圧を行うことにより、カウン

トダウンしていきます。分単位で表示

●域圧値止滞度 : 域圧すべき環境で15m. 12m. 9m. 6m. 3mが

あり、潜水状態に応じて計算され、一番深い深度

を表示します。

●高度ランク : 高所に当てはまる場合は、ダイビング開始時の高

度ランクを高度ランクマークで表示

<①画面は>

現在深度17.8m, 潜水時間25分, 無減圧限界時間44分、体内窒素量ランク4を示しています。

<2百回は>

現在深度10.3m、潜水時間57分、深度6mで1分の減圧停止が必要、この減圧停止を含め水面までのトータル浮上時間は9分、体内窒素量9ランクを示しています。

3. 現在深度のバーグラフ表示

現在深度を11のブロックで表現しているので、深度の目安になります。 バーグラフの占打数と深痒は、以下のように対応しています。

バーグラフが(電	1	2	3	- 4	5	6
温度 (水)	15~30	31-50	5.1~9.0	9.1~120	121~150	15.1~20.0

バーグラフ並(音	7.	8	9	30	11
深度 (m)	201~25.0	25.1~30.0	30.1~350	35.1~40.0	40.1~

現在深度が40.1m以上 (バーグラフ11個) の場合は、バーグラフ11番目が点端表示となります。

4. 水中でLOG スイッチを押す

無減圧ダイビング、減圧ダイビングともに、水中でLOG スイッチを押している間、次の画面を表示します。



面面表示の意味は、次の通りです。

●提在水温 :現在の水温、計測開環は「分ごとです。

●最大深度 :現在までで、一番深かった時の深度。10cm単位

で表示

< 上面面は> 個本水温23.8年、 個大学家29.6日を示しています。

5. 水中でPLANスイッチを押す

無滅圧ダイビング、減圧ダイビングともに、水中でPLAN スイッチを 押している間、次の画面を表示します。



画面表示の意味は、次の通りです。

●曜日 :現在の曜日

●現在時刻 :現在の時刻。時、分単位で24時間表示

●砂 :現在の砂

●現在月日 :現在の日付。月と日にち表示

<上面面は>

2月12日金曜日10時35分48秒を示しています。

Ⅲ ダイブモード

6. 体内容素量のバーグラフ表示(ダイビンが除)

ダイビングによって書籍・排出される体内壁裏量を、9つのブロックで 表現したものです。9ブロックが全て点灯した場合を100%とし、現在 の状況を視覚的に知ることができます。

●注意ゾーン



バーグラフの上の中央、白 (一部モデルは黒) と赤 (一部モ デルはオレンジ) に2分したブロックの赤部分から、「注意ソ ーン」が始まります。

バーグラフが注意ゾーンに入る(赤ブロックの右側)ほど、 体内窒異量が増加し危険度が高くなります。バーグラフが注 原ゾーンに入らないようにすれば、無限圧ダイビングを推持 できます。また入った場合は、浅い方へ移動するなど、目安 として利用であます。





Øバーグラフの見方&利用法

体内窒素量の増加:

- ●体内窒素量が増加すると、左よりバーグラフの数が増加。
- ●9つ全て点灯した時、瀬圧ダイビングモードに入る。

体内登集量の減少:

- ●体内窒素量が減少すると、右よりバーグラフの数が減少。
- ●減圧ダイビングから無減圧ダイビングに移行した時、バーグラフは9個から8個、あるいはそれ以下に減少。

安全停止での利用:

安全停止を行うと体内から望栗が排出されるので、バーグラフ表示 「減少します。そこでバーグラフを1個、あるいは2個減るのを確認 ることで、安全停止の目安になります。



●ダイビング終了時には、バーグラフが注意ゾーンより少ない状態であることをお勧めします。

●このバーグラフが注意ソーンにある状態でそのまま浮上した場合、適圧症の危険性は高くなります。

●ダイビング終了時、車等で高所に移動する可能性がある場合は特に注意が必要です。バーグラフが注意ソーンにある状態で、高所への移動は絶対に行わないで下さい。



ダイビング院以外の体内窒素量のバーグラフ表示はP35、36 に掲載されています。

7. 警告機能

危険なダイビングを行った場合、次の警告機能があります。

●減圧ダイビング警告

無減圧限界時間を越え、減圧ダイビングの状態になった場合、 < 図面の >の表示点減と3秒間鳴り続けるアラームで警告します。後、 減圧ダイビング等の表示に変わります。減圧ダイビング警告は、ログ データにも記録されます。



の速上速度違反響告

深度に応じた浮上速度を越えて浮上した場合、< 2000 > 現在深度 (図では<17.8M>)の点滅表示と、3秒間間り続けるアラームで警告 します。この警告は表示点滅のみ、浮上速度が安全速度になるが、ある いは深度が1.5m以浅になるまで議きます。浮上速度違反警告はログデータに投稿されます。







安全のため、本製品の浮上速度よりもゆっくり浮上しなくて はいけません。

浮上速度は、深度によって次のように程定されています。

深度	浮上进度
0.0~ 5.9m	Bm/3)
6.0~17.9m	12m/9
18.0m(X.)	18m/3

自当开停止指示違反警告

現在深度が指示された減圧停止深度よりも浅い場合、< 回動 > 、 減圧停止深度と減圧停止時間(図では<6m 1>)、現在深度(図で は<2.3M>)の点滅表示と、3秒間鳴り続けるアラームで警告します。 場示された深度以深に潜れば響告は止まります。

超示された深度以深に潜らない場合は表示点道のみで警告し続けます。 場所体ト投示道庁警告はログデータにも記録されます。



[滅圧等止指示違反警告]



- 万一警告を無視し浮土した場合、浮土後約5分経過後、減圧 停止協示違反の画面のまま、48時間ロックされます。
- ●減圧停止は指示適りの深度で行わなくてはいけません。指示より浸い深度は絶対に避けて下さい。海の状況により守れない時は、1~2m深めの深度で行って下さい。その修道に停止に要する過剰は長くなります。



減圧停止指示違反警告が出ている場合、減圧停止時間 およびトータル浮上時間はあくまで目安です。



減圧指示違反響告でロック状態となった場合、減圧指示を無視 して浮上したものとみなされるので、減圧症になる危険があり ます。必ず指示に従って減圧停止を実施して下さい。

VII ダイブモード

O計測範囲外警告

次の4種類の計測範囲外のダイビングを行った場合、計測範囲外を記録 した項目が<-一>で表示され、全ての表示点滴と3秒間割り様くアラ ームで整合します。計測範囲外整会はログデータにも記録されます。

- ①深度が計測範囲 (99.9m) を越えた時。(100m以下になれば再度表 日)
- で潜水時間が599分を超えた時。
- ③減圧ダイビング時、15m以深で減圧停止が必要になった時。
- ⑥減圧ダイビング時、いずれかの減圧停止深度で減圧停止時間が 100分以上になった時、またはトータル浮上時間が100分以上になった時。

[計測配置外署告例] 深度5世期前召至越元之時。





- ●計測範囲外警告が発令された場合、危険なダイビングを行ったものとみなし、水面に上がってから、48時間経過するまでダイビングには使用できません。
- ●計測範囲外署告等でも、無減圧緩昇時間や減圧停止時間等を 表示しますが、あくまでも目安です。
- ●計測能圏外警告が出ている時は、他の警告(浮上速度建反警告時)が発令されても見分けることができません。従って十分気をつけて浮上して下さい。このようなダイビングは絶対にしてはいけません。

ダイブモードから他のモードへ

●オートスイッチOFF(水中から上がる) →自動でサーフェイスモード



畑 サーフェイスモード

1. ኞ能評明

水面体意味のモードです。



画面表示の意味は、次の通りです。

●体内窒素量 : 現在の体内窒素量。バーグラフで表示

●体内窒素排出時間:ダイビング後または反復潜水の場合、体内から 窒素 が 排出 されるまでの 時間を表示。

金糸が好色されるよくの時間を扱ぶ。 0:00まで表示し、その後1分経過した時点で

終表示になります。

< 計画面は>

2月12日金曜日10時35分。体内窒素排出時間12時間46分を示しています。



ダイビング等の体内窒素量のバーグラフ表示の見方は、 P29、30に掲載されています。

2. 体内窒素量のバーグラフ表示

ダイビング後体内に溶け込んでいる窒素がある場合は、サーフェイス モードになります。体内窒素排出時間を表示し、体内窒素量はバーグ ラフで表示します。また高度が変化し体内に溶け込んでいる窒素量が 変化した場合、高度に応じ計算し体内窒素量をバーグラフで表示しま す。

バーグラフの見方

体内窒素の増加:左からバーグラフが増え、点灯します。最大9のバー グラフが点打します。

体内室景の減少:点灯していたバーグラフが右から減少します。

表示が全てなくなると、体内窒素が排出されたこと

を意味します。

[高度ランク変化があった場合]



STEP

バーグラフの上の中央、白 (一部モデルは属) と赤 (一部モデルはオレンジ) に2分したブロックの赤部分から、「注意ソーン」が始まります。ダイビンク終了後、体内容異量のバークラが、この注意ゾーン内にある場合は、絶対に高所に移動。(1)はえなど) をしてはいけません。

体内窒素量がない状態でも高度ランクが変化すれば、高度ランクマー クが表示され自動的にサーフェースモードへ移行し、体内窒素量のバー グラフが点灯し、体内窒素排出時間が表示され、排出計算を行います。



- ●体内座業量が多い時(バーグラフの表示が7~8個)、高度ランクの変更によって、体内産業量のバーグラフが9個点灯することがあります。この場合は安全のため、ダイブモードにはなりません。 窒素が排出され、バーグラフが8個以下になればダイブモードに復帰します。
- ●体内窒素量のバーグラフが消えてから、飛行機搭乗をお勧めします。表示が消えている場合でも、ダイビング後最低24時間の放上待機時間を設けて下さい。
- ●体内窒素量のバーグラフと体内窒素排出時間の消灯するタイミングは、1~2分の誤差が生じることがあります。

サーフェイスモードから他のモードへ

PLOG PLUS


- ●LOGスイッチを押す
- **→**ログモード
- ●PLANスイッチを押す
- →ダイブブランモード DLAND / widt - PEID 2 - 9
- ●LOGスイッチを押しながら、PLANスイッチを一緒に2~3秒押し 続ける
 - →ダイブタイムアラームモード
- ●オートスイッチON(水に入るなど水分を感知する)

一ダイブモード

区 ログモード

1. 機能説明

深度1.5m以上かつ潜水時間が3分以上のダイビングの、各種データを記憶する機能です。ダイビングごとに順次記憶され最大10本分のログデータを保持します。10本以上ダイビングをした場合は、古いデータから削除され新しいデータが加えられます。



(可容)

●最大深度

: 同一潜水月日に於ける番号

:ダイビング中で一番深かった時の深度。10cm単位で

表示

●請水務局 :ダイビングをした時間。分単位で表示

●最大深度を示すバーグラフ:最大深度をバーグラフで表示

● LOG : ログモードを示すマーク ●強水日日 : ダイビングをした日付

●体内窒素量 :ダイビングを終了した時の体内窒素量。バーグラフで

5.5

37

●高度ランク:高新に当てはまる場合、ダイビングを行った時の高度 ランクを高度ランクマークで表示

くP37の主題は>

ログMO 2、港水月日 6月19日、最大深度29.6m、港水時間70分を示しています。

何も操作をしないと、4~5秒ごとに③図、②図の画面が交互に表示されます。

[28]

●最大深度時水温:最大深度の時の水温。計測範囲は一5℃~40℃で

す。それ以外の場合下図のようになります。

●平均深度 :ダイビング中の平均深度。10cm単位で表示

●潜水終了時刻 : ダイビングを終了した時刻。時分単位で表示

●平均深度を示すバーグラフ:平均深度をバーグラフで表示 ●数水型物能制 : ダイビングを開始した味利、特付単位で表示。

< P37の 7 見は >

最大度度時水温17.9℃、平均深度13.8m、 準水開始時刻 9時53分、準水排子時刻11時 8 分を示しています。

最大深度時水温が、計測範囲を超えた場合 (-5℃未満、40℃超過) の表元



(-50米面)



(40℃超過)

ログデータはバッテリー交換を行うと、全て消去されます。ロ グブック等に控えておいて下さい。

2. その他の記録

そのダイビングに応じ、以下のような記録が残ります。

●選肝ダイビング

ダイビング中に減圧ダイビングを行った記憶で、< TIBMT >マークが 占付します。



の各種製件

ダイビング中に発生した習告です。警告内容の肝細についてはダイブ モードを参廻して下さい。



(計測配置外層告例) 深度が計測節囲を終えた時の計測節置外層告

3 ログモードの操作方法

ロログモードを呼び出す

タイムモードあるいはサーフェイスモード、ダイブブランモードから、LOGスイッチを押しログモードにします。

Q目的のログM (潜水番号) を呼び出す

■ LOGスイッチを押すと、最新の目付けの最新のダイビングの □ ログから時にログデータを呼び出します。

ログ10本目を表示後、LOGスイッチを押すとサーフェイスモードに変わります。

ログNo.1が一番新しいダイビングのデータで、ログNo.2、ログ No.3の順でおくなります。







[2图]

ログ表示には上のように「①図」と「②図」の2つの画面があり、何もスイッチ操作をしないと、4~5秒ごとに交互に表示されます。

ログモードから他のモードへ



- ●LOGスイッチを2秒以上または、一番古いデータ時に押す。 →タイムモードorサーフェイスモード
- ●PLANスイッチを押す→ダイブプランモード
- オートリターン (スイッチ操作を5~6分しない) 体内窒素がない場合→タイムモード 体内容素がある場合→サーフェイスモード
- オートスイッチON (水に入るなど水分を感知する)→ダイブモード

X 自動高所対応

1,機能説明(高度ランク)

現在地の高度を自動的に計測し、高度ランクマークで表示します。実 際の高度と、高度ランクマークの関係は下図と右ページのようになっ でいます。

高度計測は、全てのモード(時刻修正モード、ダイブモード、ダイブタ イムアラームモードを除く)で10分ごとに行います。

現在の高度ランクマークの表示は、全てのモード (時刻修正モード、ログモード、ダイブタイムアラームモードを除く) で表示されます。ただしログモードでは、ダイビング時の高度ランクが表示されます。

高度ランクマークの表示



1035

[高度ランク1]

[高度ランク2]





[高度ランク3]

[6001m以上]

高度ランク	表示	高度
0	表示なし	0~800m
1	Δ	801~1600m
2	MM	1601~2400m
3	MAM	2401~6000m
Err	が表示または体内 窒素接出時間が Emに	6001m以上



飛行機等、急急な気圧変化があるところでは、絶対に水検知ス イッチを触ったり、満らしたりしないで下さい。



6001m以上は<Err>表示となり使用不可能となりますが、 6000m以下の高度に戻れば確帰します。体内窒素量が存在していた場合、6001m以上になった時点で、体内窒素排出時間 の計算および表示を中断し、<Err>表示をしますが、水面体 物質は計測し続けます。高度が低くなった場合、6000mに なる前の状態からの提振として、体内窒素排出時間の計測お よび表示を行います。また何らかの原因で高度が測定できな い場合は、同様の表示・処理を行います。

XIトラブルシューティング

修理にお出しになる前に、このリストを参考にもう一度点検してみましょう。

次のリストは本製品の作動が異常と思われる時、適切な判断をするために、状況、医宮、処理、予防を網難したものです。リストにある処理をしても 正常に作動しない時や、リストにはない異常が見られた場合はプロショップを通し、スキューパプロ・アジア(株)まで修理に出して下さい。

# 是	京 田	処理・予防
ディスプレイ上に知色がある	温室等によるガラスの張力が原因です	故障ではなく、問題ありません
ディスプレイの表示が薄い	任温珠、表示が薄くなります	党進になれば復帰します
	パッテリー寿命の可能性があります	ブロショップを通し、スキューバブロ・アジア (株)までパッテリー交換に出して下さい
最初から、ログモードにデータが入っている	品質検査のためのテストデータが残っているか らです	故障ではなく、問題ありません
スイッチ操作をしてもモードが切り替えられない	ダイビング終了後、水検知スイッチが濡れてい るためです	水検却スイッチを良く拭いてから、もう一度入 力して下さい
	上記以外の場合は、故障の可能性があります	プロショップを通し、スキューバプロ・アジア (株)まで修理に出して下さい
水面上でDECOマーク、滅圧等止深度、減圧等 止時間、現在深度が点滅する	瀬圧停止指示道反を習したためです	●瀬圧停止指示温反が5分未満の場合は再度、指示された深度へ潜って下さい ●5分以上経過した場合は、使用不可能となり 48時間後、自動的に復帰します
水面上で全表示が直蓋する	計測範囲外額告が発令されたためです	使用不可能となり、48時間後自動的に復帰します
ダイブブランモードで無道圧限界時間が、	計測節層外盤告が発令されたためです	48時間後復帰します
バー表示になっている	高度ランクが6001m以上になり、高度マークが 点接表示している場合に起こります	高度が低くなれば復帰します
ダイブモードにならない	減圧停止指示違反警告、計測範囲外署告が発令 されています	48時間後復帰します
	JCッテリー寿命がきています。LOW/Cッテリー マークが点行、点面していませんか?	ブロショップを適し、スキューバブロ・アジア (株)までパッテリー交換に出して下さい
	高地でのダイビングが原置です。高度ランクマ ークが点蓋表示していませんか?	高度の低い場所に移動すると復帰します
	上記以外の場合は、故障の可能性があります	ブロショップを通し、スキューバブロ-アジア (株)まで修理に出して下さい

XI トラブルシューティング

贫 湿	車 目	処理・予防
ダイビング後、サーフェイスモードにならない	水検却スイッチが濡れているためです	水検知スイッチを、助いた柔らかい布で綺麗に 拭いて下さい
使用可能な高度において、高度ランクマークが点 減表示になったまま	故障です	プロショップを選して、スキューバブロ・アジア (株) へ修理に出して下さい
高度ランクがすれる	高度ランクの境界線に居る場合に起こります	故障ではなく、問題ありません
	極端に高温になっている場合に起こります	水につけるなどをして、冷やして下さい
	上記以外の場合は故障の可能性があります	プロショップを通して、スキューバプロ・アジア (株) へ修理に出して下さい
サーフェイスモードで 高度ランクマークが 点滅している	高度ランクが6001m以上になった場合に起こり ます	高度が低くなれば使用します
大気中でダイブモードになった	飛行機等急激は対圧変化があり、かつ水検知ス イッチに触れるか、水検知スイッチが濡れてい る場合に起こります	飛行機等急速な気圧変化のある場所では、水検 知スイッチに触れたり、滞らしたり絶対にしな いで下さい。このような状態の場合は、水検知 スイッチを拭き10分ほど設置して下さい。サー フェイスモードになります
48時間ロック状態において、ロック状態がボタン操作で態除された	TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY	●工場における行程検査のため、ロック解除機能が付いていますが、ダイビングにおいてロック状態となった場合、絶対にロック解除は行わないで下さい ●関係に解除された場合も非常に危険ですので、48時間が経過するまでダイビングを行わないで下さい
ディスプレイに何も表示をしない	パッテリー切れです	プロショップを通し、スキューパプロ・アジア (核)までパッテリー交換に出して下さい

状 器	10 四	処理・予節
ダイビングをしていないのにサーフェイスモード に入り、体内窒素排出時間が表示された	高度ランクの変更があったためです	気圧の変化があった場合、自動的に体内産業の 計算を行います。ダイビング計画にお役立てく ださい。
銀行機に搭乗したらサーフェイスモードに入り、 体内窒素排出時間が表示された。	飛行機の場内圧力は高度ランク2相当となって いる場合が多いためです	自動的に体内窒素の計算を行います。ダイビン グ味と同様に飛行機密要による体内窒素の吸入。 排出の消算を行います。飛行機密乗後のダイビ ング計画にお役立てください。
バッテリーが3年もたない	工場出荷時に組み込まれているパッテリーはモニターパッテリーですので、購入後パッテリー 寿命が3年に満たないことがあります	ブロショップを通い、スキューバブロ・アジア (権)までパッテリー交換に出して下さい
	1回1時間で年50回のタイピング、および19イビ ングで10秒のアラーム器線を前提としています。 これ以上の使用はバッテリー寿命が拒くなります。	プロショップを通し、スキュー/(プロ・アジア (株)までパッテリー交換に出して下さい
バッテリー交換後も、ディスプレイに何も 表示しない	放策が考えられます (1)	プロショップを適し、スキューバプロ・アジア (株)まで修理に出して下さい

XII 付錫



1.取扱い上の注意

●使用後の手入れ

- ●ダイビングが終了した後は必ず資水で洗浄して下さい。ただし長時間水の中に砂量しないで下さい。バッテリー葬命が終くなります。
- ●洗剤および薬品類は使用しないで下さい。汚れや水垢が付着した場合は動らかい布で拭き取るようにして下さい。



アルコール、ガソリン等の溶剤類、化粧品等のスプレー液やク リーナー液、接着剤および塗料などが付着したリアルカリ、芳 看族炭化水素、ハロゲン化炭化水素等で変質します。これによ り防水性板が強なわれますので十分注意して下さい。

Q保管

- ●乾燥した涼しいところで保管して下さい。ダイビング後は良く取く よう、濃れたものと一緒にしないで下さい。
- ●長天下や車のダッシュボードなど、直射日光が当たり高温となると ころに放置しないで下さい。
- ●極端な低温も避けて下さい。やむをえなく高温、または低温になって しまった場合は、常識に近い温度の水になじむまで設置して下さい。
- ●極端な高温または低温で使用すると深度、高度ランク、水温などの計 濃精度が落ちるだけでなく、逆跡する可能性もあるので避けて下さい。



高温,多湿のところでの保管および油置は性能が劣化する可能 性があります。特に圧力センサー性能が影響し、高度ランク、 深度が遭う表示をすることがあります。水中に入れるなどし て温度を下げて下さい。



高温に長く改善すると液晶パネルが無変しますが、温度が下 がれば正常に戻ります。ただし、液晶パネルの寿命が短くな るので掛けて下さい。



並輝していると思われる場合は、絶対に使用せず速やかにブ ロショップを適し、スキューバブロ・アジア(株)へ出し修理を 行って下さい。



天候による気圧の変化によって高度ランクが違う場合があり ます。



プロショップ、またはスキューバブロ・アジア(株)以外で圧力 チャンバーテストを絶対にしないで下さい。圧力センサーの 精度が劣化します。



個人では絶対に分解しないで下さい。もし行った場合は保証 できません。

2. 保証

2. 1保証規定

- 本製品が万一ご購入日より満3年間以内に、当社の責任とみられる故障を生じた場合、無料権理または交換をいたします。
- スキューバブロ・アジア(株)、あるいは日本国内の正規ディーラーより販売された製品に限らせていただきます。
- 3. 必ずご購入後10日以内に、同封されている保証登録カード(販売 店印およびお買い上げ日が記入されているもの)を、スキューバ プロ・アジア(株)までお送り下さい。保証登録カードが返送されて いない場合は、保証の対象にはなりません。
- 保証期間中(ご購入後3年間)は、製品保証書(販売店印およびお買い上げ日が記入されているもの)をご提示下さい。製品保証書がないと、保証期間中でも修理が再料になります。
- 5、保証期間中の修理、交換は、保証期間の延長にはなりません。
- 6. 万一益輝した場合は、お買い上げ店もしくはスキューバブロ・アジア(株)まで、製品保証書を添付の上お申し出下さい。なお、お買い上げ店またはスキューバブロ・アジア(株)にご持参いただく味の路費用と、郵送される場合の送料等はお客様にてご負担限います。
- 次の場合は保証期間中でも、無料修理および交換の対象にはなりません。
- ①使用上の類り(取扱い版明書記載以外の操作等)により生じた故障。 ②コマーシャルダイビングなど過常のレクリエーションダイビング以 外の目的で使用された時。
- ②レンタル用で使用された時。
- ① 损失、 盗胜、
- ③火災・天災・地震等による破損、故障、損傷等。
- ③事故による破損、故障、損傷等(たとえばケースや液晶画面、ガラス面の破損等)。
- ②保管上の不備や手入れの不備。 51

- ②不適当な使用や、乳悪な扱いがされた場合。
- ③当社以外で行われた修理・改造・分離による故障。
- 背当社以外による、改造やケースを開閉した誰が見られた場合。
- 分保証単級カードが返送されていない場合。
- 世製品保証書の添付のない場合。
- 切販売店印やお買い上げ日等の記載がない場合、ならびに記載事項を 訂正された場合。
- 8. 保証の対象となる部分は本体のみで、ベルト等の付属品類および バッテリー等の消耗品類は保証の対象にはなりません。またベルトを含め変色、色落ち、色あせ、他のものへの色落ちや付着なども保証の対象にはなりません。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(たとえばダイビングに要した措費用およびダイビング等により得べかりし利益の損失等)については補償いたしかねます。
- 10. 保証期間以後の修理は有料修理とさせていただきます。

2.2「製品保証書」および「保証登録カード」取扱いのご注意

- 製品保証書および保証登録カードお受け取りの機は、販売店印やお買い上げ日等が記入されているかご確認下さい。記入遅れがある場合は、ただちにお買い上げ店へお申し出下さい。
- 製品保証書、保証登録カードを総失されましても再発行いたしませんので、ご注意下さい、製品保証書は大切に保管して下さい。
- 3. 製品保証書は日本国内においてのみ、有効です。
- *製品保証書は保証規定により無利修理または交換をお約束するもので、これによりお客機の法律上の権利を制設するものではありません。
- *ご不明な点は、指定のプロショップまたはスキューバブロ・アシア (株)までお問い合わせ下さい。

52

製品概要

1 錯度

時間:平均月差±30秒 深度:±3%+50cm 理度:+20m

2 計測節算

温度 : 0.0~99.9m 計測開幕1秒(海水を基準にして

います) 潜水時間:0~599分

高度 : 0~6,000m 計画階隔10分(ダイブモード、時 影像ボチード ダイブタイムアラームチードを

除()

温度 :-5~+40℃ 計測閲購1分(ダイブモードは

水温を計測

動作温度: -5~+40°C (低温等、表示が若干薄くなりま
す)

3 防水性能

防水性能:100m

4パッテリー事金

使用バッテリー: CR2032

●393年

条件・・・1時間のダイビングを年間50本、アラームは

1回のダイビングで10秒間

●約7年

条件・・・額計機能のみ

安全のための注意事項

本製品を使ったダイビングでも、常に基本のダイビングルールは 守って下さい。

- ●決して一人では潜らないで下さい。
- 常に自分のレベルやトレーニングに合わせたダイビングをして下さい。

本製品は、あなたのダイバーとしての技術を向上させません。

●産業酔いの危険を避けるため、30m以上の深いところへは着 らないで下さい。

「SCUBA GUMI」に関するお問い合せは

SCUBAPRO

本 社: Tel.045-775-2288 Fax.045-775-4420 大阪文社: Tel.06-6260-3311 Fax.06-6260-5911

「B.U.G Jelly」に関するお問い合せは



Tel.045-775-2292 Fax.045-775-4421

スキューバブロ・アジア 株式会社

本 社: 〒236-0007 福奈川県推済市金沢区白帆4-2 マリーナブラザ5F 大阪支社: 〒541-0059 大阪市大阪市中央区博売町1-2-8 転提USビルブF