## 取扱い説明書

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用にあたって、まず以下のことをご留意下さい。

#### 重大な注意

- ★ご使用前に、取扱い説明書全てを注意深くお読み下さい。 取扱い説明書内の操作方法や警告、注意事項を守らないと、 重大な障害、あるいは生命に危険を及ぼす可能性があります。
- ★取扱い説明書は、本製品と一緒に保管および携帯し、必ず読まなくていけません。
- ★不明点がありましたら、ご遠慮なく、ご購入されたプロショップまたはスキューバプロ・アジア(株)までお問い合せ下さい。



SCUBA CROSS II
SCUBAPRO



## 本取扱い説明書で使われている マークについて

本取扱い説明書では、本製品の操作や機能を十分に理解していただくために以下のような表示を使用しています。この部分は特に注意してお読み下さい。



#### 注意!

ダイビングを安全に行い、かつ危険な状況を早期に回 避するために、守って欲しい注意すべき情報や特徴を 明記



### 危険!

危険な状況を知らせる警告。警告を無視した場合、生命に関わる危険な状況に陥る可能性があります。この 警告には必ず従って下さい。

## スイッチの表示



本取扱い説明書では、スイッチをマークにして、表示もしてい ます。赤いスイッチ部が押すスイッチです。



と 左図はLOGスイッチを押しながらPLANスイッチも 一緒に押すという意味です。

点滅の表示



画面マークの見方

P10に掲載されています。必ずご覧下さい。

# 目 次

1. 機能説明 32 2. 体内窒素量のバーグラフ表示 33
VIIログモード       35         1.機能説明       35         2.その他の記録       37         3.ログモードの操作方法       38
<b>1.</b> タイムアラーム、時差(日付)修正、時刻修正の設定方法…39 1. タイムアラームモード39 1.1タイムアラームとは39 1.2タイムアラームの設定&解除方法 …40 2. 時差(日付)修正モード42 2.1時差(日付)修正とは42
2.2現地時刻への変更方法       43         3. 時刻修正モード       45         3.1時刻修正とは       45         3.2時刻修正方法       46
区自動高所対応について47
1. 機能説明 (高度ランク)
X 付録     55       1. 取扱い上の注意     55       2. 製品概要     57       3. 保証     58       3.1保証規定     58       3.2「製品保証書」および「保証登録カード」     取扱いのご注意       の     60

## 必ずお読み下さい!ご使用前の注意点

①Cカード取得者以外の使用は禁止されています。

世界的に認定されたダイビング指導団体による、少なくともベーシックのオーブンウォーターダイビングトレーニングを受講し、認定書(Cカード)を取得したダイバーでなくては、本製品を使用してはいけません。

②この取扱い説明書と、本製品に関する警告や注意を全 て読まなくてはいけません。

> 本製品の操作を誤ると、重大な障害や生命に危険を及ぼ す事態すら招いてしまうこともあります。そこで自分勝 手に限られた項目だけビックアップし読むことは、重要 な情報を見落としてしまうことになります。リスクを最 小限にするためにも、この取扱い説明書全てを理解する まで読まなくてはいけません。

- ③本製品を、海洋や、より本格的な環境で使用する前に、 ブールなどの限定水域で使い方をマスターするまで練 習しなくてはいけません。
- ④スキューバダイビングへ出かける前に、本製品を点検 しなくてはいけません。異常があった場合は、使用し てはいけません。

スキューバダイビングへ出かける前に、各部を点検し、 異常があった場合は、プロショップを通しスキューバブ ロ・アジア(株)まで点検、修理に出して下さい。現地でダ イビングを行う前にも、必ず点検をしなくてはいけません。

⑤本製品の警告マークや注意メッセージなどには、直ちに従わなくてはいけません。

- ⑥スキューバダイビングへ出かける前に、必ずバッテリ 一残量をチェックしなくてはいけません。(P17参照)
  - ●スキューバダイビングへ出かける前に必ず、全モード (ログモードを除く) に表示されるLOWパッテリー警告をチェックしなくてはいけません。
  - ●LOWパッテリー警告が、点灯、点滅している場合は、 必ず速やかにプロショップを通しスキューパプロ・アジ ア(株)へパッテリー交換に出して下さい。
- ⑦お客様自身で、本製品の分解、修理、改造、調整、バッテリー交換をしては絶対にいけません。

適切な知識がないのに本製品の分解、修理、改造、調整、 バッテリー交換を行うと、本製品の故障の原因となり、 事故や生命に危険を及ぼす原因になります。

⑧使用頻度にかかわらず毎年1回の点検をしなければいけません。

1年に一度または、3ヶ月以上ご使用にならなかった時は、 ご使用前にブロショップを通しスキューバブロ・アジア (株)で点検をしてからご使用下さい。

⑨本製品の取扱いや保管に、十分注意を払わなくてはいけません。P55、56の「取扱い上の注意」を必ず読まなくてはいけません。



- ●直射日光があたったり、高熱や低温での保管は避け、 乾燥した風通しのいい涼しい所に保管して下さい。
- ●使用後は必ず真水で洗って下さい。
- ●極端な衝撃(高所からの落下など)や、荷重(空気タンクの下敷きなど)を与えないで下さい。

## 必ずお読み下さい!ご使用にあたっての危険事項



本製品を使う前に、安全なダイビングのために、以下の 事項を厳守しなくてはなりません。厳守しないと事故や、 生命に危険を及ぼすことになります。

- ①本製品は、レクリエーショナルダイビング用に開発さ れたものです。
  - ●本製品をレクリエーショナルダイビング以外の目的で 使用してはいけません。
  - ●無滅圧ダイビングでの使用が前提ですが、万一のため 減圧ダイビングの情報も提供します。しかし減圧ダイ ビングは、危険なため避けなくてはいけません。
  - ●本製品は、職業ダイバー用ダイブコンピュータウォッ チではありません。
- 2)本製品は、圧縮空気でのダイビング用です。

本製品は、圧縮空気以外の混合ガスでのダイビングには 使用できません。

3本製品は、健康で平均的体力を持った人を基準に設計 しています。

> 本製品の設計基準は、一般の健康で平均的体力を持った 人です。個々のダイバーは必ず自分にあった安全なダイ ビングの計画と遂行を、責任を持って行わなくてはいけ ません。

4本製品は個人で単独に使用することを前提に設計して います。



他の人に貸す場合は、完全に初期状態になっている(体 STOP 内窒素のバーグラフがO) のものに限り、反復潜水時に は絶対に貸してはいけません。

- ⑤本製品の示す情報を定期的にチェックし、あなたのダ イブプランと比較しなくてはいけません。
- 6本製品は、減圧症などの疾患を予防できません。

本製品は、減圧症をはじめ様々な疾患を予防できません。 従って、表示よりも控えめなダイビングを行わなくては いけません。

- ⑦十分な安全停止、減圧停止など余裕をもったダイビン グをしなくてはいけません。
  - ●余裕を持ったダイビングを行って下さい。無減圧ダイ ビングでも、深度15m以上のダイビングをした場合は 必ず深度3~6mで安全のための停止をして下さい。
  - ●減圧停止の表示が出た場合は、表示された時間よりも 長めの停止をお勧めします。その時、必ずタンク内の 空気残圧も確認しなくてはいけません。
- 8本製品は、エア残量などを計測、表示、管理しません。

本製品は、エア残量を計測、表示、管理しません。従っ て自分で残圧計を用意し、必ずチェックしなくてはいけ ません。

⑨バックアップツールとして他の機器(ダイブコンピュ ータ、水深計、ダイバーズウォッチ等)と併用して下 さい。

> 安全を考え、バックアップツールとして、ダイブコンピ ュータ、水深計、ダイバーズウォッチ等を併用すること をお勧めします。

①本製品は、ダイビング終了後も高度ランクに応じ、減 圧計算を行っています。ダイビング終了後の急激な高 度変化は危険です。

本製品は、ダイビング終了後も高度ランクに応じ減圧計算を行っています。高度ランクが急に変化すると大変危険です。従ってダイビング終了後、高度ランクが変わるような移動は絶対避けて下さい。

①飛行機搭乗にご注意下さい。

1日2ダイブ以上のスキューバダイビングを2日以上続けて行った場合や、減圧停止が要求されたダイビングを行った場合、最低24時間、できれば48時間は休息をし飛行機の搭乗は避けて下さい。

②本製品は、海水使用を前提としています。淡水では実際の深度と多少異なる深度を表示することがあります。



⑪滅圧停止指示を無視した場合、48時間以内に ダイビングができないように設定されたロック 機能を持っています。(P30、31参照)

ロック機能は、工場工程内検査のため、強制解除機能もありますが、ダイビングでロック状態となった場合絶対 に解除機能は使用しないで下さい。また、誤って解除機能が働いた場合も48時間は絶対にダイビングをしてはいません。守られない場合は、生命に危険を及ぼすことになり、最悪の場合は死亡というごとも考えられます。

(4)アレルギーの方や皮膚の弱い方へ

肌に直接装着した場合、皮膚の弱い方やアレルギーの方はまれにかぶれることもあります。その場合は使用を中止し、皮膚科にご相談下さい。

スキューバダイビングは危険を伴うスポーツです。Cカードを取得したスポーツダイバーとして、以下の常識を守らなくてはいけません。さもないと事故や、生命に危険を及ぼすことになります。


- ①スキューバダイビングを行う時は、必ず良好な健康状態でなくてはいけません。
- ②スキューバダイビングを行う前に、飲酒や薬品等の摂取をしてはいけません。
- ③スキューバダイビング前に、入念な潜水計画、打合せをしなくてはなりません。もちろんダイビング前の入念なバディチェックは、当たり前です。
- ④スポーツダイビングの安全範囲を越えたダイビング (大深度、長時間)や単独潜水(バディなし)をしては いけません。
- ⑤常に自分のレベルやトレーニングに合わせたダイビン グをしなくてはいけません。
- ⑥ダイブテーブルおよびダイビングに関する十分な知識が絶対に必要です。
- ⑦浮上速度には十分注意を払わなくてはなりません。
- ⑧窒素酔い防止のため、3Dm以深でのダイビングはやめて下さい。

### 1. 各部の名称



## 2. 画面のマークの見方

画面には次のようなマークが必要な時に表示されます。その意味 を覚えておく必要があります。



- ①AVE: AVERAGEの略。平均深度を意味する表示
- ② =)) : アラームマーク。タイムアラームが有効な時に点灯
- ③m:深度の単位。メートル
- ④SURF.T:SURFACE TIMEの略。水面休息時間を意味する表示
- ⑤MAX: MAXIMUMの略。最大深度を意味する表示。
- ⑥TOTAL:減圧ダイビング時の減圧停止時間を含め、水面まで の浮上にかかる時間を意味する表示
- ⑦ STOW: その深度での最大浮上速度より、実際の浮上速度が速い場合に警告として、点滅表示
- ⑧ ▲ : 高度ランクを表すマーク
- ③ : パッテリーマーク (P17参照)
- 10 DECOSTOP: DECOMPRESSION STOPの略。減圧停止の意味で、減圧ダイビング警告や減圧停止指示違反時に点滅表示
- ⑪℃:水温の単位。摂氏
- 12NO STOP:無減圧限界時間を意味する表示
- ③DESAT: DESATURATIONの略。体内窒素排出時間を意味する表示
- 個DIVE T.: DIVE TIMEの略。潜水時間を意味する表示

#### 3. 特徵

#### ①演算モデル

A. A. ビュールマン博士の理論と研究に基づき、C. ランディ・ボーラー氏によって開発された演算モデルを使用しています。この演算モデルは、5分から473分までのハーフタイムと、詳細な9コンパートメント(身体区画)を考慮しています。

#### ②厳選したダイブコンピュータ機能

厳選した、ダイブコンピュータ機能を搭載しています。反復潜水 に対応したダイブブラン、高所潜水や減圧ダイビングにも自動対 応。警告音と表示点減で知らせる浮上速度違反警告や減圧ダイビ ング警告、減圧停止指示違反警告、さらに一目で読みとれる体内 窒素のバーグラフ表示など、安全機能も網羅しました。

#### ③充実のログ機能

ログデータを10本記録。潜水月日、エントリー&エキシット時刻表示はもちろん、平均深度、最大深度、最大深度時水温まで表示する多彩なログブック機能は、レクリエーショナルダイバーの待望の機能です。

#### 4 タイムアラーム機能

水中で、陸上で活用できる便利なタイムアラームを搭載。事前に セットしておけば、水中ではダイビング予定終了時刻を知らせる アラームとして、陸上では目覚ましとして利用できます。

#### ⑤時差(日付)修正モード搭載

海外でのダイビングに欠かせない時差(日付)修正専用の機能を搭載しました。30分単位で簡単に修正ができ、ログデータにも修正した現地時刻が表示されます。

#### ⑥視認性の高い画面、抜群の操作性

視認性の高い画面構成にもこだわりました。またモード移行のほとんどは、ひとつのスイッチを押すだけと操作性も抜群です。

#### ⑦バックライトに匹敵する明るさの蓄光性画面

画面に水中ライトを当てると、バックライトと同等の明るさで画面が光ります。ナイトダイビング時や暗所でも画面が読みとれます。

### ⑧ハイレベルなダイバーの最適なバックアップギア


タイムモード時でも、体内窒素量をバーグラフで常に表示します。 そこでダイビング時以外でも常に装着していただければ、ダイビ ング後の山越えまたは飛行機搭乗待機時など、体内窒素量のバー グラフ表示の変化があなたの安全への素晴らしい指標になるでし ょう。(P33、34参照)

## I 本製品の概略

#### 4. 表示モード

### 4.1 モードの変更一覧

各モードへ変更する場合は、PLANスイッチやLOGスイッチを単独で、あるいは同時に押して変更します。 モードの変更時の操作方法は、以下のようになります。



### 4.2 モード説明

#### タイムモード

日常携帯時のモードです。現在月日、曜日、時刻、秒は常に、必要な場合は体内窒素量のパーグラフ、高度ランクがマークで表示されます。

#### ダイブプランモード

ダイビングを計画するためのモードです。深度9~48m間で3m ごと、初回潜水、反復潜水での無減圧限界時間を確認できます。

#### ダイブモード

ダイビング時のモードです。無減圧ダイビング時、減圧ダイビン グ時の機能の表示があります。4種類の警告(浮上速度違反警告、減圧ダイビング警告、減圧停止指示違反警告、計測範囲外警告) も発令され、アラームと表示点減で警告します。

### サーフェイスモード

ダイビング終了後、水面から上がると自動的にサーフェイスモードになり、現在月日、曜日、現在時刻、体内窒素排出時間、体内窒素量 (バーグラフ表示)を表示します。(高度変化があった場合、高度ランクマークも表示)

#### ログモード

ダイビングの各種データを記録する機能で、最大10本のログデータを保持します。潜水月日、エントリー&エキジットタイム、平均深度、最大深度、最大深度時水温、体内窒素量など詳細なデータが表示されます。時差を修正し、現地時刻に合わせた場合は、現地の時刻が記録されます。

#### タイムアラーム、時差(日付)修正、時刻修正モード ①タイムアラームモード

アラームが鳴る時刻をセットするモードです。たとえばダイビングではダイビング予定終了時刻を、陸上では目覚ましの時刻などを、事前にセットしておくと、その時刻になると水中、陸上を問わずアラームで知らせます。水中では約3秒間、陸上では約20秒間、アラームが鳴ります。

#### ②時差(日付)修正モード

海外旅行に便利な時差(日付)を簡単に修正する便利なモードです。 ログモードをはじめその他のモードへも、修正された時差での時間が表示され、記録されます。

### ③時刻修正モード

現在時刻、月日、年号を修正するモードです。

#### 自動高所対応

現在地の高度を自動的に計測し、高度ランクマークで表示します。 高度ランクは、0~6000mまで4ランクあります。6001m以上 は(Err)表示となります。(P47、48参照)

## 5. 装着の仕方

## ①必ず手首に装着して下さい。



手首以外の場所に装着すると、正常なデータを表示しないことがあります。また、落下するおそれもあり、破損やセンサーの故障の原因になります。必ず手首に装着して下さい。

#### ②装着時の注意

●付けはずしの際、落とさないよう注意して下さい。 破損や粉失防止のため、正しく装着できたか必ず確認 して下さい。



●ダイビングスーツによっては、水圧で生地の厚さが変化するものもあるので、ダイビング中にフックの位置を変える必要もあります。

## II LOWバッテリー警告

## Ⅲ タイムモード

#### 1. 機能説明

全てのモード(ログモードを除く)で、LOWバッテリー時に、 LOWバッテリー警告が発令されます。LOWバッテリーになると、 画面にLOWバッテリーマークが点灯あるいは点滅し現れるので、 バッテリー交換をしなくてはいけません。



LOWパッテリーマークが点灯あるいは点滅したら、速や かにプロショップを通しスキューパプロ・アジア(株)まで パッテリー交換に出して下さい。






- ●ダイビングを行う時は、必ずバッテリー容量を確認して下さい。LOWバッテリーマークが点灯・点滅した場合、ダイブモードへ切り替わりません。
- ●パッテリー交換を行うとログデータは消去されるので、 LOWパッテリー警告が発令された(LOWパッテリー マークが点灯・点滅した)時は、ログ等を記録し、速 やかにパッテリー交換に出して下さい。
- ●バッテリーの容量がなくなってから長い間放置しておくと漏液の可能性があります。早めに、ブロショップを通しスキューバブロ・アジア(株)へバッテリー交換に出して下さい。

### 1. 機能説明

時計機能のモードです。状況に応じて体内窒素量はパーグラフで、 高度ランクは高度ランクマークで表示します。



画面表示の意味は、次の通りです。

●曜 日 : 現在の曜日

●現在時刻 :現在の時刻。24時間表示。コロンが点滅

●秒 : 現在の秒

●現在月日 :現在の日付。月と日にち表示

●高度ランク:現在の場所の高度を自動的に計測し、それに応じ

た高度ランクマークを自動的に表示します。

<上画面は>5月13日 土曜日 10時8分24秒を示しています。

## タイムモードから他のモードへ



- ●LOGスイッチを押す →ログモード
- ●PLANスイッチを押す →ダイブブランモード
- ●LOGスイッチを押しながらPLANスイッチを一緒に押す →タイムアラームモード
- ●オートスイッチON (水に入るなど水分を感知する) →ダイブモード

## ₩ ダイブプランモード

## 1. 機能説明

ダイビング計画を立てるモードです。初回潜水(下①図)はもち ろん、反復潜水(下②図)にも対応しています。



「①図 体内窒素なし 〕

[②図体内窒素あり]

#### 画面表示の意味は次の通りです。

●無減圧限界時間

深度ランク : 深度9~48mまで、3mごとに選択可能

●ダイブブランモードを示す矢印:現在ダイブブランモードにあ

ることを示しています : 減圧をすることなく潜れる潜水時間。最大

200分まで表示

●体内窒素量

: 現在の体内窒素量。バーグラフで表示。点 灯しているバーが多いほど窒素の量が多い

ことを示します。

●水面休息時間 : ダイビング後の経過時間。ダイブモードで 1.5m以浅になった時点より計測を開始。

ただし10分未満で再度1.5m以上になった 場合は、前回ダイビングの継続とみなしま す。最大48時間まで計測した後、1分経

過すると、無表示になります。

●体内窒素排出時間:ダイビング後または反復潜水の場合、体内

から窒素が排出されるまでの時間を表示。 O:00まで表示し、その後1分経過した

時点で無表示となります。

●高度ランク : 現在の場所の高度を自動的に計測し、それ

に応じた高度ランクマークを自動的に表示

します。

#### <左上画面は>

①図…深度9mで、無減圧限界時間は200分以上を示しています。

②図…前回のダイビングから現在2時間5分の水面休息時間が経 過し、この状態で深度9mでダイビングをすると、無減圧 限界時間が200分以上あることを示しています。現在の体 内窒素排出時間は14時間23分、体内窒素量は2ランクです。

## 2. ダイブプランの立て方

### **①**ダイブプランモードにする

タイムモードあるいはサーフェイスモード、ログモードか らPLANスイッチを押し、ダイブプランモードにします。

## ②深度ランクを設定し、対応する無減圧限界時間等を見る

1. PLANスイッチを押すごとに、深度ランクが変わりま

す。深度ランクは9mから48mまで3mごと、浅い方か ら深い方へ順次表示します。48mを表示後、PLANス イッチを押すと9mに戻ります。

> 2. 希望の深度でPLANスイッチを押すのをやめ、希望の 深度での無減圧限界時間等の表示を見ます。

## Ⅳ ダイブプランモード

## V ダイブモード

#### <深度ランク>

9m, 12m, 15m, 18m, 21m, 24m, 27m, 30m, 33m, 36m, 39m, 42m, 45m, 48m

反復潜水で体内に窒素がある場合は体内窒素量のバーグラフや体 内窒素排出時間、水面休息時間が表示されます。



安全のため、表示されている無減圧限界時間よりも余裕 のあるダイブブランを立てて下さい。

## 1. 機能説明

スキューバダイビングをしている時の状態を示すモードです。水に入るなど水分を感知すると、自動でスイッチが入り、ダイブモードになります。ダイブモードには、無減圧ダイビングと減圧ダイビングの2種類の機能表示があり、各々次の機能を表示します。

## 2. メイン画面表示

### ●無減圧ダイビング

無減圧限界時間を超えないダイビングでは、次の画面を表示します。



### ❷減圧ダイビング

無減圧限界時間を超えたダイビングでは、次の画面を表示します。



## ダイブプランモードから他のモードへ

●LOGスイッチを押す

→ログモード

●PLANスイッチを2~3秒押し続ける

→タイムモードorサーフェイスモード

PLOG

●オートリターン (5~6分スイッチ操作をしない) 体内窒素がない場合→タイムモード

体内窒素がない場合→タイムモート 体内窒素がある場合→サーフェイスモード

体内量系がのる場合・サーフェイスモート ●オートスイッチON (水に入るなど水分を感知する) →ダイブチード

#### 画面の表示の意味は、次の通りです。

●体内窒素量 :現在の体内の窒素の量。パーグラフで表示

●現在深度 :現在の深度。1.5mから深度を表示します。

1.5m以浅は0.0mになります。計測間隔は 1

秒ごとで、10cm単位で表示

●最大深度 : 現在までで、一番深かった時の深度。10cm単

位で表示

●無減圧限界時間:現在までのダイビング行程から計算した、現

在深度で無減圧ダイビングが可能な時間。分

単位で表示

●潜水時間 : ダイビングしている時間で、深度1.5mから計測

を開始し1.5m以浅で終了です。分単位で表示

●トータル浮上時間:減圧停止を行い、8m/分で浮上する場合の、

現在深度から水面までの浮上に要する時間。

分単位で表示

● DECO STOP : 減圧ダイビングを示すマーク

●減圧停止深度 : 減圧すべき深度で15m、12m、9m、6m、3

mがあり、潜水状態に応じて計算され、一番

深い深度を表示します。

●減圧停止時間 :減圧停止深度に停止している時間で潜水状態

に応じて計算し表示。減圧を行うことにより、 カウントダウンしていきます。分単位で表示

●高度ランク :-高所に当てはまる場合は、ダイビング開始時

の高度ランクを高度ランクマークで表示

#### <①画面は>

現在深度15.8m、最大深度26.7m、潜水時間31分、無減圧限界 時間18分、体内窒素量6ランクを示しています。

#### <②画面は>

現在深度5.0mで、潜水時間56分、深度3mで3分の減圧停止が必要、この減圧停止を含め水面までのトータル浮上時間は4分、体内窒素量9ランクを示しています。

減圧停止を終了すると、無減圧ダイビング状態に戻ります。

## 3. 水中でLOGスイッチを押す

無減圧、減圧ダイビングともに、水中でLOGスイッチを押している間のみ、次の画面を表示します。



画面の表示の意味は、次の通りです。

・現在深度・現在の深度

●現在時刻 : 現在の時刻。時、分単位で24時間表示

●秒 :現在の秒

#### <上画面は>

現在時刻11時10分8秒、現在深度15.8mを示しています。

## V ダイブモード

### 4. 水中でPLANスイッチを押す

無減圧ダイビング、減圧ダイビングともに、水中で PLANスイッチを押している間、次の画面を表示します。



画面の表示の意味は、次の通りです。

●現在深度 : 現在の深度

: 現在までで、一番深かった時の深度

●現在水温 :現在の水温。計測間隔は1分ごとです。

#### <上画面は>

●最大深度

現在深度15.8 m、最大深度26.7 m、現在水温23.0 ℃を示しています。

## 5. 体内窒素量のバーグラフ表示(ダイビング時)

ダイビングによって蓄積・排出される体内窒素量を、9つのブロックで表現したものです。9ブロックが全て点灯した場合を100%とし、現在の状況を視覚的に知ることができます。



## ●バーグラフの見方&利用法

体内窒素量の増加:

- ●体内窒素量が増加すると、左よりバーグラフの数が増加。
- ●9つ全て点灯した時、減圧ダイビングモードに入る。

#### 体内窒素量の減少:

- ●体内窒素量が減少すると、右よりバーグラフの数が減少。
- ●減圧ダイビングから無減圧ダイビングに移行した時、パーグラフは9個から8個、あるいはそれ以下に減少。

#### 安全停止での利用:

安全停止を行うと体内から窒素が排出されるので、バーグラフ 表示が減少します。そこでバーグラフを1個、あるいは2個減 るのを確認することで、安全停止の目安になります。

### ❷注意ゾーン

バーグラフの下に赤で注意ソーンが設けてあります。バーグラフがこのゾーンに入らないようにすれば、無減圧ダイビングを持続できます。また入った場合は浅い方へ移動するなど、目安として利用できます。



- ●ダイビング終了時には、バーグラフが注意ゾーンより 少ない状態であることをお勧めします。
- ●このバーグラフが注意ゾーンにある状態でそのまま浮上した場合、減圧症の危険性は高くなります。
- ●ダイビング終了時、車等で高所に移動する可能性がある場合は特に注意が必要です。バーグラフが注意ゾーンにある状態で、高所への移動は絶対に行わないで下さい。



ダイビング時以外の体内窒素量のバーグラフ表示はP33、 34に掲載されています。

### 6. 警告機能

危険なダイビングを行った場合、次の警告機能があります。

#### ●減圧ダイビング警告

無減圧限界時間を越え、減圧ダイビングの状態になった場合、 < DECOSTOP > の10秒間点減表示と3秒間鳴り続けるアラーム で警告します。後、< DECOSTOP > は点灯し、減圧ダイビング 時の表示に変わります。減圧ダイビング警告は、ログデータにも 記録されます。



## V ダイブモード

#### @浮上速度違反警告

深度に応じた浮上速度を越えて浮上した場合、< SIOW >と現在 深度(図では<10.8m>)の5秒間点滅と、3秒間鳴り続けるア ラームで警告します。

この警告は表示点滅のみ、浮上速度が安全速度になるか、あるいは深度が1.5m以浅になるまで続きます。浮上速度違反警告はログデータにも記録されます。





安全のため、本製品の浮上速度よりもゆっくり浮上しなくてはいけません。

浮上速度は、深度によって次のように設定されています。

深度	浮上速度
0.0~ 5.9m	8m/分
6.0~17.9m	12m/分
18.0m以上	16m/分


#### ⊙減圧停止指示違反警告

現在深度が指示された減圧停止深度よりも浅い場合、

< DECOISTOR >と現在深度(図では<2.9m>)、減圧停止深度&減圧停止時間(図では<3m 1>)の点滅表示と、3秒間鳴り続けるアラームで警告します。

指示された深度以深に潜れば警告は止まります。

指示された深度以深に潜らない場合は表示点滅のみで警告し続け ます。減圧停止指示違反警告はログデータにも記録されます。



[減圧停止指示違反警告]



- ●万一警告を無視し浮上した場合、水面浮上後約5分経 過後、減圧停止指示違反の画面のまま、48時間ロック されます。
- ●減圧停止は指示通りの深度で行わなくてはいけません。 指示より浅い深度は絶対に避けて下さい。海の状況に より守れない時は、1~2m深めの深度で行って下さい。 その際減圧停止に要する時間は長くなります。



減圧停止指示違反警告が出ている場合、減圧停止時間お よびトータル浮上時間はあくまで目安です。



減圧指示違反警告でロック状態となった場合、減圧指示 を無視して浮上したものとみなされるので、減圧症にな る危険があります。必ず指示に従って減圧停止を実施し て下さい。

## VI サーフェイスモード

#### の計測範囲外警告

次の4種類の計測範囲外のダイビングを行った場合、計測範囲外を記録した項目が<- 一>で表示され、全ての表示点滅と3秒間鳴り続くアラームで警告します。計測範囲外警告はログデータにも記録されます。

- ①深度が計測範囲(99.9m)を超えた時。(100m以下になれば再度表示)
- ②潜水時間が599分を超えた時。
- ③減圧ダイビング時、15mよりも深い深度で減圧停止が必要になった時。
- ④減圧ダイビング時、いずれかの減圧停止深度で減圧停止時間が 100分以上になった時、またはトータル浮上時間が100分以上 になった時。

[計測範囲外警告] 深度が計測範囲を 超えた時。





- ●計測範囲外警告が発令された場合、危険なダイビングを行ったものとみなし、水面に上がってから、48時間 経過するまでダイビングには使用できません。
- ●計測範囲外警告時でも、無減圧限界時間や減圧停止時間等を表示しますが、あくまでも目安です。
- ●計測範囲外警告が出ている時は、他の警告(浮上速度 違反警告等)が発令されても見分けることができませ ん。従って十分気をつけて浮上して下さい。このよう なダイビングは絶対にしてはいけません。

## ダイブモードから他のモードへ



●オートスイッチOFF(水中から上がる) →自動でサーフェイスモード。

### 1. 機能説明

水面休息時のモードです。



画面表示の意味は、次の通りです。

●体内窒素量 : 現在の体内窒素量。バーグラフで表示

●体内窒素排出時間:ダイビング後または反復潜水の場合、体内 から窒素が排出されるまでの時間を表示。

0:00まで表示し、その後1分経過した時

点で秒表示になります。

#### <上画面は>

5月13日土曜日11時22分。体内窒素排出時間16時間29分を示しています。



ダイビング時の体内窒素量のバーグラフ表示の見方は、 P26、27に掲載されています。

## VI サーフェイスモード

## 2. 体内窒素量のバーグラフ表示

ダイビング後体内に溶け込んでいる窒素がある場合は、サーフェイスモードになります。体内窒素排出時間を表示し、体内窒素量はバーグラフで表示します。また高度が変化し体内に溶け込んでいる窒素量が変化した場合、高度に応じ計算し体内窒素量をバーグラフで表示します。

## バーグラフの見方

本内窒素の増加: 左からバーグラフが増え、点灯します。最大9 のバーグラフが点灯します。

本内窒素の減少:点灯していたバーグラフが右から減少します。

表示が全てなくなると、体内窒素が排出された ことを意味します。





[高度ランク変化があった場合]

本内窒素量がない状態でも高度ランクが変化すれば、高度ランク マークが表示され自動的にサーフェースモードへ移行し、体内窒 素量のバーグラフが点灯し、体内窒素排出時間が表示され、排出 計算を行います。



ダイビング終了後、体内窒素量のバーグラフがバーグラフの下の赤の注意ソーンに近い時は、絶対に高所に移動 (山越えなど)をしてはいけません。



- ●体内窒素量が多い時(パーグラフの表示が7~8個)、 高度ランクの変更によって、体内窒素量のパーグラフ が9個点灯することがあります。この場合は安全のた め、ダイブモードにはなりません。窒素が排出され、 パーグラフが8個以下になればダイブモードに復帰し ます。
- ●体内窒素量のバーグラフあるいは体内窒素排出時間の表示が消えてから、飛行機搭乗をお勧めします。表示が消えている場合でも、ダイビング後最低24時間の地上待機時間を設けて下さい。
- ●体内窒素量のバーグラフと体内窒素排出時間の消灯するタイミングは、1~2分の誤差が生じることがあります。

### サーフェイスモードから他のモードへ



- ●LOGスイッチを押す
- ●PLANスイッチを押す →ダイブブランモード
- ●LOGスイッチを押しながら、PLANスイッチを一緒に押す
  - →タイムアラームモード
- ●オートスイッチON (水に入るなど水分を感知する)


→ダイブモード

→ログモード

## VII ログモード

#### 1. 機能説明

深度1.5m以上かつ潜水時間が3分以上のダイビングの、各種データを記録する機能です。ダイビングごとに順次記録され最大10本分のログデータを保持します。10本以上ダイビングをした場合は、古いデータから削除され新しいデータが加えられます。



[①図]

●体内窒素量 :ダイビングを終了した時の体内窒素量。バーグ

ラフで表示

●ログNo : 同一潜水月日に於ける番号

●潜水開始時刻:ダイビングを開始した時刻。時分単位で表示●潜水終了時刻:ダイビングを終了した時刻。時分単位で表示

●潜水月日 : ダイビングをした日付

●ログモードを示す矢印:現在ログモードにあることを示しています

●高度ランク : 高所にあて

: 高所にあてはまる場合、ダイビングを行ったと きの高度ランクを高度ランクマークで表示。

(ランク0では表示されません)

< P35の①図は>

 ${\sf DJNo}\,1$ 、潜水月 ${\sf HS}$ 月13日、潜水開始時刻10時38分、潜水終 ア時刻11時20分を示しています。

何も操作をしないと、4~5秒ごとに①図、②図の画面が交互に表示されます。

[②図]

●平均深度 : ダイビング中の平均深度。10cm単位で表示

●最大深度 :ダイビング中で一番深かったときの深度。

10cm単位で表示

●最大深度時水温:最大深度の時の水温。計測範囲は-5℃~

40℃です。それ以外の場合は下図のように

なります。

●潜水時間 :ダイビングをした時間。分単位で表示

< P35の②図は>

平均深度17.2m、最大深度26.7m、潜水時間42分、最大深度時 水温23℃を示しています。

最大深度時水温が、計測範囲を超えた場合(-5℃末満、40℃ 超過)の表示



[-5°C未満]



[40℃超過]



ログデータはバッテリー交換を行うと、全て消去されます。 ログブック等に控えておいて下さい。

## VII ログモード

## 2. その他の記録

そのダイビングに応じ、以下のような記録が残ります。

#### ○滅圧ダイビング

ダイビング中に減圧ダイビングを行った記憶で、< DECO STOP > マークが点灯します。



#### **②各種警告**

ダイビング中に発生した警告です。警告内容の詳細についてはダ イブモードを参照して下さい。





[浮上速度違反警告]

[減圧停止指示違反警告]



[計測範囲外警告] 深度が計測範囲を超えた時の計測範囲外警告

## 3. ログモードの操作方法

### ●ログモードを呼び出す

タイムモードあるいはサーフェイスモード、ダイブブラ ンモードから、LOGスイッチを押しログモードにします。

## ❷目的のログNa (潜水番号)を呼び出す

LOGスイッチを押すと、最新の日付けの最新のダイビングのログから順にログデータを呼び出します。

ログ10本目を表示後、LOGスイッチを押すとサーフェイ スモードに変わります。

ログNo.1が一番新しいダイビングのデータで、ログNo.2、 ログNo.2、

ログNo.3の順で古くなります。



ログ表示には上のように「①図」と「②図」の2つの画面があり、何 もスイッチ操作をしないと、4~5秒ごとに交互に表示されます。

## ログモードから他のモードへ



- ●LOGスイッチを一番古いデータ時に押す。あるいは他のデータ時でも2秒以上押す →タイムモードorサーフェイスモード
- ●PLANスイッチを押す →ダイブブランモード
- ●オートリターン(スイッチ操作を5~6分しない) 体内窒素がない場合→タイムモード

体内窒素がある場合→サーフェイスモード

体内窒素がある場合→サーフェイスモート AナートフィッチON (カビス みかど)を成知する

●オートスイッチON (水に入るなど水分を感知する)→ダイブモード

## 1 タイムアラームモード

#### 1.1 タイムアラームとは

アラームが鳴る時刻をセットするモードです。たとえばダイビン グではダイビング予定終下時刻を、陸上では日覚ましの時刻など を、 車前にセットしておくと、 その時刻になると水中、 陸上を問 わずアラームで知らせます。



ダイビング終了後10分末満の場合は、タイムアラームモ -ドになりません。



<アラームセットON>

<アラームセットOFF>

## 画面表示の意味は次の通りです。

: タイムアラームモードを示すマーク ● Rt

: 現在の時刻。時、分、秒表示で24時間制 ●現在時刻

●アラームセット時刻:現在股定されている、アラーム鳴鐘時刻。 アラームON/OFF切り換え時では、秒

表示に替わってON、OFFの文字が表示さ れ点滅します。

●アラームON: タイムアラームを有効に設定する時に表示

●アラームOFF:タイムアラームを無効に設定する時に表示 ■ =))]

: アラームマーク。タイムアラーム機能が有効な時 に点灯します。その後、ログモード以外の各モー ドで点灯します。

## 1.2 タイムアラームの設定&解除方法

#### のタイムアラームモードを呼び出す

タイムモードあるいはサーフェイスモードから、106 スイッチを押しながらPLANスイッチを一緒に押し、 タイムアラームモードにします。 タイムアラームモード に移行すると、下図のようにアラームセット時刻の分が 点滅します。



<タイムアラームモード移行時>

### ロタイトアラームをヤットする

- 1. アラームセット時刻の分を点滅させた状態で、PLAN スイッチを押し、アラームセット時刻の分の数値を 変更すると、アラームマークが点灯します。
- 2 もう一度LOGスイッチを押すと、アラームセット時 刻の時の修正桁に移行します。そこでPLANスイッチ を押し、希望の時刻にします。



アラームセット時刻の、分、時を変更する場合、PLAN スイッチを押し続けると早く変わります。

- 3. もう一度LOGスイッチを押すと、アラームON/OFF の切り換えに移ります。PLANスイッチを押し、アラ ームONまたはアラームOFFを設定します。
- 4. LOGスイッチを押せば、タイムモードあるいはサー フェイスモードに戻ります。

# ▶ 2. 時差(日付)修正



ダイビング中は、タイムアラームが設定されていても、 各種警告を優先します。従ってタイムアラーム設定時刻 であっても、警告が出される場合は、警告音が優先され 論ります。

## 2. 時差(日付)修正モード


## 2.1 時差(日付)修正とは

海外旅行などで、時差による修正が必要になった時、時刻やカレンダーを狂わせることなく時差(日付)修正が可能です。世界のダイビングスポットの時差も考慮し、日本との時差が30分単位で異なる場所も考え、30分ごとに修正できます。

2050年12月31日までが修正範囲です。



ダイビング終了後10分未満は、時差(日付)修正モードになりません。



画面表示の意味は、次の通りです。

●現在時刻 :現在の時刻。時、分、秒表示で24時間表示。30

分ごとに修正可能。

●現在月日 :現在の日付。月、日にち表示で時刻と連動

<上画面は>5月13日 20時28分48秒を示しています。

●時刻を進めるあるいは遅らせるのいずれの修正も、カレンダーと連動して行われます。●時差の修正は、時差(日付)修正モードに移行した時刻

●時差の修正は、時差(日付)修正モードに移行した時刻から最大24時間までの修正となっています。

●時差修正は24時間制のため、24:00を超える場合は1 日加算され、0:00より戻る場合は1日減算されます。

## タイムアラームモードから他のモードへ



●アラームON/OFF時にLOGスイッチを押す

→タイムモードorサーフェイスモード ●オートリターン (1~2分スイッチ操作をしない)

ラオートリターン (I~2ガスイッチ操作をしない) →タイムモードorサーフェイスモード

●LOGスイッチを押しながらPLANスイッチも一緒に2~3 秒押し続ける

→時差(日付)修正モード

●オートスイッチON (水に入るなど水分を感知する)

→ダイブモード

## 2.2 現地時刻への変更方法

#### ●タイムアラームモードから、時差(日付)修正モードに する

タイムアラームモードで、再度LOGスイッチを押しなが ら一緒にPI ANスイッチを押すと時差(日付)修正モード になります。

## **②表示時刻より「時刻を進めるか、遅らせるか」を選ぶ**

1. LOGスイッチを押すごとに修正する方向を示す矢印 が現れます。矢印は<↑>、<↓>、<矢印なし> の順で現れ、この順で繰り返し表示されるので、希 望の矢印を選択します。

#### 矢印の意味は、

:アップ。現在時刻より時刻を進める

: ダウン。現在時刻より時刻を遅らせる

<矢印なし>の時に、PLANスイッチを押すと、タイムモードあ るいはサーフェイスモードに戻ります。(無條正の場合も、く矢 印なし>の状態でPLANスイッチを押すと、タイムモードあるい はサーフェイスモードへ戻ります)



#### <上画面は>

< † >が表示されているので、現在時刻より時刻を進めることを 意味しています。

#### ○現地時刻に修正する

- 1. PLANスイッチを押すたびに、30分単位で現在時刻 よりも進んだ、あるいは遅れた時刻が表示し点滅さ れます。
- 2. 望みの時刻が現れたところで、今度はLOGスイッチ を押しく矢印なし>にします。そしてPLANスイッチ を押すと確定され、タイムモードあるいはサーフェ イスモードに戻ります。

PLANスイッチを押し続けると、表示する時刻が早く変わります。 日付は自動的に修正されます。



#### <上画面は>

①図のように、現在時刻<20:28>、修正方向<↑>の場合、 PLANスイッチを一度押すと②図のように現在時刻<20:58>に なります。

## 時差(日付)修正モードから他のモードへ

●LOGスイッチを押しながらPLANスイッチも一緒に押す

- →時刻修正モード
- 〈矢印なし〉 時PLANスイッチを押す
  - →タイムモードorサーフェイスモード
- ●オートリターン(1~2分以上スイッチ操作を行わない)
  - →タイムモードorサーフェイスモード
- ●オートスイッチON (水に入るなど水分を感知する) →ダイブモード

3. 時刻修正 -


## 3. 時刻修正モード

## 3.1 時刻修正とは

現在時刻、現在月日、現在年号を設定するモードです。



ダイビング終了後10分末満の場合は、時刻修正モードに なりません。



画面表示の意味は、次の通りです。

- ●現在時刻:現在の時刻。時、分、秒表示で24時間表示。秒桁 から分析へ設定のため移行した時、秒桁は年桁に移 行します。
- ●現在月日:現在のカレンダー。年、月、日にち表示で2000年 1月1日~2050年12月31日まで完全自動カレンダ ーです。(曜日の設定は必要ありません)
- <上画面は>5月13日 10時13分52秒を示しています。

## 3.2 時刻修正方法

## ●時差(日付)修正モードから、時刻修正モードにする

時差(日付)修正モードで、再度LOGスイッチを押しなが ら一緒にPLANスイッチを押すと時刻修正モードになり ます。

## ◎時刻を修正する

- p 1. LOGスイッチを押すごと修正する桁が変わります。
- 2. 秒→分→時刻(時)→年(秒桁に表示)→月→日に ちの順で変わり、選択された桁が点滅するので、望 みの桁でスイッチを押すのをやめます。



[秒が点滅]

[分が点滅]

- 3. PLANスイッチを押すごとに修正桁の数値が変わり点 減表示されるので、望みの数値で押すのをやめます。 PLANスイッチ押し続けると早く変わります。
- 4. すべての修正を終えた後、LOGスイッチを押し日に ち修正のところ(点滅している状態)まで移行し、 LOGスイッチをもう一度押すと確定され、タイムモードあるいはサーフェイスモードに戻ります。

## 時刻修正モードから他のモードへ

LOG

- ●日にち修正の時にLOGスイッチを押す →タイムモードorサーフェイスモード
- ●オートリターン (1~2分スイッチ操作をしない) →タイムモードorサーフェイスモード
- オートスイッチON (水に入るなど水分を感知する)→ダイブモード

## IX 自動高所対応について

## 1. 機能説明 (高度ランク)

現在地の高度を自動的に計測し、高度ランクマークで表示します。 実際の高度と、高度ランクマークの関係は下図と右ページのよう になっています。

高度計測は、タイムモード、ダイブプランモード、サーフェイス モード、ログモードで10分ごとに行います。

現在の高度ランクマークの表示は、タイムモード、ダイブプラン モード、ダイブモード、サーフェィスモード、ログモードで表示 されます。ただしログモードでは、ダイビング時の高度ランクが 表示されます。

### 高度ランクマークの表示





[高度ランク1]

[高度ランク2]





[高度ランク3]

[6,001m以上]

高度ランク	表示	高度
0	表示なし	0~800m
1		801~1600m
2	AA	1601~2400m
3	AAA	2401~6000m
Err	- 本 本	6001m以上



飛行機等、急激な気圧変化があるところでは、絶対に水 検知スイッチを触ったり、濡らしたりしないで下さい。



6001 m以上は<Err>表示となり使用不可能となりますが、6000 m以下の高度に戻れば復帰します。体内窒素量等が存在していた場合、6001 mになった時点で、体内窒素排出時間の計算および表示を中断し、<Err>表示をしますが、水面休息時間は計測し続けます。高度が低くなった場合、6001 mになる前の状態からの継続として、体内窒素排出時間の計測および表示を行います。また何らかの原因で高度が測定できない場合は、同様の表示・処理を行います。

## X トラブルシューティング

修理にお出しになる前に、このリストを参考にもう一度点検してみましょう。

次のリストは本製品の作動が異常と思われる時、適切な判断をするために、状況、原因、処理、予防を網羅したものです。リストにある 処理をしても正常に作動しない時や、リストにはない異常が見られた場合はブロショップを通し、スキューパブロ・アジア(株)まで修理 に出して下さい。

状 況	原因	処理。予防
ディスプレイ上に虹色がある	温度差によるガラスの張力が原因です	故障ではなく、問題ありません
ディスプレイの表示が薄い	低温時、表示が薄くなります	常温になれば復帰します
	パッテリー寿命の可能性があります	ブロショップを通し、スキューバブロ・アジア(株)までバッテリー交換に出して下さい
最初から、ログモードにデータが入っている	品質検査のためのテストデータが残っている からです	故障ではなく、問題ありません
スイッチ操作をしてもモードが切り替えられ ない	ダイビング終了後、水検知スイッチが濡れて いるためです	水検知スイッチを良く拭いてから、もう一度 入力して下さい
	上記以外の場合は、故障の可能性があります	ブロショップを通し、スキューバブロ·アジア(株)まで修理に出して下さい
水面上でDECOマーク、減圧停止深度、減圧 停止時間、現在深度が点滅する	滅圧停止指示違反を冒したためです	●減圧停止指示違反が5分未満の場合は再度、指示された深度へ潜って下さい ●5分以上経過した場合は、使用不可能となり48時間後、自動的に復帰します
水面上で全表示が点滅する	計測範囲外警告が発令されたためです	使用不可能となり、48時間後自動的に復帰します
ダイブプランモードで無減圧限界時間が、	計測範囲外警告が発令されたためです	48時間後復帰します
バー表示になっている	高度ランクが6001m以上になり、高度マークが点滅表示している場合に起こります	高度が低くなれば復帰します
ダイブモー ドにならない	減圧停止指示違反警告、計測範囲外警告が発 令されています	48時間後復帰します
	バッテリー寿命がきています。LOWバッテリーマークが点灯、点滅していませんか?	ブロショップを通し、スキューパブロ・アジア(株)までバッテリー交換に出して下さい
	高地でのダイビングが原因です。高度ランクマークが点滅表示していませんか?	高度の低い場所に移動すると復帰します
	上記以外の場合は、故障の可能性があります	ブロショップを通し、スキューバブロ·アジア (株) まで修理に出して下さい

状 況	原因	処理・予防
ダイビング後、サーフェイスモードにならな い	水検知スイッチが濡れているためです	水検知スイッチを、乾いた柔らかい布で綺麗 に拭いて下さい
使用可能な高度において、高度ランクマーク が点滅表示になったまま	故障です	ブロショップを通して、スキューバブロ·ア ジア (株) へ修理に出して下さい
高度ランクがずれる	高度ランクの境界線に居る場合に起こります	故障ではなく、問題ありません
	極端に高温になっている場合に起こります	水につけるなどをして、冷やして下さい
	上記以外の場合は故障の可能性があります	ブロショップを通して、スキューバブロ·ア ジア (株) へ修理に出して下さい
サーフェイスモードで 高度ランクマークが 点滅している	高度ランクが6001m以上になった場合に起こります	高度が低くなれば復帰します
大気中でダイブモードになった		飛行機等急激な気圧変化のある場所では、水 検知スイッチに触れたり、濡らしたり絶対に しないで下さい。このような状態の場合は、 水検知スイッチを拭き10分ほど放置して下 さい。サーフェイスモードになります
48時間ロック状態において、ロック状態が ボタン操作で解除された		●工場における行程検査のため、ロック解除機能が付いていますが、ダイビングにおいてロック状態となった場合、絶対にロック解除は行わないで下さい ●偶然に解除された場合も非常に危険ですので、48時間が経過するまでダイビングを行わないで下さい
ディスプレイに何も表示をしない	バッテリー切れです	ブロショップを通し、スキューバブロ・アジア (株)までバッテリー交換に出して下さい

# X トラブルシューティング

状 況	原因	処理・予防
ダイビングをしていないのにサーフェイスモ ードに入り、体内窒素排出時間が表示された	高度ランクの変更があったためです	気圧の変化があった場合、自動的に体内窒素 の計算を行います。ダイビング計画にお役立 てください。
飛行機に搭乗したらサーフェイスモードに入 り、体内窒素排出時間が表示された	飛行機の機内圧力は高度ランク2相当となっ ている場合が多いためです	自動的に体内窒素の計算を行います。ダイビング時と同様に飛行機搭乗による体内窒素の吸入、排出の演算を行います。飛行機搭乗後のダイビング計画にお役立てください。
バッテリーが3年もたない	工場出荷時に組み込まれているバッテリーは モニターバッテリーですので、購入後バッテ リー寿命が3年に満たないことがあります	
	1回1時間で年50回のダイビング、および1ダイビ ングで10秒のアラーム警鐘を前提としています。 これ以上の使用はバッテリー寿命が短くなります	ブロショップを通し、スキューバブロ·アジア (株) までバッテリー交換に出して下さい
バッテリー交換後も、ディスプレイに何も 表示しない	故障が考えられます	ブロショップを通し、スキューバブロ・アジア (株)まで修理に出して下さい

### 1.取扱い上の注意

### ●使用後の手入れ

- ●ダイビングが終了した後は必ず真水で洗浄して下さい。ただし 長時間水の中に放置しないで下さい。バッテリー寿命が短くな ります。
- ●洗剤および薬品類は使用しないで下さい。汚れや水垢が付着した場合は軟らかい布で拭き取るようにして下さい。



本体はアルコール、ガソリン等の溶剤類、化粧品等のスプレー液やクリーナー液、接着剤および塗料などが付着したりアルカリ、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素等で変質します。十分注意して下さい。

#### ②保管

- ●乾燥した原しいところで保管して下さい。ダイビング後は良く 乾くよう、濡れたものと一緒にしないで下さい。
- ●炎天下や車のダッシュボードなど、直射日光が当たり高温となるところに放置しないで下さい。
- ●極端な高温または低温で使用すると深度、高度ランク、水温などの計測精度が落ちるだけでなく、故障する可能性もあるので避けて下さい。



高温、多湿のところでの保管および放置は性能が劣化する可能性があります。特に圧力センサー性能が影響し、 高度ランク、深度が違う表示をすることがあります。水 中に入れるなどして温度を下げて下さい。



高温に長く放置すると液晶パネルが黒変しますが、温度 が下がれば正常に戻ります。ただし、液晶パネルの寿命 が短くなるので避けて下さい。



故障していると思われる場合は、絶対に使用せず速やか にプロショップを通し、スキューパブロ・アジア(株)へ出 し修理を行って下さい。



天候による気圧の変化によって高度ランクが違う場合が あります。



プロショップ、またはスキューバプロ・アジア(株)以外で 圧力チャンバーテストを絶対にしないで下さい。センサ 一の精度が劣化します。



個人では絶対に分解しないで下さい。もし行った場合は 保証できません。

55

## XI 付録

## 2. 製品概要

### 1精度

時間:平均月差±30秒 深度:±3%+50 cm 温度:±2.0 ℃

### 2 計測範囲

深度 : 0.0~99.9 m 計測間隔 1 秒 (海水を基準にしてい

ます)

潜水時間:0~599分

高度 :0~6,000 m 計測間隔10分(タイムモード、ダイ ブブランモード、サーフェイスモード、ログモード)

温度 : −5 ~+40℃ 計測間隔 1分 (ダイブモードのみ計

測)

動作温度: -5 ~+40℃ (低温時、表示が若干薄くなります)

#### 3 防水性能

防水性能: 100 m

## 4 バッテリー寿命

使用バッテリー: CR2032

●約3年

条件・・・1時間のダイビングを年間50本、アラームは

1回のダイビングで10秒間

●約7年

条件・・・時計機能のみ

## 3. 保証

#### 3.1 保証規定

- 本製品が万一ご購入日より満3年間以内に、当社の責任とみられる故障を生じた場合、無料修理または交換をいたします。
- 2. スキューバブロ·アジア(株)、あるいは日本国内の正規ディー ラーより販売された製品に限らせていただきます。
- 3. 必ずご購入後10日以内に、同封されている保証登録カード (販売店印およびお買い上げ日が記入されているもの)を、スキューバブロ・アジア(株)までお送り下さい。保証登録カードが返送されていない場合は、保証の対象にはなりません。
- 保証期間中(ご購入後3年間)は、製品保証書(販売店印およびお買い上げ日が記入されているもの)をご提示下さい。製品保証書がないと、保証期間中でも修理が有料になります。
- 5. 保証期間中の修理、交換は、保証期間の延長にはなりません。
- 6. 万一故障した場合は、お買い上げ店もしくはスキューパプロ・アジア(株)まで、製品保証書を派付の上お申し出下さい。なお、お買い上げ店またはスキューパブロ・アジア(株)にご持参いただく際の諸費用と、郵送される場合の送料等はお客様にてご負担願います。
- 次の場合は保証期間中でも、無料修理および交換の対象にはなりません。
- ①使用上の誤り(取扱い説明書記載以外の操作等)により生じた 故障。
- ②コマーシャルダイビングなど通常のレクリエーションダイビン グ以外の目的で使用された時。
- ③レンタル用で使用された時。
- 4)紛失、盗難。
- ⑤火災・天災・地震等による破損、故障、損傷等。

- ⑥事故による破損、故障、損傷等(たとえばケースや液晶画面、 ガラス面の破損等)。
- ⑦保管上の不備や手入れの不備。
- ⑧不適当な使用や、乱暴な扱いがされた場合。
- ⑨当社以外で行われた修理・改造・分解による故障。
- ⑩当社以外による、改造やケースを開閉した跡が見られた場合。
- ⑪保証登録カードが返送されていない場合。
- 12製品保証書の添付のない場合。
- ③販売店印やお買い上げ日等の記載がない場合、ならびに記載事項を訂正された場合。
- 8. 保証の対象となる部分は本体のみで、ベルト等の付属品類およびバッテリー等の消耗品類は保証の対象にはなりません。またベルトを含め変色、色落ち、色あせ、他のものへの色落ちや付着なども保証の対象にはなりません。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(たとえばダイビングに要した諸費用およびダイビング等により得べかりし利益の損失等)については補償いたしかねます。
- 10. 保証期間以後の修理は有料修理とさせていただきます。

#### 3.2 「製品保証書」および「保証登録カード」取扱いのご注意

- 製品保証書および保証登録カードお受け取りの際は、販売店 印やお買い上げ日等が記入されているかご確認下さい。記入 漏れがある場合は、ただちにお買い上げ店へお申し出下さい。
- 2. 製品保証書、保証登録カードを紛失されましても再発行いた しませんので、ご注意下さい。製品保証書は大切に保管して 下さい。
- 3. 製品保証書は日本国内においてのみ、有効です。
- \*製品保証書は保証規定により無料修理または交換をお約束する もので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものでは ありません。
- \*ご不明な点は、指定のプロショップまたはスキューパプロ·ア ジア(株)までお問い合わせ下さい。

## 安全のための注意事項

本製品を使ったダイビングでも、常に基本のダイビングルールは 守って下さい。

- ●決して一人では潜らないで下さい。
- ●常に自分のレベルやトレーニングに合わせたダイビングをして下さい。

本製品は、あなたのダイバーとしての技術を向上させません。

●窒素酔いの危険を避けるため、30m以上の深いところへは潜らないで下さい。

「SCUBA CROSS II」に関するお問い合せは

## **SCUBAPRO**

本 社: Tel.045-775-2288 Fax.045-775-4420 大阪支社: Tel.06-6260-3311 Fax.06-6260-5911

「UNDERWATER B.U.G PLUS」に関するお問い合せは

## AIRE

Tel.045-775-2292 Fax.045-775-4421

スキューバプロ・アジア 株式会社

本 社: 〒236-0007 神奈川県横浜市金沢区白帆4-2 マリーナブラザ5F 大阪支社: 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町1-2-8 船場USビル7F