## **TABLA DE CARGAS**

## AT-30/27



AT-30.01.0

## ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS. ZONA DE TRABAJO 360°

	75%					
RADIO	LONGITUD DE PLUMA				PLUMA + PLUMÍN	
	8,66	14,66	20,66	26,66	26.66 m + 7.5 m = 34.16 r	
m	m	m	m	m	0°	15°
2,7	30,00					
3	25,00	21,50				
4	21,75	18,50	13,90			
5	17,00	15,70	12,00			
6	11,80	11,80	10,20	8,50		
7	9,70	9,50	9,00	7,30		
8		7,90	7,60	6,40		
9		6,60	6,00	5,60	4,00	
10		5,60	5,10	4,80	3,60	
11		4,60	4,40	4,10	3,30	3,20
12		4,00	3,90	3,60	3,00	2,90
13		3,40	3,40	3,25	2,70	2,60
14			2,80	2,80	2,50	2,40
15			2,50	2,50	2,20	2,20
16			2,15	2,15	2,10	2,00
17			1,90	1,90	1,90	1,80
18			1,73	1,73	1,70	1,60
19			1,57	1,57	1,57	1,48
20				1,36	1,36	1,33
21				1,17	1,17	1,13
22				1,08	1,03	1,00
23				1,00	0,94	0,88
24				0,95	0,85	0,80
25				0,81	0,72	0,65
26					0.54	0,45

Cargas limitadas por resistencia de materiales

Cargas limitadas por estabilidad

SOBRE NEUMÁTICOS					
RADIO (m)	HACIA ATRÁS	360°			
3		4,80			
4	10,00	3,90			
5	8,40	3,10			
6	7,00	2,40			
7	5,60	1,80			
8	4,50	1,20			
9	3,60	0,70			
10	2,80	0,40			
11	2,15				
12	1,70				
13	1,30				
14	1,10				
15	1,00				

Nota sobre las capacidades de carga:

Los pesos de los motones, ganchos, eslingas, etc., deben reducirse de las cargas indicadas. Cargas indicadas en toneladas métricas



## DIAGRAMA DE ALCANCES AT-30/27

