

开发指南

| 编制人 | TerryLi | 审核人 | AndyGao | 批准人 | |
|------|---------|------|---------|------|--|
| 产品名称 | | 产品编号 | | 文档编号 | |
| 会签日期 | | | 版本 | 0.3 | |



修改记录:

| 修改时间 | 修改记录 | 修改人 | 版本 | 备注 |
|----------|-----------------------|---------|------|----|
| 20160909 | 初建 | TerryLi | V0.1 | |
| 20161030 | 增加模组产测、绑定和获取 NTP 时间接口 | TerryLi | V0.2 | |
| 20161228 | 增加透传通道支持 | TerryLi | V0.3 | |
| | | | | |



目录:

| 1 | 文件介绍 | 4 |
|----|--|---|
| 2. | API 介绍 | 4 |
| | void gizwitsInit(void) | 4 |
| | void gizwitsSetMode(uint8 t mode) | 4 |
| | void gizwitsGetNTP(void) | 5 |
| | void gizwitsHandle(dataPoint t *dataPoint) | |
| | int8 t gizwitsEventProcess(eventInfo t *info, uint8 t *data, uint32 t len) | 5 |
| | int32_t gizwitsPassthroughData(uint8_t *data, uint32_t len) | 5 |
| 3 | 移植 | |
| | 实现串口 A 驱动 | 6 |
| | 实现定时器 | |
| | 实现芯片复位函数 | |
| | 实现串口打印驱动 | |
| | 实现配置入网 | |
| | 实现下行动作执行 | |
| | 实现上行数据采集 | |
| | 实现模组状态处理 | |
| | | |



1 文件介绍



重要文件解读:

- gizwits_product.c 该文件为产品相关处理函数,如 gizwitsEventProcess()。
- gizwits_product.h
 该文件为 gizwits_product.c 的头文件,如 HARDWARE_VERSION、SOFTWARE_VERSION。
- gizwits_protocol.c
 该文件为 SDK API 接口函数定义文件。
- 4. gizwits_protocol.h 该文件为 gizwits protocol.c 对应头文件,相关 API 的接口声明均在此文件中。
- 5. 其他文件
 - a) User/main.c MCU 程序入口函数所在文件,入口函数为 main(void)。

2 API 介绍

void gizwitsInit(void)

gizwits 协议初始化接口。

用户调用该接口可以完成 Gizwits 协议相关初始化(包括协议相关定时器、串口的初始化)。

void gizwitsSetMode(uint8_t mode)

参数 mode[in]: WIFI_MODE_TYPE_T 枚举值

- 参数为 WIFI_RESET_MODE, 恢复模组出厂配置接口,调用会清空所有配置参数,恢复到出厂默认配置。
- 参数为 WIFI_SOFTAP_MODE 或 WIFI_AIRLINK_MODE, 配置模式切换接口, 支持 SoftAP 和 AirLink 模式。参数为 WIFI_SOFTAP_MODE 时配置模组进入 SoftAp 模式, 参数为 WIFI AIRLINK MODE 配置模组进入 AirLink 模式。
- 参数为 WIFI PRODUCTION TEST,模组进入产测模式。
- 参数为 WIFI_NINABLE_MODE,模组进入可绑定模式,可绑定时间为 NINABLETIME(gizwits protocol.h 中声明),默认为 0,表示模组永久可绑定。



void gizwitsGetNTP(void)

获取 NTP 时间接口。

用户调用该接口可以获取当前网络时间, MCU 发起请求, 模组回复后将产生 WIFI_NTP 事件, 用户可在 gizwitsEventProcess 函数中进行相应处理。

void gizwitsHandle(dataPoint t *dataPoint)

参数 dataPoint[in]:用户设备数据点。

该函数中完成了相应协议数据的处理及数据上报的等相关操作。

int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)

参数 info[in]:事件队列

参数 data[in]:数据

参数 len [in]:数据长度

用户数据处理函数,包括 wifi 状态更新事件和控制事件。

a) Wifi 状态更新事件

WIFI_开头的事件为 wifi 状态更新事件, data 参数仅在 WIFI_RSSI 有效, data 值为 RSSI 值,数据类型为 uint8 t,取值范围 0~7。

b) 控制事件

与数据点相关,本版本代码会打印相关事件信息,相关数值也一并打印输出,用户只需要做命令的具体执行即可。

int32_t gizwitsPassthroughData(uint8_t *data, uint32_t len)

参数 data[in]:数据

参数 len [in]:数据长度

用户调用该接口可以完成私有协议数据的上报。


3 移植

MCU 通用平台版代码对硬件平台的要求:

- 平台支持两个串口接口(至少一个),一个负责与 wifi 模组间的数据收发(必须),一个用于调试信息打印(可复用数据收发串口)。
- 平台支持定时器功能(1ms 精确定时)。
- 平台支持至少 2K 的 RAM 空间 (太少会导致数据协议的处理异常)。

自动化代码生成工具已经根据用户定义的产品数据点信息,生成了对应的机智云串口协议层代码,用户需要移植代码到自己的工程中,完成设备的接入工作。程序结构框图如下:





gizwits 逻辑和程序主流程已经帮用户实现,图中用黄色小注标明的部分待用户实现并 完成代码的移植。用户的移植工作主要分以下几个方面进行。

实现串口A 驱动

MCU 方案需要用户实现一个串口,用于设备 MCU 与 WIFI 模组之间数据通信。用户首先需要实现串口接收中断服务函数接口 UART_IRQ_FUN(),该接口调用 gizPutData()函数实现串口数据的接收并且写入协议层数据缓冲区。另外,用户需要实现串口的发送接口,uartWrite()函数调用该接口实现设备数据的发送。需要特别注意的是 gizwits_product.c 文件中 uartWrite()函数是伪函数,用户需根据自己实现的串口发送接口完善 uartWrite(),请注意相关注释信息,以防出错。

下面以 STM32F103C8T6 平台为例,本例使用 USART2 与模组通信,串口初始化不在此罗列,中断服务函数和串口发送报文函数实现如下:

- * @brief USART2 串口中断服务函数
- *接收功能,用于接收与WiFi模组间的串口协议数据
- * @param none
- * @return none

```
*/
void UART_IRQ_FUN(void)
{
    uint8_t value = 0;
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
    {
        USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
}
```



```
value = USART ReceiveData(USART2);
        gizPutData(&value, 1);
    }
}
/**
*@brief 串口写操作,发送数据报文(报文数据中遇 0xFF 需要用 0x55 转义)到 WiFi 模组
* @param buf
                 : 数据地址
* @param len
                  : 数据长度
* @return: 正确返回有效数据长度;-1, 错误返回
int32_t uartWrite(uint8_t *buf, uint32_t len)
    uint32 t i = 0;
    if(NULL == buf)
        return -1;
    for(i=0; i<len; i++)
        USART SendData(UART, buf[i]);
        while (USART GetFlagStatus(UART, USART FLAG TXE) == RESET);
        if(i \ge 2 \&\& buf[i] == 0xFF)
        {
         USART_SendData(UART,0x55);
         while (USART GetFlagStatus(UART, USART FLAG TXE) == RESET);
        }
    }
    return len;
```

实现定时器

协议层使用到了一个系统时间,该事件单位为毫秒,所以要求用户实现一个毫秒定时器,并且实现中断服务函数 TIMER_IRQ_FUN(),该函数调用 gizTimerMs()实现协议层系统时间的维护。

下面以 STM32F103C8T6 平台为例,本例使用 TIM3 实现时间维护,定时器初始化不在此罗列,中断服务函数实现如下:

*@brief 定时器 TIM3 中断处理函数



```
* @param none
* @return none
*/
void TIMER_IRQ_FUN(void)
{
    if (TIM_GetITStatus(TIMER, TIM_IT_Update) != RESET)
    {
        TIM_ClearITPendingBit(TIMER, TIM_IT_Update );
        gizTimerMs();
    }
}
```

实现芯片复位函数

根据串口协议文档规定,模组可以发送命令复位设备 MCU,所以用户需要实现mcuRestart()接口完成设备的复位。

下面以 STM32F103C8T6 平台为例,本例使用 TIM3 实现时间维护,定时器初始化不在此罗列,中断服务函数实现如下:

```
* @brief MCU 复位函数
* @param none
```

```
* @return none
*/
void mcuRestart(void)
{
    __set_FAULTMASK(1);
    NVIC_SystemReset();
}
```

实现串口打印驱动

如果用户需要打印日志调试信息,要求用户实现 printf 函数。协议层将用 GIZWITS_LOG 宏替代 printf,进行相关信息的打印。如果用户不使用日志调试,那么需要将协议层相关日志打印部分的代码屏蔽掉方可运行。如果用户不使用日志调试,遇到问题请咨询机智云工程师。

下面以 STM32F103C8T6 平台为例,本例使用 USART1 实现串口打印,串口初始化不在此罗列,printf 重定向实现如下:

```
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
```



```
#endif
```

```
/**

* @brief printf 打印重定向

* @param none

* @return none

*/

PUTCHAR_PROTOTYPE

{

    USART_SendData(USART1,(u8)ch);
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
    return ch;
}
```

实现配置入网

模组支持 SoftAp 和 AirLink 两种方式配置入网,相应接口为 gizwitsSetMode(),建议采用按键的方式,相应的按键动作触发执行具体的模式设置。

另外,可以通过 gizwitsSetMode()接口复位模组,恢复默认出厂设置。

下面以 STM32F103C8T6 平台为例,本例使用按键方式实现配置入网和控制模组复位功能,按键初始化不在此罗列,按键触发操作实现如下:

```
/**
* keyl 按键长按处理
* @param none
* @return none
void key1LongPress(void)
{
    printf("KEY1 PRESS LONG ,Wifi Reset\n");
    gizwitsSetMode(WIFI RESET MODE);
}
/**
* key2 按键短按处理
* @param none
* @return none
*/
void key2ShortPress(void)
    printf("KEY2 PRESS ,Soft AP mode\n");
    gizwitsSetMode(WIFI SOFTAP MODE);
```



```
/**

* key2 按键长按处理

* @param none

* @return none

*/

void key2LongPress(void)

{

//AirLink mode

printf("KEY2 PRESS LONG ,AirLink mode\n");

gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
}
```

实现下行动作执行

数据点方式将转换成数据点事件,开发者只需要在 gizwits_product.c 文件的 gizwitsEventProcess()相应事件下作具体处理即可。

下面使用 STM32F103C8T6 平台,以微信宠物屋实现 APP 控制电机转动为例,motorStatus()函数是需要开发者自己实现,其他代码自动化工具会帮助开发者生成,gizwitsEventProcess()函数省略其他代码段,案例如下:

```
case EVENT_MOTOR_SPEED:
    currentDataPoint.valueMotor_Speed = dataPointPtr->valueMotor_Speed;
    GIZWITS_LOG("Evt:EVENT_MOTOR_SPEED %d\n",currentDataPoint.valueMotor_Speed);
    motorStatus(currentDataPoint.valueMotor_Speed);
break;
```

实现上行数据采集

该工程代码默认在 userHandle()中实现传感器数据采集,并且该函数在 while 循环执行,原则上用户只需要关心如何采集数据。特别提醒,默认 while 循环执行速度较快,需要针对不同的需求,用户可调整数据点数据的采集周期和接口实现位置,预防由于传感器数据采集过快引发的不必要的问题。

下面使用 STM32F103C8T6 平台,以微信宠物屋实现红外探测为例,irHandle()函数是需要开发者自己实现,其他代码自动化工具会帮助开发者生成,案例如下:

```
void userHandle(void)
{
    currentDataPoint.valueInfrared = irHandle();
}
```



实现模组状态处理

参考接口 gizwitsEventProcess(),本版软件已经将 wifi 状态数据转换成了 event,开发者仅关注相应事件即可。用户可以通过获取到的 WIFI 状态做相应的逻辑处理。

下面使用 STM32F103C8T6 平台,以微信宠物屋实现配置入网后接收到网络连接到路由器关闭 RGB 灯为例, ledRgbControl()函数是需要开发者自己实现,其他代码自动化工具会帮助开发者生成,gizwitsEventProcess()函数省略其他代码段,案例如下:case WIFI CON M2M:

ledRgbControl(0,0,0);

break;