## BYTE EEPROM I LOGIKRELÄ FÖR ATC och FÖRARÖVERVAKNING

- 1. Bryt spänningen i KB2 med hjälp av E10 eller E11. Byt eeprom.
- 2. Slå till spänningen.
- 3. Tryck grön knapp (sel./OK).
- 4. Stega fram till run/stop med uppåt eller nedåtpil. Tryck grön knapp.
- 5. Välj att stoppa program med uppåt eller nedåtpil. Tryck grön knapp.
- 6. Nu är du tillbaka i startsidan. Tryck grön knapp för att komma till menyn. Stega vidare med uppåt eller nedåtpil ned till transfer. Tryck grön knapp.
- 7. Välj memory→zelio med uppåt eller nedåtpil. Tryck grön knapp.
- 8. Efter en stund visar display transfer ok. Tryck grön knapp.
- 9. Stega upp till run/stop med uppåt eller nedåtpil. Tryck grön knapp.
- 10. Välj att starta program med "with nonvolat ini". Tryck grön knapp.
- 11. Logikreläet är nu i drift med det nya programmet.