MONTAGE FREKVENSRIKTARE ALTIVAR 31 I RC2-LOKEN 001,002,003,004,006,007,008,009,010

- Montera frekvensriktare i hytten enligt schema placerad nedanför brytare AC.
- 2. Dra kablar enligt schema.
- 3. I utomhusdelen på taket skall bef matnings- och pumpmotorkabel flyttas från kontaktor till nya plintar 321-326.
- 4. Bef kontaktor byts till 24V DC relä enligt schema.
- 5. Manövertrådar in på motorskyddets kontakt lossas och skarvas ihop.
- 6. Ta bort motorskydd.
- 7. Glöm inte transformatorns anslutningstrådar som ska flyttas med matningsanslutningen.
- 8. Koppla om transformatorn till högsta ingången (415V).
- 9. Koppla på spänning för provkörning.
- 10. Lossa tråden in på L1 på frekvensriktaren.
- 11. Ställ parametrarna i frekvensriktaren enl följande:
 - bFr = 50 (visas vid första spänningspåslaget)
 - Set LSP = 50
 - Set ItH = motorns märkström på märkskylten (5,2 vid den stora motorn)
 - drC bFr = 50
 - drC UnS = 380
 - drC nSP = 1380
 - drC COS = 0.85
 - drC tUn = POn
 - 1 0- tCt = LEL
 - FLt Atr =YES
 - FLt FLr = YES
 - FLt IPL = nO
 - SUP COd = 6666
- 12. Koppla in tråden tillbaka på L1.
- 13. Slå på AC.
- 14. Testa att AC fungerar som avsett.
- 15. För ändring parametrar enligt ovan används meny- och pilknappar enligt manualen som följer med frekvensriktaren.