MONTAGE FREKVENSRIKTARE SE23400220 SE3,5T I RC2-LOKEN 001,002,003,004,006,007,008,009,010

- Montera frekvensriktare i hytten enligt schema placerad nedanför brytare AC.
- 2. Dra kablar enligt schema.
- 3. I utomhusdelen på taket skall bef matnings- och pumpmotorkabel flyttas från kontaktor till nya plintar 321-326.
- 4. Bef kontaktor byts till 24V DC relä enligt schema.
- 5. Manövertrådar in på motorskyddets kontakt lossas och skarvas ihop.
- 6. Ta bort motorskydd.
- 7. Glöm inte transformatorns anslutningstrådar som ska flyttas med matningsanslutningen.
- 8. Koppla om transformatorn till högsta ingången (415V).
- 9. Koppla på spänning för provkörning.
- 10. Ställ parametrarna i frekvensriktaren enl följande:
 - 1 50.0
 - 2 50,0
 - 3 5,0
 - 4 10,0
 - 5 pad
 - 6 5,2 (Om den större motorn är monterad. Kontrollera motormärkström och ställ parametern efter detta)
 - 7 1380
 - 8 400
 - 9 0,85
 - 10 L1 (ändra inte denna parameter)
- 11. Slå på AC.
- 12. Starta frekvensriktaren med on-knappen.
- 13. Öka varvtalet med pilarna och kontrollera att pumpen arbetar. Rotationsriktningen har ingen betydelse.
- 14. Om pumpen fungerar ändras parameter 5 till pr.
- 15. Testa att AC fungerar som avsett.
- 16. För ändring parametrar enligt ovan används meny- och pilknappar enligt manualen som följer med frekvensriktaren.