BYTE EEPROM I LOGIKRELÄ FÖR ÖVERVAKNINGEN I RC2-LOKEN 001,002,003,004,006,007,008,009,010

- 1. Bryt spänningen i KB2 med hjälp av E10 eller E11. Byt eeprom. Se bif foto
- 2. Slå till spänningen.
- 3. Tryck grön knapp (sel./OK).
- 4. Stega fram till run/stop med z1 och z3 knapparna. Tryck grön knapp.
- 5. Välj att stoppa program med z1 och z3. Tryck grön knapp.
- 6. Nu är du tillbaka i menyn. Stega vidare ned till transfer. Tryck grön knapp.
- 7. Stega vidare till mem→modul. Tryck grön knapp.
- 8. Välj att ändra program med z1 och z3. Tryck grön knapp.
- 9. Display visar transfer ok när den är klar och hoppar sedan till run/stop. Tryck grön knapp.
- 10. Välj att starta program (run) med z1 och z3. Tryck grön knapp.
- 11. Logikrelät är nu i drift med det nya programmet.