Smart Remote — V8

Termostaty i pokoje z Home Assistant • 8 listopada 2026 • ESPHome 2026.10.2 / HA 2026.11.0

1. Dwa pliki do aktualizacji

Pilot: pełny smart-remote.yaml albo identyczna kopia txt/smart-remote-v8.txt. W ESPHome zastąp całą dotychczasową konfigurację, zweryfikuj i zainstaluj. Zachowaj własne wifi_ssid i wifi_password w secrets.yaml.

Home Assistant: dołóż home-assistant/pilot_climates.yaml jako /config/packages/pilot_climates.yaml. Pozostaw działające pakiety lamp, gniazd i rolet oraz włączoną sekcję packages w configuration.yaml. Po sprawdzeniu konfiguracji przeładuj skrypty; jeśli nowy skrypt nie jest widoczny, uruchom HA ponownie. Identyfikator: script.pilot_climates.

2. Uruchomienie obecnego termostatu Salon

Utwórz etykietę Termostaty pilota i przypisz ją bezpośrednio istniejącej encji climate.* termostatu Salon, np. climate.salon. W integracji ESPHome pilota pozostaw włączone wykonywanie akcji HA.

Pakiet korzysta z istniejącego generic_thermostat. Nie dodaje kolejnych termostatów, przekaźników ani czujników. Ustawienia grzania, tolerancje, profile i min_cycle_duration nadal obsługuje HA. Przy precision: 0.5 pilot korzysta z natywnego kroku 0,5°C.

3. Startowa lista dziesięciu pokoi

Salon	Pokój babci
Pokój balkon	Sypialnia rodzice
Sypialnia Niko	Łazienka dół
Łazienka góra	Garderoba
Spiżarka	Korytarz

Lista jest w configured_rooms w pakiecie HA. W firmware nie ma nazw pokoi. Pokoje bez przypisanego termostatu mają kafelek „Brak termostatu”; na początku tylko Salon może być aktywny.

Pokoje w HA i obsługa

Docelowo: obszary Home Assistant

W ustawieniach HA wybierz obszary odpowiadające pokojom i nadaj im etykietę Pokoje pilota. Przypisz termostat do właściwego obszaru, a jego encji climate.* nadaj etykietę Termostaty pilota.

Po oznaczeniu pierwszego obszaru pilot pokazuje wyłącznie oznaczone obszary, zamiast listy startowej. Oznacz wszystkie pokoje, które mają być widoczne. Nowe obszary, nazwy i etykiety są pobierane bez flashowania pilota i bez przeładowywania skryptów.

Na liście startowej przypisanie wynika z nazwy obszaru, a dla termostatu bez obszaru — z jego nazwy. Jeśli istnieją dwa pasujące termostaty, wymagany jest wybór w thermostat_overrides w pakiecie HA. Przykład dla listy startowej: room.salon: climate.salon. Dla obszaru kluczem jest area.<identyfikator_obszaru>. Encja musi nadal mieć etykietę Termostaty pilota. Po ręcznej edycji pakietu przeładuj skrypty.

Przyciski i enkoder

Lista pokojów: GÓRA/DÓŁ wybiera kafelek, OK otwiera kartę, LEWO wraca do menu. Enkoder przełącza strony; na jednej stronie wybiera kafelek. Widoczne są cztery pokoje na stronę.

Karta: GÓRA/DÓŁ wybiera temperaturę, tryb lub profil. Enkoder zmienia temperaturę o krok termostatu HA. Zmiana trafia do HA po 350 ms przerwy; krótkie OK może wysłać ją od razu. Tryb i profil wymagają zatwierdzenia OK. LEWO wraca i odrzuca niewysłane zmiany.

Zakres, krok, jednostka, tryby i profile pochodzą z konkretnego termostatu. Brakujące odczyty pokazują „--”. Temperatura w karcie pochodzi z HA; lokalny DS18B20 pilota nadal pozostaje na pasku głównym. Tryb Ogrzewanie oznacza włączony regulator, a „Grzanie”/„Oczekiwanie” w karcie opisuje aktualne działanie.

Wi-Fi: stały adres z rezerwacji DHCP

V8 włącza fast_connect: true i power_save_mode: none. Ustaw w AP/routerze rezerwację wybranego adresu dla MAC pilota. Adres IP nadaje DHCP; ESPHome/OTA domyślnie korzysta z nazwy smart-remote.local.

fast_connect wykorzystuje zapamiętany AP i kanał. W razie nieudanej próby wraca do wyszukiwania sieci. Uwierzytelnianie i DHCP nadal muszą się zakończyć. Reboot z powodu braku Wi-Fi/API jest wyłączony; uśpieniem zarządza pilot.

Domyślne czasy: mikrofon 2 s, deep sleep 25 s, powrót do menu 10 s. Wcześniej zapisane ustawienia mają pierwszeństwo. Mikrofon nadal służy do lokalnego testu.

Podgląd termostatów



Podgląd używa przykładowych odczytów. Kafelki bez termostatu pozostają widoczne, ale nie sterują innym pokojem. Profil jest pokazywany wyłącznie wtedy, gdy termostat go udostępnia.

Sprawdzenie konfiguracji

Weryfikacja obejmuje rzeczywiste szablony Jinja pakietu HA, lambdy C++, powiązania pokoju z encją, krok i zakres temperatury, tryby, profile, stronicowanie, utratę połączenia i układ 240×320. Końcowa konfiguracja jest walidowana i kompilowana dla ESP32-S3. Fizyczne sterowanie wymaga sprawdzenia z Twoim HA i termostatami.