

管理平台如何点升级

设备**不会**开机自己拉包。后台升级是 **推送 + 拉取**：你在管理平台点「下发 OTA」→ 服务器发 MQTT 2004 → 模组 HTTP 来本服务下载 `.bin` → 写入后重启。

项	内容
管理平台	http://43.136.55.143/admin.html (Token 已预填, 打开即登录)
样机 IMEI	862323084068124
固件名	PANSHI_CAT1_LuatOS-SoC_Air780EHM
文档日期	2026-08-18

打包产物见 OTA_REAL_DEVICE.md。菜单说明见 OTA_ADMIN.md。版本匹配见 OTA_FOTA.md。

闭环测试页是模拟设备用的，不要拿来升真机。

1. 点击对应的链路

你点「下发 OTA」

→ 服务器发 MQTT 2004 (url + 目标版本) 到 /panshi/device/{IMEI}/

→ 模组回 1004 ota_accepted

→ 模组 HTTP GET /api/site/firmware_upgrade?imei=...&version=当前版本

→ 有匹配包: 200 + .bin; 没有: ≥300 / 404

→ 写 Flash, 成功则 rtos.reboot()

包已经在服务器上，设备也不会自己来拿，必须再点一次「下发 OTA」（或串口 AT+OTA）。

开机、MQTT 连上之后，都**不会**静默检查升级。FOTA_CFG.server_mode=self 只决定触发之后打哪台服务器。

2. 样机现状 (2026-08-18)

项	值
IMEI	862323084068124
当前版本	2044.001.019 (脚本 001.000.019)
库里已有包	源 2044.001.018 → 目标 2044.001.019 (已升过, 不能再升这台)

对这台机再点「下发 OTA」、目标填 2044.001.019，服务器会视为已最新，不会再升。

再升一版：烧录工具把 VERSION 改成 001.000.020 → 生成量产 .bin → 下文第 3 步上传（源 2044.001.019，目标 2044.001.020）→ 第 4 步下发。

3. 上传包（每种目标版本做一次）

文件必须是**远程升级** .bin，例如：

量产/SOC量产及远程升级文件/Air780EHM/PANSHI_CAT1_2044.001.020_LuatOS-SoC_Air780EHM.bin

不要选 .soc / .binpkg（那是 USB 烧录包）。

- 1. 顶栏 **固件升级** ▾ → **我的固件**
- 2. + **创建固件**
- 3. **选择本地量产文件**，选上面的 .bin（文件名会自动填固件名、版本）
- 4. 核对：

栏	填什么
固件名	PANSHI_CAT1_LuatOS-SoC_Air780EHM
版本号 version	目标 ，如 2044.001.020
源版本 sourceVersion	设备当前 ，如样机现在填 2044.001.019
core 版本	2044
允许升级	勾选
升级全部设备	样机测试不要勾
指定设备 IMEI	862323084068124

5. 提交固件

「我的固件」须看到：允许升级 = 是，且指定了该 IMEI（或已勾选升级全部）。

也可走 **固件升级** ▾ → **量产固件**，同样选 .bin 上传到当前项目。

4. 点升级（通知设备来拉）

- 1. 顶栏 **固件升级** ▾ → **下发升级**
- 2. **IMEI 列表**：862323084068124（多台用逗号分隔）
- 3. **目标版本**：与包的 version 一致，格式 2044.001.xxx（不要填 001.000.xxx）
- 4. 点 **下发 OTA**

下方 JSON 出现 `"status": "PUBLISHED"` 表示 MQTT 2004 已发出。

「批量升级落后设备」会按目标版本找出当前版本更低且未禁止的设备，一并下发。样机单测请用「下发 OTA」。

5. 看结果

去哪看	正常样子
我的任务	已下发 → 进行中。成功后可能仍停在进行中：模组成功后立刻重启，1004 <code>success</code> 经常发不出来
调试日志	该 IMEI 决策为「下发差分包」 / <code>UPGRADE</code>
我的设备	一两分钟后刷新，当前版本应变高

设备必须在线（能回 1003 / 1008）。关机、没网、或列表里是「禁止」，点了也不会升。

被循环保护禁了：到 **我的设备** 改回 **允许**（会清零连续下发计数），再下发。

最终以设备重启后的版本为准（MQTT **2008** 查 **1008** 的 `firmwareVersion` / `scriptVersion`）。

6. 下发内容（后台发出的 2004）

```
{
  "dataType": "2004",
  "action": "ota",
  "url": "http://43.136.55.143/api/site/firmware_upgrade?",
  "version": "2044.001.020",
  "timeout": 300000,
  "full_url": 0,
  "messageId": "ota-srv-xxxxxxx"
}
```

url 以 ? 结尾。模组自动拼 `imei`、`firmware_name`、`version`（**当前**平台版本）、`project_key`。2004 里的 `version` 只给任务台账用，拉包匹配看设备上报的当前版本。

7. 操作勾选清单

- ☐ 确认设备在线，且「我的设备」为允许升级
- ☐ 确认目标版本高于设备当前版本（样机现为 `2044.001.019`）
- ☐ 已上传远程升级 `.bin`（不是 `.soc` / `.binpkg`）

- [] 固件名 = PANSHI_CAT1_LuatOS-SoC_Air780EHM
- [] version = 目标 (如 2044.001.020) , sourceVersion = 设备当前
- [] 指定 IMEI = 862323084068124 (样机测试不要勾「升级全部」)
- [] 「下发升级」目标版本填 2044.001.xxx , 点「下发 OTA」
- [] JSON 出现 "status": "PUBLISHED"
- [] 调试日志出现 UPGRADE; 重启后 1008 版本变高
- [] 不要用「闭环测试」页升真机