# ILS 降落流程说明


Build: 1503 RC1 作者: 春风十里

这个并不是一个教程, 而是一个萌新在摸索研究降落流程的一个说明, 一个可以作为其他新人参考, 另一个希望获得大家针对我操作错误的指正。

机型:X-Plane 11 默认 737

首先,我这里只是对 ILS 降落 (Final Approach)进行一下基本的说明,如果有错误的地方,请大家一定要指正哦~

以机场 KSEA (西雅图)为例,首先按 M 进入地图,然后找到自己想要降落的的跑道。这里我选择了 34L



点击 Final Approach 之后, 飞机就会自动对好了跑道,你也可以通过这个方式练习手动降落。

建议:先按 P 暂停游戏,因为 Final Approach 在加载过程中会飞机摇晃下坠。然后再按 P 开始游戏,在飞机从关机状态变为开机状态的时候再按 P 暂停,设置自动降落。不这么做的话,你飞机铁定直接掉下去,根本拦不住。(背景音乐:下坠-汪峰)因为距离已经很近了,同时飞机还上下摇晃引擎启动,所以如果用这个功能来练习手动降落是有点难度的。

# 步骤一:


要求:在降落之前,我们已经查询好降落机场各项数据。

如下图查看航图编号 1-7 的信息

编号 1.查询 LOC 的频率。(Localizer 导航台)

编号 2.查询 Course 的角度。(航向道磁向)

实际上我们也可以通过地图(M) 查找 LOC 的频率。



以下信息为非必要信息,如果需要深究,请看另一流程。

航图其他信息说明:(信息编号 3-7)

编号 3. GS JALON 2400' (2021') 在远台位置下滑道高度

An approach procedure, for which continuation is prohibited beyond a specific point, and or specified height, if the reported visibility or rvr is below the minimum specified for the approach.

参考:community.infinite-flight.com/t/how-to-read-an-approach-chart/8952

翻译:


这是一个进近程序要求:如果在某一点和(或)某一高度的时候,最低能见度或 RVR(跑道 视程)低于最低要求,则停止进近。

编号 4. 决断高度、决断高以及是使用雷达高度计(RA)还是气压高度计(BRAO)

编号 5. Apt Elev (Airport Elevation 机场标高)

编号 6. SEA 的 VOR 台在不同方向的高度限制。

编号 7.Transition Level 过渡高度层: Transition Altitude 过渡高度



注:起飞前,飞机应调整为修正海平面气压(QNH)。起飞时当飞行高度超过<u>过渡高度</u>的时候,我们将飞机调整为标准大气压(QNE)。降落时当飞行高度低于<u>过渡高度层</u>的时候,我们将飞机调整为修正海平面气压(QNH),这也就是我们查询到的机场数据。

#### 回归下题:

在降落之前,我们应该已经知道 FLAP(襟翼)在多少度的情况速度应该是多少(这个是通过 FMS/FMC 可以计算出来的,默认的 FMC 暂时是没有这个功能。)一般情况下,在没有触陆 地之前,flap 已经是开到满了。同时一般的,我们会在 FMC 计算出来的速度+5 节作为着陆 速度。

注:大角度 flap 可以提供更低的着陆速度,因此会有更短的刹车距离。

#### 步骤二:

修改 BRAO, 调整为修正海平面气压(机场数据)



小提示:调整这个数据,如有时间,请把副驾驶的也同时调整。不然会提示 ALT DISAGREE。

#### 步骤三:

我们在降落之前也要把 Speed Brake 设置为 Armed (也就是减速板预位)同时,设置 LOC 的频率到你的 NAV 里面:我们通过航图得知 KSEA 34L 的频率是 110.75。从 Standby 的旋转按钮选择正确的频率,然后点击<-> 设置频率到 Active。

左右 NAV 两个都要这么设置。



这个时候你就会发现飞机的导航上出现粉红色钻石。




步骤四:

调整 MINS 旋钮到 RADIO (最低高度(MINIMUMS)基准选择器) 然后使用小旋钮,根据航图编号 4 的信息(RA 117')设置数据。



注:当你使用的机场跑道是 ILS CAT II or III 的时候,使用大旋钮调整为 RADIO 模式,其他进近则使用 BARO。 你也可以从航图中看出(RA 代表使用 RADIO 模式 )

例:如下图(卡尔加里机场)



我们就把 MINS 上调整为 RADIO 模式, 并输入数据 110

注 2: 空客飞机在 perf appr 填 DH=110

注 3:如果是 BARO 模式的话,调整 MINS 旋钮到 BRAO

然后使用小旋钮,直接设置数据为机场标高。

# 小教学:

Precision Approach (精密进近): 最低高度为决断高度(DA)和决断高 (Decision Height) = Radio

Non-Precision Approach (非精密进近): 最低高度为最低下降高度 (Minimum Descent Altitude)和下降高(MD Height) = Baro

DA/MDA 用于决定飞机是否终止降落复飞。(例如视距受阻)

### 步骤五:

设置 Course, 我们通过航图得知 KSEA 34L 的 Course 是 344 度.



你可以通过 LOC 按钮,让飞机锁定这个频率再使用 APP 按钮进近。

#### 步骤六:

点击 CMD 开始自动降落。

打开 F/D 和 A/T ARM。

点击 APP(Approach) 准备自动降落, APP 灯亮了才行。

# 全文完

备注:航图可以从 JeppView 软件获取(该软件可以从论坛中下载 ~2GB)。或者 Skyvector.com 有大部分美国机场的航图。中国机场的航图大部分是 CAAC 民航总局发的,Jeppesen 只有比较大机场的图。目前获取中国航图是通过 eAIP 的网站或手机客户端获取。