

第二篇 金属材料

第七章 有色金属及合金

华南理工大学---材料学院---金属系

2021年



课程框架

碳钢及铸铁,合金钢,有色金属及合金,陶瓷,功能玻璃,高分子

工程材料的结构

材料加工工艺

工程材料的性能


- ・晶体结构
- ・晶体缺陷
- ・相结构
- ・相图与相变
- ・显微组织

- ・材料制备
- ・材料成型
- ・热处理

- ・力学性能
- ・工艺性能
- ・物理性能
- ・化学性能



本章提纲



有色金属

在工业生产中,通常把**铁及其合金**称为黑色金属,把其他**非** 铁金属及其合金称为有色金属

有色金属具有许多优良的特性,如特殊的电、磁、热性能, 耐蚀性能及高的比强度(强度与密度之比)等,已成为现代工业 中不可缺少的金属材料










工程材料精品课程



















第一节 铝及其合金

1.1 铝

- ➤ 低的熔点 660.4°C
- ➤ 低的密度(2.72g/cm³) 钢的三分之一
- ▶ 高的比强度
- ▶ 高的电导率- 纯铜的60%
- > 高的热传导性
- > 良好抗大气和耐酸腐蚀性
- ➤ FCC 晶体结构: 极好塑性和加工成型性
- > 非磁性
- > 无毒性






高的比强度,良好耐腐蚀性,高的电导率,以及无毒性

电解炼铝




电解铝车间




电解铝原理



1.2 铝合金的合金化原理及分类





- · 铝合金分为变形铝合金和铸造铝合金两大类
- · 变形铝合金又分为可热处理强化和不可热处理强化两类


铝合金的强化手段

固溶强化:在AI中加入Cu、Mn、Mg、Zn、Si等,形成过

饱和固溶体


析出强化:过饱和固溶体中析出第二相,时效处理


德国工程师维尔姆1906年 发现含4%铜的铝合金在室 温下时效硬化,发明了杜拉 铝,即硬铝,屈服强度可达 400MPa,相当于低碳钢, 震惊世界



铝合金的热处理强化强化手段


- 铝合金的热处理强化: 固溶处理 + 时效
- 固溶处理是指将合金加热到固溶线以上,保温并淬火后获得过饱和单相固溶体组织
- 时效是指将过饱和的固溶体加热 到固溶线以下某温度保温,以析 出弥散强化相的热处理工艺
 - T₁→T₀→ T₁ 固溶处理
 - T₁→T₂ 时效





铝合金的固溶时效

- 在室温下进行的时效称自然时效
- 在加热条件下进行的时效称人工时效
- 时效强化效果与加热温度和保温时间有关。温度一定时,随时效时间延长,时效曲线上出现峰值,超过峰值时间,析出相聚集长大,强度下降,为过时效



1.3 中国铝合金的牌号、组织与性能

1、变形铝合金

根据国标规定GB/T 16474-2011,变形铝合金可采用中国四位字符牌号,或直接引用国际四位数字体系牌号,如:2A01、3A21、5A05、7075

第一位数字为2~9, 2为Al-Cu系 3为Al-Mn系 4为Al-Si系 5为Al-Mg系 6为Al-Mg-Si系 7为Al-Zn-Mg-Cu系 8为Al-Li系

- A表示原始合金,B为原始合金的改型合金...
- 后两位数字为序号

常用变形铝合金

能热处理强化的变形铝合金

主要合金系:① Al-Cu-Mg系合金(硬铝)

② Al-Mg-Si-Cu系合金(锻铝)

③Al-Zn-Mg-Cu系合金(超硬铝)

① 硬铝:

典型牌号2A12, LY12

- 强度和硬度高,可到400MPa
- 可热处理强化: 固溶处理+时效处理
- 包铝: 提高其耐蚀能力

用于制造冲压件、模锻件和铆接件,如螺旋 桨、梁、铆钉等





常用变形铝合金

② 報铝:AI-Mg-Si-Cu系,典型牌号2A14和6061


特点:具有良好的热塑性,强度也较高。

适于生产各种锻件或模锻件, 故称锻造铝合金

③ 超硬铝:Al-Zn-Mg-Cu系,典型牌号7075和7A04

特点:强度更高,可达到600MPa,航空结构件

抗蚀性较差,高温下软化快。用包铝法可提高抗蚀性



锻铝制造的叶片





超硬铝制造飞机前起落架和座椅轨道

2、铸造铝合金

根据国标规定GB/T 80633-1994,铸造铝合金采用化学元素及数字表示,数字表示该元素的平均含量,最前面加Z。如:ZAISi12等

还可以用代号表示,ZL+三位数字,第一位代表合金类别, 后两位是顺序号

- Al-Si系, ZL102、ZL105
- Al-Cu系, ZL201
- Al-Mg系, ZL301
- Al-Zn系, ZL401




ZL109制造的 汽车活塞


其中AI-Si系是应用最为广泛的铸造铝合金(又称硅铝明)

常用铸造铝合金

其中ZL102是含12%Si的铝硅二元合金,称为简单硅铝明

- 在普通铸造条件下, ZL102组织几乎全部为共晶体,由 粗针状的硅晶体和α固溶体组成,强度和塑性都较差
- 生产上通常用钠盐变质剂进行变质处理,得到细小均匀的共晶体加一次α固溶体组织,以提高性能





常用铸造铝合金

铸造硅铝合金具有良好的铸造性能,抗蚀性能,力学性能。常用来制造内燃机活塞、汽缸体、风扇叶片等







铝合金发动机缸体和缸盖

第二节 铜及其合金

2.1 铜

- > 纯铜呈紫红色, 故又称紫铜
- ▶ 熔点 1083.4℃
- ➤ 密度(8.92g/cm³)
- ➤ 优异的电导率- 5.9×10⁷ S/m
- ➤ 优异的导热性-导热系数:398 W/m·K
- > 在大气、淡水中良好的耐腐蚀性
- > FCC 晶体结构: 极好塑性, 易加工成型
- > 良好的铸造性能和焊接性能
- > 非磁性





使用铜及合金的主要原因: 优异的导电性和导热性,良好成型性

2.2 铜合金的合金化原理及分类

Cu+Zn (Sn , Ni , Al , Mn)

固溶强化 析出强化 弥散强化

细晶强化 形变强化

铜合金

按主添 _ 加元素 Cu-Sn:青铜

Cu-Zn:黄铜

Cu-Ni:白铜

加工铜合金

铸造铜合金

按功 能性 导电导热铜合金 结构铜合金

耐腐蚀铜合金

耐磨铜合金

形状记忆铜合金

2.3 中国铜合金的牌号、组织与性能

GB/T 29091-2012

分类	牌号组成	示例
纯铜	T+ 顺序号	如:T1、T3
纯铜 (添加其它元素)	T+添加元素化学符号+顺序号或 添加元素含量	如:TP2、TAg0.1
无氧铜	TU+ 顺序号	如:TU1、TU2
普通黄铜(二元)	H+ 铜含量	如: H90、H65
复杂黄铜(三元)	H+第二主添加元素化学符号+除Zn以外的元素含量(数字间"-"隔开)	如: HPb89-2、 HFe58-1-1
青铜	Q+第一主添加元素化学符号+除Cu以外的元素含量(数字间"-"隔开)	如: QAI5、QSn6.5- 0.1、QAI10-4-4
普通白铜(二元)	B+ 镍(钴)含量	如:B5、B30
复杂白铜(三元)	B+第二主添加元素化学符号+除Cu以外 的元素含量(数字间"-"隔开)	如: BZn15-20、 BAI-6-1

(1)黄铜:以锌为主要合金元素的铜合金,分为普通和特殊黄铜

α:Zn在Cu中的固溶体

β:电子化合物Cu-Zn为基的固溶体

牌号:

+数字(表示铜平均百分含量) 如H80,H70,H59




图 9-4 Cu-Zn 合金相图

单相黄铜(α) Zn%<39%

● 常见牌号: H80、H68、

H70 (弹壳黄铜)

特点:塑性很好,可进行冷、热加工。适于制造冷变形零件,如弹壳、冷凝器管等



双相黄铜(α+β′) 39%<Zn%<45%

- 常见牌号: H59、H62
- 特点:热塑性好,强度高,仅适合于热加工。用于制造受力件,如整圈、弹簧、导管、散热器等



汽车机油泵衬套

特殊黄铜

对Cu-Zn合金进一步合金化,如添加Al、Fe、Si、Mn、Pb、Ni等元素

特点:具有更高的强度、硬度、抗腐蚀性和良好的铸造性能 HSn90-1表示平均成分为90%Cu、1% Sn,余为锌的锡黄铜





(2)青铜:以Sn、Al、Be、Si等为主要合金元素的铜合金

锡青铜:Cu-Sn合金——人类历史上应用最早的合金

无锡青铜: Cu-Al (铝青铜)、Cu-Be (铍青铜)、Cu-Si (硅青

铜)等,又称为特殊青铜

QSn4 - 3:4%Sn、3%Zn,其余为Cu


QAI9 - 4:9%AI、4%Fe,其余为Cu

QBe1.9 : 1.9%Be , 其余为Cu



锡青铜: 以锡为主加元素的铜合金, 锡含量一般为3~14%

- 凝固范围大、铸造流动性差,铸件密度低,易渗漏,但体积收缩率在有色金属中最小、热烈倾向低
- 耐蚀性良好,在大气、海水及无机盐溶液中的耐蚀性比纯铜和黄铜好,但在硫酸、盐酸和氨水中的耐蚀性较差
 - 主要用于耐蚀承载件,如弹簧、轴承、 齿轮轴、蜗轮、垫圈等。
 - 常见牌号: QSn6.5-0.1, QSn7-0.2





铝青铜:以铝为主加元素的铜合金,铝含量为5~11%

- 强度、硬度、耐磨性、耐热性及耐蚀性高于黄铜和锡青铜, 铸造性能好,但焊接性能差
- 用于制造船舶、飞机及仪器中的高强、耐磨、耐蚀件,如 齿轮、轴承、蜗轮、轴套、螺旋桨等



铍青铜:以铍为主加元素的铜合金,铍含量为1.7~2.5% 具有高的强度、弹性极限、耐磨性、耐蚀性,良好的导电性、导热性、冷热加工及铸造性能,但价格较贵。


用于重要的弹性件、耐磨件,如精密弹簧、膜片,高速、高压轴承及防爆工具、航海罗盘等重要机件




新型铜合金 - 铜基形状记忆合金

在一定温度下因外力作用发生变形,当外力去除后,加热到一定温度(A_f,马氏体逆相变结束温度),又能恢复原来形状。包括Cu-Zn和Cu-Al基


最广泛使用的是:Cu-Zn-Al和Cu-Al-Ni合金






新型铜合金 - 高强高导铜合金

在紫铜的基础上添加适量的Fe、P、Ni、Si和Zr等元素而形成的合金,保持铜高导电的同时,具有高强度。固溶、细晶、弥散等强化手段









第三节 镁及其合金

3.1 镁

- > 熔点 650℃
- ➤ 密度小(1.736g/cm³)-铝的2/3,钢的1/4,比强度、比刚度高
- ▶ 阻尼性能好,切屑加工性能优良,电磁屏蔽性能好
- > 化学活性极强,极易氧化,耐腐蚀差
- > 强度低
- > HCP 晶体结构: 室温塑性差

纯镁:不用作结构材料,主要用作镁合金原料和脱氧剂

3.2 镁合金的合金化原理及分类

Mg+Al(Mn, Zn, Zr, Re)

固溶强化 析出强化 弥散强化

细晶强化 形变强化

镁合金

变形镁合金和铸造镁合金两大类





3.3 常用镁合金


- (1)变形镁合金的牌号:主要合金组成元素的代号+这些元素的大致含量(数字)+表示代号(英文字母),如AZ61M
- (2)铸造镁合金的牌号:字母Z(铸的拼音首字母)+Mg+合金元素符号+平均百分含量+(合金元素符号+平均百分含量...), 如ZMgZn5Zr

元素代号	元素名称	元素代号	元素名称
А	铝	М	锰
В	铋	N	镍
С	铜	Р	铅
D	镉	Q	银
Е	稀土	R	铬
F	铁	S	硅
G	钙	Т	锡
Н	钛	W	钇
K	锆	Υ	锑
L	锂	Z	锌

3.3 常用镁合金

铸造镁合金: Mg-Al系(不含Zr)和Mg-Zn-Zr、Mg-Re-Zn-Zr系

- Mg-Al系: Mg-Al、Mg-Al-Zn、 Mg-Al-Mn、Mg-Al-Si和Mg-Al-Re, 目前应用最广泛、种类最多
- Mg-Al-Mn,如ZMgAl8Zn(AZ91C) 耐腐蚀性能提高;用于机翼助、支臂 和支座等
- Mg-Al-Re,如AE41和AE42,添加1% 混合稀土明显<mark>提高高温抗蠕变性能</mark>, 用于航空航天



3.3 常用镁合金

变形镁合金: Mg-Al-Mn系和Mg-Zn-Zr系、Mg-Mn系,比铸造镁合金具有更好延展性和良好综合力学性,需在较高温度下(300-500℃)进行热加工

- Mg-Al-Mn系:中等强度、塑性较好。如AZ31、AZ61M、 AZ80M等
- Mg-Mn系:不能通过热处理强化,但可通过加工硬化得到强化,Mn添加目的是提高耐腐蚀性。如M1A和M2M
- Mg-Zn-Zr系:如ZK21、ZK60等,ZK60合金经过时效后, 其室温强度是常规商用变形镁合金中最高的

第四节 钛及其合金

4.1 钛

- 熔点 1650℃
- 密度低(4.5g/cm³)
- 优良的耐腐蚀性和生物相容性
- 无磁性
- 电导率 (2.4×10⁶ S/m)
- 热传导性较低(15.24W/m·K)
 Cu的1/7
- 两种同素异构体,即α-Ti(室温)和β-Ti
- 高纯Ti具有良好塑性,但杂质含量高时硬 而脆
- 低温性能优异





纯钛:很好结构材料和功能材料 , "全能金属" , 广泛应用与航空航天、交通、医疗等领域

4.2 钛合金的合金化原理及分类

Ti合金主要有密排六方的室温α相和体心立方高温β 相两种相结构

- α稳定元素:能提高α/β转变温度的元素,
 包括AI、O、N、C、Ga和Ge等
- 2)**β稳定元素:**能降低α/β转变温度的元素 , 包括V、Mo、Nb、Ta、Mn、Fe、Cr、Si、Cu等
- 中性元素: 对α/β转变温度影响不大的元素,
 如Zr、Hf、Sn、Ce、Mg等

钛合金中主要强化途径: **固溶强化和弥散强化**

(1)工业纯钛的牌号:

TA(α型钛合金)+顺序号,序号越大,纯度越低,

如TAO、TA1、TA2和TA3

(2)钛合金的牌号:

T+大写字母A,B和C(A代表 α 钛合金,B代表 β 钛合金,C代表 $\alpha+\beta$ 钛合金)+数字(顺序号)

如TC4,其成分为Ti-6AI-4V


牌号TA6,代表成分为Ti-5AI-2.5Sn的α钛合金


α钛合金:以α-Ti为基体的单相固溶体合金,合金化元素以α稳定元素或中性元素为主,包括Al,Sn,Zr等

- ◆ 具有优异的高温性能和焊接加工性能,但在常温下强度较低,塑性不好。
- ◆ 主要用在高温环境下,是耐热高温钛合金的主要合金种类, 典型牌号为TA4~TA8

 $\alpha + \beta$ **钛合金**: 室温以 $\alpha + \beta$ 相为基体的合金

- ◆ 工业用的 α + β 钛合金多以 α 相为主相,可以通过热处理强化
- ◆ 具有较好的综合力学性能,且在常温和中等温度下的强度较高,焊接性能和热加工性能也较好,典型牌号为TC4
- ◆主要用来制造飞机压气机叶片、耐压壳体和低温高压容器







β钛合金:

室温以β-Ti相为基体,添加的β稳定元素含量超过17%

- ◆ 塑性加工性能是三类合金中最好的,弹性模量也是三类合金中最小
- ◆ 高温的微观组织不够稳定,工作温度不能超过300℃,典型牌号为TB1和TB2


医用超弹性β钛合金:

添加Mo、Nb、Ta、Zr、Sn等无毒害元素的β稳定元素,包括Ti-Nb和Ti-Mo系

- ◆具有十分优良的生物医学性能、耐腐蚀性
- ◆ 独特的超弹性与人体骨头等组织的力学行为很相似







第五节 轴承合金

5.1 轴承合金的分类


工作条件:支撑轴高速旋转,强烈摩擦,承受周期性载荷

性能要求: ① 良好的减摩性: 摩擦系数↓,磨合性能↑


② 足够的力学性能: 抗压强度、疲劳强度1

组织要求:

- ① 软基体 + 硬质点 锡基和铅基轴承合金(巴氏合金)
- ② 硬基体 + 软质点 铜基和铝基轴承合金、灰铸铁



轴承合金的制造工艺




轴承合金牌号:Z(铸造)+基体元素符号(Sn、Pb、Cu、Al等)+添加元素以及平均百分含量+···,如牌号ZSnSb11Cu6代表铸造锡基轴承合金。

(1) 锡基轴承合金(巴氏合金)

减摩性↑、抗腐蚀性↑ 疲劳强度↓、工作温度↓ 价格昂贵(Sn短缺)



α固溶体(HB30) β固溶体(HB110)



ZSnSb11Cu6轴承合金的显微组织

用途:广泛用于重型动力机械,如 气轮机、涡轮机和内燃机等 大型机器高速轴瓦





(2) 铅基轴承合金

(α+β)共晶体(HB8)

β相(HB30)及Cu₂Sb

强度、硬度等都不如锡基轴承合金 且摩擦系数较大,但其成本低,高 温强度好,有自润滑性





ZCHPbSb16-16-2轴承合金的显微组织

用途:常用于低速、低载条件下工作的设备,如汽车、拖拉机曲轴的轴承等

(3)铜基轴承合金

➤ ZQSn10-1 (锡青铜): 10%Sn、1%Pb

特点:强度高,适于高速、重载荷的柴油机轴承。可以直接做成轴承,无需"挂衬"

➤ ZQPb30 (铅青铜): 30%Pb

特点:疲劳强度高,摩擦系数低,工作温度高,适于 高负荷、高速重要轴承,需"挂衬"


(4) 铝基轴承合金(硬基体+软质点)

新型减摩材料,密度小,导热性好,疲劳强度高且价格低廉。将逐渐代替锡基、铅基和铜基轴承合金,因而可大量节约工业用铜

Al-Sn 轴承合金: Al-20%Sn-1%Cu

特点:疲劳强度↑,耐磨性、耐热性、耐蚀性↑

适于高速、重载的发动机轴承(如拖拉机的柴油机轴承)



AI-20%Sn退火1小时后的SEM形貌像

本章小结



了解各类有色合金的常见牌号、合金化机理、组织特征与典型应用