# 第12章 机械零件润滑设计

- ▶12.1 非液体摩擦滑动轴承设计计算
- ▶12.2 液体动力润滑径向滑动轴承设计计算
- ▶12.3 典型机械传动中的润滑
- ▶12.4 密封件与密封



## 第12章 机械零件润滑设计


滑动轴承广泛应用在航空发动机、工业仪表、机床、内燃机、铁路机车车辆、轧钢机、雷达、卫星通信地面站及天文望远镜等方面。

主要应用场合有:工作转速很高、对轴的支承位置要求 特别精确、特重载荷、承受巨大的冲击和振动载荷、需 要做成剖分式、特殊工作条件和在安装轴承处的径向空 间尺寸受到限制等。



#### 分类

根据滑动轴承承载方向分:径向轴承、止推轴承(推力轴承)



止推(推力)滑动轴承

对于要求低摩擦的摩擦副,液体润滑是比较理 想的状态,维持边界润滑或混合润滑是最低要求。

# М

## 12.1 非液体摩擦滑动轴承设计计算

12.1.1 非液体摩擦滑动轴承的失效形式与计算准则

非液体摩擦滑动轴承一般是指采用润滑脂、油绳或滴油润滑的径向滑动轴承。由于在这些轴承中,工况条件不足以在相对运动表面间产生一个完全的承载润滑剂膜,因此,它们只能在混合润滑状态(即边界润滑和液体润滑同时存在的状态)下运转。

这类轴承正常工作的条件是:边界润滑膜不破裂, 维持粗糙表面微腔内有液体润滑存在。因此,这类轴承 的承载能力不仅与边界膜的强度及其破裂温度有关,而 且与轴承材料、轴颈与轴承表面粗糙度、润滑油的供给 量等因素有着密切的关系。



通常非液体摩擦滑动轴承的主要失效形式有:

#### 1. 过载

载荷过大时,轴承的表面压力也大,由于轴承材料一般抗压强度不是很大,因此过大的压力可能使表面压变形,从而造成运动精度降低、产生振动或材料压溃的失效。

#### 2. 胶合

当轴承在高速,重载情况下工作,且润滑不良时,摩擦加剧,发热过多,使较软的金属粘焊在轴颈表面而出现胶合

#### 3. 磨粒磨损

工作时可能有局部的金属接触,会产生不同程度的摩擦和磨损,从而导致轴承配合间隙的增大,影响轴承的旋转精度,甚至使轴承不能正常工作

Ŋ

当硬颗粒(如灰尘、砂粒等)进入轴承间隙中,有的会嵌入轴承表面,有的则在间隙中并随摩擦副一起运动并存在相对运动,这都将对轴颈和轴承表面起研磨作用。进入轴承间隙中的硬颗粒,在轴承上划出线状伤痕,导致轴承因刮伤而失效。这种磨粒磨损称为三体磨损。

另外,在起动、停车或非液体润滑等过程中由于润滑膜不能有效形成,因此轴颈与轴承会发生接触,从而加剧轴承磨损,导致几何形状改变、精度丧失,轴承间隙加大,使轴承性能在预期寿命前急剧恶化;另外摩擦副的粗糙峰或边缘也会引起轴承磨损,这种磨粒磨损称为二体磨损。

## 关键是保证摩擦表面形成一层边界油膜,采用条件计算。

1. 要求轴承表面的平均压强不大于材料的许用压强,以避免材料过载,即: 「 ]

 $p \leq [p]$ 


2. 要求轴承的摩擦功耗不大于材料的许用值,以防止表面温升过高产生胶合,即:

目的:控制轴承温升,避免边界膜的破裂,防止胶合破坏

$$pV \uparrow \longrightarrow$$
 发热量 $\uparrow \longrightarrow$  温升 $\uparrow \longrightarrow$  润滑效果 $\downarrow \longrightarrow$  胶合  $pV \leq [pV]$ 

3. 要求表面的相对速度不大于材料的许用值, 防止轴承表面严重磨损, 即:

$$V \leq [V]$$



				HB	ss		
材料及其代号	[ <i>p</i> ]		[pv]	金属	砂	最高工作	轴颈硬度
	/MPa		/ (MPa.m/s)	型	型	温 度/°C	<b>一种</b>
铸锡锑轴承合金 ZSnSb11Cu6	平稳	25	20	27 150		1.50	450 770 6
	冲击	20	15			150 HBS	
铸铅锑轴承合金 ZPbSb16Sn16Cu2	15		10	30		150	150 HBS
寿锡磷青铜 ZCuSn10P1	15		15	90	80	280	45 HRC
铸锡锌铅青铜 ZCuSn5 Pb5 Zn5	8		10	65	60	280	45 HRC
铸铝青铜 ZCuAl10Fe3	15		12	110	100	280	45 HRC



#### 12.1.2 非液体摩擦滑动轴承的设计计算

#### 1. 径向滑动轴承校核

当已知轴承所受径向载荷F、轴颈转速n、轴承宽度 B及轴颈直径d,可以对该轴承进行校核。




图12.1 径向轴承的参数



#### (1) 校核轴承的平均压力 p

$$p = \frac{F}{dB} \le [p] \quad MPa \tag{12.1}$$

式中, [p] —— 轴瓦材料的许用压力, 其值见附表6.1。

# М

#### (2) 验算轴承的 pv 值

轴承的发热量与其单位面积上的摩擦功耗 fpv 成正比,其中f 是摩擦系数。限制 pv 值的目的就是限制轴承的温升。

$$pv = \frac{F}{Bd} \cdot \frac{\pi dn}{60 \times 1000} = \frac{Fn}{19100B} \le [pv]$$
 (12.2)

式中, v——轴颈圆周速度,即滑动速度;

[pv] — 轴承材料的 pv 许用值, 其值见附表6.1。

# М

#### (3) 校核滑动速度 v

对于p和pv的验算均合格的轴承,仍可能由于滑动速度过高,而加速磨损致使轴承报废,因此必须验算滑动速度v。


$$v \le [v] \tag{12.3}$$

式中, [v] — 许用滑动速度, 其值见附表6.1。

滑动轴承所选用的材料及尺寸经验算合格后,应选取恰当的配合,一般可选  $\frac{H9}{d9}$  或  $\frac{H8}{f7}$ 、 $\frac{H7}{f6}$ 。



#### 2. 止推滑动轴承的校核



- (a) 实心式 (b) 单环式 (c) 空心环式 (d) 多环式

图12.2 非液体润滑止推轴承

# M

止推轴承的校核内容主要包括压力[p]及[pv]值等。

(1) 校核轴承平均压力 p

$$p = \frac{F_a}{A} = \frac{F_a}{z \frac{\pi}{4} (d_2^2 - d_1^2)} \le [p]$$
 (12.4)

式中:  $F_a$  — 轴向载荷;

z——轴环的数目;

 $d_1$ 和 $d_2$  — 轴环的外径和内径;

[p] — 许用压力,见附表6.5。

# W

#### (2) 校核轴承的 pv 值

轴承的p和vm值分别为

$$v_m = \frac{\pi d_m n}{60*1000}$$

$$p = \frac{F_a}{\pi d_m bz}$$

式中,b——轴颈环形工作宽度; 
$$b = \frac{d_2 - d_1}{2}$$
 $n$  —— 轴颈的转速  $d_m$  —— 平均直径  $d_m = \frac{d_1 + d_2}{2}$ 



因此, pv 值的校核按下式进行

$$pV = \frac{F_a n}{60000bz} \le [pV] \tag{12.5}$$

式中,[pv] — pv 的许用值,见附表6.5。

上述是不完全液体润滑径向轴承的通常验算方法,对重要的不完全液体润滑径向轴承的验算可参考有关文献。

# y

#### 3. 非液体摩擦滑动轴承的设计

#### (1) 径向滑动轴承设计

如果已知轴承的工况(载荷 F、转速 n),需要进行非液体轴承的设计时,则首先要根据轴承的工况选择轴颈和轴瓦的材料。从而,可以得到 [p]和[pv]等。另外,需要根据实际情况选取宽径比B/d(一般取 $0.5\sim2.0$ )。然后,利用式(12.1)按下式求得 d

$$d \ge \frac{F}{B[p]}$$

再对式 (12.2) 和式 (12.3) 进行验算即可。若不满足,则应当减小轴径 d、增大轴承宽度 B。

# M

#### (2) 止推滑动轴承设计

如果已知轴承的工况(载荷  $F_a$ 、转速 n),则首先也要根据轴承的工况选择轴颈和轴瓦的材料。从而,可以得到 [p]和 [pv]等。另外,需要根据实际情况选取环数 z和环径比  $\alpha = d_2/d_1$ (一般  $1/\alpha = d_1/d_2 = 0.4 \sim 0.6$ )。然后,利用式(12.4)按下式求得  $d_1$ 

$$d_1 \ge \sqrt{\frac{4F_a}{z\pi(\alpha^2 - 1)[p]}}$$

再对式 (12.5) 进行验算即可。若不满足,则应当增大环宽b或增加环数z。



## 液体(流体)润滑轴承

液体 (流体) 润滑承载机理

液体动压滑动轴承

#### **Hydrodynamic bearing:**


油膜靠摩擦面的相对运动而自 动形成

液体静压滑动轴承

#### **Hydrostatic bearing:**

油膜通过液压泵(或其 它压力流体源) 将加压 后的流体送入两摩擦表 面之间而形成 (P226)





静压润滑系统



# 12.2 液体动力润滑径向滑动轴承设计计算

无外部压力源,油膜靠摩擦面的相对运动而自动形成。

主要内容: 承载能力 最小油膜厚度 热平衡

虽然液体动力润滑径向滑动轴承设计过程推导较复杂, 但是其实际设计主要是通过已有表格和曲线来选择轴承宽 度、轴承相对间隙和润滑油,然后对最小膜厚和温升进行 校核。




#### 一维雷诺方程

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{6\eta V}{h^3} (h - h_0)$$

#### 假设:

- ●Z方向润滑油无滑动
- ●润滑油处于层流状态
- ●油压p不随y值变化
- ●粘度不随压力变化
- ●润滑油不可压缩 (各截面的流量相等)



间隙内的润滑油形成拥挤 入口处速度图形为凹形 出口处速度图形为凸形 两摩擦表面成楔形间 隙,产生动压油膜



## 形成动压油膜必要条件

- ① 两摩擦表面必须有一定的相对滑动速度;
- ② 充分供应具有适当粘度的润滑油;
- ③ 相对运动的两表面应当形成收敛的楔形间隙,即使润滑油由大口流入、小口流出。

## 12.2.1 径向滑动轴承形成流体动力润滑的过程

在径向滑动轴承中,轴颈与轴承孔之间存在间隙。当轴颈静止时,轴颈处于轴承孔的最低位置,并与轴瓦接触。此时,两表面间自然形成一收敛的楔形空间。




图12.3 径向滑动轴承形成流体动力润滑的过程

M

当轴颈开始转动时,速度极低,进入轴承间隙中的油量较少,这时轴瓦对轴颈摩擦力的方向与轴颈表面圆周速度方向相反,迫使轴颈在摩擦力作用下沿孔壁向右爬升。





图12.3 径向滑动轴承形成流体动力润滑的过程

随着转速的增大、轴 颈表面的圆周速度增大, 带入楔形空间的油量也逐 渐加多。这时,右侧楔形 油膜产生了一定的动压力, 将轴颈向左浮起。当轴颈 达到稳定运转时, 轴颈便 稳定在一定的偏心位置上, 楔形油膜产生的压力与外 载荷相平衡, 轴颈中心稳 定在轴承孔中心左下方某 一位置上, 轴承在液体摩 擦状态下工作。



(c) 形成油膜 不稳定运行

此时,由于轴承内的摩擦阻力仅为液体的内阻力,故 摩擦系数达到最小值。理论和实践证明,在其它条件不变 时轴颈转速愈高,轴颈中心愈接近轴承孔中心。




图12.3 径向滑动轴承形成流体动力润滑的过程

## 12.2.2 径向滑动轴承的几何关系和承载量系数

- 1. 几何关系
- 1) 直径间隙: △=D-d
- 2) 半径间隙:  $\delta = R r = \Delta/2$
- 3) 相对间隙:  $\varphi = \Delta/d = 2 \delta/d = 2 \delta/2r = \delta/r$
- 4) 偏心率:  $\varepsilon = e/\delta$   $0 < \varepsilon \le 1$
- 5) 最小油膜厚度:  $h_{\min} = \delta e = \delta(1-\epsilon) = r\varphi(1-\epsilon) \ge [h]$

偏心距: e

## 2. 承载系数**C**<sub>p</sub>

$$C_p = \frac{F\varphi^2}{2\eta vB}$$
 (牢记)

式中: η—润滑油在轴承平均工作 温度下的动力粘度, N·s/m²(Pa·s)

B-轴承宽度, m

F-工作载荷, N

v—轴颈圆周速度, m/s

## N

#### 为什么计算 h<sub>min</sub>?

#### **3.** 许用油膜厚度[*h*]

在其他条件不变的情况下,外载荷  $F \uparrow$  ,动压润滑轴承的  $h_{\min} \downarrow$  ,轴承、轴颈表面的微观凸峰可能直接接触,而不能实现液体润滑。

显然,要想实现液体润滑,应满足如下条件:  $h_{\min} \geq [h] = S(R_{z1} + R_{z2})$ 

式中: S — 安全系数 , S ≥2 ,一般可取 S=2  $R_{71}$  ,  $R_{72}$  — 轴颈和轴承孔表面粗糙度, $\mu$ m



例:某动压径向滑动轴承,轴颈d=120mm,轴承宽度 B=108mm,轴颈转速n=1000r/min,相对间隙  $\Phi$ =0.001,润滑油的 $\eta$ =0.018Pa·s, $R_{Z1}$ =1.6 $\mu$ m, $R_{Z2}$ =3.2 $\mu$ m,安全系数S=2。试求该轴承工作时能承受最大的载荷。

解: 
$$h_{\min} = \delta(1 - \epsilon) = [h]$$
  
 $[h] = S(R_{Z1} + R_{Z2}) = 2(1.6 + 3.2) = 9.6 \text{ } \mu\text{m} = 9.6 \text{x} 10^{-3} \text{mm}$   
 $\Phi = \delta/r \rightarrow \delta = \Phi \cdot r = 0.001 \text{x} 60 = 0.06 \text{mm}$   
 $\epsilon = 1 - [h]/\delta = 1 - 9.6 \text{x} 10^{-3}/0.06 = 0.84$ 

查表6.6,B/d = 108/120 = 0.9 得到

3	0.80	0.85
$C_{\rm p}$	3.067	4.459

插值计算:  $C_{\rm p} = 4.181$ 



若一轴承,不满足液体动压润滑状态,可采取如下措施:

- 1、降低 $R_{z1}$ 、 $R_{z2}$ , $\uparrow$ 加工精度
- $\{2$ 、适当 $\uparrow \eta$   $\}$  即:使 $C_p$ 变小,则  $\epsilon$  变小, $h_{\min}$ 变大。  $\{3$ 、适当 $\uparrow n$

$$\begin{split} v &= \frac{\pi n d}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 1000 \times 120}{60 \times 1000} = 6.28 \text{m/s} \\ F &= \frac{C_p \cdot 2\eta \, \nu B}{\phi^2} = \frac{4.181 \times 2 \times 0.018 \times 6.28 \times 0.108}{0.001^2} = 102076 \text{N} \end{split}$$

## 12.2.2 径向滑动轴承的几何关系和承载量系数

1. 几何关系与膜厚计算




图12.4 径向滑动轴承几何参数与压力分布




轴承中心和轴颈中心的连线  $OO_1$  与载荷 F (作用在轴心) 形成的夹角  $\varphi_a$  称为偏位角。轴承孔和轴颈直径分别用 D 和 d 表示,则轴承直径间隙为:  $\Delta = D - d$  。半径间隙为轴承孔半径 R 与轴颈半径 r 之差:  $\delta = R - r = \Delta/2$ 。直径间隙与轴颈公称直径之比称为相对间隙,以 $\varphi$ 表示:

$$\phi = \frac{\Delta}{d} = \frac{\delta}{r} \tag{12.6}$$



当轴颈稳定运转时,轴心O与轴承中心 $O_1$ 的距离,称为偏心距,用e表示。而偏心距e与半径间隙 $\delta$ 的比值,称为偏心率,并以 $\epsilon$ 表示:

$$\varepsilon = \frac{e}{\delta} \tag{12.7}$$



于是由图 12.4 可见,最小油膜厚度为

$$h_{\min} = \delta - e = \delta(1 - \varepsilon) = r\phi(1 - \varepsilon)$$

为方便起见,下面采用极坐标进行分析。取轴颈中心 O 为极点,连心线  $OO_1$  为极轴,对应于任意角  $\varphi$  (包括 $\varphi_0$ ,  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$ 均由  $OO_1$  算起)的油膜厚度为 h 。h 的大小可在  $\Delta AOO_1$  中应用余弦定理从下式求得,即

$$R^{2} = e^{2} + (r+h)^{2} - 2e(r+h)\cos\varphi$$
 (12.9)

解上式得

$$h = e\cos\varphi \pm R\sqrt{1 - \left(\frac{e}{R}\right)^2}\sin^2\varphi - r \qquad (12.12)$$

若略去上式中的小量( $\frac{e}{R}$ ) $^2\sin^2\varphi$ ,并取根式的正号,则得任意位置的油膜厚度为

$$h = \delta(1 + \varepsilon \cos \varphi) = r\phi(1 + \varepsilon \cos \varphi)$$
(12.11)

设 $\varphi_0$ 为相应于最大压力处的极角,则压力最大处的油膜厚度 $h_0$ 为

$$h_0 = \delta (1 + \varepsilon \cos \varphi_0) \tag{12.12}$$

### Ŋ

### 2. Reynolds 方程求解

将式(10.30)改写成极坐标表达式,即 $dx = rd\phi$ , $V = r\omega \mathcal{D} h$ 、 $h_0$ 之值代入式(10.30)后得极坐标形式的雷诺方程

$$\frac{dp}{d\varphi} = 6\eta \frac{\omega}{\phi^2} \cdot \frac{\varepsilon(\cos\varphi - \cos\varphi_0)}{(1 + \varepsilon\cos\varphi)^3}$$
 (12.13)

将上式从油膜起始角  $\phi_1$  到任意角  $\phi$  进行积分得任意位置的压力,即

$$p = 6\eta \frac{\omega}{\phi^2} \int_{\varphi_1}^{\varphi} \frac{\varepsilon(\cos \varphi - \cos \varphi_0)}{(1 + \varepsilon \cos \varphi)^3} d\varphi \qquad (12.14)$$

需要指出:式(12.13)应给出两个边界条件。对式(12.14)做定积分时,已经利用了 $p|_{\varphi=\varphi_1}=0$ 的初始边界条件。而另一个边界条件可以用来确定 $\varphi_0$ 。从而可以确定压力分布。

压力p在外载荷方向上的分量为

$$p_y = p\cos[180^\circ - (\varphi_a + \varphi)] = -p\cos(\varphi_a + \varphi)$$

(12.15)

### 3. 承载力计算

把式 (12.15) 的压力在  $\varphi_1$  到  $\varphi_2$  的区间内积分,就得出在轴承单位宽度上的油膜承载力,即

$$P_{y} = \int_{\varphi_{1}}^{\varphi_{2}} p_{y} r d\varphi = -\int_{\varphi_{1}}^{\varphi_{2}} \cos(\varphi_{a} + \varphi) r d\varphi$$

$$= 6 \frac{\eta \omega r}{\phi^{2}} \int_{\varphi_{1}}^{\varphi_{2}} \left[ \int_{\varphi_{1}}^{\varphi} \frac{\varepsilon(\cos \varphi - \cos \varphi_{0})}{(1 + \varepsilon \cos \varphi)^{3}} d\varphi \right] \left[ -\cos(\varphi_{a} + \varphi) \right] d\varphi$$

为了求出油膜的承载能力,理论上只需将  $P_y$ 乘以轴承宽度 B 即可。但在实际轴承中,由于油可能从轴承的两个端面流出,故必须考虑端泄的影响。

这时,压力沿轴承宽度的变化呈抛物线分布,而且其油膜压力也比无限宽轴承的油膜压力低(图 12.5)。

因此必须乘以系数 C, C 值取决于宽径比 B/d 和偏心率  $\varepsilon$  的大小。这样,在  $\varphi$  角和距轴承中线为 z 处的油膜压力的数学表达式为

$$P_{y}' = P_{y}C' \left[ 1 - \left( \frac{2z}{B} \right)^{2} \right]$$

(12.17)




图12.5 不同宽径比时轴向压力分布情况

### 因此,对有限长轴承,油膜的总承载能力为

$$F = \int_{-B/2}^{+B/2} P_{y}' dz = \frac{6\eta \omega r}{\phi^{2}} \int_{-B/2}^{+B/2} \int_{\varphi_{1}}^{\varphi_{2}} \int_{\varphi_{1}}^{\varphi} \left[ \frac{\varepsilon(\cos \varphi - \cos \varphi_{0})}{(1 + \varepsilon \cos \varphi)^{3}} d\varphi \right].$$

$$\cdot \left[ -\cos(\varphi_a + \varphi)d\varphi \right] \cdot C' \left[ 1 - \left(\frac{2z}{B}\right)^2 \right] dz$$

(12.18)



### 4. 承载量系数

由式(12.18)得

$$F = \frac{\eta \omega dB}{\phi^2} C_p \tag{12.19}$$

式中

$$C_{p} = 3 \int_{-B/2}^{+B/2} \int_{\varphi_{1}}^{\varphi_{2}} \int_{\varphi_{1}}^{\varphi} \left| \frac{\varepsilon(\cos \varphi - \cos \varphi_{0})}{B(1 + \varepsilon \cos \varphi)^{3}} d\varphi \right|.$$

$$\left[-\cos(\varphi_a + \varphi)d\varphi\right] \cdot C' \left[1 - \left(\frac{2z}{B}\right)^2\right] dz$$
(12.20)

### 又由式(12.19)得

$$C_p = \frac{F\phi^2}{\eta \omega dB} = \frac{F\phi^2}{2\eta VB}$$
 (12.21)

式中, $C_n$  — 承载量系数;

η — 润滑油在轴承平均工作温度下的动力粘度, Pa·s;

B — 轴承宽度, m; F — 外载荷, N;

V = 4 轴颈圆周速度,m/s。



 $C_p$ 的积分非常困难,因而采用数值积分的方法进行计算,并作成相应的线图或表格供设计应用。由式(12.20)可知,在给定边界条件时, $C_p$ 是轴颈在轴承中位置的函数,其值取决于轴承的包角  $\alpha$ (指轴承表面上的连续光滑部分包围轴颈的角度,即入油口和出油口所包轴颈的夹角)、相对偏心率  $\epsilon$  和宽径比 B/d。



由于  $C_p$  是一个无量纲的量,故称之为轴承的承载量系数。当轴承的包角  $\alpha$  (=120°,180°或360°) 给定时,经过一系列换算, $C_p$  可以表示为

$$C_P \propto (\varepsilon, B/d)$$
 (12.22)

若轴承是在非承载区内进行无压力供油,且设液体动压力是在轴颈与轴承衬的 $180^\circ$ 的弧内产生时,则不同 $\epsilon$ 和B/d的 $C_p$ 值见附表12.6。



### 12.2.3 最小油膜厚度

由公式(12.8)及附表 6.6 可知,在其它条件不变的情况下,最小油膜厚度 h<sub>min</sub> 愈小则偏心率 ε 愈大,轴承的承载能力就愈大。然而,最小油膜厚度是不能无限缩小的,因为它受到轴颈和轴承表面粗糙度、轴的刚性及轴承与轴颈的几何形状误差等的限制。为确保轴承能处于液体摩擦状态,最小油膜厚度必须等于或大于许用油膜厚度 [h],即

$$h_{\min} = r\phi(1-\varepsilon) \ge [h] \tag{12.23}$$

$$[h] = S(R_{z1} + R_{z2})$$
 (12.24)

式中, $R_{z1}$ 、 $R_{z2}$  — 轴颈和轴承孔表面粗糙度十点高度。对一般轴承, $R_{z1}$ 和  $R_{z2}$ 值可分别取为 3.2  $\mu$ m 和 6.3  $\mu$ m,或 1.6  $\mu$ m 和 3.2  $\mu$ m;对重要轴承可取为 0.8  $\mu$ m 和 1.6  $\mu$ m,或 0.2  $\mu$ m 和 0.4  $\mu$ m。

S —— 安全系数,考虑表面几何形状误差和轴颈挠 曲变形等,常取 S≥2。

### 12.2.4 轴承主要参数选择(p261)

#### 1. 宽径比 B/d

一般轴承的宽径比 B/d 在 0.3~1.5 范围内。宽径比小,有利于提高运转稳定性,增大端泄漏量以降低温升。但轴承宽度减小,轴承承载能力也随之降低。

高速重载轴承温升高,宽径比宜取小值;低速重载轴承,为提高轴承整体刚性,宽径比宜取大值;高速轻载轴承,如对轴承刚性无过高要求,可取小值;需要对轴有较大支承刚性的机床轴承,宜取较大值。

一般机器常用的 B/d 值为: 汽轮机、鼓风机  $B/d=0.3\sim1$ ; 电动机、发电机、离心泵、齿轮变速器  $B/d=0.6\sim1.5$ ; 机床、拖拉机  $B/d=0.12\sim1.2$ ; 轧钢机  $B/d=0.6\sim0.9$ 。

### 2. 相对间隙φ

- 相对间隙φ主要根据载荷和速度选取。
- •速度愈高, $\varphi$ 值应愈大;载荷愈大, $\varphi$  值应愈小。
- •直径大、宽径比小,调心性能好,加工精度高时, $\phi$  值取小值,反之取大值。
- •一般轴承,按转速取 $\varphi$  值的经验公式为:

$$\phi \approx \frac{\left(n/60\right)^{4/9}}{10^{31/9}} \tag{12.25}$$

式中, n — 轴颈转速, r/min。

一般机器中常用的 $\phi$ 值为: 汽轮机、电动机、齿轮减速器 $\phi = 0.001 \sim 0.002$ ; 轧钢机、铁路车辆 $\phi = 0.0002 \sim 0.0015$ ; 机床、内燃机 $\phi = 0.0002 \sim 0.00125$ ; 鼓风机、离心泵 $\phi = 0.001 \sim 0.003$ 。

# ٧

### 3. 粘度η

这是轴承设计中的一个重要参数。它对轴承的承载能力、功耗和轴承温升都有不可忽视的影响。轴承工作时,油膜各处温度是不同的,通常认为轴承温度等于油膜的平均温度。平均温度的计算是否准确,将直接影响到润滑油粘度的大小。平均温度过低,则油的粘度较大,算出的承载能力偏高;反之,则承载能力偏低。

设计时,可先假定轴承平均温度,(一般取 $t_m=50\sim75^{\circ}$ C)初选粘度,进行初步设计计算。最后再通过热平衡计算来验算轴承入口油温 $t_i$ 是否在 $35\sim40^{\circ}$ C之间,否则应重新选择粘度再作计算。

对于一般轴承,也可按轴颈转速n (r/min) 先初估油的动力粘度。即

$$\eta' = \frac{(n/60)^{-1/3}}{10^{7/6}} \tag{12.26}$$

由式(10.15)计算相应的运动粘度 $\nu$ ,选定平均油温 $t_{\rm m}$ ,参照附表 13.1 选定全损耗系统用油的牌号。然后查附图 13.1,重新确定 $t_{\rm m}$  时的运动粘度 $\nu_{\rm tm}$  及动力粘度 $\eta_{\rm tm}$ 。最后再验算入口油温。

[例题12.1] 设计一机床用的液体动力润滑径向滑动轴承,载荷垂直向下,工作情况稳定,采用对开式轴承。已知工作载荷F=120000N,轴颈直径d=200mm,转速n=500r/min,在水平剖分面单侧供油。

#### 解:

1. 选择轴承宽径比

根据机床轴承常用的宽径比范围,取宽径比为1。

2. 计算轴承宽度

$$B = (B/d) \times d = 1 \times 0.2 = 0.2m$$

#### 3. 轴颈圆周速度

$$V = \frac{\pi dn}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 200 \times 500}{60 \times 1000} = 5.23 \,\text{m/s}$$

#### 4. 计算轴承工作压力

$$p = \frac{F}{dB} = \frac{100000}{0.2 \times 0.2} = 2.5MP_a$$

### 5. 选择轴瓦材料

查附表6.1,在保证 $p \leq [p]$ 、 $v \leq [v]$ 、 $pv \leq [pv]$ 的条件下,选定轴承材料为ZCuSn12P1。

#### 6. 初估润滑油粘度

由式 (12.26)

$$\eta' = \frac{(n/60)^{-1/3}}{10^{7/6}} = \frac{(500/60)^{-1/3}}{10^{7/6}} = 0.034$$
 Pa·s

### 7. 计算相应的运动粘度

取润滑油密度  $\eta = 900 \text{ kg/m}^3$ , 由式 (10.15),

$$\nu = \frac{\eta(P_a \cdot s)}{\rho(kg/m^3)} \times 10^6 = \frac{0.034}{900} \times 10^6 = 38 \quad \text{cSt}$$

- 8. 选定平均油温 现选平均油温 t<sub>m</sub>=50°C
- 9. 选定润滑油牌号 参照附表 6.1 选定全损耗系统用油 L-AN68。
- 12.  $按 t_{\rm m}$ = 50 °C 查出 L-AN68 的运动粘度,由附图 2.1 查得  $\nu_{50}$ = 40 cSt。
  - 11. 换算出 L-AN68 在 50°C 时的动力粘度

$$\eta_{50} = \rho v_{50} \times 10^{-6} = 900 \times 40 \times 10^{-6} \approx 0.036 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

#### 12. 计算相对间隙

由式(12.33),

13. 计算直径间隙

$$\Delta = \phi d = 0.00125 \times 200 = 0.25 mm$$

14. 计算承载量系数

由式 (12.21)

$$C_p = \frac{F\phi^2}{2\eta VB} = \frac{100000 \times (0.00125)^2}{2 \times 0.036 \times 5.23 \times 0.2} = 2.075$$

#### 15. 求出轴承偏心率

根据 $C_p$ 及B/d的值查附表 6.6, 经过插值计算求出偏心率  $\epsilon=0.713$ 。

16. 计算最小油膜厚度由式 (12.8)

$$h_{\min} = \frac{d}{2}\phi(1-\varepsilon) = \frac{200}{2} \times 0.00125 \times (1-0.713) = 35.8 \,\mu m$$

17. 确定轴颈、轴承孔表面粗糙度

按加工精度要求取轴颈表面粗糙度等级为 $\nabla^{0.8}$ ,轴承孔表面粗糙度等级为 $\nabla^{0.6}$ ,查取轴颈  $R_{z1}=0.0032~mm$ ,轴承孔  $R_{z2}=0.0063~mm$ 。

18. 计算许用油膜厚度

取安全系数S=2,由式(12.24)

$$[h] = S(R_{z1} + R_{z2}) = 2 \times (0.0032 + 0.0063) = 19 \mu m$$

因 h<sub>min</sub>>[h],故满足工作可靠性要求。

19. 计算轴承与轴颈的摩擦系数

因轴承的宽径比B/d=1,取随宽径比变化的系数 $\xi=1$ ,由摩擦系数计算式

$$f = \frac{\pi}{\phi} \cdot \frac{\eta \omega}{p} + 0.55 \phi \xi = \frac{\pi \times 0.036 (2\pi \times 500/60)}{0.00125 \times 2.5 \times 10^6} + 0.55 \times 0.00125 \times 1$$

$$= 0.00258$$

#### 20. 查出耗油量系数

由宽径比B/d=1及偏心率 $\varepsilon=0.713$ 查附图6.1,得耗油量系数 $Q/(\phi v B d)=0.145$ 。

#### 21. 计算润滑油温升

按润滑油密度  $\rho$  = 900 kg/m³, 取比热容 c = 1800 J/ (kg·°C), 表面传热系数  $\alpha_s$  = 80 W/ (m²·°C), 由式 (12.30)

$$\Delta t = \frac{\left(\frac{f}{\phi}\right)p}{c\rho\left(\frac{Q}{\phi VBd}\right) + \frac{\pi a_s}{\phi V}} = \frac{\frac{0.00258}{0.00125} \times 2.5 \times 10^6}{1800 \times 900 \times 0.145 + \frac{\pi \times 80}{0.00125 \times 5.23}} = 18.866 \text{ }^{\circ}\text{C}$$



#### 22. 计算润滑油入口温度

由式 (12.32)

$$t_i = t_m - \frac{\Delta t}{2} = 50 - \frac{18.866}{2} = 40.567$$
 °C

因一般取 $t_i$ =35~40°C,故上述入口温度合适。

#### 23. 选择配合

根据直径间隙  $\Delta=0.25$  mm,按 GB1801-2009 选配合 F6/d7,查得轴承孔尺寸公差为  $\phi200^{+0.079}_{+0.050}$  ,轴颈尺寸公差为  $\phi200^{-0.170}_{-0.216}$  。

#### 24. 求最大、最小间隙

$$\Delta_{\text{max}} = 0.079 - (-0.216) = 0.295 mm$$
  
 $\Delta_{\text{min}} = 0.050 - (-0.170) = 0.22 mm$ 

因  $\Delta$ = 0.25 mm 在  $\Delta$ <sub>max</sub> 与  $\Delta$ <sub>min</sub> 之间,故所选配合合用。

25. 校核轴承的承载能力、最小油膜厚度及润滑油温升

分別按 $\Delta_{max}$ 及 $\Delta_{min}$ 进行校核,如果在允许值范围内,则绘制轴承工作图;否则需要重新选择参数,再作设计及校核计算。

### 解毕

### 12.3 典型机械传动中的润滑

### 12.3.1 润滑剂

- 1. 润滑油
- (1) 润滑油选择

润滑油的润滑及散热效果好,是应用最广的润滑剂。 润滑油的选择主要是它的粘度值,在一些场合还需要考虑它的温—粘特性。润滑油的运动粘度按附表 13.1 选取。

### 附表13.1全损耗系统用油的运动粘度


	牌号	运动粘度/ (mm <sup>2</sup> /s)	
		40°C	50°C
全损耗系统用油	L-AN5	4.14~5.06	3.32~3.99
	L-AN7	6.12~7.48	4.76~5.72
	L-AN10	9.00~11.0	6.78~8.14
	L-AN15	13.5~16.5	9.80~11.8
	L-AN22	19.8~24.2	13.9~16.6
	L-AN32	28.8~35.2	19.4~23.3
	L-AN46	41.4~50.6	27.0~32.5
	L-AN68	61.2~74.8	38.7~46.6
	L-AN100	90.0~110	55.3~66.6
	L-AN150	135~165	80.6~97.1



### (2) 添加剂 (additives)

为了改善润滑剂(主要是润滑油)的性能而加入其中的某些物质称为添加剂。添加剂的种类很多。常见的有极压添加剂、油性剂、粘度指数改进剂、抗腐蚀添加剂、消泡添加剂、降凝剂、防锈剂等,使用添加剂是现代改善润滑性能的重要手段,设计时应给予足够的重视。

在重载摩擦副中使用的极压添加剂,能在高温下分解出活性元素与金属表面起化学反应,生成一种低剪切强度的金属化合物薄层,可以增进抗粘着能力。例如,加有极压添加剂的90号极压工业齿轮油,其抗胶合能力较普通的90号工业齿轮油提高3~4倍。



目的	添加剂	说明
油性剂	脂肪、油脂肪、酸油	加入量1%~3%
抗磨与极压 添加剂	磷酸二甲酚酯,环烷酸铅,含硫、磷、氯的油与石蜡, $MoS_2$ ,菜子油,铅皂	加入量0.1%~5%
抗氧化添加 剂	二硫代磷酸锌、硫化烯、烃酚胺	加入量 0.2 %~5 %
抗腐蚀添加 剂	2.6一二叔丁基对甲酚、N一苯基萘 胺	
防锈剂	石油磺酸钙(或钡与钠)、二硫代 磷酸醋、二硫代碳酸醋、羊毛脂	
降凝剂	聚甲基丙烯酸酯、聚丙烯酰胺、石 蜡烷化酚	加入量0.1%~1%。用于低温工作的润滑油改善油的粘
增粘剂	聚异丁烯、聚丙烯酸酯	温特性,使适应较大的工作
消泡添加剂	硅酮、有机聚合物	和温度范围。加入量3%~10 %

### 2. 润滑脂(grease)

#### (1) 润滑脂类型

润滑脂习惯上称为黄油或干油,是一种稠化的润滑油。 根据 调制皂基(soap) 的不同,常用的润滑脂主要有以下几种:

*钙基润滑脂*—钙基润滑脂具有良好的抗水性,但耐热性能差.工作温度不宜超过55~65°C。这种润滑脂的价格比较便宜

*纳基润滑脂*—纳基润滑脂有较高的耐热性,工作温度可达120℃,但抗水性差,比钙基润滑脂有较好的防腐性。

М

*锂基润滑脂*— 锂基润滑脂既能抗水,又能耐高温, 其最高温度可达145℃,在120℃条件下可长期工作。而且 它有较好的机械安定性,是一种多用途的润滑脂,有取代 钠基润滑脂的趋势。

*铝基润滑脂*—铝基润滑脂有良好的抗水性,对金属表面有较高的吸附能力,有一定的防锈作用。它在70℃时开始软化,只适用于50℃以下的温度。

# ¥

#### (2) 润滑脂的主要性能指标

*针入度*— 针入度是表征润滑脂稀稠度的指标。针入度越小,表示润滑脂越稠;反之,流动性越大。

*滴点*—滴点是表征润滑脂受热后开始滴落时的温度。 润滑脂能够使用的工作温度应低于滴点 20~30℃,若能低于 40~60℃则更好。

安全性—安全性反映润滑脂在贮存和使用过程中维持润滑性能的能力,包括抗水性、抗氧化性和安定性等。



### (3) 润滑脂的选择

使用润滑脂也可以形成将滑动表面完全分开的一层薄膜,润滑脂易保持在润滑部位、润滑系统简单,密封性好,但流动性极差,所以无冷却效果。常用在那些要求不高、难以经常供油,或者低速重载以及作摆动运动构件的轴承中。

### 附表13.3 滑动轴承润滑脂的选择

压力 p / MPa	轴颈圆周速 度v/(m/s)	最高工作温 度/°C	选用的牌号
	, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3号钙基脂
≤1.0	≤1	75	
1.0~6.5	0.5~5	55	2号钙基脂
≥6.5	≤0.5	75	3号钙基脂
<b>≤6.5</b>	0.5~5	120	2号钠基脂
>6.5	≤0.5	110	1号钙钠基脂
1.0~6.5	≤1	-50~100	锂基脂
>6.5	0.5	60	2号压延机脂



#### 3. 固体润滑剂

固体润滑剂可以在摩擦表面上形成固体膜以减小摩擦阻力,通常只用于一些有特殊要求的场合。主要的固体润滑剂有:石墨、二硫化钼(MoS<sub>2</sub>)、聚四氟乙烯等。

石墨因其特有的层状结构可以提供较小的摩擦系数, 是固体润滑剂中最广泛使用的一种。将全熔金属渗入石墨 或碳—石墨零件的孔隙中,或经过烧结制成轴瓦可获得较 高的粘附能力。 Ŋ

二硫化钼 用粘结剂调配涂在摩擦表面上可以大大提高摩擦副的磨损寿命。在金属表面上涂镀一层钼,然后放在含硫的气体中加热,可生成MoS<sub>2</sub>膜。这种膜粘附最为牢固,承载能力极高。在用塑料或多孔质金属制造的轴承材料中渗入MoS<sub>2</sub>粉末,会在摩擦过程中连续对摩擦表面提供MoS<sub>2</sub>薄膜。

聚四氟乙烯片材可冲压成轴瓦。也可以用烧结或粘结 法形成聚四氟乙稀膜粘附在轴瓦内表面上。软金属薄膜 (如铅、金、银等薄膜) 主要用于真空及高温的场合。





## 12.3.2 齿轮传动的润滑

半开式及开式齿轮传动,或速度较低的闭式齿轮传动,可采用人工定期添加润滑油或润滑脂进行润滑。闭式齿轮传动通常采用油润滑,其润滑方式根据齿轮的圆周速度 v 而定。


当v≤12m/s时可用油浴式,大齿轮浸入油池一定的深度,齿轮转动时把润滑油带到啮合区。

齿轮浸油深度可根据齿轮的圆周速度大小而定,对圆柱齿轮通常不宜超过一个齿高,但一般亦不应小于12mm;对圆锥齿轮应浸入全齿宽,至少应浸入齿宽的一半。






多级齿轮传动中,当几个大齿轮直径不相等时,可采用隋轮的油浴润滑。



(b) 采用隋轮的油浴润滑

当齿轮的圆周速度v>12m/s时,应采用喷油润滑,用油泵以一定的压力供油,借喷嘴将润滑油喷到齿面上。



(c) 喷油润滑

# W

## 12.3.3 蜗杆传动的润滑

蜗杆传动的效率较低,因此润滑对蜗杆传动具有特别重要的意义。因为,润滑不仅可以减少摩擦,而且可以将蜗杆和蜗轮所产生的热量带走。当润滑不良时,传动效率显著降低,并会带来剧烈温升而产生胶合,或是产生严重的磨损导致破坏。采用粘度大的矿物油进行润滑,并在润滑油中加入添加剂可以提高蜗杆传动的抗胶合和耐磨能力。



蜗杆传动所采用的润滑油、润滑方法及润滑装置如下:

#### (1) 润滑油

润滑油的种类很多, 需根据蜗杆、蜗轮配对材料和运转条件合理选用。选用钢制蜗杆配青铜蜗轮时, 常用的润滑油可参照附表 5.10 选取。

#### (2) 润滑油粘度及润滑方式

润滑油粘度及润滑方式,一般根据相对滑动速度及载荷类型进行选择。对于闭式传动,常用的润滑油粘度及润滑方式见附表 5.10。如果采用喷油润滑,喷油嘴要对准蜗杆啮入端;蜗杆正反转时,两边都要装有喷油嘴,而且要控制一定的油压。




图13.6 蜗杆传动的相对滑动速度分析

## 附表5.10 蜗杆传动的润滑油粘度与润滑方式选择

蜗杆传动相对 速度v <sub>s</sub> / (m/s)	载荷类型	润滑油牌号 L-AN	运动粘度	供油	 方式
0~1	重	1000	1000		
0~2.5	重	460	460	油池	润滑
0~5	中	320	320		
>5~10	各类	220	220	喷油润滑	_
>10~15	各类	150	135~165	喷油润	0.7
>15~25	各类	100	90.0~110	滑供油 压力	2
>25	各类	68	61.2~74.8	/MPa	3

M

对于开式传动,则应当采用粘度较高的齿轮油或润滑脂,以减少轮齿的磨损。

#### (3) 润滑油供应量

对闭式蜗杆传动采用油池润滑时,在搅油损耗不致过大的情况下,应有适当的油量。这样不仅有利于动压油膜的形成,而且有助于散热。

对于蜗杆下置式或蜗杆侧置式的传动,浸油深度应为蜗杆的一个齿高;

当为蜗杆上置式时,浸油深度约为蜗轮外径的1/3。

M

由于蜗杆传动的相对滑动速度 v<sub>s</sub> 大,效率低,发热量大,因此必须注意蜗杆传动的润滑;否则会进一步导致效率显著降低,并会带来剧烈的磨损,甚至产生胶合。

表12.1 蜗杆传动润滑油粘度及润滑方法

滑动速度 v <sub>s</sub> (m/s)	<1	<2.5	<5	5~12	12~15	15~25	>25
工作条件	重载	重载	中载				
运动粘度v /cst, 40 ℃	900	500	350	220	150	120	80
				油池	用压	力喷油》	闰滑
润滑方式	油池润滑		润或油滑	0.7	0.2	0.3	




## 12.3.4 链传动的润滑

链传动良好的润滑将会减少磨损、缓和冲击,提高承载能力,延长使用寿命,因此链传动应合理地确定润滑方式和润滑剂种类。常用的润滑方式有几种:

### (1) 人工定期润滑

用油壶或油刷给油(〖12.7a),每班注油一次, 适用于链速 v≤4 m/s 的不要传动。





(2) 滴油润滑 用油杯通过油管向松边的内、外链板间隙处滴油,用于链速 v≤12 m/s的传动(图12.7b)。





图12.7 链传动润滑方法



(3)油浴润滑 链从密封的油池中通过,链条浸油深度以6~12mm为宜,适用于链速 v = 6~12 m/s 的传动(图 12.7c)。



(c)

M

(4) 飞溅润滑 在密封容器中,用甩油盘将油甩起, 经由壳体上的集油装置将油导流到链上。甩油盘速度应大于3m/s,浸油深度一般为12~15mm(图12.7d)。




图12.7 链传动润滑方法



(5) 压力油循环润滑 用油泵将油喷到链上,喷口应设在链条进入啮合之处。适用于链速 v≥8 m/s 的大功率传动(图12.7e),链传动常用的润滑油有 L-AN32、 L-AN46、L-AN68、L-AN120等全损耗系统用油。温度低时,粘度宜低;功率大时,粘度宜高。




图12.7 链传动润滑方法



## 12.3.5 滚动轴承的润滑

润滑和密封对滚动轴承的使用寿命有重要意义。

润滑的主要目的是减小摩擦与磨损。滚动接触部位形成油膜时,还有吸收振动、降低工作温度等作用。

滚动轴承的润滑剂可以是润滑脂、润滑油或固体润滑剂。

一般情况下,轴承采用润滑脂润滑。具体选择可按速度因数 dn值来定。

d代表轴承内径 (mm); n代表轴承转速 (r/min)

当 dn < (1.5~2) × 10<sup>5</sup> mm·r/min 时,一般滚动轴承可采用润滑脂润滑,超过这一范围宜采用润滑油润滑。

• v<2 m/s, 采用润滑脂润滑

•v≥2 m/s , 采用润滑油润滑



## 12.3.6 滑动轴承的润滑

滑动轴承种类繁多,使用条件和重要程度往往相差很大,因而对润滑剂的要求也各不相同。润滑剂主要有润滑油、润滑脂、固体润滑剂、气体润滑剂和添加剂等几大类。其中,矿物油和皂基润滑脂性能稳定、成本低、应用最广。若使用一般润滑剂不能满足某些特殊要求时,可以有针对性地加入少量的添加剂来改善润滑剂的粘度、油性、抗氧化、抗锈蚀等性能。

- Ŋ
- •液体动压轴承通常采用润滑油作润滑剂。
- · 当转速高、压力小时,常选用粘度较低的油,以利于减少润滑油的发热;
- •转速低、压力大时,选用粘度较高的油,以利于形成油膜。

非液体滑动轴承则选用粘度较大的润滑油、润滑脂或固体润滑剂进行润滑。




## 12.4 密封件与密封

密封的目的是防止灰尘、水分等进入轴承或通过轴承进入封闭空腔内,并阻止润滑剂的流失。

密封方法的选择与润滑剂的种类、工作环境、温度、密封表面的圆周速度有关。


- 1. 密封件 常用的密封件有毛毡密封圈、橡胶密封圈等。
- 2. 密封方式 常用的密封方法可分两大类:接触式密封和非接触式密封。

## 接触式密封——毛毡圈密封






- 在轴承盖上开出梯形槽,将矩形剖面的毛毡圈,放置在梯形槽中与轴接触,对轴产生一定的压力进行密封。
- •密封结构简单,但摩擦较严重
- •主要用于ν<4~5m/s脂润滑场合




- 在轴承盖中放置密封圈,密封圈用皮革、耐油橡胶等材料制成,有的带金属骨架,有的没有骨架。密封圈与轴紧密接触而起密封作用。
- ·密封唇朝里(如图(a)所示),目的是防漏油,
- •密封唇朝外如图 (b) 所示, 目的是防灰尘、杂质进入

## 非接触式密封——间隙密封(油沟密封)




在轴与轴承盖的通孔壁间留0.1~0.3mm的极窄缝隙,并在轴承盖上车出沟槽,在槽内填满油脂,以起密封作用。这种形式结构简单,多用v<5~6mm/s的场合

## 非接触式密封——迷宫式密封(曲路密封)




- •旋转的和固定的密封零件间的间隙制成迷宫(曲路)形式,缝隙间填入润滑脂以加强润滑效果。
- •径向曲路(如图 (a) 所示),间隙 $\delta$ 不大于 $0.1\sim0.2$ mm轴向曲路(如图 (b) 所示),因考虑到轴受热后会伸长,间隙应取大些, $\delta=1.5\sim2$ mm

### 组合式密封



间隙密封加迷宫式密封



## 滚动轴承的润滑与密封 Video Clip

滚动轴承的润滑和密封-1 (6 mins)

滚动轴承的润滑和密封-2 (1 mins)



### 表12.3 组合密封形式

型号	结构与沟槽形式、设计标 准	性能和用途	适用场合
FXFS A型防	可参考 Busak + shamban 公司 WE31-WT33系列 MEKKEL 公司 PTI 系列 标记: 活塞杆直径为 120 mm 的 FXFSA型四氟防尘圈标记为 FXFSA-120 杆径小于φ30 mm 的规格,应采用分体沟槽。 往复速度: ≤5m/s 温度: -40°C~ +200°C	由四合圈胶成提预对密损用高氟材和密,供紧PT好到起商人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	尘高环高动压置化业 适液水埃温境频。、、工 用压火温境频。、工 用压严、下往用气伺食 介油重严以复于动服品 质、寒及运液装阀行 :汽

型号	结构与沟槽形式、设计标 准	性能和用途	适用场合
FXF SB型 四防圏		由氟料型成供对圈偿防余用商人型粮的预FF的作尘油商人型胶的紧FE发明和膜磨角和圈圈,型起具住重聚合和圈提可业的有利的	重筑械备严环及介水压特重向质汽 载机或上重境高质、油别载密:

型号	结构与沟槽形式、设计 标准	性能和用途	适用场合
FXCS 孔用 组 密	工作压力: 0~50 MPa, 最高70MPa 往复速度: ≤1.5 m/s 温度: -40 °C~+200°C(取决于橡胶圈材质) 设计选用可参考 Busak+shamban 公司 PK012-PK050 系列, 也可参 考日本 NOK 孔用标准。 标记: 内径 120 的密封缸 FXCS 孔用组合密封标记为 FXCS-120	由挡PTFE相人组胶够并磨用低性两圈FF密弹成圈的对损,压能个人有力,是对性,提预密起保良,是对人,是对外,是对外,是对外,是对外,是对外,是对外,是对外,的作压封。	适缸特压 长封 适压用用通知制度 不知时,高 不知时,高 不知,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,

型号	结构与沟槽形式、设计 标准	性能和用途	适用场合
FXKD 孔用组 合密封	工作压力: 0~50 MPa,最高70 MPa 往复速度: ≤1.5 m/s 温度: -40°C~+200°C 设计选用可参考Hunger公司 GKD 系列 标记: 内径 120 的密封缸 FXKD 孔用组合密封标记为 FXKD-120	由PTF向耐材弹成定用圈预密起。压能高合了F的耐材弹成定用圈预密起。压能不复,PF密橡导和弹供力环补证好磨料个复环磨料性,位,提紧封到保良磨料个复环圈环向橡够并磨作压封密粉,2	适缸特压封 适压用用用适量的 通知的 通知的 通知的 通知的 通知的 通知的 通知的 通知的 通知的 通知

型号	结构与沟槽形式、设计 标准	性能和用途	适用场合
FXGD 孔用 组密	工作压力: 0~50 MPa,最高70 MPa 往复速度: ≤1.5m/s 温度: -40°C~+200°C (取决于橡胶圈材质) 设计选用可参考 Hunger 公司 GD1200K 系列 标记: 内径 120 的密封缸 FXGD 孔用组合密封标记为 FXGD-120	由聚材个一和合成位挡定橡的密到证密两四料PT中村,和圈位胶预封补高封高乙向E性P密向向到用提力的作低性磨复,圈胶E环起用承弹足并损,良磨复,圈胶E环起用承弹足并损,良的合两,圈复组定,和性够对起保好	适知特压封 适压 用用 有