## "仿真参数"对话框

该对话框如下图所示,其中的参数会影响元件仿真的实际效果,主要包含3大类:



(1)基本:该类包含3个参数("仿真类型"暂不可更改),**"暂停时间**"代表数据的处理速度(即每条数据执行的时间间隔),当使用"全步运行"仿真时,该时间值越大则数据处理速度越慢。"处理数量"可以加快执行速度,因为它会快速连续处理指定数量的数据(期间不会暂停)再进入暂停。"刷新时间"代表视图的刷新时间间隔,因为数据被处理并不代表会刷新视图(即元件仿真的显示效果)。

一般情况下,基本仿真参数都保持默认即可,对于一些执行数据需要耗费大量时间的元件可以提升刷新时间。例如,"基于 ILI9341 的 TFT 显示模组"刷新全屏需要比较长的时间,此时可设置较大的刷新时间(例如,2s)。

(2)高级:该类型参数仅在与远程硬件模块配合时有效,只有当"允许修改"项处于 "True"状态时才可更改(一般情况下不需要更改)。


"输出时间间隔"项表示 VisualCom 软件平台往远程硬件模块写入数据的间隔,此值越小则输出数据越快(默认为最小值 1ms)"采集数据间隔"项表示 VisualCom 软件平台从远程硬件模块读取数据的间隔,此值越小则采集数据的速度越快。

"输出数据超时时间"项表示将往远程硬件模块发送输出数据时的等待时间,超出此值仍然输出不成功则不再等待(以避免占用资源)。此值不可设置过小,以避免数据未完整输出而导致失效。"采集数据超时时间"项表示从远程硬件模块读取数据时的等待时间,超出此值仍然读取不成功则不再等待(以避免占用资源),下次有资源时再次尝试重新读取。此值越小则数据输出速度会越快,但不应该设置过小,否则可能会出现数据包丢失(如果丢失了握手包,可能会导致输出数据时硬件模块无响应)。

"数据解码间隔"项表示将"从远程硬件模块读取的"数据逐条解码的间隔时间,此值越小则解码速度越快。"数据编码间隔"项表示将马上要写入远程硬件模块的数据逐条编码的间隔时间,此值越小则编码速度越快。

"单次数码解码数量"项表示每次解码时解析的完整数据数量,默认值为 1, 此值越大则解码速度越快。"单次数码编码数量"项表示每次编码时解析的完整数据数量,默认值为 1, 此值越大则编码速度越快。

(3)运行信息:自带库中稍微复杂点的元件都有实时输出解析信息的能力,在"全步仿真"状态下,这些信息会出现在"输出"窗口的"运行"标签页中,在"单步仿真"状态下,运行信息则会现在"输出"窗口的"信息"标签页中。以"基于 HD44780 的 LCM1602"(型号 LM016)为例,当进入全步仿真状态时,相应运行信息类似如下图所示。



在元件模型开发过程中,运行信息是非常重要的调试手段。如果你希望显示运行信息, **首先**需要将该对话框中的"运行信息"项设置为 True,这是针对当前设计中所有元件的运 行信息显示控制总开关。由于运行信息的显示也需要占用一定的资源,因此默认情况下是关 闭的。**其次**,每个元件也有一个"运行信息"开关,同样以 LM016 为例,其元件选项对话 框类似如下图所示,只有进一步将"仿真"类别下"运行信息"设置为 True 才能显示运行 信息。

	元件		
	元件名称	LM016L	
	参考编号	LCD1	
	值、		
	方向	上	
	镜像	False	
	允许缩放	False	
	仿真		
	参与	True	
	运行信息	True	
	允许修改	False	
	类型	动态链接库	
	文件名	LM016L.DLL	
	附加参数		
	显示		
	名称	True	
	参考编号	True	
	值	True	
	引脚名	True	
	引脚号	True	
	自定义		
	背景	3ce5d6	
	点亮	000000	
	点亮边框	000000	
	熄灭	3ce5d6	~