
# VisualCom 软件平台

### 器件库参考手册 V2.1.0



一、概述3
二、特别提醒3
三、预置数据4
四、LED 显示器件6
五、LCD 器件24
六、VFD 显示模组44
七、OLED 显示模组46
八、EPD 显示模组48
九、发声器件50
十、时钟器件51
十一、电机器件53
十二、存储器件55
十三、逻辑器件57
十四、接口器件58
十五、控制器件75
十六、其它81

#### 一、概述

本文档详述 VisualCom 软件平台中预加载库中的元器件的名称、显示图形、预置数据格式要求等信息,以方便用户快速查看与使用,后续开发的更多器件也将更新到此文档中。

本文档未包含"寄存器"与"内存"窗口中的关于寄存器或内存地址的描述,因为软件平台本身已经将详情添加到了相应的描述窗口中,用户点击相应的寄存器或内存地址即可查看。

本文档涉及的"演示文档"位于 VisualCom 软件平台安装目录的 sample 文件夹下。 本文档涉及的"源代码"位于 VisualCom 软件平台安装目录的 src 文件夹下。

#### 二、特别提醒

- (1)预置数据格式仅在单机仿真时需要了解,如果与远程硬件模块配合使用,你可以像实际元器件那样使用库中的元件,了解本文档所述内容并非必须(此时,预置数据相当于对元件进行初始化)。举个例子,在对静态 LED 数码管进行单机仿真时,你需要了解预置数据每一位对应的发光段,这样才能正确预置数据以获得想要的仿真结果,但是在与远程硬件模块配合时,你只需要给元件发光段引脚分配远程引脚编号,然后往硬件模块引脚施加需要的电平即可获得仿真效果。
- (2)如果**单机**仿真时没有出现想要的效果,请尝试将已经分配的远程模块引脚编号清除,因为在已经分配引脚编号的情况下,有些比较复杂的元件模型(通常是带时序控制接口的元件)可能会据此设置引脚的初始状态,这可能会导致无任何显示的现象。
  - (3)如果元件同时具备<mark>写数据与主动读取的电平数据</mark>的功能,那么在与硬件模块配合

使用时,系统自带库元件通常会等待**主动读取的电平数据**返回后才执行后续预置数据,因为 **主动读取电平数据**需要切换引脚电气类型为"输入"。

(4)演示文档所在路径均为 VisualCom 软件平台安装目录/sample/,相应的效果需要与硬件配合才能获得,而表格中的"状态"可能只是延用旧版文档中预置数据的仿真状态,两者可能并非完全一致。

#### 三、预置数据

预置数据是使用 VisualCom 软件平台进行单机仿真的主要手段,它是输入给仿真器件运行的数据,每一条预置数据包含**类型、附加项**、具体**数据**(十进制或十六进制)以及自定义备注,类似如下图所示:

置数据	l					
序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注	插入数据
1	数据	<u> </u>	16777215	FFFFFF		插入指令
2	数据	0	-1	FFFFFFFFFFFF		油入扫气
3	数据	0	-1	FFFFFFFFFFFF		插入图形
4	数据	0	1	1		
5	数据	0	2	2		移至顶部
6	数据	0	3	3		
7	数据	0	170	AA		上移一行
8	数据	0	64716	FCCC		下移一行
9	指令	<u> </u>	160	A0		移至底部
10	指令	0	12	С		19-100
11	指令	0	13	D		
12	指令	<u> </u>	14	E		删除
13	指令	0	15	F		
14	数据	0	2183	887		删除所有
15	图形	0	0	0		
16	图形	0	1	1		导入CSV.
17	图形	0	2	2		
18	图形	▼ 0	3	3		导出CSV.
19	图形	<b>O</b>	4	4		
20	指令	▼ 0	18	12		
21	指令	0	35	23		确定
22	指令	<b>▼</b> 0	4	4		取消

每一个器件在仿真时都会对预置数据进行**位屏蔽**操作,以避免不需要的位影响仿真结果。例如,元器件"简单的灯泡"只有最低位是有效的(0表示熄灭,1表示点亮)。当你预置数据序列"1、0、1、0、1、0"或"5、6、7、8、9、10"时,它们执行结果完全一样,因为除最低位外都已经被屏蔽,这一点对所有器件都是有效的,我们会对每一个器件标记出

预置数据有效位。(如果你自己开发元件模型,预置数据的格式定义由你自己决定,详情参 考《元件模型开发手册》)

有效预置数据的具体格式取决于器件的种类,格式制定时主要考虑数据手册的高度相关性。例如,元器件"基于 HD44780 的 LCM1602 液晶显示模组"的预置数据是 8 位有效,它的预置数据与数据手册完全一样。当然,有时为了使用的方便也不会完全照搬。例如,访问实际元器件"DS1302"时,发送的串行数据是低位先行,这并不符合一般的使用习惯,所以预置数据采用高位先行,这样 DS1302 数据手册中标注的地址可以直接使用。

有些器件还会有指令与数据类型的区分(例如,元器件"基于 HD44780 的 LCM1602 液晶显示模组"),你可以根据具体需要进行选择,但是对于没有类型要求的器件,选择指令或数据都不会影响仿真的结果,因为该器件会自动忽略该栏数据。例如,给元器件"简单的灯泡"预置指令或数据序列"1、0、1、0、1、0",它们的仿真结果完全一样。

附加栏主要用于一些特殊的设置(取决于仿真模型),如果元器件没有附加项的要求,该栏数据同样会被忽略。

从 V2.1.0 版本开始,VisualCom 软件平台自带"可使用单片机驱动"的案例不再预置数据,如果你需要获得仿真效果,只需要导入同文件夹下的同名 CSV 文件中的预置数据即可,这主要是为了避免使用硬件模块的新手产生仿真结果有误的错觉,因为如果元件已经预置数据,仿真时会先执行预置数据,再执行远程模块采集的数据。

## 四、LED 显示器件

器件名	简单的灯泡					
功能	根据引脚电平呈现熄灭或点亮状态					
型号	LAMP					
状态	LAMP					
有效电平	可自定义					
属性	点亮或熄灭颜色、有效电平可自定义    自定义					
	预置数据					
有效位	1位					
格式	D0 (LSB)					
实例	序号     类型     附加     十进制     十六进制     自定义备注       1     数据     ▼ 0     0     0     熄灭       2     数据     ▼ 0     1     1     点亮       3     数据     ▼ 0     0     0     熄灭       4     数据     ▼ 0     1     1     点亮       5     数据     ▼ 0     0     0     熄灭       6     数据     ▼ 0     1     1     点亮       7     数据     ▼ 0     0     0     熄灭					
类型	无					
附加项	无					
演示文件	01-单个闪烁的 LED 灯.dsn					
预留 2						
预留 3						


器件名	非凡的电子制作站广告牌,WoW!					
功能	根据引脚电平呈现熄灭或点亮状态					
型号	LED_DZZZZCN					
状态	1—LED 1—LED CZZZZCN D					
有效电平	可自定义					
属性	背景与点亮文字的颜色、显示的字符串、有效电平可自定义  □ 自定义  背景					
	预置数据					
有效位	1位					
格式	D0 (LSB)					
实例	序号     类型     附加     十进制     十六进制     自定义备注       1     数据     ▼     0     0     熄灭       2     数据     ▼     0     1     1     点亮       3     数据     ▼     0     0     熄灭       4     数据     ▼     0     1     1     点亮       5     数据     ▼     0     0     0     熄灭					
类型	无					
附加项	无					
演示文件	无					
预留 2						
预留 3						
相似器件	无					
备注	无					

器件名	三色 LED 灯						
功能	根据引脚电平呈现熄灭或点亮状态						
型号	3LED01C02						
状态	3LEDO D D D						
有效电平	可自定义						
属性	背景、三个 LED 灯点亮颜色(默认为红、绿、蓝 )边框颜色、有效电平可自定义						
	<b>预置数据</b>						
有效位	3位						
格式	D2、D1、D0 (LSB)						
实例	序号     类型     附加     十进制     十六进制     自定义备注       1     数据     0     1     1       2     数据     0     2     2       3     数据     0     3     3       4     数据     0     4     4       5     数据     0     5     5       6     数据     0     6     6       7     数据     0     7     7						
类型	无						
附加项	无						
演示文件	无						

器件名	15 级条形 LED 指示灯						
功能	根据输入的 BCD 码显示不同数量的条形 LED 灯						
型号	BLED16S02B						
状态	BLED16S02B D BLED16S02B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D						
有效电平	无						
属性	背景、LED 灯点亮、熄灭的填充与边框颜色、是否反相输入均可自定义    自定义						
	预置数据						
有效位	4位						
格式	D3、D2、D1、D0 (LSB)						
实例	序号     类型     附加     十进制     十六进制     自定义备注       1     数据     ▼ 0     15     F       2     数据     ▼ 0     2     2       3     数据     ▼ 0     3     3       4     数据     ▼ 0     4     4       5     数据     ▼ 0     5     5						
类型	无						
附加项	无						
演示文件	无						
预留 2							
预留 3							
相似器件	无						


器件名	一位七段数码管						
功能	根据引脚电平呈现段熄灭或点亮状态						
型号	7SEGLED01S02B						
状态	7SEGLEDO D						
有效电平	可自定义						
属性	背景、点亮填充与边框颜色、熄灭填充与边框颜色、结构(共阴或共阳)类型(下小数点、中冒号、上小数点)可自定义    自定义						
	预置数据						
有效位	8位						
格式	(MSB)DP、A、B、C、D、E、F、G(LSB)						
实例	序号       类型       附加       十进制       十六进制       自定义备注         1       数据       ▼ 0       126       7E       数字0         2       数据       ▼ 0       48       30       数字1         3       数据       ▼ 0       109       6D       数字2         4       数据       ▼ 0       121       79       数字3         5       数据       ▼ 0       51       33       数字4         6       数据       ▼ 0       91       5B       数字5         7       数据       ▼ 0       95       5F       数字6         8       数据       ▼ 0       240       F0       数字7, 小数点         9       数据       ▼ 0       127       7F       数字8         10       数据       ▼ 0       123       7B       数字9						
类型	无						
附加项	无						
演示文档	03-单个七段数码管.dsn						
预留 2							

器件名	八位动态扫描 LED 数码管						
功能	根据引脚电平呈现段熄灭或点亮状态						
型号	SLED8X1D01S02B						
状态	SLEDBX1D01502B D SLEDBX1D01502B D SLEDBX1D01502B						
有效电平	可自定义						
属性	背景、点亮填充与边框颜色、熄灭填充与边框颜色、结构(共阴或共阳)、类型(下小数点、中冒号、上小数点)可自定义						
有效位	无						
格式	无						
实例	无						
类型	无						
附加项	无						
演示文档	04-八位动态扫描数码管.dsn						
相似器件	2 位动态扫描 LED 数码管, 4 位动态扫描 LED 数码管						
备注 1	预置数据无效,需要配合硬件模块持续不断提供显示数据						
备注 2	实际使用时应该加快硬件模块的数据采集速度(即降低采样时间间隔)						






	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注
	1		0	1048575	FFFFF	全亮
	2	数据	0	1	1	段a亮
	3		0	2	2	段b亮
实例	4	数据	0	4	4	段c亮
7(1/1	5		0	8	8	段d亮
	6		0	16	10	段e亮
	7		0	32	20	段亮
	8		0	64	40	段g1亮
	9	数据	0	128	80	段g2亮
类型	无					
附加项	无					
演示文档						
预留 2						
预留3						
相似器件						
备注	f h j k b colon e m m c c dp					



	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注
	1	数据	0	1048575	FFFFF	全亮
	2		0	1	1	段a1亮
4.5	3		0	2	2	段a2亮
实例	4		0	4	4	段b亮
	5		0	8	8	段c亮
	6		0	16	10	段d1亮
	7		0	32	20	段d2亮
	8	数据	10	64	40	段e亮
类型	无					
附加项	无					
演示文档	一位十分	六段 LED 数码	B管.dsn			
预留 2						
预留 3						
相似器件						
备注			f g	m	b cold	






演示文档	06-MAX7219 驱动八位动态扫描数码管.dsn
预留 2	
预留3	
相似器件	
备注	8 位数码管从左到右依次对 DIG0~DIG7 寄存器数据

器件名	8x8 点阵模块						
功能	根据输入数据设置像素的熄灭或点亮状态						
型号	MLED8X8D02S02B						
状态	MLED8X8D02S02B  M						
有效电平	无						
属性	背景、发光段与熄灭段的填充与边框颜色、形状(圆形或方形)、结构(共阴或共阳)均可自定义  □ 自定义  □ 自定义  □ 请景 □ 00fff 点亮边框 □ 000000 熄灭边框 □ 000000 形状 结构						
	预置数据						
有效位	16 位						
格式	(MSB)S7、S6、S5、S4、S3, S2、S1、S0、DP、G、F、E、D、C、B、A(LSB)						
实例	序号   美型   附加   十进制   十六进制   自定义备注   1   数据						
类型	无						
附加项	无						
演示文档	8x8 点阵模块.dsn						
预留 2							
预留 3							
相似器件	5x7 点阵模块						
备注	沿用八位动态扫描 LED 数码管的格式定义						

器件名	8x8 点阵显示模组(MAX7219)									
功能	根据串行数据设置像素的熄灭或点亮状态									
型号	MLED8X8M02S02B									
状态	MLED8X8M02S02B M 9 9 10 11 12 13 14 15 15									
有效电平	无									
属性	背景、发光段与熄灭段的填充与边框颜色、形状(方形或圆形)均可自定义  □ 目定义									
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
有效位	16 位									
格式	(MSB)D15、D14、D13、D12~D3、D2、D1、D0(LSB)									
实例	序号   美型   附加									
类型	无									
附加项	无									
演示文档	07-8X8 动态扫描点阵 LED.dsn									
预留 2										
备注	点阵 8 行从上到下依次对 DIGO~DIG7 寄存器数据									




	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注		
	1	数据	0	2136	858	COM输出结构: 16PMOS		
	2	数据	0	2088	828	主模式		
	3	数据	0	2050	802	开启系统振荡器与LED扫描时序生成器		
	4	数据  ▼	0	2066	812	打光闪烁功能		
	5	数据	0	2054	4 806 开启LED驱动输出			
	6	数据	0	10240	2800	往0x00地址写入0x0		
	7	数据	0	10256	2810	往0x01地址写入0x0		
	8	数据	0	10272	2820	往0x02地址写入0x0		
实例	9	数据	0	10288	2830	往0x03地址写入0x0		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	10	数据	0	10305	2841	往0x04地址写入0x1 (字模为0x8)		
	11	数据	0	10335	285F	往0x05地址写入0xF (字模为0xF)		
	12	数据	0	10350	286E	往0x06地址写入0xE (字模为0x7)		
	13	数据	0	10369	2881	往0x08地址写入0x1 (字模为0x8)		
	14	数据	0	10386	2892			
	15	数据	0	10404	28A4			
	16	2001	0	10416	28B0			
	17	7000	0	10433	28C1			
	18		0	10450	28D2			
	19	数据	0	10468	28E4			
类型	无							
附加项	无							
	09-HT	1632 驱动	1 24X16 s	点阵 LED.ds	sn			
预留 2								
预留3								
相似器件	MLED3	32X8M029	602B					
————— 备注	无							


## 五、LCD 器件

器件名	基于 HT1621 的通用液晶显示模组
功能	根据串行数据设置像素点的显示状态
型号	LCD1621S02B
状态	LCD LCD1621S02B
有效电平	无
属性	背景、发光段与熄灭段的填充与边框颜色均可自定义
	预置数据
有效位	13 位
格式	(MSB)D11、D12、D10、A5、A4、A3、A2、A1、A0、D0、D1、D2、D3(LSB), 具体参考 HT1621 数据手册


	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定	义备注					
	1	数据	0	2050	802	开启	系统振荡	荡器				
	2	数据	0	2054	806	开启	CD偏压	生成器				
	3	3 数据 ▼ 0 2128 850 1/2偏压驱动,4个COM输出										
	4	数据	0	5120	1400	以下往	主8个DF	RAM地址	写入数据			
实例	5	数据	0	5141	1415							
2(1/)	6	数据	0	5163	142B							
	7	数据	0	5183	143F							
	8	数据	0	5187	1443							
	9	数据	0	5215	145F							
	10	数据	0	5217	1461							
	11	数据	0	5237	1475							
类型	无											
附加项	无											
演示文档	基于F	HT1621 (	的通用液晶	』显示模组.ds	sn							
预留 2												
预留3												
相似器件	无											
								COM <sub>3</sub>	COM <sub>2</sub>	COM <sub>1</sub>	сомо	
				COL			SEG <sub>0</sub>	1A	1F	1E	COL	
		A	A		A		SEG <sub>1</sub>	1B	1G	1C	1D	
<i>5</i> .4		В		<i>#</i>			SEG <sub>2</sub>	2A	2F	2E	1DP	
备注		G			G		SEG <sub>3</sub>	2B	2G	2C	2D	
		1	E 2 C	E 3 C	4		SEG <sub>4</sub>	3A	3F	3E	2DP	
		1DP	2DP	3DP	D		SEG <sub>5</sub>	3B	3G	3C	3D	
		101	201	309		J	SEG <sub>6</sub>	4A 4B	4F 4G	4E 4C	3DP 4D	
							JEG <sub>7</sub>	4D	40	40	40	




附加项	无	无												
演示文档	11-基-	11-基于 HD44780 的 LCM1602.dsn												
预留 2														
预留 3														
		LM020、LM022L、LM023L、LM024L、LM032L、LM017L、LM018L、LM041L、LM044L         差别只是屏幕可显示的容量及对应 DDRAM 地址的不同,如下图所示:         LM016L(1602)       LM032L(2002)												
相似器件	00 01 02 03 LM020L (1601) 0F 10 LM022L 1220013													
	1 11 111 1	<u> </u>				+						rr 7 m		-21
1017/0811		40	41	42	43				4F	50	51	52	53	LM018
1017/0511		40	41 15	42 16	43 17				4F 1F					LM018 (4002)
1317/0311										50	51	52	53	
		14	15	16	17		.M04	1L (1604)	1F 5F	50 20	51	52 22	53	(4002) 
		14	15	16	17	L	.M04	1L(1604)	1F 5F	50 20 60	51 21 61	52 22	53	(4002) 




	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注			
	1	指令	0	160	A0	设置ADC: 列地址与SEG驱动输出前向映射			
	2	指令	0	184	B8	设置页地址为0			
	3	设置列地址为0							
	4	4 指令 ▼ 0 448 1C0 设置左半屏起始行地址为0							
	5	指令	0	712	2C8	设置右半屏起始地地址为8			
实例	6	指令	0	169	A9	设置扫描占空比: 1/32			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7		0	164	A4	关闭静态驱动			
	8	指令	0	175	AF	打开显示			
	9	数据	0	32	20	以下写入"join"字模			
	10	数据	0	64	40				
	11	数据	0	68	44				
	12	数据	0	61	3D				
	13	数据	0	0	0				
类型	指令或数	效据,具体	参考 SEC	)1520 数据-	手册				
附加项	无								
演示文档	12-基于	SED152	0的LCM	12232.dsn					
预留 2									
预留3									
相似器件									
备注	无								




类型	指令或数据,参考 SED1565 数据手册
附加项	无
演示文档	13-基于 SED1565 的 LCM12864.dsn
预留 2	
预留 3	
相似器件	
备注	




	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注
	1	指令	0	448	1C0	设置左屏起始行地址为0
	2	指令	0	736	2E0	设置右屏起始行地址为32
	3	指令		184	B8	设置页地址为0
	4	指令	0	320	140	设置左屏列地址为0
	5	指令		584	248	设置右屏列地址为8
实例	6	指令		63	3F	打开显示
7(1)	7		0	56	38	以下写入字模
	8	数据		68	44	
	9	数据		68	44	
	10	数据		72	48	
	11	数据		127	7F	
	12	数据		0	0	
	13	数据	0	0	0	
类型	指令或	数据,参	考 KS0108	8B 数据手册		
附加项	无					
演示文档	14-基	于 KS010	8B的LCN	Л12864.dsr	l	
预留 2						
预留3						
相似器件	无					
备注	无					




序号   美型   附加   十进制   十六进制   自定义备注   指令								
2		序号	类型		附加	十进制	十六进制	自定义备注
数据		1	指令	V	0	15	F	开启显示, 不显示光标
数据		2	指令	▼	0	128	80	设置DDRAM首地址
字例    5 数据		3	数据	▼	0	187	ВВ	汉字"欢"的GB2312编码高字节
文例    6 数据		4	数据	▼	0	182	B6	汉字"欢"的GB2312编码低字节,下同
字例    7 数据		5	数据	▼	0	211	D3	迎
字例    8 数据		6	数据	▼	0	173	AD	
実例       数据       0       215       D7       注         10       数据       0       162       A2         11       指令       2       0       145       91       设置DDRAM首地址         12       数据       2       0       181       85       电         13       数据       2       0       231       E7       -         14       数据       2       0       215       D7       子         15       数据       2       0       214       D6       制         17       数据       2       0       215       D7       作         19       数据       2       0       215       D7       作         20       数据       2       0       213       D5       站         21       数据       2       0       213       D5       站         21       数据       2       0       190       BE         PM加项       无       15-基于 ST7920 的 LCM12864.dsn		7	数据	<b>T</b>	0	185	B9	关
字例  10 数据		8	数据	T	0	216	D8	
11		9	数据	▾	0	215	D7	注
11	实例	10	数据	▼	0	162	A2	
13   数据	2 ( 1/2 )	11	指令	▼	0	145	91	设置DDRAM首地址
14 数据		12	数据	_	0	181	B5	电
15   数据		13	数据	▾	0	231	E7	
16 数据		14	数据	✓	0	215	D7	子
17   数据		15	数据	_	0	211	D3	
18   数据		16	数据	▾	0	214	D6	制
19 数据		17	数据	₹	0	198	C6	
20 数据		18	数据	_	0	215	D7	作
类型     指令或数据,参考 ST7920 数据手册       附加项     无       寅示文档     15-基于 ST7920 的 LCM12864.dsn       预留 2     预留 3       間似器件     无		19	数据	_	0	247	F7	
类型       指令或数据,参考 ST7920 数据手册         附加项       无         寅示文档       15-基于 ST7920 的 LCM12864.dsn         预留 2       预留 3         間似器件       无		20	数据	₹	0	213	D5	站
附加项 无 寅示文档 15-基于 ST7920 的 LCM12864.dsn 预留 2 预留 3 目似器件 无		21	数据	┸	0	190	BE	
東示文档 15-基于 ST7920 的 LCM12864.dsn 预留 2 预留 3 目似器件 无			<b>找数据,参</b>	孝	ST7920 🕏	数据手册		
<ul><li>预留 2</li><li>预留 3</li><li>目似器件 无</li></ul>	附加项	无						
预留 3 目似器件 无	寅示文档	15-基	于 ST79:	20	的 LCM128	864.dsn		
相似器件 无	预留 2							
	预留3							
备注 无	目似器件	无						
	备注	无						




				预置	<b>数据</b>				
有效位	8位	8位							
格式	( MSI	B)D7、[	06、D5、	D4、D3、D2	、D1、D0(	LSB)			
	序号	类型	附加	1 十进制	1 +7	六进制	自定义备注		
	1	指令	▼ 0	156	9C		开启文本与图形区域		
	2	数据	▼ 0	236	EC				
	3	数据	▼ 0	0	0		ND 000		
	4	指令	▼ 0 ▼ 0	36	24		设置地址计数器为0xEC		
	5	指令 数据	▼ 0	176 68	B0 44		进入自动写数据模式 小写字母"d"的字模地址		
实例	7	数据	▼ 0	90	5A		小写字母"z"的字模地址		
	8	数据	▼ 0	90	5A		7070年2月7月天心社		
	9	数据	▼ 0	90	5A				
	10	数据	▼0	90	5A				
	11	数据	<b>▼</b> 0	67	43		小写字母"c"的字模地址		
	12	数据	▼ 0	78	4E		小写字母"n"的字模地址		
	13	指令	▼ 0	178	B2		退出自动写数据模式		
类型	指令或	说数据,参	考 <b>T6</b> 96	3C 数据手册					
附加项	无								
演示文档	16-基	于 T6963	C 的 LC	M240128.dsn					
预留 2									
预留 3									
相似器件	无								
ور الم	要获得	 引上述效果	,需要	从属性窗口中选	择安装目录	res\LCD24	10128.bmp 图片再运行仿		
备注	真。								



						_	
	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注	
	1	指令	0	33	21	水平寻址模式	
	2	指令	0	7	7	设置温度系数	
	3	指令	0	23	17	设置偏压系数	
	4	指令	0	135	87	设置工作电压VOP	
	5	指令	0	32	20	回到基本指令集	
	6	指令	0	12	С	显示控制:正常显示	
	7	指令	0	64	40	设置Y地址:0	
实例	8	指令	0	128	80	设置X地址:0	
× 1, 1, 3	9	数据	0	56	38	以下写入字模	
	10	数据	0	68	44		
	11	数据	0	68	44		
	12	数据	0	72	48		
	13		0	127	7F		
	14	数据	0	0	0		
	15		0	0	0		
	16	数据	0	68	44		
	17	数据	0	100	64		
类型	指令或	数据,参考「	<b>℃D8544</b> 数据	手册			
附加项	无						
演示文档	17-基-	17-基于 PCD8544 的 LCM8448.dsn					
预留 2							
预留3							
相似器件	无						
备注	无						




	序号 类	型	附加	十进制	十六进制	自定义备注	
	1 指令 ▼ 0 209 D1 打开系统振荡器						
	2 指令 ▼ 0 32 20 打开内部电源						
	3 数据 ▼ 0 15 F 开启内部参考电压生成器与调压跟随器						
	4 指	<b>冷</b> ▼	0	148	94	退出睡眠模式	
	5 指	<b>☆</b> ▼	0	175	AF	打开显示	
	6 指	*	0	92	5C	往GDDRAM写入显示数据	
<b></b>	7 数	据	0	240	F0	以下写入两个红色 (上电默认RGB444模式)	
字例 实例	8 数	据	0	15	F	每3个字节对应两个像素点	
	9 数	据	0	0	0		
	10 数	据	0	15	F	以下写入两个绿色	
		据		0	0	3,1 3,4112	
		据		240	F0		
		ur I		0	0	以下写入两个蓝色	
		据 💆		240	F0	px 1 - 37 (F3 1 mm.C)	
		据 💆		15	F		
	13 93	Q/A	0	13	ļ'		
类型	指令或数	姓据,参	考 SSD17	73 数据手册			
附加项	无						
演示文档	18-基于 SSD1773 的 CSTN9664.dsn						
预留 2							
预留 3							
相似器件	无						
	1、除卷屏指令暂未实现(后续版本更新),常用影响显示的指令均已实现;						
	2、最大	扫描行数	文受控于 N	MUX68/80 引服	即,默认为 80	)行(低电平),可在"引脚设置"窗	
	口中设置;						
	3、要获得上述效果,从属性窗口中选择安装目录\res\cstn9664_dzzzzcn.bmp 图片再运						
备注 	行仿真即可。						
	4、由于加入了与硬件模块连接功能,写入显示数据的格式与实际相同(旧版本可一次性预						
	   置一个像	象素点的	颜色,新覑	<b>仮本必须按实</b> 例	示的格式预置额	数据。例如,RGB444 模式下需要连	
	续写入三个字节才代表两个完整像点的颜色 )						




格式	见 ILI9341 数据手册					
实例	序号       类型       附加       十进制       十六进制       自定义备注         1       指令       ▼       0       17       11       退出睡眠模式         2       指令       ▼       0       41       29       打开显示         3       指令       ▼       0       44       2C       写存储器         4       数据       ▼       0       0       0       每三个字节 (R, G, B) 对应一个像素点         6       数据       ▼       0       0       低2位为0, 高6位为有效数据         7       数据       ▼       0       0       以下连续写入绿色         8       数据       ▼       0       0       以下连续写入绿色         10       数据       ▼       0       0       以下连续写入蓝色         11       数据       ▼       0       0       0       以下连续写入蓝色         12       数据       ▼       0       0       252       FC       FC					
类型	指令或数据,	参考 ILI9	341 数据手册	Д		
附加项	无					
演示文档	19-基于 ILI9341 的 TFT240320.dsn					
预留 2						
预留 3						
相似器件	无					
备注	1、除卷屏指令暂未实现(后续版本更新),常用影响显示的指令均已实现; 2、扩展寄存器的访问受控于 EXTC 引脚,默认是打开的,可在"引脚设置"窗口中设置; 3、要获得上述效果,从属性窗口中选择安装目录\res\tft240320_dzzzzcn.bmp 图片再运行仿真即可。 4、由于加入了与硬件模块连接功能,写入显示数据的格式与实际相同(旧版本可一次性预置一个像素点的颜色,新版本必须按实际的格式预置数据。例如,RGB666模式下需要连续写入三个字节才代表完整像点的颜色)					

## 六、VFD 显示模组

器件名	基于 PT6312 的 6 位 14 段米字形 VFD 显示模组						
功能	根据并行接口数据设置像素点的显示状态						
型号	VFD6X1MLED7CUN2						
引脚名	STB、CLK、DIN、DOUT						
状态	VFD VFD6X1MLED7CUN2						
有效电平	无						
属性	背景、发光段填充与边框颜色、类型(下小数点、中冒号、上小数点)可自定义 背景 3b3b3b 段 ffffff 段边框 ffffff 类型 下小数点						
	预置数据						
有效位	8位						
格式	(MSB)D9、D8、D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0(LSB)						




#### 七、OLED 显示模组




	序号	类型		附加	十进制	十六进制	自定义备注
	1	指令	•	0	175	AF	打开显示
	2	指令	•	0	141	8D	打开电荷泵
	3	指令	•	0	20	14	
	4	指令	~	0	180	B4	设置页地址为3
	5	指令	•	0	9	9	设置列地址为41 (0x29)
	6	指令	_	0	18	12	
	7	数据	_	0	56	38	以下写入dzzzzcn字模
	8	数据	_	0	68	44	
	9	数据	_	0	68	44	
实例	10	数据	_	0	72	48	
	11	数据	_	0	127	7F	
	12	数据	_	0	0	0	
	13	数据	_		0	0	
	14	数据	_		68	44	
	15	数据	_		100	64	
	16	数据	_	0	84	54	
	17	数据	_	0	76	4C	
	18	数据	_		68	44	
	19	数据	_		0	0	
	20	数据	_		0	0	
	21	数据	_	0	68	44	
类型	指令或	数据,参	考:	SSD1306 数	女据手册		
附加项	无						
	21-基	21-基于 SSD1306 的 OLED 模组-6800_8080.dsn					
演示文档	21-基	于 SSD13	06	的 OLED 模	组-SPI3_SPI4	.dsn	
	21-基	于 SSD13	06	的 OLED 模	组-I2C.dsn		
预留 2							
预留3							
 相似器件	无						
1日以谷計	儿						
<i>5</i> 7.1-	1、要	茯得上述效	果	,从属性窗	口中选择安装目	目录\res\oled	12864_dzzzzcn.bmp图/
备注	再运行	仿真。					

#### 八、EPD 显示模组




有效位	8位	8位						
格式	见 SSC	见 SSD1608 数据手册						
	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注		
	1	指令	0	69	45	Y地址		
	2	数据	0	48	30			
	3	数据	0	0	0			
	4	数据	0	49	31			
	5	数据	0	0	0			
	6		0	79	4F			
实例	7		0	48	30			
	8		0	36	24			
	9	2004	0	153	99			
	10	2001	0	102	66			
	11	2007	0	240	F0			
	12	2000	0	7	7			
	13		0	32	20	激活主机 (开始刷新)		
	14	-	0	16	10			
	15	数据	0	1	1			
类型	指令或	数据,参考	SSD1608 数	女据手册				
附加项	无	无						
- 1 N/	22-基-	22-基于 SSD1608 的 EPD 模组-6800_8080.dsn						
演示文档	22-基-	于 SSD1608	的 EPD 模约	且−SPI3_SPI4.	dsn			
预留 2								
预留 3								
相似器件	无							
<i>5</i> 2.4	要获得	上述效果,	从属性窗口中	中选择安装目录	₹\res\epd240	)320_dzzzzcn.bmp 图片		
备注	再运行	仿真。						

## 九、发声器件



### 十、时钟器件



演示文档	01-DS1302.dsn
预留 2	
预留 3	
相似器件	无
备注	

# 十一、电机器件

器件名	直流电机						
功能	根据预置(或远程模块采集的)数据开启或关断电机						
型号	MOTOR02DC01B						
状态	MOTOR02DC01B M  MOTOR02DC01B M						
有效电平	高电平						
属性	背景、标记 1 与 2 的颜色、旋转方向、角度增量可自定义 自定义 背景 008080 标记1 00ffff 标记2 ff00ff 方向 顺时针 ▼ 角度增量 1						
	预置数据 						
有效位	1位						
格式	D0						
实例	序号     类型     附加     十进制     十六进制     自定义备注       1     数据     ▼ 0     1     1       2     数据     ▼ 0     0     0       3     数据     ▼ 0     1     1       4     数据     ▼ 0     0     0       5     数据     ▼ 0     1     1						
类型							
附加项	无						
演示文档	无						
相似器件	MOTOR02DC02B						


器件名	四相步进电机
功能	根据预置(或远程模块采集的)数据逆时针或顺时针旋转
型号	MOTOR02SM01B
状态	MOTOR02SM01B M 12.6.5.5 0.09.000 Frank
有效电平	高电平
属性	背景、标记 1 与 2、角度背景、角度指示的颜色、步距角可自定义    自定义
有效位	<b>预置数据</b> 4 位
格式	(MSB)D03、D2、D1、D0(LSB)
实例	PS   美型
类型	
附加项	无
相似器件	MOTOR02SM02B
备注	支持 2 相或 1-2 相驱动

# 十二、存储器件


器件名	EEPROM 存储芯片						
功能	根据预置数据写入或读取数据						
型号	AT24C01A						
状态	AT24C01A U ACCON ON O						
有效电平	高电平						
属性	背景、存储地址、存储数据、读写标记的颜色、器件地址可自定义    自定义						
	<u>预置数据</u>						
有效位	24 位						
格式	(MSB) D23、D22、D21、D20、A2、A1、A0、R/W、D15、D14、D13、D12、D11、D10、D9、D8、D7、D6、D5、D4、D3、D2、D1、D0(LSB), 其中, D23~D20 固定为"1010", D19~D17 为器件地址, D16为读写标记(0为写,1为读), D15~D8 为写入的地址, D7~D0 为写入的数据,具体参考 AT24C01A 数据手册						
实例	序号   美型   附加   十进制   自定义备注   1   数据						
类型							
附加项	无						

演示文档	无
预留 2	
预留 3	
相似器件	无
备注	单字节数据写入


## 十三、逻辑器件




#### 十四、接口器件





	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注
	1	数据	0	1	1	
	2		0	2	2	
	3		0	4	4	
	4		0	8	8	
	5		0	16	10	
	6		0	32	20	
	7		0	64	40	
实例	8		0	128	80	
	9		0	256	100	
	10		0	512	200	
	11		0	1024	400	
	12		0	2048	800	
	13		0	4096	1000	
	14		0	8192	2000	
	15		0	16384	4000	
	16	数据	0	32768	8000	
类型	无					
附加项	无					
演示文档	04-16 位并行数据输出接□.dsn					
预留 2						
预留 3						
相似器件	无					
备注						







演示文档	01-(基于 HD44780) LCM1602的 6800测试接□-1/-2.dsn
预留 2	
预留 3	
相似器件	无
备注	预置数据与 LM016 完全相同









	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注
	1		0	896	380	写入控制寄存器,工作方式0,端口为输出
	2	数据  ▼		255	FF	写入端口A
	3	数据	0	0	0	写入端口A
	4	数据	0	767	2FF	写入端口C
	5	数据	0	512	200	写入端口C
实例	6	数据	0	85	55	写入端口A
	7	数据	0	1024	400	读取端口A数据 (低8位无效)
	8	数据	0	1792	700	读取控制寄存器数据 (低8位无效)
	9	数据	0	1280	500	读取端口B数据 (低8位无效)
	10	数据	0	1536	600	读取端口C数据 (低8位无效)
	11	数据		896	380	写入控制寄存器,
	12	数据	0	255	FF	写入端口A
类型	无					
附加项	无					
演示文档	13-针对 82C55 的 8080 测试接口.dsn					
预留 2						
预留 3						
相似器件	无					
备注						




预留 3		
相似器件	无	
备注 1	1、D8 位为 0 表示写,为 1 表示读,此时低 8 位无效( <b>暂未实现读数据,后续更新</b> ) 2、输出为开漏模式,需要外接上拉电阻	
备注 2	(IF) 12C写入数据操作,发送开始条件(START) (IF) 【40H】发送设备地址与读写标记(0-1-0-0-A2-A1-A0-R/W#) (IF) 开始应答(ACK) (IF) 发送设备地址后成功应答 (IF) 开始应答(ACK) (IF) 发送设备地址后成功应答 (IF) 开始应答(ACK) (IF) 发送设备地址与读写标记(0-1-0-0-A2-A1-A0-R/W#) (IF) 【40H】发送设备地址与读写标记(0-1-0-0-A2-A1-A0-R/W#) (IF) 开始应答(ACK) (IF) 发送设备地址后成功应答 (IF) 【55H】发送8位IO数据 (IF) 开始应答(ACK) (IF) 发送增加上条件(STOP) (IF) 12C写入数据操作,发送开始条件(START) (IF) 【55H】发送8位IO数据 (IF) 开始应答(ACK) (IF) 发送增加上条件(STOP) (IF) 12C写入数据操作,发送开始条件(START) (IF) 【40H】发送设备地址与读写标记(0-1-0-0-A2-A1-A0-R/W#) (IF) 开始应答(ACK) (IF) 发送设备地址后成功应答 (IF) (77H】发送8位IO数据 (IF) 大选数据后成功应答 (IF) 发送数据后成功应答 (IF) 发送数据后成功应答 (IF) 发送数据后成功应答 (IF) 发送数据后成功应答 (IF) 发送设备地址后成功应答 (IF) 发送设备地址后成功应答 (IF) 发送设备地址后成功应答 (IF) 知由答案(ACK) (IF) 发送设备地址后成功应答 (IF) 例)第3位串行数据成功读取 (IF) [00H] 第1位串行数据成功读取 (IF) [00H] 第3位串行数据成功读取 (IF) [00H] 第5位串行数据成功读取	×



演示文档	无							
预留 2								
预留3								
相似器件	无							
备注 1	1、D16 位为 0 表示写,为 1 表示读,此时低 16 位无效( <b>暂未实现读数据,后续更新</b> ) 2、输出为开漏模式,需要外接上拉电阻							
备注 2	(F) 12C写入数据操作, 发送开始条件(STARI)							



	序号	类型	附加	十进制	十六进制	自定义备注
	1	指令	0	17	11	退出睡眠模式
	2	指令	0	41	29	打开显示
	3	指令	0	44	2C	写存储器
	4	数据	0	508	1FC	以下连续写入红色 (RGB666)
	5	数据	0	256	100	毎三个字节 (R, G, B) 对应一个像素点
实例	6	数据	0	256	100	低2位为0,高6位为有效数据
	7	数据	0	256	100	以下连续写入绿色
	8	数据	0	508	1FC	
	9	数据	0	256	100	
	10	数据	0	256	100	以下连续写入蓝色
	11	数据	0	256	100	
	12	数据	0	508	1FC	
类型	无 无					
附加项	无					
演示文档	11-针对 ILI9341 的串行驱动接口(通用 SPI 配置模式 0)					
预留 2						
预留3						
相似器件	无					
备注 1	演示文档将通用 SPI 配置为模式 0 对"基于 ILI9341 的 TFT 模组"进行驱动,所以					
	发送的有效数据位为9,最高位为0表示指令,为1表示数据					
备注 2						



类型	数据或指令,具体参考 TM1638A 数据手册
附加项	无
演示文档	
预留 2	
预留3	
相似器件	无
备注	(IF) 【8FH】打开显示,设置脉冲宽度为1/16 【IF】【40H】普通模式,自动地址增加模式,写数据到显示寄存器 【IF】【C0H】设置显示寄存器地址为00H 【IF】【8FH】往显示寄存器地址00H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址01H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址02H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址03H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址04H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址05H中写入的数据 【IF】【4FH】往显示寄存器地址05H中写入的数据 【IF】【4FH】往显示寄存器地址07H中写入的数据 【IF】【66H】往显示寄存器地址07H中写入的数据 【IF】【60H】往显示寄存器地址08H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址08H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址00H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址00H中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址0CH中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址0CH中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址0CH中写入的数据 【IF】【00H】往显示寄存器地址0CH中写入的数据

## 十五、控制器件

器件名	简单轻触按键
功能	控制硬件模块的引脚电平
型号	KEY01
状态	KEY01 K
有效电平	无
属性	底座、柱塞、盖帽颜色、有效电平、字母按键可自定义    白定义
	预置数据
有效位	无
格式	无
实例	
类型	无
附加项	无
演示文档	
预留 2	
预留 3	
相似器件	KEY02、KEY03、KEY04
备注	按下一个电平,松开一个电平,有效电平可自定义

器件名	简单开关
功能	控制硬件模块的引脚电平
型묵	SWITCH01
状态	SWITCH01 K
有效电平	无
属性	底座、柱塞、盖帽颜色、有效电平、字母按键可自定义    自定义
	预置数据
有效位	无
格式	无
实例	
类型	无
附加项	无
演示文档	
相似器件	SWITCH02、SWITCH 03、SWITCH 04
备注	按下与松开为一个完整动作,一个完整动作切换一次电平,有效电平可自定义

器件名	开关阵列
功能	控制硬件模块的引脚电平
型号	SW08S02B
状态	SW08S02B SW
有效电平	无
属性	底座、柱塞、盖帽颜色、有效电平、字母按键可自定义    自定义
	<b>预置数据</b>
有效位	无
格式	无
实例	
类型	无
附加项	无
演示文档	
预留 2	
预留 3	
相似器件	
备注	按下与松开为一个完整动作,一个完整动作切换一次电平,有效电平可自定义

器件名	脉冲触发开关		
功能	按下一次发出数量可控制的脉冲		
型号	OSS04		
状态	OSS04 S		
有效电平	无		
属性	底座、按下、弹起颜色、脉冲类型(正或负 )、脉冲数量、增加脉宽、字母按键可自定义  □ 自定义  底座		
	预置数据		
有效位	无		
格式	无		
实例			
类型	无		
附加项	无		
演示文档			
预留 2			
相似器件			
备注			

器件名	强大的插座接口		
功能	控制输出引脚电平及接收输入引脚电平数据		
型号	SOCKET20D01		
状态	SOCKET20D01 U		
有效电平	无		
属性	输出高电平与低电平引脚、输出入电平与低电平引脚填充颜色可自定义 <b>自定义 输出高电平</b> ff0000		
	输出低电平 ☐ ffffff ☐ 0000ff ☐ 输入低电平 ☐ 00ffff ☐ 00fff ☐ 00ff ☐ 00fff ☐ 00ff ☐		
<b>预置数据</b>			
有效位	无		
格式	无		
实例	预置数据无效		
类型	无		
附加项	无		
演示文档			
预留 2			
相似器件			
备注	如果引脚配置为输出电气类型(默认),单击引脚即可改变相应远程模块编号引脚的电平状态,如果引脚配置为输入电气类型,远程模块编号引脚的电平状态会相应改变该引脚填充颜色		

器件名	循环并行数据发生器				
功能	将预置数据循环发送				
型号	SW18S02C				
状态	SW18S02C S				
有效电平	无				
属性	输出高电平与低电平引脚填充颜色、数据间延迟、延迟数量可自定义  □ 自定义  輸出高电平				
	预置数据				
有效位	18 位				
格式	(MSB)D17、D16、D15、…、D3、D2、D1、D0(LSB)				
实例	序号   类型   附加				
类型	无				
附加项	无				
演示文档					
预留 2					
相似器件					
备注	1、预置数据处理到最后一个便返回再处理第一个 2、数据间延迟与延迟数量仅对全步仿真有效,用于控制两个数据之间的延迟,以调整数据输出速率(延时量=数量间延时*延时数量) 3、单击引脚亦可改变相应引脚的状态 4、全步运行时引脚的颜色填充状态并非与硬件模块引脚实时对应(可调整仿真处理数量与暂停时间以匹配)				

## 十六、其它

器件名	直接数字频率合成芯片 AD9850BRSZ			
功能	根据接□数据设置频率与相位			
型묵	AD9850BRSZ			
状态	1 D3 D5			
有效电平	无			
属性	背景、文字颜色可自定义			
	预置数据			
有效位	16 位			
格式	(MSB) D39、D38、D37、…、D4、D3、D2、D1、D0。低32位为频率控制字,高8位中高5位为相位字,低3位为控制字,具体参考AD9850BRSZ数据手册			
实例	序号     类型     附加     十进制     十六进制     自定义备注       1     数据     ▼ 0     206158430209     3000000001     正常工作       2     数据     ▼ 0     210453393408     30FFFF000     正常工作       3     数据     ▼ 0     253134635008     3AF0000000     输入了厂家保留的控制字,无输出       4     数据     ▼ 0     270583005183     3F0000FFFF     掉电模式       5     数据     ▼ 0     206159478783     30000FFFF     上电模式,正常工作			
类型				
附加项	无			

演示文档	01-AD9850BRSZ.dsn
预留 2	
预留 3	
相似器件	无
备注	

## 版本历史

日期	内容	备注
2020.12.4	第一个版本发布	
2021.1.10	V1.1 发布	
2022.9.25	V2.0.0 发布	
2023.1.25	V2.1.0 发布	

	_