INICIO DE SESIÓN


En la pantalla inicial, debe introducirse el usuario y contraseña facilitadas por la persona encargada de la creación del usuario.



En caso de no recordarla, se puede pulsar en el botón de "¿Olvidaste la contraseña?" y se enviará una nueva al correo facilitado.




PANTALLA PRINCIPAL




En esta página aparecen diversos botones.

Pulsa en uno de los botones para ir a su apartado:



NOTIFICACIONES

Al pulsar en este botón, se abrirá la siguiente ventana:



En ella se mostrarán las notificaciones pendientes que pueda tener el usuario.

PERFIL

Al pulsar este botón, aparece un menú contextual con las siguientes opciones:



Al pulsar sobre "Editar contraseña" se abre la siguiente pantalla:




Con ella se permite el cambio de contraseña por parte del usuario a una que desee. La nueva contraseña debe seguir lo siguiente:

- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres
- Debe contener al menos una mayúscula
- Debe contener al menos una minúscula
- Debe contener al menos un número
- Solo admite los siguientes caracteres especiales: ¡!¿?%&

INDICE PLANOS

Al pulsar este botón, se abre la siguiente ventana, que contiene un índice de los planos que han sido creados para un determinado pedido. Además, en esta ventana también es posible agregar planos nuevos y editar su información:




Esta pantalla cuenta con una serie de botones adicionales que permiten realizar las siguientes acciones (mismo orden que la imagen):



- Permite añadir nuevas líneas de planos a las tablas. *Ver detalle*
- Abre una ventana con la relación de colores para los materiales de equipos. Ver detalle
- Abre una ventana con la relación de colores para la tornillería. Ver detalle
- Añade la descripción de los planos dimensionales y los OF

CREACIÓN DE LÍNEAS

Cuando se trata de "PA-*", se abrirá la siguiente ventana para crear planos dimensionales y OF:



En ella, se introducirá el número de plano en la celda apropiada del tag correspondiente.

COLORES MATERIALES EQUIPOS

Al pulsar en este botón, se abrirá la siguiente ventana, que muestra la representación de colores que tienen los distintos materiales:



COLORES MATERIALES TORNILLERÍA

Al pulsar en este botón, se abrirá la siguiente ventana, que muestra la representación de colores que tienen la distinta tornillería:



VERIFICACIÓN


Al pulsar este botón, se abre la siguiente ventana, la cual muestra el estado de pruebas y verificación del pedido concreto que se haya introducido



MÁQUINAS TALLER

Al pulsar este botón, se abre la siguiente ventana, que muestra un índice con las máquinas presentes en el taller y su información relevante. Es posible añadir nuevas líneas pulsando





Al hacer doble click en una de las máquinas se abre la siguiente ventana, la cual muestra más información sobre la máquina y su historial de revisiones. En ella se puede editar las características, añadir foto de la máquina o añadir revisiones.




Al pulsar en el botón se abre la ficha técnica con la información de la máquina.



HERRAMIENTAS TALLER

Al pulsar este botón, se abre la siguiente ventana, que muestra un índice con las herramientas presentes en el taller y su información relevante. Es posible añadir nuevas líneas pulsando





Al hacer doble click en una de las herramientas se abre la siguiente ventana, la cual muestra más información sobre la herramienta y su historial de revisiones. En ella se puede editar las características, añadir foto de la herramienta o añadir revisiones.




Al pulsar en el botón se abre la ficha técnica con la información de la herramienta.




CONSULTAR TAGS

Al pulsar en este botón, se abrirá la siguiente ventana, que mostrará los equipos y su información más representativa del pedido introducido:




FABRICACIÓN

Al pulsar en este botón aparece una tabla con los pedidos pendientes de fabricación. En esta ventana se puede editar el % de fabricación, la fecha de recepción, la fecha prevista y observaciones. Al hacer doble click en uno de los pedidos, se abrirá la ventana de "Indice de planos" con la información de ese pedido directamente.



MONTAJE

Al pulsar en este botón aparece una tabla con los pedidos pendientes de montaje. En esta ventana se puede editar el % de montaje, la fecha de recepción, la fecha prevista y observaciones. Al hacer doble click en uno de los pedidos, se abrirá la ventana de "Indice de planos" con la información de ese pedido directamente.



DESPACHOS

Al pulsar este botón se abrirá la siguiente ventana, que muestra aquellos albaranes pendientes de despachar. En esta ventana puede editarse el destino, nº de bultos, peso del bulto, descripción y transporte.

