# Optische Transducer

Licht- und Bewegungssensoren

## Grundlagen

- Messumformer sind Teile einer Messkette, die physikalische Größen in elektrische Signale umformen (physikalische Größe→ analoges Normsignal)
- die Umwandlung in analoge Normsignale sind wichtig für Verarbeitung bei Messgeräten
- galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgangssignal

### Lichtsensoren Basics

- wandeln Licht in elektrische Signale um
- Licht bezieht sich auf:
  - sichtbares Licht
  - Infrarotlicht
  - Ultraviolettstrahlung

## Lichtsensoren Anwendung

- Fotografie (signalerfassender Belichtungsmesser)
- Digitale Fotografie (Bildsensor misst lichtempfängliche Fläche (Pixel))

#### Der Photoelektrische Effekt

- Elektron wird durch Absorption von Photon aus einer Bindung gelöst
- äußere/innere photoelektrischer Effekt

Energie des elektr. Feldes: Wel = e \* Ugeg

Energie eines Photons:  $W_p = h * f$ ;  $f = \frac{c}{\lambda}$ 

Energie des Elektrons:  $W_{pe} = h * f - h * f_G$ 

Geschwindigkeit des

Elektrons: Wpe = Wkin

$$V = \sqrt{\frac{W_{pe} * 2}{m_e}}$$

**Masse eines Photons:** 

$$m_p = \frac{h * f}{c^2}$$

## Bewegungssensoren Basics


- Lageänderung wird in elektrische Größe umgesetzt
- → leitfähiger Körper kann elektrischen Impuls auslösen

## Bewegungssensoren Anwendungen

- Bewegungsmelder (arbeitet bei Bewegung als elektrischer Schalter)
  - aktiv: durch elektromagnetische Wellen
  - passiv: Infrarotstrahlung
- Lichtschranke

#### Fotowiderstand \_\_\_\_\_


- Light Dependent Resistor (kurz LPD)
- lichtempfindliches elektr. Bauteil
- Materialschicht hat gleiche Farbempfindlichkeitskurve wie das menschliche Auge




#### Fotowiderstand

- innerer fotoelektrischer Effekt durch Schicht mit amorphem Halbleiter:
  - durch Licht werden Elektronen aus Kristallen gelöst
  - Elektronen stehen nun als freibewegliche Ladungsträger für Leistungsvorgänge zur Verfügung
  - LDR wird leitfähiger und der Widerstandswert sinkt (LDR = umgekehrt proportional)

## Fotowiderstand





## Fotowiderstand Anwendung


- Flammenwächter (bei Heizungssystemen)
- Dämmungsschalter (lichtabhängiges schalten)
- als Sensor in Lichtschranken


#### Fotowiderstand Kennwerte

- Dunkelwiderstand R<sub>0</sub> (bei Dunkelheit)
  - 1 MOhm bis 100 MOhm (erst nach ein paar Sekunden Dunkelheit erreichbar)
- Hellwiderstand R<sub>1000</sub> (bei 1000lx)
  - 100 Ohm bis 2 kOhm.

## Bemerkung

- hohe Trägheit bei Fotowiderständen (bis zu 5 sec)
- temperaturabhängig/temperaturempfindlich





 \*
 ↑
 ↓

 Neu
 Öffnen
 Speichern

Arduino UNO ▼

Arduino UNO ▼

Arduino UNO ▼

Arduino UNO ▼

Board

Port

Serieller Monitor Hochladen