SMC Información

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN http://www.smcworld.com ©2012 SMC Corporation All Rights Reserved

11-EU579-ES D-SZ Printing QS 8100SZ

as 8100SZ

Tensión de alimentación 100 a 120 VAC

200 a 230 VAC

Capacidad del motor 100/200/400 W



Driver para servomotor AC Serie LECS□

Serie LECSA (Modelo de entrada de pulsos/Modelo de posicionamiento)



- Hasta 7 puntos de posicionamiento por tabla de puntos
- Tipo de entrada: Entrada de pulsos
- Encoder de control: Encoder incremental de 17 bits (Resolución: 131072 pulsos/giro)
- Entrada en paralelo: 6 entradas

Salida: 4 salidas

Serie LECSB (Modelo de entrada de pulsos)



- Tipo de entrada: Entrada de pulsos
- Encoder de control: Encoder absoluto de 18 bits (Resolución: 262144 pulsos/giro)
- Entrada en paralelo: 10 entradas

Salida: 6 salidas

Serie LECSC (Modelo de entrada directa CC-Link)



Modelo absoluto

 Ajuste de datos de posición/datos de velocidad y arranque/ parada de funcionamiento



- Posicionamiento de hasta 255 puntos de tabla (cuando hay 2 estaciones ocupadas)
- Hasta 32 accionadores conectables (cuando hay 2 estaciones ocupadas) con comunicación CC-Link
- Protocolo de buses de campo aplicable: CC-Link (Ver. 1.10, velocidad máx. de comunicación: 10 Mbps)
- Encoder de control: Encoder absoluto de 18 bits (Resolución: 262144 pulsos/giro)


Serie LECSS (Tipo SSCNET III)




- Compatible con sistema de servo Mitsubishi Electric
- Cableado reducido y cable óptico SSCNET III para conexión instantánea
- El cable óptico SSCNET III proporciona una mejorada resistencia al ruido
- Hasta 16 accionadores conectables con comunicación SSCNET III
- Protocolo de buses de campo aplicable: SSCNET III
 (Comunicación óptica de alta velocidad, velocidad máx. de comunicación bidireccional: 100 Mbps)
- Encoder de control: Encoder absoluto de 18 bits (Resolución: 262144 pulsos/giro)





Diseño del sistema





Diseño del sistema





Driver para servomotor AC

Modelo incremental

Serie LECSA

Modelo absoluto

(Modelo de entrada de pulsos/ Modelo de posicionamiento)



Serie LECSB/LECSC/LECSS

(Modelo de entrada de pulsos) (Modelo de entrada directa CC-Link)(Tipo SSCNET III)

Forma de pedido

Driver

LECS A 1 -S1

Modelo de driver

A	Modelo de entrada de pulsos/Modelo de posicionamiento (Para encoder incremental)
В	Modelo de entrada de pulsos (Para encoder absoluto)
С	Modelo de entrada directa CC-Link (Para encoder absoluto)
s	Tipo SSCNET III (Para encoder absoluto)

Tensión de alimentación •


1	100 a 120 VAC, 50/60 Hz
2	200 a 230 VAC 50/60 Hz


LECSA LECSB LECSC LECSS

Mod	Modelo de motor compatible						
Símbolo	Modelo	Capacidad	Encoder				
S1	Servomotor AC (S2)	100 W					
S3	Servomotor AC (S3)	200 W	Incremental				
S4	Servomotor AC (S4)	400 W					
S5	Servomotor AC (S6)	100 W					
S7	Servomotor AC (S7)	200 W	Absoluto				
S8	Servomotor AC (S8)	400 W					


Dimensiones

LECSA






LECSA□-S4




Nombre del conector	Descripción
CN1	Conector de señales E/S
CN2	Conector del encoder
CN3	Conector de comunicación USB
CNP1	Conector de alimentación del circuito principal
CNP2	Conector de alimentación del circuito de control

Nombre del conector	Descripción
CN1	Conector de señales E/S
CN2	Conector del encoder
CN3	Conector de comunicación RS-422
CN4	Conector de batería
CN5	Conector de comunicación USB
CN6	Conector de monitor analógico
CNP1	Conector de alimentación del circuito principa
CNP2	Conector de alimentación del circuito de control
CNP3	Conector de alimentación del servomotor

LECSB





*1 Batería incluida.



Dimensiones

LECSC







Nombre del conector	Descripción
CN1	Conector CC-Link
CN2	Conector del encoder
CN3	Conector de comunicación RS-422
CN4	Conector de batería
CN5	Conector de comunicación USB
CN6	Conector de señales E/S
CNP1	Conector de alimentación del circuito principal
CNP2	Conector de alimentación del circuito de control
CNP3	Conector de alimentación del servomotor

* Batería incluida.

LECSS





* Batería incluida.

lombre del conector	Descripción
CN1A	Conector del eje frontal para cable óptico SSCNET III
CN1B	Conector del eje trasero para cable óptico SSCNET III
CN2	Conector del encoder
CN3	Conector de señales E/S
CN4	Conector de batería
CN5	Conector de comunicación USB
CNP1	Conector de alimentación del circuito principal
CNP2	Conector de alimentación del circuito de control
CNP3	Conector de alimentación del servomotor



Características técnicas

Serie LECSA

Modelo		LECSA1-S1	LECSA1-S3	LECSA2-S1	LECSA2-S3	LECSA2-S4	
Capacida	d del motor compatible [W]	100	200	100	200	400	
Encoder of	compatible	Encoder incremental de 17 bits (Resolución: 131072 p/rev)					
	Tensión de alimentación [V]	Monofásica 100 a 1	20 VAC (50/60 Hz)	Monofásica	a 200 a 230 VAC (50/	(60 Hz)	
Alimentación principal	Rango de tensión admisible [V]	Monofásica 85 a 132 VAC		Mono	fásica 170 a 253 VA	С	
principal	Tensión nominal [A]	3.0	5.0	1.5	2.4	4.5	
Alimantasión	Tensión de alimentación de control [V]			24 VDC			
Alimentación de control	Rango de tens. admisible para tens. de aliment. de control [V]			21.6 a 26.4 VDC			
uc control	Tensión nominal [A]			0.5			
Entrada e	n paralelo	6 entradas					
Salida en	paralelo	4 salidas					
Frecuencia i	náx. de pulsos de entrada [pps]	1 M (con receptor diferencial), 200 k (con colector abierto)					
	Rango de ajuste de la anchura de finalización de posic. [pulso]		0 a ±6553	5 (Unidad de comand	los de pulsos)		
Función	Error excesivo	±3 giros					
1 diloioii	Límite de par	Ajuste de parámetros					
	Comunicación	Comunicación USB					
Rango de	temperatura de trabajo [°C]	0 a 55 (sin congelación)					
Rango de	humedad de trabajo [% HR]	90 o inferior (sin condensación)					
Rango de temperatura de almacenamiento [°C]		-20 a 65 (sin congelación)					
Rango de hu	ımedad de almacenamiento [% HR]	90 o inferior (sin condensación)					
Resistencia al aislamiento [M Ω]		Entre carcasa y SG: 10 (500 VDC)					
Peso [g]				600		700	

Serie LECSB

	Modelo	LECSB1-S5	LECSB1-S7	LECSB2-S5	LECSB2-S7	LECSB2-S8	
Capacidad del motor compatible [W]		100	200	100	200	400	
Encoder compatible		Encoder absoluto de 18 bits (Resolución: 262144 pulsos/giro)					
Alimen-	Tensión de alimentación [V]	Monofásica 100 a 1	20 VAC (50/60 Hz)		Trifásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz) Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz)		
tación principal	Fluctuación de tensión admisible [V]	Monofásica 8	5 a 132 VAC		rifásica 170 a 253 VA nofásica 170 a 253 V		
	Corriente nominal [A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6	
Alimen-	Tensión de alimentación de control [V]	Monofásica 100 a 1	20 VAC (50/60 Hz)	Monofási	ca 200 a 230 VAC (5	0/60 Hz)	
tación de	Fluctuación de tensión admisible [V]	Monofásica 8	5 a 132 VAC	Monofásica 170 a 253 VAC			
control	Corriente nominal [A]	0	.4	0.2			
	en paralelo	10 entradas					
Salida en	paralelo	6 salidas					
Frecuencia	máx. de pulsos de entrada [pps]	1 M (con receptor diferencial), 200 k (con colector abierto)					
	Ajuste del rango de posición de entrada [pulsos]	0 a ±10000 (Unidad de comandos de pulsos)					
unción	Error excesivo	±3 giros					
uniolon	Límite de par	Configuración de parámetros o configuración de entrada analógica externa (0 a 10 VDC)					
	Comunicación de configuración	Comunicación USB, comunicación RS422*1					
Rango de	temperatura de trabajo [°C]	0 a 55 (sin congelación)					
Rango de	humedad de trabajo [% HR]	90 o inferior (sin condensación)					
	emperatura de almacenamiento [°C]	-20 a 65 (sin congelación)					
Rango de h	umedad de almacenamiento [% HR]	90 o inferior (sin condensación)					
Resisten	cia al aislamiento [MΩ]	Entre carcasa y SG: 10 (500 VDC)					
Peso [g]			80	00		1000	

^{*1} La comunicación USB y la comunicación RS422 no se pueden realizar al mismo tiempo.



Características técnicas

Serie LECSC

	Modelo			LECSC1-S7	LECSC2-S5	LECSC2-S7	LECSC2-S8
Capacida	Capacidad del motor compatible [W]			200	100	200	400
Encoder compatible			Encoder absoluto de 18 bits (Resolución: 262144 pulsos/giro)				
Alimen-	Tensión de alimentación [V]		Monofásica 100 a 120 VAC Trifásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz) (50/60 Hz) Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz)				
tación principal	Fluctuación	de tensión admisible [V]	Monofásica 85 a 132 VAC		Trifásica 170 a 253 VAC Monofásica 170 a 253 VAC		
	Corriente no	minal [A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6
Alimen- tación	Tensión de al	imentación de control [V]	Monofásica 100 a 120 VAC Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz) (50/60 Hz)			VAC	
de	Fluctuación	de tensión admisible [V]	Monofásica 8	5 a 132 VAC	Mon	ofásica 170 a 253 \	VAC
control	Corriente no		0.	4		0.2	
		es de campo aplicable (Versión)			cación CC-Link (Ve		
	Cable de conexión		Cable conform	e a CC-Link Ver. 1	.10 (cable de par ti	renzado apantallad	o de 3 hilos) *1
	Número de e	estaciones remotas			1 a 64		
0	Longitud de	Velocidad de comunicación	16 kbps	625 kbps	2.5 Mbps	5 Mbps	10 M
Características técnicas de	cable	Longitud máx. total del cable [m]	1200	900	400	160	100
comunicación	Cable	Longitud del cable entre estaciones [m]					
	Área de ocupación E/S (Entradas/Salidas)		1 estación ocupada (E/S remoto 32 puntos)/(Registro remoto 4 palabras/4 palabras) 2 estaciones ocupadas (E/S remoto 64 puntos/64 puntos)/(Registro remoto 8 palabras/8 palabras)				
	Número de drivers conectables		Hasta 42 (cuando 1 estación está ocupada por 1 driver), Hasta 32 (cuando 2 estaciones están ocupadas por 1 driver), cuando sólo hay estaciones de dispositivo remoto.				
	Entrada de r	egistro remoto	Disp	oonible con comun	icación CC-Link (2	estaciones ocupad	las):
Método de comandos	Entrada de puntos en la tabla		Disponible con comunicación CC-Link, comunicación RS-422 Comunicación CC-Link (1 estación ocupada): 31 puntos Comunicación CC-Link (2 estaciones ocupadas): 255 puntos Comunicación RS-422: 255 puntos				
			Disponible con comunicación CC-Link Comunicación CC-Link (1 estación ocupada): 31 puntos Comunicación CC-Link (2 estaciones ocupadas): 255 puntos				
	ación de conf	0	Comunicación USB, comunicación RS422 *2				
		de trabajo [°C]	0 a 55 (sin congelación)				
		trabajo [% HR]	90 o inferior (sin condensación)				
	Rango de temperatura de almacenamiento [°C]			-20 a 65 (sin congelación)			
		almacenamiento [% HR]	90 o inferior (sin condensación)				
Resisten	cia al aislamie	ento [MΩ]	Entre carcasa y SG: 10 (500 VDC)				
Peso [g]			800 1000				
4 0: -1 -:-4-	and a few alternation of the	les conformes a CC Link Va	4 00 \/ 4 40 1		!	and and the same of the same.	and the second of the second of

^{*1} Si el sistema incluye cables conformes a CC-Link Ver. 1.00 y Ver. 1.10, las características técnicas de Ver. 1.00 se aplican a las extensiones de cable y a la longitud del cable entre estaciones.

*2 La comunicación USB y la comunicación RS-422 no se pueden realizar al mismo tiempo.



Características técnicas


Serie LECSS

	Modelo	LECSS1-S5	LECSS1-S7	LECSS2-S5	LECSS2-S7	LECSS2-S8	
Capacidad de	I motor compatible [W]	100	200	100	200	400	
Encoder compatible		Encoder absoluto de 18 bits (Resolución: 262144 pulsos/giro)					
Alimentación	Tensión de alimentación [V]	Monofásica 100 a 120 VAC (50/60 Hz)		Trifásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz) Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz)			
principal	Fluctuación de tensión admisible [V]	Monofásica 85 a 132 VAC		Trifásica 170 a 253 VAC Monofásica 170 a 253 VAC			
	Corriente nominal [A]	3.0	5.0	0.9	1.5	2.6	
Alimentación de control	Tensión de alimentación de control [V]	Monofásica 100 a 120 VAC (50/60 Hz)		Monofásica 200 a 230 VAC (50/60 Hz)			
de controi	Fluctuación de tensión admisible [V]	Monofásica 85 a 132 VAC		Monofásica 170 a 253 VAC			
	Corriente nominal [A]	0.	4		0.2		
Protocolo de l	buses de campo aplicable	SSCNET III (Comunicación óptica de alta velocidad)					
Comunicación	n de configuración	Comunicación USB					
Rango de tem	peratura de trabajo [°C]	0 a 55 (sin congelación)					
Rango de hun	nedad de trabajo [% HR]	90 o inferior (sin condensación)					
Rango de temp	eratura de almacenamiento [°C]	-20 a 65 (sin congelación)					
Rango de hume	edad de almacenamiento [% HR]	90 o inferior (sin condensación)					
Resistencia al	l aislamiento [MΩ]	Entre carcasa y SG: 10 (500 VDC)				·	
Peso [g]			80	00		1000	



Ejemplo de cableado de alimentación: LECSA

LECSA□-□




Conector de alimentación del circuito principal: CNP1 * Accesorio


Nombre del terminal	Función	Detalles
	Tierra de protección (PE)	Debe conectarse a tierra a través del terminal de tierra del servomotor y de la tierra de protección (PE) del panel de control
L ₁	Alimentación del	Conecte la alimentación del circuito principal. LECSA1: Monofásica 100 a 120 VAC, 50/60 Hz
L2	circuito principal	LECSA2: Monofásica 200 a 230 VAC, 50/60 Hz
Р	Regeneración opcional	Terminal para conectar la regeneración opcional LECSA□-S1: No necesario para conexión LECSA□-S3, S4: Conectado de fábrica.
С	орсіонаі	* Si se requiere la regeneración opcional para la "Selección de modelo", conéctela a este terminal.
U	Alimentación del servomotor (U)	
V	Alimentación del servomotor (V)	Conéctelo al cable del motor (U, V, W)
W	Alimentación del servomotor (W)	

Conector de alimentación del circuito de control: CNP2 * Accesorio

Nombre del terminal	Función	Detalles	
24V Alimentación del circuito de control (24 V)		Lado de 24 V de alimentación del circuito de control (24 VDC) que suministra al accionador.	
0V	Alimentación del circuito de control (0 V)	Lado de 0 V de alimentación del circuito de control (24 VDC) que suministra al accionador.	




Ejemplo de cableado de alimentación: LECSB, LECSC, LECSS



Para monofásica 200 VAC

CNP1 NFB MC Monofásica Ó L1 CNP3 200 a 230 VAC U U Motor ٧ ٧ ЬΔз Μ фи W W P₁ P₂ PE CNP2 P Regeneración opcional C ח Detector CN₂ ФI 11

Para trifásica 200 VAC



Nota) Para alimentación monofásica 200 a 230 VAC, la alimentación debe conectarse a los terminales L1 y L2 sin conectar nada a L.3.

Conector de alimentación del circuito principal: CNP1 * Accesorio


Nombre del terminal	Función	Detalles
L ₁	Alimentación del circuito principal	Conecte la alimentación del circuito principal.
L2		ELOOD 1/ELOOO 1. Monorabioa 100 a 120 V/10, 50/00 112 Torrimia de conexión. E1, E2
L3		LECSB2/LECSC2/LECSS2: Monofásica 200 a 230 VAC, 50/60 Hz Terminal de conexión: L1, L2 Trifásica 200 a 230 VAC, 50/60 Hz Terminal de conexión: L1, L2, L3
N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
P ₁	Conectar entre P1 y P2 (Conectado de fábrica)	
P ₂		

Conector de alimentación del circuito de control: CNP2 * Accesorio

Nombre del terminal	Función	Detalles
Р	Regeneración	Conectar entre P y D. (Conectado de fábrica.)
С	opcional	* Si se requiere la regeneración opcional para la "Selección de modelo",
D	οροιοπαι	conéctela a este terminal.
L11	Alimentación del	Conecte la alimentación del circuito de control. LECSB1/LECSC1/LECSS1: Monofásica 100 a 120 VAC, 50/60 Hz Terminal de conexión: L11, L21
L21	circuito de control	LECSB2/LECSC2/LECSS2: Monofásica 200 a 230 VAC, 50/60 Hz Terminal de conexión: L11, L21 Trifásica 200 a 230 VAC, 50/60 Hz Terminal de conexión: L11, L21

Conector del motor: CNP3 * Accesorio


Nombre del terminal	Función	Detalles
U	Alimentación del servomotor (U)	
V	Alimentación del servomotor (V)	Conéctelo al cable del motor (U, V, W)
W	Alimentación del servomotor (W)	





Ejemplo de cableado de señal de control: LECSA

Este ejemplo de cableado muestra la conexión a un PLC (FX3U-□□MT/ES) fabricado por Mitsubishi Electric cuando se use en el modo de control de posición. Véase el manual de funcionamiento de la serie LECSA y cualquier bibliografía técnica o manual de funcionamiento para su PLC y unidad de posicionamiento antes de conectarse a otro PLC o unidad de posicionamiento.




- Nota 1) Para prevenir las descargas eléctricas, asegúrese de conectar el terminal de tierra de protección (PE) del conector de alimentación del circuito del accionador (CNP1) al terminal de tierra de protección (PE) del panel de control.
- Nota 2) Para usar la interfaz, suministre 24 VDC ±10% 200 mA mediante una fuente externa 200 mA es el valor cuando se usan todas las señales de comando E/S; al reducir el número de entradas/salidas se puede reducir la capacidad de corriente. Consulte el "Manual de funcionamiento" para las corriente necesaria para interfaz.
- Nota 3) El fallo (ALM) está activo durante las condiciones normales. Si está desactivado (se produce una alarma), detenga la señal del secuenciador usando el programa de secuencia.
- Nota 4) Las señales con el mismo nombre se conectan en el interior del accionador.
- Nota 5) Para entrada de impulsos de comando con un método de colector abierto. Si se usa una unidad de posicionamiento cargada con un método diferente de accionamiento de la línea diferencial, el valor será 10 m o inferior.






Ejemplo de cableado de señal de control: LECSB

Este ejemplo de cableado muestra la conexión a una unidad de posicionamiento (QD75D) fabricada por Mitsubishi Electric cuando se use en el modo de control de posición. Véase el manual de funcionamiento de la serie LECSB y cualquier bibliografía técnica o manual de funcionamiento para su PLC y unidad de posicionamiento antes de conectarse a otro PLC o unidad de posicionamiento.




- Nota 1) Para prevenir las descargas eléctricas, asegúrese de conectar el terminal de tierra de protección (PE) del accionador al terminal de tierra de protección (PE) del panel de control.
- Nota 2) Para usar la interfaz, suministre 24 VDC $\pm 10\%$ 300 mA mediante una fuente externa
- Nota 3) El fallo (ALM) está activo durante las condiciones normales. Si está desactivado (se produce una alarma), detenga la señal del secuenciador usando el programa de secuencia.
- Nota 4) Las señales con el mismo nombre se conectan en el interior del accionador.
- Nota 5) Para entrada de impulsos de comando con un método de accionamiento de línea diferencial. Para el método de colector abierto, es 2 m o menos.

Ejemplo de cableado de señal de control: LECSC



- Nota 1) Para prevenir las descargas eléctricas, asegúrese de conectar el terminal de tierra de protección (PE) del accionador (marcado \odot) al terminal de tierra de protección (PE) del panel de control.
- Nota 2) Para usar la interfaz, suministre 24 VDC ±10% 150 mA mediante una fuente externa
- Nota 3) El fallo (ALM) está activo durante las condiciones normales. Si está desactivado (se produce una alarma), detenga la señal del secuenciador usando el programa de secuencia.

Ejemplo de cableado de señal de control: LECSS



- Nota 4) Las señales con el mismo nombre se conectan en el interior del accionador.
- Nota 5) Use los siguientes cables ópticos SSCNET III. Véase "cable óptico SSCNET III" en la página 15 para los modelos de cables.

Cable	Modelo de cable	Longitud de cable
Cable óptico SSCNET III	LE-CSS-□	0.15 m a 3 m

- Nota 6) Las conexiones a partir del Eje 2 han sido omitidas.
- Nota 7) Se pueden configurar hasta 16 ejes.
- Nota 8) Asegúrese de colocar el tapón en CN1A/CN1B no usado.




SW2 Nota 7)


1 2

Tapón Nota 8

Opciones

Cable de motor, cable de bloqueo, cable de encoder (LECS□ común)





LE-CSM-□□: Cable del motor



LE-CSB-□□: Cable de bloqueo



LE-CSE-□□: Cable de encoder



Conector E/S



Modelo de controlador


Α	LECSA□, LECSC□
В	LECSB□
S	LECSS□

* LE-CSNA: 10126-3000EL (conector)/10326-3210-0000 (kit de carcasa) fabricado por 3M o elemento equivalente.

LE-CSNB: 10150-3000PE (conector)/10350-52F0-008 (kit de carcasa) fabricado por 3M o elemento equivalente.

LE-CSNS: 10120-3000PE (conector)/10320-52F0-008 (kit de carcasa) fabricado por 3M o elemento equivalente.

LE-CSNA LE-CSNB LE-CSNS



Regeneración opcional (LECS□ común)

LEC-MR-RB-

Modelo de regeneración opcional •

032	Potencia de regeneración admisible 30 W
12	Potencia de regeneración admisible 100 W


 Confirmar la regeneración opcional a utilizar en "Selección de modelo".

Dimensiones [mm]

Dimensioned [mm]				
Modelo	LA	LB	LC	LD
LEC-MR-RB-032	30	119	99	1.6
LEC-MR-RB-12	40	169	149	2

* MR-RB-□ fabricado por Mitsubishi Electric.


Cable óptico SSCNET III



33.3

G

Opciones



Software de configuración (MR Configurator™) (LECSA, LECSB, LECSC, LECSS común)

LEC-MR-SETUP221E

Lenguaje de visualización

_	Versión japonesa
E	Versión inglesa

* MRZJW3-SETUP221 fabricado por Mitsubishi Electric.
 Consulte el sitio web de Mitsubishi Electric para el entorno de trabajo y la información sobre la actualización de versión.
 MR Configurator™ es una marca comercial registrada o una marca comercial de Mitsubishi Electric.

En un PC se puede realizar el ajuste, visualización del motor, diagnóstico, lectura/escritura de parámetros y funcionamiento de prueba.

PC compatible

Si se usa el software de configuración (MR Configurator™), use un PC IBM/PC compatible con AT que satisfaga las siguientes condiciones de trabajo.

Requisitos de hardware

Equipo		Software de configuración (MR Configurator™) LEC-MR-SETUP221 □	
Nota 1) Nota 2) Nota 3) PC	Sist. operativo	Windows®98, Windows®Me, Windows®2000 Professional, Windows®XP Professional / Home Edition, Windows Vista® Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Enterprise Windows®7 Starter / Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise	
	Espacio DD disponible	130 MB o más	
	Interfaz de comunicación	Use el puerto USB	
Display		Resolución 1024 x 768 o más Debe ser capaz de reproducir color de alta resolución (16 bits). Conectable al PC anterior	
Teclado		Conectable al PC anterior	
Ratón		Conectable al PC anterior	
Impresora		Conectable al PC anterior	
Cable USB		LEC-MR-J3USB Nota 4, 5)	

Nota 1) Antes de usar un PC para configurar el método de tabla de puntos/método de programación para LECSA o la entrada del nº de puntos de tabla para LECSC, realice una actualización a la versión C5 (versión japonesa) /versión C4 (versión inglesa). Consulte el sitio web de Mitsubishi Electric para la información sobre la actualización de versión.

Nota 2) Windows, Windows Vista, Windows 7 son marcas registradas propiedad de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o en otros países.

Nota 3) Este software puede no funcionar adecuadamente dependiendo del PC que esté usted utilizando.

Nota 4) No compatible con Windows XP de 64 bits® y Windows Vista de 64 bits® Nota 5) Pida el cable USB por separado.

Cable USB (3 m)

LEC-MR-J3USB

* MR-J3USB fabricado por Mitsubishi Electric.

Cable para conectar el PC y el accionador cuando se usa el software de configuración (MR Configurator™). No use ningún cable distinto a éste.

SMC Corporation

SMC CORPORATION

Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362 SMC CORPORATION All Rights Reserved


Batería (sólo para LECSB, LECSC o LECSS)

LEC-MR-J3BAT

* MR-J3BAT fabricado por Mitsubishi Electric.

Batería de recambio.

Los datos de posición absoluta se conservan instalando la batería en el accionador.



European Marketing Centre (EMC)

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria Tel: +34 945-184 100 Fax: +34 945-184 124 URL http://www.smc.eu