00 0 1 2 3 4 5 6 7 8

INDICE

| N° Folio | Contenido |
|------------|----------------------------------|
| 0010 | Topográfico Placa |
| 0020 | Distribución de potencia 220 VAC |
| 0020-0022 | Distribución de potencia 24 VDC |
| 0800 | Esquema Simotion |
| 0084 | Esquema de red |
| 0086 | Alimentación Simotion |
| 0100 -0106 | Conexión de encoders |
| 0300-0304 | Salidas analógicas |
| 0400-0404 | Entradas digitales |
| 0500 | Salidas digitales |