POZICE	POPIS
A.2	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruhy SV.1 , SV.2
A.4	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh SV.KOUPELNA
A.6	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh Z.KOUPELNA
в.16	proudový chránič okruhy Z.1 , Z.2 , Z.3 , Z.4 , Z.5 , Z.6 (viz B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25)
в.20	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.1
B.21	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.2
B.22	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.3
в.23	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.4
в.24	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.5
в.25	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.6
c.30	hlavní vypínač
c.33	přepěťová ochrana
správnou 'T')	funkci proudového chrániče je nutné ověřovat 2x ročně (viz tlačítko

POZICE	POPIS
A.2	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruhy SV.1 , SV.2
A.4	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh SV.KOUPELNA
A.6	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh Z.KOUPELNA
в.16	proudový chránič okruhy Z.1 , Z.2 , Z.3 , Z.4 , Z.5 (viz B.20, B.21, B.22, B.23, B.24)
в.20	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.1
в.21	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.2
в.22	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.3
B.23	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.4
B.24	jistič (nadřazený proudový chránič viz B.16) okruh Z.5
c.30	hlavní vypínač
c.33	přepěťová ochrana
správnou funkci proudového chrániče je nutné ověřovat 2x ročně (viz tlačítko 'T')	

POZICE	POPIS
A.2	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh SV.1
A.4	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh SV.KOUPELNA
A.6	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh Z.1
A.8	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruhy Z.2
A.10	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh Z.KOUPELNA
в.16	hlavní vypínač
správnou funkci proudového chrániče je nutné ověřovat 2x ročně (viz tlačítko 'T')	