






J1
PROGRAM
SW1
RESET
U5
C9
C8
C14
C13
F1
VUSB
GND
3V3
5V
R12
R13
R20
LED1
U3
LED2
R21
U4
R22
U6


176.61 (mm)
U1
R1
C3
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
R23
R24
R25
R26
R27
U7
U8
U9
U10


U2
R17
R18
SENSOR
J14
R50
R16
Q3
Q2
Rx1
GND
SDA
SCL
3V3
J3
LED8
LED9
LED10
R28
R29
U11
U12
U13
(mm)


Edge
J2
R20
U3
R21
U4
R22
U6
C21
+
K1
K2
K
J4
J6
J8
NC1
IN1
NO1
NC2
IN2
NO2
NC3
IN3



R23
R24
R25
R26
R27
U7
U8
U9
U10
U14
K3
K4
K5
K6
K7
J10
J13
J5
J7
J9
IN3
NO3
NC4
IN4
NO4
NC5
IN5
NO5
NC6
IN6
NO6
NC7
IN7
NO7
NC8



R28
R29
U11
U12
U13
U15
C22
+
K7
K8
K9
K10
J9
J11
J12
NC8
IN8
NO8
NC9
IN9
NO9
NC10
IN10
NO10
99.34

C4
R2
R3
C12
D1
C11
R4
C10

176.61 (mm)

C5
R6
R8
R7
R5
(mm)


C11



99.34 (m