JOULE-Prozessrechner

Formelsammlung für die Klausur

Dieser Formelkatalog enthält alle wichtigen Gleichungen zur Berechnung des JOULE-Prozesses, sortiert nach praktischer Anwendungsreihenfolge.

1 Grundlegende Größen und Zustandsänderungen

1.1 Zustandsgrößen idealer Gase

$$p \cdot v = R \cdot T$$
 (Ideale Gasgleichung) (1)

$$v = \frac{R \cdot T}{p} \quad \text{(Spezifisches Volumen)} \tag{2}$$

$$h = u + p \cdot v$$
 (Spezifische Enthalpie) (3)

$$h = c_p \cdot T$$
 (Für ideale Gase) (4)

$$u = c_v \cdot T$$
 (Für ideale Gase) (5)

1.2 Spezifische Wärmekapazitäten

$$c_p(T) = a + b \cdot T + c \cdot T^2 + d \cdot T^3$$
 (Temperaturabhängig) (6)

$$c_v = c_p - R$$
 (Für ideale Gase) (7)

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} \quad \text{(Isentropen exponent)} \tag{8}$$

1.3 Zustandsänderungen

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}} \quad \text{(Isentrope Zustandsänderung)} \tag{9}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}} \quad \text{(Umgestellte Form)} \tag{10}$$

$$\frac{p_2 \cdot v_2^{\kappa}}{p_1 \cdot v_1^{\kappa}} = 1 \quad \text{(Isentrope Zustandsänderung)} \tag{11}$$

$$p \cdot v^{\kappa} = \text{const.}$$
 (Isentrope) (12)

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{v_1^{\kappa - 1}}{v_2} \quad \text{(Isentrope Zustandsänderung)} \tag{13}$$

1.4 Enthalpie- und Entropieänderungen

$$\Delta h = c_p \cdot (T_2 - T_1)$$
 (Enthalpieänderung) (14)

$$\Delta h = c_p \cdot \Delta T \quad \text{(Kurzform)} \tag{15}$$

$$\Delta s = c_p \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} - R \cdot \ln \frac{p_2}{p_1} \quad \text{(Entropieänderung, ideales Gas)} \tag{16}$$

2 JOULE-Prozess Berechnungen

2.1 Berechnungsreihenfolge der Zustände

Zustand
$$1 \to \text{Zustand } 2 \to \text{Zustand } 3 \to \text{Zustand } 4$$
 (1)

ggf. mit Zwischenkühlung:
$$1 \rightarrow 2a \rightarrow 2b \rightarrow 2c \rightarrow 3 \rightarrow 4$$
 (2)

ggf. mit Regeneration: ...
$$\rightarrow 2 \rightarrow 2^* \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 4^* \rightarrow 1$$
 (3)

2.2 Isentrope Verdichtung $(1 \rightarrow 2s)$

$$T_{2s} = T_1 \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}}$$
 (Isentrope Verdichtung) (17)

$$h_{2s} = h_1 + c_p \cdot (T_{2s} - T_1)$$
 (Enthalpie nach isentroper Verdichtung) (18)

$$s_{2s} = s_1$$
 (Entropie bleibt konstant) (19)

2.3 Reale Verdichtung mit Wirkungsgrad $(1 \rightarrow 2)$

$$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{w_{c,s}}{w_c} \quad \text{(Isentroper Verdichterwirkungsgrad)}$$
 (20)

$$\Delta T_{real} = \frac{T_{2s} - T_1}{\eta_c} \quad \text{(Reale Temperaturänderung)}$$
 (21)

$$T_2 = T_1 + \Delta T_{real}$$
 (Temperatur nach realer Verdichtung) (22)

$$h_2 = h_1 + c_p \cdot (T_2 - T_1)$$
 (Enthalpie nach realer Verdichtung) (23)

2.4 Wärmezufuhr (2 o 3)

$$p_3 = p_2$$
 (Isobare Wärmezufuhr) (24)

$$\Delta h_{23} = c_p \cdot (T_3 - T_2)$$
 (Enthalpieänderung) (25)

$$h_3 = h_2 + \Delta h_{23}$$
 (Enthalpie am Zustand 3) (26)

2.5 Isentrope Expansion $(3 \rightarrow 4s)$

$$T_{4s} = T_3 \cdot \left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$
 (Isentrope Expansion) (27)

$$h_{4s} = h_3 + c_p \cdot (T_{4s} - T_3)$$
 (Enthalpie nach isentroper Expansion) (28)

$$s_{4s} = s_3$$
 (Entropie bleibt konstant) (29)

2.6 Reale Expansion mit Wirkungsgrad $(3 \rightarrow 4)$

$$\eta_t = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4s}} = \frac{w_t}{w_{t,s}}$$
 (Isentroper Turbinenwirkungsgrad) (30)

$$\Delta T_{real} = (T_3 - T_{4s}) \cdot \eta_t$$
 (Reale Temperaturänderung) (31)

$$T_4 = T_3 - \Delta T_{real}$$
 (Temperatur nach realer Expansion) (32)

$$h_4 = h_3 + c_p \cdot (T_4 - T_3)$$
 (Enthalpie nach realer Expansion) (33)

3 Prozessgrößen

3.1 Arbeit und Wärme

$$w_c = h_1 - h_2$$
 (Verdichterarbeit, negativ) (34)

$$w_t = h_3 - h_4$$
 (Turbinenarbeit, positiv) (35)

$$w_{KP} = w_c + w_t$$
 (Kreisprozessarbeit) (36)

$$q_{zu} = h_3 - h_2$$
 (Wärmezufuhr, ohne Regeneration) (37)

$$q_{ab} = h_4 - h_1$$
 (Wärmeabfuhr, ohne Regeneration) (38)

3.2 Wirkungsgrad

$$\eta_{th} = \frac{w_{KP}}{q_{zu}}$$
 (Thermischer Wirkungsgrad) (39)

$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_1}{T_3} \cdot \frac{T_3 - T_4}{T_2 - T_1} \quad \text{(Alternative Form)}$$

$$\eta_{th,C} = 1 - \frac{T_1}{T_3}$$
 (Carnot-Wirkungsgrad zum Vergleich) (41)

3.3 Druckverhältnis und Temperaturverhältnis

$$\pi = \frac{p_2}{p_1}$$
 (Druckverhältnis) (42)

$$\tau = \frac{T_3}{T_1}$$
 (Temperaturverhältnis) (43)

$$\pi_{opt} = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{\kappa}{2(\kappa-1)}}$$
 (Optimales Druckverhältnis) (44)

4 Regeneration

4.1 Regenerative Wärmeübertragung

$$T_{2^*} = T_2 + \eta_{reg} \cdot (T_4 - T_2)$$
 (Temperatur nach Regeneration, Hochdruckseite) (45)

$$T_{2^*} = \min(T_{2^*}, T_4 - \Delta T_{PP})$$
 (Mit Pinch-Point-Beschränkung) (46)

$$T_{4^*} = T_4 - (T_{2^*} - T_2)$$
 (Temperatur nach Regeneration, Niederdruckseite) (47)

4.2 Prozessgrößen mit Regeneration

$$q_{zu,reg} = h_3 - h_{2^*}$$
 (Wärmezufuhr mit Regeneration) (48)

$$q_{ab,reg} = h_{4^*} - h_1$$
 (Wärmeabfuhr mit Regeneration) (49)

$$q_{reg} = h_{2^*} - h_2 = h_4 - h_{4^*}$$
 (Regenerativ übertragene Wärme) (50)

5 Zwischenkühlung

5.1 Zwischendruckberechnung

$$p_{zwi,opt} = \sqrt{p_1 \cdot p_2}$$
 (Optimaler Zwischendruck) (51)

$$p_{zwi,arith} = \frac{p_1 + p_2}{2}$$
 (Arithmetisches Mittel) (52)

5.2 Mehrstufige Verdichtung

$$w_{c1} = h_1 - h_{2a}$$
 (Arbeit erste Verdichterstufe) (53)

$$q_{zwi} = h_{2a} - h_{2b}$$
 (Wärmeabfuhr bei Zwischenkühlung) (54)

$$w_{c2} = h_{2b} - h_{2c}$$
 (Arbeit zweite Verdichterstufe) (55)

$$w_c = w_{c1} + w_{c2}$$
 (Gesamte Verdichterarbeit) (56)

6 Leistungsberechnung

6.1 Spezifische Größen in Leistungen umrechnen

$$P_c = \dot{m} \cdot w_c \quad \text{(Verdichterleistung)} \tag{57}$$

$$P_t = \dot{m} \cdot w_t \quad \text{(Turbinenleistung)} \tag{58}$$

$$P_{KP} = \dot{m} \cdot w_{KP}$$
 (Kreisprozessleistung) (59)

$$\dot{Q}_{zu} = \dot{m} \cdot q_{zu}$$
 (Wärmestrom Zufuhr) (60)

$$\dot{Q}_{ab} = \dot{m} \cdot q_{ab} \quad \text{(W\"{a}rmestrom Abfuhr)}$$
 (61)

7 Umrechnungen

7.1 Einheitenumrechnung

$$T[K] = T[C] + 273,15$$
 (Temperaturumrechnung) (62)

$$p[Pa] = p[bar] \cdot 10^5 \quad \text{(Druckumrechnung)} \tag{63}$$

$$P[kW] = P[W] \cdot 10^{-3} \quad \text{(Leistung sum rechnung)} \tag{64}$$

7.2 Mittlere Temperaturen

$$T_{m,zu} = \frac{T_3 - T_2}{\ln(T_3/T_2)}$$
 (Mittlere Temperatur der Wärmezufuhr) (65)

$$T_{m,ab} = \frac{T_4 - T_1}{\ln(T_4/T_1)} \quad \text{(Mittlere Temperatur der Wärmeabfuhr)}$$
 (66)

8 Häufige Stoffwerte

Gas	M [g/mol]	$R [J kg^{-1} K^{-1}]$	κ [-]	$c_p [\mathrm{Jkg^{-1}K^{-1}}]$	$c_v [\mathrm{Jkg^{-1}K^{-1}}]$
Luft	28,9647	287,058	1,4	1005,0	717,9
Helium	4,0026	2077,1	1,667	5193,0	3115,9
Stickstoff	28,0134	296,8	1,4	1040,0	743,2
Kohlendioxid	44,01	188,9	1,3	846,0	657,1

Tabelle 1: Stoffwerte idealer Gase bei Standardbedingungen