

Szikasztóalagutakból álló szikkasztórendszer telepítésével kapcsolatos tudnivalók

A szikkasztórendszer kialakításával kapcsolatban a következőket javasoljuk.

1. A berendezéstől a szikkasztóig a tisztítottvíz-csövet legalább 0,5-1,0%-os lejtéssel vezessék, ennél nagyobb lejtés adható a csőnek. A csőfektetésnél vízszintes és függőleges irányváltásoknál 90°-os irányváltások is alkalmazhatóak.

2. Az alagutak egy szikkasztóágon történő elhelyezéséhez 1,5 m széles árkot kell létesíteni, aminek alsó síkja vízszintes, a tisztított víz bevezetésével átellenes irányban legfeljebb 0,5% lejtésű. A szükséges árok hossz méretét az alábbi táblázatban adjuk meg. A hossz- és keresztirányú méretet az árok alján kell kialakítani és ellenőrizni.

Szikasztóalagutak száma, darab	Telepítéshez szükséges árok javasolt hossza méterben	Szikasztóalagutak száma, darab	Telepítéshez szükséges árok javasolt hossza méterben
1	1,90	9	10,80
2	3,10	10	11,90
3	4,20	11	13,00
4	5,30	12	14,10
5	6,40	13	15,20
6	7,50	14	16,30
7	8,60	15	17,40
8	9,70	16	18,50

3. A munkagödör alján 35 cm rétegvastagsággal kavicsréteget kell teríteni, aminek felületét vízszintesre, a tisztított víz bevezetésével átellenes irányban legfeljebb 0,5% lejtésűre kell alakítani.

4. Erre a kavicsrétegre kell elhelyezni az alagutakat úgy, hogy a gödör falai és az alagútelelemek között minden irányban 35-35 cm-es távolságot tartanak.

5. Az alagútelemeket a tetejükig, de legalább a szivárogtatónyílásokig kavicssterítéssel kell fedni.

6. A szikkasztóműtárgy tetején (az alagutakra halmozott kavicsra) geotextília terítést kell alkalmazni a felület teljes hosszában és szélességében, 10 cm-es átlapolással.

7. Az alagútelelemek tetején javasoljuk 5 db alagútelemenként egy függőleges betekintőnyílás elhelyezését, D200 átmérőjű KG PVC csőből és csővégzáró elemből.

8. A betekintőidomok elhelyezéséhez az alagútelem tetején az arra kialakított felületet kell kivágni, az idomot az alagútelemen néhány rövid csavarral rögzítve – a csavarokat javasoljuk úgy felcsavarozni, hogy azok hegye a cső keresztmetszetébe ne nyúljon be.

9. A betekintőidom alatt a kavicsfelületre javasoljuk egy járólappal vagy 2-3 téglával lefedését, hogy az esetleges ürítésnél a leengedett szivattyú ne szívhasson fel követ.

10. A geotextíliával fedett szikkasztóműtárgyat javasoljuk 50 cm földtakarással fedni.

11. A földtakarást úgy alakítsák ki, hogy a szikkasztó felett – az esetleges talajtömörödés, a visszatöltött talajréteg süppedése után – a csapadék- és olvadékvíz ne álljon meg, mert annak függőleges leszivárgása a szikkasztóműtárgyat telíti, annak szikkasztási- és pufferkapacitását csökkenti.

12. A szükséges kavics mennyiségét, függőleges megállású árokfalakkal és az alagútelemeiktől (azok legszélesebb, leghosszabb, illetve legmagasabb keresztmetszetétől kifelé minden irányban 35-35 cm rétegvastagsággal) számolva az alábbi táblázatban adjuk meg.

Szikkasztó-alagutak száma, darab	Szikkasztóalagutak alá terítendő 35 cm rétegvastagságú kavicsagy anyagszükséglete, m ³	Szikkasztóalagutak köré 35 cm szélességben terítendő kavics-takarás anyagszükséglete, m ³	Kavics anyagszükséglet összesen, m ³
1	1,0	1,2	2,3
2	1,7	1,8	3,5
3	2,3	2,4	4,7
4	2,9	2,9	5,8
5	3,5	3,5	7,0
6	4,1	4,1	8,2
7	4,8	4,7	9,5
8	5,3	5,2	10,5
9	6,0	5,9	11,9
10	6,6	6,5	13,1
11	7,2	7,1	14,3
12	7,8	7,6	15,4
13	8,5	8,2	16,7
14	9,1	8,8	17,9
15	9,7	9,4	19,1
16	10,3	10,0	20,3

13. A kavics minősége: legalább 16-32 mm szemnagyságú osztályozott, mosott külékavics vagy ugyanilyen minőségű (16-32 mm szemnagyságú osztályozott, mosott) közúzalék.

14. A geotextília minősége: legalább 100-as.