

Iszapkipumpálás vezérlés nélküli berendezésen

Az iszap kipumpálását akkor kell elvégezni, amikor az Iszapsűrítő kamra feltelítődik az Anoxikus kamra felé nyíló túlfolyó alatti 2-3 ujjnyira (5-8 cm) lévő szintig.

Vezérlés nélkül üzemeltetett berendezésen az iszapkipumpálást a következők szerint kell végezni.

Tegye a berendezésbe az iszapkosarat, és az iszapkipumpáló mamutszivattyúra rögzítse az iszapzsákot az 50-es könyökkel és 50/110-es bővítőidommal.

A csőcsatlakozásokat úgy rögzítse, hogy a csövek tokjait teljes hosszukban a csővégekre húzza.

Ha korábban zsákot cserélt, ellenőrizze, hogy a zsákot rögzítő bilincs kellő erővel, mértékben meg van szorítva.

Az iszapzsákot húzza ki az 50/110-es bővítőidomból, és engedje el behullani a kosárba, hogy lazán lógva kissé kiterüljön a kosár alján.

A gépészeti tartályban a kompresszorhoz csatlakozó levegőtömlő mellett talál egy másik tömlőt is.

A kompresszor gumicsatlakozójába (pipájába) vezetett tömlőt húzza ki, és a másik tömlőt dugja bele – ekkor az Iszapsűrítő kamrában lévő mamutszivattyú kap levegőt, és az Iszapsűrítő tartalmát elkezd felhajtani a zsákba.

Ekkor valószínűleg kellemetlen szagot érez, ez természetes, a berendezést így tervezték, és néhány perccel a folyamat befejezése után a szaghatás megszűnik, a szaglást okozó anyagok elszellőznek.

Addig hagyja a mamutszivattyút tápláló tömlőt a kompresszor csatlakozójában (pipájában), amíg a zsákba vezető idom alsó pereméig ér a folyadék szintje.

Ezután már nem fog több iszapos folyadékot fogadni a zsák, mert ugyanannyi folyik vissza a csőbe, amennyit a levegőáram felhajt, ezért cserélje vissza a tömlőket, hogy a levegőztetést az eredeti állapotba visszaállítsa.

Akkor kell a következő kipumpálást így elvégeznie, amikor az Iszapsűrítő kamra ismét megtelik az Anoxikus kamra felé szolgáló túlfolyónyílás alatti 2-3 ujjnyira (5-8 cm) lévő szintig.

Ha az Iszapsűrítőből annak túlfolyóján az elvett iszapos folyadék visszajut az Anoxikus kamrába, az iszapelvétele hatékonysága nullára csökken, a berendezésben ugrásszerűen elkezd emelkedni az iszap szintje.

Az iszapkipumpálás dátumát, az elvégzett tevékenységet rögzítse az Üzemeltetési naplóban.

3-4 nap múlva ellenőrizze az iszapzsák telítettségét, szükség esetén a következő kipumpálás előtt gondoskodjon a zsák kicseréléséről.

A zsákcsere dátumát, az elvégzett tevékenységet rögzítse az Üzemeltetési naplóban.