

Complementos de control digital (implementación práctica)

Índice

1. PID discreto: la ecuación que se programa	1
1.1. Simulación — el lazo completo, planta incluida	2
2. Control <i>dead-beat</i> — el ejemplo que no tiene análogo continuo	3
2.1. Ejemplo — diseño completo	3
3. Las dos limitaciones físicas del muestreo	4
3.1. Filtro antialiasing	4
3.2. Cuantización	4

Capítulo agregado a partir de una evaluación del curso — no sale del cuaderno. Cubre tres cosas específicamente **digitales** (sin equivalente en control análogo) que quedaban sin tratar: la ecuación en diferencias del PID (lo que realmente se programa), el control *dead-beat* (el ejemplo clásico de “esto solo se puede hacer en digital”), y las dos limitaciones físicas del muestreo — antialiasing y cuantización.

1. PID discreto: la ecuación que se programa

El capítulo de PID da $G_c(s) = K[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s]$ — la forma continua. Para programarlo en un microcontrolador o PLC hace falta aproximar la integral y la derivada con las muestras disponibles.

Aproximaciones (Euler hacia atrás, la más simple y la más usada en la práctica por ser siempre estable):

$$\int e \, dt \approx T \sum_{j=0}^k e(j) \quad \frac{de}{dt} \approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

Forma posicional (la salida $u(k)$ se calcula completa cada muestra):

$$u(k) = K_p e(k) + K_i T \sum_{j=0}^k e(j) + K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

Forma incremental (se calcula solo el cambio Δu , y se le suma a la salida anterior — evita tener que guardar toda la suma acumulada, y de paso hace el *anti-windup* por saturación del capítulo de PID mucho más simple: si el actuador está saturado, alcanza con no sumar Δu):

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i T e(k) + \frac{K_d}{T}[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

1.1. Simulación — el lazo completo, planta incluida

```
import numpy as np

# Planta discreta de primer orden:  $y(k) = a*y(k-1) + b*u(k-1)$ 
a, b = 0.8, 0.2
T = 0.1                                # periodo de muestreo
Kp, Ki, Kd = 2.0, 1.5, 0.1
N, r = 80, 1.0

y = np.zeros(N); u = np.zeros(N); e = np.zeros(N)
integral = 0.0
for k in range(1, N):
    e[k] = r - y[k-1]
    integral += e[k]
    deriv = (e[k]-e[k-1]) / T
    u[k] = Kp*e[k] + Ki*T*integral + Kd*deriv    # forma posicional
    y[k] = a*y[k-1] + b*u[k-1]                # respuesta de la planta
```




Figura 1: PID discreto

Con estas ganancias el error queda por debajo de 0.004 a los 8 s — este mismo bloque `for` (con los

límites de saturación del actuador agregados) es, literalmente, el código que correría en el microcontrolador.

2. Control *dead-beat* — el ejemplo que no tiene análogo continuo

Un controlador digital puede colocar **todos** los polos de lazo cerrado exactamente en $z = 0$ — eso significa que la respuesta al escalón llega **exacto** a la referencia en un número finito de muestras y se queda ahí, sin transitorio después. No hay ningún controlador continuo que logre esto (un sistema continuo siempre se acerca asintóticamente, nunca en tiempo finito).

2.1. Ejemplo — diseño completo

$$G(z) = \frac{0.5}{z - 0.5}$$

Objetivo: $\frac{Y(z)}{R(z)} = z^{-1}$ (llega exacto una muestra después del escalón, y con ganancia de DC = 1 para error estacionario cero — las dos condiciones a la vez, no alcanza con poner los polos en cero nada más).

Despejando G_c de $T = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$:

$$G_c(z) = \frac{T}{G(1-T)} = \frac{1/z}{\frac{0.5}{z-0.5} \left(1 - \frac{1}{z}\right)} = \frac{2(z-0.5)}{z-1}$$

El cero de G_c en $z = 0.5$ **cancela** el polo de la planta, y el polo en $z = 1$ es un integrador puro (para el error cero en estado estable — coherente con lo visto en el capítulo de error estacionario: se necesita un integrador para seguir un escalón sin error).

```
import control as ct

G = ct.tf([0.5], [1, -0.5], dt=1)
Gc = ct.tf([2, -1], [1, -1], dt=1)    # 2(z-0.5)/(z-1)

T = ct.feedback(Gc*G, 1)
print(ct.minreal(T, verbose=False))    # 1/z, exacto

t, y = ct.step_response(T, np.arange(8))
print(y[:3])                          # [0.  1.  1.] -- llega en 1 muestra
```

Por qué no se usa siempre: exige un esfuerzo de control muy grande en las primeras muestras (mirar $u(k)$ de un caso real da picos altos), es muy sensible a error de modelado (si G_c cancela un polo que en la planta real no está exactamente ahí, la cancelación queda imperfecta y aparece una dinámica residual lenta), y no deja margen de diseño para robustez — por eso en la práctica se prefiere PID bien sintonizado o variantes menos agresivas (*dead-beat* con polos en un radio pequeño pero no exactamente cero) antes que el *dead-beat* puro salvo que el problema realmente exija settling time mínimo garantizado.




Figura 2: Respuesta dead-beat

3. Las dos limitaciones físicas del muestreo

El criterio de Nyquist (capítulo de modelado) dice a qué frecuencia muestrear — pero asume una señal ya bien comportada. En la práctica hay dos problemas previos que Nyquist no resuelve solo.

3.1. Filtro antialiasing

Nyquist exige que la señal esté **limitada en banda** por debajo de $f_s/2$. Si la señal real tiene ruido o contenido a frecuencias más altas (casi siempre lo tiene — ruido eléctrico, vibración, interferencia), ese contenido no desaparece al muestrear: se **pliega** (*aliasing*) hacia adentro de la banda de interés, indistinguible de una señal real de baja frecuencia. Una vez que pasó eso, **no hay forma de sacarlo después por software** — el daño ya está hecho en el instante del muestreo.

La solución es un filtro pasabajos **análogo** (antes del ADC, en hardware) que atenúe todo lo que esté por encima de $f_s/2$ antes de muestrear. Es una pieza obligatoria de cualquier sistema de control digital real, y el cuaderno no la menciona en ningún momento pese a desarrollar Nyquist en detalle.

3.2. Cuantización

El ADC no entrega un valor continuo — entrega uno de 2^n niveles discretos (n = resolución en bits). El error entre el valor real y el nivel más cercano es el **error de cuantización**, acotado a $\pm\Delta/2$ con $\Delta = \text{rango}/2^n$.

Modelado como ruido, la relación señal-ruido por cuantización de una senoidal a fondo de escala tiene una fórmula clásica y simple:

$$\text{SNR} \approx 6.02n + 1.76 \text{ dB}$$

Cada bit adicional del ADC mejora la SNR en **6 dB** — es la razón práctica por la que un ADC de




Figura 3: Efecto de cuantización

8 bits (48 dB) puede ser insuficiente para medir una señal con buena resolución, mientras que uno de 12 o 16 bits (74 u 98 dB) sí. Es una limitación puramente digital: un sistema análogo no cuantiza nada.