## THERMAL 용

## 목차

### 제1장. 명령어 요약

- 1-1 EPSON 명령어 요약
- 1-2 CITIZEN 명령어 요약

### 제2장. 명령어 상세 설명

- 2-1 EPSON 명령어
- 2-2 CITIZEN 명령어

### 제3장. 코드 테이블

제4장. 이벤트 코드

## 제1장. 명령어 요약

#### 1-1 EPSON 명령어 요약

기능	형식	HEX	
수평 탭	нт	0x09	
인쇄 및 라인 피드	LF	0x0A	
인쇄 및 캐리지 리턴	CR	0x0D	
프린터 상태 검사	ESC BEL	0x1B 0x07	
문자 우측 간격 설정	ESC SP n	0x1B 0x20 n	
인쇄 모드 설정	ESC!n	0x1B 0x21 n	
절대 위치 설정	ESC \$ NI Nh	0x1B 0x24 NI Nh	
사용자 정의 문자세트 선택/취소	ESC % n	0x1B 0x25 n	
사용자 문자 정의	ESC & y c1 cw []	0x1B 0x26 y c1 cw []	
비트 이미지 모드 설정	ESC * m NI Nh d1dk	0x1B 0x2A m NI Nh d1	
밑줄 모드 설정/해제	ESC-n	0x1B 0x2D n	
1/8인치 라인 간격 설정	ESC 0	0x1B 0x30	
1/6인치 라인 간격 설정	ESC 2	0x1B 0x32	
라인 간격 설정	ESC 3 n	0x1B 0x33 n	
주변 장치 설정	ESC = n	0x1B 0x3D n	
사용자 정의 문자 취소	ESC?n	0x1B 0x3F n	
프린터 초기화	ESC @	0x1B 0x40	
수평 탭 위치 설정	ESC D n1Nk NUL	0x1B 0x44 n1Nk NUL	
강조 모드 선택	ESC E n	0x1B 0x45 n	
더블-스트라이크 모드 설정/해제	ESC G n	0x1B 0x47 n	
문자 폰트 선택	ESC M n	0x1B 0x4D n	
다국어 문자 세트 선택	ESC R n	0x1B 0x52 n	
90 시계방향 회전 문자 설정/해제	ESC V n	0x1B 0x56 n	
상대적 프린터 위치 설정	ESC \ NI Nh	0x1B 0x5C NI Nh	
인쇄 정렬 설정	ESC a n	0x1B 0x61 n	

기능	형식	HEX		
패널 버튼의 사용 여부	ESC c 5 n	0x1B 0x63 0x35 n		
인쇄 및 n라인 피드	ESC d n	0x1B 0x64 n		
용지 Full 절단 실행	ESC i	0x1B 0x69		
용지 Partial 절단 실행	ESC m	0x1B 0x6D		
한글 인자 모드 선택	ESC h n	0x1B 0x68 n		
일반 펄스	ESC p m t1 t2	0x1B 0x70 m t1 t2		
문자코드 데이블 선택	ESC t n 0x1B 0x74 n			
상하반전 인쇄모드 선택/취소	ESC { n	0x1B 0x7B n		
문자 크기 선택	GS!n	0x1D 0x21 n		
다운로드 비트 이미지 정의	GS * x y d1d(x*y*8)	0x1D0x2Axyd1d(x*y*8)		
다운로드 비트 이미지 인쇄	GS/m	0x1D 0x2F m		
HRI 문자 인쇄위치 서택	GSHn	0x1D 0x48 n		
프린터 ID 전송	GSIn	0x1D 0x49 n		
왼쪽 마진 설정	GS L NI Nh	0x1D 0x4C NI Nh		
인쇄 영역 설정	GS W NI Nh	0x1D 0x57 NI Nh		
인쇄 농도 설정	GSgn	0x1D 0x67 n		
바코드 높이 설정	GShn	0x1D 0x68 n		
바코드 인쇄	① GS k m d1dk NUL	0x1D 0x6B m d1dk NUL		
	② GS k m n d1dn	0x1D 0x6B m n d1dn		
가로방향 비트 이미지 인쇄	GS v 0 m Xl Xh Yl Yh	0x1D 0x76 0x30 m XI Xh YI		
	d1dk	Yh d1dk		
바코드 폭 설정	GS w n	0x1D 0x77 n		
날짜/시간 설정(Option)	GS T n y m d h m s	0x1D 0x54 n y m d h m s		
날짜/시간 인쇄(Option)	GSTn	0x1D 0x54 n		

### 1-2 CITIZEN 명령어 요약

기능	형식	HEX	
인쇄 및 라인 피드	LF	0x0A	
인쇄 및 캐리지 리턴	CR	0x0D	
n 라인 종이 전송	FF n	0x0C n	
문자 가로 확대 지정 명령	SO	0x0E	
문자 가로 확대 취소 명령	SI	0x0F	
문자 가로 확대 취소 명령	DC4	0x14	
프린터 상태 검사	ESC BEL	0x1B 0x07	
Clear 명령	CAN	0x18	
초기화 명령	DC1	0x11	
역상 문자 모드	DC2	0x12	
역상 문자 설정/해제	ESC R n	0x1B 0x52 n	
그래픽 명령	ESC * n1 n2 d1dk	0x1B 0x2A n1 n2 d1dk	
1/8인치 라인 간격 설정	ESC 0	0x1B 0x30	
1/6인치 라인 간격 설정	ESC 2	0x1B 0x32	
페이지 길이 설정	ESC C n	0x1B 0x43 n	
피드 구성 명령	ESC f	0x1B 0x66	
절취선 Skip 명령	ESC N n	0x1B 0x4E n	
절취선 Skip 취소 명령	ESC O	0x1B 0x4F	
문자 폰트 선택	ESC M n	0x1B 0x4D n	
한글 인자 모드 선택	ESC h n	0x1B 0x68 n	
용지 Full Cut 명령	ESC P 0	0x1B 0x50 0x30	
용지 Partial Cut 명령	ESC P 1	0x1B 0x50 0x31	
일반 펄스	ESC BEL n1 n2	0x1B 0x07 n1 n2	
인쇄 농도 설정	GSgn	0x1D 0x67 n	
프린터 ID 전송	GSIn	0x1D 0x49 n	
바코드 높이 설정	GShn	0x1D 0x68 n	
바코드 인쇄	① GSkmd1dkNUL	0x1D0x6Bmd1dkNUL	
	② GS k m n d1dn	0x1D 0x6B m n d1dn	
바코드 폭 설정	GS w n	0x1D 0x77 n	
날짜/시간 설정(Option)	GSTnymdhms	0x1D 0x54 n y m d h m s	
날짜/시간 인쇄(Option)	GSTn	0x1D 0x54 n	

#### 제2장. 명령어 상세 설명

#### 2-1 EPSON 명령어

LF
[이름] 인쇄 및 라인 피드 [형식] ASCII LF

Hex 0A Decimal 10

[설명] 프린터 버퍼의 내용을 인쇄하고 한 라인을 피드합니다.

CR

[이름] 인쇄 및 캐리지 리턴 [형식] ASCII CR

Hex 0D Decimal 13

[설명] 프린터 버퍼의 내용을 인쇄하고 프린터 헤드를 라인의 시작 위

치로 옮깁니다.

HT

[이름] 수평탭

[형식] ASCII HT

Hex 09 Decimal 9

[설명] 프린트 위치를 9문자 오른쪽 이동합니다.

ESC 07

[이름] 프린터 상태 검사

[형식] ASCII ESC 07 Hex 1B 07

Decimal 27 07

[설명] 프린터 상태 검사 명령어로써 프린터는 이 명령어를 받으면

ESC n 값을 HOST로 보냅니다.

n의 값이 High로 지정 시 이벤트가 발생한 것 입니다.

▶ n의 값은 "상태 체크 명령어(ESC 0x07)에 의한 이벤트 코드" 참조

본 명령어는 시리얼/USB 프린터에서 유용합니다.

#### ESC SP n

[이름] 문자 우측 간격 설정

[형식] ASCII ESC SP n Hex 1B 20 n

Decimal 27 32 n

[범위] 0≤n≤255 (n은 도트 단위)

Decimal

[설명] 문자 우측의 간격을 설정합니다.

#### ESC!n

[이름] 인쇄 모드 설정

[형식] ASCII ESC ! n Hex 1B 21 n

[범위] 0≤n≤255

[설명] 다음과 같이 n에 의해서 인쇄 모드를 설정합니다.

27

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Function
0	Off	00	0	폰트 A 문자(12x24)
	On	01	1	폰트 B 문자(9x24)
1	-	-	ı	정의 되지 않음
2	-	-	ı	정의 되지 않음
3	Off	00	0	강조 모드 해제
	On	08	8	강조 모드 설정
4	Off	00	0	세로확대 모드 해제
	On	10	16	세로확대 모드 설정
5	Off	00	0	가로확대 모드 해제
	On	20	32	가로확대 모드 설정
6	-	-	-	정의 되지 않음
7	Off	00	0	밑줄 모드 해제
	On	80	128	밑줄 모드 설정

33

n

#### ESC \$ nL nH

[이름] 절대 위치 설정

[형식] ASCII **ESC** \$ nL nΗ Hex 1B 24 nL nΗ Decimal 27 36 nL nΗ

[범위] 0≤nL≤255 (nL은 도트 단위)


0≤nH≤255(nH는 도트 단위)


[설명] 인쇄위치를 위해서 시작점으로부터의 거리를 설정하고 문자를

출력합니다.

ESC % n				
[이름]	사용자 정의	문자 세트	선택/해제	
[형식]	ASCII	ESC	%	n
	Hex	1B	25	n
	Decimal	27	37	n
[범위]	0≤n≤255			
[설명]	사용자 정의	문자 세트	를 선택하기	거나 해제 됩니다.
	■ n⊆	의 LSB가 0	일때, 사용	자 정의 문자는 해제됩니다.
	■ n⊆	의 LSB가 1	일때, 사용기	자 정의 문자는 선택됩니다.

ESC & y c1 cw	[x1 d1d(y	x x1)[x	k d1d(y	x xl	k)]	
[이름]	사용자 정의	나 문자				
[형식]	ASCII	ESC	&	у	c1	<b>c2</b> [x1 d1d(y x x1)]
	Hex	1B	26	у	c1	<b>c2</b> [x1 d1d(y x x1)]
	Decimal	27	38	У	c1	<b>c2</b> [x1 d1d(y x x1)]
[범위]	y = 3,	32≤c1≤	c2≤126			
	0≤x≤12 F	ont A(12x24	4), 0≤x	≤8	Font	A(9x24)
	0≤d1…d(y	$x xk) \le 25$	55			
[설명]	사용자 문지	l를 정의 ē	납니다.			
	● Y는 수	직방향으로	바이트의	수만	큼 경	정의 합니다.
	● C1은 시	l작 문자 코	∄⊑, c2는	최종	코드	를 정의합니다.
	● X는 수	평방향으로	도트의 수	=를 정	정의	합나다.







d1=<0F>H d4=<30>H d7=<40>H ...

d2=<03>H d5=<80>H d8=<40>H ...

d3=<00>H d6=<c0>H d9=<20>H ...

#### • Font A(9x24) 일때.





d1=<0F>H d4=<30>H d7=<40>H ... d2=<03>H d5=<80>H d8=<40>H ... d3=<00>H d6=<c0>H d9=<20>H ...

#### ESC \* m nL nH d1...dk

[이름]	비트	지미디	모드	설정
------	----	-----	----	----

[형식] ASCII ESC \* m nL nH d1...dk Hex 1B 2A m nL nH d1...dk

Decimal 27 42 m nL nH d1...dk

[범위] m = 0,1,32,33

**0**≤nL≤255, 0≤nH≤3


 $0 \le d \le 255$ 


[설명] 다음과 같이 nL과 nH에 의해서 정의된 도트의 수를 m을 사용

함으로써 비트이미지를 선택합니다.

m	Mode	Vertical direction		Horizontal	direction
		Number Dot		Dot	Number of Data
		Of Dot Density		Density	(k)
0	8-dot single density	8	60 DPI	90 DPI	nL + nH x 256
1	8-dot double density	8	60 DPI	180 DPI	nL + nH x 256
32	24-dot single density	24 180 DPI		90 DPI	(nL+nH x 256)x 3
33	24-dot double density	24	180 DPI	180 DPI	(nL+nH x 256)x 3

#### • 8dot 이미지





ESC - n	
[이름] [형식]	밑줄 모드 설정/해제 ASCII ESC - n Hex 1B 2D n Decimal 27 45 n
[범위] [설명] n 0,48 1,49 2,50	0≤n≤2, 48≤n≤50 n의 값에 따라서 밑줄 모드를 선택/해제 합니다. Function 밑줄 모드 해제 밑줄 모드 설정(1-도트 두께) 밑줄 모드 설정(2-도트 두께)
ESC 0	
[이름] [형식]	1/8인치 라인 간격 설정 ASCII ESC 0 Hex 1B 30 Decimal 27 48
[설명]	1/8인치 라인 간격을 설정합니다.(Default)
ESC 2	
[이름] [형식]	1/6인치 라인 간격 설정 ASCII ESC 2 Hex 1B 32 Decimal 27 50
[설명]	1/6인치 라인 간격을 설정합니다.
ESC 3 n	
[이름] [형식]	라인 간격 설정 ASCII ESC 3 n Hex 1B 33 n Decimal 27 51 n
[범위] [설명]	0≤n≤255 (n은 도트 단위) 수평 라인 간격을 설정합니다.
ESC = n	
[이름] [형식]	주변 장치 설정 ASCII ESC = n Hex 1B 3D n Decimal 27 61 n
[범위] [설명]	0≤n≤3 n을 사용함으로써 호스트 장비에 데이터를 보내는 장치를 설정합니다.

Bit	Off/On	Hex	Decimal	Function
0	Off	00	0	프린터 인식 안함
	On	01	1	프린터 인식 함
1-7	-	-	-	정의 되지 않음

ESC ? n				
[이름]	사용자 정의	문자 해제		
[형식]	ASCII	ESC	?	n
	Hex	1B	3F	n
	Decimal	27	63	n
[범위]	$32 \le n \le 126$			
[설명]	사용자 정의	문자를 해	제 합니다.	

ESC @							
[이름]	프린터 초기	l화					
[형식]	ASCII	ESC	@				
	Hex	1B	40				
	Decimal	27	64				
[설명]	프린터 버피	대안에 있는	= 데이터를	클리어시키고	프린터	모드를	
	리셋 상태로	일 가는 기	능입니다.				

ESC D n1nk	NUL				
[이름]	수평 탭 위	치 설정			
[형식]	ASCII	ESC	D	n1nk	NUL
	Hex	1B	44	n1nk	00
	Decimal	27	68	n1nk	0
[범위]	0≤n≤255				
	0≤k≤32				
[설명]	수평 탭 위	치를 설정.			
•	n은 인쇄위치의	의 시작점으로	로부터 수평 1	탭을 위한 칼	검 수를 정의합니다.
•	K는 수평 탭:	의 총 수를	가르킵니디	ł.	

ESC E n					
[이름]	강조 모드	설정/해제			
[형식]	ASCII	ESC	Ε	n	
	Hex	1B	45	n	
	Decimal	27	69	n	
[범위]	0≤n≤255				
[설명]	강조 모드	설정/해제	합니다		
<b>*</b>	n의 LSB가	0일때, 강글	조 모드가	해제됩니다.	
<b>*</b>	n의 LSB가	<b>1</b> 일때, 강	조 모드가	선택됩니다.	

ESC G n							
[이름]	더블-스트리	바이크 모드	설정/해	제			
[형식]	ASCII	ESC	G	n			
	Hex	1B	47	n			
	Decimal	27	71	n			
[범위]	0≤n≤255						
[설명]	더블-스트리	바이크 모드	설정/해	제 합니다			
	● n의 LS	8B가 0일띠	H, 더블-스	:트라이크	모드 해제	됩니다.	
	● n의 LS	8B가 1일때	H. 더블-스	트라이크	모드 설정	! 됩니다.	

ESC J n								
 [이름]	인쇄 및 용	지 피드						
[형식]	ASCII	ESC	J	n				
	Hex	1B	4A	n				
	Decimal	27	74	n				
[범위]	0≤n≤255	(n은 도트	단위)					
[설명]	프린터 버피	H안에있는	데이터를	출력하고	용지를	피드	시킵니다.	
	n * 수직모신	년 위치 이	동.					

ESC M n					
[이름]	문자 폰트	선택			
[형식]	ASCII	ESC	M	n	
	Hex	1B	4D	n	
	Decimal	27	77	n	
[범위]	0≤n≤1,	48≤n≤	49		
[설명]	문자 폰트를	를 선택 합	니다		
	n에 따라서	설정됩니	다.		_
n		Function	n		
0,48	•	Font A	(영문 12x2	24, 한글 24x24)	

1,49

ESC R n				
[이름]	다국어 문자	세트 선택		
[형식]	ASCII	ESC	R	n
	Hex	1B	52	n
	Decimal	27	82	n
[범위]	$0 \le n \le 10$			
[설명]	n으로부터 [	나국어 문자	세트를 선	!택합니다.

Font A (영문 9x24, 한글 18x24)

n	Character Set	n	Character Set
0	U.S.A	6	Italy
1	France	7	Spain
2	Germany	8	Japan
3	U.K.	9	Norway
4	Denmark	10	Denmark II
5	Sweden	11	Korea

[Default] n=0

ES	SC V n						
[0	[름]	90° 시계방향	향 회전 문기	자 설정/	해제		
[호	[식]	ASCII	ESC	V	n		
		Hex	1B	56	n		
		Decimal	27	86	n		
[벋	[위]	0≤n≤1,	$48 \le n \le 49$	9			
[설	[명]	90° 시계방향	향 회전 문	자 설정/	해제 합니다		
	_	n에 따라서	설정됩니다	ł.			
	n		Function				
	0,48	•	90° 시계	방향 회	전 문자 해제	•	
	1 49		au。 기계	반향 히	저 무자 석정		

ESC \ nL nH					
[이름]	상대적 프린	!터 위치 설	!정		
[형식]	ASCII	ESC	\	nL	nH
	Hex	1B	5C	nL	nH
	Decimal	27	92	nL	nH
[범위]	0≤nL≤255	(nL은 도트	단위)		
	0≤nH≤25	5(nH는 도트	든 단위)		
[설명]	인쇄위치에.	서 시작 지점	적은 수평	동작 유니트	E에 의해 현재 위치
	에 기본을	둔다.			
	이 명령은	현재 위치로	부터 떨이	진 위치에서	서 설정된다.
	[(nL + nH * :	256) * Horiz	ontal motio	n unit]	

ESC a n							
[이름]	인쇄 정렬	선택					
[형식]	ASCII	ESC	а	n			
	Hex	1B	61	n			
	Decimal	27	97	n			
[범위]	0≤n≤2,	48≤n≤5	50				
[설명]				– – .	인쇄가	설정됩니다	
	문자, 바코	드, 이미지	모두 적	용됩니다.			

N	Function
0, 48	왼쪽 정렬 인쇄
1, 49	중앙 정렬 인쇄
2, 50	오른쪽 정렬 인쇄

ESC c 5 n						
[이름]	패널 버튼:	의 사용 여	부			
[형식]	ASCII	ESC	С	5	n	
	Hex	1B	63	35	n	
	Decimal	27	99	53	n	
[범위]	0≤n≤255					
[설명]	패널 버튼	의 사용 혹	은 비사용	방법		
<b>*</b>	n의 LSB가 n의 LSB가					

ESC d n							
[이름]	인쇄 및 n리	l인 피드					
[형식]	ASCII	ESC	d	n			
	Hex	1B	64	n			
	Decimal	27	100	n			
[범위]	0≤n≤255	(n은 라인	단위)				
[설명]	프린터 버표	H안에있는	데이터를	출력하고	n 라인	피드.	

ESC h n									
[이름]	한글 모드	설정/해저							_
[형식]	ASCII	ESC	h	n					
	Hex	1B	68	n					
	Decimal	27	104	n					
[범위]	0≤n≤1,	48≤n≤	≤49,						
[설명]	n의 값에 I	따라서 한	글 모드를	선택/해제	합니다.				
	<b>-</b> =1⊃ r	- = II TII	LI ACCIL O	OF OLAR CI	וטובור	ות וור 🗆	O TI 71	OLAII	CI.

● 한글 모드 해제 시 ASCII 80h이상 데이터는 그래픽 문자가 인쇄 됩니다.

n	Function
0,48	한글 모드 해제
1,49	한글 모드 설정

ESC i

[이름] 용지 Full 절단 실행

[형식] ASCII ESC i

Hex 1B 69 Decimal 27 105

[설명] 프린터 데이터를 프린트하고 용지를 Full 절단합니다.

NOTE: AUTO CUT 프린터에서만 지원됩니다.

ESC m

[이름] 용지 Partial 절단 실행

[형식] ASCII ESC m

 Hex
 1B
 6D

 Decimal
 27
 109

[설명] 프린터 데이터를 프린트하고 용지를 Partial 절단합니다.

NOTE: AUTO CUT 프린터에서만 지원됩니다.

ESC p m t1 t2

[이름] 일반 펄스

[형식] ASCII ESC p m t1 t2

Hex 1B 70 m t1 t2 Decimal 27 112 m t1 t2

[범위] m = 0,1,48,49

 $0 \le t1 \le 255, 0 \le t2 \le 255$ 

ON Time =  $t1 \times 2ms$ OFF Time =  $t2 \times 2ms$ 

[설명] 다음과 같이 핀 m을 연결함으로서 t1과 t2에 의해 펄스가 출력

됩니다.

m	Connector pin				
0,48	도로워 킥-아웃 커넥터 핀 2번				
1,49	도로워 킥-아웃 커넥터 핀 5번				

NOTE: YJ360T 프린터에서만 OPTION으로 지원됩니다.

ESC t n										
[이름]	문자 코드	데이블 선	택							
[형식]	ASCII	ESC	t	n						
	Hex	1B	74	n						
	Decimal	27	116	n						
[범위]	$0 \le n \le 25$	5								
[설명]	<u>n</u> 은 다음의	의 표에서 원	문자 코드	테이블을	선택하는데 사용됩니다.					
	n	Page								
	0	0 (PC437	[U.S.A., st	andard E	urope])					
	1	1 (Kataka	na)							
	2	2 (PC850	2 (PC850 [Multilingual])							
	3	3 (PC860	3 (PC860 [Portuguese])							
	4	4 (PC863	(PC863 [Canadian-French])							
	5	5 (PC865	[Nordic])							

ESC { n							
[이름]		상하반전	인쇄모드	설정/해.	제		
[형식]		ASCII	ESC	{	n		
		Hex	1B	7B	n		
		Decimal	27	123	n		
[범위]		0≤n≤255	)				
[설명]		문자의 상	하반전 (	인쇄를 선	택/해제	합니다.	
•	<b>♦</b>	n의 LSB가	0일때,	상하반전	모드가	취소됩니다.	
•	<b>♦</b>	n의 LSB가	1일때,	상하반전	모드가	선택됩니다.	

GS!n		
[이름]	문자 크기 선택	
[형식]	ASCII GS ! n	
	Hex 1D 21 n	
	Decimal 29 33 n	
[범위]	0≤n≤255	
	(1≤vertical number of times≤8,1≤horizontal numl	oer of times≤8)
[설명]	문자의 높이를 선택하는 것은 bit 0 부터 2 범위문자의 폭을 선택한는 것은 bit 4 부터 7 범위를	

Bit	Function
0-3	문자 높이 선택. Table 1참조
4-7	문자 폭 선택. Table 2 참조

### [Table 1]

### Character Height Selection

Hex	Decimal	Height
00	0	1(normal)
01	1	2(double-width)

#### [Table 2]


#### Character Width Selection

Hex	Decimal	Width
00	0	1(normal)
10	16	2(double-width)

#### GS \* x y d1...d(x x y x 8)

[이름]	다운로드 비	트 이미지	정의			
[형식]	ASCII	GS	*	Х	у	d1d(x x y x 8)
	Hex	1D	2A	Х	У	d1d(x x y x 8)
	Decimal	29	42	Х	У	d1d(x x y x 8)
[범위]	0≤n≤255					
	1≤y≤255					
	$x \times y \le 1530$	6				
	0≤d≤255					
[설명]	다운로드 비	트 이미지	는 x와 y에	의해 명혹	확한 도트	트로 사용된다.

- X 수평 디렉션에서 도트의 수를 나타낸다.
  - Y 수직 수평 디렉션에서 도트의 수를 나타낸다.
  - 이 명령어는 ESC @, ESC &의해 해제된다.



GS/m						
[이름]	다운로드 너	네트 이미?	지 인쇄			
[형식]	ASCII	GS	/	m		
	Hex	1D	2F	m		
	Decimal	29	47	m		
[범위]	<b>0</b> ≤m≤3,	48≤m≤	51			
[설명]	다운로드 년	베트 이미?	지 인쇄는	m에 의해	사용된다.	

m	Mode	Vertical Dot Density	Horizontal Dot Density
0,48	Normal	180	180
1,49	Double-width	180	90
2,50	Double-height	90	180
3,51	Quadruple	90	90

GS H n					
[이름]	HRI 문자의	프린터	지점 선택		
[형식]	ASCII	GS	R	n	
	Hex	1D	48	n	
	Decimal	29	72	n	
[설명]	바코드 프린	년터 시 <b>F</b>	HRI문자의	프린터 X	]점 선택.
n	Printing posi	tion			
0,48	프린터 안함				
1,49	바코드의 아	래쪽에 :	코드 인쇄		
2,50	바코드의 위	쪽에 코!	드 인쇄		
3,51	바코드의 위	/아래쪽	모두 인쇄		


GS I n					
[이름]	프린터 ID	전송			
[형식]	ASCII	GS	1	n	
	Hex	1D	49	n	
	Decimal	29	73	n	
[범위]	<b>1</b> ≤n≤3,	49≤n≤5	1		
[설명]	아래 <b>n</b> 에 으	해 프린터	ID 전송.		

n	Printer ID	Specification	ID (hexadecimal)
1,49	Printer mode ID	YJ-320S	20
		YJ-350S	50
		YJ-360    S	60
2,50	Type ID *		
3,51	ROM Version ID		20


Type ID

Bit	Define	Off/On	Hex	Decimal	Function
0		-	-	-	정의 되지 않음
1	Auto Cut	Off	00	0	Not Auto Cut
		On	01	1	Auto Cut
2	Paper Inch	Off	00	0	3 Inch
		On	01	1	2 Inch
3		-	-	-	정의 되지 않음
4	Mechanism	Off	00	0	Dot Mechanism
		On	01	1	Thermal Mechanism
5	한글 코드	Off	00	0	조합형
		On	01	1	완성형
6	Column	Off	00	0	42 Columns
		On	01	1	32 Columns
7		-	-	-	정의 되지 않음

GS L nL nH						
[이름]	왼쪽 마진	설정				
[형식]	ASCII	GS	L	nL	nΗ	
	Hex	1D	4C	nL	nH	
	Decimal	29	76	nL	nH	
[범위]	$0 \le nL \le 25$	5				
	0≤nH≤25	5				
[설명]	nL,nH의해	왼쪽 마침	진이 설정된	다.		
•	왼쪽 마진은	[(nL + nl	H * 256) * ho	orizontal ma	argin unit]] inch에	
	의해 실	성정				



GS W nL nH						
 [이름]	인쇄 영역	설정				
[형식]	ASCII	GS	W	nL	nΗ	
	Hex	1D	57	nL	nΗ	
	Decimal	29	87	nL	nΗ	
[범위]	$0 \le nL \le 25$	5				
	0≤nH≤25	5				
[설명]	인쇄 영역:	≘ nL, 그	리고 nH에	의해서 범	위가 설정됩니	다
•	인쇄 영역은	inch[(nL	+ nH * 256)	* horizonta	al margin unit]	] 에 의해 설정



GS g n					
[이름]	인쇄 농도	설정			
[형식]	ASCII	GS	g	n	
	Hex	1D	67	n	
	Decimal	29	103	n	
[범위]	<b>50</b> ≤n≤150	O(Decimal	)		
[설명]	인쇄 시 인	쇄 농도	50 ~ 150% ัว	H지 설정됩니다.	

GS h n						
[이름]	바코드 높	이 설정				
[형식]	ASCII	GS	h	n		
	Hex	1D	68	n		
	Decimal	29	104	n		
[범위]	<b>1</b> ≤n≤255					
[설명]	바코드의	바코드의 높이를 설정				
	수직 디렉	션에 dot의	나 수는 n으	로 나타냄.		

1	GS k m d1dk NUL	②GS k m n d1dn
---	-----------------	----------------

[이름]	바코드 인솨					
[형식]	① ASCII	GS	k	m	d1.	dk NUL
	Hex	1D	6B	m	d1.	dk NUL
	Decimal	29	107	m	d1.	dk NUL
	② ASCII	GS	k	m	n	d1dn
	Hex	1D	6B	m	n	d1dn
	Decimal	29	107	m	n	d1dn
[범위]	<pre>① 1≤m≤6</pre>	(k와 d는 t	바코드 시스	템 사용에	의해	결정된다.)
	② 65≤m≤7	'3 (k와 d는	바코드 시	스템 사용	게 의	해 결정된다.)
[설명]	바코드 시스	:템 선택하	고 바코드를	인쇄한다.		
	아래의 표는	m선택에	대한 바코드	= 시스템을	보0	후 준다.

	m Bar Code		Number of	
	System		Characters	Remarks
	0	UPC-A	<b>11</b> ≤k≤12	<b>48</b> ≤d≤57
	1	UPC-E	<b>11</b> ≤k≤12	<b>48</b> ≤d≤57
	2	JAN13(EAN13)	<b>12</b> ≤k≤13	<b>48</b> ≤d≤57
1	3	JAN8(EAN8)	7≤k≤8	<b>48</b> ≤d≤57
	4	CODE39	1≤k	<b>48</b> ≤d≤57, <b>65</b> ≤d≤90,
				32,36,37,43,45,46,47
	5	ITF	1≤k(even number)	<b>48</b> ≤d≤57
	6	CODABAR	1≤k	<b>48</b> ≤d≤57, <b>65</b> ≤d≤68,
				36,43,45,46,47,58

m		Bar Code	Number of	
		System	Characters	Remarks
	65	UPC-A	<b>11</b> ≤n≤12	<b>48</b> ≤d≤57
	66	UPC-E	<b>11</b> ≤n≤12	<b>48</b> ≤d≤57
	67	JAN13(EAN13)	<b>12</b> ≤n≤13	<b>48</b> ≤d≤57
	68	JAN8(EAN8)	<b>7</b> ≤n≤8	<b>48</b> ≤d≤57
2	69	CODE39	1≤n≤255	<b>48</b> ≤d≤57, <b>65</b> ≤d≤90, 32,36,37,43,45,46,47 d1=dk=42(1)
	70	ITF	1≤k≤255 (even number)	<b>48</b> ≤d≤57
	71	CODABAR	1≤k≤255	48≤d≤57, 65≤d≤68, 36,43,45,46,47,58
	72	CODE93	1≤k≤255	<b>0</b> ≤d≤127
	73	CODE128	<b>2</b> ≤k≤255	<b>0</b> ≤d≤127

#### GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk

[이름] 가로방향 비트 이미지 인쇄

[형식] ASCII GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk Hex 1D 76 30 m xL xH yL yH d1...dk

Decimal 29 118 48 m xL xH yL yH d1...dk

[범위] 0≤m≤3, 48≤m≤35

 $0 \le xL \le 255, \ 0 \le xH \le 255$ 

 $0 \le yL \le 255$ ,  $0 \le yH \le 255$ 

 $k=(xL + xH * 256) * (yL + yH * 256) (k \neq 0)$ 

[설명] 가로방향 비트 이미지 인쇄 기능 입니다.

m	Mode	Vertical Dot Density	Horizontal Dot Density
0,48	Normal	180	180
1,49	Double-width	180	90
2,50	Double-height	90	180
3,51	Quadruple	90	90


- xL, xH: 수평방향의 비트 이미지를 위한 데이터 비트 값 (xL + xH \* 256)
- yL, yH: 수직방향의 비트 이미지를 위한 데이터 비트 값 (yL + yH \* 256)

[주의]

- 일반적으로 이 명령어를 사용하기전에 프린트 버퍼에 데이터가 없어야 합니다.
- 이 명령어는 모든 프린터 모드(가로/세로 확대, 밑줄모드 등)에 영향을 주지 않습니다.

[예]

예를 들어 xL+xH\*256 = 48



- ◆ 비트이미지에 의한 프린트 명령어 지정 순서
  - 프린트 초기화 명령 : ESC @
  - ② 용지 피드 명령: ESC J n (용지 피드 할 필요가 있으면 이명령어의 n값을 원하는 피드 값으로 지정합니다. 단, 초기에만 n값을 주고 이미지 프린트 중간에는 n=0로 하여야 합니다.)
  - ③ 가로방향 비트이미지 명령: GS v 0 m xL xH yL yH d1...dk
  - ④ 이후 용지 피드 명령과 가로방향 비트이미지 명령을 반복합니다.

1.834

2.258

#### GS w n

5

6

[이름]	바코드 폭 :	설정			
[형식]	ASCII	GS	W	n	
	Hex	1D	77	n	
	Decimal	29	119	n	
[범위]	<b>2</b> ≤n≤6				
[설명]	바코드의 수	평 사이즈	설정		
	아래의 표는	n에 의한	바코드	폭을 나타내고	있다.

Module width for Binary-level bar code Multi-level bar code n Thin element width Thick element width (mm) (mm) 0.282 0.706 2 0.282 3 0.423 0.423 1.129 4 0.564 1.411 0.564

0.706

0.847

- Multi-level bar codes are as follows:
   UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE93, CODE128
- Binary-level bar codes are as follows : CODE39,ITF,CODABAR

0.706

0.847

#### GS T n yy mm dd hh m ss

[이름]	날짜/시간	지정 및	인쇄							
[형식]	ASCII	GS	Т	n	уу	mm	dd	hh	m	SS
	Hex	1D	54	n	уу	mm	dd	hh	m	SS
	Decimal	29	84	n	уу	mm	dd	hh	m	SS
[범위]	년 : 0≤y	/y≤99,	월 : 1≤mm≤	≤12,	일	: 1≤0	ld≤3	1		
	시 : 0≤h	h≤24,	분 : 0≤m≤	60,	초	: 0≤5	ss≤6	30		
[설명]	날짜. 시긴	을 지정	하거나 인쇄	명령인	LIC	ŀ.				

n	Define
0,48	날짜/시간 지정
1,49	날짜 인쇄
2,50	시간 인쇄

#### [주의]

• n의 변수 중 날짜 인쇄와 시간 인쇄 시는 변수 yy mm dd hh m ss 지정하지 않습니다.

### 2-2 CITIZEN 명령어

LF	
[이름] [형식]	인쇄 및 라인 피드 ASCII LF Hex 0A
[설명]	Decimal 10 프리터 버퍼의 내용을 인쇄하고 한 라인을 피드합니다.

CR	
[이름]	인쇄 및 캐리지 리턴
[형식]	ASCII CR
	Hex 0D
	Decimal 13
[설명]	프린터 버퍼의 내용을 인쇄하고 프린터 헤드를 라인의 시작 위
	치로 옮깁니다.

FF n	
[이름]	n 라인 종이 전송
[형식]	ASCII FF n
	Hex 0C n
	Decimal 12 n
[범위]	0≤n≤127
[설명]	전송되는 라인 수는 1부터 127까지 지정될 수 있습니다. 만약
	" <b>0</b> "이 지정되면 종이 전송이 없습니다. 이 명령이 적용될 때 인
	쇄 버퍼 내에 데이터가 있으면 이 데이터를 먼저 인쇄되고, 그
	다음에 n 라인의 라인 전송이 수행 됩니다.

SO	
[이름]	가로확대 문자 설정
[형식]	ASCII SO
	Hex 0E
	Decimal 14
[설명]	갈 2배 확대 지정 명령어입니다.

SI 또는	DC4
[이름]	가로확대 문자 취소
[형식]	ASCII SI/DC4
	Hex 0F/14
	Decimal 15/20
[설명]	가로 2배 확대 취소 명령어입니다.

ESC 07	
[이름]	프린터 상태 검사
[형식]	ASCII ESC 07
	Hex 1B 07
	Decimal 27 07
[설명]	프린터 상태 검사 명령어로써 프린터는 이 명령어를 받으면
	ESC n 값을 HOST로 보냅니다.
	n의 값이 High로 지정 시 이벤트가 발생한 것 입니다.
	▶ n의 값은 "상태 체크 명령어(ESC 0x07)에 의한 이벤트 코드"참조

본 명령어는 시리얼/USB 프린터에서 유용합니다.


CAN	
[이름] [형식] [설명]	Clear 명령 ASCII CAN Hex 18 Decimal 24 같은 라인에 들어 있는 이전 인쇄 데이터를 이 명령으로 취소됩니다.
DC1	
[이름] [형식] [설명]	초기화 명령 ASCII DC1 Hex 11 Decimal 17 프린터 버퍼 안에 있는 데이터를 클리어시키고 프린터 모드를 리셋 상태로 가는 기능입니다.
DC2	
[이름] [형식] [설명]	역상 문자 모드 ASCII DC2 Hex 12 Decimal 18 인쇄 데이터의 처음에 이 명령이 들어가고 나서 프린터에 데이터를 보내면 다음의 모든 문자는 거꾸로 인쇄됩니다. 이 명령이다시 들어 가거나 초기화 명령이 들어갈 때까지 효력이 유지됩니다.


DOG D							
ESC R n							
[이름]	역상 문자	설정/해제					
[형식]	ASCII	ESC	R	n			
	Hex	1B	52	n			
	Decimal	27	82	n			
[범위]	0≤n≤2,	<b>48</b> ≤n≤50					
[설명]	문자의 상	문자의 상하반전 인쇄를 선택/해제 합니다.					
	● n=0: 상하반전 모드가 취소됩니다.						
	● n = 1 : 상	하반전 모드	그가 선택	립니다.			

ESC - n							
[이름]	밑줄 모드	밑줄 모드 설정/해제					
[형식]	ASCII	ESC	-	n			
	Hex	1B	2D	n			
	Decimal	27	45	n			
[범위]	0≤n≤2,	$48 \le n \le 50$					
[설명]	n의 값에	따라서 밑줄	모드를	선택/해제	합니다.		
	● n = 0 : 밑 :	줄 모드가 추	리소됩니	다.			
	● n = 1: 밑줄 모드가 선택됩니다.						

ESC * n1 n2 d1	…dk						
[이름]	비트 이미지	모드 설정					
[형식]	ASCII	ESC	*	n1	n2	d1dk	
	Hex	1B	2A	n1	n2	d1dk	
	Decimal	27	42	n1	n2	d1dk	
[범위]	0≤n1≤255,	0≤n2≤3					
	0≤d≤255						
[설명]	다음과 같이 함으로써 비			—	도트	의 수를 시	용
	0-1-4 0	וחודו					

● 8dot 이미지





ESC 0

[이름] 1/9인치 라인 간격 설정

[형식] ASCII ESC 0

Hex 1B 30 Decimal 27 48

[설명] 1/8인치 라인 피드 지정 명령어입니다.(Default)

ESC 2

[이름] 1/6인치 라인 간격 설정

[형식] ASCII ESC 2 Hex 1B 32

> Decimal 27 50 1/6인치 라인 피드 지정 명령어입니다.

ESC C n

[설명]

[이름] 페이지 길이 지정 명령

[형식] ASCII ESC C n

Hex 1B 43 n Decimal 27 67 n

[범위] 1≤n≤127

[설명] 이 명령은 페이지의 길이를 n라인으로 지정 합니다.

ESC f

[이름] 피드 구성 명령

[형식] ASCII ESC f

Hex 1B 66 Decimal 27 102

[설명] 이 명령이 입력되면 인쇄 버퍼 안에 있는 데이터를 인쇄한

후 다음 페이지의 맨 위로 종이를 전송합니다.

ESC N n

[이름] 절취선 Skip 명령

[형식] ASCII ESC N n

Hex 1B 4E n Decimal 27 78 n

[범위] 1≤n≤126

[설명] 이 명령은 어떤 인쇄도 없이 종이를 n라인 피드합니다. 단, 한

페이지 길이를 초과할 순 없습니다.

ESC O					
[이름]	절취선 Skip	취소 명령	<del>-</del>		
[형식]	ASCII	ESC	0		
	Hex	1B	4F		
	Decimal	27	79		
[설명]	절취선 Skip	기능을 추	시소합니다.		

① ESC P 0	② ESC P 1		
[이름]	용지 절단 명령		
- [형식]	① ASCII ESC	Р	0
	Hex 1C	50	01/30
	Decimal 27	80	0/48
	② ASCII ESC	Р	1
	Hex 1C	50	01/31
	Decimal 27	80	01/49
[설명]	이 명령은 용지 절단을	실행합니[	다.
	ESC P 0 = Full Cut		
	ESC P 1 = Partial Cut		

l	ESC BEL n1 n2	2								
	[이름]	Drawer를 우	Drawer를 위한 펄스 발생 구동 명령							
	[형식]	ASCII	ESC	BEL	n1	n2				
		Hex	1B	07	n1	n2				
		Decimal	27	07	n1	n2				
	[범위]	$0 \le n1 \le 127, 0 \le n2 \le 127$								
		초기값 n1 =	n2 = 20							
	[설명]	이 명령은 [	Drawer를 우	한 펄스	발생 -	구동을	조정합니다			
		Pulse duration = n1 x 10(ms)								
		Delay	= n2 x	10(ms)						

NOTE: YJ360T 프린터에서만 OPTION으로 지원됩니다.

NOTE: 프린터 기종에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

ESC M n					
[이름]	문자 폰트	선택			
[형식]	ASCII	ESC	M	n	
	Hex	1B	4D	n	
	Decimal	27	77	n	
[범위]	0≤n≤1,	48≤n≤	49		
[설명]	문자 폰트	를 선택 합	니다		
	n에 따라서	서 설정됩니	다.		
	● n = 0,48 :	Font A (영년	∃ 12x24,	한글 24x24).	
	● n = 1,49 :	Font A (영년	∃ 9x24,	한글 18x24)	

#### ESC h n

[이름]	한글 모드 성	설정/해제						
[형식]	ASCII	ESC	h	n				
	Hex	1B	68	n				
	Decimal	27	104	n				
[범위]	0≤n≤1,	48≤n≤49	9,					
[설명]	n의 값에 띠	라서 한글	모드를	선택/해제	합니다.			
•	한글 모드	해제 시	ASCII	80h이상	데이터는	그래픽	문자가	인
	쇄 됩니	다.						
	• n = 0,48 :  อิ	난글모드 해	제.					
	) n = 1,49 : อิ	난글모드 지	정					

GS I n					
[이름]	프린터 ID	전송			
[형식]	ASCII	GS	1	n	
	Hex	1D	49	n	

Decimal 29 73 n

[범위] 1≤n≤3, 49≤n≤51 [설명] 아래 n에 의해 프린터 ID 전송.

n	Printer ID	Specification	ID (hexadecimal)
1,49	Printer mode ID	YJ-320S	20
		YJ-350S	50
		YJ-360S	60
2,50	Type ID *		
3,51	ROM Version ID		20

Bit	Define	Off/On	Hex	Decimal	Function
0		-	-	-	정의 되지 않음
1	Auto Cut	Off	00	0	Not Auto Cut
		On	01	1	Auto Cut
2	Paper Inch	Off	00	0	3 Inch
		On	01	1	2 Inch
3		-	-	-	정의 되지 않음
4	Mechanism	Off	00	0	Dot Mechanism
		On	01	1	Thermal Mechanism
5	한글 코드	Off	00	0	조합형
		On	01	1	완성형
6	Column	Off	00	0	42 Columns
		On	01	1	32 Columns
7		-	-	-	정의 되지 않음

GS g n							
[이름]	인쇄 농도	인쇄 농도 설정					
[형식]	ASCII	GS	g	n			
	Hex	1D	67	n			
	Decimal	29	103	n			
[범위]	<b>50</b> ≤n≤150	O(Decimal	)				
[설명]	인쇄 시 인	쇄 농도를	<b>50% ~ 15</b>	0%까지	설정됩니다.		

GS h n								
[이름]	바코드 높(	기 설정						
[형식]	ASCII	GS	h	n				
	Hex	1D	68	n				
	Decimal	29	104	n				
[범위]	<b>1</b> ≤n≤255							
[설명]	바코드의 높이를 설정.							
	수직 디렉션에 <b>dot</b> 의 수는 <b>n</b> 으로 나타냄							

① GS k m d1	l…dk NUL	② GS	k m n d1	dn	
[이름]	바코드 인쇄				
[형식]	① ASCII	GS	k	m	d1dk NUL
	Hex	1D	6B	m	d1dk NUL
	Decimal	29	107	m	d1dk NUL
	② ASCII	GS	k	m	n d1dn
	Hex	1D	6B	m	n d1dn
	Decimal	29	107	m	n d1dn
[범위]	<ol> <li>1≤m≤6</li> </ol>	(k와 d	= 바코드 시	l스템 사용	용에 의해 결정된다.)
	② 65≤m≤7	'3 (k와	d는 바코드	시스템 시	ŀ용에 의해 결정된다.)
[설명]	바코드 시스	:템 선탁	하고 바코드	를 인쇄한	반다.
	아래의 표는	m선택	에 대한 바코	코드 시스템	템을 보여 준다.

	m	Bar Code	Number of		
		System	Characters	Remarks	
	0 UPC-A		<b>11</b> ≤k≤12	<b>48</b> ≤d≤57	
	1	UPC-E	<b>11</b> ≤k≤12	<b>48</b> ≤d≤57	
	2 JAN13(EAN13)		<b>12</b> ≤k≤13	<b>48</b> ≤d≤57	
1	3	JAN8(EAN8)	<b>7</b> ≤k≤8	<b>48</b> ≤d≤57	
	4	CODE39	1≤k	<b>48</b> ≤d≤57, <b>65</b> ≤d≤90,	
				32,36,37,43,45,46,47	
	5	ITF	1≤k(even number)	<b>48</b> ≤d≤57	
	6 CODABAR		1≤k	<b>48</b> ≤d≤57, <b>65</b> ≤d≤68,	
				36,43,45,46,47,58	

	m	Bar Code System	Number of Characters	Remarks
	65	UPC-A	<b>11</b> ≤n≤12	<b>48</b> ≤d≤57
	66	UPC-E	<b>11</b> ≤n≤12	<b>48</b> ≤d≤57
	67	JAN13(EAN13)	<b>12</b> ≤n≤13	<b>48</b> ≤d≤57
	68	JAN8(EAN8)	<b>7</b> ≤n≤8	<b>48</b> ≤d≤57
	69 CODE39		<b>1</b> ≤n≤255	<b>48</b> ≤d≤57, <b>65</b> ≤d≤90,
2				32,36,37,43,45,46,47 d1=dk=42(1)
	70	ITF	1≤k≤255	<b>48</b> ≤d≤57
			(even number)	
	71	CODABAR	1≤k≤255	<b>48</b> ≤d≤57, <b>65</b> ≤d≤68,
				36,43,45,46,47,58
	72	CODE93	1≤k≤255	0≤d≤127
	73	CODE128	<b>2</b> ≤k≤255	<b>0</b> ≤d≤127

w n

[이름]	바코드 폭	설정		
[형식]	ASCII	GS	W	n
	Hex	1D	77	n
	Decimal	29	119	n
[범위]	<b>2</b> ≤n≤6			
[설명]	바코드의	수평 사이	즈 설정	

	Module width for	Binary-level bar code					
n	Multi-level bar code	Multi-level bar code Thin element width					
		(mm)	(mm)				
2	0.282	0.282	0.706				
3	0.423	0.423	1.129				
4	0.564	0.564	1.411				
5	0.706	0.706	1.834				
6	0.847	0.847	2.258				

아래의 표는 n에 의한 바코드 폭을 나타내고 있다.

Multi-level bar codes are as follows:
 UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODE93, CODE128

 Binary-level bar codes are as follows : CODE39,ITF,CODABAR

### GS T n yy mm dd hh m ss

[이름]	날짜/시간	지정 및	인쇄							
[형식]	ASCII	GS	T	n	уу	mm	dd	hh	m	SS
	Hex	1D	54	n	уу	mm	dd	hh	m	SS
	Decimal	29	84	n	уу	mm	dd	hh	m	SS
[범위]	년 : 0≤y	y≤99,	월 : 1≤mm≤	12,	일	: 1≤c	ld≤3	1		
	Л : 0≤hh	n≤24,	분 : 0≤m≤6	30,	초	: 0≤	ss≤6	60		
[설명]	날짜, 시간	을 지정	하거나 인쇄 5	병령인	:UC	ł.				

n	Define				
0,48	날짜/시간 지정				
1,49	날짜 인쇄				
2,50	시간 인쇄				

#### [주의]

• n의 변수 중 날짜 인쇄와 시간 인쇄 시는 변수 yy mm dd hh m ss 지정하지 않습니다.

## 제3장. 코드 테이블

### 1) 기본 코드 테이블

	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0	SP	0	@	Р	7	р	Ç	É	á		L	П	α	=
1	!	1	Α	Q	a	q	ü	æ	í		Ţ	Ŧ	ß	±
2	n	2	В	R	b	r	é	Æ	ó		T	П	Γ	≥
3	£	3	С	S	С	s	â	ô	ú		l F	Ш	π	≤
4	\$	4	D	Τ	d	t	ä	ö	ñ	4	-	L	Σ	ſ
5	%	5	Ε	U	e	u	à	ò	Ñ		1	F	σ	J
6	&	6	F	V	f	γ	å	û	<u>a</u>		F	П	μ	÷
7	7	7	G	W	g	w	Ç	ù	0	П	ŀ	#	τ	~
8	(	8	Н	X	h	X	ê	ÿ	3	i.	L	r‡	Φ	0
9	)	o,	I	Y	İ	у	ë	Ö	Г	1	ΙĒ	J	Θ	2.58
Α	*	130	J	Z	j	2	è	Ü	$\neg$		T	Г	Ω	843
В	+	٠,	K		k	{	ï	¢	$\frac{1}{2}$	1	īī		δ	1
С		٧	L	1	1		î	£	<u>1</u> 4	1	L		ω	n
D	E	Ш	Μ		m	}	ì	¥	i	Ш	=		Ø	2
Ε		Λ	N	`	n	~	Ä	Pt	«		뀨		ε	
F	1	?	О		0	SP	Å	f	<b>&gt;&gt;</b>	1	1		n	

#### 2) 다국어 문자표

	23h	24h	40h	5Bh	5Ch	5Dh	5Eh	60h	7Bh	7Ch	7Dh	7Eh
U.S.A.	#	\$	@	]	1	1	^	K	{	1	}	~
FRANCE	#	\$	à	0	ç	§	۸	1.7	é	ù	è	"
GERMANY	#	\$	§	Ä	ö	Ü	۸	14	ä	ö	ü	ß
U.K.	£	\$	@	[	1	1	^	.5	{	Ţ	}	~
DENMARK I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	۸	i,	æ	Ø	å	~
SWEDEN	#	¤	É	Ä	ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
ITALY	#	\$	@	۰	1	é	۸	ù	à	Ò	è	ì
SPAIN	Pt	\$	@	i	Ñ	ż	٨		п	n	}	~
JAPAN	#	\$	@	]	¥	]	^	`	{	I	}	~
NORWAY	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	å	ü
DENMARK II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	Ø	å	ü
KOREA	#	\$	@	[	₩	]	^	K	{	1	}	~

#### 제4장. 이벤트 코드

본 코드는 시리얼/USB사용 모델에 한하여 프린터 이벤트 발생시 프린터에서 호스트로 발생 이벤트 코드를 보내 현재 프린터 상태를 알리는 기능입니다..

#### [이벤트 코드]

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Paper	Printer	OFF-	롤 센서 용	Serial	해드 TM	커버	용지
Jam	연결 중	LINE상태	지 없음	Buffer Full	오버	오픈	없음
High	항상 High	High	High	High	High	High	High

#### ▶ 주의

- ① 위의 비트 정의에서 지원안하는 모델이 있으니 모델별 이벤트 값을 확인 바랍니다.
- ② Parallel Interface에서는 지원되지 않습니다.
- ③ 이벤트 중복 발생 시 해당 코드값을 OR 시킵니다.

#### [모델별 지원 이벤트 코드]

Event	300T	310T	320T	350T	360T	360T(A)	710T	750T
Paper Empty	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41
Caver Open	-	-	-	0x42	-	0x42	0x42	0x42
OFF Line	-	-	-	-	0x60	0x60	-	-
Roll Paper Empty	-	-	-	-	-	-	0x50	0x50

- 이후 정상 시 0x11(XON)을 보냄
- 단 Roll Paper Empty이후 용지정상 장착 시 0x40 를 보냄
- □ 상태 검사 명령어(ESC 0x07)에 의한 이벤트 코드(Serial/USB) : 명령어에 의해 호스트에서 프린터의 상태를 체크하기 위한 명령어 입니다.

Return Value = ESC n

#### [모델별 상태값 ]

Event n	300T	310T	320T	350T	350T(A)	360T	360T(A)	710T	750T
정상	0x40	0x40	0x40	0x40	0x40	0x40	0x40	0x40	0x40
Paper Empty	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41	0x41
Caver Open	-	-	-	0x42	0x42	0x42	0x42	0x42	0x42
Head TM Over	0x44	0x44	0x44	0x44	0x44	0x44	0x44	0x44	0x44
OFF Line	-	ı	-	-	-	0x60	0x60	-	i
Paper Jam	-	ı	-	-	0xC0	-	0xC0	-	0xC0
Roll Paper Empty	-	-	-	-	-	1	-	0x21	0x21