

## Update über WLAN

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Korrostop 4.0 mit dem WLAN verbunden ist. (Kontrolle am About Bildschirm "WLAN Verbindung ok")

Für das Update über WLAN ist eine SD Karte als Zwischenspeicher für den Download der Update Datei notwendig.

Bitte führen Sie das Update über WLAN wie folgt durch:

1) Die SD Karte darf nur max. 4 GB haben und muss formatiert werden (Dateisystem: FAT, Größe der Zuordnungseinheiten: Standardgröße) Hat die SD Karte mehr als 4 GB, muss sie partitioniert werden.

2) Stecken Sie die leere SD Karte in den SD Karten Slot des Korrostop 4.0 (Pins schauen nach rechts) (Während des Updates per SD Karte darf das Korrostop 4.0 Messgerät nicht per USB mit anderen Geräten verbunden sein.)

4) Bildschirm Konfiguration: Login - Bitte loggen Sie sich ein. Entweder mit User: "korro" und Password: "stop" oder Ihren eigenen Zugangsdaten Infos zum Login unter: <a href="https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-Konfiguration-Login">https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-Konfiguration-Login</a>

5) Bildschirm Konfiguration: Update - Klicken Sie auf "Search Update".
Bei SD Karte muss "no update" angezeigt werden. (Wird "SD Card?" angezeigt, fehlt die SD Karte)
Bei Update Internet muss die aktuelle Software Version "SYS412005" angezeigt werden.
Klicken Sie auf "Install Update". Ihr Korrostop 4.0 wird nun upgedatet und neu gestartet.
Die SD Karte kann entfernt werden. (Die zwischengespeicherten Daten werden automatisch nach erfolgtem Update von der SD Karte gelöscht.)

Infos dazu unter Update: <a href="https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-Konfiguration-Update">https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-Konfiguration-Update</a>

6) Bitte blättern Sie zum About Bildschirm und kontrollieren Sie die angezeigte Programm Version. Es sollte SYS412005 angezeigt werden.

Infos zum About Bildschirm: https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-About

Fertig.

Informationen und das Manual zum Korrostop 4.0 finden Sie auf github.com/easymetal Korrostop 4.0 Manual: <a href="https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki">https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki</a> Informationen und Update Dateien: <a href="https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE">https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE</a>

