# Day Day Up 笔记之 uCOS-II+LwIP 在 STM32F107 上移植

# 声明

**XX** 如是说——尊重他人劳动成果,也是一种美德**……** 转载请注明出处

## 闲话稍说

这篇笔记旨在讲解 LwIP 在 uCOS-II 的上的过程,着重讲述移植的整个流程,不拘泥于细节。从头至尾一步一步的完成移植工作。本篇目标是能够 ping 通目标板,PC 机与目标机建立一个初步的连接,至于说其他的应用服务,暂时不予讲述。

友情提示: 要想顺利完成 LwIP 移植, 你需具备:

- 1、有一定的 C 语言基础和数据结构的知识;
- 2、熟悉 uCOS-II, 了解信号量,消息邮箱等通信方式;
- 3、知道 LwIP 是何物,能用来干什么

#### 硬件平台

STM32 硬件平台 某开发板或你自己设计的硬件 我使用是自己的 STM32F107VC+DP83848 板子

IDE 环境

EWARM-IAR V5.4

uCos-II V2.86

LwIP V1.3.2

# 目录

Day Da	ay Up 笔记之	1
•	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	对话稍说	
	目录	
	1、巧妇备米	
	1.1、下载 STM32F107 ETH LWIP 例程	.3
	<b>1.2</b> 、基础工程的建立	
	<b>2</b> 、文件结构	.3

3、	添加编译文件路径	6
4、	添加网口底层驱动代码	7
	4.1、在 BSP.c 中添加:	7
	4.2、对应的函数原型声明:	11
	4.3、在 BSP_Init()中调用 BSP_EthernetInit()	11
	4.3、相关宏定义:	
	4.4、包含 stm32_eth.h 头文件:	12
5、	编写操作系统模拟层代码	12
	5.1、sys_arch.txt 的中文翻译	12
	5.2、编写模拟层代码	16
	A、在\LwIP\port下新建sys_arch.c文件,添加到工程的Lv	vIP\port
	下	
	B、在\LwIP\port 下新建 arch 文件夹,新建一个 sys_ai	rch 的.h
	头文件,还有 cc.h	
	C、在 cc.h 下定义常用数据类型,服务于模拟层接口函	
	层协议。添加如下代码:	
	D、留意到#include "cpu.h"没?这可不是 uC/OS-II 源码	
	个 cpu.h,	18
	D、编写 sys_arch.h	
	E、编写信号量操作函数	
	F、编写邮箱操作函数	
	G、初始化 sys_arch 层	
	H、编写 sys_arch_timeouts 函数	
	I、编写 thread_t sys_thread_new 函数	
	K、添加 sys_arch.c 所需的头文件及变量定义等	
	5.3、组织编写 LwIP 接口函数	
	A、新建两个文件,分别命名为:LwIP.c、LwIP.h。	
	B、初始化流程:	
	C、函数的实现[参考 netconf.c]	
	D、其他相关代码	
	5.4、LwIP 硬件抽象层函数的编写	
	LwIP 配置文件 lwipopts.h	
7、	细枝末叶	
	7.1、在 main.c 中调用 Init_LwIP	
	7.2、编译、链接工程	
	Α、	
	В、	
	C、	
	D、	
_	E、	
8、	牛刀小试	
\ <u>ተተ</u>	ping——有图有真相	
谢幂		40

# 直奔主题

# 1、巧妇备米

## 1.1、下载 STM32F107\_ETH\_LwIP 例程

下载地址:

http://www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/app?page=resourceSelector&d octype=FIRMWARE&SubClassID=1169



这里有一些文件和源码是我们需要的,比如说,STM32 网卡驱动,LwIP 源文件。 后面会具体提到

# 1.2、基础工程的建立

这里直接使用之前已经建好且可用的一个 uCOS-II 工程,当然你可以自己从新建立一个或者用之前建立好了的。如果不知道怎么建立 uCOS-II,请详见《Day Day Up 之一步一步移植 uCOS-II 到 STM32 上——EWARM 篇》,此处不再赘述。

# 2、文件结构

先看我们文件结构的组织方式,注意:绿色标注部分 Project

Project
|
|---App //应用软件任务
| app.h
| app.c
| app\_cfg.h
| os\_cfg.h
|---BSP //板级支持 硬件驱动程序

```
BSP.h
    BSP.c
|--CMSIS //Cotex-M3 内核文件
    core-m3.c
    system stm32f10x.c
|--DOC//说明等文档
|--ETHLib//stm32 网卡驱动库
    stm32_eth.c
|--FWLib //STM32 官方库文件
  -LwIP
    |—port
       -src
         |——api
         |—core
         I——netif
 ——Startup//启动文件
  -u/COS-II
    |--Source //与硬件无关代码
         os_core.c
         os_flag.c
         os_mbox.c
         os_mem.c
         os_mutex.c
         os_q.c
         os_sem.c
         os_task.c
         os_time.c
         os_tmr.c
         ucos-ii.h
       -Ports //与硬件相关
         os_cpu.h
         os_cpu_a.asm
         os_cpu_c.c
         os_dbg.c
   -User//工程建立在这个目录下
    main.c
    includes.h //主头文件
    stm32f10x_it.c
```

A、按文件结构组织新增 ETHLib、LwIP 两文件夹

LwIP

Арр


**FWLib** 


CMSIS

uCOS-II



- B、将 STM32F107\_ETH\_LwIP\_V1.0.0\Libraries\STM32\_ETH\_Driver 的 inc 和 src 一并拷贝到 A 步骤的 ETHLib 文件夹下
- C、拷贝 LwIP\src 源文件。将\STM32F107\_ETH\_LwIP\_V1.0.0\Utilities\lwip-1.3.1\src 拷贝到 A 步骤的 LwIP 下面,为了移植的方便,将虽然不必要的\doc 和那几个说明文档一并拷贝[除\prot 外],另外再 LwIP 目录下建立一个名为 port 的文件夹,后面的模拟层相关的代码文件会放到这里的
- D、在 uCOS-II 基础工程下添加 ETHLib 组,添加相应的 c 文件, LwIP 组,src 组,再分别添加 api、core 和 netif 组到 src 组下,最后在 core 下面添加一个 ipv4 组。特别说明: 因为大多数网络是 ipv4,而 ppp、snmp 暂时不在考虑范围之内,所以 LwIP 下的 ipv6、ppp 和 snmp 就不添加进工程。另外,在 netif 下只加入 etharp.c





# 3、添加编译文件路径

设置新增文件的路径:

\$PROJ\_DIR\$\..\ETHLib\inc

\$PROJ\_DIR\$\..\ETHLib\src


\$PROJ\_DIR\$\..\LwIP\src\include

\$PROJ\_DIR\$\..\LwIP\src\include\lwip

\$PROJ\_DIR\$\..\LwIP\src\include\ipv4

\$PROJ\_DIR\$\..\LwIP\port





## 4、添加网口底层驱动代码

# 4.1、在 BSP.c 中添加:

#### , ENABLE);

```
/* GPIO Config */
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    /* ETHERNET pins configuration */
    /* AF Output Push Pull:
    - ETH_MII_MDIO / ETH_RMII_MDIO: PA2
    - ETH_MII_MDC / ETH_RMII_MDC: PC1
    - ETH MII TXD2: PC2
    - ETH MII TX EN / ETH RMII TX EN: PB11
    - ETH MII TXD0 / ETH RMII TXD0: PB12
    - ETH_MII_TXD1 / ETH_RMII_TXD1: PB13
    - ETH_MII_PPS_OUT / ETH_RMII_PPS_OUT: PB5
    - ETH_MII_TXD3: PB8 */
    /* Configure PA2 as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
    /* Configure PC1 as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    /* Configure PB5, PB11, PB12 and PB13 as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_11 |
                                      GPIO Pin 12 | GPIO Pin 13;
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
    GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    /* Input (Reset Value):
    - ETH MII CRS CRS: PAO
    ETH_MII_RX_CLK / ETH_RMII_REF_CLK: PA1
    - ETH MII COL: PA3
    - ETH_MII_RX_DV / ETH_RMII_CRS_DV: PA7
    - ETH_MII_TX_CLK: PC3
    - ETH MII RXD0 / ETH RMII RXD0: PC4
    - ETH_MII_RXD1 / ETH_RMII_RXD1: PC5
    - ETH MII RXD2: PB0
```

```
- ETH MII RXD3: PB1
      - ETH MII RX ER: PB10 */
      /* Configure PA1 and PA7 as input */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_7;
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IN FLOATING;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      /* Configure PC4 and PC5 as input */
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 4 | GPIO Pin 5;
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
      GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure); /**/
      /* MCO pin configuration-----*/
      /* Configure MCO (PA8) as alternate function push-pull */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
      Ethernet Configuration();
}
  * @brief Configures the Ethernet Interface
  * @param None
  * @retval None
  */
static void Ethernet Configuration(void)
{
  ETH_InitTypeDef ETH_InitStructure;
  /* MII/RMII Media interface selection ------
#ifdef MII MODE /* Mode MII with STM3210C-EVAL */
  GPIO ETH MediaInterfaceConfig(GPIO ETH MediaInterface MII);
  /* Get HSE clock = 25MHz on PA8 pin (MCO) */
  RCC_MCOConfig(RCC_MCO_HSE);
#elif defined RMII MODE /* Mode RMII with STM3210C-EVAL */
  GPIO ETH MediaInterfaceConfig(GPIO ETH MediaInterface RMII);
```

```
/* Set PLL3 clock output to 50MHz (25MHz /5 *10 =50MHz) */
  RCC_PLL3Config(RCC_PLL3Mul_10);
  /* Enable PLL3 */
  RCC PLL3Cmd(ENABLE);
  /* Wait till PLL3 is ready */
  while (RCC GetFlagStatus(RCC FLAG PLL3RDY) == RESET)
  {}
  /* Get PLL3 clock on PA8 pin (MCO) */
  RCC MCOConfig(RCC MCO PLL3CLK);
#endif
  /* Reset ETHERNET on AHB Bus */
  ETH_DeInit();
  /* Software reset */
  ETH SoftwareReset();
  /* Wait for software reset */
  while (ETH GetSoftwareResetStatus() == SET);
  /* ETHERNET Configuration -----*/
  /* Call ETH_StructInit if you don't like to configure all ETH_InitStructure parameter
  ETH StructInit(&ETH InitStructure);
  /* Fill ETH InitStructure parametrs */
                       MAC
  ETH InitStructure.ETH AutoNegotiation = ETH AutoNegotiation Enable ;
  ETH_InitStructure.ETH_LoopbackMode = ETH_LoopbackMode_Disable;
  ETH InitStructure.ETH RetryTransmission = ETH RetryTransmission Disable;
  ETH InitStructure.ETH AutomaticPadCRCStrip =
ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable;
  ETH InitStructure.ETH ReceiveAll = ETH ReceiveAll Disable;
  ETH_InitStructure.ETH_BroadcastFramesReception =
ETH BroadcastFramesReception Enable;
  ETH InitStructure.ETH PromiscuousMode = ETH PromiscuousMode Disable;
  ETH_InitStructure.ETH_MulticastFramesFilter =
ETH_MulticastFramesFilter_Perfect;
  ETH_InitStructure.ETH_UnicastFramesFilter = ETH_UnicastFramesFilter_Perfect;
#ifdef CHECKSUM BY HARDWARE
  ETH InitStructure.ETH ChecksumOffload = ETH ChecksumOffload Enable;
#endif
```



```
DMA
  /* When we use the Checksum offload feature, we need to enable the Store and
Forward mode:
  the store and forward guarantee that a whole frame is stored in the FIFO, so the
MAC can insert/verify the checksum,
  if the checksum is OK the DMA can handle the frame otherwise the frame is
dropped */
  ETH InitStructure.ETH DropTCPIPChecksumErrorFrame =
ETH DropTCPIPChecksumErrorFrame Enable;
  ETH InitStructure.ETH ReceiveStoreForward = ETH ReceiveStoreForward Enable;
  ETH_InitStructure.ETH_TransmitStoreForward =
ETH TransmitStoreForward Enable;
  ETH InitStructure.ETH ForwardErrorFrames = ETH ForwardErrorFrames Disable;
  ETH InitStructure.ETH ForwardUndersizedGoodFrames =
ETH_ForwardUndersizedGoodFrames_Disable;
  ETH_InitStructure.ETH_SecondFrameOperate =
ETH_SecondFrameOperate_Enable;
  ETH InitStructure.ETH AddressAlignedBeats = ETH AddressAlignedBeats Enable;
  ETH_InitStructure.ETH_FixedBurst = ETH_FixedBurst_Enable;
  ETH_InitStructure.ETH_RxDMABurstLength = ETH_RxDMABurstLength_32Beat;
  ETH_InitStructure.ETH_TxDMABurstLength = ETH_TxDMABurstLength_32Beat;
  ETH InitStructure.ETH DMAArbitration =
ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_2_1;
  /* Configure Ethernet */
  ETH_Init(&ETH_InitStructure, PHY_ADDRESS);
```

#### 4.2、对应的函数原型声明:

static void BSP\_EthernetInit(void);
static void Ethernet\_Configuration(void);

/\* Enable the Ethernet Rx Interrupt \*/

# 4.3、在 BSP\_Init()中调用 BSP\_EthernetInit()

ETH\_DMAITConfig(ETH\_DMA\_IT\_NIS | ETH\_DMA\_IT\_R, ENABLE);

• • • • • •

}

BSP\_EthernetInit();

••••

## 4.3、相关宏定义:

#define DP83848\_PHY #define PHY\_ADDRESS //#define MII\_MODE #define RMII\_MODE

/\* Ethernet pins mapped on STM32F107 Board \*/
0x01 /\* Relative to STM32F107 Board \*/

// STM32F107 connect PHY using RMII mode

# 4.4、包含 stm32\_eth.h 头文件:

#include "stm32\_eth.h"

# 5、编写操作系统模拟层代码

这将是我们本篇的重点,也是移植 LwIP 的关键内容。在本篇一开头的 1.1 提到过一个 sys\_arch.txt 文件,事实上,这个文档较为详细的说明了操作系统模拟层的移植,也是 LwIP 作者提供的为数不多的文档,要珍惜。

## 5.1、sys\_arch.txt 的中文翻译

LwIP 0.6++ sys\_arch 接口 作者: Adam Dunkels

操作系统模拟层(sys\_arch)存在的目的主要是为了方便 LwIP 的移植,它在底层操作系统和 LwIP 之间提供了一个接口。这样,我们在移植 LwIP 到一个新的目标系统时,只需修改这个接口即可。不过,不依赖底层操作系统的支持也可以实现这个接口。

sys\_arch 需要为 LwIP 提供信号量(semaphores)和邮箱(mailboxes)两种进程间通讯方式(IPC)。如果想获得 LwIP 的完整功能,sys\_arch 还必须支持多线程。当然,对于仅需要基本功能的用户来说,可以不去实现多线程。LwIP 以前的版本还要求 sys\_arch 实现定时器调度,不过,从 LwIP0.5 开始,这一需求在更高一层实现。除了上文所述的 sys\_arch 源文件需要实现的功能外,LwIP 还要求用户提供几个头文件,这几个头文件包含 LwIP 使用的宏定义。下文将详细讲述 sys\_arch 及头文件的实现。

信号量即可以是计数信号量,也可以是二值信号量——LwIP 都可以正常工作。邮箱用于消息传递,用户即可以将其实现为一个队列,允许多条消息投递到这个邮箱,也可以每次只允许投递一个消息。这两种方式 LwIP 都可以正常运作。不过,前者更加有效。需要用户特别注意的是——投递到邮箱中的消息只能是一

### 个指针。

在 sys\_arch.h 文件中,我们指定数据类型"sys\_sem\_t"表示信号量, "sys\_mbox\_t"表示邮箱。至于 sys\_sem\_t 和 sys\_mbox\_t 如何表示这两种不同 类型, LwIP 没有任何限制。

以下函数必须在 sys arch 中实现:

void sys init(void)

初始化 sys\_arch 层。

- sys sem t sys sem new(u8 t count)

建立并返回一个新的信号量。参数 count 指定信号量的初始状态。

void sys\_sem\_free(sys\_sem\_t sem)

释放信号量。

void sys\_sem\_signal(sys\_sem\_t sem)

发送一个信号。

- u32\_t sys\_arch\_sem\_wait(sys\_sem\_t sem, u32\_t timeout)

等待指定的信号并阻塞线程。timeout 参数为 0,线程会一直被阻塞至收到指定的信号;非 0,则线程仅被阻塞至指定的 timeout 时间(单位为毫秒)。在 timeout 参数值非 0 的情况下,返回值为等待指定的信号所消耗的毫秒数。如果在指定的时间内并没有收到信号,返回值为 SYS\_ARCH\_TIMEOUT。如果线程不必再等待这个信号(也就是说,已经收到信号),返回值也可以为 0。注意,LwIP实现了一个名称与之相似的函数来调用这个函数,sys\_sem\_wait(),注意区别。

- sys\_mbox\_t sys\_mbox\_new(void)

建立一个空的邮箱。

void sys mbox free(sys mbox t mbox)

释放一个邮箱。如果释放时邮箱中还有消息,它表明 LwIP 中存在一个编程错误,应该通知开发者(原文如此,这句话很费解。个人理解的意思是: 当执行sys\_mbox\_free()这个函数时,按道理邮箱中不应该再存在任何消息,如果用户使用 LwIP 时发现邮箱中还存在消息,说明 LwIP 的开发者存在一个编程错误,不能把邮箱中的消息全部取出并处理掉。遇到这种情况,用户应该告诉 LwIP 的作者,纠正这个 bug,译注)。

- void sys\_mbox\_post(sys\_mbox\_t mbox, void \*msg)

投递消息"msg"到指定的邮箱"mbox"。

- u32\_t sys\_arch\_mbox\_fetch(sys\_mbox\_t mbox, void \*\*msg, u32\_t timeout)

阻塞线程直至邮箱收到至少一条消息。最长阻塞时间由 timeout 参数指定 (与 sys\_arch\_sem\_wait()函数类似)。msg 是一个结果参数,用来保存邮箱中的消息指针(即\*msg = ptr),它的值由这个函数设置。"msg"参数有可能为空,这表明当前这条消息应该被丢弃。 返回值与 sys\_arch\_sem\_wait()函数相同:等待的毫秒数或者 SYS\_ARCH\_TIMEOUT——如果时间溢出的话。LwIP 实现的函数中,

有一个名称与之相似的——sys mbox fetch(),注意区分。

#### - struct sys timeouts \*sys arch timeouts(void)

返回一个指向当前线程使用的 sys\_timeouts 结构的指针。LwIP 中,每一个线程都有一个 timeouts 链表,这个链表由 sys\_timeout 结构组成,sys\_timeouts 结构则保存了指向这个链表的指针。这个函数由 LwIP 的超时调度程序调用,并且不能返回一个空(NULL)值。 单线程 sys\_arch 实现中,这个函数只需简单返回一个指针即可。这个指针指向保存在 sys\_arch 模块中的 sys\_timeouts 全局变量。

如果底层操作系统支持多线程并且 LwIP 中需要这样的功能,那么,下面的函数必须实现:

- sys\_thread\_t sys\_thread\_new(void(\*thread)(void \*arg), void \*arg, int prio)

启动一个由函数指针 thread 指定的新线程, arg 将作为参数传递给 thread()函数, prio 指定这个新线程的优先级。返回值为这个新线程的 ID, ID 和优先级由底层操作系统决定。

#### sys prot t sys arch protect(void)

这是一个可选函数,它负责完成临界区域保护并返回先前的保护状态。该函数只有在小的临界区域需要保护时才会被调用。基于 ISR 驱动的嵌入式系统可以通过禁止中断来实现这个函数。基于任务的系统可以通过互斥量或禁止任务来实现这个函数。该函数应该支持来自于同一个任务或中断的递归调用。换句话说,当该区域已经被保护,sys\_arch\_protect()函数依然能被调用。这时,函数的返回值会通知调用者该区域已经被保护。

如果你的移植正在支持一个操作系统, sys arch protect()函数仅仅是一个需要。

### void sys arch unprotect(sys prot t pval)

该函数同样是一个可选函数。它的功能就是恢复受保护区域的先前保护状态, 先前是受到保护还是没有受到保护由参数 pval 指定。它与 sys\_arch\_protect()函 数配套使用,详细信息参看 sys\_arch\_protect()函数。

该函数的说明是按照译者个人理解的意思翻译,原文讲述不是很清楚,如有错误,欢迎批评指正,译注。

OS 支持的模拟层需要添加的头文件说明

- cc.h 与硬件平台及编译器相关的环境变量及数据类型声明文件(一些或许应该移到 sys arch.h 文件)。

LwIP 使用的数据类型定义——u8 t, s8 t, u16 t, s16 t, u32 t, s32 t, mem ptr t。

与编译器相关的 LWIP 结构体封装宏:

PACK\_STRUCT\_FIELD(x)
PACK\_STRUCT\_STRUCT

PACK\_STRUCT\_BEGIN
PACK\_STRUCT\_END

与平台相关的调试输出:

LWIP\_PLATFORM\_DIAG(X) - 非故障,输出一条提示信息。 LWIP\_PLATFORM\_ASSERT(x) - 故障,输出一条故障信息并放弃执行。

"轻便的(lightweight)"同步机制:

SYS ARCH DECL PROTECT(x) - 声明一个保护状态变量。

SYS\_ARCH\_PROTECT(x) - 进入保护模式。 SYS\_ARCH\_UNPROTECT(x) - 脱离保护模式。

如果编译器不提供 memset()函数,这个文件必须包含它的定义,或者包含 (include) 一个定义它的文件。

这个文件要么包含一个本地系统(system-local)提供的头文件<errno.h>——这个文件定义了标准的\*nix 错误编码,要么增加一条宏定义语句: #define LWIP\_PROVIDE\_ERRNO,这将使得 lwip/arch.h 头文件来定义这些编码。这些编码被用于 LwIP 的各个部分。

- perf.h 定义了性能测量使用的宏,由 LwIP 调用,可以将其定义为一个空的宏。

PERF START - 开始测量。

PERF STOP(x) - 结束测量并记录结果。

- sys arch.h sys arch.c 的头文件。

定义 Arch (即整个移植所依赖的操作系统平台,译注)需要的数据类型: sys\_sem\_t, sys\_mbox\_t, sys\_thread\_t, 以及可选类型: sys\_prot\_t。

sys\_mbox\_t 和 sys\_sem\_t 变量的 NULL 值定义:

SYS\_MBOX\_NULL NULL SYS\_SEM\_NULL NULL

上面这段内容剽窃自《uC/OS-II 平台下的 LwIP 移植笔记》 --作者: 焦海波

\*/

\*/

\*/

\*/

\*/

\*/

\*/

## 5.2、编写模拟层代码

A、在\LwIP\port 下新建 sys\_arch.c 文件,添加到工程的 LwIP\port 下

B、在\LwIP\port 下新建 arch 文件夹,新建一个 sys\_arch 的.h 头文件,还有 cc.h

C、在 cc.h 下定义常用数据类型,服务于模拟层接口函数和底层协议。添加如下代码:

```
#ifndef CC H
#define CC H
#include "cpu.b"
#include "stdio.h"
/*-----*/
typedef unsigned
                          u8_t;
                                  /* Unsigned 8 bit quantity
                  char
                          s8_t;
                                  /* Signed
                                               8 bit quantity
typedef signed
                  char
                                  /* Unsigned 16 bit quantity
typedef unsigned
                          u16_t;
                  short
typedef signed
                          s16_t;
                                  /* Signed
                                              16 bit quantity
                  short
typedef unsigned
                          u32 t; /* Unsigned 32 bit quantity
                  long
typedef signed
                  long
                          s32_t;
                                  /* Signed
                                              32 bit quantity
                                   /* Unsigned 32 bit quantity
typedef u32_t mem_ptr_t;
//typedef int sys_prot_t;
/*-----ritical region protection (depends on uC/OS-II setting)-----*/
#if OS CRITICAL METHOD == 1
#define SYS_ARCH_DECL_PROTECT(lev)
#define SYS ARCH PROTECT(lev)
                                 CPU_INT_DIS()
#define SYS_ARCH_UNPROTECT(lev)
                                     CPU_INT_EN()
#endif
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3 //method 3 is used in this port.
#define SYS ARCH DECL PROTECT(lev)
                                     u32 t lev
#define SYS_ARCH_PROTECT(lev)
                                 lev = OS_CPU_SR_Save()
```

OS CPU SR Restore(lev)

#define SYS ARCH UNPROTECT(lev)

```
#endif
```

```
/* define compiler specific symbols */
#if defined ( ICCARM )
#define PACK_STRUCT_BEGIN
#define PACK_STRUCT_STRUCT
#define PACK_STRUCT_END
#define PACK STRUCT FIELD(x) x
#define PACK_STRUCT_USE_INCLUDES
#elif defined (__CC_ARM)
#define PACK STRUCT BEGIN packed
#define PACK STRUCT STRUCT
#define PACK_STRUCT_END
#define PACK_STRUCT_FIELD(x) x
#elif defined ( GNUC )
#define PACK_STRUCT_BEGIN
#define PACK_STRUCT__attribute__ ((__packed__))
#define PACK_STRUCT_END
#define PACK_STRUCT_FIELD(x) x
#elif defined (__TASKING )
#define PACK_STRUCT_BEGIN
#define PACK_STRUCT_STRUCT
#define PACK STRUCT END
#define PACK STRUCT FIELD(x) x
#endif
/*---define (sn)printf formatters for these lwip types, for lwip DEBUG/STATS--*/
#define U16 F "4d"
#define S16_F "4d"
#define X16_F "4x"
#define U32 F "8ld"
#define S32_F "8ld"
#define X32_F "8lx"
```

```
/*----*/
#ifndef LWIP_PLATFORM_ ASSERT
#define LWIP PLATFORM ASSERT(x) \
   do \
       printf("Assertion \"%s\" failed at line %d in %s\n", x, LINE , FILE ); \
   } while(0)
#endif
#ifndef LWIP PLATFORM DIAG
#define LWIP PLATFORM DIAG(x) do {printf x;} while(0)
#endif
#endif /* ___CC_H___ */
D、留意到#include "cpu.h"没?这可不是 uC/OS-II 源码中的那个 cpu.h,
新建 cpu.h,保存到\LwIP\port\arch 目录下
添加如下代码
#ifndef __CPU_H__
#define __CPU_H__
#define BYTE ORDER LITTLE ENDIAN //小端模式
#endif /* CPU H */
虽然只有一行代码, 但是确实必须的
D、编写 <mark>sys_arch.h</mark>
并添加如下代码:
#ifndef ARCH SYS ARCH H
#define __ARCH_SYS_ARCH_H__
#include "arch/cc.h" //包含 cc.h 头文件
#include "ucos ii.h"
#ifdef SYS_ARCH_GLOBALS
#define SYS ARCH EXT
#else
#define SYS ARCH EXT extern
#endif
```

```
#define MAX QUEUE ENTRIES 20 // the max size of each mailbox
#define SYS_MBOX_NULL (void *)0
#define SYS_SEM_NULL (void *)0
#define sys arch mbox tryfetch(mbox,msg) \
      sys_arch_mbox_fetch(mbox,msg,1)
/*-----*/
/** struct of LwIP mailbox */
typedef struct {
    OS_EVENT*
                 pQ;
                pvQEntries[MAX_QUEUE_ENTRIES];
} TQ_DESCR, *PQ_DESCR;
typedef OS EVENT *sys sem t; // type of semiphores
typedef PQ_DESCR sys_mbox_t; // type of mailboxes
typedef INT8U sys_thread_t; // type of id of the new thread
typedef INT8U sys prot t;
#endif /* __SYS_RTXC_H__ */
E、编写信号量操作函数
在 sys arch.c 中
-sys_sem_new()
/*-----
/*
  Creates and returns a new semaphore. The "count" argument specifies
  the initial state of the semaphore. TBD finish and test
*/
sys sem t
```

```
/*------*/
/*

Creates and returns a new semaphore. The "count" argument spe
    the initial state of the semaphore. TBD finish and test

*/

sys_sem_t

sys_sem_new(u8_t count)
{

    sys_sem_t pSem;

    pSem = OSSemCreate((u16_t)count);

    LWIP_ASSERT("OSSemCreate ",pSem != NULL );

    return pSem;
}
```

```
sys_sem_signal()
  Signals a semaphore
*/
void
sys_sem_signal(sys_sem_t sem)
    u8_t ucErr;
    ucErr = OSSemPost((OS EVENT *)sem);
    // May be called when a connection is already reset, should not check...
    // LWIP_ASSERT( "OSSemPost ", ucErr == OS_NO_ERR );
}
-sys_sem_free()
  Deallocates a semaphore
*/
void
sys_sem_free(sys_sem_t sem)
{
    u8 t
              ucErr;
    (void)OSSemDel( (OS_EVENT *)sem, OS_DEL_ALWAYS, &ucErr );
    LWIP_ASSERT( "OSSemDel ", ucErr == OS_NO_ERR );
}
- sys_arch_sem_wait()
  Blocks the thread while waiting for the semaphore to be
  signaled. If the "timeout" argument is non-zero, the thread should
  only be blocked for the specified time (measured in
  milliseconds).
```

If the timeout argument is non-zero, the return value is the number of milliseconds spent waiting for the semaphore to be signaled. If the semaphore wasn't signaled within the specified time, the return value is SYS\_ARCH\_TIMEOUT. If the thread didn't have to wait for the semaphore (i.e., it was already signaled), the function may return zero.

Notice that lwIP implements a function with a similar name, sys\_sem\_wait(), that uses the sys\_arch\_sem\_wait() function.

```
*/
u32 t
sys_arch_sem_wait(sys_sem_t sem, u32_t timeout)
    u8 tucErr;
    u32 tucos timeout, timeout new;
    // timeout 单位以 ms 计转换为 ucos timeout 单位以 TICK 计
    if(timeout != 0)
    {
        ucos_timeout = (timeout * OS_TICKS_PER_SEC) / 1000; // convert to
timetick
        if(ucos_timeout < 1)
            ucos_timeout = 1;
        else if(ucos_timeout > 65536) // uC/OS only support u16_t pend
            ucos_timeout = 65535; // 最多等待 TICK 数 这是 uC/OS 所能 处理
的最大延时
    }
    else ucos_timeout = 0;
    timeout = OSTimeGet(); // 记录起始时间
    OSSemPend ((OS_EVENT *)sem,(u16_t)ucos_timeout, (u8_t *)&ucErr);
    if(ucErr == OS TIMEOUT)
        timeout = SYS ARCH TIMEOUT; // only when timeout!
    else
    {
       //LWIP_ASSERT( "OSSemPend ", ucErr == OS_NO_ERR );
        //for pbuf free, may be called from an ISR
        timeout_new = OSTimeGet(); // 记录终止时间
        if (timeout new>=timeout) timeout new = timeout new - timeout;
        else timeout_new = 0xffffffff - timeout + timeout_new;
        timeout = (timeout_new * 1000 / OS_TICKS_PER_SEC + 1); //convert to
milisecond 为什么加 1?
    }
    return timeout;
}
```

## F、编写邮箱操作函数

```
-sys_mbox_t()
  Creates an empty mailbox.
*/
sys mbox t
sys_mbox_new(int size)
    // prarmeter "size" can be ignored in your implementation.
    u8_t
                ucErr;
    PQ DESCR
                  pQDesc;
    pQDesc = OSMemGet( pQueueMem, &ucErr );
    LWIP_ASSERT("OSMemGet ", ucErr == OS_NO_ERR );
    if( ucErr == OS_NO_ERR )
        if( size > MAX QUEUE ENTRIES ) // 邮箱最多容纳 MAX QUEUE ENTRIES
消息数目
             size = MAX_QUEUE_ENTRIES;
        pQDesc->pQ = OSQCreate( &(pQDesc->pvQEntries[0]), size );
        LWIP_ASSERT( "OSQCreate ", pQDesc->pQ != NULL );
        if( pQDesc->pQ != NULL )
             return pQDesc;
        else
        {
             ucErr = OSMemPut( pQueueMem, pQDesc );
             return SYS_MBOX_NULL;
        }
    }
    else return SYS_MBOX_NULL;
}
- sys_mbox_free()
sys_mbox_free(sys_mbox_t mbox)
{
    u8_t
            ucErr;
```

```
LWIP_ASSERT( "sys_mbox_free ", mbox != SYS_MBOX_NULL );
    //clear OSQ EVENT
    OSQFlush( mbox->pQ );
    //del OSQ EVENT
    (void)OSQDel( mbox->pQ, OS_DEL_NO_PEND, &ucErr);
    LWIP_ASSERT( "OSQDel ", ucErr == OS_NO_ERR );
    //put mem back to mem queue
    ucErr = OSMemPut( pQueueMem, mbox );
    LWIP_ASSERT( "OSMemPut ", ucErr == OS_NO_ERR );
}
-sys_mbox_post()
  Posts the "msg" to the mailbox.
*/
void
sys mbox post(sys mbox t mbox, void *msg)
{
    u8 t ubErr,i=0;
    if( msg == NULL ) msg = (void*)&pvNullPointer;
    while((i<10) && ((ubErr = OSQPost( mbox->pQ, msg)) != OS_NO_ERR))
    {
       i++;//if full, try 10 times
       OSTimeDly(5);
    }
    //if (i==10) printf("sys mbox post error!\n");
}
-sys_mbox_trypost()
/*-----*/
  Try to post the "msg" to the mailbox.
err_t sys_mbox_trypost(sys_mbox_t mbox, void *msg)
    u8 tubErr;
    if(msg == NULL) msg = (void*)&pvNullPointer;
```

```
if((ubErr = OSQPost( mbox->pQ, msg)) != OS NO ERR)
         return ERR_MEM;
    return ERR OK;
}
- sys_arch_mbox_fetch()
  Blocks the thread until a message arrives in the mailbox, but does
  not block the thread longer than "timeout" milliseconds (similar to
  the sys_arch_sem_wait() function). The "msg" argument is a result
  parameter that is set by the function (i.e., by doing "*msg =
  ptr"). The "msg" parameter maybe NULL to indicate that the message
  should be dropped.
  The return values are the same as for the sys_arch_sem_wait() function:
  Number of milliseconds spent waiting or SYS ARCH TIMEOUT if there was a
  timeout.
  Note that a function with a similar name, sys_mbox_fetch(), is
  implemented by lwIP.
*/
u32_t sys_arch_mbox_fetch(sys_mbox_t mbox, void **msg, u32_t timeout)
{
    u8 t
            ucErr;
    u32_t ucos_timeout, timeout_new;
    void
            *temp;
    if(timeout != 0)
    {
        ucos timeout = (timeout * OS TICKS PER SEC)/1000; //convert to timetick
        if(ucos_timeout < 1)
              ucos_timeout = 1;
        else if(ucos timeout > 65535) //ucOS only support u16 t timeout
              ucos timeout = 65535;
    }
    else ucos_timeout = 0;
    timeout = OSTimeGet();
    temp = OSQPend( mbox->pQ, (u16_t)ucos_timeout, &ucErr );
```

pQueueMem = OSMemCreate(

```
if(msg != NULL)
        if( temp == (void*)&pvNullPointer )
             *msg = NULL;
        else
             *msg = temp;
    }
    if ( ucErr == OS_TIMEOUT )
         timeout = SYS_ARCH_TIMEOUT;
    else
    {
        LWIP_ASSERT( "OSQPend ", ucErr == OS_NO_ERR );
         timeout_new = OSTimeGet();
         if (timeout_new>timeout) timeout_new = timeout_new - timeout;
         else timeout_new = 0xffffffff - timeout + timeout_new;
         timeout = timeout_new * 1000 / OS_TICKS_PER_SEC + 1; //convert to
milisecond
    }
    return timeout;
}
G、初始化 sys_arch 层
-sys_init()
  Initialize sys arch
*/
void
sys_init(void)
    u8_t i, ucErr;
         // init mem used by sys_mbox_t, use ucosII functions
         // 指定内存起始地址以4字节对齐
```

```
Day Day Up
出品
```

```
(void*)((u32 t))((u32 t)pcQueueMemoryPool+MEM ALIGNMENT-1)
~(MEM ALIGNMENT-1)),
                                      MAX_QUEUES, sizeof(TQ_DESCR), &ucErr
         LWIP ASSERT( "OSMemCreate ", ucErr == OS NO ERR );
    // Initialize the the per-thread sys_timeouts structures
    // make sure there are no valid pids in the list
    for(i = 0; i < LWIP_TASK_MAX; i++)</pre>
              lwip timeouts[i].next = NULL;
    }
}
H、编写 sys_arch_timeouts 函数
  Returns a pointer to the per-thread sys timeouts structure. In lwIP,
  each thread has a list of timeouts which is represented as a linked
  list of sys timeout structures. The sys timeouts structure holds a
  pointer to a linked list of timeouts. This function is called by
  the lwIP timeout scheduler and must not return a NULL value.
  In a single threaded sys_arch implementation, this function will
  simply return a pointer to a global sys timeouts variable stored in
  the sys arch module.
*/
struct sys_timeouts *
sys_arch_timeouts(void)
{
    u8_t curr_prio;
    s8 t ubldx;
    OS_TCB curr_task_pcb;
    null_timeouts.next = NULL;
    OSTaskQuery(OS_PRIO_SELF,&curr_task_pcb);
    curr_prio = curr_task_pcb.OSTCBPrio;
    ubldx = (u8_t)(curr_prio - LWIP_START_PRIO);
```

```
if((ubldx>=0) && (ubldx<LWIP_TASK_MAX))
{
     //printf("\nlwip_timeouts[%d],prio=%d!!!\n",ubldx,curr_prio);
     return &lwip_timeouts[ubldx];
}
else
{
     //printf("\nnull_timeouts,prio=%d!!!\n",curr_prio);
     return &null_timeouts;
}</pre>
```

## I、编写 thread\_t sys\_thread\_new 函数

```
建立一个新线程
  Starts a new thread with priority "prio" that will begin its execution in the
  function "thread()". The "arg" argument will be passed as an argument to the
  thread() function. The id of the new thread is returned. Both the id and
  the priority are system dependent.
*/
sys_thread_t sys_thread_new(char *name, void (* thread)(void *arg), void *arg, int
stacksize, int prio)
{
    u8 t ubPrio = 0;
    u8 tucErr;
    arg = arg;
    if((prio > 0) && (prio <= LWIP_TASK_MAX))
    {
         ubPrio = (u8 t)(LWIP START PRIO + prio - 1);
         if(stacksize > LWIP_STK_SIZE) // 任务堆栈大小不超过 LWIP_STK_SIZE
              stacksize = LWIP STK SIZE;
#if (OS_TASK_STAT_EN == 0)
         OSTaskCreate(thread,
                                                   (void
                                                                             *)arg,
&LWIP_TASK_STK[prio-1][stacksize-1],ubPrio);
#else
         OSTaskCreateExt(thread,
                                                    (void
                                                                             *)arg,
```

```
&LWIP TASK STK[prio-1][stacksize-1],ubPrio
                       ,ubPrio,&LWIP TASK STK[prio-1][0],stacksize,(void
*)0,OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
#endif
       OSTaskNameSet(ubPrio, (u8 t*)name, &ucErr);
//
         return ubPrio;
   }
       return ubPrio;
}
在 sys arch.h 中添加
#include "app cfg.h" // define LWIP TASK Prio
/*----*/
#define LWIP STK SIZE 300
#define LWIP TASK MAX (LWIP TASK END PRIO - LWIP TASK START PRIO + 1)
//max number of lwip tasks (TCPIP) note LWIP TASK start with 1
#define LWIP START PRIO LWIP TASK START PRIO //first prio of lwip
tasks in uC/OS-II
/*-----*/
SYS ARCH EXT OS STK LWIP TASK STK[LWIP TASK MAX][LWIP STK SIZE];
在 uC/OS-II 配置文件 app cfg.h 中添加:
#define LWIP TASK START PRIO
                                           10
#define LWIP TASK END PRIO
                                            12
K、添加 sys_arch.c 所需的头文件及变量定义等
#define SYS ARCH GLOBALS
/* IwIP includes. */
#include "lwip/debug.h"
#include "lwip/def.h"
#include "lwip/sys.h"
#include "lwip/mem.h"
```

```
#include "arch/sys_arch.h"

static OS_MEM *pQueueMem;

const void * const pvNullPointer = (mem_ptr_t*)0xffffffff;

static char pcQueueMemoryPool[MAX_QUEUES * sizeof(TQ_DESCR) + MEM_ALIGNMENT - 1];

//SYS_ARCH_EXT OS_STK LWIP_TASK_STK[LWIP_TASK_MAX][LWIP_STK_SIZE];

/* Message queue constants. */
#define archMESG_QUEUE_LENGTH (6)
#define archPOST_BLOCK_TIME_MS ((unsigned portLONG) 10000)

struct sys_timeouts lwip_timeouts[LWIP_TASK_MAX];
struct sys_timeouts null_timeouts;
```


## 5.3、组织编写 LwIP 接口函数

我们需要定义一些接口函数与上层应用打交道,这一节就是为此服务的。主要功能是初始化 LwIP。这里我们可以参考 LwIP 源文件 doc 下面的 rawapi.txt 文档,它描述了 LwIP 初始化的一般流程,具体实现过程中,与描述的略有不同,要灵活变通。

## A、新建两个文件,分别命名为:LwIP.c、LwIP.h。

[当然,也可以定义成其他名字。比如说,STM32F107\_ETH\_LwIP 例程中,就命名为: netconf],保存到 LwIP\port,然后将 LwIP.c 添加到工程目录 LwIP 组下的port 下

# B、初始化流程:



## C、函数的实现[参考 netconf.c]

```
在 LwIP.c
- Init_LwIP()
* @brief Init_LwIP initialize the LwIP
*/
void Init LwIP(void)
{
    struct ip addr ipaddr;
    struct ip_addr netmask;
    struct ip_addr gw;
    uint8_t macaddress[6]={0,0,0,0,0,1};
    sys_sem_t sem;
    sys_init();
    /* Initializes the dynamic memory heap defined by MEM_SIZE.*/
    mem init();
    /* Initializes the memory pools defined by MEMP_NUM_x.*/
    memp_init();
    pbuf_init();
    netif_init();
    printf("TCP/IP initializing... \r\n");
    sem = sys sem new(0);
    tcpip_init(TcpipInitDone, &sem);
    sys_sem_wait(sem);
    sys_sem_free(sem);
    printf("TCP/IP initialized. \r\n");
#if LWIP_DHCP
    /* 启用 DHCP 服务器 */
    ipaddr.addr = 0;
    netmask.addr = 0;
    gw.addr = 0;
#else
```

```
/* 启用静态 IP */
  IP4 ADDR(&ipaddr, 192, 168, 1, 8);
  IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0);
  IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 1, 1);
#endif
    Set MAC Address(macaddress);
    netif_add(&netif,
                     &ipaddr,
                                &netmask,
                                          &gw, NULL, &ethernetif init,
&tcpip input);
    netif set default(&netif);
#if LWIP_DHCP
    dhcp_start(&netif);
#endif
    netif set up(&netif);
}
各个函数具体是怎么实现的,这里就不做说明了。注意 ethernetif_init, 它将是
下一节的内容。
-LwIP_Pkt_Handle()
/**
* @brief Ethernet ISR
*/
void LwIP_Pkt_Handle(void)
  /* Read a received packet from the Ethernet buffers and send it to the lwIP for
handling */
  ethernetif_input(&netif);
}
D、其他相关代码
在 LwIP.c 中添加:
#define __LW_IP_C
/* Includes -----
#include "lwip/memp.h"
#include "LwIP.h"
#include "lwip/tcp.h"
#include "lwip/udp.h"
#include "lwip/tcpip.h"
#include "netif/etharp.h"
```

```
#include "lwip/dhcp.h"
#include "ethernetif.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "arch/sys arch.h"
#include <stdio.h>
#include "stm32 eth.h"
/* Private typedef -----*/
/* Private define -----*/
#define MAX DHCP TRIES
                            4
/* Private macro -----*/
/* Private variables -----*/
static struct netif netif;
static uint32_t IPaddress = 0;
/* Private function prototypes -----*/
static void TcpipInitDone(void *arg);
static void list_if(void);
/* Private functions -----*/
 * @brief TcpipInitDone wait for tcpip init being done
 * @param arg the semaphore to be signaled
static void TcpipInitDone(void *arg)
{
   sys_sem_t *sem;
   sem = arg;
   sys_sem_signal(*sem);
}
/**
 * @brief Display IPAddress Display IP Address
 */
void Display_IPAddress(void)
   if(IPaddress != netif.ip_addr.addr)
   { /* IP 地址发生改变*/
       IO uint8 t iptab[4];
       uint8_t iptxt[20];
```

```
/* read the new IP address */
         IPaddress = netif.ip addr.addr;
         iptab[0] = (uint8 t)(IPaddress >> 24);
         iptab[1] = (uint8_t)(IPaddress >> 16);
         iptab[2] = (uint8 t)(IPaddress >> 8);
         iptab[3] = (uint8_t)(IPaddress);
         sprintf((char*)iptxt, "
                                                     ", iptab[3], iptab[2], iptab[1],
                                  %d.%d.%d.%d
iptab[0]);
         list_if();
    }
#if LWIP DHCP
    else if(IPaddress == 0)
        // 等待 DHCP 分配 IP
         /* If no response from a DHCP server for MAX_DHCP_TRIES times */
         /* stop the dhcp client and set a static IP address */
         if(netif.dhcp->tries > MAX_DHCP_TRIES)
             /* 超出 DHCP 重试次数, 改用静态 IP 设置 */
              struct ip_addr ipaddr;
              struct ip_addr netmask;
              struct ip_addr gw;
              dhcp stop(&netif);
              IP4 ADDR(&ipaddr, 10, 21, 11, 245);
              IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0);
              IP4_ADDR(&gw, 10, 21, 11, 254);
              netif set addr(&netif, &ipaddr, &netmask, &gw);
              list_if();
         }
#endif
}
* @brief display ip address in serial port debug windows
*/
static void list_if()
```

```
printf("Default network interface: %c%c\n", netif.name[0], netif.name[1]);
   printf("ip address: %s\n", inet ntoa(*((struct in addr*)&(netif.ip addr))));
   printf("gw address: %s\n", inet_ntoa(*((struct in_addr*)&(netif.gw))));
   printf("net mask : %s\n", inet_ntoa(*((struct in_addr*)&(netif.netmask))));
}
在 LwIP.h 中加入:
#ifndef __LW_IP_H
#define __LW_IP_H
#ifdef cplusplus
extern "C" { /* Make sure we have C-declarations in C++ programs */
#endif
/* Includes -----*/
/* Exported types -----*/
/* Exported constants -----*/
/* Exported macro -----*/
#ifndef LW IP C
/* Exported variables -----*/
/* Exported functions -----*/
void Init LwIP(void);
void Display_IPAddress(void);
void LwIP_Pkt_Handle(void);
#endif /* !defined( LW IP C) */
/*
#error section
```

-- The standard C preprocessor directive #error should be used to notify the programmer when #define constants or macros are not present and to indicate

that a #define value is out of range. These statements are normally found in

a module's .H file. The #error directive will display the message within the double quotes when the condition is not met.


```
#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif /* #ifndef __LW_IP_H */
/*-- File end --*/
```

\*/

## 5.4、LwIP 硬件抽象层函数的编写

这一部分主要是完成 LwIP 硬件抽象层[HAL]ethernetif.c 的内容,它提供了硬件访问框架,真正驱动硬件的底层函数是由 stm32\_eth.c 实现的。找到\LwIP\src\netif 下的 ethernetif.c 源文件,其实 LwIP 作者已经完成了大部分内容,我们只需针对我们的具体硬件做一些修改即可。 大体框架:



简单说明一下,网络接口的设置是从 ethernetif\_init 开始的,low\_level\_init 是初始化硬件的,而真正访问硬件的是 ETH\_Start[stm32\_eth.c]。同样,low\_level\_output 和 low\_level\_input 分别负责发送和接受数据包,最终分别靠ETH\_TxPkt\_ChainMode和ETH\_RxPkt\_ChainMode来完成这一实质性的工作。

本着"拿来主义"的精神,我们将

\STM32F107 ETH LwIP V1.0.0\Utilities\lwip-1.3.1\port

下的 ethernetif.c 和 ethernet.h 拷贝到\LwIP\port 下就可以直接使用了。别忘了添加到工程目录 LwIP 的 port 组下去。

# 6、LwIP 配置文件 <mark>lwipopts.h</mark>

lwipopts.h 是用来配置 LwIP 的,比如说是否使用动态 ip,是否允许 TCP 服务等等,由于我们现在首要的目的是只管"马儿跑",所以这里就简单说明了。

<mark>#define LWIP\_DHCP 0</mark> // 美闭动态 IP #define SYS\_LIGHTWEIGHT\_PROT 0

# 7、细枝末叶

## 7.1、在 main.c 中调用 Init\_LwIP

A、把 LwIP.h 包含到 includes.h #include "LwIP.h" B、在 App\_TaskStart()[main.c]调用 Init\_LwIP () BSP\_Init(); SysTick\_Init(); ...... Init\_LwIP();

# 7.2、编译、链接工程

这时候可以编译一下了: 好家伙,这么多错误[具体什么错误,不一样列举分析],

Serror while running C/C++ Compiler

Total number of errors: 37 Total number of warnings: 9

一个一个解消灭

#### A,

# Fatal Error[Pe005]: could not open source file "arch/bpstruct.h"

#ifdef PACK\_STRUCT\_USE\_INCLUDES

# include "arch/bpstruct.h"

#endif

看错误提示是使用了 bpstruct.h 这个头文件,却没有找到源文件,怎么办?那新建了。下面有几个类似问题,一并解决。这儿直接拷贝了:

\STM32F107 ETH LwIP V1.0.0\Utilities\lwip-1.3.1\port\arch 下

- h bpstruct.h
- h epstruct.h
- h perf.h

拷贝到\LwIP\port\arch 在编译,OK,错误是不是少很多

Total number of errors: 25 Total number of warnings: 14

#### В、

#### 接着来看,

Error[Pe101]: "sys\_sem\_t" has already been declared in the current scope (
Error[Pe101]: "sys\_mbox\_t" has already been declared in the current scope

在 sys arch.c 中的 sys sem t、sys mbox t 重复定义了,

找到 sys.h 发现,的确已经定义了,仔细的往下看,发现里面还有 sys\_arch.c 的相关函数声明,与 sys\_arch.h 差不多······

那怎么办? 屏蔽掉#incude "sys.h"?为了不改变 LwIP 的源码文件,我们用一种捷径和显得更为科学的方法,事实上,LwIP 的作者也考虑到了这一问题,请看;在 sys.h 源码开头处:

#### #if NO SYS

这一条件编译,因此,我们找到 NO\_SYS 的定义,在 lwipopts.h 中发现:

```
/**
 * NO_SYS==1: Provides VERY minimal functionality. Otherwise,
 * use lwIP facilities.
 */
#define NO_SYS
1
```

改为

#define NO\_SYS 0 编译发现:

★ Fatal Error[Pe035]: #error directive: "MEMP\_NUM\_SYS\_TIMEOUT is too low to accommodate all required timeouts"
在 lwipopts.h 中将#define MEMP\_NUM\_SYS\_TIMEOUT
5

编译,没错误了,终于可以松口气了

Day Day Up 出品

#### $\mathbf{C}'$

#### D,

```
Error[Pe020]: identifier "OS_MEM" is undefined

Warning[Pe223]: function "OSMemGet" declared implicitly

Error[Pe513]: a value of type "int" cannot be assigned to an entity of type "PQ_DESCR"

Warning[Pe223]: function "OSQCreate" declared implicitly

Error[Pe513]: a value of type "int" cannot be assigned to an entity of type "struct os_event*"

这几个问题是由于没有在 uC/OS-II 配置文件 os_cfg.h 中打开相应的开关

#define OS_MBOX_EN

#define OS_MEM_EN

1

#define OS_Q_EN

1

#define OS_SEM_EN

1
```

到这里,是不是移植工作已经大功告成了?别急,还没完,不信?你可以试一下

#### Ε、

你还曾记得,在 LwIP.c 中有一个 LwIP\_Pkt\_Handle()的函数是用来干嘛的,看看源 码就能大概明白一点点,与数据包接收有关的,只不过,在这里使用中断实现的。 但你搜索一下,发现并没有函数调用过它,好了,接下来就是干这事的: 配置 Ethernet 中断 在 BSP.c 中 void BSP NVICConfiguration(void) { NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure; /\* Set the Vector Table base location at 0x08000000 \*/ NVIC SetVectorTable(NVIC VectTab FLASH, 0x0); /\* 2 bit for pre-emption priority, 2 bits for subpriority \*/ NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 2); /\* Enable the Ethernet global Interrupt \*/ NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannel = ETH\_IRQn; NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;

NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;

```
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
原型声明:
void BSP_NVICConfiguration(void);
在 BSP_Init()函数中调用它
BSP NVICConfiguration ();
配置完中断,紧接着编写 EthernetInit 中断服务程序
ETH_IRQHandler()[stm32f10x_it.c],在这里就调用了 LwIP_Pkt_Handle()函数
void ETH IRQHandler(void)
{
 /* Handles all the received frames */
  while(ETH_GetRxPktSize() != 0)
 {
    LwIP_Pkt_Handle();
  }
  /* Clear the Eth DMA Rx IT pending bits */
  ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_R);
  ETH DMAClearITPendingBit(ETH DMA IT NIS);
}
包含 stm32_eth.h 头文件
#include "stm32_eth.h"
在 stm32f10x_it.h 中加入 ETH_IRQHandler()原型声明
void ETH_IRQHandler(void);
编译通过
```

# 8、牛刀小试

# ping——有图有真相

 IP 地址(I):
 192 .168 . 1 .145

 子网掩码(I):
 255 .255 .255 . 0

 默认网关(II):
 192 .168 . 1 . 1

#### ping 192.168.1.8:

精彩画面呈现:

```
C:\Documents and Settings\Administrator\ping 192.168.1.8

Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

# 谢幕

由于个人水平有限,利用业余时间编写本篇笔记,仓促之余,存在不足之处 在所难免,还望指正,同时也留有不少个"为什么",欢迎以任何方式讨论,以 便继续完善。