



Content	Page
วิธีการติดตั้งโปรแกรม	1-2
วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (Ethernet)	3
วิธีการสร้าง Template (Block) สำหรับพิมพ์	4
วิธีการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม (1-1)	5-7
วิธีการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม (หลายเครื่อง)	8-10


# วิธีติดตั้งโปรแกรม




1. เปิด Flash Drive และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ KeyencePrinterSetup.msi



2. หน้าต่าง Windows Installer จะปรากฏขึ้น → คลิก Next



3.เลือก Install for Everyone → คลิก Next



4.รอนิดติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

5.หลังติดตั้งเสร็จ จะมี Shortcut ของโปรแกรมบน Desktop

# วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (Ethernet)


เข้าสู่เมนูการตั้งค่า

- ไปที่ General Setting → Communication

เลือกการเชื่อมต่อ Ethernet


- เปิดแท็บ Ethernet

ตั้งค่าตามรายการนี้



รายการ	ค่าที่ตั้ง
DHCP	Disable
IP Address	ตั้งค่าให้ออโต้เม้ง LAN ได้�瓦กัน
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
Port No	9004 (Fix)
Primary DNS	0.0.0.0
Secondary DNS	0.0.0.0
Delimiter	CR
Checksum	None
Command Buffer	FW

# วิธีการสร้าง Template (Block) สำหรับพิมพ์ข้อมูล



1. ทำการสร้างโปรแกรม

2. ตั้งชื่อโปรแกรม เช่น ML-LABEL

3. เริ่มต้นสร้าง Block ทั้งหมด 4 block

Block 1: ประเภท 2D Code

- ตั้งค่า Error Correction Rate: M (เพื่อรับข้อความยาว)
- ข้อความตัวอย่างพิมพ์ ML-3230000009998 K240516017 16/05/2567 13.41 L1-B120

Block 2: ประเภท ABC Character

- ข้อความตัวอย่างพิมพ์ ML-3230000000008

Block 3: ประเภท ABC Character

- ข้อความตัวอย่างพิมพ์ K240516017


Block 4: ประเภท ABC Character

- ข้อความตัวอย่างพิมพ์ 16/05/2567 13.41 L1-B990

## วิธีการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม (1-1)

### 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์

ทำการเชื่อมสาย LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์และเครื่อง Inkjet ของคุณ




### 2. เปิดหน้าต่างการตั้งค่าเครือข่าย

ไปที่ Control Panel → Network and Internet → Network Connections


### 3. ตั้งค่า Ethernet

คลิกขวาที่ Ethernet และเลือก Properties



#### 4. เลือกโปรโตคอลสำหรับตั้งค่า IP

เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) จากนั้นคลิก Properties




#### 5. กำหนดค่า IP Address

ตั้งค่าให้คู่ในง LAN เดียวกันกับเครื่อง Inkjet

## ตัวอย่างการตั้งค่า

- เครื่อง Inkjet: 192.168.0.2
- เครื่องคอมพิวเตอร์: 192.168.0.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Command Prompt". The title bar includes standard icons for minimize, maximize, and close. Below the title bar, the window displays the following text:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\theer>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\theer>
```

A red oval highlights the output of the ping command, specifically the four replies from the target IP address.


## 6.ทดสอบการเชื่อมต่อ

- เปิดหน้าต่าง Command Prompt (cmd)
- พิมพ์คำสั่ง
- ping 192.168.0.2
- หากมีการตอบกลับ (Reply from...) แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ

# วิธีการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม (แบบหลายเครื่อง)


## 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์

ทำการเชื่อมสาย LAN จากเครื่อง Inkjet เข้ากับ Hub/Switch หรือ Router ของคุณ



## 2. เปิดหน้าต่างการตั้งค่าเครือข่าย

ไปที่ Control Panel → Network and Internet → Network Connections



### 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi

1. คลิกขวาที่ Wi-Fi ของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เลือก Status → Details
3. ดูค่า IPv4 Address
  - ตัวอย่าง: 192.168.1.39

### 4. ตั้งค่า IP Address ของเครื่อง Inkjet

ตั้งค่า IP ของเครื่อง Inkjet ให้อยู่ใน วงเดียวกัน (Subnet เดียวกัน)

เช่น

- ตั้ง Wi-Fi ของคุณเป็น 192.168.1.39
- ให้ตั้ง Inkjet เป็น 192.168.1.2

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\theer>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=66ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 66ms, Average = 17ms

C:\Users\theer>
```

## 6. ทดสอบการเชื่อมต่อ

1. เปิดหน้าต่าง Command Prompt (cmd)
2. พิมพ์คำสั่ง
3. ping 192.168.1.2
4. หากมีการตอบกลับ (Reply from...) แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ

กรณีมีเครื่อง Inkjet หลายเครื่อง ( เช่น เครื่องที่ 2, 3, 4 )

ให้ทำการตั้งค่า IP Address ให้ต่างกันแต่ไม่ซ้ำกัน

แต่เปลี่ยนหมายเลข IP Address ให้อยู่ในวงเดียวกันแต่ไม่ซ้ำกัน

เช่น

- เครื่องที่ 1 → 192.168.1.2
- เครื่องที่ 2 → 192.168.1.3
- เครื่องที่ 3 → 192.168.1.4
- เครื่องที่ 4 → 192.168.1.5