
# 8 ANALOG OUTPUT MODULE (0-20mA/0-10VDC)



## TECHNICAL SPECIFICATION (คุณสมบัติทางด้านเทคนิค)

Power Supply		15-30 VDC		
Power Sonsumption		2 VA		
Display		LED		
	Output Points	8	3	
	Output Type	0-20 mA	0-10 VDC	
Output	Range	0-20 mA	0-10 VDC	
	Resolution	1 uA	1 mV	
	Accurancy	0.1% of I	Fullscale	
	PROTOCOL	MODBL	JS RTU	
	Baud Rate	2400, 4800, 9600, 19200 38400, 57600		
Communication	Parity	None, Even, Odd		
	Stop Bits	1, 2		
	Data Bits	8		
	Maximum Support Node	25	5	
Ambient Operation	Temperature	-10 °C to 60 °C		
Ambierii Operation	Humidity	<85% RH Non-Condensing		
A	Temperature	-20 °C to 80 °C		
Ambient Storage	Humidity	<85% RH Non-Condensing		
Protection Degree		IP20		
Installation		DIN RAIL		
Enclosure		ABS-V0		
Size		23 x 241 x 110 mm.		
Weight		180 g.		

# ■ DIMENSION (ขนาดและรูปร่าง)



## ■ DESCRIPTION (คุณสมบัติ)

- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ RS-485 MODBUS RTU PROTOCOL
- 8 Analog Output 0-20mA/0-10VDC, 16 bits
- การทำงานผ่านระบบ RS-485 MODBUS RTU PROTOCOL
- LED แสดงสถานะแต่ละ Output

## ■ OPERATION (ลักษณะการทำงาน)

PH-05 ประกอบด้วย 8 Analog Output สามารถเลือกได้ทั้ง 0-20 mA และ 0-10 Vdc ในตัวเดียวกัน Resolution 16 Bits. ให้ความละเอียดสูง ซึ่ง PH-05 จะถูก สั่งงานโดย MODBUS Master Device เช่น PC หรือ PLC เพื่อให้ทำงานตาม Function ที่ต้องการ และสัมพันธ์กับ Analog Input Module

# 🔳 การตั้นค่า Device Address ID




ตัวอย่างการตั้ง Device Address ID ต้องการตั้ง Address ให้เป็น 21 ทำได้โดยการเลือกสวิตช์ตามรูปด้านล่าง



Address = 1 + 4 + 16 = 21

# ■ WIRING DIAGRAM (วงจรการต่อใช้งาน)




#### Data Registers

 	Address	Register Name	Low Limit	High Limit	Access	Format	Comment
1	0	Analog Output 1	0	20,000/10,000	R/W	Int	
1	1	Analog Output 2	0	20,000/10,000	R/W	Int	
i	2	Analog Output 3	0	20,000/10,000	R/W	Int	
i	3	Analog Output 4	0	20,000/10,000	R/W	Int	20,000 Max of 0-20 mA
ĺ	4	Analog Output 5	0	20,000/10,000	R/W	Int	10,000 Max of 0-10 VDC
I	5	Analog Output 6	0	20,000/10,000	R/W	Int	
I	6	Analog Output 7	0	20,000/10,000	R/W	Int	
!	7	Analog Output 8	0	20,000/10,000	R/W	Int	
l	8	Output 1 Type	0	1	R/W	Int	
i	9	Output 2 Type	0	1	R/W	Int	
i	10	Output 3 Type	0	1	R/W	Int	
I	11	Output 4 Type	0	1	R/W	Int	
I	12	Output 5 Type	0	1	R/W	Int	0 = 0-20 mA
!	13	Output 6 Type	0	1	R/W	Int	1 = 0-10 VDC
1	14	Output 7 Type	0	1	R/W	Int	
1	15	Output 8 Type	0	1	R/W	Int	
İ	16	Baud Rate	2400	57600	R/W	Int	2400, 4800, 9600, 19200 38400, 57600
 	17	Parity	0	2	R/W	Int	0 = None 1 = Even 2 = Odd
 	18	Stop bits	1	2	R/W	Int	1 = 1 Stop bit 2 = 2 Stop bits
   	19	Delay Reply	0	255	R/W	Int	0 = Disable >0 = Enable.(x10 ms)
I	20	Sofware Version	n/a	n/a	R	Int	Sofware Version = 501

## การ Reset Buad Rate, Parity, Stop bits


- 1. ตั้ง Dip Switch Address ของตัวอุปกรณ์ PH-05 ให้เป็น OFF ทั้งหมด ตามรูปที่ 1 หลังจากเลื่อน Dip Switch | เป็น OFF รอ 4 วินาที จน LED ทั้งหมดติดค้าง
- 2. ค่าเริ่มต้นหลังจาก Reset คือ Buad Rate 9600, Parity None, Stop Bits 1



# SERIAL COMMUNICATION (การสื่อสาร)

The PH-05 are Equipped With a RS-485 Series Communication Interface to Allow Connection to Computer or PLCs, MODBUS PROTOCOL is Provided as Standard Communication The User Can Connect PH-05 as Network Up to 128 Meters.

#### Wiring Diagram



MODBUS PROTOCOL

This MODBUS PROTOCOL Has Been Implement In Accordance With MODBUS.ORG MODBUS Application PROTOCOL Specification V1.1 With The Following Conditions Applying. The Following Conditions Apply Baudrate Can Selected Refer 22. Speed Setting The Format Is MODBUS RTU Refer 22. Speed Setting The Format Is MODBUS RTU UART Data Can Selected Refer 23, Communication Setting Data Is Considered To Be Half Duplex Using 2 Wire.

#### Modbus Function code

Function code	Operation	Brodcast
0x03	Read Holding Registers	No
0x04	Read Multiple Registers	No
0x06	Preset Single Registers	Yes
0x10	Preset Multiple Registers	Yes

### Modbus Exception code

Code	Name	Meaning
01	ILLEGAL FUNCTION	The function code received in the query is not an allowable action for the server (or slave).
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	The data address received in the data field is not an allowable value for server (or slave).
03	ILLEGAL DATA VALUE	A value contained in the query data field is not an allowable value for server (or slave).

#### Example of a client request and server exception response

Request		Response		
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)	
Slave Address	01	Slave Address	01	
Function	04	Function	84	
Starting Address Hi	00	Exception Code	02	
Starting Address Lo	00	CRC Hi	C2	
Quantity of Input Reg. Hi	00	CRC Lo	C1	
Quantity of Input Reg. Lo	1E			
CRC Hi	70			

## I■ ORDERING CODE (การติดต่อสั่งซื้อ)

05

**P**<u>m</u> บริษัท ไพรมัส จำกัด

119 ซ.สีมวงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร 0-2693-7005, 0-2277-8027 แฟ็กซ์ 0-2277-3565 E-mail: sales@primusthai.com