

应用笔记

EMW3280的MFG模式

使用EMW3280模块的生产测试模式

V1 Date: 2012-7-6 应用笔记

概述

EMW3280是上海庆科信息技术有限公司开发的高速率串口/Wi-Fi透传模块,采用了业界最新的高性能射频芯片组,并集成了TCP/IP协议栈和Wi-Fi驱动,用户利用它可以轻松实现串口设备的无线网络功能,节省开发时间,使产品更快地投入市场,增强竞争力。


该产品可方便地实现串口设备的无线数据传输,并且可以支持Wi-Fi的WEP/WPA/WPA2加密。广泛应用于嵌入式设备与PC之间,或者多个嵌入式设备之间的无线通信。

典型应用

- 楼宇自动化/门禁、保安控制系统
- 智能家电
- 医疗和个人保健系统
- 工业自动化系统
- 移动销售点系统 (POS)
- 汽车电子
- 与智能手机和平板电脑通讯

型号一览表

EMW		3 系列			功能		接口			封装		
EMW	嵌入式Wi一Fi系列	3	模块	2	第三代	8	全功能	0	UART		2	2.0mm 间距排针
							X.)			4	2. Omm LGA





目录

1. 简介	1
2. 硬件准备	2
3. 测试步骤	2
3. 1. 测试准备	2
3. 2. 测试步骤	3
4. 销售信息	4
5. 技术支持	4
All Rights Resel	




1. 简介

EMW3280模块的生产测试模式用于检测模块的功能完整性。 EMW工装测试软件包含以下功能:

- 1. 测试模块中烧录的应用固件的完整性
- 2. 测试处理器和射频处理器的通讯可靠性
- 3. 测试模块的UART通讯功能
- 4. 测试WLAN的连通性
- 5. 测试网络的数据通讯 EMW3280有多种工作模式:

ВООТ	STATUS	模块工作状态
0	0	生产测试(MFG)模式
0	1	固件升级(FW UPDATE)模式
1 (默认)	0	命令控制模式
1 (默认)	1 (默认)	自动连接网络,并进入透明传输模式

将B00T信号和STATUS信号接地后启动模块,就可以使模块进入生产测试模式。模块的引脚定义如下:




Pins	Pin Name	FT	Pins	Pin Name	FT
1-14	NC		21	nUART_CTS(IN)	
191			22	UART_TXD(OUT)	
15	GND		23	UART_RXD(IN)	√
16	nWI-FI LED(OUT) BOOT(IN)		24	VDD	
17	nRESET(IN)		25	GND	
18	IO1		26-28	NC	
19	NC		29	nWAKE_UP(IN)	
20	nUART_RTS(OUT)	√	30	STATUS(IN)	√



硬件准备

测试中需要使用以下硬件设备

- 1. 无线路由器一台
- EMW380-S测试底座一台 该测试底座有特殊连线,下图中的三个触点用导线相连



- 3. 串口线一条(2-3两线相互交叉, 母口)
- 4. 5V直流电源一个

测试步骤 3.

3.1. 测试准备

- 1. 配置无线路由器、建立一个不加密的无线网络、并且打开DHCP功能。
- 2. 将PC的串口用串口线连接到EMW380-S的串口上、如有多个测试终端、可以用多台其他的PC 的串口连接测试终端。



3. 在PC上打开windows xp自带的超级终端,设置串口的参数是115200/8/n/1







4. 接通EMW-380-S上的5V电源

3.2. 测试步骤

- 1. 打开EMW-380-S的电源后,插在底板上的模块会自动进入生产测试模式。同时模块会自动检测Flash中的内容的完整性,然后尝试测试初始化WLAN通讯
- 2. 当1的测试可以正常通过后,模块会在超级终端上输出提示符: MXCHIP_MFMODE>



- 3. 在超级终端上输入AP的无线网络名称,格式是 "ssid <网络名称>"
- 4. 成功完成测试后,超级终端上的显示如下:



注:产测模式的输出可能会随固件的版本不同而有差异,如有与本文档有差异,恕不另行通知。



4. 销售信息

如果需要购买本产品,请在办公时间(星期一至五上午 $9:00^{\sim}12:00$; 下午 $1:00^{\sim}6:00$;)拨打电话咨询上海沁科信息技术有限公司。

联系电话: +86-21-52655026/52655025

联系地址: 上海市普陀区千阳路271弄9号楼2楼

邮 编: 200333

Email: sales@mxchip.com

5. 技术支持

购买工业无线网络产品后,如果需要获得本产品的最新信息或者我公司其他产品信息,你可以访问我们的网站:

http://www.mxchip.com/

如果需要电话技术支持,请在办公时间拨打电话:

ST ARM技术支持

+86 (021)52655026-822 Email: support@mxchip.com

无线网络 技术支持

+86 (021)58655026-812 Email: support@mxchip.com

开发工具 技术支持

+86 (021) 52655026-822 Email: support@mxchip.com

如果需要其他产品的网络技术支持,您可以访问:

http://www.mxchip.com