### ECO Touch Bar EPN 2000 Gangflügel für Holz- und Stahltüren nach EN 1125









### Hinweise vor der Montage



Die Montage ist ausschließlich durch Fachpersonal vorzunehmen. Diese Anleitung ist vom Monteur nach der Montage an den Betreiber weiterzugeben!!

#### Sicherheitshinweise



Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind für die Übereinstimmung mit der EN 1125 wesentlich. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen sind keine weiteren Änderungen zulässig.

Die beschriebenen ECO-Produkte nach EN 1125 gewährleisten einen sehr hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard. Damit dieser hohe Standard erhalten bleibt, müssen sich die Türen bei der Montage und auch danach in einem einwandfreien Zustand befinden.

Die Tür ist auf korrekte bzw. leichte und ungehinderte Öffnung zu prüfen und darf keinen Verzug aufweisen.

Bevor der Panikverschluss an einer Feuer- bzw. Rauchschutztür installiert wird, sollte überprüft werden, ob der Panikverschluss für diese spezielle Tür geeignet ist. (siehe Anhang B, EN 1125)

Beim Einsatz von Profil- und Türdichtungen muß gewährleistet sein, dass diese nicht den bestimmungsmäßigen Gebrauch der Tür bzw. die Funktion des Panikverschlusses beeinträchtigen.

Der Monteur muss entsprechend der vorhandenen Türbefestigungsachsen die richtige Länge der Panik-Druckstange auswählen bzw. diese entsprechend der Montageanleitung ablängen.

Wichtig hierbei ist, dass entsprechend der Tür die größtmögliche wirksame Stangenlänge erreicht wird.

Glastüren, die mit einem Panikverschluss ausgerüstet werden, sollten mit einer Sicherheitsverglasung ausgestattet sein.

Panikverschlüsse sind nicht für den Einsatz an Pendeltüren geeignet, sofern sie nicht speziell dafür gebaut wurden.

Die Falle, Riegel und Verriegelungsstangen sollten so montiert werden, dass ein sicheres Eingreifen gewährleistet ist. Es ist zu beachten, dass der Überstand in der hereingezogenen Stellung die freie Bewegung der Tür nicht behindert.

Der Panikbetrieb ist nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.

#### Wartungshinweise



Vom Betreiber oder einem beauftragten Dritten sollten folgende laufende Wartungsarbeiten in Abständen von nicht mehr als einem Monat durchgeführt werden.

Inspektion und Betätigung des Panikverschlusses, um sicherzustellen, dass sämtliche Teile des Verschlusses in einem einwandfreien Betriebszustand sind.

Es ist zu prüfen bzw. sicherzustellen, dass die Falle, der Riegel und die Verriegelungsstange nicht blockiert sind.

Die Tür ist auf korrekte bzw. leichte und ungehinderte Öffnung zu prüfen. Sie darf keinen Verzug aufweisen.

Es ist sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen bzw. alle Teile des Panikverschlusses fest montiert sind.


Es ist sicherzustellen, dass alle beweglichen Teile gut gefettet sind.








### Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!







② Abmessungen				
Befestigungs- achse	Länge	Grundplatte	Druckplatte	Verbindungs- stange
ВА	L=BA+42,5	G=BA-50	D=BA-87	V=BA-216

1) Maß Befestigungsachse BA festlegen

Mit Hilfe der oberen Tabelle die benötigten

② Längen für Grundplatte, Druckplatte und
Verbindungsstange ermitteln.


© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 HS Gang / MP00004 / Index: h









### Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!









# ECO Touch Bar EPN 2000 Gangflügel für Holz- und Stahltüren nach EN 1125





Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!





**5c** Montage ohne Gegenbeschlag

#### Achtung!

© ECO Schulte GmbH & Co KG / Ånderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 HS Gang / MP00004 / Index: h


Es dürfen nur folgende Drückerstifte eingesetzt werden.


Diese sind nicht Bestandteil des Lieferumfanges.

Länge	Artikel-Nr.
55	13 900794 43
75	13 900795 43
95	13 900796 43

#### Schritt 1:

Den genuteten Vierkantstift durch die Nuss des Stangengriffes schieben und auf der Rückseite die Klammer in die entsprechende Ringnut einsetzen.





#### Schritt 2:

Abschließend den Stift auf der Vorderseite mittels Klam
mer fixieren.

Auf korrekten Sitz der Klammern achten!


920608







Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!




SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR







Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!



SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

für Holz- und Stahltüren nach EN 1125

# ECO Touch Bar EPN 2000 Standflügel









### Hinweise vor der Montage



Die Montage ist ausschließlich durch Fachpersonal vorzunehmen. Diese Anleitung ist vom Monteur nach der Montage an den Betreiber weiterzugeben!!

#### Sicherheitshinweise



Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind für die Übereinstimmung mit der EN 1125 wesentlich. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen sind keine weiteren Änderungen zulässig.

Die beschriebenen ECO-Produkte nach EN 1125 gewährleisten einen sehr hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard. Damit dieser hohe Standard erhalten bleibt, müssen sich die Türen bei der Montage und auch danach in einem einwandfreien Zustand befinden.

Die Tür ist auf korrekte bzw. leichte und ungehinderte Öffnung zu prüfen und darf keinen Verzug aufweisen.

Bevor der Panikverschluss an einer Feuer- bzw. Rauchschutztür installiert wird, sollte überprüft werden, ob der Panikverschluss für diese spezielle Tür geeignet ist. (siehe Anhang B, EN 1125)

Beim Einsatz von Profil- und Türdichtungen muß gewährleistet sein, dass diese nicht den bestimmungsmäßigen Gebrauch der Tür bzw. die Funktion des Panikverschlusses beeinträchtigen.

Der Monteur muss entsprechend der vorhandenen Türbefestigungsachsen die richtige Länge der Panik-Druckstange auswählen bzw. diese entsprechend der Montageanleitung ablängen.

Wichtig hierbei ist, dass entsprechend der Tür die größtmögliche wirksame Stangenlänge erreicht wird.

Glastüren, die mit einem Panikverschluss ausgerüstet werden, sollten mit einer Sicherheitsverglasung ausgestattet sein.

Panikverschlüsse sind nicht für den Einsatz an Pendeltüren geeignet, sofern sie nicht speziell dafür gebaut wurden.

Die Falle, Riegel und Verriegelungsstangen sollten so montiert werden, dass ein sicheres Eingreifen gewährleistet ist. Es ist zu beachten, dass der Überstand in der hereingezogenen Stellung die freie Bewegung der Tür nicht behindert.

Der Panikbetrieb ist nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.

### Wartungshinweise



Vom Betreiber oder einem beauftragten Dritten sollten folgende laufende Wartungsarbeiten in Abständen von nicht mehr als einem Monat durchgeführt werden.

Inspektion und Betätigung des Panikverschlusses, um sicherzustellen, dass sämtliche Teile des Verschlusses in einem einwandfreien Betriebszustand sind.

Es ist zu prüfen bzw. sicherzustellen, dass die Falle, der Riegel und die Verriegelungsstange nicht blockiert sind.

Die Tür ist auf korrekte bzw. leichte und ungehinderte Öffnung zu prüfen. Sie darf keinen Verzug aufweisen.

Es ist sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen bzw. alle Teile des Panikverschlusses fest montiert sind.


Es ist sicherzustellen, dass alle beweglichen Teile gut gefettet sind.








#### Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!







② Abmessungen				
Befestigungs- achse	Länge	Grundplatte	Druckplatte	Verbindungs- stange
BA	L=BA+42,5	G=BA-50	D=BA-87	V=BA-216

1) Maß Befestigungsachse BA festlegen

Mit Hilfe der oberen Tabelle die benötigten

② Längen für Grundplatte, Druckplatte und
Verbindungsstange ermitteln.

© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 HS Stand / MP00005 / Index:


3392060









#### Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!





© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 HS Stand / MP00005 / Index:




SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

# ECO Touch Bar EPN 2000 Standflügel für Holz- und Stahltüren nach EN 1125





Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!



#### **5b** Montage ohne Gegenbeschlag

#### Achtung!


Es dürfen nur folgende Drückerstifte eingesetzt werden.

Diese sind nicht Bestandteil des Lieferumfanges.

Länge	Artikel-Nr.
55	13 900794 43
75	13 900795 43
95	13 900796 43

#### Schritt 1:


Den genuteten Vierkantstift durch die Nuss des Stangengriffes schieben und auf der Rückseite die Klammer in die entsprechende Ringnut einsetzen.



#### Schritt 2:

Abschließend den Stift auf der Vorderseite mittels Klam
(3) mer fixieren.

Auf korrekten Sitz der Klammern achten!




© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 HS Stand / MP00005 / Index: 1







Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!



SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR


© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 HS Stand / MP00005 / Index:







Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!



## ECO Touch Bar EPN 2000

für Rohrrahmentüren nach EN 1125









### Hinweise vor der Montage



Die Montage ist ausschließlich durch Fachpersonal vorzunehmen. Diese Anleitung ist vom Monteur nach der Montage an den Betreiber weiterzugeben!!

#### Sicherheitshinweise



Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind für die Übereinstimmung mit der EN 1125 wesentlich. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen sind keine weiteren Änderungen zulässig.

Die beschriebenen ECO-Produkte nach EN 1125 gewährleisten einen sehr hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard. Damit dieser hohe Standard erhalten bleibt, müssen sich die Türen bei der Montage und auch danach in einem einwandfreien Zustand befinden.

Die Tür ist auf korrekte bzw. leichte und ungehinderte Öffnung zu prüfen und darf keinen Verzug aufweisen.

Bevor der Panikverschluss an einer Feuer- bzw. Rauchschutztür installiert wird, sollte überprüft werden, ob der Panikverschluss für diese spezielle Tür geeignet ist. (siehe Anhang B, EN 1125)

Beim Einsatz von Profil- und Türdichtungen muß gewährleistet sein, dass diese nicht den bestimmungsmäßigen Gebrauch der Tür bzw. die Funktion des Panikverschlusses beeinträchtigen.

Der Monteur muss entsprechend der vorhandenen Türbefestigungsachsen die richtige Länge der Panik-Druckstange auswählen bzw. diese entsprechend der Montageanleitung ablängen.

Wichtig hierbei ist, dass entsprechend der Tür die größtmögliche wirksame Stangenlänge erreicht wird.

Glastüren, die mit einem Panikverschluss ausgerüstet werden, sollten mit einer Sicherheitsverglasung ausgestattet sein.

Panikverschlüsse sind nicht für den Einsatz an Pendeltüren geeignet, sofern sie nicht speziell dafür gebaut wurden.

Die Falle, Riegel und Verriegelungsstangen sollten so montiert werden, dass ein sicheres Eingreifen gewährleistet ist. Es ist zu beachten, dass der Überstand in der hereingezogenen Stellung die freie Bewegung der Tür nicht behindert.

Der Panikbetrieb ist nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.

### Wartungshinweise



Vom Betreiber oder einem beauftragten Dritten sollten folgende laufende Wartungsarbeiten in Abständen von nicht mehr als einem Monat durchgeführt werden.

Inspektion und Betätigung des Panikverschlusses, um sicherzustellen, dass sämtliche Teile des Verschlusses in einem einwandfreien Betriebszustand sind.

Es ist zu prüfen bzw. sicherzustellen, dass die Falle, der Riegel und die Verriegelungsstange nicht blockiert sind.

Die Tür ist auf korrekte bzw. leichte und ungehinderte Öffnung zu prüfen. Sie darf keinen Verzug aufweisen.

Es ist sicherzustellen, dass alle Schrauben fest angezogen bzw. alle Teile des Panikverschlusses fest montiert sind.

Es ist sicherzustellen, dass alle beweglichen Teile gut gefettet sind.

© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 RR / MP00003 / Index: k

## ECO Touch Bar EPN 2000







für Rohrrahmentüren nach EN 1125


### Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!

Der EPN 2000 ist entsprechend der EN 1125 als Panikverschluss-System mit Schlössern der Firma WILKA zugelassen.			
Hersteller:	Schlosstyp:	Stangengriff:	
WILKA Schließtechnik GmbH D-42505 Velbert	457Z, 458Z, 467Z, 468Z, 477Z, 478Z, 4657, 4658, 4667, 4668, 4677, 4688, 467F	EPN 2000 PZ 92 / 30° Drehwinkel EPN 2000 RZ 94 / 30° Drehwinkel	
	4662, 4663	EPN 2000 UG / 40° Drehwinkel	





Bestelllänge BA max	Artikel-Nr.
1000 mm	106702024600080
1250 mm	106702044600080



② Abmessungen				
Befestigungs- achse	Länge	Grundplatte	Druckplatte	Verbindungs- stange
ВА	L=BA+31	G=BA-50	D=BA-100	V=BA-216

- ① Maß Befestigungsachse BA festlegen
- Mit Hilfe der oberen Tabelle die benötigten

  ② Längen für Grundplatte, Druckplatte und Verbindungsstange ermitteln.

© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 RR / MP00003 / Index. P


### ECO Touch Bar EPN 2000

für Rohrrahmentüren nach EN 1125







### Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!



Sägevorrichtung ist nicht Bestandteil des Lieferumfanges!





SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR


### ECO Touch Bar EPN 2000


für Rohrrahmentüren nach EN 1125





#### Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!





**5c** Montage ohne Gegenbeschlag

#### Achtung!

© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 RR / MP00003 / Index:


Es dürfen nur folgende Drückerstifte eingesetzt werden.


Diese sind nicht Bestandteil des Lieferumfanges.

Länge	Artikel-Nr.
55	13 900794 43
75	13 900795 43
95	13 900796 43

#### Schritt 1:

Den genuteten Vierkantstift durch die Nuss des Stangengriffes schieben und auf der Rückseite die Klammer in die entsprechende Ringnut einsetzen.





#### Schritt 2:

Abschließend den Stift auf der Vorderseite mittels Klam
mer fixieren.


Auf korrekten Sitz der Klammern achten! 920606

#### ECO Touch Bar EPN 2000 für Rohrrahmentüren nach EN 1125





Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!



© ECO Schulte GmbH & Co KG / Änderungen vorbehalten! / MA ECO EPN 2000 RR / MP00003 / Index: k







### Achtung! Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Wartungshinweise!

