11

PRODUTOS PARA MADEIRA

# Massa Nivela Madeira

Acabamento fino em madeira antes da pintura

DADOS DE FÁBRICA

## DESCRIÇÃO

Massa branca de acabamento fino, pronta para uso, para nivelar superfícies de madeira que serão pintadas. Cobre furos rasos, marcas e irregularidades, substituindo o fundo nivelador em pequenos reparos.

## INDICAÇÕES DE USO

- Portas, janelas e móveis de madeira que receberão pintura
- Correção de furos rasos, marcas e irregularidades superficiais

## MODO DE APLICAÇÃO

1. Umedeça levemente a área; proteja pregos e parafusos com fundo anticorrosivo.
2. Aplique com espátula úmida, alisando no nível da superfície — sem excesso.
3. Remova o excesso com pano úmido.
4. Após a cura, lixe levemente e pinte.

## LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Para danos profundos ou acabamento envernizado, use a Massa Repara Madeira.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Conteúdo | 150 g |
| Cor | Branco |
| Profundidade por camada | Até 2 mm |
| Secagem ao toque | 30 minutos |
| Cura total | 1 hora |
| Uso externo | Duas demãos |
| Validade | 12 meses (embalagem fechada) |
| Composição | *— preencher* PREENCHER |

## EMBALAGENS

| EMBALAGEM | COR | SKU | EAN |
|---|---|---|---|
| Bisnaga 150 g | Branco | HP15001 | — sem EAN |

> Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.