

- Demo (https://bud.eco-sensors.ch) | Tutoriels (https://eco-sensors.ch/tutoriels/)
- Shop (https://eco-sensors.ch/shop/) & Sponsoring (https://eco-sensors.ch/product-category/dons/)
- f Facebook (https://www.facebook.com/ ecosensors) - Contact (https://eco-sensors.ch/ contact/)



Comment configurer sa première passerelle

BY ECOSENSORS (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/AUTHOR/ ECOSENSORS/)


,

20 OCTOBRE 2017 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/COMMENT-CONFIGURER-SA-PREMIERE-PASSERELLE/)



LORAWAN / LORA (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/CATEGORY/ LORAWAN/)

SYSTÈMES EMBARQUÉS (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/CATEGORY/SYSTEMES-EMBARQUES/)



La passerelle est l'élément clé pour la transmission de vos mesures. Elle communique avec vos nœuds, traite les données collectées avant de les restituer à vos applications via le cloud

Dans cette exercice, vous allez apprendre à configurer votre première passerelle LoRaWAN.

Matériel

Le matériel utilisé se trouve sur cette page : La passerelle (Gateway) LoRaWAN (https://eco-sensors.ch/program/la-passerelle-gateway-lorawan/)

Téléchargement de l'OS, Rasbien

Télécharger Rasbian Stretch Lite (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/) et enregistrer l'image sur votre carte SD avec Etcher (https://etcher.io/) (Mac)

- 2. Insérer la carte SD dans votre Raspberry
- 3. Connecter votre Raspberry à un écran, une souris et un clavier

Configuration

Alimenter votre raspberry, ce qui va l'allumer et saisissez votre nom d'utilisateur (pi) et le mot de passe (raspberry) par défaut. Taper les commandes suivante

Activation de SPI, SSH et développer le filesystem

```
1 sudo raspi-config
```

puis aller dans:

- [5] Interfacing options -> P4 SPI
- [5] Interfacing options -> P2 SSH
- [7] Advanced options -> A1 Expand filesystem

Configuration des locales (Vous pouvez aussi le faire avec raspi-config)

```
1 sudo dpkg-reconfigure locales
2 sudo dpkg-reconfigure tzdata
```

Configuration du WiFi

```
1 sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.
```

Ajouter les lignes suivantes à la fin du fichier (garder bien les «)

```
1 network={
2    ssid="The_SSID_of_your_wifi"
3    psk="Your_wifi_password"
4 }
```

Installation de git, vim, ntpdate

```
1 sudo apt-get update
2 sudo apt-get upgrade
3 sudo apt-get install vim ntpdate git
```

Création d'un nouvel utilisateur

```
1 sudo adduser ttn
2 sudo adduser ttn sudo
```

Suppression de l'utilisateur par défaut

```
1 exit
2 #username:ttn password: [???]
3 sudo userdel -rf pi
```

Installation de la Gateway

Attention! Avant de répondre 'yes', relever immédiatement votre EUI qui va s'afficher à l'écran. Vous en aurez besoin plus tard

```
Gateway configuration:
Detected EUI 1027ED1F1E70569C from wlan0
Do you want to use remote settings file? [y/N]____
```

```
1 git clone -b spi https://github.com/ttn-zh/ic8
2 cd ~/ic880a-gateway
3 sudo ./install.sh spi
```

Répondez à la question

Do you want to use remote settings file => yes

Le système redémarrera automatiquement à la fin de l'installation.

Attention, le hostname est changé durant l'installation, en 'ttn-gateway'

A la fin de l'installation, relever votre Gateway EUI

Remote settings



Si vous avez répondu 'yes' à la question « Do you want to use remote settings file', ce que je recommande, suivez encore ces étapes:

- Rendez-vous sur https://github.com/ttn-zh/gateway-remoteconfig (https://github.com/ttn-zh/gateway-remote-config)
- Créer un nouveau fichier (create new file) et remplisser le avec le contenu suivantAttention, l'image ci-dessous a une ereeur, vous devez nommer votre fichier ainsi: gateway-remote-config/[YOUR EUI].json (sans 'create ' contrairement à ce qui est indiqué dans l'image)

EUI (que vous avez relever lors de l'installation) doit être en majuscule (expl: AAA29BFFFEA1A57A.json) (https://github.com/ttn-zh/gateway-remote-config.)

et remplacer la parties suivante
 [YOUR EUI] => par l'EUI que vous avez relevé. Attention, en majuscules. Voir les exemples ici (https://github.com/ttn-zh/gateway-remote-config)
 [latitude], [longitude] et [altitude] => par celles correspondant à la position de votre gateway. L'altitude ne doit pas avoir d'unité (432 et non 432m)
 [your e-mail] => par votre e-mail (obligatoire)
 [description] => par une description de votre dispositif

- Sous **Propose new file** indiqué dans le premier champs create [YOUR EUI].json
- Envoyer et aller vous chercher une bière!

sans erreurs sera accepté, il sera listé ici (https://github.com/ttn-zh/gateway-remote-config)

Ensuite

Quand vous verrez votre fichier, **redémarrer** votre gateway et il sera téléchargé (ou mis à jour) dans votre gateway à l'endroit suivant:

1 otp/ttn-gateway/gateway-remote-config/

Votre gateways est prête.

Il vous suffit encore d'aller sur http://www.thethingsnetwork.org (https://www.thethingsnetwork.org/) et enregistrer une gateway (https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/ registration.html) et créer votre application. Attention sélectonnez **I'm using the legacy packet forwarder** et donner le EUI de votre passerelle avec des espaces entre tous les deux caractères, et en majuscule.

Fonctionnement en mode autonome

Pour faire fonctionner ma passerelle en mode autonome, j'utilise une batterie de Xtorn XB102 (https://www.xtorm.eu/fr/power-banks/xtorm-power-bank-15-000-free-/) de 15000mA (attention, elle ne peut malheureusement pas alimenter la passerelle quant elle est en mode recharge) et un routeur Mobile 4G 150 Mbps – Wi-Fi TP-Link M735 (http://www.tp-link.fr/products/details/cat-14_M7350.html)

Bravo!

Vous venez de terminer votre première passerelle.

Liens utiles

- 1. Utilisation de cellules solaires pour alimenter un ordinateur monocarte Raspberry Pi 3 (https://www.digikey.ch/fr/articles/techzone/2016/jul/how-to-use-solar-cells-to-power-a-raspberry-pi-3-single-board-computer)
- 2. Enregistrement d'une gateway : https:// www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/registration.html (https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/ registration.html)
- 3. Référence https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway/ wiki#setting-up-the-software (https://github.com/ttn-zh/ ic880a-gateway/wiki#setting-up-the-software)
- 4. https://www.youtube.com/watch?v=ZFVA6cQyheY&t=36s (https://www.youtube.com/watch?v=ZFVA6cQyheY&t=36s)
- 5. https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/ic880a-rpi3-model-b-gw-configuration/9529/17?u=pierrot (https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/ic880a-rpi3-model-b-gw-configuration/9529/17?u=pierrot10)
- ► GATEWAY (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/GATEWAY/) LORA (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/LORA/) LORAWAN (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/LORAWAN/) RFM95 (HTTPS://ECO-SENSORS.CH/TAG/RFM95/)


PREV POST

(https://eco-sensors.ch/arrosageautomatique-dun-bonsai/)


NEXT POST

(https://eco-sensors.ch/geolocalisation-dobjets/)

Related Posts:



Gateway LoRaWAN avec deux Raspberry Pi3
24 OCTOBRE 2020




IoT LoRa Gateway/4G pour Raspery (2)



IoT LoRa Gateway pour Raspberry (1) (https://

Leave **Comment**:

Logged in as EcoSensors (https://eco-sensors.ch/wp-admin/profile.php). Log out? (https://eco-sensors.ch/wp-login.php? action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Feco-sensors.ch%2Fcomment-configurer-sa-premiere-passerelle%2F&_wpnonce=76dd262bbf)



SUBMIT NOW

WP Armour (Only visible to site administrators. Not visible to other users.)

This form has a honeypot trap enabled. If you want to act as spam bot for testing purposes, please click the button below.



© Copyright 2020 EcoSensors. - Tous droits réservés.