



Introdução

Walter Fetter Lages

w.fetter@ieee.org

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Departamento de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
ELE00070 Tópicos Especiais em Controle e Automação I






Robôs são Idéia Antiga

270 A.C. Ctesibius da Grécia construiu relógios d'água com figuras móveis

1452-1419 Leonardo Da Vinci imaginou robôs humanóides para proteger castelos








Robô

- A palavra robô vem da palavra tcheca "Robota"= trabalho escravo
- 1921 Peça teatral "Robôs Universais de Russum", de Karel Capek
- Isaac Asimov cunhou a palavra robótica









Filmes e Robôs

- Os Jetson's 1962
- Perdidos no espaço 1964
- Guerra nas estrelas 1977 R2D2 e C3P0
- Robôs em propagandas
- Animatronics 2000



















Robô

- Manipulador multi-funcional reprogramável projetado para movimentar materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais seguindo movimentos programados variáveis, tendo por objetivo a realização de tarefas variadas
- Máquina flexível programável com a qual um objeto pode ser movido para um local definido no espaço, ou com o qual pode ser realizada uma trajetória com o objeto para realizar uma determinada tarefa





Robôs Industriais

- Utilizados nas indústrias para
 - movimentação de peças
 - pintura
 - soldagem
- Normalmente constituídos por:
 - um braço articulado
 - uma unidade de controle
 - um teaching-pad
 - diversas interfaces com periféricos





Robôs Móveis

- Robôs que podem movimentar-se autonomamente no solo ou no espaço.
- Frequentemente o termo robô móvel é utilizado para designar apenas a plataforma.





Robôs de Serviço

- Robôs desenvolvidos para a execução de tarefas específicas
 - aspiração de pó
 - cuidar de pessoas idosas e deficientes
 - limpeza de navios e aviões
 - cortar grama
 - esquilar ovelhas
 - inspecionar linhas de transmissão de energia elétrica





Robótica é um Campo Vasto

- Necessita conhecimentos de:
 - Eletrônica
 - Mecânica
 - Computação
 - Controle
 - Psicologia





Robótica e Desemprego

- Muitas vezes é afirmado que os robôs causam desemprego
- Na verdade, os robôs mudam deslocam os postos de trabalho de lugar na linha de produção
- Com robôs, toda a linha de produção funciona mais rápido
 - são necessárias mais trabalhadores para
 - empacotar os produtos
 - vender um maior volume de produtos
 - alimentar o robô





Tipos de Acionamento

- Lagartas
- Rodas
- Perna





Principais Problemas

- Where am I?
 - Localização
- Where am I going?
 - Objetivo
- How should I get there?
 - Geração de trajetória
 - Desvio de obstáculos
- How do I get there?
 - Controle



Modelagem de Robôs Móveis



- Modelo cinemático
 - Modelo cinemático de postura
 - Modelo cinemático de configuração
- Modelo dinâmico
 - Modelo dinâmico de postura
 - Modelo dinâmico de configuração
- Modelo do ambiente





Acionamento e Controle

- Acionamento diz respeito aos circuitos utilizados para acionar os atuadores do robô
- Controle é a regra segundo a qual o acionamento é utilizado para atingir-se o objetivo






Controle

- Controle em malha-aberta
 - Não existe realimentação a partir de sensores
 - Decisões de controle em função de fatores externos, tipicamente o tempo.
- Controle em malha-fechada
 - Existe realimentação
 - O sinal de controle é determinado a partir dos sinais obtidos de sensores



Controle em Malha Fechada








Arquitetura de Hardware Típica









Atuador

- Tipicamente o atuador é um motor D.C. com imã permanente
- Tensões típicas entre 12V e 56V
- Correntes típicas entre 500mA e 20A








Transmissão

- Caixa de engrenagens
 - Problemas de folgas e sensíveis a vibrações
- Polias
- Alavancas
- Fusos
- Harmonic-drive



DE ENGENERAL PROPERTY OF THE P

Harmonic Drive








Harmonic Drive

• Redução de $2/n_f$ em uma única etapa







Acionamento do Motor


- Conversor D/A + Amplificador Linear
 - Excelente linearidade
 - Alta dissipação de potência
- Conversor D/A + Amplificador Chaveado
 - Baixa dissipação de potência
 - Pouca imunidade à ruído
- Acionamento por PWM
 - Baixa dissipação de potência
 - Boa imunidade à ruído





D/A + Amplificador Linear

- Arquitetura clássica
- Utiliza etapa de potência em push-pull
- Transistores de saída operam na região linear






D/A + Amplificador Chaveado




- Substitui o amplificador linear por um amplificador classe G
- O sinal analógico é modulado em PWM e aplicado à ponte H







Pulse Width Modulation












Modulador PWM Analógico








Acionamento por PWM Digital




- Acionamento totalmente digital
- Freqüência do PWM pode ser programada







Charge Pump








Resolvers


- Sinal de excitação de 400Hz
- $V_1 = V \sin(\omega t) \sin A$
- $V_2 = V \sin(\omega t) \sin A$
- Processamento
 - por demodulação
 - por amostragem





Demodulação do Resolver











Encoder Óptico Absoluto

- Não é prático para resoluções elevadas
- Erros não são cumulativos
- Deve ser sempre utilizada codificação em Gray











Encoder Óptico Incremental

- Permite altas resoluções
- Requer sensor de índice
- Decodificação em quadratura permite multiplicar por 4 a resolução do disco
- Contagem e decodificação deve ser feita por hardware






Decodificação em Quadratura





UFRGS Arquitetura de *Hardware* do Twil








Res Amostragem de Encoder e Bússola










Problemas de Concorrência

- Em sistemas com diversos sensores e atuadores geralmente ocorrem problemas de concorrência
- Os diversos dispositivos possuem exigências de temporização difícieis de serem abordadas de forma empírica
- Torna-se necessário o uso de um sistema operacional multitarefa e que opere em tempo-real
- Permite tratar cada dispositivo de forma independente
- A quantidade de dispositivos força a utilização de uma arquitetura adequada de software



UFRES Encoder e Bússola Sincronizados







Arquitetura de *Software* do Twil




- O software executa no RTAI no modo LXRT
- Cada dispositivo é tratado por um trhead
- A biblioteca libtwil.a suporta as operações que podem ser realizadas pelo usuário.
- A biblioteca libmdrc.a suporta as operações possíveis no hardware e é utilizada pela libtwil.a
- O driver mdrc.o é utilizado pela libmdrc.a e acessa diretamente o hardware






Dispositivos








Trajetórias





Modelos e Controladores







Classe TWIL_DRIVER



```
Class TWIL_DRIVER
        public:
        MOTOR_DRIVER rmotor;
        MOTOR_DRIVER lmotor;
        STEP_MOTOR pmotor;
        TACHO rtacho;
        TACHO ltacho;
        SONAR tsonar;
        SONAR bsonar;
        COMPASS compass;
        TWIL_DRIVER(void);
        ~TWIL_DRIVER(void);
        void on(void);
        void off(void);
```





Classe MOTOR_DRIVER

```
class MOTOR_DRIVER
        double volt;
        PWM *pwm;
        public:
        MOTOR_DRIVER(int number, double voltage,
                double sw_freq=SW_FREQ);
        ~MOTOR_DRIVER(void);
        void on(void);
        void off(void);
        double operator=(double voltage);
```



T SE ENGLINE AND A SECOND A S

Classe PWM

```
class PWM
        int dev;
        public:
        PWM(int number, double sw_freq=SW_FREQ);
        ~PWM(void);
        unsigned int operator=(double dutycicle);
        void on(void);
        void off(void);
        void freq(double frequency);
        double get_freq(void);
        class bad_pwm { };
```





Implementação Classe PWM

```
PWM::PWM(int number,double sw_freq)
   switch(number)
      case 0:
          freq(sw_freq);
          break;
      case 1:
          dev=open("/dev/pwm1",O_WRONLY | O_SYNC);
          freq(sw_freq);
          break;
      default: throw bad_pwm();
```



Implementação Classe PWM



```
PWM::~PWM(void)
        close(dev);
void PWM::on(void)
        ioctl(dev,PWM_ON);
void PWM::off(void)
        ioctl(dev,PWM_OFF);
void PWM::freq(double f)
        int max=REF_FREQ/f;
        ioctl(dev,PWM_FREQ,max);
```





Driver mdr.o

```
static int pwm_open(struct inode *inode,
    struct file *file)
{
    int counter;
    int base=pwm_base(inode,&counter);
    outb((counter << 6) | ONE_SHOT_BIN,base+CTRL8254);
    outb((max_count/2) & 0xff,base+counter);
    outb((max_count/2) >> 8,base+counter);
    return 0;
}
```





Driver mdrc.o

```
static int pwm_release(struct inode *inode,
    struct file *file)
{
    int counter;
    int base=pwm_base(inode,&counter);
    outb((max_count/2) & 0xff,base+counter);
    outb((max_count/2) >> 8, base+counter);
    return 0;
}
```





Driver mdrc.o

```
static int pwm_ioctl(struct inode *inode,
    struct file *file, unsigned int cmd,
    unsigned long arg)
    int nbr=MINOR(inode-> i_rdev)-PWM0_MINOR;
    switch(cmd)
        case PWM_ON:
            unsigned char olddata=inpb(baseadd);
            outb(olddata & (\sim(0x01 << nbr)),baseadd);
            break;
        default: return -EINVAL;
    return 0;
```





Conclusão

- C++ é melhor para controle avançado do que Java
 - A teoria de controle moderno e o controle de robôs em particular é baseado em álgebra matricial
 - C++ supporta sobrecarga operadores
 - Bibliotecas de manipulação de matrizes podem ser construidas de forma bastante conveniente
- É necessário o suporte de um sistema de tempo real
 - Não há suporte para execução de Java em tempo real
 - Real-time java não é tão madura quanto POSIX





Conclusão

- Arquiteturas abertas para controle de robôs podem ser construídas à um custo relativamente baixo
- Espera-se que não aconteça o mesmo que aconteceu com manipuladores, onde as arquiteturas são proprietárias