## Instalación de Arduino IDE

Windows Linux

Mac OS X

# Windows

### Pasos a seguir

- Descargar el fichero de instalación para Windows desde <u>aquí</u> o desde su <u>web</u>.
- 2. Abrir el ejecutable.
- 3. Instalar.
- 4. Conceder permisos al usuario.

### Descarga de fichero

#### Download the Arduino IDE



#### ARDUINO 1.8.6

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions. Windows Installer, for Windows XP and up Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10

Get

Mac OS X 10.8 Mountain Lion or newer

Linux 32 bits
Linux 64 bits
Linux ARM

Release Notes
Source Code
Checksums (sha512)

# Seleccionamos el instalador de Windows

### Descarga de fichero

#### Contribute to the Arduino Software

Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). Learn more on how your contribution will be used.



#### Descargamos...


o si queremos podemos contribuir al proyecto y descargar, los desarrolladores lo agradecerán.

JUST DOWNLOAD


CONTRIBUTE & DOWNLOAD


#### Abrir el ejecutable

En la carpeta de descargas (o el directorio donde se haya descargado el fichero), seleccionamos el fichero .exe con doble click para abrirlo. Seguimos los pasos indicados:




### Instalar ejecutable






#### Instalar software




#### Instalar software



#### Instalar software





#### Finalizar la instalación



### Instalar drivers genéricos


Instalar <u>driver para chips genéricos</u> y **después reiniciar**! (<a href="http://bit.ly/CH340\_WINDOWS">http://bit.ly/CH340\_WINDOWS</a>)






#### **Abrir Arduino**

Permitimos el acceso a Arduino para poder comunicarse por internet, de esta manera podremos bajar en un futuro librerías para diferentes placas.




### Configuración



Seleccionamos Arduino Nano para indicar la placa.

### Configuración




Seleccionamos el puerto donde se encuentra nuestro Arduino.

# Linux

### Pasos a seguir

- Descargar el fichero de instalación para Linux desde su web.
- 2. Descomprimir.
- 3. Instalar.
- 4. Conceder permisos al usuario.

#### Identificar versión de Linux





### Descargar la versión de Linux correspondiente

#### Download the Arduino IDE



#### ARDUINO 1.8.6

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions



Seleccionamos el instalador de Linux de nuestro sistema.

### Descargar la versión de Linux correspondiente

CONTRIBUTE & DOWNLOAD

#### Contribute to the Arduino Software

Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). Learn more on how your contribution will be used.



**IUST DOWNLOAD** 

#### Descargamos...

o si queremos podemos contribuir al proyecto y descargar, los desarrolladores lo agradecerán.



### Descomprimir

#### Desde terminal

```
~$ cd Descargas/
~/Descargas$ tar -xvf arduino-1.8.6-linux64.tar.xz
```

#### Desde GUI



#### Instalar

Lo movemos al directorio de programas e instalamos

```
fmesasc@fmesasc-MS-7A38:~/Descargas$ sudo mv arduino-1.8.6 /opt
fmesasc@fmesasc-MS-7A38:~/Descargas$ cd /opt/arduino-1.8.6/
fmesasc@fmesasc-MS-7A38:/opt/arduino-1.8.6$ sudo ./install.sh
Adding desktop shortcut, menu item and file associations for Arduino IDE...
done!
```

### Añadir permisos necesarios

#### sudo usermod -a -G dialout <NombreDeUsuario>

(sin añadir <>)

De esta manera concederemos permisos al usuario para el uso del puerto serie.

Reiniciar para aplicar los cambios, se puede realizar con el comando: sudo reboot

# Mac OS X

### Pasos a seguir

- Descargar el fichero de instalación para MAC desde su web.
- 2. Instalar.
- 3. Instalar drivers <u>CH340</u>. (Permite grabar el Arduino)

### Descarga el software

#### Download the Arduino IDE



#### ARDUINO 1.8.6

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions. Windows Installer, for Windows XP and up Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10


Get 
Mac OS X 10.8 Mountain Lion or newer

Linux 32 bits
Linux 64 bits
Linux ARM

Release Notes
Source Code
Checksums (sha512)

Seleccionamos el instalador de MAC OS X

#### Instalación



#### Instalación de drivers necesarios

Instalar drivers CH340.

- a. En preferencias del sistema
  - → Seguridad y privacidad
  - → General, deberemos desbloquear el candado y permitir apps descargadas de App Store y desarrolladores no identificados.
- b. Instalar el fichero CH34x Install V1.3

