

Motherboard

ProArt B760-CREATOR

Quick start guide Hurtigstartsveiledning Кратко упътване за бърз старт Guia de consulta rápida Stručná příručka Instrukcja szybkiej instalacji Quick Start-vejledning Краткое руководство **Snelstartgids** Ghid de pornire rapidă Guía de inicio rápida Lühijuhend Vodič za brzo korišćenje Guide de démarrage rapide Stručný návod na spustenie Pikakäynnistysopas Schnellstartanleitung Snabbstartsguide คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว Οδηγός γρήγορης έναρξης Beüzemelési útmutató Hızlı Başlatma Kılavuzu

クイックスタートガイド Жылдам іске қосу нұсқаулығы Vodnik za hitri začetek

빠른 시작 설명서

Greitos darbo pradžios vadovas

Īsa pamācība

Guida Rapida

Panduan Ringkas

Höôùng daãn khôûi ñoäng nhanh

دليل التشغيل السريع

راهنمای شروع سریع

Vodič za brzi početak rada

Короткий посібник

Install the CPU Инсталирайте процесора Instalace procesoru Installer CPU'en De CPU installeren Paigaldage CPU Installez le processeur Asenna suoritin Installieren der CPU Εγκατάσταση της CPU Helyezze be a CPU-t

Step 1

Installare la CPU **Pasang CPU** CPUを取り付ける CPU орнатыңыз CPU 설치

Sumontuokite centrinį procesorių Uzstādiet centrālo procesoru

Installer sentralprosessoren (CPU) Instale a CPU Instalacja procesora Установка процессора Instalați CPU-ul Instalar la CPU

Instalirajte CPU Inštalácia centrálneho procesora Installera CPU ติดตั้ง CPU CPU'yu takın Lắp CPU Instalacija procesora Інсталюйте процесор

Namestitev CPE-ja

قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU) CPU را نصب کنید

0 Ø


Step 2

Install the CPU fan Инсталирайте вентилатора на процесора Instalace ventilátoru procesoru Installer CPU-blæseren De CPU-ventilator installeren Paigaldage CPU ventilaator Installez le ventilateur du processeur Asenna suorittimen tuuletin Installieren des CPU-Lüfters Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU Szerelje be a CPU ventillátort Installare la ventola della CPU Pasang kipas CPU CPUクーラーを取り付ける CPU желдеткішін орнатыңыз CPU 팬 설치


Sumontuokite centrinio procesoriaus ventiliatorių Uzstādiet centrālā procesora ventilatoru Installer CPU-viften Instale a ventoinha de CPU Instalacja wentylatora procesora Установка вентилятора Instalati ventilatorul CPU-ului Instalar el ventilador de la CPU Instalirajte CPU ventilator Inštalácia ventilátora centrálneho procesora

Installera CPU-fläkten ติดตั้งพัดลม CPU **CPU fanını takın** Lắp quạt CPU Instalacija ventilatora procesora Інсталюйте вентилятор процесора Namestitev ventilatorja CPE-ja

> تثبيت مروحة وحدة المعالجة المركزية ینکه CPU را نصب کنید



Motherboard Layout



Australia Statement Notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit https://www.asus.com/support/. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at https://www.asus.com/support/.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Türkive RoHS

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Q25034 Revised Edition v2 September 2024 Copyright © ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved




Step 3

Install memory modules Инсталирайте модулите памет Instalace paměťových modulů Installer hukommelsesmodulerne Geheugenmodules installeren Paigaldage mälumoodulid Installez les modules de mémoire Asenna muistimoduulit Installieren der Speichermodule Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης Helvezze be a memória modulokat Installare i moduli di memoria Pasang modul memori メモリーモジュールを取り付ける Жад моульдерін орнатыңыз 메모리 모듈 설치 Sumontuokite atminties modulius Uzstādiet atmiņas moduļus

Installer minnemoduler Instale módulos de memória Instalacja modułów pamięci Установка модулей памяти Instalați modulele de memorie Instalar los módulos de memoria Instalirajte module memorije Inštalácia pamäťových modulov Installera minnesmoduler ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ Bellek modüllerini takın Lắp các thanh nhớ Instalacija memorijskih modula Інсталюйте модулі пам'яті Namestitev pomnilniških modulov

تثبيت وحدات الذاكرة مادول های حافظه را نصب کنید



Step 4

Install storage devices. To install M.2 refer to user manual.

Инсталиране на устройства за съхранение. За инсталиране на М.2 вижте

Instalování paměťových zařízení. Pokyny pro instalaci M.2 najdete v návodku k použití. Installering af lagerenheder. Se brugsvejledningen for oplysninger om installation

Opslagapparaten installeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het

Installige salvestid. M.2 installimisel juhinduge kasutusjuhendist.

Installer les périphériques de stockage. Pour installer un module M.2, consultez le manuel de l'utilisateur.

Tallennuslaitteiden asentaminen. Katso M.2:n asennusohjeet käyttöoppaasta. Installieren der Speichergeräte. Zur Installation von M.2-Geräten schauen Sie bitte im Benutzerhandbuch.

Εγκατάσταση συσκευών αποθήκευσης. Για την εγκατάσταση του Μ.2, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Tárolóeszközök telepítése. Az M.2 telepítését illetően lásd a felhasználói

Installare i dispositivi di archiviazione. Per installare M.2, consultare il manuale dell'utente.

Memasang perangkat penyimpanan. Untuk memasang M2, lihat panduan

ストレージデバイスを取り付ける。M.2 SSDの取り付け方法は、ユーザーマニュアルをご覧ください。 Сақтау құрылғыларын орнату. М.2 орнату үшін пайдалану нұсқаулығын

저장 장치 설치. M.2를 설치하려면 사용 설명서를 참조하십시오.

Įdiegti saugojimo įrenginius. Kaip montuoti M.2, žr. naudojimo instrukciją. Instalējiet atmiņas ierīces. Lai instalētu M.2, skatiet lietotāja rokasgrāmatu. Montere lagringsenheter. Se bruksanvisningen for installasjon av M.2. Instalar dispositivos de armazenamento. Consulte o manual do utilizador para instalar o M.2.

Instalacja urządzeń pamięci. W celu instalacji M.2 należy zapoznać się z podrecznikiem użytkownika.

Установите накопители. Для установки М.2 обратитесь к руководству

Instalarea dispozitivelor de stocare. Consultati manualul de utilizare pentru detalii despre instalarea M.2.

Instalar dispositivos de almacenamiento. Para instalar M.2, consulte el manual del

Instalirajte uređaje za skladištenje. Pogledajte uputstvo za korišćenje da biste

instalirali M.2. Ištalácia pamäťových zariadení. Postup inštalácie M.2 si pozrite v príručke pre

používateľa.

Installera lagringsenheter. För att installera M.2, se bruksanvisningen. การติดตั้งอปกรณ์เก็บข้อมล ในการติดตั้ง M.2 โปรดดค**่**มือผ**้ใ**ช้

Depolama aygıtlarınızı takma. M.2'yi kurmak için kullanım kılavuzuna bakın. lắp đặt các thiết bị lưu trữ. Để lắp đặt M.2, hãy tham khảo số hướng dẫn sử dụng. Instalirajte uređaje za pohranjivanje. Pogledajte korisnički priručnik za ugradnju

Інсталяція пристроїв пам'яті. Щоб встановити М.2, див. Посібник користувачів. Namestitev naprav za shranjevanje. Za namestitev M.2 glejte uporabniški priročnik.

> تثبيت أجهزة التخزين لتثبيت M.2؛ ارجع إلى دليل المستخدم.

نصب دستگاه های ذخیره سازی برای نصب M.2، به دفتر چه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Step 5

Install expansion card(s) Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти) Instalace přídavné karty (karet)

Installer udvidelseskortene Uitbreidingskaart(en) installeren

Paigaldage laienduskaart(-kaardid)

Installez les cartes d'extension

Asenna laajennuskortti/kortit Installieren der Erweiterungskarte(n)

Εγκατάσταση καρτών επέκτασης

Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t

Installare le schede di espansione

Pasang kartu ekspansi

拡張カードを取り付ける

Кеңейту картас(лар)ын орнатыңыз

확장 카드 설치

Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)

Uzstādiet izvērses karti(-es)

Installer utvidelseskort

Instale placas de expansão

Instalacja kart(y) rozszerzenia

Установка карт расширения Instalați cardul/cardurile de extensie

Instalar tarietas de expansión

Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e

Inštalácia rozširujúcich kariet

Installera expansionskort

ติดตั้งเอ็กซ์แพนชั้นการด Genisletme kartlarını takın

Lắp (các) thẻ mở rộng

Instalacija kartica za proširenje

Інсталюйте плати розширення

Namestitev razširitvenih kartic



Install the system panel connector Инсталирайте конектора за системния панел Nainstalujte konektor pro panel systému Tilslut stikket til systempanelet Installeer de connectors van het systeempaneel Ühendage süsteemi paneeli liitmik

Installer le connecteur de panneau système Asenna järjestelmäpaneelin liitäntä

Installieren des Systembereich-Anschlusses

Εγκατάσταση του συνδέσμου του πίνακα του συστήματος

Telepítse a rendszerpanell csatlakozót Installa il connettore del pannello di sistema

Pasang konektor panel sistem

システムパネルコネクターを取り付ける

Жүйе панелінің коннекторын орнатыңыз

시스템 패널 커넥터를 설치하십시오

Sumontuokite sistemos valdymo plokštės jungtį

Sistēmas paneļa savienotāja instalēšana

Installer systempanelkontakten

Instalar o conector do painel do sistema Zainstaluj złącze panelu systemowego

Установка разъема системной панели

Instalați Conector pentru placa de bază Instalar el conector del panel del sistema

Instalirajte priključak za sistemsku ploču

Inštalácia konektora systémového panela Sätt i systempanelens kontakt

ติดตั้งขัวต่อแผงระบบ

Sistem paneli konnektörünü takın Lắp đầu nối bảng điều khiển hệ thống Instalacija konektora ploče sustava

Встановіть з'єднувач системної панелі Namestitev Konektor matične plošče

> تركيب موصل لوحة النظام رابط صفحه سيستم را نصب كنيد

Step 7

Install ATX power connectors

Инсталирайте ATX конекторите за захранване

Instalace konektorů napájení ATX Installer ATX-strømtilslutningerne ATX-voedingsaansluitingen installeren

Paigaldage ATX-i toitekonnektorid

Installez les connecteurs d'alimentation ATX

Asenna ATX-virtaliittimet

Installieren der ATX-Stromanschlüsse Ενκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ΑΤΧ

Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat Installare i connettori di alimentazione ATX

Pasang konektor daya ATX

電源ケーブルを接続する

АТХ электр куат коскыштарын орнатыныз

ATX 전원 커넥터 설치

Sumontuokite ATX maitinimo jungtis

Uzstādiet ATX strāvas savienotājus Installer kontakter for ATX-strøm

Instale os conectores de alimentação ATX

Instalacja złączy zasilacza ATX

Установка АТХ разъема

Instalati pinii conectori ATX

Instalar conectores de alimentación ATX

Instalirajte ATX električne priključke

Inštalácia napájacích konektorov ATX

Installera ATX strömkontakter

ติดตั้งขั้วต่อ ATX เพาเวอร์


ATX güç konnektörlerini takın

Lắp các đầu nối nguồn ATX

Instalacija konektora ATX napajanja Інсталюйте розніми живлення АТХ

Namestitev priključkov za napajanje ATX

تثبيت توصيلات الطاقة ATX رابط های برق ATX را نصب کنید





Connect input/output devices Свързване на І/О устройства

Připojení vstupních/výstupních zařízení Tilslut input-/outputudstyr

I/O-apparaten aansluiten

Ühendage sisend -/väljundseadmed Connectez les périphériques d'entrée/sortie

Liitä tulo/lähtölaitteita

Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου

Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása Collegate i dispositivi di input/output

Sambungkan perangkat input/output 入出力デバイスに接続する Кіріс/шығыс құрылғыларын қосу

입력/출력 장치 연결 Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius

Pievienot ievades/izvades ierīces

Koble til inngang/utgangsenheter Ligar dispositivos de entrada/saída Podłączenie urządzeń wejścia/wyjścia Подключение устройств ввода/вывода Conectare dispozitive de intrare/ieşire Conectar dispositivos de entrada y salida Povežite ulazne/izlazne uređaje Pripojenie vstupných/výstupných zariadení Anslut ingående/utgående enheter ชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต Giriş/çıkış aygıtlarına bağlan Kết nối các thiết bị đầu vào/đầu ra Spajanje ulaznih/izlaznih uređaja Під'єднайте пристрої вводу/виводу Priključitev vhodnih/izhodnih naprav

توصيل أجهزة الدخل/الخرج دستگاه های ورودی/خروجی را متصل نمایید



Step 9

Power on the system and install operating system and drivers

Включете системата и инсталирайте операционната система и драйверите

Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů

Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere

Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren

Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid

Démarrez le système et installez le système d'exploitation et les pilotes

Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber

Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης

Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver

Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver システムを起動しOSとドライバーをインストールする

Жүйені қосып, операциялық жүйені жәнә драйверлерді орнатыңыз

시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치 ljunkite sistema ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkykles

leslēdziet sistēmu un instalējiet operētājsistēmu un draiverus

Slå på systemet og installer operativsystem og drivere

Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki

Включение системы и установка операционной системы и драйверов Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele

Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores

Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere

Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov

Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและใดรเวอร์

Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücüleri yükleyin

Vklop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa

Увімкніть живлення системи та інсталюйте операційну систему та драйвери

تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرمجيات التشغيل

سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید

