
## <u>u-Instrucciones</u>

OArquitectura de Computadoras
Primavera 2012

Aurelio JN FCE-BUAP


## Ejecución a diferentes niveles



## μ-Instrucción ó μ-Operación

- Ejecución de una instrucción (nivel de máquina convencional)
  - Ejecución de un conjunto de μ-Instrucciones
     que realizan la instrucción.
    - Cada <u>u-Instrucción</u> se ejecuta en un ciclo de reloj
    - Y cada ciclo de reloj se encuentra dividido en subciclos.

## Ciclo de µ-Instrucción



# Secuencia de ejecución de una instrucción (a nivel de maquina convencional)

- Secuencias en <u>µ-Programa (conjunto de</u> <u>µ-Instrucciones).</u>
  - Carga de Instrucción ó Captación (a IR).
  - Análisis de Instrucción ó decodificación.
  - Ejecución de instrucción.
  - Otros conjuntos de <u>µ-Instrucciones</u> <u>básicamente para cargar datos o guardar</u> <u>resultados.</u>


#### Ciclo de captación o carga de instrucción

- La dirección de la instrucción siguiente se encuentra en el registro PC
- Esta dirección es cargada en el MAR para ponerla en el BUS de DIRECCIONES
- Los datos del BUS del DATOS se copia al MBR
- PC es incrementado
- La INSTRUCCIÓN es copiada al registro IR.

### Análisis de Instrucción ó decodificación

- La instrucción que se encuentra en IR es analizada con la ayuda del registro TIR (Registro Temporal de Instrucción)
- La única forma que existe para la comunicación entre el DP y la UC es a través de las Banderas.
- El análisis de la instrucción, se realiza bit a bit

## Máquina Multiciclo



Leer

# Máquina Multiciclo Óptima

