AER kanāla biti
AER rindas biti
AER kolonnas biti
AER pēdējais bits
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0