

Robótica

Trabajo Práctico Nº 2: Análisis dinámico de un Robot e implementación en FPGA

<u>Alumnos</u>: Fuster, Alan Ezequiel

Hampel, Matías Rolf

Martinez, Matías Javier

<u>Profesor</u>: Ing. Giannetta, Hernán

Jefe de TP: Ing. Granzella, Eduardo Damián

<u>Curso</u>: R6055

Horario: Lunes 19:00 a 23:00

<u>Año</u>: 2012

Cálculo del modelo dinámico del robot:

Para obtener el modelo dinámico de nuestro robot utilizaremos la herramienta para matlab Hemero, mediante una serie de funciones este toolbox logra entregarnos las expresiones de los torques que se le deben aplicar a cada articulación para ir a la posición deseada. Para lograr esto, la herramienta necesita que se le ingrese la matriz de parámetros DyN, para hallar los parámetros de dicha matriz realizamos el modelo del robot en el programa Solid Edge ST2.

La matriz DyN que debemos completar es la siguiente:

 α α θ d σ masa rx ry rz lxx lyy lzz lxy lyz lxz Jm G B Tc + Tc -

Estas 20 columnas deben ser completadas para cada una de las tres articulaciones, lo que resulta en una matriz de 3x20.

Las primeras cuatro columnas son los parámetros de Denavit-Hatemberg, los cuales fueron calculados en el tp 1:

| | α | а | θ | d |
|----------------|------|----|----------|----|
| Inter-Hombro 1 | 90º | 0 | q1 | L1 |
| Inter-Hombro 2 | -90º | L2 | q2 | 0 |
| Codo | 0ō | L3 | q3 | 0 |

El parámetro σ será cero para las tres articulaciones dado que todos los movimientos serán de rotación y ninguno de traslación.

Cálculo de los parámetros mecánicos del robot:

Como dijimos anteriormente, la herramienta que utilizamos es el CAD Solid Edge ST2.


Para obtener dichos parámetros se procede a realizar las partes sólidas:





En estas dos imágenes se puede ver claramente dónde se encuentra nuestra referencia, ese será el inicio de nuestro sistema de ejes.

El modelo ya terminado es el siguiente:



Luego de realizar el diseño de las partes sólidas, se procede a especificar los materiales para poder así obtener los parámetros mecánicos buscados.

En nuestro caso el brazo será confeccionado en aluminio, obteniendo los siguientes resultados:

• Primera articulación:

Physical Properties Report

With respect to the Global Coordinate System.

Center of Mass:

X= -0,17 mm

Y= -0,44 mm

Z= 20,52 mm

Center of Volume:

X= -0,17 mm

Y= -0,44 mm

Z= 20,52 mm

Mass Moments of Inertia:

Izz= 0,00 kg-m^2

Ixy= 0,00 kg-m^2

Ixz= 0,00 kg-m^2

lyz= 0,00 kg-m^2

Principal Axes Orientation:

With respect to the Principal Axes

Principal Moments of Inertia:

Radii of Gyration:

• Segunda articulación:

Physical Properties for Selected Parts

With respect to the Global Coordinate System

Center of Mass:

Center of Volume:

X = -0.18 mm

Y= -133,76 mm

Z= 0,00 mm

Mass Moments of Inertia:

Ixx= 0,05 kg-m^2

lyy= 0,00 kg-m^2

Izz= 0,05 kg-m^2

Ixy= 0,00 kg-m^2

Ixz= 0,00 kg-m^2

lyz= 0,00 kg-m^2

Principal Axes Orientation:

X= 1,000 -0,008 0,000

Y= 0,000 0,000 1,000

Z= -0,008 -1,000 0,000

With respect to the Principal Axes

Principal Moments of Inertia:

I1= 0,01 kg-m^2

I2= 0,01 kg-m^2

I3= 0,00 kg-m^2

Radii of Gyration:

Rx= 77,42 mm

Ry= 77,41 mm

Rz= 25,03 mm

• Tercera articulación:

Physical Properties Report

With respect to the Global Coordinate System.

Center of Mass:

Center of Volume:

Mass Moments of Inertia:

Principal Axes Orientation:

With respect to the Principal Axes

Principal Moments of Inertia:

I1= 0,01 kg-m^2

I2= 0,01 kg-m^2

13= 0,00 kg-m²

Radii of Gyration:

K1= 72,74 mm


K2= 72,73 mm

K3= 18,76 mm

Ahora sí podemos confeccionar la matriz DyN, la cual se verá completa en el siguiente paso.

Obtención de torques del robot:

Se busca, mediante el enfoque dinámico de Lagrange-Euler, obtener los torques a aplicar a cada uno de los motores brushless del robot para lograr un movimiento determinado, por lo que los torques obtenidos quedarán en función de la posición, la velocidad y la aceleración. Para esto utilizaremos el toolbox de Hemero para Matlab, el script implementado es el siguiente:



Arrojando los siguientes resultados:

```
T1 =
(4991586901103*aw1)/1000000000000000000 -
(496811973*aw1*sin(2*q3))/1250000000000 +
(556191381*w1*w2)/625000000000 + (496811973*w1*w3)/625000000000
+ (701390283*aw1*cos(q2))/2500000000 +
(12783067*aw1*sin(q2))/78125000 -
(47369679*aw2*sin(q2))/10000000000 +
(12783067*w1*w2*cos(q2))/78125000 -
(8060997*w1*w2*cos(q3))/5000000000 +
(701390283*w1*w2*sin(q2))/2500000000 +
(318182949*w1*w2*sin(q3))/2500000000 +
(173046867*aw1*cos(q2)*cos(q3))/1250000000 +
(4384051*aw1*cos(q2)*sin(q3))/2500000000 +
(4384051*aw1*cos(q3)*sin(q2))/2500000000
(47369679*w2^2*cos(q2))/10000000000 -
(556191381*w1*w2*cos(q2)^2)/312500000000 -
(496811973*w1*w2*cos(q3)^2)/312500000000 -
(496811973*w1*w3*cos(q2)^2)/312500000000 -
(496811973*w1*w3*cos(q3)^2)/312500000000 -
(173046867*aw1*sin(q2)*sin(q3))/1250000000 +
(34506203547*w1*w2*sin(2*q2))/1250000000000 +
(35685576739*w1*w2*sin(2*q3))/500000000000 +
(35685576739*w1*w3*sin(2*q2))/500000000000 +
(35685576739*w1*w3*sin(2*q3))/500000000000 +
(318182949*aw1*cos(q2)^2*cos(q3))/2500000000 +
(8060997*aw1*cos(q2)^2*sin(q3))/5000000000 -
(173046867*w1*w2*cos(q2)*sin(q3))/1250000000 -
(173046867*w1*w2*cos(q3)*sin(q2))/1250000000 -
(173046867*w1*w3*cos(q2)*sin(q3))/1250000000 -
(173046867*w1*w3*cos(q3)*sin(q2))/1250000000 -
(4384051*w1*w2*sin(q2)*sin(q3))/2500000000 -
(4384051*w1*w3*sin(q2)*sin(q3))/2500000000 +
(8060997*aw1*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2))/5000000000 -
(2919468111*w3^2*cos(q2)*cos(q3))/1250000000000 +
(8060997*w1*w2*cos(q2)^2*cos(q3))/2500000000 +
(8060997*w1*w3*cos(q2)^2*cos(q3))/5000000000 -
(318182949*aw1*cos(q2)*sin(q2)*sin(q3))/2500000000 -
(318182949*w1*w2*cos(q2)^2*sin(q3))/1250000000 -
(318182949*w1*w3*cos(q2)^2*sin(q3))/2500000000 +
(2919468111*w2^2*sin(q2)*sin(q3))/1250000000000 +
(2919468111*w3^2*sin(q2)*sin(q3))/1250000000000 - (47369679*aw1*)
cos(90)*sin(q2))/5000000000 +
(496811973*aw1*cos(q2)*cos(q3)^2*sin(q2))/312500000000 +
```

```
(496811973*aw1*cos(q2)^2*cos(q3)*sin(q3))/312500000000 +
(496811973*w1*w2*cos(q2)^2*cos(q3)^2)/156250000000 +
(496811973*w1*w3*cos(q2)^2*cos(q3)^2)/156250000000 +
(73963183*aw2*cos(q2)*cos(q3))/2500000000000 +
(2919468111*aw2*cos(q2)*sin(q3))/1250000000000 -
(2919468111*aw2*cos(q3)*sin(q2))/1250000000000 -
(2919468111*aw3*cos(q2)*sin(q3))/1250000000000 -
(2919468111*aw3*cos(q3)*sin(q2))/1250000000000 +
(4384051*w1*w2*cos(q2)*cos(q3))/2500000000 +
(4384051*w1*w3*cos(q2)*cos(q3))/2500000000 -
(35685576739*aw1*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2)*sin(q3))/250000000000 -
(35685576739*w1*w2*cos(q2)*cos(q3)^2*sin(q2))/125000000000 -
(35685576739*w1*w2*cos(q2)^2*cos(q3)*sin(q3))/125000000000 -
(35685576739*w1*w3*cos(q2)*cos(q3)^2*sin(q2))/125000000000 -
(35685576739*w1*w3*cos(q2)^2*cos(q3)*sin(q3))/125000000000 -
(2919468111*w2*w3*cos(q2)*cos(q3))/625000000000 -
(73963183*w2*w3*cos(q2)*sin(q3))/1250000000000 -
(73963183*w2*w3*cos(q3)*sin(q2))/1250000000000 +
(2919468111*w2*w3*sin(q2)*sin(q3))/625000000000 -
(318182949*w1*w2*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2))/1250000000 -
(318182949*w1*w3*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2))/2500000000 -
(8060997*w1*w2*cos(q2)*sin(q2)*sin(q3))/2500000000 -
(8060997*w1*w3*cos(q2)*sin(q2)*sin(q3))/5000000000 -
(496811973*w1*w2*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2)*sin(q3))/156250000000 -
(496811973*w1*w3*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2)*sin(q3))/156250000000
```

```
-(204529072000*w1^2*cos(q2) - 178453056633*aw3 -
322666312500*aw2*sin(q3)^2 - 391704212158*aw2 -
2015249250*w3^2*cos(q3) + 275233500*w1^2*sin(q2) +
159091474500*w3^2*sin(q3) - 318182949000*aw2*cos(q3) -
159091474500*aw3*cos(q3) - 4030498500*aw2*sin(q3) -
2015249250*aw3*sin(q3) - 322666312500*aw2*cos(q3)^2 -
4030498500*w2*w3*cos(q3) + 318182949000*w2*w3*sin(q3) -
118758816*w1^2*cos(q2)^2 + 118758816*w1^2*sin(q2)^2 -
350970375000*w1^2*cos(q3)^2*sin(q2) -
350970375000*w1^2*sin(q2)*sin(q3)^2 + 887850000*g^2*cos(q2) -
659771200000*q^2*sin(q2) + 2192025500*w1^2*cos(q2)*cos(q3) -
173046867000*w1^2*cos(q2)*sin(q3) -
173046867000*w1^2*cos(q3)*sin(q2) -
2192025500*w1^2*sin(q2)*sin(q3) +
2015249250*w1^2*cos(q2)^2*cos(q3) - 159091474500*w1^2*
\sin(90)^2\cos(q^2)^2\sin(q^3) - 558215700000*g^2\cos(q^2)\cos(q^3) +
11842419750*aw1*cos(q3)^2*sin(q2) -
7071050000*g^2*\cos(q^2)*\sin(q^3) - 7071050000*g^2*\cos(q^3)*\sin(q^2)
+ 11842419750*aw1*sin(q2)*sin(q3)^2 +
558215700000*g^2*sin(q2)*sin(q3) +
993623946*w1^2*cos(q2)^2*cos(q3)^2 -
993623946*w1^2*cos(q2)^2*sin(q3)^2 -
993623946*w1^2*cos(q3)^2*sin(q2)^2 -
2015249250*w1^2*cos(q3)^3*sin(q2)^2 +
993623946*w1^2*sin(q2)^2*sin(q3)^2 +
159091474500*w1^2*sin(q2)^2*sin(q3)^3 -
1132162500000*g^2*cos(q^2)*cos(q^3)^2 -
1132162500000*g^2*cos(q2)*sin(q3)^2 +
213250835899*w1^2*cos(q2)*sin(q2) - 73963183*aw1*cos(q2)*cos(q3)
+ 5838936222*aw1*cos(q2)*sin(q3) +
5838936222*aw1*cos(q3)*sin(q2) + 73963183*aw1*sin(q2)*sin(q3) -
144238428805*w1^2*cos(q2)*sin(q2)*sin(q3)^2 -
2015249250*w1^2*cos(q2)*sin(q2)*sin(q3)^3 +
178427883695*w1^2*cos(q3)*sin(q2)^2*sin(q3) -
2015249250*w1^2*cos(q3)*sin(q2)^2*sin(q3)^2 +
159091474500*w1^2*cos(q3)^2*sin(q2)^2*
\sin(q3) - 159091474500*w1^2*\cos(q2)*\cos(q3)*\sin(q2) -
2015249250*w1^2*\cos(q2)*\sin(q2)*\sin(q3) -
501094196195*w1^2*cos(q2)*cos(q3)^2*sin(q2) -
159091474500*w1^2*cos(q2)*cos(q3)^3*sin(q2) -
178427883695*w1^2*cos(q2)^2*cos(q3)*sin(q3) -
3974495784*w1^2*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2)*sin(q3) -
159091474500*w1^2*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2)*sin(q3)^2 -
2015249250*w1^2*cos(q2)*cos(q3)^2*sin(q2)*sin(q3))/250000000000
```


```
T3 = -(2015249250*w2^2*cos(q3) - 178453056633*aw3 -
178453056633*aw2 - 159091474500*w2^2*sin(q3)
     -159091474500*aw2*cos(q3) - 2015249250*aw2*sin(q3) +
2192025500*w1^2*cos(q2)*cos(q3) -
173046867000*w1^2*cos(q2)*sin(q3)
    -173046867000*w1^2*cos(q3)*sin(q2)
2192025500*w1^2*sin(q2)*sin(q3)
     + 2015249250*w1^2*cos(q2)^2*cos(q3) -
159091474500*w1^2*cos(q2)^2*sin(q3)
    -558215700000*g^2*cos(q2)*cos(q3)
7071050000*g^2*\cos(q^2)*\sin(q^3) - 7071050000*g^2*\cos(q^3)*\sin(q^2)
    + 558215700000*g^2*sin(q2)*sin(q3) +
993623946*w1^2*cos(q2)^2*cos(q3)^2 -
993623946*w1^2*cos(q2)^2*sin(q3)^2 -
993623946*w1^2*cos(q3)^2*sin(q2)^2 +
993623946*w1^2*sin(q2)^2*sin(q3)^2 -
73963183*aw1*cos(q2)*cos(q3) + 5838936222*aw1*cos(q2)*sin(q3) +
5838936222*aw1*cos(q3)*sin(q2) + 73963183*aw1*sin(q2)*sin(q3) +
178427883695*w1^2*cos(q2)*sin(q2)*sin(q3)^2 +
178427883695*w1^2*cos(q3)*sin(q2)^2*sin(q3) -
159091474500*w1^2*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2) -
2015249250*w1^2*cos(q2)*sin(q2)*sin(q3) -
178427883695*w1^2*cos(q2)*cos(q3)^2*sin(q2) -
178427883695*w1^2*cos(q2)^2*cos(q3)*sin(q3) -
3974495784*w1^2*cos(q2)*cos(q3)*sin(q2)*sin(q3))/2500000000000
```

Como se puede observar, los torques, quedaron en función de los parámetros antes mencionados.

Implementación del controlador del motor para FPGA

Se implementó un controlador para un motor del tipo Brushless utilizando como driver un puente H completo trifásico, como controlador un FPGA para el cual se ah escrito el código correspondiente y un sensor de efecto Hall para realimentar la posición del motor.


Esquema del sistema:



El sistema que se encarga de comandar el motor se comunica con el FPGA brindándole los datos de duty y sentido de giro. El FPGA generara las señales correspondiente para controlar el puente H. El sensor de efecto Hall realimentara al FPGA la posición del motor, para que este sepa que par de transistores del puente activar.

Las señales de control de los transistores son del tipo PWM para poder variar la velocidad del motor. La velocidad está dada por el ancho de los pulsos del PWM generado. Este ancho es regulado por el sistema de control externo a través de las líneas de "Duty". Aparte el sistema de control externo debe de indicar el sentido de giro.

El diagrama en bloques del controlador implementado en el FPGA es el siguiente:



Los códigos implementados:

Código que realiza la interconexión entre las 3 unidades creadas (Generador de PWM, Generador de secuencia y generador de señal de control).

```
__*****************
-- Archivo: Control_Motor.vhd
-- Created: 19/07/12
******************
library IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
__************

    Declaro la entidad de Mayor jerarquia

__*************
ENTITY Control_Motor Is
PORT (DutyControl:in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
   Sensores:in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
   ClockPwm, ResetPwm, Sentido_de_Giro:in STD_LOGIC;
   Pwm1,Pwm2,Pwm3,Pwm4,Pwm5,Pwm6 :out STD_LOGIC
   );
```

```
END Control_Motor;
__**************
-- Declaro el comportamiento de la entidad
__*************
ARCHITECTURE ArchMotorControl of Control_Motor IS
__************
-- Defino que componentes voy a utilizar
__*************
COMPONENT Secuenciador Is
 PORT (SensoresHall: in std_logic_vector(2 downto 0);
   Sentido_Giro: in std_logic;
   Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 :out STD_LOGIC
   );
END COMPONENT;
COMPONENT Logica_Transistores IS
PORT ( INI1,INI2,INI3,INI4,INI5,INI6,PWM
                                   :in STD_LOGIC;
   OUT1,OUT2,OUT3,OUT4,OUT5,OUT6
                                   :out STD_LOGIC
  );
END COMPONENT;
COMPONENT PWM_fpga
PORT (
clock: in std_logic;
reset: in std_logic;
data_value: in std_logic_vector(7 downto 0);
pwm: out std_logic
);
END COMPONENT;
```

```
-- Declaracion de Señales Internas
__************
SIGNAL LinePwm, T1, T2, T3, T4, T5, T6: STD_LOGIC;
SIGNAL SDutyControl: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
SIGNAL SSecuencia: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
SIGNAL SClockPwm, SResetPwm: STD_LOGIC;
SIGNAL SPwm1,SPwm2,SPwm3,SPwm4,SPwm5,SPwm6: STD_LOGIC;
BEGIN
__**************
-- Describo interconexion de los bloques
__*************
BloquePwm: PWM_fpga
PORT MAP
 clock => ClockPwm,
 reset => ResetPwm,
 data_value => DutyControl,
 pwm => LinePwm
 );
BloqueSecuenciador: Secuenciador
PORT MAP
 Sentido_Giro => Sentido_de_Giro,
 SensoresHall => Sensores,
 Q1 => T1,
 Q2 => T2,
 Q3 => T3,
 Q4 => T4,
 Q5 => T5,
 Q6 => T6
```

__*************

```
);
BloqueLogica: Logica_Transistores
PORT MAP
 INI1 => T1,
 INI2 => T2,
 INI3 => T3,
 INI4 => T4,
 INI5 => T5,
 INI6 => T6,
 PWM => LinePwm,
 OUT1 => Pwm1,
 OUT2 => Pwm2,
 OUT3 => Pwm3,
 OUT4 => Pwm4,
 OUT5 => Pwm5,
 OUT6 => Pwm6
 );
END ArchMotorControl;
Código generador del PWM.
__*****************
-- Archivo: PWm_fpga.vhd
-- Created: 19/07/12
__*****************
library IEEE;
      ieee.std_logic_1164.all;
use
use
    ieee.std_logic_arith.all;
      ieee.std_logic_unsigned.all;
use
ENTITY PWM_fpga IS
PORT ( clock,reset
                         :in STD_LOGIC;
   Data_value
                         :in std_logic_vector(7 downto 0);
   pwm
                   :out STD_LOGIC
```

```
);END PWM_fpga;
ARCHITECTURE arch_pwm OF PWM_fpga IS
                      : std logic vector(7 downto 0);
SIGNAL reg out
SIGNAL cnt_out_int
                              : std_logic_vector(7 downto 0);
SIGNAL pwm_int, rco_int : STD_LOGIC;
BEGIN
 -- Registro de 8 bits que guarda el valor para determinar el ancho del pulso.
 PROCESS(clock,reg_out,reset)
 BFGIN
       IF (reset ='1') THEN
               reg_out <="00000000";
       ELSIF (rising_edge(clock)) THEN
               reg_out <= data_value;</pre>
       END IF;
 END PROCESS;
-- Contador up y down de 8 bits. Este contador cuenta con la entrada clock y genera la señal
-- de cuenta terminal cuando se alcanza el maximo valor del registro o se pasa de 0 a al
maximo valor
-- en caso de que se decremente. Esta señal se utiliza para generar el PWM.
PROCESS (clock,cnt_out_int,rco_int,reg_out)
 BEGIN
 IF (rco_int = '1') THEN
           cnt out int <= reg out;
 ELSIF rising_edge(clock) THEN
      IF (rco_int = '0' and pwm_int ='1' and cnt_out_int <"11111111") THEN
     cnt_out_int <= cnt_out_int+1;</pre>
      ELSE
        IF (rco_int ='0' and pwm_int ='0' and cnt_out_int > "00000000") THEN
    cnt_out_int <= cnt_out_int-1;</pre>
```

```
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
-- Logica para generar la señal RCO.
PROCESS(cnt_out_int, rco_int, clock,reset)
BEGIN
       IF (reset ='1') THEN
               rco_int <='1';
  ELSIF rising_edge(clock) THEN
               IF ((cnt_out_int = "11111111") or (cnt_out_int ="00000000")) THEN
                       rco_int <= '1';
    ELSE
                       rco_int <='0';
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
-- Cambiamos el estado del flip-flopr para generar el PWM.
PROCESS (clock,rco_int,reset)
BEGIN
       IF (reset = '1') THEN
               pwm_int <='0';
       ELSIF rising_edge(rco_int) THEN
               pwm_int <= NOT(pwm_int);</pre>
       ELSE
               pwm_int <= pwm_int;</pre>
       END IF;
```

```
END PROCESS;
pwm <= pwm_int;
END arch_pwm;
Código generador de secuencias para los motores.
__****************
-- Archivo: Secuenciador.vhd
-- Created : 19/07/12
__******************
library IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY Secuenciador Is
 PORT (SensoresHall: in std_logic_vector(2 downto 0);
   Sentido_Giro: in std_logic;
   Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 :out STD_LOGIC
   );
END Secuenciador;
ARCHITECTURE ArchSecuenciador of Secuenciador IS
BEGIN
      PROCESS(SensoresHall,Sentido_Giro)
             BEGIN
             IF(Sentido_Giro = '0') THEN -- Para sentido horario
             CASE SensoresHall IS
                   WHEN "001" =>
                           Q1 <= '1';
                           Q3 <= '0';
                           Q5 <= '0';
                           Q6 <= '1';
                           Q4 <= '0';
                           Q2 <= '0';
```

```
WHEN "000" =>
        Q1 <= '1';
        Q3 <= '0';
        Q5 <= '0';
        Q6 <= '0';
        Q4 <= '1';
        Q2 <= '0';
WHEN "100" =>
        Q1 <= '0';
        Q3 <= '0';
        Q5 <= '1';
        Q6 <= '0';
        Q4 <= '1';
        Q2 <= '0';
WHEN "110" =>
        Q1 <= '0';
        Q3 <= '0';
        Q5 <= '1';
        Q6 <= '0';
        Q4 <= '0';
        Q2 <= '1';
WHEN "111" =>
        Q1 <= '0';
        Q3 <= '1';
        Q5 <= '0';
        Q6 <= '0';
        Q4 <= '0';
        Q2 <= '1';
WHEN "011" =>
        Q1 <= '0';
         Q3 <= '1';
        Q5 <= '0';
         Q6 <= '1';
        Q4 <= '0';
        Q2 <= '0';
WHEN OTHERS => NULL;
 END CASE;
```

```
IF(Sentido_Giro = '1') THEN -- Para sentido antihorario
        CASE SensoresHall IS
WHEN "011" =>
               Q1 <= '0';
               Q3 <= '0';
               Q5 <= '1';
               Q6 <= '0';
                Q4 <= '1';
               Q2 <= '0';
WHEN "111" =>
                Q1 <= '1';
                Q3 <= '0';
                Q5 <= '0';
                Q6 <= '0';
                Q4 <= '1';
                Q2 <= '0';
WHEN "110" =>
               Q1 <= '1';
               Q3 <= '0';
               Q5 <= '0';
               Q6 <= '1';
               Q4 <= '0';
               Q2 <= '0';
WHEN "100" =>
                Q1 <= '0';
                Q3 <= '1';
                Q5 <= '0';
                Q6 <= '1';
                Q4 <= '0';
                Q2 <= '0';
WHEN "000" =>
               Q1 <= '0';
               Q3 <= '1';
               Q5 <= '0';
               Q6 <= '0';
```

Q4 <= '0';

END IF;

```
Q2 <= '1';

WHEN "001" =>

Q1 <= '0';
Q3 <= '0';
Q5 <= '1';
Q6 <= '0';
Q4 <= '0';
Q2 <= '1';

WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
END ArchSecuenciador;
```

Generador de señales de control de los transistores.

```
__*****************
-- Archivo: Logica_Transistores.vhd
-- Created: 19/07/12
__*****************
library IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY Logica_Transistores IS
PORT ( INI1,INI2,INI3,INI4,INI5,INI6,PWM
                                   :in STD_LOGIC;
   OUT1,OUT2,OUT3,OUT4,OUT5,OUT6
                                    :out STD_LOGIC
 );
END Logica_Transistores;
ARCHITECTURE arch_logica OF Logica_Transistores IS
BEGIN
OUT1<= INI1;
OUT3<= INI3;
```

```
OUT5<= INI5;

OUT2<= INI2 and PWM;

OUT4<= INI4 and PWM;


OUT6<= INI6 and PWM;

END arch_logica;
```

Compilación y simulación:

Se utilizó el programa Quartus de Altera para realizar la compilación y simulación del código.

Los resultados obtenidos en la simulación fueron.



Como se puede observar en la imagen se han graficado los datos del duty, señal del sensor de efecto Hall, el sentido de giro y las 6 señales para el puente H. Se puede observar que todo el sistema cumple con las especificaciones del mismo.