
Inicializar hardware
Aguardando
LCD mostra 'Adivinhe 0-99'
Primeira tecla / sortear número e iniciar tempo
Tecla A
Digitando
LCD mostra palpite e tentativas
Dígito compõe o palpite, * apaga o palpite
Tecla A
Tecla A
Tecla # e palpite errado / tentativas += 1
Dígito ou * / zerar palpite
Tecla # e palpite certo / tentativas += 1, parar tempo
Mostrando dica
LCD mostra palpite e 'MAIOR' ou 'MENOR'
Acertou
LCD mostra número, tentativas e tempo