

FINELTRA 06 - d

Februar 2003

Urs Marti Rossella Nocera Affine Transformation von Lagekoordinaten mit finiten Elementen und Umrechnung von LV03 in LV95 und umgekehrt

# swisstopo

Bundesamt für Landestopographie Office fédéral de topographie Ufficio federale di topografia Uffizi federal da topografia

www.swisstopo.ch



Bundesamt für Landestopographie Office fédéral de topographie Ufficio federale di topografia Uffizi federal da topografia Seftigenstrasse 264 CH-3084 Wabern

Telefon +41 31 963 21 11 Telefax +41 31 963 24 59

# FINELTRA 06 - d

Urs Marti Rossella Nocera Affine Transformation von Lagekoordinaten und Umrechnung von LV03 in LV95 und umgekehrt

Februar 2003

# Inhaltsverzeichnis:

1	Kurzbenutzeranleitung	1
1.1	Start von FINELTRA	1
1.2	Allgemeine Bedienung des Programms	1
1.3	Von FINELTRA benötigte Files	2
1.4	Systemvoraussetzungen für FINELTRA	2
1.5	Beschränkungen von FINELTRA	2
2	Einführung	3
2.1	Das mathematische Modell	3
2.2	Die numerische Lösung	4
2.3	Hauptmerkmale der Transformation	6
2.4	Das Dreiecksvermaschungsfile	6
3	Programmaufruf	9
4	Optionsteil	11
4.1	Dialog	11
4.2	Erläuterung und Beschreibung der einzelnen Optionen des Hauptmenüs	12
4.3	Erläuterung und Beschreibung der Optionen des Menu der grafischen Darstellung	14
4.4	Erläuterung und Beschreibung der Optionen des Menus Test- und Analysefunktionen	15
5	File-Organisation	17
5.1	INPUT	17
5.2	OUTPUT	17
6	Die Verzerrungskomponenten der affinen Abbildung	19
7	Darstellung der Verzerrungselemente in FINELTRA	23
7.1	Protokollfile	23
7.2	Plotfile	24
7.3	Tabelle der Verzerrungselemente	24



Bundesamt für Landestopographie Office fédéral de topographie Ufficio federale di topografia Uffizi federal da topografia Seftigenstrasse 264 CH-3084 Wabern

Telefon +41 31 963 21 11 Telefax +41 31 963 24 59

8	Beispieldateien	25
8.1	Beispiel eines Koordinatenfiles	25
8.2	Beispiel eines Protokollfiles	26
8.3	Beispiel eines Plotfiles	29
8.4	Beispiel eines Plots mit Kontrollpunkten	31
8.5	Beispiel eines Gitterplots	32
8.6	Beispiel eines Perimeterplots	32
8.7	Beispiel der Verdichtung eines Dreiecks	33
9	Das Hilfsprogramm PLTOPT	35
9.1	Zweck des Programms	35
9.2	Funktionsweise von PLTOPT	35
9.3	Unterstützte Ausgabeformate	35
9.4	Benutzeranleitung von PLTOPT	35
9.5	Die Definition von Plottersteuerungen	38

© 2002 **swisstopo**Bundesamt für Landestopographie
Office fédéral de topographie
Ufficio federale di topografia
Uffizi federal da topografia
Federal Office of Topography

Redaktion: Urs Marti Postfach, CH-3084 Wabern Tel: +41 31 963 23 78 Fax: +41 31 963 24 59 E-mail: urs.marti@swisstopo.ch

**swisstopo Manual** ist die Nachfolgeserie der Reihe "Bulletin des Rechenzentrums" in welcher die Beschreibungen der geodätischen Programme von swisstopo erschienen sind.

**swisstopo Manual** est la suite de la série "Bulletin du centre de calcul", qui décrivent les programmes géodésiques de swisstopo.



# 1 Kurzbenutzeranleitung

Das Programm FINELTRA ist ein Programm für die bijektive maschenweise affine Koordinatentransformation zwischen den offiziellen Landeskoordinaten (CH1903, LV03) und dem LV95- Koordinatensystem (CH1903+). Es ist 1995 am Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (IGP) der ETH Zürich entstanden und wird seither vom Bundesamt für Landestopographie gewartet. FINELTRA behandelt nur Lagekoordinaten. Höheninformationen werden nicht verarbeitet. In Dezember 2002 wurde FINELTRA durch Funktionen erweitert, welche in erster Linie die Berechnung beschleunigen und die Dreiecksvermaschung auf Plausibilität prüfen.

# 1.1 Start von FINELTRA

Das Programm wird mit dem Befehl "fineltra" gestartet. Bei der Unix-Version wird damit die X-Windows-Version der Eingabemasken aufgerufen, bei der PC-Version die alphanumerische Oberfläche im MSDOS-Stil.

Mit dem Befehl " fineltra -m" kann auch auf Unix-Rechnern mit den alphanumerischen Masken gearbeitet werden.

Der Aufruf " fineltra -f optfile [GER/FRN/ITL] " (ab Version 99.2) ruft ebenfalls die alphanumerische Version auf, allerdings wird der Optionenteil übersprungen. Das Optionenfile optfile muss schon vor dem Programmaufruf vorbereitet worden sein. Der optionale Schalter (GER, FRN oder ITL) erlaubt die Wahl der Sprache der Bildschirmausgaben.

# 1.2 Allgemeine Bedienung des Programms

Nach dem Start des Programms und dem Titelbildschirm erscheinen die Eingabeoptionen des Hauptmenus. Um eine Option zu ändern, ist die zwischen spitzen Klammern "< >" angegebene Sequenz einzugeben. Soll von einer bestimmten Option der zugehörige Hilfetext angezeigt werden, so ist ein Fragezeichen gefolgt von der in spitzen Klammern stehenden Sequenz einzugeben (z.B. "?3").

Mit der Option <A> gelangt man ins Menu der grafischen Darstellung.

Mit der Option <B> gelangt man ins Menu der Test- und Analysefunktionen.

Durch die Eingabe von <N> springt man ins nächste Menu.

Durch die Eingabe von <P> springt man ins vorherige Menu.

Durch die Eingabe von <X> wird die Berechnung gestartet.

Durch die Eingabe von <Q> wird das Programm verlassen ohne eine Berechnung durchzuführen.

Für eine erfolgreiche Berechnung müssen zumindest folgende Optionen gesetzt werden:

- das Ausgangskoordinatensystem (Hauptmenu Option 1)
- das Zielkoordinatensystem (Hauptmenu Option 2)
- der Transformationszeitpunkt, falls ein spezieller gewünscht wird (Hauptmenu Option 3)
- Das File der Dreiecksvermaschungen (Hauptmenu Option 10)

Wenn nur diese Optionen angegeben wurden, dann wird als Ergebnis einer erfolgreichen Berechnung die nachfolgende Datei erzeugt:

- Ein Koordinatenfile mit den transformierten Koordinaten (Hauptmenu - Option 5)

Optional können durch Setzen der folgenden Optionen die entsprechenden Output-Dateien erzeugt werden:

- Protokollfilename (Listing) (Hauptmenu Option 7)
- Plotfilename für die Verzerrungselemente (Hauptmenu Option 9 oder Grafikmenu Option 1)
- Name des Plotfiles für das Gitter (Analysemenu Option 1)
- Name des Plotfiles für den Perimeter (Analysemenu Option 9)
- Name des kompilierten Dreieckfiles (Analysemenu Option 0)
- Name des Files der Verzerrungskomponenten (Analysemenu Option 7)



#### 1.3 Von FINELTRA benötigte Files

Als Voraussetzung für einen Programmstart müssen mindestens folgende Files vorliegen:

fineltra.exe Das ausführbare Programm

- FINELTRA.GER Das File mit den deutschen Texten für Menü, Outputs und Online-Hilfe

(FINELTRA.FRN) Das File mit den französischen Texten (optional)
 (FINELTRA.ITL) Das File mit den italienischen Texten (optional)
 FINELTRA.DEF File mit den Default-Werten der einzelnen Optionen

- Das File mit der Definition der Dreiecksvermaschungen

- In der Regel ein Input-Koordinaten-File im LTOP-Format (\$\$PK)

# 1.4 Systemvoraussetzungen für FINELTRA

Um FINELTRA auf einem IBM-kompatiblen PC auszuführen müssen folgende Minimalvoraussetzungen erfüllt sein:

- Intel 80486 Prozessor oder höher
- 8 MB RAM
- 3.0 MB freier Platz auf der Harddisk
- Installiertes Betriebssystem Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP

Für den Betrieb unter anderen Betriebssystemen (UNIX, Linux, MS-DOS, VMS) sind Spezialversionen von FINELTRA erhältlich.

#### 1.5 Beschränkungen von FINELTRA

Als einzige wesentliche Beschränkung ist in FINELTRA die maximale Anzahl der verarbeitbaren Dreiecke enthalten. Diese ist zurzeit auf 150'000 festgelegt.

Die Anzahl der in einer Berechnung zu transformierenden Punkte ist unbeschränkt.

Die weiteren Limitierungen betreffen die maximale Anzahl der darstellbaren Kontrollpunkte (100'000) und die die maximale Anzahl der Gitterpunkte (ebenfalls 100'000).



# 2 Einführung

Die Schweiz verwendet für praktisch alle Vermessungsarbeiten ein Bezugssystem (CH1903) und einen Bezugsrahmen (LV03), welche sich auf hundertjährige Grundlagen der Landesvermessung stützen. Dementsprechend weist der Bezugsrahmen LV03 Verzerrungen im Meter-Bereich auf. Die modernen Satellitenmethoden ermöglichen es heute, einen um ein vielfaches genaueren neuen Bezugsrahmen für die Landesvermessung (LV95) zu verwenden. Die Verzerrungen sind in diesem Rahmen nur noch in der Grössenordnung von 1 cm.

Das neue Bezugssystem kann jedoch aus organisatorischen Gründen nicht von einem Tag zum anderen in der amtlichen Vermessung eingeführt werden. Man braucht daher für die Übergangszeit mathematische Werkzeuge, um LV03 und LV95 nebeneinander zu verwenden und ineinander zu transformieren.

Ein solches Werkzeug stellt das Programm FINELTRA dar, das am IGP der ETH Zürich im Auftrag vom Bundesamt für Landestopographie entwickelt wurde. Im Programm ist die affine (lineare) Transformation mit finiten Elementen eingebaut.

Die Grundidee dabei ist, die Schweiz in Dreiecksmaschen zu unterteilen. Die Knoten sind in der Regel Punkte, für welche sowohl LV03- als auch LV95 Koordinaten vorliegen.

Für jedes Dreieck wird eine lineare Transformation so festgelegt, dass die Eckpunkte, die in beiden Koordinatensystemen bekannt sind, genau aufeinander abgebildet werden.

Die so bestimmte Affinität wird für alle Punkte des Dreiecks (im Innern und am Rand) verwendet.

Das Programm erlaubt dort eine sukzessive lokale Transformationsverbesserung durch Verdichtung der Transformationsstützpunkte, wo das neue Landessystem durch neue geodätische Messungen verdichtet wird.

Die Höhen der mit FINELTRA transformierten Punkte bleiben unverändert.

#### 2.1 Das mathematische Modell

Die Grundidee von FINELTRA ist eine Zerlegung des gesamten Staatsgebietes in (finite) dreieckige Elementarflächen, innerhalb derer affine Koordinatentransformationen durchgeführt werden. Dreiecks-überlappungen und Lücken müssen vermieden werden.

Dieses Dreiecksnetz wird in seiner ersten Version definiert durch die Triangulationspunkte 1. und 2. Ordnung, die in die Diagnoseausgleichung der Landestriangulation einbezogen wurden. Für diese Punkte existieren die offiziellen Koordinaten LV03 und LV95-Koordinaten aus Anschlussmessungen an die LV95-Hauptpunkte. Sie können daher als Passpunkte für die Koordinatentransformation dienen. Der Definition des Dreiecksnetzes muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es muss gewährleistet sein, dass Triangulationspunkte niederer (3. und 4.) Ordnung, Punkte der amtlichen Vermessung und alle anderen Detailpunkte durch die Transformation nur von denjenigen Passpunkten (1. und 2. Ordnung) beeinflusst werden, mit welchen sie durch Messungen verbunden waren. Diese bildeten auch die direkte oder indirekte Grundlage für die Koordinatenberechnung im heute geltenden Landessystem.

Damit das ganze Staatsgebiet der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein durch Dreiecke abgedeckt wird, mussten zum Teil im nahe gelegenen Ausland künstlich berechnete Transformationsstützpunkte eingeführt werden. Deren Koordinaten in LV03 und LV95 wurden aus den 'echten' Transformationsstützpunkten durch Extrapolation der Verzerrungen ermittelt.

Um die Transformationsgenauigkeit noch zu steigern, muss die bestehende Dreiecksvermaschung in den meisten Gebieten der Schweiz in Zukunft noch durch zusätzliche Stützpunkte verdichtet werden.




Abb. 1: Beispiel einer Dreiecksvermaschung für die Südschweiz.

Die Koordinatentransformation erfolgt punktweise. Für jeden umzurechnenden Punkt muss zunächst festgestellt werden, in welchem Vermaschungsdreieck er sich befindet.

Die transformierten Koordinaten im Zielsystem (Y' und X') werden als lineare Funktion der Koordinaten im Ausgangssystem (Y und X) berechnet:

$$X' = a_0 + a_1 X + a_2 Y$$

$$Y' = b_0 + b_1 X + b_2 Y$$

Diese allgemeinste lineare Transformation ist die bekannte affine Transformation. Die sechs Parameter ( $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $b_0$ ,  $b_1$  und  $b_2$ ) werden aus den Passpunkt-Koordinaten für jedes Vermaschungsdreieck bestimmt.

#### 2.2 Die numerische Lösung

Das Programm liest einen Punkt aus dem Eingabefile und prüft nach dem unten beschriebenen Verfahren ob er sich innerhalb eines bestimmten Vermaschungsdreiecks befindet. Der aktuelle Punkt T bildet zusammen mit den Dreieckspunkten T1, T2, T3 drei neue Dreiecke, für die eine Fläche P berechnet wird:

Fläche P des Dreiecks (T1,T2,T3):

$$P = 0.5 [X1(Y2 - Y3) + X2(Y3 - Y1) + X3(Y1 - Y2)]$$




Abb. 2: Positiver Drehsinn


Wesentlich für die Flächenberechnung ist der Drehsinn. Bei positivem Drehsinn (**Gegenuhrzeigersinn**, siehe Abb. 2) erhält man eine positive Fläche. Unbedeutend ist die Wahl des ersten Punktes; wichtig ist lediglich die richtige Wahl des zweiten Punktes.



Folgende Fälle können unterschieden werden:

# A). Der Punkt T befindet sich ausserhalb des Vermaschungsdreiecks:

Die Folge ist, dass zumindest eine der drei Teilflächen P1(T,T2,T3), P2(T1,T,T3) oder P3(T1,T2,T) negativ wird. Das Programm geht in diesem Fall zum nächsten Vermaschungsdreieck weiter.



# Abb. 3: Punkt ausserhalb des Vermaschungsdreiecks

#### B) Der Punkt befindet sich innerhalb des Vermaschungsdreiecks:

In diesem Fall sind alle drei Teilflächen positiv und das für die Interpolation gesuchte Vermaschungsdreieck ist somit gefunden. Ebenfalls als gefunden gilt ein Dreieck, wenn 1 (Kante) oder 2 (Ecke) Teilflächen Null und die übrigen positiv sind.




Abb. 4: Punkt innerhalb des Vermaschungsdreiecks

Die Interpolationsverbesserungen (DY und DX) werden in diesem Fall nach folgender Formel berechnet:

$$\begin{aligned} DY &= \frac{v_{y1}P_1 + v_{y2}P_2 + v_{y3}P_3}{P_1 + P_2 + P_3} & \text{mit} & v_{yi} &= Y'_i - Y_i \\ DX &= \frac{v_{x1}P_1 + v_{x2}P_2 + v_{x3}P_3}{P_1 + P_2 + P_3} & \text{mit} & v_{xi} &= X'_i - X_i \end{aligned}$$




Abb. 5: Berechnung der Koordinatenverbesserungen

Den grössten Einfluss auf den Betrag der Koordinatenverbesserungen übt derjenige Passpunkt aus, dem die grösste Dreiecksfläche gegenüber liegt.

Die definitiv transformierten Koordinaten werden nach folgender Formel bestimmt:

$$Y' = Y + DY$$
  
 $X' = X + DX$ 

FINELTRA



# 2.3 Hauptmerkmale der Transformation

- Die Transformation ist eindeutig und umkehrbar, so dass stets durch Rücktransformation wieder identische Koordinaten erhalten werden.
- Die Transformation der Passpunkte ergibt exakt die bekannten Zielkoordinaten.
- Die Zwischenpunkte werden homogen und ohne Überkorrekturen transformiert.
- Eine Passpunkt-Verdichtung in einem Dreieck beeinflusst die anderen Dreiecke nicht. Eine sukzessive Verbesserung ist daher möglich.
- Die Berechnung ist wenig aufwändig und kann durch alle Benutzer durchgeführt werden.
- Die Transformation über finite Elemente kann mit jeder anderen komplexeren Vortransformation kombiniert werden.

# 2.4 Das Dreiecksvermaschungsfile

Das einmal erstellte Dreiecksvermaschungsfile gilt für das gesamte Staatsgebiet und darf nur mit Genehmigung der verantwortlichen Stellen geändert werden. Lokale Änderungen können entweder in der Dreiecksdefinition oder durch Koordinatenänderungen der Passpunkte vorgenommen werden. Benutzer müssen darüber informiert werden und ggf. müssen ihnen die aktualisierten Dreiecksvermaschungsfiles zur Verfügung gestellt werden (Prinzip der zentralen Verwaltung).

Das Dreiecksvermaschungsfile beinhaltet 3 Teile: 1. die Dreiecksdefinitionen, 2. die Ausgangskoordinaten (z.B. LV03) und 3. die Zielkoordinaten (z.B. LV95). Die einzelnen Teile sind jeweils durch eine Zeile getrennt, welche mit '-999' beginnt.

#### 2.4.1 Teil 1: Definition der Dreiecksvermaschungen

Nach 3 Titelzeilen erfolgt die Definition der Dreiecksvermaschung. Dieser Teil hat folgende Struktur:

Pos.	Тур	Bedeutung	Bemerkungen
1-7	Ganze Zahl	Dreiecksnummer	fortlaufende Nummerierung
8-21	Text	Name 1. Dreieckspunkt	beliebiger Punkt des Dreiecks
23-36	Text	Name 2. Dreieckspunkt	im Gegenuhrzeigersinn
38-51	Text	Name 3. Dreieckspunkt	im Gegenuhrzeigersinn
53-56	Ganze Zahl	Jahr der Definition	Jahr der Einführung des Dreiecks
58-61	Ganze Zahl	Jahr der Elimination	Jahr der Aufhebung des Dreiecks
63-67	Ganze Zahl	Kontrollcode	im Moment ohne Bedeutung

```
BERN, Ueberarbei tung 28. November 2001
ARBEITSDATEI FUER DIE KOORDINATENTRANSFORMATION UEBER FINITE ELEMENTE
DREI ECKSVERMASCHUNGSDEFI NI TI ON
                                                          STAND DER NACHFUERUNG:
                          KALTWANGEN
                                            H. RANDEN78ZPH
        HASPEL78
                                                               1993
                                                               1993
        KALTWANGEN
                          B. RANDEN
                                            H. RANDEN78ZPH
2
                          HOHENTWI ELBPPF H. RANDEN78ZPH
3
        B. RANDEN
                                                               1993
4
        B. RANDEN
                                                               1993
                          STAMMHEIM N
                                            HOHENTWI ELBPPF
                          ANDELFI NGEPF
                                            STAMMHEIM N
5
        B. RANDEN
548
        POUI LLER71_H
                          FAUX. ENS64BPH
                                            TSP19
                                                               1993
549
                          FAUX. ENS64BPH
                                             TSP20
                                                               1993
        TSP19
        FAUX. ENS64BPH
SCESAPLANA
                          GLASERBERGTP
                                            TSP20
                                                               1993
550
                                                               1993
                                            H. FRESCH26ZPH
551
                          TSP2
                          CAMPO. FI 29
552
        TSP9
                                            GRI DONE61 PF
                                                               1993
-999
```



#### 2.4.2 Teil 2: Ausgangskoordinaten

Nach einer Titelzeile, welche mit "\$\$PK" beginnen muss, folgen die Koordinaten der Dreieckspunkte im Ausgangssystem. Üblicherweise enthält dieser Teil die Koordinaten im LV03. Die einzelnen Kolonnen haben folgende Bedeutung:

Pos.	Тур	Bedeutung	Bemerkungen
1-14	Text	Name des Punktes	muss identisch sein mit Name aus Teil 1
16-27	reelle Zahl	Y-Koordinate in [m]	Ostwert
28-39	reelle Zahl	X-Koordinate in [m]	Nordwert
41-44	ganze Zahl	Jahr der Einführung	Zeitpunkt, ab welchem diese Koordinaten gültig sind
46-53	reelle Zahl	Höhe	wird in FINELTRA nicht verwendet
63-67	Ganze Zahl	Kontrollcode	im Moment ohne Bedeutung

```
$$PKKOORD.FILE OFFIZIELLE KOORDINATEN DER REFERENZPUNKTE, ERGAENZT AM 5.4.93/CH
                   621081. 7100 154516. 6700 1993 2742. 4300 682732. 7400 235616. 0300 1993 878. 9900
AERMI GHO47
ALBIS
ALTELS21
                   618433. 6900 141982. 0900 1993 3629. 4000
ANDELFI NGEPF
                   693682.7400 272191.0700
                                                 1993
                                                        445.9200
B. RANDEN
                   685740.5800 284456.8100 1993
                                                        649.5000
WEISSFLUH PF
                   779675. 0100 189818. 9600 1993 2844. 3300
WI LI BERG61ZPH
                   644396. 2700 235298. 1100
                                                 1993
                                                        684.9800
WI SENBER80ZPH2
                   633458. 4900 250274. 4500 1993
                                                       1001, 5300
                   521209. 8700 153382. 6600 1993 602062. 2800 191792. 9000 1993
YENS77
                                                        655.4600
                                                        897.8400
ZI MMERWALDSW
-999
```

Ein Punkt kann dabei mehrfach mit unterschiedlichen Koordinaten und unterschiedlichem Jahr der Einführung in der Liste vorkommen.

#### 2.4.3 Teil 3: Zielkoordinaten

Nach einer Titelzeile, welche mit "\$\$PK" beginnen muss, folgen die Koordinaten der Dreieckspunkte im Zielsystem. Üblicherweise enthält dieser Teil die LV95-Koordinaten. Die einzelnen Kolonnen haben dabei dieselbe Bedeutung wie im Teil 2.

```
Berechnung DI A95 27. 2. 96 11: 24
47 2621081. 54 1154516. 58
$$PKDef.
                                               (1 Identitaet pro Pkt fuer FINELTRA)
AERMI GHO47
                                               1993
                                1235615.90
                                               1993
ALBIS
                 2682733.56
ALTELS21
                 2618433.31
                               1141982.10
                                               1993
                                1272190.87
                                               1993
ANDELFI NGEPF
                 2693683.80
B. RANDEN
                                1284456.54
                                               1993
                 2685741.75
WEISSFLUH PF
                 2779675.78
                                1189818.85
                 2644396.89
                                1235298. 23
                                               1993
WI LI BERG61ZPH
WI SENBER80ZPH2
                 2633458.99
                                1250274.69
                                               1993
YENS77
                 2521209.41
                                1153383.27
                                               1993
```

#### 2.4.4 Das binäre Format des Dreiecksvermaschungsfiles

Das in den vorangehenden Kapiteln beschriebene 'klassische' Format des Files der Dreiecksvermaschung bewährt sich mit der relativ geringen Anzahl Dreiecke, wie sie heute definiert ist. Es hat sich jedoch gezeigt, dass bei einer grossen Anzahl Dreiecke die Zuordnung der Koordinaten zu den Dreieckspunkten unverhältnismässig viel Rechenzeit in Anspruch nimmt. Deshalb existiert ab der Version 2002 von FINELTRA eine binäre Form des Files der Dreiecksvermaschung, welche die Rechenzeit für eine Transformation stark verkürzt. Dieses File enthält im Wesentlichen dieselben Informationen wie das 'klassische' Fileformat und kann mit FINELTRA selbst aus einem 'klassischen' File erzeugt werden. Das binäre Format hat zudem den Vorteil, dass das File besser vor ungewollten Veränderungen geschützt ist.



# 3 Programmaufruf

Der Programmaufruf lautet: FINELTRA

oder FINELTRA -m (nur Unix-Systeme)

oder FINELTRA -f Optionenfile [GER/FRN/ITL]

Nach dem Programmstart erscheint zunächst der Titelbildschirm, wo die Sprache gewählt und der Name des lokalen Optionenfiles eingegeben werden kann. Bleibt diese Eingabe leer, so wird als Name FINELTRA.OPT gewählt.

Beim Aufruf mit dem Schalter '-f Optionenfile' wird der Startbildschirm und der ganze Optionenteil übersprungen. Die Berechnung der Transformation wird ohne weitere Benutzereingabe direkt gestartet. Durch die optionale Eingabe von 'GER' (deutsch), 'FRN' (französisch), oder 'ITL' (italienisch) kann noch die Sprache für die Bildschirmausgaben gewählt werden.

Die Benutzung der Option -f ist insbesondere beim Aufruf von FINELTRA aus einem Rahmenprogramm sinnvoll, in welchem das Optionenfile bereits erstellt wurde.

INITIALIZE (	OPTI ONS	FINELTRA '	/ersion 200	2. 2. 1 -	IBM/RISC-0		/03/03 16: 32	2
NNNNNN NN NN NNNNN NN NN	NN NN NN NN NN NN	NN NN NN NN NNN NN NNNN NN NN NNNN NN NNN NN NNN	NNNNNN NN NN NNNNNN NN NN	NN I NN NN NN NN NN	NNNNNNN NN NN NN NN NN	NNNNNNN NN NN NN NN NNNNNNN NN NN NN NN NN NN	NNNNN NN NN NN NN NNNNNNN NN NN NN NN	
	(C) 19º	94 - 2002,				Geodaesi e opographi e		
welche Spra	ache <i< td=""><td>i &gt;, <f>, &lt;</f></td><td>d&gt; ? &gt;d&lt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></i<>	i >, <f>, &lt;</f>	d> ? >d<					

Eröffnungsbildschirm von FINELTRA

Nach der Wahl des Optionenfiles wird das eigentliche Hauptmenü von FINELTRA angezeigt, welcher in Kapitel 4 beschrieben ist.



# 4 Optionsteil

#### 4.1 Dialog

Für die Eingabe der wichtigsten Steuerparameter steht das Hauptmenü mit seinen Optionen zur Verfügung, die der Benutzer modifizieren kann. Der Bildschirm hat folgendes Aussehen:

```
FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000
0: Haupt-Menue
                                                                                    03/03/03 16: 34
-- TRANSFORMATION
        Ausgangskoordi naten-System
                                                   : I v95
        Zi el koordi naten-System
                                                   : I v03
< 3 > Transformationszei tpunkt
--INPUT / OUTPUT
                                                  : 2001
        Input-Koordi natenfilename
< 4 >
                                                   : test.koo
         Output-Koordi natenfi I ename
                                                   : test.res
        Rundung: Anzahl Dezimalstellen : 4
Protokollfilename (Listing) : test.prn
Zeilen pro Seite im Listing : 60
Plotfilename : test.dxf
<10 >
        Drei ecks-Vermaschungsfile
                                                    : fineltra Iv. dat
        ... Sprung ins Menu der grafischen Darstellung
... Sprung ins Menu der Test- und Analyse-Funktionen
 Weitere Befehle: <X> | <Q> | <N> | <P> | <?i> |
 Waehle:
```

Um eine Option zu ändern, ist die zwischen spitzen Klammern "< >" angegebene Sequenz einzugeben. Anschliessend kann der gewünschte Wert eingegeben werden.

Soll von einer bestimmten Option der zugehörige Hilfetext angezeigt werden, so ist ein Fragezeichen oder ein "h" gefolgt von der in Klammern "< >" stehenden Sequenz einzugeben (z.B. "?2" oder "h2"). Ein Fragezeichen oder ein "h" ohne Sequenz bewirkt, dass eine allgemeine Hilfe zum Programm eingeblendet wird. Um im Hilfetext zu blättern, stehen die folgenden Befehle zur Verfügung: <U>p, <D>own und <Q>uit.

Es ist auch möglich, jeden beliebigen Systembefehl ausführen zu lassen. Dazu ist bei der Frage "Wähle:" der gewünschte Befehl mit vorangestelltem Dollarzeichen einzugeben, also z.B. "\$dir" oder "\$edit fineltra.prn".

Mit der Option <A> gelangt man ins Menu für die grafische Darstellung für die Steuerung der Zeichnung der Dreiecksvermaschung, der Verzerrungselemente und der Kontrollpunkte:

```
FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000
1: Grafische Darstellung der Verzerrungen und Kontrollpunkte
                                                                           03/03/03 16:38
       Plotfilename
Farben Titelblatt, Koord. gitter
                                              : test.dxf
        Si tuati onsmassstab
                                                500000
       Verzerr.komponente [H/E/S/D/R]
Farben Verzerrungsplot
                                              : ALLE
       Massstab fuer Verzerr. kompon.
                                              : 0.5
< 7 > Name des BLN-Files
--Kontrollpunkte
       Name des Files der Kontrollpunkte: kontr.koo
Farbcode Kontrollpunkte :
< 8 > < 9 >
< 0 > Masstab der Diff. auf Kontrollpkt:
 Weitere Befehle: <X> | <Q> | <M> | <N> | <P> | <?i> |
 Waehle:
```



Mit der Option <B> im Hauptmenü gelangt man ins Menü der Test- und Analysefunktionen, welches in erster Linie für die Analyse der Verzerrungsverhältnisse und für die Überprüfung der Dreiecksvermaschung dient:

```
FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000
2: Test- und Analyse-Funktionen
                                                                      03/03/03 16:39
   Berechnung der Verzerrungen in regelmässigem Gitter
       Name des Plotfiles des Gitters
                                         gi tter. dxf:
<
       1. Ecke des Gitters
                                            600000 200000
       gegenüberliegende Ecke
                                           : 620000 220000
<
       Maschenweite des Gitters
 4 >
       Lokale Konstanten für Gitter
      Farben im Gitterplot
  Ausgabe aller Verzerrungskomponenten in separatem File
7 > Name des Files der Elemente :verzer.dat
  Überprüfung der Drei ecksvermaschung
       Vermaschungsfile überprüfen
 9 >
       Name Plotfile des Perimeters
                                           : peri m. dxf
< 0 >
       Name compiliertes Dreiecks-File :compil_lv.dat
 Weitere Befehle: <X> | <Q> | <M> | <P> | <?i> |
 Waehle:
```

Die Berechnung kann mit dem Befehl 'X' (execute) aus jedem Menü gestartet werden.

- <M> (Main) springt aus jedem Menü ins Hauptmenü.
- <N> (next) springt zum jeweils nächsten Menü (abhängig vom gerade angezeigten Menü)
- <P> (previous) springt zum vorangehenden Menü

Mit dem Befehl 'Q'(quit) wird das Programm verlassen, ohne eine Berechnung durchzuführen.

# 4.2 Erläuterung und Beschreibung der einzelnen Optionen des Hauptmenüs

#### 4.2.1 Option <1>: Ausgangskoordinatensystem

Name des Systems der Ausgangskoordinaten.

Falls hier eine Eingabe gemacht wird, welche die Zeichenfolge "95" (z.B. "LV95") oder "03+" (z.B. "CH1903+") enthält, so wird angenommen, dass sich das Input-Koordinatenfile auf das LV95-Koordinatensystem (oder allgemeiner: auf den 2. Koordinatensatz des Dreiecksvermaschungsfiles) bezieht.

In allen anderen Fällen wird angenommen, dass das Koordinatenfile im LV03-Rahmen (oder allgemeiner: im Rahmen des 1. Koordinatensatzes des Dreiecksvermaschungsfiles) vorliegt.

**Beispiel:** <1> Ausgangskoordinaten-System.....LV95

#### 4.2.2 Option <2>: Zielkoordinatensystem

Name des Systems der Zielkoordinaten.

Falls hier eine Eingabe gemacht wird, welche die Zeichenfolge "95" (z.B. "LV95") oder "03+" (z.B. "CH1903+") enthält, so wird angenommen, dass sich das Input-Koordinatenfile auf das LV95-Koordinatensystem (oder allgemeiner: auf den 2. Koordinatensatz des Dreiecksvermaschungsfiles) bezieht.

In allen anderen Fällen wird angenommen, dass das Koordinatenfile im LV03-Rahmen (oder allgemeiner: im Rahmen des 1. Koordinatensatzes des Dreiecksvermaschungsfiles) vorliegt.

**Beispiel:** <2> Zielkoordinaten-System......CH1903



#### 4.2.3 Option <3>: Transformationszeitpunkt

Im Laufe der Zeit wird die Anzahl der verwendeten Transformationsstützpunkte zunehmen, so dass eine weitere Verdichtung der Dreiecksvermaschung möglich ist. Dies hat zur Folge, dass neue Dreiecke entstehen können, die sich mit den alten überlappen.

Um sowohl mit den ursprünglichen, als auch mit den neuen Dreiecken arbeiten zu können, besteht die Möglichkeit, den Stand der Dreiecksvermaschung mit dem Transformationszeitpunkt zu definieren.

**Beispiel:** <3> Transformationszeitpunkt......1996

Dieser Parameter hat demnach einen Einfluss darauf, welche Dreiecksdefinitionen und Koordinaten verwendet werden (siehe Definition des Files der Dreiecksvermaschungen).

# 4.2.4 Option <4>: INPUT-Koordinatenfilename

Name des INPUT-Files.

Das Input-Koordinatenfile muss im LTOP-Format vorliegen (nur Typen: \$\$PK oder \$\$PE). Von FINELTRA werden jedoch nur die Punktnamen und die Koordinaten (y und x) verwendet. Alle übrigen Grössen werden unverändert ins Resultatfile übertragen.

Für Spezialanwendungen kann diese Option auch leer gelassen werden. In diesem Fall werden die Schwerpunktkoordinaten aller definierten Dreiecke als Input verwendet und transformiert. Dies ist insbesondere sinnvoll um einen vollständigen Plot oder eine Liste aller Verzerrungen zu erzeugen.

**Beispiel:** <4> Koordinatenfilename.....inpfile.koo

#### 4.2.5 Option <5>: OUTPUT-Koordinatenfilename

Name des Resultatfiles, in welchem alle eingelesenen Punkte mit transformierten Koordinaten gespeichert werden.

Wird kein Name angegeben, so heisst das Koordinatenfile "fineltra.res". Dieses File wird immer erzeugt.

**Beispiel:** <5> Koordinatenfilename.....outfile.koo

#### 4.2.6 Option <6>: Rundung: Anzahl Dezimalstellen

Anzahl der Dezimalstellen für die Rundung der transformierten Koordinaten im Resultatfile und im Protokollfile. Zugelassen sind Werte zwischen 0 und 4. Wird keine Eingabe gemacht, so werden die Koordinaten nicht gerundet (4 Nachkommastellen).

#### 4.2.7 Option <7>: Name des Protokollfiles (Listings)

Die Berechnungsschritte von FINELTRA werden in diesem File protokolliert.

Wird kein Name angegeben, so wird kein File erzeugt. Dies ist sinnvoll bei der Transformation einer grossen Anzahl Punkte, bei welcher das Protokollfile sehr gross werden kann.

Die Verzerrungselemente werden im Protokollfile nur aufgelistet, wenn gleichzeitig auch ein Plot der Verzerrungselemente erzeugt wird.

**Beispiel:** <7> Protokollfilename (Listing).....fineltra.lis

#### 4.2.8 Option <8>: Zeilen pro Seite im Listing

Anzahl Zeilen pro Seite im Listing für die Formatierung des Outputs. Falls keine Eingabe gemacht wird, so werden 60 Zeilen pro Seite ausgegeben.

#### 4.2.9 Name des Plotfiles

Hier wird der Name des Plotfiles der Verzerrungselemente gewählt. Wird kein Name angegeben, so wird kein File erzeugt.

**Beispiel:** <9> Plotfilename......fineltra.dxf



#### 4.2.10 Option <10>: Passpunkt-Vermaschungsfile

Hier kann der Name des zu verwendenden Dreiecksvermaschungsfiles gewählt werden. Dieses File kann entweder im 'klassischen' Format oder ab Version 2002 auch im binären 'kompilierten' Format zur beschleunigten Berechnung vorliegen.

**Beispiel:** <10> Passpunkt-Vermaschungsfile......FINELTRA\_LV.DAT

#### 4.2.11 Option <A>, Option <B>: Weitere Menus

Mit diesen Optionen gelangt man ins Menu der grafischen Darstellung (Option <A>) oder ins Menu der Test und Analyse Funktionen (Option <B>).

# 4.3 Erläuterung und Beschreibung der Optionen des Menu der grafischen Darstellung

#### 4.3.1 Option <1>: Name des Plotfiles

Hier wird der Name des Plotfiles festgelegt. Wird kein Name angegeben, so wird kein File erzeugt. Diese Option ist identisch mit der Option 9 des Hauptmenüs.

**Beispiel:** <1> Plotfilename......fineltra.dxf

#### 4.3.2 Option <2>: Farben Titelblatt und Koordinatengitter

Eingabe der Farbcodes für die Darstellung des Titelblattes und der Koordinatenkreuze im Plot (zwei Zahlen zwischen 0 und 9). Es müssen zwei Zahlen eingegeben werden. Eine Wahl des Farbcodes 0 bewirkt, dass das entsprechende Element (Titelblatt oder Koordinatenkreuze) nicht gezeichnet wird.

**Beispiel:** <2> Nummern der Farben (zwei Zahlen von 0-9)...... 0 3

Wenn keine Zahlen eingegeben werden, so werden die in FINELTRA vorgesehenen Default-Farben verwendet.

#### 4.3.3 Option <3>: Situationsmassstab

Eingabe des Massstabs für die Situation der Zeichnung. Dieser Massstab wird für alle zu erzeugenden Plots (Verzerrungsplot, Gitterplot und Plot des Perimeters) verwendet.

**Beispiel:** <3> Situationsmassstab......300000

#### 4.3.4 Option <4>: Verzerrungskomponenten

Mit diesem Parameter wird bestimmt, welche Verzerrungskomponenten im Plotfile dargestellt werden sollen.

Das Programm FINELTRA bietet zur grafischen Darstellung folgende fünf Verzerrungskomponenten an:

Verzerrungshauptachsen (H)
Verzerrungsellipsen (E)
Achsen der maximalen Scherung (S)
Dilatationskreise (D)
Rotations-Sektoren (R)

Diese fünf Komponenten können entweder einzeln oder in verschiedenen Kombinationen zusammen dargestellt werden. Die Bedeutung der einzelnen Grössen ist in Kapitel 6 beschrieben.

Will man eine Darstellung mit allen Komponenten durchführen, kann man "ALLE" oder "H E S D R" eingeben, ansonsten gibt man nur die gewünschte Komponente an.

Wenn keine Verzerrungskomponente eingegeben wurden, das Plotfile aber trotzdem erzeugt werden soll (Eingabe eines Namens für das Plotfile der Verzerrungen), so wird ein Plotfile mit der grafischen Darstellung der Dreiecksvermaschung erzeugt.

**Beispiel:** <4> Verzerr.komponente [H/E/S/D/R]......H S

Die Verzerrungskomponenten werden nur für diejenigen Dreiecke berechnet, in welchen zu transformierende Punkte liegen. Die übrigen Dreiecke und Verzerrungen werden nicht dargestellt.



#### 4.3.5 Option <5>: Farben Verzerrungskomponenten

Eingabe der Farbcodes für die Darstellung der Verzerrungskomponenten im Plot (Zahlen zwischen 1 und 9). Es können bis zu 5 Zahlen eingegeben werden, welche in dieser Reihenfolge den folgenden Elementen zugeordnet sind: Dreiecke, Verzerrungsellipsen, Scherungsachsen, Dilatationskreise, Rotationssektoren.

**Beispiel** <5> Nummern der Farben (5 Zahlen von 1-9)...... 1 3 5 6 7

Wenn keine Zahlen eingegeben werden, so werden die in FINELTRA vorgesehenen Default-Farben verwendet.

#### 4.3.6 Option <6>: Massstab der Verzerrungskomponenten

Eingabe des Massstabs für die Darstellung der Verzerrungskomponenten

**Beispiel:** <6> Massstab fuer Verzerr.komponenten......2

#### 4.3.7 Option <7>: Name des BLN-Files

Wahlweise kann im Verzerrungsplot eine Hintergrundgrafik mitgeplottet werden. Diese Grafik muss als Vektorgrafik im BLN-Format von Golden Software vorliegen.

#### 4.3.8 Option <8>: Name des Files der Kontrollpunkte

Eingabe des Namens des Files welches die Kontrollpunkte enthält. Dieses File muss im System der Zielkoordinaten und im Format \$\$PK vorliegen. FINELTRA sucht in diesem File Punkte, welche auch im Input-Koordinatenfile vorkommen und berechnet die Differenzen. Diese Differenzen werden im Protokollfile und wahlweise im Plot der Verzerrungen und der Dreiecksvermaschung aufgeführt.

#### 4.3.9 Option <9>: Farbcode Kontrollpunkte

Eingabe der Farbcodes für die Darstellung der Differenzen auf den Kontrollpunkten im Plot der Verzerrungen und der Dreiecksvermaschung. Eine Wahl des Farbcodes 0 bewirkt, dass die Differenzen nicht gezeichnet werden.

**Beispiel** <9> Nummern der Farbe (Zahl von 0-9):.... 3

Wenn keine Zahlen eingegeben werden, so werden die in FINELTRA vorgesehenen Default-Farben verwendet.

#### 4.3.10 Option <0>: Massstab der Differenzen auf Kontrollpunkten

Eingabe eines separaten Massstabes der Koordinatendifferenzen auf den Kontrollpunkten im Plot der Verzerrungselemente.

**Beispiel:** <0> Massstab der Kontrollpunkte : 0.5

# 4.4 Erläuterung und Beschreibung der Optionen des Menus Test- und Analysefunktionen

#### 4.4.1 Option <1>: Name des Plotfiles des Gitters

Optional kann ein Plotfile erstellt werden, welches die Unterschiede der beiden Koordinatensysteme in einem regelmässigen Gitter darstellt. Dieses File enthält die im Gitterbereich liegenden Dreiecke, die Koordinatenunterschiede sowohl an den Dreieckspunkten als auch die eines regelmässigen Gitters.

Falls kein Name angegeben wird, wird das Gitterfile nicht erzeugt.

#### 4.4.2 Option <2>, Option <3>: Ecke des Gitters

Für die Berechnung der Koordinatendifferenzen in einem regelmässigen Gitter müssen zwei gegenüberliegende Eckpunkte angegeben werden.

Die Koordinaten sind jeweils in der Reihenfolge Y, X im System der Input-Koordinaten anzugeben.

**Beispiel:** (Y,X) des ersten Gitterpunktes [m]: 600000 200000

(Y,X) des zweiten Gitterpunktes [m]: 620000 230000



#### 4.4.3 Option <4>: Maschenweite des Gitters

Angabe der Maschenweite des Gitters (in Metern); dabei ist die Maschenweite in Y- und in X-Richtung identisch.

#### 4.4.4 Option <5>: Lokale Konstanten für das Gitter

Zur Darstellung des Gitters kann ein konstanter Betrag der Koordinatenunterschiede subtrahiert werden, um lokale Verzerrungen besser zu erkennen.

Die beiden Werte (in Y- und in X-Richtung) werden jeweils in Metern angegeben.

Falls keine Werte eingegeben werden, wird der mittlere Koordinatenunterschied aller berechneten Punkte subtrahiert.

**Beispiel:** <5> DY,DX [m].....-0.3 -0.6

#### 4.4.5 Option <6>: Farben im Gitterplot

Eingabe der Farbcodes für die Darstellung der Elemente des Plots der Differenzen auf den Gitterpunkten. Es können bis zu 3 Zahlen eingegeben werden, welche in dieser Reihenfolge den folgenden Elementen zugeordnet sind:

Dreiecke, Koordinatendifferenzen an den Dreieckspunkten, Koordinatendifferenzen an den Gitterpunkten

Eine Wahl des Farbcodes 0 bewirkt, dass das entsprechende Element nicht gezeichnet wird.

**Beispiel:** <6> Nummern der Farben (3 Zahlen von 0-9)...... 1 0 3

Wenn keine Zahlen eingegeben werden, so werden die in FINELTRA vorgesehenen Default-Farben verwendet.

#### 4.4.6 Option <7>: Name des Files der Verzerrungselemente

Die berechneten Verzerrungselemente können optional auch in einem separaten File in tabellarischer Form abgespeichert werden, um sie mit erweiterten Tools weiter zu analysieren (Statistiken, grafische Darstellungen).

Diese Tabelle kann nur erstellt werden, wenn gleichzeitig auch ein Plot der Verzerrungselemente erstellt wird.

#### 4.4.7 Option <8>: Vermaschungsfile überprüfen

Um ein neu erstelltes oder abgeändertes File der Dreiecksvermaschung auf Plausibilität zu überprüfen, kann eine Testroutine aufgerufen werden, welche einige Tests durchführt:

- Test, ob alle Dreiecke im richtigen Drehsinn definiert sind
- Test, dass keine überlappenden Dreiecke vorhanden sind
- Test auf Lücken
- Test, ob der Perimeter geschlossen ist

Der Test wird nur mit Dreiecken im 'traditionellen' Format durchgeführt. Aufgedeckte Probleme werden am Bildschirm und im Protokollfile aufgelistet.

#### 4.4.8 Option <9>: Name Plotfile des Perimeters

Falls ein Plausibilitätstest der Dreiecksvermaschung durchgeführt wurde, so lässt sich optional ein Plotfile mit dem Perimeter der Vermaschung erstellen. Dieses File enthält nur den Perimeter. Lücken in der Vermaschung lassen sich hier besonders leicht erkennen.

Wird kein Name gegeben, wird das File nicht erstellt.

# 4.4.9 Option <0>: Name des kompilierten Dreiecksfiles

Falls mit einem Input-Vermaschungsfile im 'traditionellen' Format gearbeitet wird, so lässt sich optional ein Vermaschungsfile im 'kompilierten' binären Format erzeugen.

Der Zugriff auf ein File in diesem Format ist sehr viel effizienter und kann danach in weiteren Berechnungen von FINELTRA als Input verwendet werden. Allerdings können diese Files nicht mehr auf Plausibilität überprüft werden.



# 5 File-Organisation

#### 5.1 INPUT

Beim Programmstart von FINELTRA müssen folgende Eingabefiles vorhanden sein:

1) FINELTRA (oder FINELTRA.EXE) das ausführbare Programm

2) FINELTRA.GER Alle Texte in deutscher Sprache

dieses File enthält - die Texte der Menüs

- die Texte für den Output und die Fehlermeldungen

- die Texte des Online-Hilfesystems

3) FINELTRA.FRN Die Texte in französischer Sprache

Falls immer mit der derselben Sprache gearbeitet wird, so kann des nicht benötigte Sprachfile gelöscht werden.

4) FINELTRA.ITL Die Texte in italienischer Sprache

5) FINELTRA.DEF Default-Optionen-File

dieses File enthält die Default-Werte der einzelnen Optionen. Fehlt ein lokales Optionenfile so wird dieses File in das aktuelle Arbeitsverzeichnis (mit der Extension \*.OPT) kopiert.

6) Dreiecksvermaschungsfile

Dieses File beinhaltet die Dreiecksvermaschungsdefinition mit den beiden Koordinatensätzen für die Transformation. Dieses File Es kann sowohl im 'traditionellen' wie auch im 'kompilierten' Format (ab Version 2002) vorliegen.

7) Input-Koordinatenfile (optional)

Der Name des Eingabefiles für die Transformation wird im Optionsteil abgefragt. Falls kein Name angegeben wurde, so werden die Schwerpunkte aller Dreiecke verarbeitet.

8) Kontrollpunkte (optional)

File mit Kontrollpunkten: Dieses File muss im System der Zielkoordinaten und im Format \$\$PK vorliegen. FINELTRA sucht in diesem File Punkte, welche auch im Input-Koordinatenfile vorkommen, und berechnet die Differenzen. Diese Differenzen werden im Protokollfile und wahlweise im Plot der Verzerrungen und der Dreiecksvermaschung aufgeführt.

#### 5.2 OUTPUT

Nach der Ausführung des Berechnungsteils erzeugt das Programm folgende Files:

- 1) Outputkoordinatenfile
  - Dieses File enthält alle transformierten Koordinaten.
- 2) Listingfile (falls gewünscht)

Dieses File enthält alle Angaben über die Eingabeparameter (Ausgangskoordinaten- und Zielkoordinaten- System, Transformationszeitpunkt usw.) sowie die durchgeführten Berechnungsschritte und eine Liste der transformierten Punkte.

3) Plotfile der Verzerrungen (falls gewünscht)

Dieses File enthält eine dreiecksweise Darstellung der verlangten Verzerrungskomponenten. Diese Angaben sind geeignet, um homogene oder heterogene Veränderungen oder ausgeprägte Hauptdeformationsrichtungen zu erkennen.

4) File der Verzerrungselemente (falls gewünscht)

Die berechneten Verzerrungselemente können optional auch in einem separaten File in tabellarischer Form abgespeichert werden um sie mit erweiterten Tools weiter zu analysieren. Diese Tabelle kann nur erstellt werden, wenn gleichzeitig auch ein Plot der Verzerrungselemente erstellt wird.



- 5) Plotfile des Gitters (falls gewünscht)
  Optional kann ein Plotfile erstellt werden, das die Unterschiede der beiden Koordinatensysteme in einem regelmässigen Gitter darstellt. Dieses File enthält die im Bereich des Gitters liegenden Dreiecke, die Koordinatenunterschiede an den Dreieckspunkten und die Koordinatenunterschiede in einem regelmässigen Gitter.
- 6) Plotfile des Perimeters (falls gewünscht)
  Falls ein Plausibilitätstest der Dreiecksvermaschung durchgeführt wurde, so lässt sich optional ein Plotfile
  mit dem Perimeter der Vermaschung erstellen.
- 7) Kompiliertes Dreiecksfile (falls gewünscht)
  Falls mit einem Input-Vermaschungsfile im 'traditionellen' Format gearbeitet wird, so lässt sich optional
  ein Vermaschungsfile im 'kompilierten' Format erzeugen. Der Zugriff auf ein File in diesem Format ist sehr
  viel effizienter und kann danach in weiteren Berechnungen von FINELTRA als Input verwendet werden.



# 6 Die Verzerrungskomponenten der affinen Abbildung

In Kapitel 2.1 wurde erwähnt, dass dem mathematischen Modell von FINELTRA pro Vermaschungsdreieck eine ebene (lineare) affine Abbildung zu Grunde liegt. Die allgemeinste der möglichen Darstellungsweisen dieser Abbildung ist die folgende (dies entspricht der Matrixschreibweise der Gleichungen aus Kapitel 2.1):


$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_1 & a2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$
 (6.1)

Die 6 Parameter dieser Abbildung werden durch 3 Stützpunkte, welche nicht auf einer Geraden liegen, festgelegt. Die Matrix mit den Elementen a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> wird dabei als Deformationsmatrix F bezeichnet.

Die wichtigsten Merkmale der affinen Abbildung sind die folgenden:

- Geraden gehen in Geraden über (lineare Abbildung)
- Parallelen werden erhalten
- Strecken- und Flächenverhältnisse bleiben erhalten
- Kreise gehen in Ellipsen über
- sie ist weder flächen- noch winkeltreu

Die Parameter  $a_0$  und  $b_0$  können als Translation der beiden Systeme betrachtet werden. Die beiden Koeffizienten  $a_1$  und  $b_2$  liegen bei nur leicht verzerrten Netzen in der Grössenordnung von 1 und bezeichnen die Massstäbe in Nord-Süd- bzw. West-Ost-Richtung. Die Koeffizienten  $a_2$  und  $b_1$  liegen in nur leicht verzerrten Netzen nahe bei 0. Ihre geometrische Interpretation ist der Tangens des Winkels um welchen die jeweiligen Koordinatenachsen gedreht werden. Demnach ist  $a_2 = \tan(\beta)$  ein Mass für die Drehung der Y-Achse und  $b_1 = \tan(\alpha)$  ein Mass für die Drehung der X-Achse. Diese beiden Winkel werden auch als Scherwinkel bezeichnet.



Beispiel einer Scherung

Die Parameter  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $b_0$ ,  $b_1$  und  $b_2$  sind stark mit den Richtungen der Koordinatenachsen verknüpft. Um weitere Betrachtungen der Verzerrungsverhältnisse zu ermöglichen, existieren deshalb weitere Darstellungen der affinen Abbildung, bei welchen die Koeffizienten eine leichter erkennbare geometrische Bedeutung haben. Zum Beispiel lässt sich die Deformationsmatrix F in eine Rotationsmatrix D und eine symmetrische Verzerrungsmatrix E (Verzerrungstensor, Strain Tensor) aufspalten:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dy \\ dx \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \omega & \sin \omega \\ -\sin \omega & \cos \omega \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r & s \\ s & t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$
 (6.2)

Damit wird die reine Bewegung des Dreiecks (Translation und Rotation) von der Deformation (Massstab und Scherung) getrennt.



Der Zusammenhang zwischen den Koeffizienten der Matrix F und derjenigen der Matrizen D und E ist der folgende, wie man leicht durch Gleichsetzen der Elemente aus (6.1) mit (6.2) erkennen kann:

$$\omega = \arctan \frac{a_2 - b_1}{a_1 + b_2}$$
 und danach

$$r = a_1 \cdot \cos \omega - b_1 \cdot \sin \omega$$

$$s = a_1 \cdot \sin \omega + b_1 \cdot \cos \omega = a_2 \cdot \cos \omega - b_2 \cdot \sin \omega$$

$$t = a_2 \cdot \sin \omega + b_2 \cdot \cos \omega$$

Der Winkel  $\omega$  entspricht der mittleren Rotation. Die beiden Grössen r und t können in dieser Darstellung ebenfalls als Massstäbe in Richtung der gedrehten Koordinatenachsen interpretiert werden. Sie sind wegen der nur kleinen Rotationen in geodätischen Netzen praktisch identisch mit den Parametern  $a_1$  und  $b_2$ . Der Scherwinkel  $\sigma$ =arctan(s) ist im gedrehten System in beiden Achsrichtungen gleich gross.

Je nach gewähltem Koordinatensystem sind also die Massstäbe und die Scherwinkel unterschiedlich. Es lässt sich nun ein Koordinatensystem finden, bei welchem die Massstäbe extremal werden und die Scherungen verschwinden. Dabei handelt es sich um das so genannte Hauptachsensystem:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dy \\ dx \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$
(6.3)

Man dreht also zunächst ins Hauptachsensystem, bringt danach die beiden Massstäbe an und dreht wieder zurück ins ursprüngliche System (Drehwinkel -θ).

Die Auflösung des Systems (gleichsetzen von 6.3 mit 6.2) ergibt:

$$m_1 = \frac{1}{2} \left( r + t + \sqrt{(r-t)^2 + 4s^2} \right)$$

$$m_2 = \frac{1}{2} \left( r + t - \sqrt{(r-t)^2 + 4s^2} \right)$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{2s}{r-t}$$

Dabei handelt es sich um die grosse und kleine Halbachse der Verzerrungsellipse und den Richtungswinkel der grossen Halbachse. Diese 3 Grössen beschreiben die Verzerrungsverhältnisse vollständig. Sie entsprechen den Elementen der in den Kartenprojektionen verwendeten Tissot'schen Indikatrix.

Der Ausdruck 
$$\rho = \frac{1}{2}\sqrt{(r-t)^2+4s^2}$$
 entspricht der grössten Richtungsverzerrung.

Das Produkt von m<sub>1</sub> und m<sub>2</sub> ergibt die Flächenverzerrung (Dilatation) einer affinen Abbildung und die Wurzel daraus liefert den durchschnittlichen Massstabsfaktor k. Für die kleinen Verzerrungen wie sie in geodätischen Netzen vorkommen, kann dieser Wert auch durch das arithmetische Mittel ersetzt werden:

$$k = \sqrt{m_1 \cdot m_2} = \sqrt{r \cdot t - s^2} = \sqrt{a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1} \approx \frac{m_1 + m_2}{2} \approx \frac{r + t}{2} \approx \frac{a_1 + b_2}{2}$$

Die Flächenverzerrung und damit auch die Dilatation lässt sich also auch als Determinante der Deformationsmatrix F oder der Verzerrungsmatrix E berechnen und ist unabhängig vom gewählten Koordinatensystem.

Wenn der mittlere Massstab k noch von der Verzerrungsmatrix E separiert wird, so erhalten wir eine weitere Darstellung, bei welcher die affine Transformation in eine Ähnlichkeitsabbildung (Translation, Rotation, Massstab) und eine reine Scherung (Winkelverzerrung) aufgeteilt werden kann:



$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dy \\ dx \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \omega & \sin \omega \\ -\sin \omega & \cos \omega \end{bmatrix} \cdot k \cdot \begin{bmatrix} r/k & s/k \\ s/k & t/k \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$
(6.4)

Für nur leichte Verzerrungen, lässt sich daraus noch eine vereinfachte lineare Darstellung bilden:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dy \\ dx \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 + \sigma & \omega \\ -\omega & 1 + \sigma \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \tau & v \\ v & 1 - \tau \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$
(6.5)

wobei die 4 Parameter folgende Bedeutung haben:

 $\sigma$ : Extension (mittlerer Massstabsfaktor)  $\approx \frac{r+t}{2} - 1$ 

ω: mittlere Rotation (im Bogenmass)  $\approx \frac{a_2 - b_1}{2}$ 

τ: (Tau, erste Scherkomponente, differenzieller Massstabsfaktor)  $\approx \frac{r-t}{2}$ 

v: (Ni, zweite Scherkomponente, differenzielle Richtungsänderung) ≈ s

Diese 4 Grössen ( $\sigma$ ,  $\omega$ ,  $\tau$ ,  $\nu$ ) sind dimensionslose Grössen und liegen bei nur leicht verzerrten Netzen in der Nähe von Null. Sie werden deshalb oft in der Einheit  $\mu$ strain (Mikrostrain) ausgedrückt, was der Einheit ppm (parts per million) entspricht.

Die Grösse  $\gamma = \sqrt{\tau^2 + v^2}$  wird als totale Scherung (total shear) bezeichnet und entspricht der maximalen Richtungsverzerrung. Sie ist unabhängig vom gewählten Koordinatensystem und tritt in nur leicht verzerrten Netzen in einem Winkel von ca. 45° zu den Hauptachsen auf.

Weitere aus diesen Grössen ableitbare Grössen, wie zum Beispiel Massstabsfaktoren in einer bestimmten Richtung, Richtungsverzerrungen in beliebigen Richtungen oder Winkelverzerrungen werden in FINELTRA nicht berechnet. Es seien hier deshalb nur die reinen Formeln angegeben:

Massstabsfaktor m im Azimut α:

$$m = r \cdot \cos^2 \alpha + s \cdot \sin 2\alpha + t \cdot \sin^2 \alpha$$

Richtungsverzerrung  $\rho$  im Azimut  $\alpha$  (Näherung, ohne Berücksichtigung der mittleren Rotation):

$$\rho = s \cdot \cos 2\alpha + \frac{1}{2} (t - r) \cdot \sin 2\alpha$$

Winkelverzerrung g eines Winkels mit den Schenkeln in Richtungen  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$ :

$$g = \rho_2 - \rho_1 = s \cdot \left(\cos 2\alpha_2 - \cos 2\alpha_1\right) + \frac{1}{2}(t - r) \cdot \left(\sin 2\alpha_2 - \sin 2\alpha_1\right)$$

**Bemerkung zur Winkelverzerrung:** Wenn wir für  $\alpha_1$  0° und für  $\alpha_2$  90° einsetzen, so erhalten wir g=-2s oder die doppelte totale Scherung, welche auch als Ingenieurscherung bezeichnet wird. Damit haben wir noch eine weitere geometrische Bedeutung der totalen Scherung gefunden: Die rechtwinkligen Koordinatenlinien im Ursprungssystem schneiden sich nach der affinen Abbildung in einem Winkel, welcher der doppelten totalen Scherung entspricht.



# 7 Darstellung der Verzerrungselemente in FINELTRA

In FINELTRA werden die Elemente der affinen Abbildung optional im Protokollfile, in der Tabelle der Verzerrungselemente und grafisch im Plotfile pro Dreieck ausgewiesen.

#### 7.1 Protokollfile

Im Protokollfile sieht die Auflistung der Verzerrungskomponenten folgendermassen aus:

```
999993. 817248
1999989. 495267
TRANSFORM. KOEFF.: a0, a1, a2 : b0, b1, b2 :
                                                                                1.000018582
                                                                                                           000004248
                                                                                                          . 000013973
                                                                                   000007478
                                                        000001615
AFFI NI TAETSKOEFF:
                              w, r, s, t
                                                                                000018582
                                                                                                      . 000005863
                                                                                                                            1.000013973
RI CHTUNGSWI NKEL DER GROSSEN HALBACHSE
GROSSE HALBACHSE DER VERZERRUNGSELLI PSE
KLEI NE HALBACHSE DER VERZERRUNGSELLI PSE
                                                                       38. 07836 gon
1. 000022578
                                                                       1.000009978
MAXIMALE RICHTUNGSVERZERRUNG
                                                                                  16.28 ppm
DI LATATI ON
DURCHSCHNITTLICHE ROTATION
ERSTE TENSOR SCHER KOMPONENTE
ZWEITE TENSOR SCHER KOMPONENTE
                                                                                  -1. 03 cc
2. 30 ppm
5. 86 ppm
                                                                                   6.30 ppm
TOTALE SCHERUNG
```

Es sind also die meisten der in Kapitel 6 erklärten Grössen aufgeführt:

- Zunächst die 6 Parameter der allgemeinen affinen Abbildung, wobei sich die 'a' auf die Nord-Süd-Richtung und die 'b' auf die West-Ost-Richtung beziehen.
- Danach die 4 Grössen  $\omega$  (im Bogenmass, bezeichnet als w), r, s und t der Rotations- und der Verzerrungsmatrix
- Danach die 3 Elemente im Hauptachsensystem: Richtungswinkel θ, und die Längen der beiden Halbachsen m, und m<sub>o</sub>.
- Die maximale Richtungsverzerrung (in cc) (nach Berücksichtigung der durchschnittlichen Rotation)
- Die Dilatation (in ppm), welche dem mittleren Massstab entspricht
- Die durchschnittliche Rotation entspricht der Grösse  $\omega$ , wird hier aber in cc umgerechnet
- Die erste Scherkomponente (in ppm), welche dem differenziellen Massstabsfaktor entspricht
- Die zweite Scherkomponente (in ppm), welche der differenziellen Rotation entspricht (praktisch identisch mit s)
- Die totale Scherung, welche der maximalen Richtungsverzerrung entspricht, hier aber in ppm angegeben ist

#### Bemerkungen zum Hauptachsensystem:

Die Bezeichnungen 'grosse Halbachse' und 'kleine Halbachse' können je nach auftretenden Werten und der Betrachtungsweise unterschiedlich interpretiert werden. Im Protokollfile von FINELTRA werden die absoluten Werte der beiden Massstäbe  $m_1$  und  $m_2$  zur Benennung der beiden Halbachsen verwendet, wie das auch in der Kartenprojektionslehre (Tissot'sche Indikatrix) üblich ist. Man könnte für geodätische Verzerrungen aber genau so gut auch die Massstabs-Abweichungen von 1 als Halbachsen  $e_1$  und  $e_2$  verwenden, wie dies im Plotfile von FINELTRA gemacht wird. Durch diese unterschiedliche Betrachtungsweise kann die Richtung der grossen Halbachse um  $90^{\circ}$  ändern.

Dies wird in FINELTRA vor allem bei der Rücktransformation von LV95 in LV03 ersichtlich. Für das Beispiel oben liefert die Rücktransformation:


```
a0, a1, a2 : b0, b1, b2 :
TRANSFORM. KOEFF.:
                                           -999966. 739462
                                                                      999981418
                                                                                          000004248
                                         -1999954.072067
                                                                     000007478
                                                                                          999986027
AFFI NI TAETSKOEFF:
                                                                   999981418
AFFINITAETSKOEFF: w,r,s,t : .0000
RICHTUNGSWINKEL DER GROSSEN HALBACHSE
                                               000001615
                                                                                                          . 999986027
                                                                                     -. 000005863
                                                               138.07846 gon
GROSSE HALBACHSE DER VERZERRUNGSELLIPSE
KLEINE HALBACHSE DER VERZERRUNGSELLIPSE
                                                               999990022
                                                               999977423
MAXIMALE RICHTUNGSVERZERRUNG
                                                                      4.01
DI LATI ON
                                                                    -16.28 ppm
DURCHSCHNITTLICHE ROTATION
                                                                      1.03 cc
ERSTE TENSOR SCHER KOMPONENTE
ZWEITE TENSOR SCHER KOMPONENTE
TOTALE SCHERUNG
                                                                     -2.30 ppm
                                                                     -5. 86 ppm
6. 30 ppm
```




Der Richtungswinkel der grossen Halbachse ist also um 100 gon grösser als bei der Transformation von LV03 in LV95. Als grosse Halbachse wird diejenige mit dem absolut grössten Massstab bezeichnet (0.999990 = -10 ppm). Die andere Achse, welche die grösseren Längenverzerrungen aufweist (0.999977 = -23 ppm) wird als kleine Halbachse bezeichnet, da sie den kleineren Massstabsfaktor aufweist.

#### 7.2 Plotfile

Im Plotfile können wahlweise die folgenden Verzerrungsgrössen dargestellt werden. Dabei werden jeweils positive Grössen durchgezogen und negative Grössen gestrichelt gezeichnet.





- Die Verzerrungshauptachsen ('H' in Option 4 des Grafikmenüs), deren Länge dem Massstabsunterschied zu 1 entspricht (im Gegensatz zum Protokollfile). Zur besseren Lesbarkeit können auch die Verzerrungsellipsen ('E' in Option 4 des Grafikmenüs) dargestellt werden, welche aber im Fall von unterschiedlichen Vorzeichen der Massstäbe nicht ohne weiteres zur Interpretation verwendet werden dürfen.
- Bei den **Achsen der maximalen Scherung** ('S' in Option 4 des Grafikmenüs) steht die Richtungsverzerrung im Vordergrund. Beide Achsen sind gleich lang und entsprechen der maximalen Richtungsverzerrung (oder der totalen Scherung). Diese Information ist eigentlich auch aus den Verzerrungshauptachsen ersichtlich: ungefähr gleich lange Verzerrungsachsen (mit Vorzeichen!) ergeben eine geringe Scherung, während stark unterschiedliche Massstäbe auf eine starke Richtungsverzerrung schliessen lassen.
- Die **Dilatationskreise** ('D' in Option 4 des Grafikmenüs) zeigen den mittleren Massstab (Längenverzerrung) des Dreieckes an (wiederum als Differenz zu 1.0)
- Die Rotationssektoren ('R' in Option 4 des Grafikmenüs) repräsentieren die mittlere Rotation des Dreiecks. Da jedoch die in geodätischen Netzen auftretenden Rotationen nur einige cc betragen, können diese nicht direkt dargestellt werden. Im Plotfile von FINELTRA wird eine Rotation von 1 cc als Rotationssektor von 1 gon dargestellt. Der Radius der Rotationssektoren ist konstant und hat keine besondere Bedeutung.

#### 7.3 Tabelle der Verzerrungselemente

Alle Verzerrungselemente, welche im Protokollfile enthalten sind, können optional auch in einem File in tabellarischer Form abgespeichert werden. Dieses File kann für Analysezwecke dann in ein externes Programm (Statistik, grafische Darstellung) eingelesen werden.



# 8 Beispieldateien

#### 8.1 Beispiel eines Koordinatenfiles

Das Koordinatenfile muss im LTOP-Format vorliegen. Erlaubt sind jedoch nur die Typen \$\$PK (Projektionskoordinaten mit orthometrischer Höhe) und \$\$PE (Projektionskoordinaten mit ellipsoidischer Höhe).

Die für FINELTRA wesentlichen Grössen des Koordinatenfiles sind die folgenden:

- Das File beginnt mit einer Titelzeile, welche zwingend mit der Zeichenfolge \$\$PK oder \$\$PE beginnen muss.
- Danach folgen die zu transformierenden Punkte
- In den Positionen 1-14 steht der Punktname
- In den Positionen 33-44 steht die Y-Koordinate (Rechtswert) in Metern mit 4 Nachkommastellen
- In den Positionen 45-56 steht die X-Koordinate (Hochwert) in Metern mit 4 Nachkommastellen
- Alle übrigen Kolonnen des Koordinatenfiles sind für FINELTRA unwesentlich und werden unverändert ins Outputfile übertragen
- Kommentarzeilen (gekennzeichnet durch einen Strichpunkt (;) oder Stern (\*) am Zeilenbeginn sind erst ab der Version 99.1 erlaubt.

```
$$PK Das ist eine Beispieldatei
PP2049
                                     718587.495 102405.251
                                     718608.240 102424.329
PP335
                                     718468.408 102382.573
PP363
                                     718506.557
PP2035
                                                  102384.761
                                     718536.874 102386.498
PP2001
****** Dies ist eine Kommentarzeile *******
     Dies ist auch eine Kommentarzeile
PP2036
                                     718553.658 102389.498
                                    718411.321 102372.155
718400.334 102364.018
718428.428 102336.174
718424.873 102336.719
PP2033
GP129
GP48
GP49
                                     718422.483 102335.186
GP50
GP51
                                     718415.648 102336.204
GP52
                                     718410.814 102337.401
GP53
                                     718406.289 102339.314
GP37
                                    718394.035 102337.229
                                    718394.443 102332.820
GP138
                                    718395.325 102328.435
GP139
GP36
                                    718396.741 102324.204
GP140
                                    718398.680 102320.092
GP165
                                     718401.117 102316.369
```



#### 8.2 Beispiel eines Protokollfiles

Im ersten Teil des Protokolls stehen alle Angaben über die verwendeten Files und die gewählten Berechnungsoptionen

```
FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000
                                                4.03.2003 12.15
BUNDESAMT FUER LANDESTOPOGRAPHIE
                                                     SEITE 1
_____
PROGRAMM FINELTRA
______
FILES :
Input-Koordinatenfile lv03kontr.prn
Ooutput-Koordinatenfile fineltra.res
Protokoll-File
                  fineltra.prn
Plotfilename
                : fineltra.dxf
File der Kontrollpunkte lv95kontr.prn
SACHBEARBEITER : ltum
INTERPOLATIONS PARAMETER
AUSGANGSKOORDINATEN-SYSTEM : 1v03
ZIELKOORDINATEN-SYSTEM : 1v95
DREIECKSVERMASCHUNGSFILENAME : ../WORK95.DAT
                         ( L+T - BERN, Ueberarbeitung 28. November 2001 )
TRANSFORMATIONSZEITPUNKT : 1996
```

Falls eine Überprüfung der Dreiecksvermaschung durchgeführt wurde, so folgt auf der nächsten Seite eine Zusammenstellung der Resultate.



Im nächsten Teil des Protokolls stehen die Definitionen der in der Berechnung verwendeten Vermaschungsdreiecke

FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000 BUNDESAMT FUER LANDESTOPOGRAPHIE				=======	4.03.2003 12.15 SEITE 3
DREIECKSVERMA	SCHUNGSDEFINITION				
DREIECK ID	1.PUNKT	2.PUNKT		3.PUNKT	
110	BLASENFL47 H	NAPF46	SPFH	LUEG51	ZPH2
242	T.GOURZE77	MOSSEL		MOUDON77	
151	GUGGERSHOR	ZIMMERWA	LDSW	GURTEN	E
142	CHAILLE82 PCH2	MIDDES47	H	ST.AUBIN7	72H

Danach stehen die Koordinaten der verwendeten Transformationsstützpunkte in beiden Systemen und die Koordinatendifferenzen (korrigiert um die LV95-Koordinatenoffsets der Projektion von 2'000'000 Metern in y-und 1'000'000 Meter in x-Richtung.

FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000 4.03.2003 12.15 BUNDESAMT FUER LANDESTOPOGRAPHIE SEITE 6							
PASSPUNKTE UND VERBESSERUNGEN							
PASSPUNKT	YLOC	XLOC	YGL	XGL	VY	VX	
	[M]	[M]	[M]	[M]	[M]	[M]	
BLASENFL47H	619606.1800	197916.7100	2619606.4100	1197916.6700	.2300	0400	
NAPF46 SPFH	638130.3900	205962.1700	2638130.8700	1205962.2300	.4800	.0600	
LUEG51 ZPH2	620265.7500	213733.2200	2620266.1300	1213733.3400	.3800	.1200	
T.GOURZE77	546433.2800	151315.0500	2546432.8900	1151315.4900	3900	.4400	
MOSSEL	554943.1100	162157.6300	2554942.7300	1162157.9300	3800	.3000	
MOUDON77	548674.5300	169047.6100	2548674.2800	1169048.0900	2500	.4800	

Im nächsten Teil werden die transformierten Koordinaten in beiden Koordinatensystemen aufgelistet. Ab Version 2003 ist auch aufgeführt, in welchem Dreieck der Punkt liegt. Falls der Punkt in keinem Dreieck liegt, so werden die transformierten Koordinaten als 0 ausgegeben und anstelle der Dreiecksnummer steht '----'.

FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000 BUNDESAMT FUER LANDESTOPOGRAPHIE				4.03.2003 SEI	
INTERPOLIERTE PUNK	======== TE	-=======	=======	======	=====
PUNKT	YLOC	XLOC	YINT	XINT	DR-NR
Lüderenalp	629446.7300	205771.3600	2629447.1253	1205771.4092	110
Savigny	547173.7100	153528.1300	2547173.3326	1153528.5644	242
Zimmerwald	602030.7100	191775.0600	2602030.7398	1191775.0304	151
Forel	557520.2600	191462.2000	2557520.0045	1191462.4454	142
Fribourg	577712.2600	185115.6000	2577712.0999	1185115.7521	147
Tellenburg	616362.5700	158322.5800	2616362.4016	1158322.4999	264
Piton	499500.4900	105646.9200	.0000	.0000	
Guggisberg	593547.9900	180627.4400	2593547.9667	1180627.4918	200
Vully	573815.7900	201435.5300	2573815.7697	1201435.7296	147
Crodo d'Ossola	668672.0000	122627.0000	2668671.8665	1122626.3469	521



Danach erfolgt die Zusammenstellung der Kontrollpunkte, falls diese Option gewählt wurde. Jede Zeile enthält die aus dem File eingelesenen Kontrollkoordinaten im Zielsystem, die berechneten Koordinaten im Zielsystem und deren Differenz.

```
FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000
                                                                              4.03.2003 12.15
BUNDESAMT FUER LANDESTOPOGRAPHIE
                                                                                      SEITE 12
______
KONTROLLPUNKTE
                    YKONTR
PUNKT
                                     XKONTR
                                                       YTNT
                                                                      XTNT
                                                                                     DY
                                                                                                DX
Lüderenalp2629447.13001205771.40002629447.12531205771.4092-.0047.0092Savigny2547173.35001153528.56002547173.33261153528.5644-.0174.0044Zimmerwald2602030.74001191775.03002602027.80981191766.6304-2.9302-8.3996Forel2557520.15001191462.53002557520.00451191462.4454-.1455-.0846
Fribourg 2577712.1200 1185115.7200 2577712.0999 1185115.7521 -.0201 .0321 Tellenburg 2616362.4400 1158322.3800 2616362.4016 1158322.4999 -.0384 .1199 Guggisberg 2593547.9600 1180627.4700 2593547.9667 1180627.4918 .0067 .0218 Vully 2573815.7700 1201435.7300 2573815.7697 1201435.7296 -.0003 -.0004
Crodo d'Ossola 2668672.0800 1122627.0300 2668671.8665 1122626.3469 -.2135 -.6831
          2612762.4200 1178649.8900 2612762.4586 1178649.9679 .0386 .0779
Thun
.0030
Moudon
                   2552568.9600 1168032.0600 2552568.9381 1168032.0630 -.0219
                    2586918.7000 1149063.3300 2586918.6641 1149063.4005 -.0359
                                                                                                .0705
Saanen
                  2558235.1400 1144936.6200 2558235.0143 1144936.5752 -.1257 -.0448
Chailly
```

Falls ein Plot der Verzerrungselemente erstellt wird, so werden im letzten Teil des Protokolls für jedes Vermaschungsdreieck die berechneten affinen Transformationsparameter a0, a1, a2, b0, b1, b2, sowie die daraus berechneten Affinitätskoeffizienten und die Verzerrungsgrössen aufgeführt. Die Bedeutung und Berechnung dieser Parameter ist in den Kapiteln 6 und 7 zu finden.

```
FINELTRA Version 2002.2.1 - IBM/RISC-6000
                                                  4.03.2003 12.15
BUNDESAMT FUER LANDESTOPOGRAPHIE
                                                      SEITE 15
______
DREIECKSWEISE TRANSFORMATIONS- UND VERZERRUNGS-PARAMETER
                         NAPF46 SPFH LUEG51
            BLASENFL47 H
 110
                                                 7.PH2
TRANSFORM.KOEFF.: a0,a1,a2 : 999997.332291 1.000010073
                                                .000001023
              b0,b1,b2 : 1999992.514698 .000009086 1.000009550
AFFINITAETSKOEFF: w,r,s,t : -.000004031 1.000010073 .000005054 1.000009550
RICHTUNGSWINKEL DER GROSSEN HALBACHSE : 48.35285 gon
GROSSE HALBACHSE DER VERZERRUNGSELLIPSE : 1.000014873
KLEINE HALBACHSE DER VERZERRUNGSELLIPSE : 1.000004750
MAXIMALE RICHTUNGSVERZERRUNG
                                      3.22 cc
DILATATION
                                      9.81 ppm
                               :
DURCHSCHNITTLICHE ROTATION
                              :
                                     -2.57 cc
ERSTE TENSOR SCHER KOMPONENTE
                              :
                                       .26 ppm
                                       5.05 ppm
ZWEITE TENSOR SCHER KOMPONENTE
                               :
TOTALE SCHERUNG
                                       5.06 ppm
-----
```



# 8.3 Beispiel eines Plotfiles

#### 8.3.1 Titelblatt

**BUNDESAMT FUER LANDESTOPOGRAPHIE** 

**FINELTRA** 

# GRAFISCHE DARSTELLUNG DER VERZERRUNGEN

**SITUATION** 1: 500000.

**VERZER.KOMPONENTEN 1: .50** 

AUSGANGSKOORD. SYSTEM: Iv03

ZIELKOORD. SYSTEM : Iv95

A H

- VERZERRUNGSHAUPTACHSEN [ppm]
- DILATIONSKREISE
- MAXIMALE SCHERUNG
- ROTATIONS-SEKTOREN


WOBEI:

VOLLAUSGEZOGENE LINIE FUER POSITIVE WERTE
GESTRICHELTE LINIE FUER NEGATIVE WERTE

test.dxf 25.05.1999 16.32




# 8.3.2 Zeichnung



# swisstopo


# 8.4 Beispiel eines Plots mit Kontrollpunkten



In diesem Beispiel wurde für eine sehr grobe Dreiecksvermaschung die verbleibenden Differenzen zwischen LV03 und LV95 auf einer grossen Anzahl Kontrollpunkte dargestellt. Deutlich sind die noch verbleibenden systematischen Differenzen zu erkennen. Obwohl es möglich ist Kontrollpunkte und Verzerrungselemente im selben Plot darzustellen, wird dies aus Gründen der Lesbarkeit nicht empfohlen.




# 8.5 Beispiel eines Gitterplots



In diesem Beispiel sind alle möglichen Teile des Gitterplots dargestellt: Die Dreiecksvermaschung, die Differenzen an den Stützpunkten und die Differenzen in einem regelmässigen Gitter. Sollen einzelne Elemente nicht dargestellt werden, so kann dies über den Farbcode 0 in Option 6 des Analysemenüs erreicht werden.

# 8.6 Beispiel eines Perimeterplots



Dieser einfache Testplot enthält nur den Perimeter der definierten Dreiecke und kann nur erstellt werden, wenn gleichzeitig die Dreiecksvermaschung überprüft wird.

Falls Überlappungen oder Lücken in den Dreiecken bestehen, so lässt sich dies in diesem Plot sehr einfach erkennen.




# 8.7 Beispiel der Verdichtung eines Dreiecks

In diesem Beispiel wurden die beiden Dreiecke 398 und 399 durch 2 zusätzliche Stützpunkte verdichtet. Dies hebt die beiden ursprünglichen Dreiecke auf und generiert 6 neue Dreiecke. Der entsprechende Ausschnitt des Vermaschungsfiles sieht dann folgendermassen aus:

L+T - BERN, Ueberarbeitung 13. Maerz 1995						
TITEL: TESTDATEI FUER VERDICHTUNG						
DREIECKSVERMASCHUNGSDEFI	NITION :	STAI	ND DER NACHFUERUNG:	1995		
398 TAMARO GE	NEROSO MEN	ONE	1993 1995			
399 TAMARO CA	MPO DEI FIORIGEN	EROSO	1993 1995			
398-1 TAMARO 13	33.600 MEN	ONE	1995			
398-2 1333.600 GE	NEROSO MEN	ONE	1995			
398-3 AROSIO GE	NEROSO 133	3.600	1995			
398-4 TAMARO AR	OSIO 133	3.600	1995			
399-1 TAMARO CA	MPO DEI FIORIARO	SIO	1995			
399-2 AROSIO CA	MPO DEI FIORIGEN	EROSO	1995			
-999						
\$\$PK LV03						
TAMARO 710364.9	500 106823.4900	1993				
MENONE 731864.7	300 109442.4400	1993				
CAMPO DEI FIORI 702790.9	800 80561.4300	1993				
GENEROSO 722656.1400 87869.2300 1993						
AROSIO 712907.0	99574.57	1995				
1333.600 720540.9	9 102728.04	1995				
-9999						
\$\$PK LV95						
TAMARO 2710365.1	3 1106822.31	1993				
MENONE 2731865.2	7 1109441.40	1993				
CAMPO DEI FIORI2702790.9	5 1080560.04	1993				
GENEROSO 2722656.3	9 1087867.75	1993				
AROSIO 2712907.8	3 1099574.11	1995				
1333.600 2720541.7	9 1102727.63	1995				

Für unterschiedliche Transformationszeitpunkte werden demnach die folgenden Dreiecke verwendet:



Transformationszeitpunkt 1993 oder 1994

Transformationszeitpunkt ab 1995



# 9 Das Hilfsprogramm PLTOPT

#### 9.1 Zweck des Programms

Das Hilfsprogramm PLTOPT (PLoT-OPTionen) dient der Festlegung des Plotformats in allen Programmen des Bundesamts für Landestopographie, welche einen grafischen Output generieren. Zurzeit handelt es sich dabei um die Programme PLANETZ, KOORDIFF und FINELTRA sowie um einige weitere Programme, welche jedoch nur swisstopo-intern verwendet werden.

Das Programm PLTOPT besteht im Grunde genommen nur aus einem Optionenteil. Es erstellt und kontrolliert (Plausibilitätstest) ein Optionenfile, welches immer PLTOPT.OPT heisst. Dieses File wird von den jeweiligen Grafikprogrammen gelesen und steuert somit die Ausgabe dieser Programme.

# 9.2 Funktionsweise von PLTOPT

PLTOPT legt in demjenigen Directory, von welchem es aufgerufen wurde, ein File PLTOPT.OPT an, welches im Wesentlichen das grafische Outputformat enthält.

Wird nun aus diesem Directory ein Programm gestartet, welches einen grafischen Output erzeugt (PLANETZ, KOORDIFF usw.), wird das File PLTOPT.OPT gelesen und der Output entsprechend angepasst. Wird PLTOPT.OPT nicht gefunden, so wird das File PLTOPT.DEF gelesen, welches sich im Unterverzeichnis DEF\_OPT (für PC) oder TEXT (für Unix-Systeme) befindet. Es ist also zu empfehlen, dass man im File PLTOPT.DEF das am häufigsten verwendete Ausgabeformat einträgt. Man erspart sich damit, dass in jedem Directory eine Datei PLTOPT.OPT erzeugt werden muss.

Bemerkung: Um das File PLTOPT.DEF so zu setzen, wie man es standardmässig benutzen will, geht man am Besten folgendermassen vor: Man lässt PLTOPT laufen, setzt alle Optionen auf die gewünschten Werte und überschreibt PLTOPT.DEF mit dem neu entstandenen File PLTOPT.OPT.

# 9.3 Unterstützte Ausgabeformate

Zurzeit werden von den grafischen Programmen folgende grafischen Ausgabeformate unterstützt (Die rechte Kolonne enthält die programminternen Codes der Formate):

-	L+T Metafile	Internes Grafikformat von swisstopo (KERNPLOT)	LT
-	HPGL1	Hewlett-Packard Graphics Language 1	HPGL1
-	HPGL2	Hewlett-Packard Graphics Language 2	HP
-	DXF	AutoCAD Graphics Exchange Format	DXF
-	CCP	Calcomp internes Grafikformat	CCP
_	EPS	Encapsulated Postscript (nur auf Unix-Systemen)	PS

Zu jedem dieser Formate ist es möglich, verschiedene Plotter zu definieren, welche das entsprechende Format benutzen. Mehr dazu in Kapitel 9.5.

# 9.4 Benutzeranleitung von PLTOPT

Aufgerufen wird das Programm durch 'pltopt'. Auf Unix-Systemen besteht als Alternative für den Start die Zeichenfolge 'pltopt -m'. Dies bewirkt, dass das Programm mit den alphanumerischen Standard-Textmasken statt der grafischen Motif-Eingabemasken gestartet wird.

Nach dem Start von PLTOPT erscheint der Eröffnungsbildschirm zur Wahl der Dialogsprache. Falls immer in derselben Sprache gearbeitet wird, lässt sich diese Eingabe unterdrücken, indem man im Directory DEF\_OPT nur die Textfiles einer bestimmten Sprache (\*.GER für Deutsch, \*.FRN für Französisch) behält und diejenigen der anderen Sprache(n) löscht oder umbenennt.

Nach der Wahl der Sprache erfolgt direkt die Anzeige des Hauptmenüs von PLTOPT. Der Name des Optionenfiles kann also nicht wie bei anderen swisstopo-Programmen frei gewählt werden. Er ist fest auf PLTOPT.OPT gesetzt.

Das Hauptmenü ist das einzige Menü von PLTOPT. Alle Optionen können hier gesetzt werden.

```
PLTOPT Version 97.2.1 - IBM-(RS/6000)
Hauptmenu
                                                                                 07/12/98 9:48
      PI otter-/Dri vername
                                                 : DXF
     Folgendes nicht fuer L+T-Metafile -
Ausgang (Schnittstelle)
                                                    com1
<3>
      Baudrate
                                                    9600
                                         [0/1/2]:
[7/8]:
<4>
      Pari taet
<5>
      Datenbi ts
                                            [1/2]:
      Stopbi ts
<6>
      Fi gurnummer
      Zei chengeschwi ndi gkei t
<8>
                                          [1-20]:
<9> Fensterursprung Xo Yo
<10> Fenster (X Y L B)
<11> Masstab des Plots
                                         [cm cm]:
                                      [alles cm]
                                    [max. 4. 0] 1: 1
      Programm Starten (Aenderungen in File eintragen)
                            = keine Äenderungen eintragen
     Abbrechen (Quit)
                    Hilfe zu Option i
<?> oder <?i>
 Waehle:
```

**Allgemeine Bemerkung:** Die Optionen 2 bis 8 werden nur für die MS-DOS-Version verwendet, um die Zeichnung direkt auf einen angeschlossenen Plotter zu schicken. Die Optionen 2 bis 11 sind zudem nur für das HPGL-Format definiert. Bei allen anderen Ausgabeformaten werden sie nicht eingelesen.

All diese Optionen sind nur noch aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Programmversionen enthalten. Wir empfehlen deren Gebrauch jedoch nicht mehr.

#### <1> Plotter-/Drivername

Dies ist die wichtigste Option von PLTOPT. Mit ihr wird gewählt, in welchem Format das Grafikfile erstellt werden soll. Der Name muss mit einem Plottertreiber übereinstimmen, der im File PLTOPT.INT (siehe Kapitel 9.5) eingetragen ist.

#### <2> Ausgang (Schnittstelle)

Standardwert: com1

Hiermit wird die PC-Schnittstelle für die Direktausgabe des Plots auf einen HPGL-Plotter angegeben. Es sind Eintragungen wie com1, com2, ..., lpt1, lpt2, ... usw. möglich.

#### <3> Baudrate

Standardwert: 9600

Hiermit wird die Baudrate (Bits/Sekunde) angegeben, welche auf der Schnittstelle com1, com2,... verwendet werden soll. Diese Option ist nur sinnvoll für die seriellen Schnittstellen.

#### <4> Parität [0/1/2]:

Standardwert: 0 (keine Parität)

Hiermit wird die Art des Paritätsbits angegeben. 0 heisst keine, 1 ungerade und 2 gerade Parität. Wenn Sie 8 Datenbits verwenden, muss diese Option 0 sein.

#### <5> Datenbits [7/8]:

Standardwert 8

Hiermit wird die Anzahl Datenbits angegeben, die für ein Zeichen verwendet werden.

#### <6> Stopbits [1/2]:

Standardwert: 1

Hiermit werden die Anzahl Stopbits festgelegt.



#### <7> Figurnummer

#### Kein Standardwert

Es kommt vor, dass Programme mehr als eine Figur erstellen (z.B. Lage- und Höhennetz). Mit dieser Option kann verlangt werden, dass nur die entsprechende Figur ausgegeben wird.

#### <8> Zeichengeschwindigkeit [1-20]:

Standardwert: 10

Gewisse Plotter haben die Möglichkeit mit verschiedenen Geschwindigkeiten zu zeichnen. Eine zu grosse Geschwindigkeit kann die Stifte stark abnützen und ergibt oft eine qualitativ schlechtere Zeichnung.

#### <9> Fensterursprung X0 Y0 [cm cm]:

#### Kein Standardwert

Mit dieser Option lässt sich die Ausgangsposition der Zeichnung, bezogen auf die untere linke Ecke des Blattes in x- und y-Richtung verschieben. Wird in Option 10 ein Fenster definiert, so legen X0 und Y0 die Ausgangsposition der durch X und Y definierten Ecke fest. Diese Option findet z.B. Anwendung, wenn man auf das Titelblatt verzichten will oder auch um Zeichnungen in der Mitte des Blattes zu positionieren.

#### Verschiebungsrichtungen:

X0 > 0 : Zeichnung wird auf dem Blatt nach rechts verschoben

X0 < 0 : Zeichnung wird auf dem Blatt nach links verschoben

Y0 > 0 : Zeichnung wird auf dem Blatt nach oben verschoben

Y0 < 0 : Zeichnung wird auf dem Blatt nach unten verschoben

#### <10> Fenster (X Y L B) [alles cm]:

#### Kein Standardwert

Definition des auszugebenden Fensters. Die Werte X und Y bezeichnen die linke untere Ecke des auszugebenden Fensters. Dieser Punkt wird entweder am unteren linken Blattrand gezeichnet (falls die Option 9 leer ist oder 0. 0. enthält) oder an dem in Option 9 angegebenem Punkt. Die Länge (L) und Breite (B) definieren die Grösse des auszugebenden Rechtecks. Lässt man den Eintrag leer, dann wird die ganze Zeichnung gezeichnet.

Wird z.B. 10.0 10.0 60.0 40.0 eingegeben, so wird Die Zeichnung auf 60 cm in x-Richtung und 40 cm in y-Richtung begrenzt ausgehend von der Plotterkoordinate 10, 10.

#### <11> Massstab des Plots [max.4.0] 1:

#### Standardwert: 1

Mit dieser Option ist es möglich den Massstab der Ausgabe der Figur auf dem Plotter zu verändern. Es sind Werte zwischen 0.1 (Vergrösserung um den Faktor 10) bis 4.0 (Verkleinerung) erlaubt. Dies kann nützlich sein, um z.B. rasch einen Überblick der Figur auf einem A4 Laserdrucker zu erhalten. Dabei können aber Massstabsangaben in der Legende der Anwenderprogramme (KOORDIFF, PLANETZ) falsch angeschrieben werden.

#### <X> Programm starten (eXecute) = Änderungen in File eintragen

Hiermit wird das Programm abgeschlossen. Die Optionswerte werden auf ihre Plausibilität überprüft und anschliessend im aktuellen Verzeichnis im File PLTOPT.OPT abgelegt.

#### <Q> Programm abbrechen (Quit)

Damit wird die weitere Bearbeitung abgebrochen. Es wird weder ein Plausibilitätstest durchgeführt, noch werden die Änderungen ins File PLTOPT.OPT geschrieben.

#### <?> oder <?i> Hilfe zu Option i

Mit <?> wird generelle Hilfe zum arbeiten mit den Menüs gegeben.

Mit <?i> wird Hilfe zur Option i gegeben.



#### 9.5 Die Definition von Plottersteuerungen

Zum Programm PLTOPT gehört auch ein Steuerfile, mit welchem Ausgaben für die verschiedenen Plotter ermöglicht werden. Es handelt sich um das File PLTOPT.INT, welches im gleichen Verzeichnis abgelegt wird wie die Definitionsfiles der Programm-Menüs:

UNIX: \$GEOPROG/text

PC : C:\LTPROG\DEF OPT (oder \( \text{ahnlich} \)

VAX/VMS : Disk:[LTPROG.SYSFILES]

Dieses File kann Eintragungen für mehrere unterschiedliche Plotter beinhalten. Als Plotformat sind aber nur die in Kapitel 9.3. definierten Werte möglich. Für unterschiedliche Plotter werden im File PLTOPT.INT insbesondere das zu verwendende Plotformat, aber auch Initialisierungssequenzen und Endsequenzen definiert. Ein Eintrag für einen bestimmten Plotter hat demnach folgenden Aufbau:

Fileinhalt	Kurzerklärung
\$\$b	Beginn einer neuen Plotterdefinition
**Plotter	Erkennungszeile für das Programm
HP-Draftmaster	Plottername (Option <1> in PLTOPT)
**Driver	Erkennungszeile
HP	Grafiksprache aus Liste in Kapitel 9.3
**Init	Erkennungszeile
@027.Y	Initialisierungssequenz (ev. mehrere Zeilen)
@027.I;;17:@027.N;19:	
**End	Erkennungszeile
PG1;	Endsequenz (ev. mehrere Zeilen)
@027.Z	
\$\$e	Ende der Plotterdefinition

Alle Zeilen, die mit \$\$ oder \*\* beginnen müssen genau so geschrieben werden. Die übrigen Zeilen müssen je nach Plotter selber definiert werden.

Die verschiedenen Abschnitte haben folgende Bedeutungen:

**\$\$b** : Damit beginnt eine neue Plotterdefinition

**\$\$e** : Damit endet die Plotterdefinition

Text, der zwischen einem \$\$e und dem nächsten \$\$b steht, wird ignoriert. Damit kann Kommentar in das File integriert werden.

#### \*\*Plotter

Der in der Folgezeile angegebene Name muss mit dem eingegebenen Plotternamen im Programm PLTOPT (Option <1>) übereinstimmen. Der Name ist frei wählbar, darf aber keine Leerzeichen enthalten.

Zudem muss dieser Name in der Liste der verfügbaren Plotter im File PLTOPT.GER (resp. PLTOPT.FRN) vorkommen. Diese Liste befindet sich auf der 15. Zeile (beginnend mit '<subm> PLOTTER ') ab Position 145. Die maximale Anzahl Plotter ist dabei auf 10 begrenzt. Die tatsächliche Anzahl der eingetragenen Plotter befindet sich dabei in den Positionen 143 bis 144.

#### \*\*Driver

Der Driver gibt an, mit welchem Format die Zeichnung aufbereitet werden soll. Im Moment sind dies die Formate LT, HPGL1, HP, DXF, CCP und PS aus der Liste in Kapitel 9.3.

#### \*\*Init

Nach \*\*Init kann eine Initialisierungssequenz angegeben werden, die genau so an den Anfang des Plotfiles geschrieben wird oder bei einer direkten Ausgabe auf den Plotter als erste Zeichen geschickt werden. Damit kann der Plotter eingestellt werden. So kann zum Beispiel ein Laserdrucker in den HPGL-Modus geschaltet werden, oder es kann ein DXF-File mit einem bestimmten Header erzeugt werden. Es können mehrere Zeilen verwendet werden, d.h. es werden alle Zeichen bis zur Zeile \*\*End als Initialisierungssequenz verwendet.



#### \*\*End

Nach \*\*End kann eine Endsequenz angegeben werden, die genau so ans Ende des Plotfiles geschrieben wird oder bei einer direkten Ausgabe auf den Plotter als letzte Zeichen geschickt werden. Damit kann der Plotter wieder in seinen Normalzustand zurückgesetzt werden oder das Plotfile sauber abgeschlossen werden.

Wird keine Initialisierungs- oder Endsequenz gebraucht, so werden die entsprechenden Zeilen weggelassen. Die Erkennungszeilen müssen aber bestehen bleiben. Der Schluss einer Plotterdefinition kann dann wie folgt aussehen:

\*\*Init \*\*End \$\$e

#### ASCII-Zeichen in \*\*Init und \*\*End

In den Initialisierungs- und Endsequenzen ist es möglich auch Zeichen zu verwenden, die nicht darstellbar sind. So z.B. das Escape-Zeichen. Diese Zeichen können entweder direkt in das File geschrieben werden, wenn es der verwendete Editor erlaubt, oder aber als dezimaler ASCII-Wert mit einem vorangestellten @:

@013 = Carriage Return
 @010 = Line Feed
 @027 = Escape
 @064 = @
 @027.Y = Escape '.Y'