CAPITOLUL 2

DISPOZITIVE SEMICONDUCTOARE UTILIZATE ÎN CIRCUITELE DE PUTERE

Materialele semiconductoare au conductivitatea electrică intermediară între materialele izolante și materialele bune conductoare, iar cel mai folosit în construcția dispozitivelor semiconductoare este astăzi siliciul. Siliciul în stare pură (numit și *intrinsec*) este mai degrabă un material izolant, cu un număr mic de purtători liberi existenți în perechi, electroni și goluri, număr care creste exponențial cu temperatura.

Densitatea purtătorilor liberi poate fi mărită în mod artificial printr-un proces de impurificare realizat în două variante din care rezultă două tipuri de material semiconductor (materiale *extrinseci*). Primul este numit de tip n și are un număr crescut de electroni liberi numiți și *purtători majoritari* deoarece concomitent există și un număr mult mai mic de goluri, rezultate din procesul de generare termică, numiți *purtători minoritari*. Al doilea este numit de tip p și are un număr crescut de goluri libere pe lângă un număr mult mai mic de electroni.

Tehnologii speciale permit alăturarea intimă a celor două tipuri de materiale semiconductoare p și n. Se formează o structură denumită *joncțiune p-n* care are proprietăți speciale și stă la baza majorității dispozitivelor semiconductoare și implicit a electronicii moderne.

În esență joncțiunea p-n cu tensiune la borne se comportă puternic neliniar în funcție de semnul acesteia, dacă tensiunea are polaritatea cu plus la zona p joncțiunea are o rezistență mică, în cazul opus are o rezistență mare.

2.1.5. Modele pentru diode

Dioda este un element neliniar de circuit. Pentru calculul circuitelor cu diode se poate utiliza relația analitica (2.1) sau se poate utiliza metoda grafică, folosind caracteristica grafică curent-tensiune a diodei. Metodele de mai sus sunt rar utilizate în analize (excepție importantă – programele specializate de analiză pe calculator) fiind complicate sau chiar inoperante în cazul circuitelor cu mai multe elemente. Din acest motiv cea mai folosită metodă este liniarizarea diodei, adică înlocuirea acesteia cu o schemă echivalentă formată cu elemente liniare. În funcție de precizia dorită a calculelor, dioda poate fi echivalată cu o schemă mai simplă sau mai complicată. După înlocuirea diodei cu schema echivalentă, calculul urmează cursul obișnuit pentru circuitele liniare.

Sunt utilizate trei nivele de aproximare liniară a diodelor. În figura 2.5 sunt prezentate atât modelele cât și caracteristica grafică a acestora.

Cel mai simplu și mai folosit model este un comutator, K (2.5 a). Acesta este deschis (rezistență infinită), când tensiunea anod-catod este mai mică sau egală cu zero ($u_{AC} \le 0$) și este închis (rezistență zero), când tensiunea anod-catod este mai mare decât zero ($u_{AC} > 0$).




Fig. 2.5. Modele liniare pentru dioda: a) ideală; cu tensiune de deschidere; b); cu tensiune de deschidere; c) rezistență dinamică.

Un al doilea model ține cont de tensiunea de deschidere $U_D \cong 0.7 \text{V}$ (2.5 b).

În sfârșit, modelul cel mai precis (2.5 c) ține cont și de rezistenta diodei în zona de conducție, R_d , iar panta caracteristicii grafice este mai mică de 90 grade.

Modelele prezentate până acum sunt utilizate atunci când diodele sunt în regim de curent continuu sau în regim de curent alternativ de frecvență mică, de exemplu la 50 Hz, frecvența rețelei. Când diodele sunt utilizate la frecvență mai mare sau în regim de comutație intervine ca parametru important capacitatea electrică a joncțiunii.

2.1.6. Dioda în regim de comutație

În circuitele electronice de putere dispozitivele sunt utilizate în mod obisnuit în regim de comutație. Diodele utilizate în regim de comutație au comportamentul prezentat în figura 2.6 unde apare atât regimul de comutație directă (momentul t_1) cât și regimul de comutație inversă (momentul t_2).




Fig. 2.6. Dioda de putere în regim de comutație.

La comutația directă curentul prin diodă nu crește instantaneu (tensiunea u de comandă fiind presupusă ideală, cu timp de comutație zero), ci într-un timp numit timp de comutație directă, $t_{\rm d}$ sau $t_{\rm on}$. Similar evoluează tensiunea la bornele diodei, care are și o supracrestere, $U_{\rm M}$ după care se stabilizează la valoarea tensiunii de deschidere pe care am presupus-o a fi 0,7V.

La comutația inversă curentul prin diodă ajunge aproape de valoarea zero după un interval de timp numit timp de comutație inversă, $t_{\rm i}$ sau $t_{\rm off}$. Fenomenul de comutație inversă cuprinde și un interval de timp, numit timp de revenire $t_{\rm rec}$ (recovery în engleză), în care există un curent invers prin diodă care atinge o valoare inversă maximă $I_{\rm iM}$. Simultan tensiunea inversă la bornele diodei are o supracreștere accentuată, $U_{\rm iM}$, care depinde de panta inițială $\frac{di}{dt}$ cu care revine curentul invers la zero. Aceste supratensiuni pot distruge dioda. Pentru limitarea acestora sunt utilizate elemente de protectie, cel mai des un grup rezistență-condensator (grup RC) conectat la bornele diodei (figura 2.7).

O mărime importantă este puterea disipată pe diodă, $p_{\rm D}$ care are o valoare mică în perioada de conducție și valori mari la momentul comutației. Din acest motiv puterea disipată crește mult cu frecvența de lucru.

La comutația inversă puterea este crescută pe perioada timpului de revenire (recovery), $t_{\rm rec}$, perioadă în care se evacuează o sarcina proporțională cu suprafața mai întunecată, notată $q_{\rm rec}$.




Fig. 2.7. Circuit de protecție a diodei la supratensiuni tranzitorii.

Diodele sunt **lente** dacă timpii de comutație sunt de ordinul microsecunde și **rapide** dacă acești timpi sunt de ordinul nanosecunde.

Dacă panta de revenire a curentului este mare atunci avem *comutație abruptă*, cu supratensiuni foarte mari; dacă panta de revenire a curentului este mică atunci avem *comutație soft*, cu supratensiuni mai mici.

2.2. Diodele utilizate în circuitele electronice de putere

Diodele utilizate în circuitele electronice de putere se împart în câteva grupe mai importante după tehnologie:

- -semiconductoare pe siliciu, standard (cu joncțiune p-n);
- -Schottky, metal-semiconductor;
- -SiC, din carbonat de siliciu;

și modul de utilizare:

- -redresoare (Rectifier);
- -de comutație (Switching);
- -stabilizatoare.

Diodele se mai împart și după limitele unor parametri. Sunt diode de mică, medie, mare și foarte mare putere, sau de tensiune mică, mare (High-voltage) și foarte mare. Dacă e vorba despre viteza de comutație sunt:

- -de uz general (General Purpose), sau de rețea;
- -rapide (Fast), care se caracterizează prin timpi mici de tranziție;
- -ultrarapide (UltraFast), care se caracterizează prin timpi foarte mici de tranziție.

Mai sunt prezente în circuitele de putere și elemente optoelectronice: fotodiodele, mai ales în varianta de celule fotovoltaice pentru panourile solare dar și LED care sunt fabricate acum și în variante de putere (câțiva W, dar sunt mai eficiente de trei ori față de lămpile fluorescente și de 12 ori fața de cele cu filament), diode de putere emițatoare în infraroșu sau diode laser de putere. Aceste elemente optoelectronice sunt în dezvoltare rapidă, folosind și tehnologii noi cum este Galiu-Arsen dar nu numai.

2.2.1. Diode redresoare

Sunt diode de uz general în toată gama de puteri (W - MW) și tensiuni (sute V - zeci KV) și se numesc astfel fiindcă sunt utilizate obișnuit în circuite de redresare alimentate de la rețea (50 sau 60Hz dar și 400Hz pentru rețele speciale), deci la frecvență joasă.

Cei mai importanți parametri ai unei diode redresoare sunt curentul direct mediu ($I_{\rm FAV}$ -Forward Average Current) și tensiunea de lucru inversă maximă ($U_{\rm RWM}$ -Reverse Working Maximum) și într-o prezentarea scurtă se poate spune de exemplu (pentru 1N4007): diodă de 1A și 1000V.

Parametrul fizic care limitează în fond utilizarea unei diode este temperatura maximă a joncțiunii astfel că performanțele limită depind decisiv și de sistemul de răcire. Este nevoie ca utilizatorul să cunoască nu numai curentul maxim ci și temperatura maximă a mediului și a joncțiunii în condițiile cele mai defavorabile și a alegerii unui anumit sistem de răcire.

Parametrii sunt de multe ori precizați împreună cu condițiile de test cum sunt temperatura și nu au denumiri sau acronime standardizate, astfel că pot să existe diferențe în funcție de producător.

Realizare constructivă

Pentru ca o joncțiune p-n să suporte tensiune inversă mare materialul semiconductor trebuie să fie slab dopat, iar pentru ca să aibe tensiune mică în conducție, deci pierderi mici și curent maxim mare acesta trebuie sa fie puternic dopat. Aceste cerințe divergente au fost rezolvate prin introducerea unui strat suplimentar n slab sau foarte slab dopat între straturile p și n puternic dopate, astfel că structura unei diode de putere arata ca în figura 2.8:




Fig. 2.8. Structura unei diode redresoare.

Stratul intermediar este mai apropiat de materialul intrinsec, motiv pentru care structura mai este numită și PIN (p-intrinsec-n).

Stratul de oxid de siliciu protejează dioda la tensiuni inverse mari unde pot apare efecte de margine care micsorează nivelul limită.

Parametrii diodelor redresoare

Pentru cazul **polarizării inverse** se definesc mai multe tensiuni limită, enumerate în ordine crescătoare (figura 2.9):

- tensiunea maximă în regim de curent continuu, U_R , este cea mai mică;
- tensiunea maximă de lucru, U_{RWM} ;
- tensiunea maximă de lucru, repetitivă, U_{RRM} ;
- tensiunea maximă de lucru nerepetitivă U_{RSM} ;
- tensiunea de străpungere $U_{\rm BR}$ (Breakdown), care este cea mai mare.




Fig. 2.9. Tensiunile limită inverse în cazul diodei redresoare.

Alt parametru pentru acest caz este:

- curentul invers I_R , precizat eventual la două temperaturi.

Pentru polarizare directă se definesc curenții:

- curentul direct mediu I_{FAV} ;
- curentul efectiv I_{RMS} (efectiv radical din media pătratică Root Mean Square);
- curentul de suprasarcină definit de obicei pentru o semiperioadă sinusoidală I_{FSM} (Forward Surge Maximum)

Curentul mediu și cel efectiv se calculează pentru formele de undă necesare cu formulele cunoscute (anexa), în continuare fiind date exemple pentru două cazuri curente.




Fig. 2.10. Exemple de forme de undă.

Pentru unda semisinusoidală:

$$I_{\text{FAV}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{0}^{\pi} 50 \cdot \sin(\omega t) \cdot d\omega t = \frac{50}{\pi} A \approx 15,9A$$
 (2.2)

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \cdot \int_{0}^{\pi} 50^{2} \cdot \sin^{2}(\omega t) \cdot d\omega t = 25A$$
 (2.3)

Pentru unda sub formă de impulsuri:

$$I_{FAV} = \frac{1}{100} \int_{0}^{75} (51 - \frac{2}{75}t) dt = 37,5A$$
 (2.4)

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{100} \cdot \int_{0}^{75} \left[(51 - \frac{2}{75}t) \right]^{2} dt} = 43,3A$$
 (2.5)

Alți parametri corespunzători zonei de polarizare directă sunt:

- tensiunea directă, \hat{U}_{F} , precizată la un anume curent direct;
- un parametru proporțional cu energia, I^2t , t fiind intervalul unei semiperioade, 10 sau 8,3 ms, parametru după care se alege siguranța de protecție a dispozitivului.

Parametrii termici principali sunt temperaturile maximă și de stocare, puterea disipată, P_D și rezistența termică jonctiune-capsulă $R_{\theta jc}$ sau joncțiune-ambiant $R_{\theta ja}$.

2.2.2. Diode rapide

Dacă frecvența de lucru crește peste 400Hz diodele redresoare au pierderi mari din cauza fenomenelor de comutație (figura 2.6).

La comutația directă timpii sunt mult mai mici decât la comutația inversă astfel ca aceasta din urma contează la pierderi și parametrii principali sunt cei care definesc acest regim (recovery characteristics în foile de catalog în engleză). În figura 2.11 sunt formele de undă și mărimile principale la comutația inversă a unei diode.




Fig. 2.11. Forme de undă și mărimi principale la comutația inversă a diodei.

ELECTRONICĂ DE PUTERE

Cel mai important este timpul de revenire, $t_{\rm rr}$ (reverse recovery time), funcție de care se împart diodele după viteza de comutație. O diodă este rapidă dacă timpul de revenire este sub 500 ns (pentru diodele redresoare el este de ordinul μ s – zeci μ s), iar pentru timpi sub 100 ns diodele sunt numite ultra-rapide.

Al doilea este curentul invers maxim, $I_{\rm RM}$ care depinde de curentul direct dar şi de panta de scădere a acestuia, $\frac{di}{dt}$ şi de temperatura joncțiunii.

Cele două sunt legate de sarcina care este evacuată din joncțiune în cursul comutației inverse prin relația simplificată:

$$Q_{rr} = \frac{t_{rr}I_{RM}}{2} \tag{2.6}$$

sarcină egală cu suprafața cenușie.

Dupa atingerea curentului invers maxim acesta scade (în valoare absolută) spre zero astfel că timpul de revenire are două componente, t_a , durata creșterii curentului spre valori negative și t_b , durata descreșterii curentului spre zero.

Panta descresterii este importantă fiindcă supratensiunea inversă este proporțională cu ea și funcție de această pantă diodele sunt clasificate în două categorii:

- diode cu revenire soft (*soft recovery*);
- diode cu revenire abruptă (*abrupt recovery*); și se defineste un factor de revenire (*Recovery Softness Factor*):

$$R_{SF} = \frac{t_b}{t_a} \tag{2.7}$$

Dacă revenirea este abruptă timpul este mai scurt dar pe lângă valoarea mare a tensiunii inverse apare pericolul unor oscilații specifice de comutație inversă (figura 2.12). Fenomenele pot fi eliminate cu circite speciale de protecție la supratensiuni care însă măresc pierderile totale și încarcă circuitul astfel că sunt preferate diodele rapide cu comutație soft.




Fig. 2.12. Oscilații specifice comutației inverse.

2.2.3. Diode Schottky

Pentru diodele de putere semiconductoare condițiile:

- tensiune maximă:

- viteza de comutație inversă mare;
- pierderi mici în conducție;

nu pot fi îndeplinite simultan, cerințele constructive fiind divergente. Prin tehnologii speciale se realizează însă diode rapide sau ultrarapide.

O soluție diferită este dioda Schottky care utilizează proprietățile contactului metal-semiconductor.

Contactul metal-semiconductor se comportă obișnuit asemănător cu o joncțiune semiconductoare și este denumit și barieră sau contact Schottky. Dependenta curent tensiune este prezentată în figura 2.13. Dacă însă doparea semiconductorului este foarte înaltă efectul Schottky este neglijabil și contactul se comportă ohmic (figura 2.13). Semiconductorul utilizat curent este siliciul, dar sunt realizate diode Schottky cu GaAs sau SiC.




Fig. 2.13. Contact ohmic şi contact Schottky.

Simbolul și structura diodei Schottky sunt prezentate în figura 2.14. La anod contactul este Schottky, iar la catod ohmic.




Fig. 2.14. Simbolul şi structura diodei Schottky.

Avantajele diodelor Schottky sunt timpul de revenire foarte mic în condițiile în care comutația este soft și tensiunea directa mică (la diode cu tensiunea inversă de 30V poate fi sub 0,35V). Dezavantajele sunt nivelul mare al curentului invers și tensiunea mică de străpungere (sub 100V la diodele cu Si, dar care crește până la 1200V diodele realizate cu GaAs sau SiC).

Timpul foarte mic de comutație face ca dioda Schottky să se utilizeze mai ales în circuite de tensiune mică și frecvență ridicată cum sunt convertoarele de tensiune continuă utilizate în sursele de comutație. Tensiunea directă mică impune dioda Schottky în circuite alimentate la tensiuni mici, unde diferența tensiunilor de deschidere contează, cum sunt schemele de protecție la inversarea legaturilor sau la conectarea paralel de siguranță a mai multor surse pe o aceeași sarcină (figura 2.15).

ELECTRONICĂ DE PUTERE

Utilizate ca diode inverse în combinații punte și semipunte de tranzistoare ele micșorează sensibil pierderile, o dată pierderile proprii diodelor dar și pierderile prin tranzistoare.




Fig. 2.15. Aplicații diode Schottky: a) diodă protecție conectare inversă echipament; b) diode folosite pentru conectarea paralel de siguranță a mai multor surse.

2.2.4. Dioda Zener

Este o diodă construită pentru a fi utilizată în zona de străpungere inversă. Simbolurile utilizate pentru dioda Zener și caracteristica grafică sunt prezentate în figura 2.16.




Fig. 2.16. Dioda Zener.

În polarizare directă este similară diodelor redresoare. În polarizare inversă dioda se străpunge la o tensiune numită tensiune Zener, U_Z , constantă pentru o anumită diodă. În zona de străpungere curentul crește până la o valoare maxim admisibilă, i_M dar tensiunea rămâne aproape constantă. Rezistența dinamică R_Z în zona de străpungere este foarte mică, ohmi-zecimi de ohm. Proprietatea de a menține contantă tensiunea pe o plajă mare de curenți face ca dioda să fie utilizată îndeosebi în circuitele stabilizatoare de tensiune.

Pe lângă tensiunea Zener parametrul cel mai important este puterea disipată maximă, $P_{\rm D}$, diodele fiind în serii de aceeași putere, cu diferite tensiuni Zener. Mai

sunt câțiva parametri care sunt prezentați de producători în foile de catalog iar în tabel este o secțiune dintr-o astfel de foaie pentru o serie de diode de 1W:

Tip	V _Z (Nom)	$\mathbf{I_{zt}}$	$\mathbf{R}_{\mathbf{zt}}$	R _z la 1mA	Curent invers µA	Tensiunea la curent invers	Curent de vârf (mA)	Curent maxim (mA)
1N4728	3.3	76	10	400	150	1	1375	275
1N4730	3.9	64	9.0	400	100	1	1190	234
1N4732	4.7	53	8.0	500	10	1	970	193

Tensiunea nominală este dată la o valoare a unui curent de test, $I_{\rm zt}$ și tot la acest curent se dă și rezistența dinamică. O a doua rezistență dinamică este dată pentru un curent mic, de 1mA. Următoarele două mărimi caracterizează dioda în zona de polarizare inversă înainte de valoarea de străpungere și apoi sunt curenții de vârf (durata scurtă) și curentul maxim de funcționare în regim continuu.

Funcție de producător pot apare și alte date, cum este de exemplu plaja de variație a tensiunii Zener în jurul valorii nominale sau coeficienții de temperatură.

Tensiunea Zener variază cu temperatura dar coeficientul de variatie depinde de valoarea tensiunii, fiind negativ pentru tensiuni ami mici de aproximativ 5V și pozitiv peste această valoare (figura.2.17).

Pentru aplicații de precizie sunt realizate diode compensate, cu coeficient foarte mic de temperatură.




Fig. 2.17. Dependența coeficientului de variație în raport cu tensiunea.

În circuitele de putere este utilizată mai ales pentru protejarea dispozitivelor la supratensiuni tranzitorii care se produc din cauze diverse:

- -motoare cu perii, care produc scântei;
- -fenomene atmosferice;
- -relele:
- -circuite de comutație la puteri mari cu tiristoare;
- -deconectări ale sarcinilor inductive;
- -arderea siguranțelor

Cauza cvasi-comună este de fapt variatia rapidă a curentului printr-o componentă inductivă conform relatiei cunoscute:

$$u = L\frac{di}{dt} \tag{2.8}$$

Sunt mai multe soluții pentru aceste protecții:

- -diode Zener de putere;
- -varistoare, dispozitive neliniare din pulberi sinterizate (prezentate la elemente rezistive neliniare) sau SiC;
 - -celule de seleniu;
 - -spațiu de scânteiere;
 - -circuite declanşate.

Dioda Zener este cea mai aproape de varianta de protecție ideală, are răspuns rapid, pierderi mici și limitare netă a tensiunii, dezavantajele fiind că nu suportă supracurenți, tensiunile individuale sunt relativ mici și soluția este mai scumpă. În figura 2.18 a) este prezentată combinatia de diode Zener serie utilizată pentru protecții la supratensiune și dependența curent-tensiune.




Fig. 2.18. Utilizări ale diodelor Zener:

- a) protecții la supratensiune și dependența curent-tesiune;
 - b) Metadă de mărire a puterii diodei Zener.

În figura 2.18 b) este prezent modul prin care poate fi mărită puterea unei diode Zener cu ajutorul unui tranzistor. Dependența curent-tensiune este similară cu aceea a diodei. Tensiunea Zener este aici mărită cu tensiunea bază-emitor a tranzistorului iar curentul maxim se multiplică cu factorul de amplificare în curent al tranzistorului.

2.2.5. Comparație a diodelor de putere și module de diode

În tabelul următor sunt prezentați, pentru comparație, parametrii importanți ai diferitelor categorii de diode de putere.

Tipul diodei	Tensiune străpungere	Curent mediu (putere)	Tensiune directă	Timp comutație
Redresoare de înaltă tensiune	30kV	~500mA	~10V	~100nS
Redresoare de uz general	~5kV	~10kA	0.7 - 2.5 V	~25µS
Rapidă	~3kV	~2kA	0.7 - 1.5 V	<5uS
Schottky	~100V	~300A	0.2 - 0.9 V	~30nS
Zener	~300 V	~75 W	-	-

Producatorii livrează pe lângă diode individuale și combinații de diode conectate în module (figura 2.19)




Fig. 2.19. Module cu diode.

2.4 Tranzistoare bipolare de putere

Tranzistorul bipolar de putere are în structura sa, ca și dioda de putere, un strat de material semiconductor slab impurificat care-i dă posibilitatea să suporte, în stare de blocare, tensiuni de valoare mare (figura 2.30)




Fig. 2.30. Structura tranzistorului bipolar de putere.

Factorul de amplificare al tranzistorului de putere este mult mai mic decât cel al tranzistoarelor de mică putere, fiind de ordinul zeci, iar la tensiuni foarte mari sau frecvente mari poate fi între 4 și 10. Deci, pentru controlul unui curent de 100A este nevoie de un curent de baza de până la 25A, o valoare mare care implica un circuit de comandă complex și scump. Un alt dezavantaj, tranzistorul bipolar nu are capacitatea de a suporta supracurent

Avantajul principal este că tensiunea în stare de conducție este mică și nu se modifică mult cu curentul, spre deosebire de tranzistoarele unipolare, deci pierderile de conductie sunt mai mici.

Pierderile principale sunt la comutație, cele de la blocare fiind mult mai mari și depind de cei doi timpi (figura 2.27), timpul de stocare și timpul de cădere. În mod obișnuit timpul de stocare este mai lung decât cel de cădere, dar tensiunea mai mică în perioada de stocare face ca pierderile să fie comparabile în cele două semi-intervale.

Parametrii importanți ai unui tranzistor bipolar de putere sunt:

- $U_{\rm CEO}$ –tensiunea maximă colector-emitor cu baza în gol
- $U_{\rm CBO}$ –tensiunea maximă colector-emitor cu emitorul în gol
- $U_{\rm BEO}$ -tensiunea maximă bază-emitor cu colectorul în gol
- $I_{\rm C}$ –curentul maxim de colector
- P_D puterea disipată maximă
- t_s timpul de stocare
- $t_{\rm f}$ timpul de cădere
- $h_{\rm FE}$ factorul de amplificare în curent

Pentru tranzistoarele de putere punctul de funcționare trebuie sa fie în orice condiții în interiorul unei arii de funcționare sigură, SOA (Safe Operating Area) în planul caracteristicilor de ieșire

Sunt definite două arii distincte, prima fiind pentru conditiile în care baza este direct polarizată, numită arie de functionare sigură în polarizare directă, FBSOA (Forward Bias Safe Operating Area), prezentata în figura 2.31.




Fig. 2.31. Arie de funcționare sigură în polarizare directă.

Limitele sunt o dată limitele zonei active, aici primul cadran, apoi limitele maxime pentru tensiunea colector-emitor și curentul de colector. Mai exista o limită dată de puterea disipata maximă, $P_{\rm D}$, numită și hiperbola de disipație plus o limită caracteristică zonei de tensiune mare de sub hiperbola de disipație denumită a străpungerii secundare, fenomenul care apare mai ales în cazul unor sarcini inductive fiind distructiv.

Sunt în general conturate arii distincte pentru funcționarea in curent continuu sau pentru funcționarea în impulsuri.

A doua arie de siguranță este pentru conditiile în care baza este invers polarizată, cu tranzistorul încă în conducție, pe perioada comutației inverse, numită arie de functionare sigură în polarizare inversă, RBSOA (Reverse Bias Safe Operating Area), prezentata în figura 2.32.




Fig. 2.32. Arie de funcționare sigură în polarizare inversă.

2.4.1. Tranzistorul Darlington

Un tranzistorul Darlington e compus din doua tranzistoare, unul principal, de putere mai mare și un al doilea de comandă, de putere mai mică (figura 2.33 a). Schema interna a unui tranzistor Darlington existent pe piața poate fi mai complicată și cuprind diode de protecție la tensiune inversă și rezistențe, o variantă fiind prezentată în figura 2.33 b).




Fig. 2.33. Tranzistorul Darlington: a)conexiune; b) Schema internă.

Avantajul principal este ca oferă un factor de amplificare mult mai mare decât tranzistorul individual și deci curent mic și circuit mai simplu de comandă

Dezavantajele sunt o tensiune mai mare în conducție cu 0,8- 1V și timp de comutatie inversă mai mare, deoarece tranzistorul principal începe blocarea dupa ce primul s-a blocat.

2.5.3. Tranzistorul MOS de putere

Față de tranzistoarele MOS de mică putere tranzistoarele MOS de putere sunt realizate într-o structura specială care cuprinde și stratul suplimentar slab dopat care permite funcționarea la tensiune de blocare înaltă (figura 2.39 a), pe de altă parte, pentru a putea suporta curenți mari, sunt foarte multe celule similare conectate în paralel (structură HEXFET). Constructia implică și existența unei diode parazite care apare și în simbolul tranzistorului MOS de putere, figura 2.39 b). Dispozitivul MOSFET are din acest motiv o capabilitate asimetrică de blocare a tensiunii. Dioda integrată este caracterizată de o conducție lentă și de aceea, în aplicațiile curente, este conectată o diodă rapidă externă.




Fig. 2.39. Tranzistorul de putere MOS: a) simbol; b) structura.

Caracteristica tensiune-curent a tranzistorului are două regiuni distincte: una în care rezistența $R_{DS(ON)}$ este constantă și a doua în care curentul este constant. Parametrul $R_{DS(ON)}$ al tranzistoarelor de tip MOSFET este important deoarece determină pierderile în conducție. Coeficientul de temperatură pozitiv al rezistenței face ca operațiile cu MOSFET-uri desfășurate în paralel să fie mai ușor de realizat.

În timp ce pierderile în conducție ale tranzistoarelor MOSFET sunt semnificative pentru dispozitive folosite la tensiuni mari, timpii de comutație sunt foarte mici, cauzând pierderi mici de comutație. Tranzistoarele acestea sunt foarte utilizate pentru scheme de comutare la tensiuni joase, puteri mici și frecvențe mari de ordinul sutelor de KHz.

Parametrii principali ai tranzistorulu de putere MOS:

- V_{Th} tensiunea de prag, (Threshold Voltage) este tensiunea aplicată între drenă și sursă, grila in scutcircuit, pentru care se obține un curent de drenă de 1 mA;
- $R_{\rm DS(ON)}$ rezistența drenă-sursă în conducție (ON);
- $V_{\rm DSS}$ tensiunea maximă drenă sursă.

Comportarea în regim de comutație a tranzistoarelor MOSFET este influențată de elementele capacitive parazite, prezente în circuitul său echivalent simplificat (figura 2.40).




Fig. 2.40. Capacități parazite ale tranzistoarelor MOS.

Aceste capacități pot fi caracterizate astfel:

ullet C_{gs} are o valoare mare, practic nu variază cu tensiunea aplicată;

ELECTRONICĂ DE PUTERE

- $\bullet \quad C_{\text{gd}}$ are o valoare mică, este puternic neliniară;
- C_{ds} are o valoare intermediară, este puternic neliniară.

2.6. Dispozitive multistrat

Dispozitivele multistrat sunt printre cele mai utilizate dispozitive în electronica de putere. Ele sunt formate din mai mult de trei straturi de material semiconductor. Primele au fost dispozitivele cu patru straturi, dioda pnpn si tiristorul, dar apoi s-au realizat o multitudine de dispozitive cu structura mai complexa.

2.6.1. Dioda pnpn

Dioda pnpn este un dispozitiv format din patru straturi alternate de material semiconductor si are in consecinta trei jonctiuni p-n (figura 2.41). Terminalele sunt anodul, conectat la zona exterioara de tip p si catodul, conectat la zona exterioara de tip n. Ca si in cazul diodei semiconductoare, daca tensiunea u_{AK} este pozitiva atunci dioda este polarizată direct, iar daca este negativa dioda este polarizata invers.




Fig. 2.41. Structura diodei pnpn

La nivel mic al tensiunii la bornele diodei, oricare ar fi polaritatea acesteia, dioda are cel putin o jonctiune polarizata invers si curentul este practic zero. Dioda este blocata si este echivalenta cu un contact deschis.

Daca dioda este polarizata direct jonctiunea centrala este polarizata invers iar cele doua jonctiuni laterale sunt polarizate direct. Jonctiunea centrala se strapunge daca tensiunea depaseste o valoare maxima directa si dioda intra in conductie. Tensiunea la bornele diodei scade la o valoare mica, in jurul a 1,5 volti. Tensiunea pe dioda in conductie este neglijabila in majoritatea situatiilor si dioda este echivalenta cu un contact inchis.

Dacă dioda este polarizata invers cele doua jonctiuni laterale sunt polarizate invers. Dioda este blocata. Jonctiunile acestea se strapung daca tensiunea atinge o valoare maxima inversa, dar tensiunea la bornele diodei nu se micsoreaza si dioda se distruge prin supraincalzire. Cum evoueaza curentul prin dioda in functie de tensiunea la borne se poate urmări pe caracteristica grafică din figura 2.42.




Fig. 2.42. Caracteristica grafică a diodei pnpn.

Dioda are trei zone de funcționare:

- 1. Polarizată direct, blocata, zona in care tensiunea u pe dioda este pozitiva dar nu depaseste tensiunea directa maxima sau pragul de deschidere si curentul este neglijabil.
- 2. Polarizata direct, in conductie, zona in care dioda ajunge daca se depaseste tensiunea directa maxima. Tensiunea pe dioda scade brusc la o valoare mica, neglijabila, iar curentul este mai mare decat un curent minim numit curent de mentinere i_H . Dioda este echivalenta cu un contact inchis si valoarea curentului depinde doar de circuitul in care este legata dioda.
- 3. Polarizata invers, blocata, zona in care tensiunea u pe dioda este negativa dar nu depaseste tensiunea inversa maxima si curentul este neglijabil.

Trecerea in starea de conductie se face prin depasirea tensiunii directe maxime. Trecerea inversa, din starea de conductie in starea de blocare are loc atunci cand curentul prin dioda scade sub curentul de mentinere, I_H . În practică, pentru blocarea diodei se inverseaza tensiunea la borne.

2.6.2. Tiristorul

Structura si simbol

Tiristorul are aceeasi structura ca dioda pnpn, dar are in plus un electrod conectat la zona interioara de tip p, electrod denumit grila sau poarta. Simbolul si structura tiristorului sunt prezentate in figura 2.43.




Fig. 2.43. Structura şi simbolul tiristorului.

Grila este un electrod de comanda iar spatiul de comanda este spatiul grilacatod. Daca grila este inactiva (in gol, nepolarizata) atunci tiristorul se comporta identic cu dioda pnpn. Grila are rol de comanda doar in situatia in care tiristorul este polarizat direct si este blocat (stins).

Caracteristici grafice

Cand grila este polarizata direct, tensiune pozitiva grila-catod, atunci in grila se injecteaza un curent de grila. Acest curent micsoreaza pragul la care se face trecerea in conductie (aprinderea) tiristorului, dupa cum se poate observa urmarind caracteristicile grafice ale tiristorului (figura 2.44). Exista o familie de caracteristici, dependenta de valoarea curentului de grila. Cu cat curentul de grila este mai mare, cu atat tensiunea de aprindere este mai mica. Incepand de la un curent denumit curent minim pentru aprindere sigura, i_m, tiristorul se comporta ca o dioda si se aprinde indata ce tensiunea anod-catod a depasit o tensiune de deschidere care este in jurul valorii de 1,5 volti, in continnuare aceasta ramamand aproximativ constanta o data cu cresterea curentului anodic,




Fig. 2.44. Caracteristicile grafice ale tiristorului.

Aprinderea

In functionare normala tiristorul se aprinde prin comanada pe grila. Pentru aceasta trebuie ca tiristorul sa fie polarizat direct, $u_{AC}>0$ și curentul de grilă să fie mai mare decat valoarea minima pentru aprindere sigura.

O data aprins, daca curentul anodic este mai mare decat curentul de mentinere atunci tiristorul ramane aprins si in lipsa curentului de comanda. Din acest motiv tensiunea de comanda grila catod si implicit curentul de grila este, in cazul obisnuit, sub forma de impulsuri scurte, de ordinul microsecundelor.

Mai exista situatii nedorite care pot provoca aprinderea tiristorului chiar in lipsa impulsurilor de comanda. Tiristorul se poate aprinde accidental in trei cazuri:

1. Tensiunea anod-catod depaseste tensiunea maxima si tiristorul se aprinde la fel ca dioda pnpn. Tensiuni parazite de valoare ridicata si durata scurta se intalnesc

adeseori in mediul industrial si ele pot provoca aprinderi accidentale si functionarea defectuasa a schemelor cu tiristoare. Prevenirea se face prin utilizarea schemelor de protectie la supratensiuni.

- 2. Cresterea temperaturii poate duce la marirea nivelului curentilor reziduali si apoi la aprinderea accidentala a tiristorului.
- 3. Un ultim caz de aprindere accidentala apare atunci cand tensiunea anod-catod la bornele tiristorului creste cu viteza prea mare. Exista o viteza de crestere, du/dt, critica. Daca viteza de cresterestere este depasita, chiar fara sa se ajunga la tensiunea maxim admisibila, tiristorul se aprinde. Fenomenul are drept cauza existenta capacitatatilor electrice ale jonctiunilor tiristorului prin care apare curent proportional cu du/dt.

Stingerea

Trecerea tiristorului din starea de conductie in starea de blocare se mai numeste si stingerea tiristorului. Stingera se face ca si la dioda pnpn in momentul in care curentul anodic scade sub o valoare denumita curent de mentinere, iH.. Medoda curenta utilizata pentru a forta scaderea curentului este inversarea polaritatii tensiunii anod-catod sau, cu alte cuvinte, aplicarea la bornele tiristorului a unei tensiuni de polarizare inversa.

Trebuie retinut faptul ca electrodul de comanda, grila, nu are rol in stingerea tiristurului. Intreruperea curentului de poarta nu conduce la stingerea tiristorului. Nici inversarea tensiunii de comanda si a sensului curentului de comanda nu provoaca stingerea tiristorului.


Inca o chestiune are mare importanta in privinta stingerii tiristorului. Simpla inversare a tensiunii la bornele tiristorului nu provoaca automat si stingerea acestuia. Mai trebiue indeplinita o conditie si anume aceea ca pentru stingerea sigura a unui tiristor este nevoie ca tensiunede polarizare inversa a tiristorului sa fie in plus mentinuta cel putin un interval de timp. Acest interval de timp se numeste timp de revenire.

Regimul de comutație

Atat aprinderea cat si stingerea tiristorului se fac cu viteza ridicata si constituie in fond un regim de comutatie al tiristorului. Amplitudinea curentului prin tiristor nu poate fi controlata. Tiristorul are comportarea unui comutator, totul sau nimic, si schema echivalenta simplificata este, ca si un cazul diodei, un comutator care poate fi deschis sau inchis.

Ca și în cazul celorlalte dispozitive prezentate pana acum exista cativa parametri care descriu calitatile de comutator ale tiristorului.

Evoluţia mărimilor principale (tensiunea pe tiristor, curentul prin tiristor) la comutatia directa si inversa a unui tiristor sunt prezentate în figura 2.45.



2.45. Comutația tiristorului.

Parametri și clasificare

Parametrii principali ai unui tiristor sunt, ca si in cazul diodei, curentul maxim, I_M si tensiunea maxima U_M . Este vorba de curentul maxim pentru tiristorul in conductie, depasirea lui insemnand distrugerea tiristorului prin supraincalzire si tensiunea maxima atat la polarizare directa cat si la polarizare inversa care sunt egale pentru majoritatea tiristoarelor, $U_{DM} = U_{IM}$. Depasirea tensiunii maxime in cazul polarizarii directe a tiristorului conduce la aprinderea acestuia fara comanda iar depasirea tensiunii maxime în cazul polarizarii inverse a tiristorului conduce la strapungerea si de obicei la distrugerea acestuia.


O a doua categorie de parametri sunt legati de viteza de variatie in timp a tensiunii si a curentului prin tiristor.

Primul este viteza critica de crestere a curentului prin tiristor, di/dt_{crit} . Atunci cand tiristorul este aprins, curentul creste cu o anumita panta, du/dt. Drepasirea vitezei critice de crestere a curentului are drept rezultat supraincalzirea locala a structurii tiristorului si distrugerea acestuia.

Al doilea este viteza critica de crestere a tensiunii la bornele tiristorului polarizat direct dar in stare de blocare, du/dt_{crit} . Daca se depaseste viteza critica tiristorul se aprinde fara comanda.

In sfarsit, o a treia categorie de parametri sunt legati de fenomenul de comutatie a tiristorului (figura 2.45). Cei mai importanti sunt timpul de aprindere, t_{on} si timpul de

stingere, t_{off} . Timpul de aprindere este similar celui de la dioda. In privinta timpului de stingere este necesara o paranteza.



2.46. Tensiunea pe tiristor la blocare.

Atunci cand un tiristor aprins se blocheaza, in numeroase situatii tensiunea la bornele acestuia are evolutia din figura 2.46. In conductie tensiunea pe tiristor este poziriva, de valoare mica. In momentul blocarii la bornele tiristorului se aplica o tensiune negativa, momentul t_1 , care revine la valori pozitive in momentul t_2 . Tiristorul este mentinut sub o polarizare inversa intervalul de timp $t_1 - t_2 = \Delta t$. Acest interval de timp trebuie sa fie mai lung decat timpul de stingere al tiristorului. In caz contrar tiristorul nu se stinge si se reaprinde o data cu revenirea tensiunii la valori pozitive, momentul t_2 .

După valorile parametrilor principali tiristoarele se clasifica in:

- tiristoare de mica putere, cu I_M în plaja 1..10 A şi U_M de sute de volti;
- tiristoare de putere, cu I_M in plaja zeci-sute amperi si U_M de sute mii de volti:
- tiristoare de mare putere, I_M mii-zeci de mii amperi si U_M de mii zeci de mii de volti.

O a doua clasificare imparte tiristoarele dupa valoarea timpului de stingere:

- tiristoare lente sau de retea, cu timp de stingere mai mare decat 50 microsecunde, tiristoare utilizate in aplicatii la frecventa retelei, 50 Hz sau putin peste;
- tiristoare rapide, cu timp de stingere in plaja 5-50 microsecunde, utilizate in aplicatii la frecvente de pana la 50 KHz.

Protectia

Pentru a evita rgimuri de avarie provocate de aprinderea accidentala a tiristoarelor sau pentru a evita distrugerea lor tiristoarele sunt insotite de elemente de protectie. Cele mai utilizate elemente de protectie sunt destinate sa micsoreze vitezele de crestere ale tensiunii si curentului sub valorile critice. Pentru limitarea vitezei de crestere a curentului se utilizeaza o bobina serie cu tiristorul iar pentru limitarea vitezei de crestere a tensiunii se utilizeaza un grup serie RC legat in paralel pe tiristor (figura 2.47).

R C L

2.47. Tiristor cu circuitul de protecție.

2.6.3 Alte dispozitive multistrat

Exista un numar important de alte dispozitive multistrat. Cele mai utilizate sunt prezentate in continuare.

Tiristorul asimetric (ASCR)


ASCR (Asyncronous Silicon Controlled Rectifier) este un tiristor care are tensiunea maxima in polarizare inversa, U_{IM} mult mai mica decat tensiunea maxima in polarizare directa, U_{DM} . Simbolul este prezentat in figura 2.48. Avantajul principal al acestui tip de tiristor este acela ca timpul de revenire este mult mai mic decat al unui tiristor simetric. Sunt utilizate in circuite de frecvente mari si au obisnuit conectata o dioda antiparalel.

A C

2.48. Tiristorul asimetric

Diacul

Diacul este un dispozitiv necomandat bidirectional cu doua terminale. Este un dispozitiv simetric. Simbolul si caracteristica statica curent – tensiune sunt prezentate în figura 2.49. Diacul se aprinde atunci cand tensiunea, fie in polarizare directa fie in plarizare inversa, depaseste o valoare maxima. Diacul se aprinde si, functie de polaritatea tensiunii, permite curent in ambele sensuri. Stingerea are loc la fel ca la tiristor, prin inversarea tensiunii la borne



2.49. Diacul.

Triacul

Triacul acul este un dispozitiv comandat bidirectional. Simbolul este prezentat in figura 2.50. Triacul se aprinde prin comanda pe poarta, fie in polarizare directa fie in plarizare inversa. Aprinderea se poate face fie cu impulsuri pozitive fie cu impulsuri negative, indiferent de polaritatea tensiunii anod-catod.

Stingererea are loc la fel ca la tiristor, prin inversarea tensiunii la borne.



2.50. Triacul.

Tiristorul cu poarta izolată (MCT)

Tiristorul cu poarta izolata, MCT (MOS Controlled Thyristor) este un dispozitiv asemanator tiristorului dar care are o structura de tranzistor de tip MOS la grila prin care sunt aplicate impulsurile de aprindere. Avantajul principal este puterea foarte mica necesara pentru comanda aprinderii ceea ce simplifica mult schemele de comanda. Simbolul sau este prezentat in figura 2.51.




Fig. 2.51. Tiristorul cu poartă izolată.

Tiristorul cu stingere pe poarta (GTO)

GTO (Gate Turn Off) este un tiristor care poate fi stins prin comanda pe poarta. El are o structură de tiristor dar poarta este realizată printr-o tehnologie numită interdigtală. Structura și simbolurile sunt prezentate în figura 2.52.




Fig. 2.52. GTO: a)simboluri; b) structură.

ELECTRONICĂ DE PUTERE

Cu aceste tiristoare schemele de putere ale circuitelor se simplifică mult, în schimb sunt mai pretentioase schemele de comandă deoarece pentru stingerea unui GTO este nevoie de un curent pe poarta important, care este doar de cateva ori mai mic decat curentul principal.

Parametrii importanți ai tiristorului GTO sunt prezentați în continuare.

Tensiunile și curenții maximi sunt similari tiristorului iar GTO poate suporta tensiuni maxime bipolare de ordinul kV și curenți de kA.

Deosebirile față de tiristor apar la comanda GTO, mai precis la comanda de blocare. Un proces de blocare tipic este prezentat în figura 2.53.

Pentru intervalul de blocare se definesc trei timpi importanți (suma lor este timpul de blocare) și anume:

- t_s , timpul de stocare intervalul dintre momentul t_0 al inițierii comenzii pentru blocare si momentul în care curentul scade la 0,9 din curentul de conducție;
- *t*_f, timpul de descrestere intervalul dintre momentele în care curentul scade de la 0,9 din curentul de conducție la 0,1 din curentul de conducție;
- *t*_t, timpul de revenire sau de coadă (tail) intervalul dintre momentele în care curentul scade de la 0,91 din curentul de conducție la 0,02 din curentul de conducție si se consideră procesul încheiat.

Coada este un fenomen care produce pierderi mari deoarece tensiunea atinge obisnuit valori mari pe perioada acesteia.

Alti parametrii specifici procesului de blocare pe poartă sunt:

- G_{off} , factorul de câstig în curent la blocare pe poartă raportul dintre curentul maxim şi curentul invers pe poarta, I_{GRM} , pentru blocare sigură;
- $U_{\rm RGM}$, tensiunea de poartă inversă maximă;
- di_{GR}/dt , viteza maxima de variație a curentului invers pe poartă.




Fig. 2.53 Comutația tiristorului cu stingere pe poartă.

Tranzistoare bipolare cu comandă prin câmp, IGBT.

Tranzistoarele bipolare cu poartă izolată (IGBT) combină comanda în tensiune a tranzistoarelor MOS cu pierderile mici în conducție ale tranzistoarelor bipolare. Ele sunt mai rapide față de tranzistoarele bipolare la un nivel mai mare de curent și tensiune. Echilibrul între viteza de comutare, pierderea în conducție și comportarea la suprasolicitări face ca IGBT-urile să fie utilizate foarte mult, tendința fiind de a înlocui atât tiristoarele cât și MOSFET-urile de putere cu IGBT-uri în afară de aplicațiilor de frecvedțe mai mari sau ale celor de tensiuni și mcurenți foarte mari

Schematic IGBT este un N-MOSFET comandat de un transistor bipolar pnp într-o configurație Darlington (figura 2.54)




Fig. 2.54. Tranzistorul bipolar cu comandă prin câmp: a) simbol; b) scheme echivalente;

În figura 2.55 este prezentată caracteristica de ieșire a tranzistorului bipolar IGBT.




Fig. 2.55. Caracteristica de ieșire a tranzistoarelor IGBT.

Comparație MOSFET-IGBT

Tranzistoarele MOSFET și IGBT sunt folosite pe scară mare în aplicațiile actuale de electronică de putere. Odată cu trecerea timpului, respectând

Ambele tipuri de tranzistoare au fost dezvoltate la începutul anillor 80, dar sunt încă ptivite de multe persoane ca "tehnologii noi". Din punct de vedere al performanței tranzistoarele IGBT și MPSFET sunt similare, ambele fiind controlate în tensiune, aprinderea și stingerea realizându-se controlând tensiunea joncțiunii grilă-sursă. Ambele au impedanțe mari ale grilei, sunt capabile de comutație la frecvențe mari și suportă curenți mari ai drenei. Cu toate că tranzistoarele MOSFET au căderi directe de tensiune mari și tensiuni de străpugere mici (<1200V) comparându-le cu tranzistoarele IGBT, cele din urmă au următoarele dezavantaje:

- frecvențe de comutație mai mici decât tranzistoare MOSFET, ce se datorează în parte curentului de coadă ce apare la stingerea dispozitivului electronic (figura 2.56).
- pierderi de comutație mai mari datorită curentului de coadă;
- posibilitatea aprinderii datorită unei pante de curent prea mari.




Figura 2.56. Comportamentul în comutație al transiztoarelor MOS și IGBT.

Diferențele între tranzistoarele IGBT și MOSFET sunt:

- în conducție tranzistorul MOSFET este echivalent cu o rezistență R_{ON} și tensiunea pe dispozitiv crește proporțional cu curentul.
- tensiunea directă maximă pe dispozitiv, în mod uzual în cazul MOS este de 500-600V, iar la IGBT poate ajunge până la 2000-3000V.
- panta graficului tensiune curent (caracteristica de ieșire a tranzistorului) este aproape verticală în cazul IGBT, iar în cazul MOS este mai lină darorită rezistentei interne.

Asemănările între tranzistoarele IGBT și MOS:

• ambele se comandă în tensiune şi datorita impedanței de intrare foarte mari, cum am amintit mai sus, puterile de comandă sunt foarte mici.




Fig. 2.57. Domeniul de aplicabilitate MOS şi IGBT.

IGBT se folosesc în aplicații care presupun:

- procese cu ciclu de funcțioare redus;
- frecvenţe joase (sub 20 kHz);
- variații mici ale sarcinii;
- tensiuni mai mari de 1000V;
- temperatură a joncțiunii mai mare de 100⁰ C;
- puteri mai mari de 5 kW;

printre acestea fiind:

- controlul masinilor electrice cu rotorul în scurtcircuit;
- surse neîntreruptibile (UPS) ce au o sarcină constantă și o frecvență joasă de operare;
- instalații de sudură;
- iluminat de putere mică și frecvență mică, sub 100 kHz.

Tranzistoarele MOS de putere se folosesc în aplicații care presupun:

- frecvenţă mare (peste 200 kHz);
- variații mari ale sarcinii;
- cicluri de funcținare lungi;
- tensiune joasă;
- puteri sub 5kW;

printre acestea fiind:

- conversie curent continuu/curent continuu;
- surse în comutație;
- invertoare de frecvențe mari.

Celule bidirectionale

Sunt foarte folosite dispozitive performante unidirectionale (IGBT, tranzistoare MOS de putere, diode) in combinatii care permit o functionare bidirectionala. Variantele principale sunt prezentate în figura 2.58.




Fig. 2.58. Celule bidirectionale: cu un singur dispozitiv unidirectional (a); cu doua dispozitive si punct comun pentru comandă (b); cu doua dispozitive si comanda separată (c).

În cazul celulei cu un singur dispozitiv direcțional, avantajul folosirii unei astfel de scheme este existența unui singur circuit de comandă, iar ca dezavantaje: pierderile mari în conducție (existența a 3 dispozitive în serie); nu există control independent al direcției curentului.

Avantajele folosirii celului din figura 2.58 b), sunt:

- controlul independent al direcției curentului;
- pierderi mai mici (doar 2 dispozitive în serie);
- controlul funcție de același potențial (V_E).

Dezavantaje:

• fiecare celulă necesită sursă proprie izolată.

Pentru celula cu două dispozitive și comandă separată, avantajele sunt:

- control independent;
- pierderi mai mici (2 dispozitive în serie; unul daca e din familia tiristorului);
- se pot alimenta mai multe celule cu o sursă izolată.

Dezavantaj:

• controlul se realizează în funcție de potențiale diferite V_{E1} V_{E2}.