СЕМИНАР 5


Немного про тестирование и отладку ПО подводных систем Подключение kx_pult к проекту

«Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете»

Тестирование и отладка ПО

Тестирование и отладка ПО - процесс, позволяющий получить программное обеспечение, функционирующее с требующимися характеристиками в заданной области входных данных.

- тестирование деятельность, направленная на обнаружение ошибок;
- отладка деятельность, направленная на установление точной природы известной ошибки, а затем на исправление этой ошибки.



Тестирование ПО

Уровни Тестирования:

- 1. Модульное тестирование (Unit Testing)
- 2. Интеграционное тестирование (Integration Testing)
- 3. Системное тестирование (System Testing)
- 4. Операционное тестирование (Release Testing).
- 5. Приемочное тестирование (Acceptance Testing)

Инструменты тестирования ПО

- 1. Автоматизированные средства (Google Tests и т.п.)
- 2. Средства Qt. QtTests
- 3. kx_pult
- 4. и т.п.


Отладка ПО

Отладка – это комплексный процесс по выявлению и исправлению

дефектов в программном обеспечении

Отлаживать код вдвое сложнее, чем писать. Поэтому, если при написании программы вы используете весь свой интеллект, вы по определению недостаточно умны, чтобы её отладить.

Брайан Керниган



Основные этапы отладки ПО

- воспроизведение дефекта (любым из доступных способов);
- анализ дефекта (поиск причины возникновения дефекта root-cause);
- дизайн исправления дефекта (и возможно ревью, если есть альтернативы);
- кодирование исправления дефекта (и какие-либо активности связанные с кодированием);
- валидация исправления;
- интеграция исправления в кодовую базу или целевую систему;
- дополнительные валидации после интеграции (при необходимости).

Методики отладки

- 1. Запуск программы из под отладчика (Debug-mode)
- Логирования кода вывод в файл (или консоль и т.п.) (qDebug(), kx_pult)
- 3. Анализ кода без исполнения программы
- 4. Анализ поведения системы или её части
- 5. Unit тестирование
- 6. Прототипирование
- 7. Отладка с помощью memory-dump-ов
- 8. Профилирование кода (если необходима оптимизация производительности)
- 9. и.т.п.

Отработка ПО подводной системы

Отработка ПО – деятельность, направленная на то, чтобы качество ПО подводной системы соответствовало Т3.

Включает в себя:

- Тестирование,
- Настройку,
- Отладку ПО.



Отработка ПО подводной системы

Этапы отработки ПО:

- Отработка алгоритмов на моделях и имитаторах подсистем НПА;
- 2. Полунатурная отработка ПО;
- 3. Натурная отработка подводной системы.



Отработка ПО подводной системы в натурных условиях





Полунатурная отработка ПО






Полунатурная отработка ПО




Отработка алгоритмов на моделях и имитаторах




Приложение.kx_pult.

Kx_pult:

- Выводит текущие переменные ПО;
- Предоставляет интерфейс для чтения/записи настроечных коэффициентов ПО ПРТС.




Поле выбора номеров переменных, которые будут приниматься от стороннего ПО для вывода на график или записи (видимость определяется флагом чекбокса)




Управление записью

Поле вывода графиков


kx_pult. Коэффициенты



kx_pult. Коэффициенты



kx_pult. Коэффициенты. k_description.h



Подключить к проекту исходники

Создать в проекте массивы под х и k

Создать объект класса передачи х-ов

Создать объект класса приема/передачи коэффициентов

Hастроить обмен с kx_pult

- 1.Подключить к проекту исходники, в которых написана реализация механизма обмена данными с kx_pult (передача x-ов и коэффициентов):
- 1. kx_protocol.h, kx_protocol.cpp классы передачи х-ов
- 2. configdata.h, configdata.cpp классы для чтения данных из configфайлов, в которых будут прописаны ір и порты для ethernet-соединения (нужно для класса х-ов)
- 3. qkx_coeffs.h, qkx_coeffs.cpp классы передачи k-тов
- 4. qpiconfig.h, qpiconfig.cpp классы для чтения данных из config-файлов, в которых будут прописаны ip и порты для ethernet-соединения

^{*}кроме того, для корректной работы модулей в .pro файле проекта необходимо добавить модуль network

2. Создать в проекте массивы под переменные и коэффициенты

main.cpp

```
👐 Seminar7/ROV_Model/ROV_Mod... 🔻 🗙 🥏 main(int, cha
#include < OCoreApplication>
#include "su rov.h"
double X[2000][2];
int main(int argc, char *argv[]) {
····QCoreApplication a(argc, argv);
····SU_ROV·su;
....return a.exec();
```

Ваш Класс СУ.h

```
qkx_coeffs.h
                                         🔐 🕶 Seminar7/ROV_Model/ROV_Mod... 🔻 🗙 🔷 K: QVe
       Seminar7/ROV_Model/ROV_Mo...* ▼ | X | ❖ K: Q
                                             #include "qkx_coeffs.h"
     #ifndef SU_ROV_H
                                             #include <QDataStream>
     #define SU ROV H
                                             #include <QThread>
     #include <00bject>
                                             OVector<double> K;
     #include "kx_protocol.h"
     #include "gkx_coeffs.h"
     #include "pult_protocol.h"
     #include "rov_model.h"
11
     extern double X[2000][2];
     extern QVector<double> K;
```

НЛО №0. Спецификатор extern

- Спецификатор extern сообщает компилятору, что следующие за ним типы и имена переменных объявляются где-то в другом месте.
- Если при объявлении выделяется память под переменную, то процесс называется определением. Использование extern приводит к объявлению, но не к определению. Оно просто говорит компилятору, что определение происходит где-то в другом месте программы.

- 3. В проекте создать
- 3.1. объект класса Qkx_coeffs (класса приема/передачи коэффициентов)
- K_Protocol = new Qkx_coeffs("название_конфиг_файла", "индекс_к_в_конфиге");
- 3.2. объект класса x_protocol (класса передачи x-ов): X_Protocol = new x_protocol ("название_конфиг_файла"," индекс_x_в_конфиге",X);

В проекте: *«название_конфиг_файла»*=«protocols.conf» *«индекс_к_в_конфиге»*=«ki» *X* – указатель на массив х-ов;

kx_pult. Настройка обмена.

kx_pult.conf

```
Для настройки kx_pult'a:
10
   [X]
                                    x.receiver.* - параметры kx_pult'a для передачи x-ов
   receiver.ip = 127.0.0.1 #i
                                    x.receiver.ip - ip-адрес по которому доступен kx_pult
   receiver.port = 40012
   receiver.frequency = 20
                              #f
                                    x.receiver.port – порт, на котором «слушает» kx_pult
   sender.ip = 127.0.0.1
                            #i
                                    x.receiver.frequency – частота обмена kx_pult'a с вашим ПО
   sender.port = 40013
                               #n
   sender.frequency = 20
                              #f
17
                              #t
   type = 0xAA
                                    x.sender.* - параметры приложения, которое «общается» с kx_pult'ом
   addr x = 0x0A
                              #a
19
   addr pult = 0x0B
                              #p
                                    x.sender.ip – ip-адрес приложения
20
   count = 2000
                                    x.sender.port – порт, на котором приложение слушает
21
22
   [k]
                                    x.count - количество x-ов
   receiver.ip = 127.0.0.1
                              #i
   receiver.port = 4015
                              #n
                                          Аналогичные параметры необходимо задать для передачи
   sender.ip = 127.0.0.1
                            #i
   sender.port = 4014
                              #n
                                                                коэффициентов:
   type = 0xBB
                              #t
                                    k.receiver.*
   addr k = 0x1A
                              #a
   addr pult = 0x1B
                              #p
                                    Кроме того, для коэффициентов необходимо задать название файла
   count = 1000
                              #n
                                    k.file = k.dat
   file = k.dat
```


Hастройки x_protocol. Пример.

Kx_pult.conf (КХ-пульт)	Protocols.conf (в вашем ПО)
[x]	
receiver.ip = 127.0.0.1 #i	xi.receiver.ip = 127.0.0.1 #i
receiver.port = 40012 #n	xi.receiver.port = 40013 #n
receiver.frequency = 20 #f	xi.receiver.frequency = 20 #f
sender.ip = 127.0.0.1 #i	xi.sender.ip = 127.0.0.1 #i
sender.port = 40013 #n	xi.sender.port = 40012 #n
sender.frequency = 20 #f	xi.sender.frequency = 20 #f
type = 0xAA #t	xi.type = 0xAA #t
$addr_x = 0x0A #a$	$xi.addr_x = 0x0A$ #a
$addr_pult = 0x0B$ #p	xi.addr_pult = 0x0B #p
count = 2000 #n	xi.count = 2000 #n

- Встроить kx_pult в ваш проект:
- 1. Создать проект
- 2. Добавить в проект необходимые файлы и подключить в .pro необходимые модули
- 3. Создать в проекте класс под СУ
- 4. Создать переменные под х-ы и ккоэффициенты
- 5. Создать объекты для обмена с kx_pult
- 6. Настроить обмен с kx_pult
- 7. Запустить приложения и удостовериться, что они работают!

- Шаг 2.
- QT += core gui network
- SOURCES += main.cpp \
- widget.cpp\
- configdata.cpp\
- kx_protocol.cpp\
- qkx_coeffs.cpp\
- qpiconfig.cpp \
- su_rov.cpp HEADERS += widget.h\
- configdata.h\
- kx_protocol.h\
- qkx_coeffs.h\
- qpiconfig.h \
- su_rov.h

Создать класс под математическую модель и СУ:



• Создаем переменные:

```
main.cpp
                       ▼ | X | # <Выберите символ>
     #include "widget.h"
     #include <QApplication>
     #include "su rov.h"
 5
     double X[2000][2];
7 v int main(int argc, char *argv[])
     ····QApplication a(argc, argv);
     ····Widget·w;
10
     ••••w.show();
11
12
13
     ....return a.exec();
14
15
```

```
<u>Инструменты Окно Справка</u>
   h ROV/su_rov.h
                               K: QVector<double>
     #ifndef SU_ROV_H
     #define SU ROV H
     #include < Q0bject>
     #include "kx_protocol.h"
     #include "qkx_coeffs.h"
 6
     extern double X[2000][2];
 8
     extern QVector<double> K;
9
10
```

• Создаем объекты для обмена:

```
нализ <u>И</u>нструменты <u>О</u>кно Справ<u>к</u>а
      h ROV/su_rov.h
                                                      ROV/su_rov.cpp
                                                                           ▼ | X | #  SU_ROV::SU_ROV(QObject *)
 16
                                                        #include "su rov.h"
       signals:
  18
                                                   3 v SU_ROV::SU_ROV(QObject *parent) : QObject(parent)
       public slots:
       private:
                                                        ....K_Protocol = new Qkx_coeffs("protocols.conf", "ki");
       · · · · Qkx_coeffs * K_Protocol;
                                                        X_Protocol = new x_protocol ("protocols.conf","xi",X);
       x protocol * X Protocol;
       };
  24
       #endif // SU ROV H
  26
```

• Добавляем конфигрурационный файл protocols.conf в директорию, где запускается ваше ПО

Настраиваем обмен с kx_pult:

```
protocols.conf
 1 [x]
                                                  1 xi.receiver.ip = 127.0.0.1 #i
 2 receiver.ip = 127.0.0.1 #i
                                                  2 xi.receiver.port = 13041 · · · · · #n
 3 receiver.port = 13040 · · · · · #n
                                                  3 xi.receiver.frequency = 20 · · · · #f
 4 receiver.frequency = 20 · · · · #f
                                                  4 xi.sender.ip = 127.0.0.1 #i
 5 sender.ip = 127.0.0.1 *** #i
                                                  5 xi.sender.port = 13040 .... #n
 6 sender.port = 13041 · · · · · #n
                                                  6 xi.sender.frequency = 20 · · · · #f
 7 sender.frequency = 20 · · · · · #f
                                                  7 xi.type = 0xAA · · · · · * #t
 8 type = 0xAA · · · · · · #t
                                                  8 xi.addr_x = 0x0A · · · · · · #a
 9 addr_x = 0x0A · · · · · · #a
                                                  9 xi.addr_pult = 0x0B · · · · · #p
10 addr pult = 0x0B · · · · · · #p
                                                 10 xi.count = 2000 · · · · · · #n
11 count = 2000 · · · · · · #n
                                                 11
12
                                                 12 ki.receiver.ip = 127.0.0.1 *** #i
13 [k]
                                                 13 ki.receiver.port = 13042 · · · · · #n
                                                 14 ki.sender.ip = 127.0.0.1 *** #i
14 receiver.ip = 127.0.0.1 · · · · #i
                                                 15 ki.sender.port = 13043 · · · · · #n
15 receiver.port = 13043 · · · · · · #n
16 sender.ip = 127.0.0.1 · · · · #i
                                                 16 ki.type = 0xBB · · · · · · #t
17 sender.port = 13042 · · · · · #n
                                                 17 ki.addr k = 0x1A · · · · · #a
18 type = .0xBB ....#t
                                                 18 ki.addr pult = 0x1B · · · · · · #p
19 addr k = 0x1A · · · · · #a
                                                 19 ki.count = 1000 · · · · · · #n
20 addr pult = .0x1B · · · · · · · #p
                                                 20 ki.file = k.dat · · · · · · #c
21 count = 1000 · · · · · · * n ·
                                                 21 +
22 file = ·k.dat · · · · · · · #f
```

Запускаем kx_pult и ваше приложение и наблюдаем за диагностикой соединения и выводом переменных:

