

Protocolo de Seguridad y Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)

Cooperativa Minera El Dorado

1. Alcance

Este protocolo aplica a todo el personal operativo del Área de Acopio: inspectores de molienda, administrativos de acopio y transportistas, durante el desarrollo de sus labores en cantera, rutas de traslado y zonas de molienda.

2. Equipo de Protección Personal Obligatorio

El personal debe presentarse a sus labores con el EPP completo, que incluye como mínimo: casco de seguridad, guantes resistentes al polvo y a superficies abrasivas, botas con punta de acero, y protección respiratoria en zonas de molienda debido a la exposición a material particulado.

La falta de algún elemento del EPP durante una jornada se registra como una observación de asistencia. La reincidencia en un periodo de 30 días puede derivar en una incidencia formal evaluada por el Supervisor de Área.

3. Procedimiento ante Incidentes de Seguridad

Ante un incidente relacionado con el personal, un transportista o el estado operativo de un molino (por ejemplo, daños en unidades de transporte u observaciones de calidad en el material procesado), el hecho debe reportarse el mismo día al Supervisor de Área a cargo del turno.

El Supervisor evalúa la severidad del incidente (baja, media o alta) y determina si el caso queda pendiente de seguimiento, se resuelve de forma directa, o si amerita iniciar un proceso de reevaluación de la cooperación con el molino o trabajador involucrado.

4. Zonas de Riesgo en Molienda

Las zonas de molienda son consideradas de riesgo medio-alto debido al ruido, la exposición a polvo particulado y el manejo de maquinaria pesada. El grupo de inspectores asignado debe verificar que el molino cuente con señalización de seguridad vigente y que el personal del tercero cumpla con las condiciones mínimas de seguridad antes de dar inicio a la supervisión de un nuevo lote de material.