邊界和型態檢查

邊界檢查

邊界檢查是用來確保所有對 segment 的存取動作,都在 segment 的有效範圍內。一個 segment 的有效範圍,由 segment descriptor 中的參數來決定(參考「記憶體管理」的「分段架構」)。決定有效範圍的方式如下:

- 若 B = 0 · 則範圍的最大值 MAX 為 FFFFH: 若 B = 1 · 則 MAX 為 FFFFFFFH ·
- 若 G = 0 · 則有效邊界 LIMIT 即為 descriptor 中的邊界值 · 即有效邊界可以從 0 到 FFFFFH 。若 G = 1 · 則有效邊界的最左端 12 bit 不被檢查 · 即有效邊界可以從 FFFH 到 FFFFFFFFH; 也就是說 · 若邊界值是 0 · 有效邊界 LIMIT 則是 FFFH · 若邊界值是 1 · 則 LIMIT 是 1FFFH。
- 若 segment 是資料 segment · 而且其 E = 1 · 則有效範圍是 LIMIT + 1 到 MAX 。若 E = 0 或 segment 是程式碼的 segment · 則有效範圍是 0 到 LIMIT 。

任何試圖存取在有效範圍之外的動作‧都會導致例外(exception)。所以‧試圖在 LIMIT - 1 的地方讀取一個 word(16 bit)‧也會導致例外。

除了對一般的 segment 有邊界檢查之外,對 GDT 和 IDT 也會進行邊界檢查。在 GDTR 和 IDTR 中存放的邊界值可以避免存取到 GDT 和 IDT 外面的值。同樣的,在 LDTR 和工作暫存器(task register)中也有存放從 segment descriptor 中讀取的邊界值,所以對 LDT 和 TSS 也會進行邊界檢查。

型態檢查

型態檢查是用來避免對 segment(或 gate·gate 是一種系統 segment)進行不適當的動作·例如把資料 segment 當成程式執行。Segment 的型態由 S 旗標和型態位元決定(參考「記憶體管理」的「<u>分段架構</u>」)。 型態檢查有下面幾種(這裡只是舉一些例子):

- 分段暫存器的檢查:
 - 。 只有程式碼的 segment selector 能被載入到 CS 中。
 - 。 不能讀取的程式 segment selector (R=0) 不能載入到 DS、ES、FS、GS 中。
 - 。 只有能寫入的資料 segment selector (W=1)被載入到SS中。
 - 。 不能把 null segment (GDT 的第 0 個 segment descriptor) 載入到 CS 或 SS 中。
- LDTR 或工作暫存器的檢查:
 - 。 只有 LDT 的 segment selector 能被載入到 LDTR 中。
 - 。 只有 TSS 的 segment selector 能被載入到工作暫存器中。
- 存取 segment 中的資料時的檢查:
 - 。 不能把資料寫入一個可執行的 segment (程式碼 segment)。
 - 。 不能把資料寫入 W=0 (不允許寫入)的資料 segment。
 - 。 不能讀取 R=0 (不允許讀取)的程式碼 segment 中的資料。
 - 。 不能對 null segment 進行存取。
- 指令中有分段暫存器時的檢查:
 - 。 跨段的 (far) CALL 或 JMP 指令,只能到程式碼 segment、call gate、task gate、或是 TSS。
 - 。 載入一些系統暫存器的指令(如 LLDT、LTR、LAR、LSL)所參考的 segment descriptor 的型態必須相符。
 - o IDT 的 entry 必須是 interrupt gate、trap gate、或是 task gate。