Osmoseanlage – Kurzanleitung

Ein Knopf. Vier Druckarten. Das Gerät piept, damit Du weißt, was es verstanden hat.

1
Kurz drücken
Die Anlage startet. Sie spült sich ggf. erst kurz selbst – das ist normal.

2
Wasser auffangen
Nach ca. 12 Minuten kommen 3 lange Pieptöne: das Wasser ist fertig.

3
Fertig
Du kannst das Wasser sofort nehmen. Die Anlage spült kurz danach allein nach.

Die vier Druckarten

●	▮▮	▮▮▮▮	●●
Kurz	**Lang**	**Sehr lang**	**Doppeltipp**
nur antippen	1–5 Sek. halten	5 Sek. oder mehr	2× schnell kurz

Was der Knopf gerade bewirkt

Druckart	Anlage steht still	Anlage filtert gerade	Anlage spült gerade
● **Kurz**	**Wasser machen** ca. 12 Minuten	**Stopp** Vorgang sauber beenden	**Stopp** Spülung abbrechen
▮▮ **Lang**	**Viel Wasser machen** 1 Stunde am Stück	**Stopp + Zeit merken** siehe Rückseite	**Stopp** Spülung abbrechen
▮▮▮▮ **Sehr lang**	**Große Spülung – 15 Minuten.** Funktioniert immer, egal was die Anlage gerade tut. Nach Filterwechsel oder längerem Stillstand. Es kommt kein Trinkwasser dabei heraus.		
●● **Doppeltipp**	**Handbetrieb** nur zur Desinfektion, siehe Rückseite	wird ignoriert	

Was die Töne bedeuten

1 kurzer Piep	Kurzer Druck erkannt
1 langer Piep	Langer Druck erkannt
1 sehr langer Piep	Sehr langer Druck erkannt – große Spülung startet
2 kurze Pieptöne	Doppeltipp erkannt – Handbetrieb
3 lange Pieptöne	**Dein Wasser ist fertig**
1 kurz + 1 lang	Begrüßung – die Anlage wurde gerade eingeschaltet

Wichtig: Du musst nie etwas ausschalten oder nachspülen. Die Anlage beendet jeden Vorgang selbst sauber und kümmert sich allein um die Membran. Nach einem Stopp mit dem Knopf läuft die Pumpe noch einige Sekunden nach, bis der Druck abgebaut ist – bitte in dieser Zeit nichts abstecken.

Für seltene Fälle

Alles hier brauchst Du im Alltag nicht. Seite 1 reicht zum normalen Wassermachen.

Das macht die Anlage von allein

Alle 8 Stunden

Sie spült sich selbst, damit sich in der Membran keine Keime bilden. Läuft sie plötzlich ohne Dein Zutun los, ist das normal.

Vor dem Filtern

Stand sie länger als 5 Minuten still, spült sie kurz vor und verwirft das erste Wasser. Das erste Wasser nach Stillstand ist schlechter – Du bekommst es nicht ins Glas.

Nach dem Filtern

Ca. 30 Sekunden nachdem Dein Wasser fertig ist, spült sie die Membran noch einmal nach. Du kannst Dein Wasser sofort mitnehmen.

Füllmenge einstellen („Meine Flasche ist voll“)

Die Anlage filtert standardmäßig 12 Minuten. Passt das nicht zu Deiner Kanne oder Flasche, setze die Zeit selbst neu – ganz ohne Computer:

1. Starten	Gefäß unterstellen und **kurz drücken**.
2. Warten	Warten, bis genau so viel Wasser im Gefäß ist, wie Du künftig haben möchtest.
3. Speichern	Jetzt **lang drücken** (1–5 Sek. halten). Die Anlage stoppt **und merkt sich diese Dauer** für alle künftigen kurzen Drücke.

Die Zeit bleibt auch nach dem Ausschalten gespeichert (möglich sind 30 Sekunden bis 1 Stunde) und lässt sich beliebig oft neu setzen.

Große Spülung (15 Minuten)

Sehr lang drücken (5 Sekunden halten), bis ein sehr langer Piep kommt. Die Anlage spült dann 15 Minuten lang die Membran durch. Dabei kommt **kein Trinkwasser** heraus, das Wasser geht in den Abfluss.

Sinnvoll nach einem Filter- oder Membranwechsel, nach längerem Stillstand (z. B. Urlaub) oder wenn das Wasser einmal komisch schmeckt. Sie geht immer – auch mittendrin – und lässt sich jederzeit mit einem kurzen Druck abbrechen.

Handbetrieb – nur zur Desinfektion

Der Handbetrieb ist ausschließlich für die Desinfektion mit Wasserstoffperoxid (H_2O_2) gedacht. Menge, Einwirkzeit und Reihenfolge stehen im **Handbuch des Herstellers (AquaMichel Mini)** – **halte Dich dafür an das Handbuch**. Hier steht nur, was der Knopf dabei tut.

Hineinkommen	**Doppeltipp** im Ruhezustand (2× schnell kurz drücken). Du hörst zwei kurze Pieptöne.
Pumpe an / aus	Jeder **kurze Druck** schaltet die Pumpe um: an, aus, an, aus … So drückst Du die im Handbuch geforderte Wassermenge durch die Anlage.
Herauskommen	**Lang drücken**. Die Pumpe geht aus und alles schließt sauber. Danach ist die Anlage wieder normal bedienbar.
Automatik	Solange Du im Handbetrieb bist, spült die Anlage **nicht** von allein. Deshalb stört sie auch die lange Einwirkzeit nicht.

Achtung: Im Handbetrieb schützt sich die Membran nicht selbst – es wird weder vor- noch nachgespült. Nutze ihn nur dafür und verlasse ihn danach mit einem langen Druck. Nach der Desinfektion die Anlage gut durchspülen, wie im Handbuch beschrieben, bevor Du das Wasser wieder trinkst.