3. Introdução à linguagem montadora do 8086

3.1 A sintaxe assembly do 8086

A linguagem montadora não é sensível à letra maiúscula ou minúscula

Para facilitar a compreensão do texto do programa, sugere-se:

- uso de letra maiúscula para código
- uso de letra minúscula para comentários

Declarações (statements):

- instruções, que são convertidas em código de máquina
- diretivas, que instruem o montador a realizar alguma tarefa específica:
 - alocar espaço de memória para variáveis
 - criar uma sub-rotina (*procedure* ou procedimento)

Formato de uma declaração (linha de programa):

[Nome] [Cod. oper.] [Operando(s)] [;Comentário]

Exemplo:

INICIO: MOV CX,5h ;inicializar contador

A separação entre os campos deve ser do tipo **<espaço>** ou **<tab>**.

O campo Nome:

Pode ser um **rótulo** de instrução, um **nome de sub-rotina**, um **nome de variável**, contendo de 1 a 31 caracteres, iniciando por uma letra e contendo somente letras, números e os caracteres ? . @ _ : \$ % .

Obs: o Montador traduz os nomes por endereços de memória.

Exemplos: nomes válidos nomes inválidos

LOOP1: DOIS BITS

.TEST 2abc @caracter A42.25 SOMA TOTAL4 #33

\$100

· Campo de código de operação:

Contem o código de operação simbólico (mnemônico)

No caso de diretivas, contem o código de pseudo-instrução

Exemplos: instruções diretivas

MOV .MODEL ADD .STACK

INC nome PROC

JMP

· Campo de operandos:

Instruções podem conter 0, 1 ou 2 operandos no 8086.

Exemplos:

NOP ;sem operandos: instrui para fazer nada

INC AX ;um operando: soma 1 ao conteúdo de AX

ADD A,2d ;dois operandos: soma 2 ao conteúdo da palavra

;de memória A

No caso de **instruções** de dois operandos:

- o primeiro, **operando destino**: registrador ou posição de memória onde o resultado é armazenado; o conteúdo inicial é modificado;
- o segundo, operando fonte: não modificado pela instrução;
- os operandos são separados por uma vírgula.

No caso de **diretivas**, o campo de operandos contem mais informações acerca da diretiva.

· Campo de comentário:

- um ponto-e-vírgula (;) marca o início deste campo;
- o Montador ignora tudo após o este marcador;
- comentários são opcionais.

Uma boa prática de programação é comentar tudo e incluir a informação acerca da idéia por trás da codificação (o algorítmo).

Exemplos:

```
MOV CX,0 ;movimenta 0 para CX (óbvio!)
MOV CX,0 ;CX conta no. de caracteres, inicialmente vale 0
; (linhas em branco: separação)
; inicialização dos registradores (linha inteira de comentário)
```

3.2 Formato de dados, variáveis e constantes

Números:

Exemplos:

- binário: 1110101b ou 1110101B

- decimal: 64223 ou 64223d ou 64223D

1110101 é considerado decimal (ausência do B)

-2184D (número negativo)

- hexa: 64223h ou 64223H

0FFFFh começa com um decimal e termina com h

1B4Dh

Exemplos de números ilegais:

1,234 caracter estranho (vírgula)

FFFFh não começa por número de 0 a 9

difícil distinguir do nome de uma variável

1B4D não termina com h ou H

· Caracteres ASCII:

Caracteres **isolados** ou **strings de caracteres** devem estar escritos dentro de aspas simples (') ou duplas (").

Exemplos:

" A" ou ' A '

'ola, como vai'

"EXEMPLO"

· Variáveis:

Variável é um nome simbólico para um dado atualizável pelo programa.

- cada variável possui um tipo e recebe um endereço de memória;
- usa-se pseudo-instruções para definir o tipo da variável;
- o Montador atribui o endereço de memória.

Pseudo-	Entende-se por		
instrução			
DB	define byte (8 bits)		
DW	define word (16 bits, 2 bytes consecutivos)		
DD	define doubleword (2 palavras, 4 bytes consecutivos)		
DQ	define quadword (4 palavras, 8 bytes consecutivos)		
DT	define ten bytes (10 bytes consecutivos)		

- Definição de variáveis de tipo byte:

Nome	DB	valor_	inicial
------	----	--------	---------

Exemplos:

Alfa	DB	0	;equivale a 00h
Α	DB	10h	
В	DB	0150h	;ilegal, por que?
BIT	DB	?	;não inicializada

- Definição de variáveis de tipo word:

Nome	DW	valor_	_inicial	

Exemplos:

WORD1	DW	0h	;equivale a 0000h
CONTA	DW	0150h	; OK !, por que?
C	DW	?	;não inicializada
WORD1	DW	1234h	;byte baixo 34h, endereço WORD1 ;byte alto 12h endereço WORD1+1

- Array: sequência de bytes ou words consecutivos na memória
 - armazenar dados relacionados
 - armazenar caracteres ASCII organizados (ex: texto)

Exemplos:

BYTE_ARRAY DB 10h,20h,30h WORD_ARRAY DW 1000h,123h,0h,0FFFFh

Um *array* pode conter um *string* de caracteres, sendo definido como:

LETRAS DB 'abC' ;e' equivalente aos caracteres ASCII LETRAS DB 61h,62h,43h ;depende se maiúscula ou minúscula

- Combinação de caracteres e números numa mesma definição:

MENSAGEM DB 'Alo!', 0Ah,0Dh,'\$'

O caracter '\$' marca o fim de um string de caracteres e não é exibido.

· Constantes:

Constante é um **nome simbólico** para um dado de valor constante, que seja muito utilizado num programa.

Para atribuir um nome a uma constante, utiliza-se a pseudo-instrução **EQU** (*equates* -> igual a) e a sintaxe:

Nome	EQU	valor_c	da_constante
Exemplos:			
LF CR LINHA1	EQU EQU EQU	0Ah 0Dh 'Digite s	;caracter <i>Line Feed</i> como LF ;caracter <i>Carriage return</i> como CR seu nome completo'

LINHA1,LF,CR

Obs:

• Constantes não geram código de máquina.

MENSAGEM DB

3.3 A estrutura do programa - algumas instruções iniciais

MOV destino, fonte

Usada para transferir dados entre:

- registrador e registrador
- registrador e uma posição de memória
- mover um número diretamente para um registrador ou posição de memória

Combinações legais de operandos:

	Operando destino		
Operando fonte	Registrador de	Registrador de	Posição de
	dados	segmento	memória
Reg. de dados	sim	sim	sim
Reg. de segmento	sim	não	sim
Posição de memória	sim	sim	não
Constante	sim	não	sim

Exemplos de instruções válidas:

MOV AX, WORD1 ; movimenta o conteúdo da posição de memória WORD1

;para o registrador AX

MOV AH,'A' ;transfere o caracter ASCII 'A' para AH

MOV AH,41h ;idem anterior: 41h corresponde ao caracter A

MOV AH,BL ;move o conteúdo do byte baixo de BX

;o byte alto de AX

MOV AX,CS ;transfere uma cópia do conteúdo de CS para AX

Graficamente: suponha a instrução MOV AX, WORD1

Antes	Depois
AX	AX
0006h	8FFFh
WORD1	WORD1
8FFFh	8FFFh

Obs: para a instrução **MOV** não é permitido operar de posição de memória para posição de memória diretamente, por motivos técnicos do 8086.

Por exemplo:

MOV WORD1,WORD2	;instrução inválida ;esta restrição é contornada como segue
	; ;
	, ,
MOV AX,WORD2 MOV WORD1,AX	;primeiro o conteúdo de WORD2 vai para AX ;depois, o conteúdo de AX é movido para a
	;posição de memória WORD1

XCHG destino, fonte

Usada para trocar dados (nos dois sentidos) entre:

- registrador e registrador
- registrador e uma posição de memória
- não é permitido trocas diretas entre posições de memória

Combinações legais de operandos:

	Operando destino	
Operando fonte	Registrador	Posição de
	de dados	memória
Reg. de dados	sim	sim
Reg. de segmento	não	não
Posição de memória	sim	não

Exemplos de instruções válidas:

Antes

XCHG AX, WORD1 ; troca o conteúdo da posição de memória WORD1

;com o do registrador AX

XCHG AH,BL ;troca o conteúdo do byte baixo de BX com o

;do byte alto de AX

Graficamente: suponha a instrução XCHG AH,BL

	1103		Сроіз
АН	AL	AH	AL
14h	FFh	E0h	FFh
BH	BL	BH	BL
C2h	E0h	C2h	14h

Denois

ADD destino, fonte SUB destino, fonte

Usadas para adicionar (ou subtrair) dados entre:

- registrador e registrador
- registrador e uma posição de memória
- adicionar (ou subtrair) um número diretamente a (de) um registrador ou posição de memória

Combinações legais de operandos:

	Operando destino		
Operando fonte	Registrador	Posição de	
	de dados	memória	
Reg. de dados	sim	sim	
Posição de memória	sim	não	
Constante	sim	sim	

Exemplos de instruções válidas:

ADD AX,BX ;soma o conteúdo de BX com AX, resultado em AX

ADD BX,AX ;soma o conteúdo de AX com BX, resultado em BX

ADD AX, WORD1 ; soma o conteúdo da posição de memória WORD1

;ao do registrador AX, resultado em AX

SUB WORD2,AX ;subtrai o conteúdo do registrador AX do conteúdo da

;posição de memória WORD2, resultado em WORD2

SUB BL,5 ;subtrai a quantidade 5 decimal do conteúdo de BL

Graficamente: suponha a instrução ADD AX,DX

Antes	Depois
AX	AX
0006h	0009h
DX	DX
0003h	0003h
Obs 1: ADD BYTE1,BYTE2	;instrução inválida ;esta restrição é contornada como segue ;
MOV AL,BYTE2 ADD BYTE1,AL	; ;primeiro o conteúdo de BYTE2 vai para AL ;depois, o conteúdo de AL é somado ao da ;posição de memória BYTE1, resultado final

Obs 2: o resultado de SUB, se for negativo, estará armazenado no registrador destino em complemento de 2.

;em BYTE1

INC destino DEC destino

Usadas para adicionar 1 (incrementar) ou subtrair 1 (decrementar) ao/do conteúdo de:

- um registrador
- uma posição de memória

Exemplos:

INC CX ;incrementa o conteúdo de CX

INC WORD1 ;incrementa o conteúdo da posição de memória WORD1

DEC BYTE2 ;decrementa o conteúdo da posição de memória BYTE2

DEC CL ;decrementa o conteúdo de CL (byte baixo de CX)

Graficamente: suponha a instrução INC BYTE1

Antes	Depois
BYTE1	BYTE1
06h	07h

NEG destino

Usada para **substituir** o conteúdo *destino* pelo seu **complemento de 2**, operando sobre:

- um registrador
- uma posição de memória

Exemplos:

NEG BX ;gera o complemento de 2 do conteúdo de BX

NEG WORD1 ;idem, no conteúdo da posição de memória WORD1

Graficamente: suponha a instrução NEG BX

Antes	Depois
BX	BX
0002h	FFFEh

Tradução de expressões matemáticas em Linguagem de Alto Nível para Linguagem Montadora

Exemplo1: $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ (equivalente a B recebe A)

tradução: MOV AX,A ;transfere o conteúdo da posição de memória

;A para AX e

MOV B,AX ;transfere AX para a posição de memória B

Exemplo 2: A = 5 - A

tradução NEG A ;gera o complemento de 2 da posição de

;memória A e

ADD A,5 ;realiza (-A) + 5, que equivale a 5 - A

Exemplo 3: A = B - 2A

tradução MOV AX,B ;AX contem a variável B

SUB AX,A ;AX contem B - A SUB AX,A ;AX contem B - 2A

MOV A,AX ;movimenta o resultado para A

A estrutura de um programa em Linguagem Montadora

Modelos de memória

O tamanho que os segmentos de código e de dados devem ter é especificado pelo **modelo de memória** por meio da diretiva **.MODEL**.

Sintaxe: .MODEL modelo_de_memória

Modelo	Descrição
SMALL	Código em 1 segmento;
MEDIUM	Dados em 1 segmento Código em mais de 1 segmento; Dados em 1 segmento
COMPACT	Código em 1 segmento; Dados em mais de 1 segmento
LARGE	Código em mais de 1 segmento; Dados em mais de 1 segmento;
HUGE	Nenhum array maior que 64 Kbytes Código em mais de 1 segmento; Dados em mais de 1 segmento; Arrays maiores que 64 Kbytes

Obs:

- Ao menos que haja muitas linhas de programa (muito código) ou muitos dados, o modelo apropriado é o SMALL.
- A diretiva .MODEL deve vir antes de qualquer definição de segmento.

Segmento de dados

- Contem a definição e declaração das variáveis.
- Pode-se também fazer a atribuição de símbolos para **constantes**.

Sintaxe: .DATA

Exemplo:

.DATA

WORD1 DW A8h BYTE1 DB 5

MENSAGEM DB 'Isto e uma mensagem'

LF EQU 0Ah

Segmento de pilha (stack segment)

- Reserva um bloco de posições de memória consecutivas para armazenar a pilha
- Deve ter espaço suficiente para suportar a pilha no seu máximo tamanho

Sintaxe: .STACK tamanho

Exemplo:

.STACK 100h ;reserva 100h bytes para a área de pilha, um

;tamanho razoável para a maioria das aplicações

· Segmento de código

- Contem propriamente as instruções do programa
- Dentro do segmento de código, as instruções são organizadas em **procedures** ou procedimentos.

Sintaxe: .CODE

Exemplo:

```
.CODE
nome PROC
;
;corpo da procedure -> instruções
;
nome ENDP
;
;outras procedures seguem abaixo, se existirem
```

onde:

- nome -> identificação da procedure
- PROC e ENDP -> pseudo-instruções usadas para delimitar a procedure
- para um programa simples, não há necessidade de se definir a *procedure*.

Exemplo de uma estrutura de programa assembly completa:

```
TITLE nome_do_programa
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
;;definição dos dados: variáveis e constantes
;.CODE
EXEMPLO PROC
;;seqüência de instruções
;
EXEMPLO ENDP
;;segue outras procedures
;
```

Obs:

- na primeira linha tem-se a diretiva TITLE seguida do nome do programa;
- na última linha tem-se a diretiva **END**, seguida do nome da *procedure* principal;
- se não houver definição de procedure, usa-se apenas END.

3.4 Instruções de entrada e saída

IN e OUT -> instruções Assembly para acessar portas de E/S para periféricos

Não são utilizadas na maioria das aplicações:

- (1) os endereços das portas de E/S variam conforme o modelo do PC
- (2) é mais fácil utilizar o BIOS ou o DOS para funções de E/S

Para acessar as rotinas de E/S do BIOS ou DOS utiliza-se a instrução:

INT número_de_interrupção

Obs: o programa em curso é interrompido, passando o controle para o DOS, que realiza a operação de E/S e retorna o controle para o programa.

Exemplo:

INT 21h ;acessa um grande número de funções de E/S do DOS

Algumas funções DOS de E/S:

Função 1h: Entrada de um caracter simples pelo teclado

Acesso: AH = 1h

Resultado: AL = código ASCII do caracter digitado no teclado

Função 2h: Exibição de caracter simples no monitor de vídeo

Acesso: AH = 2h

DL = código ASCII do caracter a exibir

Resultado: exibição na tela do monitor

Exemplos:

a) Trecho padrão de programa para providenciar a entrada de um caracter ASCII pelo teclado:

MOV AH,1h ;prepara para entrar caracter pelo teclado ;o processador espera até que o usuário ;digite o caracter desejado
 INT 21h ;após a digitação, caracter ASCII em AL ;se um caracter não-ASCII for digitado, AL = 0h

Obs: o caracter teclado também aparece no monitor, por causa do DOS.

b) Trecho padrão de programa para providenciar a saída de um caracter ASCII para o monitor de vídeo:

MOV AH,2h ;prepara para exibir caracter no monitor
 MOV DL,'?' ;o caracter é '?'
 INT 21h ;exibe (monitor apresenta '?')
 ;após a exibição, o cursor da tela avança para a ;próxima posição da linha (se já for atingido o fim ;da linha, vai para o início da próxima linha)

Obs: também se pode exibir caracteres ASCII de controle:

Código ASCII	Símbolo	Função
07h	BEL	Bell (som de bip)
08h	BS	Back Space (espaço para trás)
09h	HT	Tab (tabulação)
0Ah	LF	Line Feed (mover para uma nova linha)
0Dh	CR	Carriage Return (ir para o inicio da linha)

3.5 Criando e rodando um programa

Especificação do programa ECO DO TECLADO NA TELA:

- ler um caracter do teclado
- exibir o caracter lido na próxima linha da tela do monitor
- retornar ao DOS

Escrevendo as partes:

a) O programa estimula o usuário a interagir apresentando um '?':

MOV AH,2 ;funcao DOS para exibir caracter

MOV DL,'?' ;caracter '?'

INT 21H ;exibir

b) Lendo o caracter teclado pelo usuário e salvando-o em num registrador:

MOV AH,1 ;funcao DOS para leitura de caracter

INT 21H ;caracter e' lido em AL MOV BL,AL ;salvando-o em BL

c) Movendo o cursor da tela para o início da próxima linha:

MOV AH,2 ;funcao DOS para exibir caracter

MOV DL,0DH ;caracter ASCII <CR> - return

INT 21H ;executando

MOV DL,0AH ;caracter ASCII <LF> - line feed

INT 21H ;executando

d) Recuperando o caracter lido e exibindo-o:

MOV DL,BL ;recuperando o caracter salvo

INT 21H ;exibir

O programa ECO completo:

```
TITLE PGM4 1: PROGRAMA DE ECO DO TECLADO NA TELA
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.CODE
MAIN PROC
;apresentação do prompt '?'
    MOV AH,2 ;funcao DOS MOV DL,'?' ;caracter '?'
                   ;funcao DOS para exibir caracter
     INT 21H
                   :exibir
;entrada do caracter pelo teclado
    MOV AH,1 ;funcao DOS para leitura de caracter
    INT 21H
                   ;caracter e' lido em AL
    MOV BL.AL
                    ;salvando-o em BL
;movendo de linha
    MOV AH.2
                   ;funcao DOS para exibir caracter
    MOV DL,0DH
                         :caracter ASCII <CR> - return
    INT 21H
                    :executando
    MOV DL,0AH
                    ;caracter ASCII <LF> - line feed
    INT 21H
                    ;executando
;exibindo na tela o caracter lido: efeito de ECO
    MOV DL,BL
                    recuperando o caracter salvo
    INT 21H
                    :exibir
retorno ao DOS
    MOV AH,4CH
                   ;funcao DOS para saida
    INT 21H
                    :saindo
MAIN
       ENDP
    END MAIN
```

Como obter o programa ECO.EXE executável.

1. Edite o program ECO utilizando um editor de texto simples, com saída em texto ASCII. Sugestão: use o **EDIT** do DOS. O arquivo (texto ASCII) deve ter a extensão . **ASM**

C:\ > EDIT ECO.ASM <enter>

2. Rode o programa Montador **TASM** (Borland). Como resultado, aparece em seu diretório de trabalho um arquivo ECO.OBJ

C:\ > TASM ECO. ASM <enter>

3. Rode o programa Lincador **TLINK.** Como resultado, aparece em seu diretório de trabalho um arquivo ECO.EXE.

C:\ > TLINK ECO.OBJ <enter>

4. Rode o programa **ECO.EXE**, respondendo ao '?' com uma letra K, por exemplo.

C:\ > ECO.EXE <enter>

?K <- letra K digitada pelo usuário

K <- eco da letra K aparece na tela

C:\ > <- note que o controle retorna ao DOS

Tente com outras letras ou procure modificar o programa para obter outros efeitos com caracteres digitados no teclado.

Mais funções DOS de E/S:

Função 4Ch: Termina o processo corrente e transfere controle para o DOS

Acesso: AH = 4Ch

Resultado: saída para o DOS

Função **9h**: Exibição de string de caracteres no monitor de vídeo

Acesso: AH = 9h

DX = offset do endereço onde começa o string

Resultado: string exibido

Obs: o *string* de caracteres deve terminar com o caracter **\$**', que marca o fim da sequência e não é exibido.

Para exibição de um *string* de caracteres há dois problemas:

- a) **DS** inicialmente não está apontando para o segmento de dados do programa recém iniciado (DS ainda aponta para algum segmento de dados do DOS);
- b) deve-se colocar em **DX** o offset do endereço do string que queremos exibir

Como apontar DS para o segmento de dados do programa?

@DATA -> palavra reservada para obter o número do segmento de dados definido pela diretiva .**DATA**, que contem as variáveis e constantes.

Exemplo: para inicializar corretamente **DS** para o programa corrente

.DATA

. . .

.CODE

MOV AX,@DATA ;coloca o número do segmento de dados em AX MOV DS,AX ;pois DS não pode receber @DATA diretamente

Obs: o programa Montador traduz o nome @DATA pelo número de segmento onde se encontram os dados definidos pela diretiva .DATA.

Como colocar em DX o offset do endereço de um string a exibir?

LEA destino, fonte

Significa **Load Effective Address** -> coloca uma cópia do *offset* do endereço da posição de memória fonte no registrador destino.

Exemplo:

.DATA

MENSAGEM DB 'Adoro ISB!\$'

..

.CODE

LEA DX,MENSAGEM ;DX carregado com o offset de MENSAGEM

Obs: após esta operação, DX conterá o *offset* da posição de memória onde inicia o *string* MENSAGEM

Programa para imprimir um string de caracteres:

```
TITLE PROGRAMA PARA IMPRESSAO DE 'STRING'
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MENSAGEM
               DB 'ALO! Como voces estao indo!$'
.CODE
MAIN PROC
;inicializando o registrador DS
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX
                            ;segmento de dados inicializado
;obtendo o offset da posição de memória de MENSAGEM
    LEA DX,MENSAGEM ;offset do endereço vai para DX
:exibindo a MENSAGEM
    MOV AH,9
                            ;funcao DOS para exibir 'string'
    INT 21H
                            ;exibindo
;retorno ao DOS
    MOV AH,4CH
                        ;funcao DOS para saida
                            ;saindo
    INT 21H
      ENDP
MAIN
    END MAIN
```

Exercício: Programa de conversão de letra minúscula para maiúscula.

Especificação do programa:

- apresente ao usuário uma mensagem do tipo
 - Entre com uma letra minuscula:
- ler um caracter do teclado (não é necessário testar se é letra)
- apresente uma segunda mensagem do tipo Em maiuscula ela fica:
- apresente em seguida a letra convertida
- retornar ao DOS

Sugestão 1: Caracteres ASCII Carriage Return e Line Feed como variáveis.

CR EQU 0DH LF EQU 0AH

Sugestão 2: Como exibir um *string* de caracteres juntamente com uma variável?

MENSAGEM2 DB CR,LF,'Em maiuscula ela fica: 'CHAR DB ?,'\$'

Obs: quando for exibida a MENSAGEM2, INT 21h continua ativa pois não há o caracter '\$', permitindo que a variável CHAR seja exibida em seguida.

Uma possível solução:

TITLE PROGRAMA PARA CONVERSAO DE LETRA MINUSC./MAIUSC. .MODEL SMALL .STACK 100H .DATA CR EQU 0DH ΙF EQU 0AH MENSAGEM1 DB 'Entre com uma letra minuscula: \$' MENSAGEM2 DB CR,LF,'Em maiuscula ela fica: ' ?,'\$' CHAR DB .CODE MAIN **PROC** ;inicializando o registrador DS MOV AX,@DATA **MOV DS.AX** :DS inicializado :exibindo a MENSAGEM1 LEA DX,MENSAGEM1 :offset do endereco de MENSAGEM1 em DX MOV AH,9 ;funcao DOS para exibir 'string' INT 21H :exibindo ;entrada do caracter e conversao para maiuscula ;funcao DOS para leitura de caracter MOV AH,1 INT 21H ;entrada SUB AL.20H :conversao ASCII de minuscula/maiuscula ;salvando caracter na variavel CHAR MOV CHAR, AL ;exibindo a MENSAGEM2 e o caracter convertido LEA DX,MENSAGEM2 ;offset do endereco de MENSAGEM1 em DX MOV AH,9 ;funcao DOS para exibir 'string' INT 21H ;exibindo ;retorno ao DOS MOV AH,4CH ;funcao DOS para saida INT 21H :saindo MAIN **ENDP FND MAIN**

Exercícios sugeridos:

1) Escreva um programa para (a) exibir um '?', (b) ler dois dígitos decimais cuja soma seja menor que 10 e (c) exibir sua soma na próxima linha.

Sugestão:

?**27**

<- em negrito, a entrada do usuário

A soma de 2 e 7 vale 9

- 2) Escreva um programa para (a) questionar o usuário sobre suas iniciais (três por exemplo), (b) ler as iniciais e (c) exibi-las de cima para baixo, em linhas separadas e na margem esquerda da tela.
- 3) Escreva um programa para ler um dígito hexadecimal de A a F (maiúsculo) e exibi-lo em decimal na próxima linha. Utilize mensagens convenientes.

Sugestão:

Entre um digito hexa: C

<- em negrito, a resposta à mensagem

O seu valor decimal vale: 12

4) Escreva um programa que leia três iniciais, exiba-as de forma centrada dentro de uma moldura de asteriscos de 11 x 5 (horizontal x vertical) e por fim produza um bip no computador.

Sugestão: declare a moldura de asteriscos e as iniciais como um string.

Obs: adapte os programas 2 e 4 para ler 2, 4, 5 ou mais iniciais em função de seu nome.