### 0.1 Diseño de la cimentación

Se presentaran las consideraciones para el dimensionamiento de la cimentación, control de presiones y el cálculo del refuerzo con las verificaciones necesarias en concreto armado. Se asumen dos hipótesis básicas:

- 1. El suelo es homogéneo, elástico y aislado del suelo circundante.
- 2. Considerar la flexibilidad de la Cimentación y del suelo.

#### 0.1.1 Modelamiento

El modelo matemático simple que se usa en la practica consiste en incluir la flexibilidad del suelo a través de módulos de subrasante, el modelo más conocido es la solución de Winkler.

Es un modelo aproximado que se propuso en 1867, el cual sirve para resolver fundaciones sobre medios elásticos. Este método considera el suelo como un lecho de resortes. La presión de contacto queda definida por el producto de la rigidez elástica del resorte y el asentamiento que se ha producido en él debido a las cargas que actúan.

En su tesis de maestría el ingeniero Nelson Morrison recopila varios estudios anteriormente realizados que relacionan directamente el módulo de subrasante con la capacidad admisible del suelo, el cual es válido para un área y NO necesita ser modificado a las dimensiones de la cimentación.

Cabe resaltar que para el diseño de fundaciones SAFE usa el Modelo de Winkler , el cual se resuelve a través del método de los elementos finitos FEM, usando elementos línea, áreas y resorte.

Structural Analysis by Finite Elements (SAFE), es un software creado por la empresa Computers and Structures, Inc. (CSI), el cual sirve para diseñar sistemas de pisos (Losas y Vigas) y Sistemas de Fundaciones.

### 0.1.2 Tipología de la cimentación

Se proyectan zapatas aisladas, zapatas combinadas y plateas parciales, debido a la presencia de las edificaciones vecinas las cimentaciones resultan excéntricas en 3 lados del edificio por lo que se hace uso de vigas rígidas de cimentación para controlar los momentos producto de la excentricidad de la carga axial. Tales vigas son diseñadas solo para tomar los momentos y uniformizar las presiones en la cimentación y no es diseñada para soportar fuerzas inducidas por la presión del suelo, por lo que debe ser aislada del suelo adecuadamente.

El peralte de la cimentación adoptado es el requerido para las solicitaciones de corte y/o punzonamiento en la cimentación, así como para asegurar el desarrollo del refuerzo que llega de las columnas y muros. En las zapatas aisladas no existe momentos que traccionen la cara superior de la zapata por lo que no es necesario colocar refuerzo superior, sin embargo en las zapatas combinadas o cuando se colocan vigas de conexión si existen momento positivo y negativo, por lo que es necesario colocar doble malla.

#### 0.1.3 Exportación de cargas de ETABS a SAFE

Debido a que los resultados del análisis modal espectral son productos de una combinación se pierde el signo en las fuerzas, para un análisis racional se exporto las cargas de los modos principales en ambas direcciones escalando sus valores proporcionalmente al valor los momentos totales en la base que se generan a partir de las fueras sísmicas de diseño.

#### 0.1.4 Predimensionamiento

Se dimensiono preliminarmente considerando cargas en servicio (D+L) con un 90% de la capacidad portante para tener holgura cuando se verifica con cargas sísmicas, posteriormente estas dimensiones se corrigieron después del análisis.

Para las zapatas combinadas se trató de hacer coincidir el centro de gravedad de la zapata con el de las cargas para el caso de cargas gravitacionales (D+L), adicionalmente en todos los casos se dimensiono tratando de tener volados iguales en ambas direcciones para uniformizar el diseño en concreto armado.

Después de realizar un análisis iterativo se obtiene las áreas de cimentación mostradas en la figura para no superar la presión admisible tanto para cargas de gravedad y sísmicas.

### 0.1.5 Control de presiones

15.2.4 Se podrá considerar un incremento del 30% en el valor de la presión admisible del suelo para los estados de cargas en los que intervengan cargas temporales, tales como sismo o viento.

15.2.5 Para determinar los esfuerzos en el suelo o las fuerzas en pilotes, las acciones sísmicas podrán reducirse al 80% de los valores provenientes del análisis, ya que las solicitaciones sísmicas especificadas en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente están especificadas al nivel de resistencia de la estructura.

Por lo tanto las combinaciones para el control de presiones en condiciones de servicio sera:

$$S1= CM + CV$$

$$S2= (CM+CV + 0.8 SX)/1.3$$

$$S3= (CM+CV - 0.8 SX)/1.3$$

$$S4= (CM+CV + 0.8 SY)/1.3$$

$$S5= (CM+CV - 0.8 SY)/1.3$$

Donde:

CM: Carga muerta en servicio CV: Carga viva en servicio SX: Carga sísmica en dirección X SY: Carga sísmica en dirección Y

La capacidad portante admisible del terreno a -2.8m donde se cimienta la parte frontal del edifico es de  $1.82~{\rm kg/cm^2}$ .

En la parte posterior a una cota de +0.50m la capacidad portante admisible del terreno es  $1.42 \text{ kg/cm}^2$ . En todos los casos se cumple con la condición:  $q_u \leq q_n$ , siendo el caso mas critico la combinación de cargas gravitacionales dado que las cargas sísmicas se reducen considerablemente debido a lo mencionado en los artículos 15.2.4 y 15.2.5 de la ?

Las dimensiones finales se muestran en la figura ??:

#### 0.1.6 Diseño en concreto armado

Según el articulo 10.5.4 la cuantía mínima en zapatas sera de 0.0018, y cuando el refuerzo se distribuya en 2 capas la cuantía mínima en la cara en tracción sera 0.0012.

Después de realizar el diseño en concreto armado con los requisitos mínimos de la norma se obtuvo los siguientes armados en la cimentación:

Table 1: Refuerzo en cimentación

CIMENTACION		Refuerzo		Espesor	Ancho	Largo
$N^o$	$Ubicaci\'on:$	X-X	Y- Y	e (cm)	B (m)	L (m)
1	Inferior	1/2"@17.5cm	1/2"@17.5cm	55	var	var
	Superior	5/8"@22.5cm	5/8"@22.5cm	55		
2	Inferior	1/2"@17.5cm	5/8"@22.5cm	55	1.425	var
	Superior	1/2"@17.5cm	1/2"@17.5cm	55		
3	Inferior	5/8"@22.5cm	1/2"@17.5cm	55	1.6	5
	Superior	5/8"@22.5cm	1/2"@17.5cm	55		
4	Inferior	5/8"@22.5cm	1/2"@17.5cm	55	1.5	2
	Superior	1/2"@17.5cm	1/2"@17.5cm	55		
5	Inferior	1/2"@17.5cm	5/8"@20cm	60	1.5	5.2
	Superior	1/2"@17.5cm	1/2"@17.5cm	60		
6	Inferior	5/8"@20cm	5/8"@20cm	55	1.4	1.6
	Superior	_	_	55		
7	Inferior	1/2"@17.5cm	5/8"@20cm	60	var	5.9
	Superior	1/2"@17.5cm	1/2"@17.5cm	60		

# 1 Diseño de la Cimentación

## 1.1 Diseño de Zapata Aislada

### 1.1.1 Capacidad portante neta del terreno

El concepto de capacidad portante neta que es la capacidad del terreno reducida por efecto de la sobrecarga, el peso del suelo y el peso de la zapata. La capacidad portante neta es igual a:

$$\sigma_{sn} = \sigma_t - \gamma_c \cdot h_z - \gamma_m \cdot h_s - \gamma_c \cdot h_p - S/C_{piso} \tag{1}$$

$$\sigma_{sn} = 1.20 - 2400.00 \cdot 10.00 - 1400.00 \cdot 100.00 - 2400.00 \cdot 40.00 - 100.00$$
 (2)

$$\sigma_{sn} = 0.93 \tag{3}$$

Donde:

 $\begin{array}{lll} \sigma_{sn} & = & \text{Capacidad portante neta.} \\ \sigma_{t} & = & \text{Carga admisible del terreno.} \\ \gamma_{c} & = & \text{Peso específico del concreto} \\ h_{s} & = & \text{Altura del suelo sobre la zapata.} \end{array}$